

手指操作技巧

从这里开始

欢迎使用 iPhone。本快速入门指南会告诉您如何设置 iPhone 并使用它的关键功能。设置好后即可开始通话, 您可以在 www.apple.com.cn/iphone 了解有关 iPhone 的更多信息。

准备、设置和使用。

1. 下载 iTunes。

请访问 www.apple.com.cn/itunes/download/ 并下载最新版本的 iTunes, 然后在 Mac 或 PC 上安装它。

2. 连接到电脑。

请将 iPhone 连接到电脑上的 USB 端口。

3. 同步。

连接 iPhone 后, iTunes 会打开并引导您完成设置。请选择您想同步的通讯录、日历、音乐、视频和照片, 然后点按右下角的“应用”按钮。如果您是 iTunes 新手, 或者是第一次使用 iTunes 进行同步操作, 您可以在网址 www.apple.com.cn/itunes/tutorials 上观看快速入门教程。

按钮基础知识。

要将 iPhone 开机, 请稳固地按下车 / 关按钮。要将 iPhone 关机或使它重新启动, 请按住开 / 关按钮, 然后在屏幕上滑动图标以确认。要让 iPhone 进入睡眠模式, 请按下开 / 关按钮一次。这会关闭屏幕, 但仍允许 iPhone 接听电话。要让来电静音, 请按下开 / 关按钮一次。

返回主屏幕。

使用应用程序时, 您可以按下主屏幕按钮来关闭该应用程序并返回到主屏幕。再次按下主屏幕按钮会跳到首要主屏幕。通话过程中, 您可以访问电子邮件、日历或其他应用程序, 甚至可以在网上冲浪 (通过 3G 网络连接时)。在任何时候, 连按主屏幕按钮都会前往“个人收藏”。在睡眠模式下连按主屏幕按钮可以调出 iPod 控制。

打电话。

轻按“通讯录”、“个人收藏”、电子邮件、短信或 iPhone 内几乎任何位置中的电话号码, 都可以打电话。您也可以轻按键盘按钮来手动拨号。要在使用 iPhone 耳机时接听电话, 请按下中央按钮一次。再次轻按中央按钮可结束通话。

智能键盘。

键入时, iPhone 自动向您建议词语。使用拼音输入法或中文手写字符识别功能来输入中文。要切换到数字和符号键盘, 请轻按“123”键。连续轻按空格键两次会输入一个句号。

放大文本以进行编辑。

轻按您想要编辑的文本。要重新放置插入点, 请触碰并按住以调出放大镜。滑动手指以移动插入点, 然后使用键盘进行编辑。

剪切、拷贝和粘贴。

键入时, 连续轻按一个字词两次以选择它。拖移抓取点以选择更多或更少的文本, 然后轻按以进行剪切、拷贝或粘贴。要从网页、电子邮件或短信中拷贝文本, 请触碰并按住以选择文本。要还原编辑, 请摇动 iPhone, 然后轻按“还原”按钮。



发短信。

轻按“短信”图标。在“收件人”栏中键入姓名或电话号码，或者从通讯录中选取某个联系人。编写短信，然后轻按“发送”。要发送照片，请轻按相机按钮。*要删除或转发整条短信或短信的一部分内容，请轻按“编辑”。要从“短信”列表中删除整个对话，请用手指扫过该对话，然后轻按“删除”。

设置电子邮件。

要直接在 iPhone 上设置电子邮件帐户，请在“邮件”设置中轻按“添加帐户”。然后轻按您拥有的帐户类型，或者轻按“其他”来配置大多数 POP3 或 IMAP 帐户。还可以使用 iTunes 从 Mac 或 PC 同步电子邮件帐户设置。

使用 Spotlight 搜索。

要使用 Spotlight 搜索，请前往首要主屏幕，然后按下主屏幕按钮或在屏幕上从左向右扫动手指。键入您想查找的内容，如名称、关键词、歌曲、表演者或视频标题。键入时，iPhone 会提供建议以加快搜索。要在应用程序（如 Mail、“通讯录”或 iPod）内进行搜索，请轻按状态栏。

近距离浏览网页。

连续轻按网页上的任何元素（图片或文本）两次可放大。再连续轻按两次可缩回到原来大小。轻按多页按钮可翻阅多个网页，或者打开新网页。转动 iPhone 可在宽屏幕模式下浏览网页。

视频和歌曲控制。

轻按屏幕以调出屏幕控制。再次轻按以隐藏它们。连续轻按视频两次可在宽屏幕模式和全屏幕模式之间切换。使用有线耳机听音乐时，按下中央按钮一次可暂停播放或播放，迅速按下该按钮两次可跳到下一首歌曲。

以 Cover Flow 方式浏览音乐。

转动 iPhone 以 Cover Flow 方式翻阅专辑插图。轻按任何专辑可查看它的轨道列表，然后轻按任何轨道进行播放。在轨道列表外部轻按可返回到专辑插图。

查看照片。

使用 iTunes 将您喜爱的照片从电脑载入到 iPhone 上，或者使用内建的相机来拍照。快速向右或向左滑动手指可翻看图像。连续轻按两次或者张开或合拢两个手指以进行缩放。轻按一次可调出屏幕控制。轻按操作按钮可选择通过彩信或电子邮件发送照片、将照片用做墙纸或者指定给联系人。*

了解更多信息。

您可以在网址 www.apple.com.cn/iphone 上观看演示视频并了解有关 iPhone 功能的更多信息。

要在 iPhone 上阅读《iPhone 使用手册》，请前往 help.apple.com/iphone 或 Safari 书签。要获得《iPhone 使用手册》和《重要产品信息指南》的可下载版本，请访问 www.apple.com.cn/support/iphone。

获得支持。


有关网络相关服务和账单方面的技术支持，请联系无线运营商。*有关 iPhone 和 iTunes 的技术支持，请访问 www.apple.com.cn/support/iphone。

*某些功能和服务并非在所有区域都可用。有关更多信息，请联系无线运营商。


型号：A1324
© 2009 Apple Inc. 保留一切权利。Apple、苹果、Cover Flow、iPod、iTunes、Mac 和 Safari 是 Apple Inc. 在美国及其他国家和地区注册的商标。iPhone 和 Spotlight 是 Apple Inc. 的商标。这里提及的其他产品和公司名称可能是其相应公司的商标。由 Apple 在美国加利福尼亚州设计。中国印刷。CH034-5038-A



*无线运营商可能不支持彩信。有关详细信息，请联系运营商。



Coldplay (酷玩乐队) 的歌曲《Lovers in Japan》



*无线运营商可能不支持彩信。有关详细信息，请联系运营商。