

Cleanaire D-2100 使用说明书

感谢您使用 Cleanaire D-2100 空气净化器。

为了让您更好地了解、使用和维护本产品，请在使用前仔细阅读并保存好这本使用手册。

警告 — 为减少电击和火灾风险，本产品不宜与任何固定速度控制装置一齐使用。

安全指示

Cleanaire D-2100 空气净化器是取得了 CE 认证的产品，为了您的安全，请仔细阅读以下的安全使用说明：

1. 在本产品工作过程中，请勿移动。需移动时，必须切断电源。当净化器处于非工作状态时，请断开电源。
2. 请勿将本产品浸入水中，否则将造成永久性的损坏。如果不慎入水，请不要开启电源，请立即联系服务热线（列于封底）并按照服务代理的指示进行操作。
3. 如果前部进风罩或顶部的排风罩打开，净化器都不能正常工作。这是一个内置的安全性能，所以在更换紫外线照射灯管或过滤网后，必须确保前部或顶部支架安装正确。
4. 使用前必须检查电源线是否完整无损。
5. 本产品应放置于平稳处，不要置于距离热源（如炉、散热器或加热器等）太近的地方。

系统配置与功能

本产品采用领先于同类产品的三重气体净化系统装置：

1. 前置过滤系统能有效去除空气中悬浮颗粒，并有效延长高效微粒过滤网（HEPA）的使用寿命。活性炭网能吸收有毒气体、香烟毒气、甲醛、苯、甲苯、有机化合物、低浓度的臭氧及油漆溶剂等。
2. 医疗级的高效微粒过滤网（HEPA）能去除花粉、霉菌、烟尘、杀虫剂、微尘及小到 0.3 微米的微粒。与前置过滤网一样，高效微粒过滤网 HEPA 也配置有活性炭层。
3. 紫外线照射灯有很好的灭菌作用，可杀灭细菌，消毒空气，而光触媒系统（PCO）可以最有效地氧化空气中的挥发性有机物，包括甲醛、苯、甲苯和各种有机毒物。PCO 是目前净化空气最先进、最有效的高科技手段。
4. 采用先进微电脑电子控制系统，用户可根据室内面积和空气质量设置风速。更换过滤网和紫外灯有智能指示。
5. 本机有遥控功能，用户可根据需要设置定时净化程序，可设置开机、关机时间和风速。
6. 安装有空气污染监测传感器，在机器设置为自动条件下，能自动监测到空气毒物，自动开启净化空气，当空气毒物降低到一定水平时，能自动关机。

使用指南

打开净化器包装箱

打开产品包装前，应先检查运输包装有无明显破损。如发现产品有破损等非正常情形，应在开箱前及时通告零售商进行更换。

安装净化器

为了使净化器发挥最佳的性能，请将净化器置于一个通风的位置，按照要求电压接通电源。

功能键操作

1. 开关机：按电源键 ON/OFF，可开启或关闭电源。
2. 调节风量和模式：按 DOWN 或 UP 键，可调节风速档位和模式。风速“9”的风量最大，风速“1”的风量最小。显示“A”则处于自动模式。
3. 自动模式：按 DOWN 或 UP 键，调节档位显示为“A”，则为自动模式。当净化器设为自动模式时，开、关机和风速均由传感器控制，人工开关和定时开关都不再操作，只有在调节档位不显示“A”时，人工开关和定时开关才恢复功能。当传感器遇到高浓度污染物时，净化器会自动开启，净化空气。当高浓度污染物被净化后，净化器会自动关闭。
4. 时钟设置：按下 SET 键进入设置状态。按 HOUR 调节小时，按 MINUTE 调节分钟。确认之后，持续按 SET 键，直到时钟的秒数点在闪动，设置完成。
5. 定时器设置（定时开、关机和定时开机的风速调节）：按 SET 键两下，进入定时开机状态“ON”，按 HOUR 调节小时，按 MINUTE 调节分钟。再按 SET 键确认并进入定时关机状态“OFF”，按 HOUR 调节小时，按 MINUTE 调节分钟。再按 SET 键，确认并进入预设开机风速档位“1--9”设置，按 HOUR 或 MINUTE 调节键进行调节。最后，按 SET 键确认时钟的秒数点在闪动，设置完成。

注:如果不使用定时开、关机时，请将定时开机的时间“NO”和定时关机的时间“OFF”调节为一致即可。

6. 更换紫外线照射灯和过滤网—紫外线照射灯和过滤网更换指示灯指示如下：

“绿灯”亮——说明紫外线照射灯或过滤网的使用正常。

“黄灯”亮——说明紫外线照射灯或过滤网的使用时限接近更换时限。

“红灯”亮——说明紫外线照射灯或过滤网的使用时限已超过更换时限，若不及时进行更换，将影响净化器过滤空气的质量。

7. 指示器复位清零：当更换了紫外线照射灯管或过滤网，则要对相应的指示器复位清零，否则会继续显示红灯。方法如下：先按下复位键 RESET，此时两边指示灯会全部亮起，然后按相应的复位键（灯管复位键 DOWN 或过滤器复位键 UP），按下的时间约为一秒，指示灯只有绿灯亮才有效。再按一下复位键 RESET 确认退出。

使用“A”档的注意事项

1. 在新购机或断电停用的情况下开机使用“A”档时，传感器对空气异样的感应灵敏度会比较低,当整机通电一段时间(一般在2个小时以上)，感应灵敏度会逐渐提高。
2. 开启“A”档时的空气质量对传感器感应灵敏度有较大的影响，如果开启“A”档时的空气质量很好，相对在遇到空气异样时，感应灵敏度就很高。因为机器是以开启“A”档

时监测当时的空气质量为基准。

3. 如果机器在长时间通电的情况下开启“A”档，10—15 分钟的时间就能检测到空气质量基准。

更换紫外线照射灯

当黄色的紫外线照射灯状态指示灯亮起时，最好在 30 天以内更换此部件。当红色指示灯亮起时，应立刻进行更换。

步骤如下：

1. 断开净化器电源。
2. 用中指向内压下净化器箱体顶部的锁扣，向上提起并取出排风罩。
3. 旋转并拿下紫外线照射灯管
4. 插入新的紫外线照射灯管（D2100L - T5），并旋紧。
5. 将排风罩按照原样复位，直至锁紧。
6. 接通电源，按下 ON/OFF 键，启动净化器，然后，按下复位键 RESET，此时紫外线照射灯更换指示灯和过滤网更换指示灯会全部亮起，然后按下灯管复位键 DOWN 约一秒，则只剩下绿色指示灯亮。此时说明紫外线照射灯已安装正确，内置计时器复位清零。再按一下复位键 RESET 退出。

更换过滤网

当黄色的过滤网状态指示灯亮起时，最好在 30 天以内更换此部件。当红色指示灯亮起时，应立刻进行更换。

步骤如下：

1. 断开净化器电源。
2. 将净化器背部朝上。
3. 用一字螺丝批压下前支架两端金属锁片，同时按下净化器底面两个拆卸按钮。
4. 从部件的顶部由上向下滑动，取出前部的进风罩。
5. 拆下的两个过滤网。
6. 装入新的 HEPA 过滤网（D2100HFC - 45），将印有“前面”字样的一面朝外。
7. 装入新的前置过滤网（D2100PFC - 22），将印有“前面”字样的一面朝外。
8. 更换好过滤网后，把进风罩轻轻压入净化器箱体并确保锁紧。
9. 接通电源，按下 ON/OFF 键，启动净化器，然后，按下复位键 RESET，此时过滤网更换指示灯和紫外线灯管更换指示灯会全部亮起，然后按下过滤网复位键 UP 约一秒，则只剩下绿色指示灯亮。说明过滤网已安装正确，再按一下复位键 RESET 退出。

更换摇控器电池

如果摇控器不能正常工作时，需要更换电池。方法：打开后盖，按正负极换上 AAA 新电池。