

DWA-130快速安装指南

Wireless N USB适配器

包装内容

如有遗漏，请与经销商联系。



DWA-130
Wireless N USB
适配器



CD-ROM光盘
(包括安装光盘、用户
手册和保修条款)




延长线


快速安装

警告：安装D-Link光盘上的驱动程序软件之前，请勿将适配器插到计算机上。

1 取出D-Link安装光盘。



2 A. 放入计算机光驱。
(系统要求：WINDOWS 2000/XP/Vista)



B. 点击“安装驱动程序”
(按屏幕提示操作，获
取更多信息请点击“查
看说明”)。



快速故障定位

1. 光盘丢失怎么办？

该光盘包含有软件驱动程序及操作手册，可以从D-Link处获得（参见以下技术支持内容）。在多数情况下，Windows 2000/XP/Vista将自动安装正确的驱动程序。

2. 无线密钥忘记了怎么办？

无线密钥由无线接入点、路由器或者DSL调制解调路由器设置。如果您不能再次使用该密钥，唯一的方法是对该接入点/路由器重新设置设定，以便获得新的密钥。请联系您的无线接入点/路由器/DSL调制解调路由器生产商。

3. 为什么不能进行无线连接？

- 检查DWA-130是否正确插入到USB端口，也可将DWA-130插入到另外备用的USB端口中。
- DWA-130的LED应为常亮，否则表示USB端口接入错误或者驱动程序未能正常安装。
- 确保DWA-130上的无线设置与您的接入点/路由器的设置相符。请检查并确认您的设置：

Wireless网络名（SSID）；

无线加密密钥；

无线安全方式（例如：WEP，WPA）

在Windows系统托盘（右下角）中，检查无线连接是否已完成，红色表示无效连接。

- 请检查您的网络是否在现有计算机上正常运行。
- 确保按照提示完成该软件程序的安装。否则，请重新安装软件。DWA-130上的LED在本软件安装后工作。

4. DWA-130支持哪类操作系统？

DWA-130支持所有通用操作系统，包括Microsoft Windows XP(64/32 bit)/2000/Vista.

注意：如果不能成功连接到网络，请参见光盘中D-Link DWA-130 RangeBooster N Adapter产品手册里有关“快速故障定位”的章节。