

FE-47 固件升级说明

Ver1.1 更新内容

- 提高了对焦精度。

固件升级说明

注意：

更新相机固件需要使用相机提供的 USB 电缆。如果您需要更新 E 系统相机，请确定所有您希望更新的附件 (镜头，闪光灯) 等已连接照相机。

仅支持 2004 年以后发布的 Olympus 数码相机。

在软件启动或运行过程中请勿关闭相机或断开连接的线缆，因为这可能会导致相机或软件功能失常。

1. 启动软件




2. 连接网络后，请用 USB 线连接数码相机和电脑，并点击[下一个]。




3. 自动检查相机固件，如有必要进行固件升级时会出现以下界面。




4. 点击[更新]按钮后，会出现注意事项。



5. 点击[是]后出现使用许可合同界，只有同意后才可以使用。



6. 同意后，相机开始升级，请勿从电脑上拔下照相机。



7. 相机机身在固件升级的执行中，更新完成后液晶显示屏上出现“OK”，请单击[下一个]。



8. 完成后，要升级其他产品时，更换相机重复以上操作。

