方正集团

方正文祥系列 E110

敬 告

尊敬的用户：

感谢您购买和使用方正科技集团股份有限公司（以下简称"方正科技"）出产的电脑产品。为了您的安全和利益，在您使用电脑前请仔细阅读本产品安装指南及随机附带的全部资料。如果您未按照产品安装指南使用和操作电脑，而导致任何的人身伤害、财产或其他损失，方正科技将不承担责任。

关于本快速安装指南（以下简称"安装指南"）

★ 安装指南版权属于方正科技所有；

★ 安装指南提及的商标、字号属于它们各自的权利拥有者；

★ 安装指南内容如同实际产品不一致，请以实际产品为准。

如果您对安装指南的任何内容或条款存在不明或异议，请在购机后七日内向方正科技提出书面异议，否则视为您已经同意、理解并接受安装指南全部内容。

电脑使用过程中，如果您遇到技术性问题，欢迎您致电：

方正科技全程服务热线：4006-000-666

方正科技保留对安装指南的解释和修改的权利，对安装指南的任何修正、更新、解释将在方正科技网站上(www.foundertech.com)予以公布，请您留意。

致谢！

方正科技集团股份有限公司

二〇〇九年

安全信息

【危险】——表示对高度危险要警惕　【警告】——表示对中度危险要警惕　【注意】——表示对轻度危险要关注

为了您的安全和利益，请您仔细阅读本指南相关内容及介绍

注意

★ 使用电脑，应具有一定的电脑基本常识。同时，电脑不适用于儿童单独操作。如果有需要，必须有成人看护。

★ 电脑在低温条件未恢复的情况下通电开机，可能会给电脑 造成无法修复的故障，所以使用前请先保证电脑在室温条件下恢复2小时以上的时间。

★ 使用前，还需确认电脑的连接、电源使用及其他事项均符合安装指南的要求。

★ 移动电脑时，需将所有电源断开，禁止带电插拔。

★ 运输时应放在原包装箱内，遵照包装储运图示标志指示堆放，并使用封闭式货箱搬运。

★ 贮存时包装材料应安全地存放于儿童拿不到的地方，以避免不安全情况发生。

★ 依照国家标准(GB/T9813—2000)，微型计算机通用规范中的相关解释，电脑温度在低于10° C（ 时） 环境储运后，使用前请在室温(10—35摄氏度)条件下放置2小时以上的时间，避免因电脑温度过低加电产生损坏。在此期间请不要拆除包装，让电脑自然恢复温度， 避免因升温过快导致电脑产生结霜和凝露带来的加电损坏的发生。

★ 不正确的更换主板上的锂电池可能会引起爆炸危险，请务必在专业维修人员指导下进行锂电池的安装和更换；只允许使用制造厂推荐的同类或等效类型的替换电池产品；电池的不当丢弃会引起环境的严重污染，请您务必妥善处理用完的电池或者将废弃电池交还方正科技售后维修部门处理，避免环境污染。

★ 仔细检查随机提供的交流电源线。如果出现问题，请与相关销售商联系。

★ 用于微机的电源线必须符合以下安全规范：

- ●符合CCC认证
- ●电源插头最终应插在接地良好的电源上
- ●电源插头必须符合GB1002－1996、GB2099.1－1996
- ●电源线最大长度为4.5米

危险

★ 为避免出现意外故障，电脑应在下述限定环境范围内工作：

内　容	适 应 范 围	备　注
贮存运输温度	−40° C 至55° C	
贮存运输相对湿度	20% － 93%(40° C)	
大气压	86 kPa － 106 kPa	
电源适应能力	220V ±22V，50Hz ±1Hz	
工作湿度	35% － 80%	
工作温度	10° C － 35° C	

★ 您需使用合格的三芯带接地保护的接地电源插头和插座，电源插头最终应插在接地良好的电源上，良好的接地是您的电脑正常工作的重要保证。如果您擅自更换标准电源线，可能会带来严重后果，同时电源线最大长度不应超过4.5米。

★ 在您使用电源前应按电源插头和插座的说明确认电源符合电脑使用要求，合格的电源和良好的接地是电脑正常工作的重要保证。否则，可能会带来严重后果。

★ 雷雨期间，使用产品可能会对电脑甚至您的人身及其它财产安全造成损害。故在雷雨天气，不要使用电脑，并断开电话线、网络线、电源线等可能会与外界连接的导电体。打雷时，不要插拔这些线缆。

警告

★ 为避免电脑受到环境（潮湿、灰尘、食品、液体、直接暴露于阳光下等）的侵害，应放置在通风、干燥的地方。为避免磁场干扰和损坏，请远离其他家电（如电视、空调等）。请不要将液体或其他杂物溅入电脑，否则有可能会引起机箱内部元件的短路进而引起触电或火灾。

★ 电脑在低于10° C的环境储运后，使用前请在室温10° C － 35° C条件下放置2小时以上的时间，避免电脑温度过低而发生加电损坏。在此期间不要拆除包装，让电脑自然恢复温度，避免升温过快而发生加电损坏。

★ 不要试图把110V的电源线插在220V的电源上，也不要改动机器电源的电压选择开关。任何改动都可能会造成人身伤害或引起设备损坏。

硬件安装说明





★ 您的计算机不一定具有图示的全部接口，请以您实际购买的机型配置为准。

★ 接口的方向可能同图示不同，不影响计算机的安装。

★ 最后连接电源线，并且电源线避免使用延长线，尽可能将计算机系统的电源线直接插入电源插座。

★ 不同设备的接口是有方向的，请按照上面所指明的位置以及键盘、鼠标等插头上面所标注的箭头正确安装键盘、鼠标、显示器、打印机等设备。

★ 将显示器信号线接至主机VGA显示器接口。

主机与键盘、鼠标的连接

★ 将键盘线插头接至主机键盘接口；将鼠标线插头接至主机鼠标接口。

电源线的连接

★ 先用显示器电源线连接显示器电源输入插座和供电插座，再将主机电源线从主机电源输入插座接到供电插座上。

FOUNDER

方正文祥系列 E110 机型介绍

产 品 定 位

文祥 E110 是面向于广大行业用户的特殊型电脑，是针对行业用户的高安全性、高可管理性、低 TCO 成本的解决方案。文祥 E110 注重性价比，是为行业用户量身打造的高性价比和高实用性的行业产品。可广泛应用于企事业单位信息化应用（OA、MIS、ERP 等）、证券无盘站、金融、零售与窗口业务终端等多种使用环境。产品具有易于管理和维护的使用特点，为用户提供了安全高效、经济节能的应用平台。

功 能 特 点

更专业 更精简

● 文祥 E110 外观精简小巧，机箱全黑色调体现出浓重的专业品质感。整机采用专业设计的嵌入式精简结构，专业的嵌入式处理器，并可搭配精简的 DOM 盘来更加适应用户密集型的应用环境。

● 本产品具有多项人性化设计：前置 USB 接口，方便用户随时使用数码、移动设备；电源按键置于前面板中部，方便用户操作；机箱配有美观实用的底座，整机可稳固矗立。

更节能 更经济

● 文祥 E110 采用绿色环保设计，符合国家绿色环保标准。

● 采用多项节能技术，整体功耗远远小于传统 PC，在节约成本的同时避免资源浪费。

● 整机采用无风扇设计，为用户创造了和谐的、健康的应用环境。

更可靠 更高效

文祥 E110 的产品生命周期长，维护方便，由于所有应用程序都采用 B/S 模式运行在服务器端，集中式处理方式使得管理和监控更加方便，效率更高；整机采用嵌入式系统设计，安装简便，结构稳定可靠。

主机前面板说明



1. 扬声器
2. 电源灯
3. 网卡灯
4. 开关键
5. 前置USB

【提醒】因机型部件配置的不同，此图片仅供参考，具体以实物为准

主机后面板说明



6. COM1接口
7. PS/2鼠标接口
8. PS/2键盘接口
9. 网卡接口
10. 并口
11. VGA接口
12. MIC接口
13. 音频接口
14. 电源接口

FOUNDER

德胜料号：FZ-M500 成品尺寸365x255mm 128g铜板 单黑印刷 双面UV三折页