
显示卡使用指南

目录

1	安装	1
1.1	Windows 9X.....	1
1.2	Windows NT4.0.....	1
2	显示设置	1
2.1	正确进入 PowerDesk 属性页	1
2.2	双头多屏显示设置	2
2.3	其它双头特性.....	2
3	其它注意事项	3

1 安装

1.1 Windows 9X

以 Windows 98 SE 版为例:

启动 Windows98 SE, 然后将“G450 驱动”光盘放入 CD-ROM, 按如下方法安装:

1.1.1 安装驱动程序:

- 1) 打开光盘 Win9x 目录, 运行 setup.exe。
- 2) 根据屏幕提示, 按“Next”、“Finish”。文件拷贝完毕、系统自动重新启动后, 显示驱动即安装完成。

1.1.2 安装 DirectX 程序:

如果您安装 Windows98 标准版, 您需要在安装显示卡驱动程序前安装 DirectX 7 程序。本光盘中提供了 DirectX 7。安装过程如下:

- 1) 打开光盘 DirectX 目录, 运行 DX70eng.exe。
- 2) 根据屏幕提示, 按“是”、“Yes”、“确定”。系统在安装完程序后会重新启动。

1.2 Windows NT4.0

启动 WindowsNT4.0, 然后将“G450 驱动”光盘放入 CD-ROM, 按如下方法安装:

- 1) 打开光盘 WinNT 目录下 dsk01 目录, 运行 setup.exe。
- 2) 根据屏幕提示, 按“Next”、“Finish”。文件拷贝完毕后, 系统自动重新启动后, 显示驱动即安装完成。

 注意: 在 Windows NT 4.0 下安装本显示卡, 需在安装驱动前, 安装 NT 4.0 Service Pack 5 或更高版本

2 显示设置

在您的 Matrox 的显示驱动程序里的 Matrox PowerDesk 显示程序能帮助您充分发挥 Matrox 图形卡的性能。本部分主要内容是如何使用 Matrox PowerDesk 软件来设置显示环境。

2.1 正确进入 PowerDesk 属性页

Windows98—在你的 Windows 桌面背景上击鼠标右键, 然后点击属性 -> 设置 -> 高级。假如您正在使用是多屏显示的桌面, 请在点击高级前选择一个显示。

Windows NT4.0—击开始 ->程序 ->Matrox PowerDesk NT->Matrox Display Properties。

2.2 双头多屏显示设置

通过 Matrox 图形卡, 您可以拥有一个副显示器, (例如一台显示器或一台电视机)作为您 Windows 桌面的一部分。这就是 Matrox 双头多屏显示的特点。使用这一特性的方法是:

Windows98

- 1.进入 PowerDesk DualHead 属性页;
- 2.选择 DualHead Multi-Display 选项按钮;
- 3.点击确定 ->是来重新启动您的计算机使改变生效;
- 4.假如当您重新启动 Windows 后, 多屏显示模式没能自动生效;
 - a 在 Windows 桌面背景上击鼠标右键, 然后击属性 ->设置;
 - b 选择那台不起作用的显示器, 将“将我的 Windows 桌面延伸至这个显示器上”框选中, 然后击确定。

WindowsNT 4.0

- 1.击开始 ->程序 ->Matrox PowerDesk NT->Matrox Display Properties->DualHead;
- 2.选择 DualHead Multi-Display 选项按钮;
- 3.点击确定 ->是来重新启动您的计算机使改变生效;
- 4.击开始 ->程序 ->Matrox PowerDesk NT->Matrox Display Properties->Settings;
- 5.点击 Multi-Display Desktop;
- 6.移动 Desktop area 上的滑块以调整您的多屏显示桌面, 然后击确定接受改变。



注意: 在 Windows NT 4.0 的多屏显示模式下, 每台显示器使用的是相同的分辨率和颜色数

2.3 其它双头特性

DualHead Clone-您第二台显示器上的图像信息是主显示器内容的复制。另一台显示器的设置可以与主显示器不同(刷新率)。

DualHead Zoom-将您主显示器上某一区域的放大图像放到第二台显示设备上去观看。

DualHead DVDMax-在主显示器上的一个窗口内播放数字视频, 同一时间, 在电视上全屏幕播放这段视频。

3 其它注意事项

1. 本显示卡BIOS是为联想电脑专门设计和定制的。请不要使用从联想电脑公司之外的渠道获得的显示卡BIOS对本显示卡BIOS进行刷新升级, 否则可能会造成显示卡不能正常工作, 造成您不必要的困扰。
2. 建议您在调整显示模式前, 先阅读您显示器的使用说明, 确认您显示器所能支持的刷新速度和分辨率, 再进行调整, 以免由于使用过高的刷新速度或分辨率造成对显示器的损害。如果您不能确认您显示器可使用的显示模式, 可以向联想电脑公司的技术服务部门查询。

