


海尔蒸汽电熨斗

使用说明书



型号: YD2008

使用前请仔细阅读说明书
请妥善保存、以备参阅
本产品只适合在中国大陆销售和使用

目 录

产品特点	1
使用前的准备工作	1
各部分构件名称	2
电气原理图	2
安全注意事项	3
使用方法	5
清洁保养	7
产品主要参数	7
装箱单	7
常见故障的排除方法	8
RoHS说明	8
售后服务及保修说明	9

使用之前

尊敬的海尔用户:

感谢您选择和使用海尔产品。我们承诺您任何海尔产品需要安装或维护时, 海尔将提供“1+5”的成套增值服务:
“1”: 指安装服务“一次就好”;
“5”: 指五项组合服务。
【A】安全测电服务: 服务前为您安全测电并提醒讲解到位。
【B】讲解指导使用: 指导您正确使用、讲解保养常识, 以延长产品寿命, 降低能耗。
【C】产品维护保养: 产品安装或维修后, 对产品维护保养, 以延长产品寿命节约能源。
【D】一站式服务营销: 如您有新的购买需求, 将向您提供上门设计、送货、安装、维保一条龙服务。
【E】现场清理服务: 服务完毕将服务现场清理干净。

欢迎您对我们的服务进行监督, 一旦我们的服务承诺未执行到位, 请拨打全国统一客服电话 4006 999 999 进行投诉, 经核实无误, 您将获得 100 元监督奖金!

海尔, 期待您的参与!

选购更多产品请登录海尔网上商城 (www.ehaier.com 更便捷、更快速、更省钱)


保修期内整机免费保修一年 (自购买日起, 以发票日期为准。)

该系列产品执行标准:
GB4706.1-2005 《家用类似用途电器的安全 T第1部分: 通用要求》
GB4706.2-2007 《家用和类似用途电器的安全 第2部分: 电熨斗的特殊要求》
GBT18799-2002 《家用和类似用途电熨斗 性能测试方法》

特别声明:
• 在使用本产品前, 请您务必先通读并理解本使用说明书, 它会向您详细介绍本产品的特点及使用、注意事项等, 让您正确、安全放心的使用本公司产品。阅后, 请与发票一并妥善保存, 以备查询。
• 本资料上所有内容均经过认真核对, 如有任何印刷错漏或内容上的误解, 本公司保留解释权; 如遇产品技术或软件升级, 会编入新版说明书, 恕不另行通知; 产品外观颜色如有改动, 以实物为准。

各部分构件名称


各部分构件名称



- | | | | |
|---------|-----------|---------|---------|
| 1. 喷水头 | 5. LCD显示屏 | 9. 上盖 | 13. 后盖 |
| 2. 装饰图 | 6. 温度选择按钮 | 10. 穿线管 | 14. 后胶垫 |
| 3. 注水口盖 | 7. 蒸汽选择按钮 | 11. 手柄 | 15. 隔热板 |
| 4. 喷雾按钮 | 8. 强力喷射按钮 | 12. 水箱 | 16. 底板 |

YD2008 产品零部件名称图

电气原理图



海尔集团
青岛海尔成喜家电服务有限公司
地址: 青岛市海尔路1号海尔工业园
电话: 4006 999 999
邮编: 266101
版 次: 2010年7月第1版
专用号:

产品特点●使用前的准备工作

产品特点

- ❑ 纳米陶瓷底板
本产品底板采用优质纳米陶瓷底板。具有硬度高、光滑耐磨的特点, 熨烫时轻滑自如。
- ❑ 超强蒸汽喷射
本产品具有的超强蒸汽喷射功能, 熨烫具有瞬间去皱之功效。
- ❑ 可调式蒸汽
蒸汽大小可根据不同衣料选择合适的蒸汽量, 熨烫去皱迅速, 操作轻松自如。
- ❑ 喷雾功能
可以在任何温度下使用喷雾功能, 有效去除顽固褶皱。
- ❑ 可转动电源线
电源线位于熨斗中心线上, 可以360度旋转, 无论有左手还是右手熨烫都无碍。
- ❑ 自动清洗功能
自动清洗装置能把积聚在熨斗底板内的水垢清除, 延长使用寿命。
- ❑ 防滴漏功能
底板在低温时不滴水。
- ❑ 防钙化功能
内置式防钙化, 延长使用寿命。
- ❑ 自动断电功能
当放置暂时不用时, 熨斗平放30秒, 或者立放8分钟, 就会自动断电, 节能安全。
- ❑ 液晶显示
温度设定、蒸汽设定、工作状态全部电子智能控制显示。
- ❑ 垂直蒸汽
连续垂直蒸汽, 实现垂直熨烫。

初次使用之前

- 第一次使用
- 1 从熨斗底板上取下任何标签或保护膜;
 - 2 产品在使用前, 可能有少许水滴附着于水箱内壁, 这是工厂生产中在进行蒸汽检查时产生的, 属异常。
 - 3 将熨斗升温至最高温度, 用熨斗在一块湿布上熨烫几分钟, 以除去底板上的任何残留物。
 - 4 熨斗在前几次使用时会产生少许烟雾, 这完全是正常现象, 使用几次后烟雾即可消失。

安全注意事项 (使用前请阅读)

安全注意事项

- 本项所有内容均与安全有关, 请用户务必遵守。
- 本项中的注意事项主要是为了正确地使用商品, 注意事项中解释了危险、损害的程度及可能发生的故事。
- 说明分[警告]、[注意]两个等级。



注意 违章操作可能损坏您的物品、财产、甚至会危害您的人身安全




警告 未按使用说明书操作会有危险


文本中图标表示的意思 表示【强制】的内容 表示【禁止】的内容

警告

勿进行改造, 非专业修理人员禁止拆卸和修理, 易发生火灾、触电和受伤事故。



请勿让幼小儿童触碰, 儿童或无行为能力的人请在监督人的监护下使用本品。



请单独使用额定电流 10A 以上的插座, 并可靠接地。如果电源线损坏, 必须用专用软线或从其制造商或维修部买到的专用组件来更换。



安全注意事项 (使用前请阅读)

注意

❗

使用前请详阅本说明书。

⚡

请使用220V~电源。

🚫

产品请勿放置在易燃物品或潮湿环境中使用。

🚫

勿靠近热源，勿倾斜或放置在不稳定场所。

❗

本产品通电时，使用者不可离开 (即使是短暂的离开)。

❗

在产品使用中或拔下电源插头不久，都不要触摸熨斗底板，以免烫伤。

❗

不要将产品掉落地上或将其它物品装入产品内。

❗

在下列情况下必须切断产品电源：往熨斗内加水时；倒出熨斗内余水时；熨斗在无人看管时；进行清洁或保养时；用完后。

❗

产品在使用时如掉入水中，应立即切断电源，再取出产品，并关相关部门进行检查维修。

❗

在一系列情况下不要使用熨斗：电线或插头损坏；熨斗摔在地上；熨斗破裂缝；怀疑保险丝熔断；出现以上情况，不中处行拆卸；请与本公司技术服务部或销售商联系检修。

🔌

请使用220V~电源。

🚫

不要在户外使用，不使用产品时请拔下电源

🚫

请勿在有酸、碱等腐蚀性气体或可燃气体的环境中使用本产品。

❗

必须在稳定的表面上使用和搁置，和当把电熨斗放置在其支座上，应确保支座已放在稳定表面上。

❗

在将产品接入电源或将产品从电源上取下时，都必须手持产品电源线插头，而不能拉电源线。

❗

不要使电源线或插头接触熨斗灼热的底板。

❗

在将产品接入电源或将产品从电源上取下时，产品的调温旋钮必须处于“关”的位置。

❗

使用时请握持熨斗手柄，不要将蒸汽对着自己和他人，并提醒他人可能存在的意外危险 (如灼热蒸汽或溅出热水的烫伤。)

❗

本产品符合关于电磁场 (EMF) 的所有相关标准。据现有实验验证，如果正确使用本并按照本用户手册中的说明进行操作，本产品是安全的。

4

使用方法

蒸汽电熨斗使用方法

■ 水箱注水

● 将熨斗上倾斜四十五度，将洁净的水由注水口缓缓的注入水箱内，水位刻度达到“满水”位置即可。

■ 温度调节

● 将熨斗正确放置在水平桌面上，接通电源后，加热指示灯会亮，表示开始通电。

■ 温度设定

● 按下“开关兼温度调节按钮”，根据需要选择不同衣料所需温度档位。

④

温度注入

最大

亚麻

●●●

棉布

●●

羊毛

●

涤纶

5

蒸汽喷雾熨烫

1 手握持熨斗手柄，用加水杯加水至“满水”（最高水位）。

2 将熨斗竖直放稳，插上电源插头，LCD屏幕同步亮屏出现电源字符“⏻”。按动“开关兼温度调节按钮”即“⏻”按钮到被熨烫衣料的对应位置，这时LCD屏幕显示对应的“●涤纶”，“●●羊毛”，“●●●棉布”或“最大亚麻”字符，熨斗开始加热，“▲”开始闪烁。当底板加热温度达到后，“▲”消失，便可以开始熨烫。若底板温度高于选择档位的 温度，则“▼”开始闪烁，当“▼”消失后，便可以开始熨烫。

3 根据熨烫衣料，若选择蒸汽功能，按下“蒸汽按钮”，屏幕显示，底板开始出蒸汽；若想使蒸汽量加大，再按一次“蒸汽按钮”，屏幕显示“”，底板蒸汽量加大。

4 如熨烫时需喷雾（干式熨烫\蒸汽熨烫均适用），快速按动“喷雾按钮”即可。

⚠ 注意

如果水箱内水量过少 蒸汽、加强蒸汽、喷雾都可能没有功能，此时只需向水箱内加入更多的水即可。

垂直熨烫

您也可以在竖直握住熨斗时使用蒸汽喷射功能。此功能可用于去除悬挂衣物、窗帘上的褶皱。将熨斗竖起来。持续按下“蒸汽喷射按钮”即可进行垂直熨烫。松开后便停止喷射蒸汽。

④

蒸汽喷射

使用方法

干式熨烫

1 不按“蒸汽按钮”，即可进行干式熨烫；

2 在温度旋钮的所有档位，均可使用干式熨烫；

自动断电

如果熨斗一段时间内没有被移动，自动关熄功能将自动关熄加热元件。自动关熄指示灯开始闪烁，指示熨斗的电源已被安全关熄功关闭。

- 在水平状态时，30秒后会自动关熄。

- 在垂直状态时，8分钟后会自动关熄。

要让熨斗重新加热，将其拿起或轻轻移动即可。

存放

1 使用完毕，拔下电源插头；

2 倒尽水箱内的余水，待熨斗完全冷却后收藏。

熨烫温度设置

1. 不同的衣物纤维须选用不同的温度设置。

2. 需熨烫耐温较低的衣物而将调温旋钮从高温转至低温档相应位置时，不要立即熨烫，应等到“▼”消失后再开始熨烫。

衣物纤维

温度设定

较好的熨衣方法

化纤

人造棉

合成纤维

○

干熨衣物背面或垫布在衣物上熨烫，切勿直接向衣物喷雾，以免出现斑点。

丝 绸

○ ○

干熨衣物背面

羊 毛

○ ○

干熨衣物背面、熨衣领、袖口、口袋时可轻轻地熨烫衣物的正面

棉

○ ○ ○

宜采用中、小档蒸汽，喷雾熨烫，切勿干熨

麻

○ ○ ○

宜采用蒸汽熨烫，可根据衣物的厚薄和皱折程度进行喷雾或超强蒸汽喷射熨烫，对深色衣物应熨背面，以免出现“极光”现象

清洁保养●产品主要参数●装箱单

注意

1、对热敏感的布料，应垫布在衣物上熨烫，以免变形或烫坏。

2、熨烫混纺衣料时，应根据耐热性较差的纤维或衣料厂推荐的温度进行熨烫。

清洁保养

清洁

使用后，为防止熨斗内部腐蚀务必遵守下列事宜：

清洗水箱

熨斗使用较长的一段时间后，难免会有微量的水垢，先往水箱里加入一定浓度的盐水，入置5分钟后，轻微摇晃再把水从注水口倒掉，就可以清洁干净水箱内的水垢。

注意：

盐水浓度不宜过高（生理盐水的浓度5%就可以），清洗水箱时要把它从注水口倒出，此时不要使用电熨斗。

保养

拔出插头等熨斗冷却后再行清理。

以柔软布擦拭。

蒸汽喷出孔，可用牙签挑除水垢。

为了保持底板光滑，应避免底板与金属物体碰撞。

切勿使用砂布、酸性物质或其它化学物品清洁底板。

环保

弃置产品时，请不要将其与一般生活垃圾堆放在一起，应将其交给官方指定的回收中心。

产品主要参数

型号

YD2008

额定电源

220V-50Hz

额定功率 (W)

2000

额定容量 (ml)

400

装箱单

数量

名称

主机

水杯

说明书

用户登记卡

产品型号

YD2008

1

1

1

1

常见故障的排除方法●RoHS说明

常见故障的排除方法

检查部位

故障

插头

不出蒸汽

调温旋钮

蒸汽量太小

蒸汽调节钮

蒸汽孔滴水

加强蒸汽按钮

无喷雾

蒸汽孔

不发热

水箱

布料烧焦收缩

是否插好

旋钮位置是否正确,选定合适的温度

调节钮位置是否正确

加强蒸汽按钮使用是否太频繁

清除蒸汽孔水垢

水箱内无水或水很少

RoHS说明

本表格是根据«电子信息产品污染控制限量要求»的行业标准要求,对电熨斗零部件中标注规定的有毒有害物质或元素含量所做的说明。

部件名称

有毒有害物质或元素

铅

汞

镉

六价铬

多溴联苯

多溴二苯醚

(Pb)

(Hg)

(Cd)

(Cr(VI))

(PBB)

(PBDE)

底板组(含电热管)

温控器

内部导线组

电源线(含插头)

塑料件

其他五金件

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T 11363-2006标准规定的限量要求以下。

售后服务及保修说明

青岛海尔成套家电服务有限公司保修说明

尊敬的用户：

感谢您使用海尔产品，我们将按照《中华人民共和国消费者权益保护法》和国家技术监督局有关规定，凭此说明书及有效购机发票为您提供下列服务：

● 本产品是经过严格的质量管理以及检验过程的产品。

● 将说明书妥善保管，作为您享受保修服务的凭据。

● 如果您需要详细信息或有任何问题，请浏览我们的网站，也可以与海尔服务中心联系，或与当地的海尔经销商联系。

● 整机免费保修一年 (自购买日起，以发票日期为准。)

● 如使用过程中机器出现故障无法排除时，请按以下方法联系维修：

保修期内：请与我公司售后服务中心或特约维修点联系，持说明书及有效购机发票送修机器。

超过保修期：请与我公司售后服务中心或特约维修点联系维修，按规定收费。

● 下列情况，不属免费服务范围：

A、不能出示保修说明及发票；

B、发票涂改；

C、意外因素或使用不当造成损坏；

D、未经我公司许可，自行修理造成的损坏；

E、超过三包有效期，经修复仍可继续使用；

注：本机器不得应用于经营性行业。

请勿自行拆机维修，应由专业人士或维修中心维修，否则易发生危险。

2010/09/15 凯波KB-118/YD2008 反面 咬口

C M Y K