

智能蓝牙电话/立体声耳机说明书

Version 1.0

一. 产品操作

(1) 开机：长按开机键直到屏幕如下显示：



然后释放按键。

(2) 关机：在待机状态下，长按开机键直到屏幕变暗，释放按键。

(3) 菜单功能：蓝牙设备成功连接手机后，按菜单键可对蓝牙设备进行设置，屏幕如下显示：



这个时候按上下方向键可以上下翻看菜单。


(4) 电通讯录功能：选择菜单中的通讯录，然后按确定，屏幕将如下显示：



其中的联系人信息是 **GT07** 已经从手机下载到的联系人的列表，可以通过上下方向键上下查找联系人。在选中的名字按呼叫，将呼叫对应的联系人电话。


(5) 同步通讯录：选择菜单中的同步通讯录，然后按确定，屏幕将提示是否同步通讯录，再按确定键，**GT07** 将把手机上的联系人下载到 **GT07** 上，这个过程可能需要几分钟，当同步完成时，蓝牙设备将自动退出并恢复到待机状态（蓝牙设备正在同步电话本时请勿操作别的命令）。

(6) 通话记录：选择菜单中的通话记录，然后按确定，屏幕将如下显示：




从这里可以查看到已拨，已接和未接的电话记录，也可以从这些记录中拨打电话，“清空通话记录”可以将所有的通话记录进行清空处理。

(7) 清空通话记录：选择菜单中的清空通话记录，会给出确认清空的提示：“清空通话记录？”，按确定键后即清空通话记录。



(8) 清空电话本：选择菜单中的清空电话本，会给出确认清空的提示信息：“清空电话本？”然后按确定，屏幕将如下显示：



GT07 将清空存储的联系人，这个过程需要几秒钟时间。

(9) 音乐： 选择菜单中的音乐播或使用手机播放音乐的时候，屏幕如下显示：



此时可以按播放键播放音乐，播放过程中可以按暂停键暂停音乐播放，按上下方向键切换上一首或下一首歌曲，按侧键调节音量大小，音乐播放过程中按退出键停止并退出音乐播放，短按关机键可以实现音乐背景播放。

(10) 收音机：选择菜单中的收音机，屏幕显示如下：



此时可以按上下方向键切换自动搜索到得频道，按 4、6 键手动调节频道，按退出键关闭并退出收音机，短按关机键可以实现背景播放收音机功能。

(11) 本机设置：选择菜单中的本机设置，在本机设置中可以设置是否震动、铃声开关、屏幕待机时间、按键背光时间、键盘上锁时间。

震动设置：选择本机设置中的震动菜单，屏幕显示如下：



按确定键设置震动开关，震动开启是界面上会有震动图标显示。

铃声设置：选择本机设置中的铃声菜单，屏幕显示如下：



按确定键设置铃声开关。

屏幕背光设置：选择本机设置中的屏幕背光菜单，屏幕显示如下：



按上下方向键选择屏幕待机时间，按确定键设置屏幕待机时间。

按键背光设置：选择本机设置中的按键背光菜单，屏幕显示如下：



按上下方向键选择按键背光时间，按确定键设置屏幕按键背光时间。

键盘锁设置：选择本机设置中的键盘锁菜单，屏幕显示如下：




按上下方向键选择键盘锁上锁时间，按确定键设置键盘锁上锁时间。

（12）蓝牙管理：在主菜单中选择蓝牙管理，可以在蓝牙管理中进行蓝牙配对、重连和配对密码的修改。

进入配对：选择蓝牙管理中的进入配对菜单，按确定键即开始蓝牙配对。

重连：选择蓝牙管理中的重连菜单，按确定键即可与已经连接过但是断开的手机进行重新连接。

配对密码设置：选择蓝牙管理中的配对密码设置菜单，屏幕显示如下：



此时通过键盘输入新的密码后按确定键，即完成配对密码的设置。

（13）本机信息：选择主菜单中的本机信息，在本机信息中可以查看蓝牙名称、IMEI 信息以及软件版本号。如下图所示：



（14）拨打电话：当 **GT07** 已经和手机连接后，在键盘上输入联系人号码，

然后按呼出键，便可以呼叫对应的联系人。

(15) 接听电话： 当有来电的时候，按接听键接听电话。

(16) 挂断电话： 在通话的时候，按挂断键挂断电话。

(17) 解锁：当键盘被锁住了，先按解锁键，然后按“*”键可以解除键盘锁定。

(18) 断开报警：当 GT07 与手机断开连接的时候会提示“蓝牙已断开”，并有断开报警声。

(19) 低电压报警： 当电池电压过低的时候，有铃声提示，并且电池图示为空。