




KF-3048
LED PAR 灯
使用说明




一. 手动颜色设置

1. 为一种不变的颜色，设主机和副机。

主机: DIP 开关 7, 8, 9 和 10 设成 OFF



副机: DIP 开关 9 设 OFF, 10 设成 ON



2. 设置变化的颜色:

保持副机设置不变，依据下面来进行主机设置:

DIP 1 ON: 红色中等亮度

DIP 2 ON: 红色高亮

DIP 3 ON: 绿色中等亮度

- DIP 4 ON:绿色高亮
- DIP 5 ON:蓝色中等亮度
- DIP 6 ON:蓝色高亮

- ※ 以上设置不能通过 DMX 控台来控制
- ※ 当两台或多台 LED 联机时，只要设置于主机就行了，不要对副机进行设置，否则，将会出现意想不到的颜色变化。
- ※ 不要将 DIP 开关 7 和 8 设成 ON

二. 声音触发模式

DIP 开关 10 设成 OFF 可以激活声音触发模式，接着根据以下表格进行 DIP 开关 7 和 8 的设置：

DIP 开关状态		功能
7.ON	8.OFF	通过声音 8 种颜色循环频闪
7.OFF	8.ON	通过声音 8 种颜色循环
7.ON	8.ON	灯光通过声音发生变化

三. 内置程序的编程

1. 设主机和副机

主机: DIP 开关 9 设成 ON, 10 设成 OFF




副机: DIP 开关 10 设成 ON.



- ※ 一组包括 8 台 LED

2. 设置内置程序，通过设置主机的 DIP 开关 1，2，3，如下表：



DIP 开关状态			程序
1.OFF	2.OFF	3.OFF	8 种颜色循环
1.ON	2.OFF	3.OFF	全部打开并闪烁
1.OFF	2.ON	3.OFF	全部打开并频闪
1.ON	2.ON	3.OFF	红蓝转换
1.OFF	2.OFF	3.ON	自动循环
1.ON	2.OFF	3.ON	颜色追逐
1.OFF	2.ON	3.ON	灯光接替打开
1.ON	2.ON	3.ON	颜色变化


3. 通过设置主机 DIP 开关 4，5，6 来设置程序速度。




DIP 开关状态	速度
4.ON	大概 15 秒.
5.ON	大概 20 秒.
6.ON	大概 30 秒.

D. 与控台的连接

1. 将所有 LED 灯的 DIP 开关 10 都设成 ON



2. 通过 DIP 开关 1 到 9 来设置地址码



开关设置	OFF	1.ON	2.ON	3.ON	4.ON	5.ON	6.ON	7.ON	8.ON	9.ON
对应值	0	1	2	4	8	16	32	64	128	256

※ DIP 开关对应值的相加就是地址码

3. 每个 LED 灯都有 4 个通道，功能如下：

通道	控制功能
第一通道	0-127 由暗到亮调光、 128-152 全亮， 153-242 由慢到快频闪 243-255 全亮
第二通道	0-255 (R) 红色 LED 由暗到亮
第三通道	0-255 (G) 绿色 LED 由暗到亮
第四通道	0-255 (B) 蓝色 LED 由暗到亮

由于每个 LED 灯占 4 个通道，所以如果第一个灯的地址码设成 0，则第二个为 4，第三个为 8，第四个为 12，依此类推。

E. 产品特征：

- ※ 红色：52 粒 LED；绿色：51 粒 LED；蓝色：51 粒 LED；总共 154 粒 LED
- ※ LED 的选择：平头，散光，聚光。聚光 LED 光束的偏移角度从 15° -60°
- ※ 红色 LED: 6000mcd; 绿色 LED: 8000mcd; 蓝色 LED: 8000mcd.
- ※ DMX 控制模式，4 个通道。
- ※ 手动和自动颜色设置。
- ※ Master-slave mode, with various built-in chases.主---从模式，内置多种程序。
- ※ 256×256×256 色。
- ※ 低功耗，长寿命。
- ※ 电压：220V/50Hz 保险丝：F1A 250V
- ※ 功率：30W
- ※ 重量：1.5Kg
- ※ 尺寸：180×180×170mm
- ※ 包装尺寸：230×200×200mm

请注意：如产品信息有变动，将不再另行通知！