

光驱启动设置说明(AMI)

出厂时BIOS默认的首选启动设备是软驱,当您需要使用光盘启动系统时,需要将光驱设为首选启动设备。设置方法如下:

在开机时根据屏幕提示按键盘上的“DEL”键进入BIOS选项菜单。您可以通过移动键盘上的左、右方向键选中“启动”选项,再使用上、下方向键选中“启动设备优先级”,按回车键进入。选中“第一启动设备”,按回车,用上、下方向键选中“ATAPI CD-ROM”,按回车。按F10键,出现“保存配置更改并退出吗?”,选择“是”,按回车键,计算机会重新启动。

此时计算机的首选启动设备已经更改为光驱。

建议您在重装完系统后将BIOS的首选启动设备选项调整回初始状态。您可以选中BIOS菜单栏中“退出”项中的“加载设置默认值”,并选中“是”确定,然后选中“退出并保存更改”,按回车,选中“是”,系统重新启动后即可恢复出厂BIOS默认设置。

