

## 打开包装

- 电脑
- 电池
- 交流电源适配器
- 电源线\*
- 光盘 (仅限特定型号)
- 说明书
  - 安装说明
  - 用户指南
  - 其他出版物

\* 电源线因国家/地区而异。

- ① 某些型号可能包含未列出的物品。
- ② 物品若有缺失或损坏，请联系经销商。

## 查找信息

若要查找电脑的详细信息，请参阅以下文档：

**[使用说明书]** - 使用说明书提供了电脑的操作说明及故障排除信息。电脑中预载了使用说明书的电子档 PDF 文件，只要单击桌面上的使用说明书图标即可阅读。

**[安全及通用信息指南]** - 安全及通用信息指南提供了电脑的安全注意事项，以及使用和保养信息。

**单页** - 与电脑一起的宣传单页上有电脑的保修、质检证明及规格等信息。

以上文档也可以在线获取，<http://consumersupport.lenovo.com/>。

Lenovo、联想标志和 OneKey 是联想标志在中国和/或其他国家的注册商标或商标。其他公司的公司名称、产品名称或服务名称也可能是其他公司的注册商标。

© 版权所有 联想 2011。



P/N:148500398  
中国印刷

lenovo

# Lenovo B475

安装说明 V1.0



使用电脑前，请阅读附带说明书中的安全注意事项和重要提示

## 特别功能介绍 \*


### 指纹识别安全方案

指纹识别安全方案增强了电脑使用的安全性与便捷性。在将指纹信息录入电脑后，您不仅可将其作为 Windows 操作系统或网站登录的密码，还可以使用指纹快速启用应用软件，并对个人数据进行加密处理。


\* 关于特别功能的更多说明，请参阅软件的帮助文件。

## 初次安装说明

### 1 安装电池




### 2 连接电源



注意：  
在连接电源线和电源适配器时请务必插紧！如果接口接触不良，可能导致电源适配器损坏。

### 3 按电源按钮



### 4 按照屏幕说明配置操作系统

## 按钮和功能

### 1 内置摄像头 (仅限特定型号)

### 2 “一键拯救系统”按钮

当电脑在关机状态下按此按钮启动联想一键拯救系统。


### 3 电源按钮

### 4 无线通讯开关 (仅限特定型号)


滑动此开关启用/禁用您电脑上的所有无线设备的无线通讯。

### 5 指纹读取器 (仅限特定型号)

### 6 扬声器



## 连接外接设备



### 注:

- 插图仅供参考。当购买外接设备时, 您须自行判断其质量及兼容性。联想对所有外接设备的功能不予保证。将外接设备连接至电脑时, 请遵照该设备附带的说明进行操作。
- 对于预装 Windows 操作系统的计算机, 请及时使用“联想一键恢复系统”创建系统恢复光盘。当计算机因系统故障无法正常启动时, 您可以使用创建的恢复光盘将系统恢复到出厂状态。  
\*恢复光盘不随机提供
- 对于预装 Windows 操作系统的计算机, 联想不提供预装应用程序的安装程序光盘。如果需要, 您可以在联想服务网站下载所有预装应用程序的安装程序。出厂时, 硬盘 D 分区 APP 文件夹下有部分预装应用程序安装程序的备份。
- 您可以登陆联想服务网站 <http://support.lenovo.com.cn> 享受全面的联想服务。联想服务网站提供在线咨询、驱动下载、用户手册下载、网上报修、故障排除、新机宝典、联想问吧、智能机器人等多种服务。