

Lenovo IdeaPad S10-3

安装说明 V1.0



使用计算机之前，请阅读随附的手册中的安全声明和重要提示。

lenovo

ideapad

打开包装

- | | | |
|---|---|---|
| ☐ 计算机 | ☐ 电池 | ☐ 交流电源适配器 |
|  |  |  |
| ☐ 电源线* | ☐ 光盘（仅限特定型号） | |
|  |  | |
| ☐ 手册 | | |
|  | | |

- 安装说明
- 使用说明书
- 其他出版物

* 电源线因国家/地区而异。


- ① 某些型号可能包含未列出的物品。
② 物品若有缺失或损坏，请联系经销商。




P/N: 148001644
中国印刷

初次安装说明


1 安装电池




2 连接电源



3 按电源按钮



4 按照屏幕说明配置操作系统




Lenovo、联想标志、IdeaPad、VeriFace 和 OneKey 是联想在中国和/或其他国家的注册商标或商标。

按钮与功能

1 内置摄像头

内置摄像头为视频应用程序带来更棒的笔记本电脑应用体验。

2 电源按钮



启动电脑。

3 “一键拯救系统”按钮*/QS 按钮



出现不可恢复的错误时，修复 Windows 系统核心文件，或将系统恢复至其原始状态。




- 电脑处于关机状态时，按此按钮可以进入 Lenovo Quick Start*。
- 在 Windows 操作系统中，按此按钮可以启动自定义的程序、文件或者网站。

4 无线通讯开关


使用此开关打开/关闭您电脑上的所有无线设备的无线通讯。

* 如果已安装一键拯救系统

* 如果已安装 Lenovo Quick Start



连接外接设备



- 注释：**
- 以上连接图仅供参考。购买外接设备时，您须自行判断其质量和兼容性。不保证能使用所有外接设备。当将外接设备连接到电脑时，请遵照该设备附带的操作说明。
 - 本手册中的插图可能与实际产品不同。请以实物为准。
- 注意：**
- 现阶段市面上的 LCD（Liquid Crystal Display，液晶显示屏）主要采用 CCFL（Cold Cathode Fluorescent Lamp，冷阴极荧光灯管）及 LED（Light Emitting Diode，发光二极管）背光技术。本机型液晶显示屏采用 LED 背光技术。LED 背光技术采用 LED（发光二极管）为光源，相对 CCFL（冷阴极荧光灯管）背光技术，具有无汞，节能等优势。