

IGT延伸圾垃袋組

CK-137BG

感謝您購買SNOWPEAK產品。本產品經過嚴格的研究與測試而製造,購買時如有問題請向經銷商或本公司客服部洽詢。

本產品屬戶外廚房用具,不會使用到燃燒類熱源。此產品適用於野外烹調的廚具。 所有的產品皆經過充分的安全考量而設計 ,若因人為使用不當將會造成傾倒、火災 、燙傷等事故。使用前請務必充分閱讀說 明書,確認理解後再使用。


安裝內容與規格

■安裝內容 垃圾袋主體(PVC)x1 垃圾袋勾架 x2 長掛架 x1 連結零件 x2

■品質標示

尺寸:270x100xL500 mm(使用時) 材質:PVC、不鏽鋼、鋁、鋼


重量:1kg




使用上之注意事項

- ●本產品設計作為IGT框架組及IGT延伸竹桌板使用。勿與其他商品組合使用。
- ●本產品設計作為廚房少量垃圾專用。較重的垃圾、液體與高熱物品請絕勿放入。垃圾總重請限制在3 公斤以內。
- ●使用時周圍不要有高溫物品例如烤盤、爐具、烤箱、BBQ BOX等。高溫會造成產品受損,導致火災。
- ●組裝時請用830桌腳、660桌腳用。400桌腳以下無法使用。
- ●附屬的側邊掛架專為IGT延伸垃圾袋、調味料罐架設計。請勿用其他方式使用,例如與S勾並用或吊掛 重物等,將會造成產品受損。


安裝與收納




用魔鬼氈將垃圾袋主體 (PVC) 與側 邊掛架固定。



依所使用的塑膠袋,用垃圾袋勾架固定住。



此滑動功能無法在IGT側桌或是延伸竹桌板使用。



收納時,卸下垃圾袋勾架、側邊掛架,在內有垃圾狀態下依上圖所示步驟,將主體摺疊,最後用魔鬼氈妥善固定住。本產品經過高週波接合,所以不易漏水。在內有塑膠袋的狀態下把封口捲起來,可以直接將垃圾帶回,要注意傾出液體。

相關問題請洽詢經銷店與本公司客服部門。

Snow Peak所有產品皆送至日本原廠, 並且經由專業技師嚴格品質管控後出廠。

Import 進口 / QC 品管 By Snow Peak Japan

MADE IN JAPAN MADE IN CHINA

●垃圾袋主體

台灣區總代理:

逍遙遊山野戶外股份有限公司

231台北縣新店、市寶橋路235巷6弄2號9樓 TEL:02-2918-9923 FAX:02-2918-0227

http://www.snowpeak.com.tw/