

USB2.0
StoreJet™ 3.5

使用者手册

(版本1.0)

Transcend
Exceeding Your Expectations

目录

产品介绍.....	1
包装内容.....	1
产品特点.....	2
系统需求.....	2
注意：安全使用说明	3
一般使用.....	3
备份文件.....	3
运输时的注意事项	3
电源供应.....	3
提醒您	3
产品外观.....	4
安装硬盘.....	5
安装硬盘.....	5
安装驱动程序.....	8
在 Windows [®] 2000, XP, and VISTA 下安装驱动程序	8
在 Mac [®] OS 9.0 或更新版本下安装驱动程序	8
在 Kernel 2.4 或更新版本下安装驱动程序	8
连结至计算机.....	9
从计算机移除.....	11
在 Windows [®] 2000, XP and VISTA 下移除 StoreJet [™] 3.5.....	11
在 Mac [™] OS 9.0, 或之后的版本下移除 StoreJet [™] 3.5.....	11
在 Linux [™] Kernel 2.4, 或之后的版本下移除 StoreJet [™] 3.5.....	11
格式化硬盘	12
问题排除.....	14
StoreJet [™] 3.5 系列产品	15
StoreJet 保固条款.....	16


产品介绍

感谢您购买创见 **StoreJet™ 3.5** 的产品。此可携式高速USB储存装置，作为计算机周边的资料管理装置可提供上传、下载、储存或传输资料等功能。创见**StoreJet™ 3.5** 的超大储存容量，与支持**USB 2.0**的高速传输速度，让您可以进行文件、文件夹、电子文件、数码相片、音乐文件...等电子资料的传输与储存。此外，**StoreJet™ 3.5**随机附赠的软件套件（适用于Windows®操作系统）将可大大的提升您的工作效率（详细操作方法请参阅软件使用手册）。本使用手册及软件使用手册所提供的信息，将可协助您熟悉本产品，提醒您在使用**StoreJet™ 3.5**之前，请详细阅读本使用手册与软件使用手册的内容。

包装内容

本产品包装盒内应含有下列物品：

- StoreJet™ 3.5 本机



- 软件光盘



- USB B 型 转 USB A 型连接线



- 电源供应器




- 电源线



- 直立脚座



- 快速安装手册



- 螺丝 x 4



产品特点

- 兼容于高速 USB2.0 并向下兼容于 USB1.1 规格。
- 简易安装，随插即用。
- 超高速传输，每秒最快可达 480Mbits (大约 60MB) 。
- 铝合金外壳。
- LED 灯指示电源及数据传输的动作。
- 提供额外的软件套件 **StoreJet™ elite** (协助您管理数据)

系统需求

台式机或笔记本电脑需具备正常功能的USB端口。

安装下列任一操作系统：

- Windows® 2000
- Windows® XP
- Windows® VISTA
- Mac™ OS 9.0 或 更新的版本
- Linux™ Kernel 2.4 或 更新的版本

注意：安全使用說明

请依照下述的安全使用说明操作您的**StoreJet™**



StoreJet™ 3.5 可以透过 USB B 型转 USB A 型连接线连接到计算机上，请再次确认您所连接的接头端是正确的。

一般使用

- 请小心拆开 **StoreJet™** 包装内容
- 请避免将您的 **StoreJet™** 暴露在高于 60℃ 或低于 5℃ 的温度之中。
- 请小心别摔落 **StoreJet™**。
- 请避免 **StoreJet™** 被水或其它液体沾湿。
- 请避免使用湿布擦拭或清洁 **StoreJet™** 的外壳。
- 请避免在下列的环境中使用或存放您的 **StoreJet™**：
 - 阳光直射。
 - 空调、电暖气或任何热源附近。
 - 阳光直射的密闭汽内。

备份文件

- 创见不负担任何在使用中导致资料遗失或损坏之责任。强烈建议您定期备份 **StoreJet™** 中的资料至计算机或其它的储存装置中。
- 当 **StoreJet™ 3.5** 连接至计算机使用时，为了确保 USB 2.0 的高速传输速率，请先确认您计算机的 USB 端口已驱动。如果您无法确定，请参照您计算机或主机板的使用手册中的 USB 驱动信息。
- 由于 **StoreJet™ 3.5** 内部预设的格式化是 NTFS。如果您想要从 Mac 计算机备份数据，您必须先透过 Mac 的磁盘工具软件将其格式化成 HFS+，方可使用。

运输时的注意事项

- 请勿将您的 **StoreJet™ 3.5** 在没有适当的保护下直接放置在行李箱中。行李箱中的其它物品可能会损坏 **StoreJet™ 3.5**。
- 请勿挤压 **StoreJet™** 以免损坏内部硬盘。
- 请勿将任何物体放置在 **StoreJet™ 3.5** 上以免造成损坏。

电源供应

- **StoreJet™ 3.5** 主要是透过电源供应器供电。
- 请不要将物品放置在变压器电线上方，或是将电线放置于容易将人绊倒之位置。

提醒您

欲将 **StoreJet™** 从计算机上安全移除，请遵照“[从计算机上移除](#)”章节的程序。

产品外观




图 1. StoreJet 3.5 本机

- A** 螺丝 x2
- B** 电源开/关
- C** 电源插孔
- D** LED 指示灯
- E** USB B 型连接口

安装硬盘



StoreJet™ 3.5 硬盘外接盒可兼容于 IDE 或 SATA 接口的硬盘。请注意！请安装正确规格的硬盘到相对应的硬盘外接盒上。

安装硬盘

如果您购买的是不含硬盘的创见 **StoreJet™ 3.5** 硬盘外接盒，请参阅此章节，否则您可略过此章节直接参阅“安装驱动程序”章节。您的创见 **StoreJet™ 3.5** 硬盘外接盒可兼容于 IDE 或 SATA 接口的硬盘。请务必安装正确接口的硬盘到相对应的外接盒上。您可依据产品型号来分辨外接盒的型式，**TS0GSJ35-S** 支持 SATA 硬盘，**TS0GSJ35** 支持 IDE 硬盘。

1. 如下图所示，将两颗螺丝从 **StoreJet™ 3.5** 的侧边盖板移除。



图 2. 将两颗螺丝从侧边盖板移除

2. 将附有转接头的控制板与盖板一起抽出；此控制板可将 IDE 或 SATA 接口的硬盘接头转换成 USB 2.0 B-Type 界面。




图 3. 将附有转接头的控制板与盖板一起抽出

3. **IDE 硬盘安装:** 小心的将控制板上的 IDE 转接头连接至硬盘上. 请勿强行将 IDE 转接头插上硬盘或以非水平角度插上, 否则将会造成损害. 连接控制板后, 再将电源线接到 IDE 硬盘上.




图 4. 连接 IDE 控制板与电源线至 IDE 硬盘

4. **SATA 硬盘安装:** 小心的将控制板上的 SATA 转接头连接当硬盘上. 请勿强行将 SATA 转接头插上硬盘或以非水平角度插上, 否则将会造成损害.



图 5. 连接 SATA 控制板至 SATA 硬盘

5. 使用附赠的螺丝, 将硬盘固定至控制板的塑料背板; 这会使您更容易将硬盘滑入 **StoreJet™ 3.5** 外接盒.



图 6. 使用附赠的螺丝将硬盘固定至塑料背板

6. 小心的将连接 3.5"硬盘的 IDE/SATA 控制板装回 **StoreJet™ 3.5** 外接盒，并将螺丝重新锁上.




图 7. 小心的将连接 3.5"硬盘的 IDE/SATA 控制板装回，并将螺丝重新锁上

安装驱动程序

在 Windows[®] 2000, XP, and VISTA 下安装驱动程序

Windows 2000, XP及VISTA 操作系统内建的驱动程序即可支持StoreJet[™] 3.5, 不需另外安装任何驱动程序。只需将StoreJet[™] 3.5 连结至计算机的USB端口, 将电源供应器接上StoreJet[™] 3.5的电源插孔, 电源接头接上供应器, 然后打开电源开关。Windows操作系统将自动侦测到StoreJet[™] 3.5, 一个代表StoreJet[™] 3.5附有指定代号的本机磁盘会显示在 我的计算机 窗口中。

在 Mac[®] OS 9.0 或更新版本下安装驱动程序

不需另外安装任何驱动程序。只需将 StoreJet[™] 3.5 连结至计算机的 USB 端口, 将电源供应器接上StoreJet[™] 3.5 的电源插孔, 电源接头接上供应器, 然后打开电源开关, 计算机系统会自动侦测到StoreJet 3.5。




图 8. 在 Mac 下安装驱动程序

在 Kernel 2.4 或更新版本下安装驱动程序

不需另外安装任何驱动程序。只需将 StoreJet[™] 3.5 连接至计算机的 USB 端口, 将电源供应器连接上StoreJet[™] 3.5 的电源插孔, 电源接头接上供应器, 然后打开电源开关, 并在系统中挂上此装置。

1. 首先, 为 StoreJet[™] 3.5 建立一个数据夹

范例 : `mkdir /mnt/Storejet`

2. 然后挂上 StoreJet[™] 3.5 装置

范例 : `mount -a -t msdos /dev/sda1 /mnt/Storejet`

连结至计算机

如果您想使用 **StoreJet™ 3.5** 作为外接式硬盘上传或下载数据时,您需要利用所提供的 USB B 型转 USB A 型连接线来与计算机的 USB 连接端口作联机。

1. 将 USB B 型转 USB A 型连接线的方型 B-Type 端插入 **StoreJet™ 3.5**。




图 9. USB B 型转 USB A 型连接线

2. 将 USB B 型转 USB A 型连接线的 A-Type 端插入台式机或笔记本电脑上任一可用的 USB 连接口。



注意! 当使用 **StoreJet™** 时,必须随时连接电源供应器以提供稳定电源。




图 10, 连接到计算机

3. 将电源供应器接上 **StoreJet™ 3.5** 外接盒的电源接头,并将电源缆线接至电源供应器,然后将电源开关打开。

4. 当 **StoreJet™ 3.5** 成功连结至计算机并启动开关，**StoreJet™** 的电源指示灯会亮起，一个代表 **StoreJet™ 3.5** 附有指定代号的本机磁盘会显示在 **我的计算机** 窗口中，并且会在 Windows 的系统列上显示一个硬件装置图标 。**StoreJet™ 3.5** 内附的硬盘出厂时预设的格式为 NTFS 系统。




图 11，*F: 为范例的磁盘驱动器代号，磁盘驱动器代号在每台计算机中会有所不同

5. 此时 **StoreJet™ 3.5** 成为周边装置，可作为外接式硬盘用来上传或下载数据。您可以轻松使用拖拉的方式来将数据上传或下载至代表 **StoreJet™ 3.5** 的本机磁盘。

从计算机移除



当指示灯在闪烁时，请不要将 **StoreJet™** 从计算机移除，或将电源关闭。

在 Windows® 2000, XP and VISTA 下移除 StoreJet™ 3.5

1. 以鼠标左键点选系统列上的硬件装置图标 。
2. 当 停止 USB 大量存放装置 讯息跳出后，以鼠标左键点选。



图 12. 安全地移除硬件

3. 当 现在可以放心地从系统中移除‘USB 大量存放装置’装置 讯息出现后，将 **StoreJet™ 3.5** 从计算机上拔除并关闭电源。



图 13. 放心地从系统中移除



为避免数据流失，在Windows® 2000, XP and VISTA下，请务必使用安全移除程序来移除 **StoreJet™**。

在 Mac™ OS 9.0, 或之后的版本下移除 StoreJet™ 3.5

将 **StoreJet™ 3.5** 的图示拖拉至垃圾桶，然后将 **StoreJet™ 3.5** 从计算机上拔除并关闭电源。

在 Linux™ Kernel 2.4, 或之后的版本下移除 StoreJet™ 3.5

执行 `umount /mnt/Storejet` 以移除装置。然后将 **StoreJet™ 3.5** 从计算机上拔除并关闭电源。

格式化硬盘

StoreJet™ 3.5 内含了一个可被格式化的硬盘装置。**StoreJet™ 3.5** 内附的硬盘出厂时预设的格式为 NTFS 格式。



注意！ 格式化硬盘会删除**StoreJet™ 3.5**中所有的数据。

1. 将 **StoreJet™ 3.5** 接上可用的 USB 连接口。将电源供应器接至 **StoreJet™ 3.5** 外接盒的电源接头，并将电源缆线接至电源供应器，然后将电源开关打开。
2. 在 **我的计算机** 窗口中代表 **StoreJet™ 3.5** 的本机磁盘上点选鼠标右键。
3. 在下拉式选单中选取“格式化”。




图 14. 格式化磁盘驱动器




图 15. 格式化选项

4. 點選“确定”按钮以完成格式化动作。

问题排除

如果您的 **StoreJet™ 3.5** 发生问题，请在将产品送修前，先参照以下的文章来排除问题。如果仍无法解决您的问题，请与您的经销商、服务中心，或当地的 Transcend 分公司联络。我们在 Transcend 公司网站上也放有常见问题 FAQ 与技术服务讯息。

软件光盘无法在 Windows® 上自动执行

请将光驱选项中的自动播放选项功能启动。或者，您也可以手动执行光盘中的 “**StoreJet.EXE**” 文件。

操作系统无法侦测到 StoreJet™ 3.5

请依下列检查：

1. **StoreJet™ 3.5** 是否正确连接到 USB 端口？如果不是，请重新插拔；如果已正确连接仍无法使用，请换接另一个可用的 USB 端口。
2. 是否使用 **StoreJet™ 3.5** 随机配备的 USB 连接线？如果不是，请使用随机配备的 USB 连接线来连接 **StoreJet™ 3.5** 与计算机。
3. 是否有将电源供应器接至 **StoreJet™ 3.5** 的电源接头，电源缆线是否接至电源供应器，电源开关是否已开启？如果不是，请正确安装电源供应器与电源缆线，并将电源开关打开。
4. 是否将 **StoreJet™ 3.5** 接至 Mac™ 的键盘？如果是，请将 **StoreJet™ 3.5** 连接到主机后方的 USB 端口。
5. USB 端口功能是否启动？如果不是，请参阅主机板的使用手册将 USB 的功能开启。

无法开启电源

StoreJet™ 3.5 的主要电源由电源供应器提供，并由电源开关控制电源的起动。如果无法开启 **StoreJet™** 的电源，请确认所有的缆线连接无误且电源开关已开启，或更换另一个电源插座。

无法备份 Mac™ 上的数据

StoreJet™ 3.5 内附的硬盘出厂时预设的格式为 NTFS 系统。如果您想要在 MAC 计算机上作备份，请将硬盘格式化成 HFS+ 系统。

在 Linux 下无法侦测到 StoreJet™ 3.5

StoreJet™ 3.5 内附的硬盘出厂时预设的格式为 NTFS 系统。Linux 无法支持 NTFS 文件系统。，请参阅“[格式化硬盘](#)”章节将 **StoreJet™ 3.5** 格式化为 FAT 文件系统。

StoreJet™ 3.5 系列产品

产品规格

• 尺寸 (L x W x H):	198.5mm × 123.4mm × 35mm
• 重量:	Max. 450 克 (不含硬盘)
• 存储媒介:	3.5 吋 IDE 或 SATA 硬盘机
• 电源供给:	AC 输入: 100V-240V DC 输出: 12V/5V 电源切换供应器
• 最大传输速率:	每秒 480Mbps (60MB)
• 操作温度:	5°C (41°F) to 60°C (140°F)
• 存储温度:	-40°C (-40°F) to 70°C (158°F)
• 湿度:	8% to 90% RH
• 安规认证:	CE, FCC, BSMI
• 质保期限	2 年

订购信息

产品描述	内存容量	创见产品型号
StoreJet™ 3.5 IDE	0GB	TS0GSJ35
StoreJet™ 3.5 IDE	0GB	TS0GSJ35-EU
StoreJet™ 3.5 SATA	0GB	TS0GSJ35-S
StoreJet™ 3.5 SATA	0GB	TS0GSJ35-SEU

StoreJet 保固条款

「更优越、更深远」是创见资讯对于顾客服务的自我期许，创见资讯一向要求自己必须超越产业一般标准以取得领先地位，这不仅是我们对于顾客满意至上的坚持，更是始终如一的承诺。

创见资讯保证所有产品皆经过完整测试，以避免原物料及加工过程中之一切缺失，并符合所公布的规格。若您的 **StoreJet** 在质保期间内，于正常环境使用之下，因不良的加工或原物料而导致故障，创见资讯将负起维修或更换同级产品之责，而本质保条款将受以下条件及限制之约束。

质保期间：创见资讯 **StoreJet** 系列产品以及内含之硬盘质保期限，自购买之日起算，为期二年。创见资讯将检视产品并有权决定予以维修或更换新品，此一更换或维修之决定将是最终且具约束力的。此外，创见资讯并保留可提供功能近似之翻修品之权利。

限制条款：本质保将不适用因意外、人为破坏、不当之使用、安装、自行变更零件、天然灾害或电源问题所造成之损坏。本产品必须搭配符合工业标准之其它设备来使用。创见资讯对于因其它厂商之设备所引起的损坏将不负质保之义务。对于任何伴随之间接、附带的损坏，利润、商业投资及商誉之损失，或因数据遗失所造成之损害，以及搭配本产品之其它公司设备之损坏或故障，创见资讯亦不负赔偿之义务。受相关法律之约束，本限制条款不适用非法的或无法执行的情形。

如果硬盘损毁，创见资讯将不提供数据修复的服务。

声明：上述质保条款为独立的，未伴随其它暗示的或特殊的质保条件，本质保条款不受创见资讯所提供技术支持与通报之影响。

在线产品质保注册：您可于购买创见产品 30 天内，于在线注册所购买之产品，以获得更完善的产品服务。

产品质保注册网站为 <http://www.transcend.com.tw/registration>

❖ The specifications mentioned above are subject to change without notice.

Transcend
Exceeding Your Expectations

Transcend Information, Inc.

www.transcendusa.com

*The Transcend logo is a registered trademark of Transcend Information, Inc.

*All logos and marks are trademarks of their respective companies.