

Windows Mobile 6.1 WiFi 瀏覽使用指南

提示:

- 當你使用Wi-Fi瀏覽的時候請確定手機上有顯示到Wi-Fi圖示並停留在覆蓋範圍之內
- 若你想以 WiFi 看串流媒體, 你必須設定串流播放器
- 若你離開 Wi-Fi 覆蓋範圍, 手機會自動連上GPRS

設定使用Wi-Fi瀏覽:

[適用於三星 i908]

1. 在畫面上方所顯示的3G/3G+ (HSDPA) 圖示代表GPRS 連線正在使用中



2. 按“中斷連線”來中斷正在使用的GPRS連線



3. GPRS 連線已中斷



下列圖示仍 3G data 及 Wi-Fi 同時啟動，如不想使用 3G data, 請關掉



4. 點選“3G”圖示




5. 到“無線裝置管理員”尋找可使用的 Wi-Fi 網絡



6. 已連上PCCW Wi-Fi



7. 當完成 PCCW Wi-Fi 的登陸手續後, 你便可享用 WiFi 瀏覽服務。




8. 由於三星 i908 使用外掛的串流播放器, 所以若你要使用 WiFi 作串流播放, 需要先把它設定。

去“程式集” > “串流播放器”



怎樣知道在使用Wi-Fi 連線?

使用 Wi-Fi:



使用3G 數據:



常見問題:

Q: 手機何時會用Wi-Fi 作資料傳送?

A: Windows Mobile 6.1手機預設以 Wi-Fi 為優先作資料傳送，請確定你身處Wi-Fi 覆蓋範圍之內；若你離開Wi-Fi 覆蓋範圍，手機會自動連上GPRS

Q: 如何分辨我是否在Wi-Fi 網絡覆蓋?

A: 由於手機會每分鐘自動檢查Wi-Fi 網絡，如果你看見手機嘗試連接到3G數據網絡（出現3G/3G+圖示），這表示你已離開Wi-Fi 網絡覆蓋，請將3G數據連線終止及返回Wi-Fi 網絡下再作瀏覽

Q: 這份指南的Wi-Fi 設定可否應用於所有手機上的程式?

A: 不可以，這份指南只適用於瀏覽器和串流播放器