




## 更換預分紙墊片 更換分紙滾筒

### 預分紙墊片



### 分紙滾筒



如需瞭解進紙模組更換程序，請參閱《使用手冊》

## 耗材與配件

型錄編號	描述
832 7538	進紙器耗材套件
838 7938	超大型進紙器耗材套件
146 2415	超級大型進紙器耗材套件
834 8054	成像導軌套件（不帶印表機）
871 4438	成像導軌套件（帶印表機）
808 8239	可翻轉背底（不帶印表機）
800 0853	可翻轉背底（帶印表機）
896 5519	用於柯達掃描機的防靜電擦布
169 0783	傳送清潔紙
853 5981	滾筒清潔墊片
125 7633	印表機吸墨條
818 3386	增強型印表機黑色墨匣
159 6832	增強型印表機紅色墨匣
產品編號	配件
844 5280	用於超輕重量紙張的進紙器套件
140 8756	增強型印表機配件
167 3953	手動進紙架（i5200/i5600 掃描機）
169 4256	手動進紙架（i5800 掃描機）
產品編號	配件
5E4754	66.04 公分（26 英吋）文件延伸器
9E3216	76.2 公分（30 英吋）文件延伸器
9E5277	86.36 公分（34 英吋）文件延伸器
9E5146	增強型印表機：墨匣承載器

若要訂購耗材，請與您的供應商聯絡或瀏覽：<http://scannerstore.kodak.com>

部件必須透過「部件服務部」訂購。  
在美國，請致電：1-800-431-7278

EASTMAN KODAK COMPANY  
343 State Street  
Rochester, NY 14650 U.S.A.  
A-61669\_zh-tw / 部件編號：5K0140 2011 年 6 月  
著作權 © Eastman Kodak Company, 2011 年  
註冊商標：Kodak



## i5000 系列掃描機



### 參考手冊

本指南中的圖解可能與您的掃描機型號不同。但是，程序均相同，除非另有說明。

## 柯達服務與支援

[www.kodak.com/go/disupport](http://www.kodak.com/go/disupport)

1.800.822.1414

（僅適用於美國和加拿大；其他地區，請聯絡當地的柯達支援中心。）

聯絡支援中心時，請準備好下列資訊：

- 問題描述
- 掃描機型號和序號
- 電腦組態
- 您正在使用的軟體應用程式



## 清潔頻率表

程序	每一天的開始	班次中間	下一個班次的開始
1 用吸塵器清潔輸出托盤和輸入區域 (輸入升降器和傳送器)	X		
2 清潔所有的滾筒, 包括進紙模組	X		X
3 執行傳送清潔紙	X		X
4 清潔成像導軌	X	X	X

重要：

- 滾筒清潔墊包含會導致眼睛敏感的十二烷基硫酸鈉。有關詳情，請參閱 MSDS。
- 防靜電擦布含有異丙基酒精，會刺激眼睛和導致皮膚乾燥。執行維護程序後，請用肥皂和水洗手。如需其他資訊，請參閱「材料安全資料表」(MSDS)([www.kodak.com/go/MSDS](http://www.kodak.com/go/MSDS))。

## 清潔傳送區域和滾筒



## 執行清潔紙和清潔成像導軌

