

Lenovo IdeaPad Y730

安裝說明 V1.0




使用電腦前，請閱讀隨附手冊的安全注意事項和重要要訣。

lenovo


ideapad

拆裝

電腦



電池組



AC 整流器



電源線



電視訊號轉換器




(僅限特定機型)

遙控器



(僅限特定機型)

手冊



- 安裝說明
- 使用者手冊
- 其他資料

- ① 有些機型可能包含未列入的物件。
- ② 如有任何物件遺失或損壞，請聯絡原購買處。
- ③ 恢復出廠安裝檔案和應用程式的所有工具皆在硬碟中，不需要使用恢復光碟。如需相關資訊，請參閱隨附手冊。




零件編號:148000487
中國印製


初次安裝說明

1 插入電池組


解鎖開關並插入電池組。
插入電池組後，確認開關都在鎖定位置。



2 連接電源




3 打開電源



4 遵循畫面上的指示設置作業系統

在觸控板上移動手指以移動游標，按一下左鍵以選擇。



隨附軟體

人臉識別功能

人臉識別是人臉識別軟體，進行數位追蹤、擷取人臉主要特徵，並建立成為系統「密碼」的數位圖像。

OneKey Rescue System

OneKey Rescue System 是一套易於使用的系統，包括幾項程式以協助您偵測和移除病毒，並恢復 Windows 系統與個人資料。

當 PC 關閉時，可以按 OneKey Rescue System 按鈕  以啟動 OneKey Rescue System。在程式中，可以更新病毒定義並使用防毒工具，修復系統核心檔案，使系統分割區還原至原始出廠狀態或之前進行的備份。還可以將重要資料或文件傳輸到其他儲存裝置。所有這些功能都使 OneKey Rescue System 成為一種能保護資料的重要公用程式。

EasyCapture

EasyCapture 幫助您使用電腦內建攝影機拍攝照片和視訊。

Energy Management

Energy Management 是電腦的電源管理員。它能根據不同模式，在低能源成本下使電腦有效運作。

Power2Go

Power2Go 是將資料、音樂、視訊和照片燒錄至 CD、DVD、藍光光碟(BD)和 HD DVD 的軟體。

Norton Internet Security

Norton Internet Security 是 Symantec 公司 2008 年最新產品，具有防毒、防火牆、反間諜、隱私保護和反網路釣魚等功能，專門防範最新的網路安全威脅。

Adobe Reader

Adobe Acrobat Reader 是瀏覽 PDF 檔案的軟體。您可以使用追蹤工具和文字選擇器，將內容複製到各種編輯軟體程式。

ReadyComm

ReadyComm 是一種用於智慧化無線連接配置及安全、快速資源分享的軟體。

Lenovo、lenovo 標誌、IdeaPad、VeriFace、OneKey Rescue (OneKey Recovery、OneKey AntiVirus)、APS、Power Express、Energy Management 和 ReadyComm 皆為 Lenovo 在中國和/或其他國家的註冊商標或商標。

按鈕與功能

內建攝影機

內建攝影機為視訊應用程式提供改善的筆記型電腦體驗。

電源按鈕 / OneKey Rescue System 鍵

-  開啟電腦。
-  修復視窗系統核心檔案，或當錯誤無法修復時使系統恢復其原始狀態。

Fn 鍵

-  結合其他鍵使用，存取特殊功能。

功能鍵組合 +

- | | |
|---|--|
|  開啟／關閉內建攝影機。 |  進入睡眠模式。 |
|  開啟／關閉螢幕。 |  選擇顯示器模式。 |
|  選擇長寬比率。 |  啟用／停用內建無線裝置功能。 |
|  啟用／停用觸控板。 |  播放／暫停 |
|  停止 |  上一曲 |
|  下一曲 | |
|  在字元或數字輸入模式之間切換。
(僅限特定機型) |  激活系統請求。 |
|  暫停滾動文字。 |  激活中斷功能。 |
|  調整音量 |  調整顯示器亮度 |

無線 LAN 天線

無線通訊系統天線內建於顯示器內，全向性天線可以讓您隨時隨地使用無線連接。



*..... 僅限特定機型。

觸摸感應式面板

-  靜音按鈕
-  開啟使用者定義工具。
-  開啟杜比功能設定畫面。

多媒體控制按鈕

-  播放／暫停
-  停止
-  上一曲
-  下一曲

等化器按鈕

-  爵士
-  流行
-  舞曲
-  古典
-  一般


多媒體按鈕

-  在多媒體控制按鈕和等化器按鈕之間切換。
-  調整音量。

Lenovo game zone (僅限特定機型)

- | | |
|--|--|
|  第二顯示器 |  切換 CPU 模式。 |
|  開啟使用者定義工具。 |  針對第二顯示器切換模式。 |
|  開啟使用者定義工具。 | |
|  開啟使用者定義工具。 |  改變方向 |

無線裝置開關／低音開關

-  開啟／關閉無線 LAN 和藍芽。
-  開啟／關閉低音。

*本手冊中的插圖可能與實際產品不同。