



NSz[機 S型]

取扱い説明書



クリート(ロープ掛け)



お客様へ この説明書は必ず保管して下さい。

この度は、昭和の幟ポールをお買い上げ頂き有難うございます。

ご使用前に、この取扱い説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使い下さい。

安全に関するご注意**警告**

- ポールを改造しないでください。ポール折れの原因となります。
- ポールを故意に揺すったり、ポールに衝撃を加えたりすることは絶対に行わないでください。ポール折れや部品落下の原因となります。
- ポールにぶら下がったり、上に登ったりすることは絶対に行わないでください。ポール折れや部品落下の原因となります。
- 点検のためのハシゴ等をポールに寄り掛かせないで下さい。ポール折れや部品落下の原因となります。
- ロープを故意に強く引かないでください。ポール折れや部品落下の原因となります。
- ロープにぶら下がらないでください。ポール折れや部品落下の原因となります。
- 幟以外のものを昇降したり、取付けたりしないでください。ポール折れや部品落下の原因となります。

**注意**


- 強風時(風速 15m /以上)には幟を降ろしてください。ロープ切れや部品故障の原因となります。
- 幟は1枚のみ取付けてください。
- 幟を降ろす際には、必ずロープを持って操作してください。昇降バーの落下によるケガ、事故の原因となります。

ご使用の際に・・・

- ・消耗品(ロープ及び部品等)の状態は、毎日の旗の昇降時にご確認ください。
- ・ロープがほつれてきたりした場合は、ロープ交換の目安です。ロープが切れてしまった場合は、足場や高所作業車を使用しての交換作業となりますので、早めのロープ交換をお勧めします。

幟の取付と昇降方法

1 幟取付け用バー外観寸法及び名称





2 幟取付け方法

幟をバーに、1図のように取付けます。

最初に幟を2図の様に幟のチチ同士が向かいあう様に折り、バーを両方同時に通して下さい。

つぎにバーを通してから拡げ、固定ソネットをねじ込み固定します。

幟上部チチの端は、ヒモ等で固定して下さい。



3 ポール本体と 幟取付用バーの接続方法ロープの取付け方法

ロープはポール本体先端部に取付けられたまま梱包されています。

ポールより外側のロープをバーの上部ロープ取付け用リングに結びかけ、内側のロープはバーのロープガイドを通りのぼり下端より順番にチチを通りバー下部ロープ取付け用リングにしっかり結んで下さい。

注：（ロープガイドに必ずロープを通して下さい。）


4 幟の昇降方法

ポール内側のロープを引くと、バーが上がります。

内側ロープを引きながら、幟のチチにリングを取付けていきます。

だいたい3等分する位置に下図の様にチチを通し、ポールに取付けます。

バーがキャップに到達したら内側ロープをピンと張り、一度ロープ掛けに巻きつけます。その後外側のロープを引きロープ掛けに両方同時にしっかりと巻き付けて下さい。




5 幟を揚げない時

ロープ取外しは、前述のロープ取付けの逆の行程を行って下さい。

また、幟を取外したらバーを外しセーフティフック同士を連結させ下図の様にロープを1～2回ポールに巻きつけながら最後に、ロープ掛け付近で何回か巻き、クリート（ロープ掛け）にしっかりと巻き付けて下さい。

普通の旗を取り付ける場合はロープに直接ヒモなどで結んで下さい。

また、取外したバーは、2ツ折りにして格納し、リング3個と共に保管して下さい。



■本 社

〒 105-0011 東京都港区芝公園 1丁目 7番 13号 昭和電工別館
TEL 03-3459-5111
FAX 03-3459-5390

■大阪支店

〒 530-0018 大阪市北区小松原町 2番 4号 富国生命ビル 9F
TEL 06-6314-0722
FAX 06-6314-1262

■福岡支店

〒 810-0001 福岡市中央区天神 4丁目 1番 1号 第 7明星ビル 2F
TEL 092-711-1531
FAX 092-781-5277

製造元：昭和アルミポール株式会社