



Nokia 6110 行動條碼服務使用說明

Nokia 6110

VIBO-VAS-TX-DNOK-TSU02-0233



什麼是行動條碼？

- 行動條碼是一種二維條碼，可用以表示資料檔案。只要開啟手機中的行動條碼應用程式，透過鏡頭對著行動條碼進行瞄準，即可輕鬆做行動e生活之應用。例如：為了減少在手機上輸入文字等資料的麻煩，於名片上加入行動條碼即可將資料傳輸至手機；除此之外，掃瞄車站海報、商店型錄等地方的行動條碼之後，即可得知商店地址及網址，也可連上條碼所在的產品網頁，了解相關資訊與訂購，或電話撥號讓使用者取得該商品的優惠！
- 更多的行動條碼介紹您也可以參考威寶電信網站加值服務區 <http://www.vibo.com.tw>


行動條碼服務使用說明

- 步驟一
按下  按鍵進入”功能表”選單→選擇”應用程式”。



行動條碼服務使用說明

- 步驟二
選擇”百寶箱”後，選擇”行動條碼”，開啟行動條碼應用程式。



行動條碼服務使用說明

- 步驟三
開啟相機鏡頭蓋，將相機鏡頭瞄準行動條碼圖樣(如右下圖為VIBO 行動網的行動條碼)。



行動條碼服務使用說明

- 步驟四

此時手機螢幕會顯示行動條碼的圖樣，儘可能將條碼圖樣對準至紅色框線中，此時行動條碼應用程式會自動進行行動條碼的掃描與編碼動作。



行動條碼服務使用說明

• 步驟五

成功辨識 VIBO 行動網的行動條碼圖樣時，自動跳出詢問視窗“請問您是否需要連結上網?”。

按下“是”→選取存取點為“VIBO行動網”，即可連結至 VIBO 行動網





台灣3G-威寶電信

行動條碼服務注意事項

- 使用行動條碼進行連結上網時，將會產生相關的連線傳輸費用，實際費用視使用者所選擇的費率而有所不同，詳細計費方式及費率請詳見威寶電信網站

http://www.vibo.com.tw/CWS/Consumer_03_02,,,,.html