## YQ-240C 半自动液压钳

# 使 用 说 明 书

泰州市盛泰机电工具有限公司 泰州市海鼎机电设备厂

#### 产品简介

本产品是手动液压式,内有快速装置,能自动调压,工作效率高,性能可靠,维修简单,操作方便,不受方向性限制,是动力、照明及电缆安装中作中间连接和封端的新型工具。

此工具广泛应用于电力、交通、石油、化工、矿山、冶金及造船等各种工业。

### 操作方法

出钳头活动销,把上压模装入开合 C 形头中间,再把下压模装入压缩活塞,合上 C 形头,装入钳头活动销即可。

把压缩套管放入上、下压模半六角中间。把回油旋钮 向顺时针方向转动封闭油阀,再开始摇动活动手柄,实 施压接动作。

开始压接后,压力达 10000PSI(700kgf/cm2)时会产生 "得"之声,这是表示压力已达所设定的内压。

当压力已达所设定的内压、内部安全阀打开,活动 手柄感觉轻松压,再逆时针转动回油旋钮,压缩模立即 退完,压接作业即告完成。

#### 注 意 事 项

未装上、下压模前不可空压,以免损坏开合 C 形头和

#### 上下压模。

导线钳须保持足够的经过过滤的 32 号机械油。

#### 技术参数表

型号		YQ-240C
压接 范围 (mm2)	铝材	16-240
	铜材	16-150
最大工作压力(T)		14
工作行程(mm)		22
六角模配置		16 25 35 50 70 95 120 150 185 240
自重(Kg)		5

#### 维修保养

工具要专人保管,不可敲击、碰撞。操作时手柄不可盲目加压,存放时须将回油螺丝松开。长时不用时应擦干净,表面上涂上防锈油脂。本产品结构比较严密,不宜随意拆卸。拆装时应注意场地清洁,严防灰尘及杂物混入。在使用过程中柱塞及活塞处有微量油出现,属于正常现象。使用日久油量减少,应旋卸固定手柄,再旋出管尾螺丝,摆动手柄将存油压入油缸再加入液压油(油必须用 200 目滤网滤净),灌满后再旋上管尾螺丝(不要旋紧),然后打开回油螺丝,待油微量外溢,以达到排尽空

气,旋紧管尾螺丝,擦净溢油,上好固定手柄即可。

如活塞有进退现象,可能阀门密封不良,油内混有空气,如活塞不能退回原位,是大弹簧变形或折断,如活塞柱塞、回油螺丝等处严重漏油,均应拆下清洗更换,排除空气(按加油方法)按原位装上即可。

液压钳的内压设定高达 10000PSI (700kgf/cm2),属于超高压系统工具,其内部构造极精密,必须重视保养工作以维获良好性能,减退故障发生,并可延长工具使用年限。