



2.5 吋可攜式硬碟

中文使用手冊

Transcend

***Your Supplier, Your Partner,
Your Friend.***

目錄

目錄.....	1
產品介紹.....	2
包裝內容.....	2
產品特色.....	3
系統需求.....	3
硬體安裝.....	錯誤! 尚未定義書籤。
安裝驅動程式	6
在 Windows98/98SE 下安裝驅動程式.....	6
在 Windows 98/98SE 下移除 2.5 吋可攜式硬碟.....	6
移除驅動程式	7
在 Windows Me/2000/XP 下使用 2.5 吋可攜式硬碟	8
在 Windows Me/2000/XP 下移除 2.5 吋可攜式硬碟	8
在 Mac OS 8.6~9.0 下安裝驅動程式.....	9
在 Mac OS 9.0.4 或更新的版本下安裝驅動程式.....	9
在 Mac OS X 10.1.x 下安裝驅動程式.....	9
在 Mac OS X 10.2.1 或更新的版本下安裝驅動程式	9
在 Mac 平台上使用 2.5 吋可攜式硬碟.....	10
注意事項.....	11
產品規格.....	11
採購資訊.....	11
2.5 吋可攜式硬碟保固條款	12

產品介紹

感謝您購買創見所生產製造之 2.5 吋可攜式硬碟。本產品能讓您方便且快速地於 2.5 吋硬碟(需安裝於 2.5 吋可攜式硬碟內)及桌上型或筆記型電腦間，進行大量的資料傳輸。2.5 吋硬碟具備優異的儲存容量及資料保存能力，配合創見 2.5 吋可攜式硬碟之超高資料傳輸速度、極佳可攜性與令人驚艷的外型，在使用上絕對會帶給您全然不同的驚喜體驗。

***注意：** 本款 **2.5 吋可攜式硬碟**，係專為新型 2.5 吋硬碟(高 9.5mm, 螺絲孔距 78mm)所設計。高度大於 9.5mm 或螺絲孔距 38mm 之舊式 2.5 吋硬碟，將無法適用於創見 **2.5 吋可攜式硬碟** 中。

包裝內容

本產品包裝盒內應含有下列物品：

- **2.5 吋可攜式硬碟** (TS0MHDENC 內不含硬碟)
- 精美皮套
- USB 傳輸線
- USB 電源連接線
- 螺絲
- 驅動程式光碟
- 快速安裝說明

產品特色

本產品具有以下特色：

- 完全符合 USB 2.0 傳輸規格
- 向下相容於 USB 1.1 傳輸規格
- 安裝簡易、隨插即用
- 指示燈顯示電源供應及資料傳輸狀態
- 可由 USB 埠單獨供電
- 超大儲存容量：可支援至 160GB 之 2.5 吋硬碟
- 超高傳輸速率：高速傳輸下，每秒最高可達 480Mbps(60MB)

***注意：** 若您的桌上型或筆記型電腦不支援 USB 2.0 規格，只支援 USB 1.1 規格，則 2.5 吋可攜式硬碟的資料傳輸速度，將被限制在每秒 12M bits (1.5MB)的速度下。


系統需求

具備正常功能之 USB 連接埠，且已安裝下列任一作業系統的桌上型或筆記型電腦(某些電腦必須藉由 USB 埠來提供額外的電力，請參考硬體安裝的附註部份)：

- Windows® 98/98SE (USB2.0 需驅動程式)
- Windows® 2000 (毋需驅動程式)
- Windows® Me (毋需驅動程式)
- Windows® XP (毋需驅動程式)
- Mac™ OS 8.6~9.x
- Mac™ OS X 10.1.x (毋需驅動程式)
- Mac™ OS X 10.2.1 或更新的版本

硬體安裝

1. 將 **2.5 吋可攜式硬碟** 之兩邊側板輕輕地往前推，直至與外接盒本體脫離為止。



2. 將 **2.5 吋可攜式硬碟** 前方卡榫按下，便可輕易的將上蓋掀開。



3. 根據本款 **2.5 吋可攜式硬碟** 之設計，硬碟只能以平放的方式安裝。請先將硬碟平放於 **2.5 吋可攜式硬碟** 中，再小心地將硬碟向後推入 IDE 母座。千萬不要傾斜的將硬碟插入 IDE 母座，否則將造成介面損壞。

***Note:** 某些桌上型或筆記型電腦，因 USB 埠所提供之電力不足，而會導致 **2.5 吋可攜式硬碟** 無法正常工作的現象。遇此狀況時，將 USB 電源連接線的兩端分別接至 **2.5 吋可攜式硬碟** 與電腦上，以獲得額外的電源。



4. 重新安裝上蓋，並將側板推入 **2.5 吋可攜式硬碟** 之兩側，直至完全固定為止。



5. 於底部鎖上螺絲，以使硬碟及電路板能牢牢固定於 **2.5 吋可攜式硬碟** 中。



6. **2.5 吋可攜式硬碟** 之硬體安裝完成，請接著進行驅動程式安裝。

安裝驅動程式

在 Windows98/98SE 下安裝驅動程式

1. 打開電腦的電源，確認電腦的 USB 埠處於可以正常使用的狀態。

***注意：**在 Windows 98/98SE 作業系統下，請勿於完成驅動程式安裝之前，將 **2.5 吋可攜式硬碟** 接上您的電腦。

2. 將驅動程式光碟放入電腦之光碟機中。進入光碟的 **D:\Driver\Win98** 目錄，執行其中的 **Setup.exe** 程式。(D 為光碟機的磁碟代號)
3. 按 OK 以完成驅動程式安裝。



4. 將 **2.5 吋可攜式硬碟** 接上您電腦的 USB 埠(若需要額外電力，請再使用 USB 電源連接線，將 **2.5 吋可攜式硬碟** 與電腦之另一個 USB 埠相連接)，電腦將會自動地偵測到 **2.5 吋可攜式硬碟**，並將所需之檔案安裝至電腦裡。




5. 您可以在電腦的檔案總管中，找到新安裝的磁碟，表示 **2.5 吋可攜式硬碟** 已被正常使用。

在 Windows 98/98SE 下移除 2.5 吋可攜式硬碟

1. 將滑鼠游標指向系統列的綠色箭頭圖示，按滑鼠右鍵點選此圖示。



2. 停止 USB 大量存放裝置選單將出現，點選以移除硬體。



3. 可以放心移除硬體視窗將出現，按確定進行下一步驟。



4. 您可以將 2.5 吋可攜式硬碟從電腦上移除。

***注意：**在 Windows 98/98SE 作業系統下，如未依照以上的程序來移除 2.5 吋可攜式硬碟，將出現不安全的移除裝置視窗。



移除驅動程式

在〔開始〕/〔設定〕/〔控制台〕視窗中執行〔新增/移除程式〕，可以將 2.5 吋可攜式硬碟的驅動程式移除。請依照畫面指示，來完成移除驅動程式的程序。

在 Windows Me/2000/XP 下使用 2.5 吋可攜式硬碟

1. 打開電腦的電源，確認電腦的 USB 埠處於可以正常使用的狀態。
2. 將 **2.5 吋可攜式硬碟** 接上您電腦的 USB 埠(若需要額外電力，請再使用 USB 電源連接線，將 **2.5 吋可攜式硬碟** 與電腦之另一個 USB 埠相連接)，電腦將會自動地偵測到 **2.5 吋可攜式硬碟**，並載入使用該裝置所需要的相關程式。




3. 您可以在電腦的檔案總管中，找到新安裝的磁碟，表示 **2.5 吋可攜式硬碟** 已被正常使用。

在 Windows Me/2000/XP 下移除 2.5 吋可攜式硬碟


1. 將滑鼠游標指向系統列的綠色箭頭圖示，按滑鼠左鍵鍵點選此圖示。



2. 停止 USB 大量存放裝置選單將出現，點選以移除硬體。




3. 可以放心移除硬體視窗將出現，按**確定**進行下一步驟。



4. 您可以將 **2.5 吋可攜式硬碟** 從電腦上移除。

***注意：**在 Windows 2000 作業系統下，如未依照以上的程序來移除 **2.5 吋可攜式硬碟**，將出現不安全的移除裝置視窗。



在 Mac OS 8.6~9.0 下安裝驅動程式

1. 將驅動程式光碟放入電腦光碟機中。
2. 進入光碟中的 **Driver\Mac8.6-9.0** 目錄，執行其中的 **Installer** 程式。
3. 重新啟動電腦，以完成安裝程序。

在 Mac OS 9.0.4 或更新的版本下安裝驅動程式

1. 將驅動程式光碟放入電腦光碟機中。
2. 進入光碟中的 **Driver\Mac9.0.4 later** 目錄，執行其中的 **Installer** 程式。
3. 重新啟動電腦，以完成安裝程序。

在 Mac OS X 10.1.x 下安裝驅動程式

1. 打開電腦的電源，確認電腦的 USB 埠處於可以正常使用的狀態。
2. 將 **2.5 吋可攜式硬碟** 接上您電腦的 USB 埠，電腦將會自動地偵測到 **2.5 吋可攜式硬碟**，並載入使用該裝置所需要的相關程式。

在 Mac OS X 10.2.1 或更新的版本下安裝驅動程式

1. 將驅動程式光碟放入電腦光碟機中。
2. 進入光碟中的 **Driver\Mac\10.2.1 later** 目錄，執行其中的 **Installer.gz** 程式將檔案解壓縮。
3. 執行安裝程式並按照指示安裝 **2.5 吋可攜式硬碟**。
4. 重新啟動電腦，以完成安裝程序。

在 Mac 平台上使用 2.5 吋可攜式硬碟

1. 完成硬體及驅動程式安裝。
2. 一切就緒後，桌面上會自動出現一個硬碟機圖示。然後，您就可以把 **2.5 吋可攜式硬碟** 當作 Mac 硬碟般使用。
3. 如果您想在 MAC 下移除 **2.5 吋可攜式硬碟**，您必須將 **2.5 吋可攜式硬碟** 的磁碟圖示拖曳至桌面的垃圾桶裡，等到相對應磁碟圖示消失，您即可將 **2.5 吋可攜式硬碟** 移除。

注意事項

當資料在進行傳輸(讀/寫)時，請勿將 **USB** 連接線或 **USB** 電源連接線移除。且為確保資料傳輸之完整性，及避免系統不正常的當機，請從傳送資料之新位置開啓檔案。

產品規格

傳輸速率.....高速傳輸下，每秒最高可達 480Mbps(60MB)(USB2.0)

電源供給.....USB 埠所提供之直流 5V 電源

儲存媒體 2.5 吋硬碟

LED 指示燈綠：電源指示

紅：資料傳輸指示

操作溫度.....5°C ~ 55°C

儲存溫度.....-40°C ~ 65°C

湿度.....8% ~ 90% RH

安規認證 FCC Class B, CE, BSMI

產品尺寸.....145mm x 80mm x 17mm

產品重量.....105 g (不含硬碟)

採購資訊

	硬碟容量	創見料號
USB2.0 + IEEE 1394A	0MB	TS0GHDC2 (不含硬碟)
	40GB	TS40GHDC2 (內建 40GB 硬碟)
	80GB	TS80GHDC2 (內建 80GB 硬碟)
USB2.0	0MB	TS0MHDENC (不含硬碟)
	40GB	TS40GHDENC (內建 40GB 硬碟)
	80GB	TS80GHDENC (內建 80GB 硬碟)

2.5 吋可攜式硬碟保固條款

「更優越、更深遠」是創見資訊對於顧客服務的自我期許，創見資訊一向要求自己必須超越產業一般標準以取得領先地位，這不僅是我們對於顧客滿意至上的堅持，更是始終如一的承諾。

創見資訊保證所有產品皆經過完整測試，以避免原物料及加工過程中之一切缺失，並符合所公佈的規格。若您的 **2.5 吋可攜式硬碟** 在保固期間內，於正常環境使用之下，因不良的加工或原物料而導致故障，創見資訊將負起維修或更換同級產品之責，而本保固條款將受以下條件及限制之約束。

保固期間：創見資訊 **2.5 吋可攜式硬碟** 保固期限，自購買之日起算，為期二年。若您選購之 **2.5 吋硬碟外接盒已內建硬碟**，該硬碟之保固期限自購買日起算，為期二年。創見資訊將檢視產品並有權決定予以維修或更換新品，此一更換或維修之決定將是最終且具約束力的。此外，創見資訊並保留可提供功能近似之翻修品之權利。

限制條款：本保固將不適用因意外、人為破壞、不當之使用、安裝、自行變更零件、天然災害或電源問題所造成之損壞。本產品必須搭配符合工業標準之其他設備來使用。創見資訊對於因其他廠商之設備所引起的損壞將不負保固之義務。對於任何伴隨之間接、附帶的損壞，利潤、商業投資及商譽之損失，或因資料遺失所造成之損害，以及搭配本產品之其他公司設備之損壞或故障，創見資訊亦不負賠償之義務。受相關法律之約束，本限制條款不適用非法的或無法執行的情形。

聲明：上述保固條款為獨立的，未伴隨其他暗示的或特殊的保固條件，本保固條款不受創見資訊所提供技術支援與通報之影響。

線上產品保固註冊：您可於購買創見產品 30 天內，於線上註冊所購買之產品，以獲得更完善的產品服務。

產品保固註冊網站為 <http://www.transcend.com.tw/registration>

Transcend

*Your Supplier, Your Partner,
Your Friend.*

Transcend Information, Inc.

<http://www.transcend.com.tw/>

The Transcend logo is a registered trademark of Transcend Information, Inc.

*All logos and marks are trademarks of their respective companies.