

感谢您选用我们LG的微波炉!

现在一些消费者在购买或使用的过程中,因为受到一些不正确说法的误导,做出了不正确判断,影响您正常使用。

使用说明书

烧烤型

微波炉

WD800 (MG-5511T)

DIGITAL LG



使用有困难的时候

请直接与下面的电话联系,厂家会给您一个尽量满意的回答。

电话: 022-26991300

免费电话: 800-818-1300

(服务时间: 8:00-20:00)


在使用本产品之前,请您仔细阅读该说明书,并请妥善保存,以备将来需要。(内有保修卡)

常识必读

感谢您选用我们LG的微波炉!

现在一些消费者在购买或使用的过程中,因为受到一些不正确说法的误导,做出了不正确判断,影响您正常使用。

1. 微波炉工作时发出嗡嗡的声音,请不必担心,这是因为微波炉高压变压器以及风扇正常工作时发出噪声,所以属于正常现象,请放心使用。



2. 有些消费者对微波炉的微波泄漏过分担心,实际上微波炉是一种十分安全的电器,它的微波泄漏量远远小于其它电器设备比如移动电话,而且多数微波炉厂家都在生产时严格控制微波泄漏,如国家标准为 $5\text{mw}/\text{cm}^2$,我们LG的企业标准为 $0.7\text{mw}/\text{cm}^2$ 远远低于国家标准。

✘ 误导一: 有些企业促销人员或非专业人士说,用收音机来测试微波泄漏
微波泄漏必须用专门仪器来测定,其它的方法是不正确的。



✘ 误导二: 消费者在选购时,把门是否紧固作为判断泄漏大小的依据
实际上门有一定的晃动量时并不会引起微波泄漏,防止泄漏是靠门板的特殊结构设计来保证,相反的门过分紧固是不好的,长期使用后易引起门部件的老化或热变形。

✘ 误导三: 把微波炉漏光和漏风认为是微波泄漏
微波炉电器室里有风扇和炉灯,微波炉的微波发射口并不在电器室里,所以造成不成泄漏,微波炉工作时有热风或光线出来属于正常现象。

3. 烧烤型微波炉的烧烤管并不是一直处于工作状态

因为微波炉内设有恒温器和延时继电器,当炉内温度超过它的工作温度将自动切断烧烤电路(恒温器)或定时切断烧烤电路(继电器),避免烤糊食物,所以烧烤管是间歇工作的,恒温器和继电器在接通断开时有响声,因此在微波炉工作中或刚刚工作完时听到响声请不必担心。




4. 玻璃转盘电机旋转方向是不确定的

因为转盘电机采用同步电机,电路接通时因为电流瞬时方向不确定所以玻璃转盘方向不确定是正常的。



5. 烧烤架上面放食物高度不能碰到炉体

有些消费者有使用过程中食物堆放的过高,以至碰到炉体,造成烧烤架旋转倾斜。



6. 微波炉没电时先检查电源插座

许多消费者在微波炉没电时检查发现是因为插座的问题,建议您在微波炉没电时首先确认电源插头是否插好。


7. 掉闸和保险断时,先确认电源容量

电源容量应在10A以上,微波炉正常工作电流在5A左右,若电源容量不足应更换。

常识必读

8. 感应型(SENSOR)微波炉在持续工作后感知温度偏差大

因为感应装置感知的是表面温度,当炉体温度很高时对感应的影响大,所以使用温度感应功能时应先使炉体温度降低,尤其是玻璃盘温度高时,应在通风处冷却,另外请注意要将加热的食物尽量放于玻璃盘中间,否则食物放置太偏会影响使用效果。(请尽量选择浅口容器)



9. 购买使用19升微波炉的顾客请注意

因为19升的玻璃盘直径小重量轻,所以当您往外取器皿的时候,如果器皿和玻璃盘粘连,可能带起玻璃盘,造成玻璃盘摔碎,因此取器皿时小心粘连。

10. 旋转圈及其旋转轨道应及时清理

如果旋转轮及旋转轨道有脏物的话,影响旋转圈匀速旋转,造成转盘时转时停。并有异常噪声。

11. 清洗微波炉时请注意不要让水进入转轴处的孔内

如果水进入孔以后可能造成转盘电机短路而烧毁。



12. 禁止直接用微波炉煮鸡蛋

如果直接煮鸡蛋会引起鸡蛋爆炸,损坏微波炉(类似带硬壳的食物及细颈的瓶,如果子、矿泉水等)

13. 微波炉的高火力为一直工作状态,其它火力均有一定时间停顿

中火力为磁控管工作和停顿交替进行,在两种状态交替时能听到“啪”的一声响,是继电器的动作声音,是正常现象,低火力停顿的时间则稍长。

14. 烧烤型微波炉在烧烤时会产生烟雾并有异味

因为微波炉在制造时,使用的钢板上面有润滑用的油,所以新的微波炉在刚刚使用时会产生油烟和润滑油燃烧产生的异味,这属于正常现象,使用一段时间后这一现象会消除。

15. 机械式微波炉定时器不回零

许多顾客在料理后不注意清洁,造成油泥过多使旋钮不能正常转动,所以平时应注意清洁微波炉。



与世界同步
活的更好

1. 技术规格	2
2. 安装	3
3. 安全使用说明与微波炉烹调须知	4
4. 外观结构图与控制板图	5
5. 微波炉的清洁保养与微波炉的容器选择	6
6. 操作指南	7
7. 全国特约维修站	8
8. 保修卡	12

技术规格

型 号	WD800(MG-5511T)
输入电源	220V, 50Hz
输出功率	微波800W
微波频率	2450MHz
外形尺寸	512 (宽) × 310 (高) × 408 (深) mm
炉腔尺寸	337 (宽) × 202 (高) × 373 (深) mm
输入功率	微波1,150W 烧烤1,050W
净容 积	25L
有效灶腔容积	19L
有效承物盘面积	633cm ²
净 重	约16kg
毛 重	约18kg

* 依据 GB4706.1-92 GB4706.21-96 GB4706.22-88 QB1198-91

* 所列尺寸为约数

* 由于我们在不断地改变我们的产品, 因此如果技术规格有任何改变, 恕不另行通知。


注意

- 1、安装微波炉时, 要拆下所有包装材料及附件。
- 2、如果您的微波炉操作不正常, 请从家庭 220 伏电源上拔出插头, 然后再插回去。
- 3、此微波炉切勿用作商业饮食用途。


烧烤 注意 事项

1. 在烧烤时, 外壳、排气孔及门温度很高, 请勿手摸
2. 烧烤后, 烧烤架及玻璃盘温度很高, 取出时请戴手套
3. 烧烤后请静置20分钟以后再清理
4. 在烧烤鸡腿或鱼时会产生一些烟雾及气味, 注意厨房的空气流通
5. 烧烤后玻璃盘、烧烤器皿要自然冷却, 不要用冷水直接冷却, 这样会造成玻璃盘的破损。

安 装



电 路 图




注意: 非维修人员不得打开外壳!

安全使用说明

- 1.如果微波炉因碰撞跌落引起控制板、前板、窗口屏、密封条、门锁安全装置等发生损坏，不得再继续操作该微波炉，直到专业技术人员将其修好为止。
- 2.为了安全，除了制造厂专门训练过的维修人员外，其他任何人拆修微波炉都是危险的。
- 3.如果烹调中发现烟雾，要保持炉门关闭，并将微波炉与电源断开或切断电源。
- 4.当食物在塑料、报纸或其它可燃材料制成的易处理容器中加热或烹调时，应时时注意。
- 5.当您在加热，如汤、饮料等液体时可能出现对该液体超过沸点的过分加热，而毫无气泡产生的现象，这可能会造成液体的突然沸腾。请您加热后注意搅拌均匀。
- 6.切勿空置时操作微波炉，不使用时最好将插头拔掉，切断电源。
- 7.请您不要将微波炉外壳打开，因为在微波炉工作时内部有高压，容易造成触电危险。
- 8.在微波炉烹调完毕后，切勿立即将转盘放在水中冲洗，否则会导致转盘破裂或损坏。
- 9.请一定要正确设定烹调时间。因为超时烹调可能引起火灾并继而造成对微波炉的损坏，不允许空载操作。
- 10.密封的瓶装或袋装食品必须开口后才能放在炉内加热，否则气体膨胀会发生爆炸。
- 11.切勿将再造纸产品放入微波炉内，因为再造纸可能含有杂质，在烹调时会引起火花。
- 12.如果器具的电源软线损坏，必须用专用的软线来更换。

微波炉烹调须知

- 1.在烹调食物时，最好盖上盖或覆上一层保鲜膜，因为它可以保持水分，但加热100℃以上时不要使用保鲜膜。
- 2.切勿将鸡蛋连壳放入微波炉内烹调，压力会使鸡蛋爆裂，应先将鸡蛋打破并刺破蛋黄。
- 3.对于苹果、马铃薯、鸡肝等食物，一定要刺破其外皮或薄膜，防止烹调时爆裂。
- 4.独立的食物如烤薯仔、小蛋糕和餐前小食等应平均排列（最好排成圆形），热力会更平均分布于食物之中，切忌将食品层叠起来，较厚的部分靠外放置。
- 5.体积大而形状较高的食物，如烘烤食物和整鸡，在烹调时应不时翻转，使食物的顶部和底部更均匀烹调。
- 6.不宜烹调的食物形状是厚的四方形，中心尚未变热，角的部分便会烧焦。所以，薄的圆形和圈形食物最适合用微波炉烹调。
- 7.搅匀食物是微波炉烹调中最重要的一环，目的是使热力均匀分布在食物中，由于食物的外边受热较快。故搅拌方向应由外向内。
- 8.厚的或密度大的食物通常要托高烹调，这可让微波由底部渗入食物中。
- 9.在解冻时，对于解冻较快部位，请用小片铝箔将其盖住，这样就可以放慢或停止局部解冻过程。
- 10.在排骨，肉饼或鸡块等表层上色涂层如辣酱油等，烹调10-15分钟效果会更好。
- 11.料理完毕后，可用筷子扎一扎看是否有透明肉汁渗出来，若有则说明不熟还要加热。




接地说明

警告：此设备必须接地

- 1.一定要使用有接地端子的插座
- 2.煤气管、电话线、塑料管上千万别接地线

外观结构图



将您的微波炉和所有的部件从包装箱中取出


您的微波炉应包括以下部件

玻璃转盘……………一个
 旋转圈……………一个
 转轴……………一个
 烧烤架……………一个
 用户手册……………一本
 菜谱……………一本

· 本微波炉仅为家庭使用而设计，并非用于商业目的。



控制板图



火力控制旋钮

时间设定旋钮

注意：当您想设定的时间/重量少于2分钟/0.1kg时，应先将旋钮旋过该时间，然后再旋回到设定的时间/重量刻度。

微波炉的清洁保养

1. 清洁微波炉之前，必须先断开电源。
2. 微波炉外表面清洗时，先用软布浸肥皂水擦除污垢，再用软布擦净，注意不要让水渗入炉腔或通风口。
3. 必须经常清洁门的密封面，先用软布浸肥皂水清洗，再用清水洗净擦干。
4. 必须保持炉腔清洁，定期擦洗，应用软性洗剂，避免使用粗糙磨损性的洗剂。
5. 定期清洗玻璃转盘及旋转圈，先用温热的肥皂水清洗，再用清水洗净擦干。
6. 如果微波炉长期不用，应拔掉电源，把微波炉放置在通风干燥无腐蚀性的环境中。

微波炉的容器选择

检查容器是否适合于微波炉

您的厨房可能有很多器具适合用于微波炉

容 器	说 明
晚餐碟	晚餐碟适用于微波炉
玻璃器皿	耐热玻璃器皿
纸器具	短时间加热可以
胶质器具	短时间加热可以
胶制烹调袋	专用的胶袋，切记开口
微波炉器具	适用于微波炉
陶瓷石器及容器	为确保安全，请预先测试



不适合的烹调器具

容 器	说 明
金属器具及深盘	微波反射
非耐热器具	不耐热
漆器	漆皮熔化
胶质器具	胶质熔化
木竹纸制品	炭化



去除微波炉内异味的方法:

1. 在水杯内加入一片柠檬，强火加热 2~3 分钟。
2. 微波炉内放入一杯红茶，强火加热。
3. 微波炉内放入桔子皮，强火加热 1 分钟。

毛巾消毒的方法: 在湿毛巾上滴上几滴洗洁剂，揉搓后放入塑料袋内，强火加热 3 分钟。

一、时间火力烹调

1. 将食物放入适当的烹调器皿中，打开炉门，把器皿置于炉中心的转盘上。
2. 关上炉门。
3. 选择烹调食物要求的微波火力强度值。
4. 旋转烹调旋钮，设定烹调时间。
5. 当定时旋钮到“0”位置时即会发出响声，微波炉同时自动停止工作。
6. 打开炉门，将食物从炉中取出。

注：1) 最好将旋钮转至稍过所需时间值，再往回旋转到应设定位置。

2) 如果要提前终止烹调，可打开炉门或将定时旋钮转至零。

3) 在烹调过程中打开炉门，定时旋钮不动，微波加热也停止。如炉门重新关闭，烹调会继续，直到完成全部设定时间，烹调完毕时旋钮指向零。

4) 当您预定的时间短于一分钟时，则先将定时器旋至超过一分钟，再回旋时到所希望的时间。

二、解冻

将冷冻食物解冻是微波炉的一大特点，微波炉解冻比冰箱解冻快，比室温解冻安全，因此它不会助长有害细菌的滋生。

1. 旋转微波火力强度旋钮，选择解冻档。

2. 旋转定时旋钮，设定解冻时间。

注：1) 解冻需要的时间比一般烹调时间要长。

2) 在解冻期间至少要翻动食物一次，以检查解冻程度。


3) 当扭动定时旋钮时，微波炉即开始运作。

三、烧烤

把旋钮转到“烧烤”档，然后设定工作时间。

此时微波炉的烧烤管在烤制食物，微波没有对食物同时加热。

四、参考食物重量选择对应的解冻时间



Cooking guide

料理	做法
米饭	用一个3升有盖容器加入150克米和250克水浸泡20分钟后，盖上盖子放入炉中，选择“中火”“16分钟”
翻热	将您冷藏的食物 如汤、炖菜(约300克)放入盘中，盖盖或覆膜后放入炉中，选择“高火”“3分钟”。注意：翻热主食必须覆膜，加热时间需减短
炒饭	将300克米饭和150克蔬菜混好置于盘中，加入油和调味品后覆膜，选择：“高火”“10分钟”
烤鱼	将一条360克左右的鱼从肚子剖开，浸入调味汁中腌制半个小时后，放于垫有菜叶的烧烤架上置于炉中，选择“烧烤”“15分钟”。烧烤中途请翻转。
汤	将汤750克置于容器中，盖上盖子或覆膜后放入炉中，选择“高火”“8分钟”

全国特约维修站

全国特约站LIST

地区	站名	地址	电话	邮编	地区	站名	地址	电话	邮编
北京	北京LG电子技术服务中心	北京市朝阳区松榆东里14号楼	010-67346868	100021	西安	西安康地区媒体中心售后服务部	西安康金州北路60号	0915-3239999	725000
北京	石家庄益成机电设备有限公司	石家庄裕华东路301-1号	0311-66833008	050011	西安	西安天德维修站	西安市碑林区咸宁中路18号(东方实业总)	028-2238197	710049
河北	黄骅维修站	黄骅市信誉楼大街西首维修部	0317-5224677	061100	陕西	南阳市西大街四通公司	南阳市西大街四通公司	0914-2312020	726000
河北	保定维修站	保定新华路86号家电维修部	0312-2037505	071000	湖南	湘潭市东兴街中段58号	湘潭市东兴街中段58号	0913-2032905	714000
河北	宣化维修站	河北宣化宣化街底宣化钢铁公司	0313-3025726	075100	成都	成都市二环路三段51号有色大厦一层	成都市二环路三段51号有色大厦一层	028-5551818	610041
河北	承德维修站	承德清河西街62号	0314-2024842	067000	四川	自贡市自流井区自由路55号	自贡市自流井区自由路55号	0813-2201888-3355	643000
河北	唐山维修站	唐山复兴路170号	0315-2861342	063001	四川	自贡市自流井区自由路55号	自贡市自流井区自由路55号	0813-2101303	643000
河北	廊坊维修站	廊坊金光道74号4号维修站	0316-2110779	065000	湖南	长沙市芙蓉路205A座1楼	长沙市芙蓉路205A座1楼	0817-2312345	697000
河北	沧州维修站	沧州市运河区劳动路	0317-2027553	061001	河南	内乡县信义公司	内乡县信义公司	0832-2109220	641000
河北	秦皇岛维修站	秦皇岛海港区和平大街8号	0335-3038972	066000	湖南	长沙市芙蓉路205A座1楼	长沙市芙蓉路205A座1楼	0830-2290407	646000
河北	张家口维修站	张家口市桥东区工业街2号	0313-4059989	075000	湖南	长沙市芙蓉路205A座1楼	长沙市芙蓉路205A座1楼	0830-2290407	646000
河北	邯郸维修站	邯郸市中华大街40号	0310-3027017	056002	湖南	长沙市芙蓉路205A座1楼	长沙市芙蓉路205A座1楼	0830-2290407	646000
河北	邢台维修站	邢台市桥东区新西街11号	0319-3182348	054001	湖南	长沙市芙蓉路205A座1楼	长沙市芙蓉路205A座1楼	0830-2290407	646000
河北	衡水维修站	衡水市衡水大街11号	0318-66612012	300230	湖南	长沙市芙蓉路205A座1楼	长沙市芙蓉路205A座1楼	0830-2290407	646000
河北	天津维修站	天津市南开区红旗路181号	022-27643216	300192	湖南	长沙市芙蓉路205A座1楼	长沙市芙蓉路205A座1楼	0830-2290407	646000
河北	塘沽维修站	塘沽区河北路2-294号	022-25877904	300450	湖南	长沙市芙蓉路205A座1楼	长沙市芙蓉路205A座1楼	0830-2290407	646000
河北	天津市维修站	天津市大港地区世纪大道166号	022-25994473	300270	湖南	长沙市芙蓉路205A座1楼	长沙市芙蓉路205A座1楼	0830-2290407	646000
山西	太原维修站	太原府东街122号	0351-2029378	030001	湖南	长沙市芙蓉路205A座1楼	长沙市芙蓉路205A座1楼	0830-2290407	646000
山西	阳泉维修站	阳泉市桃河桥南1号	0353-2024954	045000	湖南	长沙市芙蓉路205A座1楼	长沙市芙蓉路205A座1楼	0830-2290407	646000
山西	长治维修站	长治市八一广场东南侧6号	0355-2042222	046200	湖南	长沙市芙蓉路205A座1楼	长沙市芙蓉路205A座1楼	0830-2290407	646000
山西	运城维修站	运城市河东街	0359-2026588	044000	湖南	长沙市芙蓉路205A座1楼	长沙市芙蓉路205A座1楼	0830-2290407	646000
山西	大同维修站	大同山西大街11号楼	0352-2062666	037006	湖南	长沙市芙蓉路205A座1楼	长沙市芙蓉路205A座1楼	0830-2290407	646000
山西	临汾维修站	临汾鼓楼北街93号	0357-2110155	041000	湖南	长沙市芙蓉路205A座1楼	长沙市芙蓉路205A座1楼	0830-2290407	646000
山西	忻州维修站	忻州市和平街7号	0350-3034103	034000	湖南	长沙市芙蓉路205A座1楼	长沙市芙蓉路205A座1楼	0830-2290407	646000
内蒙古	呼和浩特市维修站	呼和浩特市和平街7号	0471-4815804	010010	湖南	长沙市芙蓉路205A座1楼	长沙市芙蓉路205A座1楼	0830-2290407	646000
内蒙古	包头维修站	包头市昆都仑大街乙60号新城东20米	0472-2126468	014010	湖南	长沙市芙蓉路205A座1楼	长沙市芙蓉路205A座1楼	0830-2290407	646000
内蒙古	东胜维修站	东胜市胜利北路1号	0477-8336454	017000	湖南	长沙市芙蓉路205A座1楼	长沙市芙蓉路205A座1楼	0830-2290407	646000
内蒙古	赤峰维修站	赤峰市红山区清河路清河大酒店南20米	0476-8244592	024000	湖南	长沙市芙蓉路205A座1楼	长沙市芙蓉路205A座1楼	0830-2290407	646000
内蒙古	通辽维修站	通辽市兴安路清和小区1号楼1单元1-1	0470-6228930	021400	湖南	长沙市芙蓉路205A座1楼	长沙市芙蓉路205A座1楼	0830-2290407	646000
山东	济南市维修站	济南市天桥区经二路10-1号	0531-8623351	250012	湖南	长沙市芙蓉路205A座1楼	长沙市芙蓉路205A座1楼	0830-2290407	646000
山东	青岛市维修站	青岛四方区四方路139号甲	0632-4860272	266042	湖南	长沙市芙蓉路205A座1楼	长沙市芙蓉路205A座1楼	0830-2290407	646000
山东	潍坊市维修站	潍坊市奎文区潍县路54号甲1号	0536-2891127	261041	湖南	长沙市芙蓉路205A座1楼	长沙市芙蓉路205A座1楼	0830-2290407	646000
山东	淄博市维修站	淄博市张店区柳泉路54号甲1号	0533-2841209	256002	湖南	长沙市芙蓉路205A座1楼	长沙市芙蓉路205A座1楼	0830-2290407	646000
山东	潍坊市维修站	潍坊市奎文区行政街50号	0536-8222883	261041	湖南	长沙市芙蓉路205A座1楼	长沙市芙蓉路205A座1楼	0830-2290407	646000
山东	泰安市维修站	泰安市泰山区泰安路100号	0538-6625508	271000	湖南	长沙市芙蓉路205A座1楼	长沙市芙蓉路205A座1楼	0830-2290407	646000
山东	烟台市维修站	烟台市莱山区莱山路28号	0535-3355558	272100	湖南	长沙市芙蓉路205A座1楼	长沙市芙蓉路205A座1楼	0830-2290407	646000
山东	威海市维修站	威海市环翠区威海路100-7号	0535-6627699	264001	湖南	长沙市芙蓉路205A座1楼	长沙市芙蓉路205A座1楼	0830-2290407	646000
山东	日照市维修站	日照市东港区烟台路21号	0539-2349999	253000	湖南	长沙市芙蓉路205A座1楼	长沙市芙蓉路205A座1楼	0830-2290407	646000
山东	临沂市维修站	临沂市兰山区兰山路39号	0539-5500236	274000	湖南	长沙市芙蓉路205A座1楼	长沙市芙蓉路205A座1楼	0830-2290407	646000
山东	潍坊市维修站	潍坊市奎文区潍县路54号甲1号	0536-8222883	261041	湖南	长沙市芙蓉路205A座1楼	长沙市芙蓉路205A座1楼	0830-2290407	646000
山东	济宁市维修站	济宁市兖州区兖州路139号甲	0537-8336454	017000	湖南	长沙市芙蓉路205A座1楼	长沙市芙蓉路205A座1楼	0830-2290407	646000
山东	泰安市维修站	泰安市泰山区泰安路100号	0538-6625508	271000	湖南	长沙市芙蓉路205A座1楼	长沙市芙蓉路205A座1楼	0830-2290407	646000
山东	烟台市维修站	烟台市莱山区莱山路28号	0535-3355558	272100	湖南	长沙市芙蓉路205A座1楼	长沙市芙蓉路205A座1楼	0830-2290407	646000
山东	威海市维修站	威海市环翠区威海路100-7号	0535-6627699	264001	湖南	长沙市芙蓉路205A座1楼	长沙市芙蓉路205A座1楼	0830-2290407	646000
山东	日照市维修站	日照市东港区烟台路21号	0539-2349999	253000	湖南	长沙市芙蓉路205A座1楼	长沙市芙蓉路205A座1楼	0830-2290407	646000
山东	临沂市维修站	临沂市兰山区兰山路39号	0539-5500236	274000	湖南	长沙市芙蓉路205A座1楼	长沙市芙蓉路205A座1楼	0830-2290407	646000
山东	潍坊市维修站	潍坊市奎文区潍县路54号甲1号	0536-8222883	261041	湖南	长沙市芙蓉路205A座1楼	长沙市芙蓉路205A座1楼	0830-2290407	646000
山东	济宁市维修站	济宁市兖州区兖州路139号甲	0537-8336454	017000	湖南	长沙市芙蓉路205A座1楼	长沙市芙蓉路205A座1楼	0830-2290407	646000
山东	泰安市维修站	泰安市泰山区泰安路100号	0538-6625508	271000	湖南	长沙市芙蓉路205A座1楼	长沙市芙蓉路205A座1楼	0830-2290407	646000
山东	烟台市维修站	烟台市莱山区莱山路28号	0535-3355558	272100	湖南	长沙市芙蓉路205A座1楼	长沙市芙蓉路205A座1楼	0830-2290407	646000
山东	威海市维修站	威海市环翠区威海路100-7号	0535-6627699	264001	湖南	长沙市芙蓉路205A座1楼	长沙市芙蓉路205A座1楼	0830-2290407	646000
山东	日照市维修站	日照市东港区烟台路21号	0539-2349999	253000	湖南	长沙市芙蓉路205A座1楼	长沙市芙蓉路205A座1楼	0830-2290407	646000
山东	临沂市维修站	临沂市兰山区兰山路39号	0539-5500236	274000	湖南	长沙市芙蓉路205A座1楼	长沙市芙蓉路205A座1楼	0830-2290407	646000
山东	潍坊市维修站	潍坊市奎文区潍县路54号甲1号	0536-8222883	261041	湖南	长沙市芙蓉路205A座1楼	长沙市芙蓉路205A座1楼	0830-2290407	646000
山东	济宁市维修站	济宁市兖州区兖州路139号甲	0537-8336454	017000	湖南	长沙市芙蓉路205A座1楼	长沙市芙蓉路205A座1楼	0830-2290407	646000
山东	泰安市维修站	泰安市泰山区泰安路100号	0538-6625508	271000	湖南	长沙市芙蓉路205A座1楼	长沙市芙蓉路205A座1楼	0830-2290407	646000
山东	烟台市维修站	烟台市莱山区莱山路28号	0535-3355558	272100	湖南	长沙市芙蓉路205A座1楼	长沙市芙蓉路205A座1楼	0830-2290407	646000
山东	威海市维修站	威海市环翠区威海路100-7号	0535-6627699	264001	湖南	长沙市芙蓉路205A座1楼	长沙市芙蓉路205A座1楼	0830-2290407	646000
山东	日照市维修站	日照市东港区烟台路21号	0539-2349999	253000	湖南	长沙市芙蓉路205A座1楼	长沙市芙蓉路205A座1楼	0830-2290407	646000
山东	临沂市维修站	临沂市兰山区兰山路39号	0539-5500236	274000	湖南	长沙市芙蓉路205A座1楼	长沙市芙蓉路205A座1楼	0830-2290407	646000
山东	潍坊市维修站	潍坊市奎文区潍县路54号甲1号	0536-8222883	261041	湖南	长沙市芙蓉路205A座1楼	长沙市芙蓉路205A座1楼	0830-2290407	646000
山东	济宁市维修站	济宁市兖州区兖州路139号甲	0537-8336454	017000	湖南	长沙市芙蓉路205A座1楼	长沙市芙蓉路205A座1楼	0830-2290407	646000
山东	泰安市维修站	泰安市泰山区泰安路100号	0538-6625508	271000	湖南	长沙市芙蓉路205A座1楼	长沙市芙蓉路205A座1楼	0830-2290407	646000
山东	烟台市维修站	烟台市莱山区莱山路28号	0535-3355558	272100	湖南	长沙市芙蓉路205A座1楼	长沙市芙蓉路205A座1楼	0830-2290407	646000
山东	威海市维修站	威海市环翠区威海路100-7号	0535-6627699	264001	湖南	长沙市芙蓉路205A座1楼	长沙市芙蓉路205A座1楼	0830-2290407	646000
山东	日照市维修站	日照市东港区烟台路21号	0539-2349999	253000	湖南	长沙市芙蓉路205A座1楼	长沙市芙蓉路205A座1楼	0830-2290407	646000
山东	临沂市维修站	临沂市兰山区兰山路39号	0539-5500236	274000	湖南	长沙市芙蓉路205A座1楼	长沙市芙蓉路205A座1楼	0830-2290407	646000
山东	潍坊市维修站	潍坊市奎文区潍县路54号甲1号	0536-8222883	261041	湖南	长沙市芙蓉路205A座1楼	长沙市芙蓉路205A座1楼	0830-2290407	646000
山东	济宁市维修站	济宁市兖州区兖州路139号甲	0537-8336454	017000	湖南	长沙市芙蓉路205A座1楼	长沙市芙蓉路205A座1楼	0830-2290407	646000
山东	泰安市维修站	泰安市泰山区泰安路100号	0538-6625508	271000	湖南	长沙市芙蓉路205A座1楼	长沙市芙蓉路205A座1楼	0830-2290407	646000
山东	烟台市维修站	烟台市莱山区莱山路28号	0535-3355558	272100	湖南	长沙市芙蓉路205A座1楼	长沙市芙蓉路205A座1楼	0830-2290407	646000
山东	威海市维修站	威海市环翠区威海路100-7号	0535-6627699	264001	湖南	长沙市芙蓉路205A座1楼	长沙市芙蓉路205A座1楼	0830-2290407	646000
山东	日照市维修站	日照市东港区烟台路21号	0539-2349999	253000	湖南	长沙市芙蓉路205A座1楼	长沙市芙蓉路205A座1楼	0830-2290407	646000
山东	临沂市维修站	临沂市兰山区兰山路39号	0539-5500236	274000	湖南	长沙市芙蓉路205A座1楼	长沙市芙蓉路205A座1楼	0830-2290407	646000
山东	潍坊市维修站	潍坊市奎文区潍县路54号甲1号	0536-8222883	261041	湖南	长沙市芙蓉路205A座1楼	长沙市芙蓉路205A座1楼	0830-2290407	646000
山东	济宁市维修站	济宁市兖州区兖州路139号甲	0537-8336454	017000	湖南	长沙市芙蓉路205A座1楼	长沙市芙蓉路205A座1楼	0830-2290407	646000
山东	泰安市维修站	泰安市泰山区泰安路100号	0538-6625508	271000	湖南	长沙市芙蓉路205A座1楼	长沙市芙蓉路205A座1楼	0830-2290407	646000
山东	烟台市维修站	烟台市莱山区莱山路28号	0535-3355558	272100	湖南	长沙市芙蓉路205A座1楼	长沙市芙蓉路205A座1楼	0830-2290407	646000
山东	威海市维修站	威海市环翠区威海路100-7号	0535-6627699	264001	湖南	长沙市芙蓉路205A座1楼	长沙市芙蓉路205A座1楼	0830-2290407	646000
山东	日照市维修站	日照市东港区烟台路21号	0539-2349999	253000	湖南	长沙市芙蓉路205A座1楼	长沙市芙蓉路205A座1楼	0830-2290407	646000
山东	临沂市维修站	临沂市兰山区兰山路39号	0539-5500236	274000	湖南	长沙市芙蓉路205A座1楼	长沙市芙蓉路205A座1楼	0830-2290407	646000
山东	潍坊市维修站	潍坊市奎文区潍县路54号甲1号	0536-8222883	261041	湖南	长沙市芙蓉路205A座1楼	长沙市芙蓉路205A座1楼	0830-2290407	646000
山东	济宁市维修站	济宁市兖州区兖州路139号甲	0537-8336454	017000	湖南	长沙市芙蓉路205A座1楼	长沙市芙蓉路205A座1楼	0830-2290407	646000
山东	泰安市维修站	泰安市泰山区泰安路100号	0538-6625508	271000	湖南	长沙市芙蓉路205A座1楼	长沙市芙蓉路205A座1楼	0830-2290407	646000
山东	烟台市维修站	烟台市莱山区莱山路28号	0535-3355558	272100	湖南	长沙市芙蓉路205A座1楼	长沙市芙蓉路205A座1楼	0830-2290407	646000
山东	威海市维修站	威海市环翠区威海路100-7号	0535-6627699	264001	湖南	长沙市芙蓉路205A座1楼	长沙市芙蓉路205A座1楼	0830-2290407	646000
山东	日照市维修站	日照市东港区烟台路21号	0539-2349999	253000	湖南	长沙市芙蓉路205A座1楼	长沙市芙蓉路205A座1楼	0830-2290407	646000
山东	临沂市维修站	临沂市兰山区兰山路39号	0539-5500236	274000	湖南	长沙市芙蓉路205A座1楼	长沙市芙蓉路205A座1楼	0830-2290407	646000
山东	潍坊市维修站	潍坊市奎文区潍县路54号甲1号	0536-8222883	261041	湖南	长沙市芙蓉路205A座1楼	长沙市芙蓉路205A座1楼	0830-2290407	646000
山东	济宁市维修站	济宁市兖州区兖州路139号甲	0537-8336454	017000	湖南	长沙市芙蓉路205A座1楼	长沙市芙蓉路205A座1楼	0830-2290407	646000
山东	泰安市维修站	泰安市泰山区泰安路100号	0538-6625508	271000	湖南	长沙市芙蓉路205A座1楼	长沙市芙蓉路205A座1楼	0830-2290407	646000
山东	烟台市维修站	烟台市莱山区莱山路28号	0535-3355558	272100	湖南	长沙市芙蓉路205A座1楼	长沙市芙蓉路205A座1楼	0830-2290407	646000
山东	威海市维修站	威海市环翠区威海路100-7号	0535-6627699	264001	湖南	长沙市芙蓉路205A座1楼	长沙市芙蓉路205A座1楼	0830-2290407	646000
山东	日照市维修站	日照市东港区烟台路21号	0539-2349999	253000	湖南	长沙市芙蓉路205A座1楼	长沙市芙蓉路205A座1楼	0830-2290407	646000
山东	临沂市维修站	临沂市兰山区兰山路39号	0539-5500236	274000	湖南	长沙市芙蓉路205A座1楼	长沙市芙蓉路205A座1楼	0830-2290407	646000
山东	潍坊市维修站	潍坊市奎文区潍县路54号甲1号	0536-8222883	261041	湖南	长沙市芙蓉路205A座1楼	长沙市芙蓉路205A座1楼	0830-2290407	646000
山东	济宁市维修站	济宁市兖州区							

全国特约站LIST

地区	站名	地址	电话	邮编	城区	站名	地址	电话	邮编
浙江	佛山立群科龙电器维修中心	江苏扬州市江都区南门外大街75号	0510-32915693	2141553	淮南五化家电维修部	淮南市田家庵淮河中路	0554-36237073	2320027	
	扬州扬子江北岸55号	0514-7878362	2250039		皖泉家电维修中心	安徽省阜阳市颍东区路48号	0568-5523067	2364005	
	宝应县城镇深源电子服务部(黑色)	江苏宝应县时集镇26-2号	0514-8284115	225800	阜阳市广通电视服务部	阜阳市清河北路16号	0562-2862756	244000	
	江都市新区长江路	0514-6887289	225200		安徽亳州市平东路休委楼下	安徽亳州市平东路休委楼下	0559-5524695	236800	
	徐州欧亚综合商店	徐州市城南环路139号	0516-3906077	221003	黄山市黄山区广通电视服务公司	黄山市黄山区中平路102号	0559-8532571	2427000	
	如皋市如城镇红菱里三组	如皋市如城镇红菱里三组	0513-7534114	226572	太和五金家电维修中心	太和五金家电维修中心	0558-96222398	236600	
	镇江市大西路288号	镇江市大西路288号	0511-4284095	212002	和县广通电视服务部	和县广通电视服务部	0565-5312582	238200	
	常熟市青墩路5-10号(新华书店)	常熟市青墩路5-10号(新华书店)	0562-2796573	215500	无为县广通电视服务公司(黑色家电)	无为县广通电视服务公司(黑色家电)	0565-6322815	233300	
	盐城市解放北路32号2楼	盐城市解放北路32号2楼	0515-3935973	224001	阜阳市元丰家电维修中心	阜阳市元丰家电维修中心	0558-2264027	236019	
	连云港云港云生街10号	连云港云港云生街10号	0518-6226657	222000	蚌埠市恒安家电维修服务部	蚌埠市恒安家电维修服务部	0552-2070886	233000	
	南通市连云区海州路4号	南通市连云区海州路4号	0513-5527873	226001	安庆市立信维修部	安庆市立信维修部	0556-5545059	246003	
	兴化市牌楼乡15号	兴化市牌楼乡15号	0523-3232784	225700	宿州市弘正家电维修中心	宿州市弘正家电维修中心	0567-3029779	234000	
	太金市城厢镇太平北路8号	太金市城厢镇太平北路8号	0510-6872297	214400	怀远县广通电视有限公司	怀远县广通电视有限公司	0567-8029669	235300	
	张家港市南外大街20号	张家港市南外大街20号	0520-3688839	215600	安徽省阜阳市双飞家电维修中心	安徽省阜阳市双飞家电维修中心	0558-2275114	236000	
	徐州市丰县同乐中路2号	徐州市丰县同乐中路2号	0516-4223535	221700	武汉市汉阳大道333号	武汉市汉阳大道333号	027-83761818	430033	
	徐州市丰县同乐中路2号	徐州市丰县同乐中路2号	0516-4223535	221700	宜昌市绿岛路39号	宜昌市绿岛路39号	0714-6466529	443000	
	武汉市新洲区中法大街14号	武汉市新洲区中法大街14号	0518-6226657	222100	黄石市新金泰家电维修中心	黄石市新金泰家电维修中心	0714-6266774	435000	
	武汉市武昌区中法大街14号	武汉市武昌区中法大街14号	0518-6226657	222100	黄冈市黄州区4号	黄冈市黄州区4号	0713-8361003	436100	
	芜湖市鸠兹南路94号	芜湖市鸠兹南路94号	0513-2202223	226100	武穴市家电维修中心	武穴市家电维修中心	0713-6272138	436400	
	无锡市五爱路166号	无锡市五爱路166号	0510-2812932	214001	巴东县新城街道办(福达商场楼)	巴东县新城街道办(福达商场楼)	0718-4227599	442300	
无锡市五爱路176号	无锡市五爱路176号	0510-7908191	214200	十堰市东城大道17号	十堰市东城大道17号	0719-8680137	444000		
苏州市青年南路69号	苏州市青年南路69号	0523-6311022	225300	十堰市孝德大道分公司(自电)	十堰市孝德大道分公司(自电)	0719-8227506	442000		
海口市劳动东路239号	海口市劳动东路239号	0513-2227187	226101	荆门市沙市区北京中路275号	荆门市沙市区北京中路275号	0712-2823373	431000		
常州市武进区湖塘村83号	常州市武进区湖塘村83号	0519-6854763	213015	孝感市铁东街17号	孝感市铁东街17号	0716-8115580	434000		
镇江市万石一路7号101室	镇江市万石一路7号101室	0511-5010749	212001	荆门市千禧电脑行G核心店	荆门市千禧电脑行G核心店	0715-3394755	437500		
武汉市北二路238号	武汉市北二路238号	0511-8955832	310012	襄阳市民权路众泰汽车维修有限公司	襄阳市民权路众泰汽车维修有限公司	0710-3485687	441000		
义乌市北门内106号	义乌市北门内106号	0579-5538161	322000	湖北省随州市随县维修服务部	湖北省随州市随县维修服务部	0722-3227874	441300		
浙江永康市九峰南路3013号	浙江永康市九峰南路3013号	0579-7119656	321300	郑州市中原区280号	郑州市中原区280号	0371-7514166	450001		
温州市龙湾14号	温州市龙湾14号	0577-8212872	325000	淮阳县王庄路59号	淮阳县王庄路59号	0394-2667310	466700		
台州椒江区永宁南路8号	台州椒江区永宁南路8号	0576-8224480	318000	河南省濮阳市华龙区家电维修部	河南省濮阳市华龙区家电维修部	0393-4463343	457000		
嘉兴市南湖西路1021号	嘉兴市南湖西路1021号	0573-2206083	314000	新乡市卫滨区中街110号西3单元2楼	新乡市卫滨区中街110号西3单元2楼	0373-3076639	453000		
绍兴市鲁迅中路693号	绍兴市鲁迅中路693号	0575-8656272	312000	安阳文峰大道中段(康怡苑)	安阳文峰大道中段(康怡苑)	0372-3925585	455000		
宁波市解放北路83号	宁波市解放北路83号	0574-7301887	315010	洛阳市西工区12号	洛阳市西工区12号	0379-2391222	471039		
浙江象山县石浦镇金山路209号	浙江象山县石浦镇金山路209号	0574-5975536	315731	商丘市商丘大道中段163号	商丘市商丘大道中段163号	0370-2511357	476000		
淮安现代干岛湖新城大街56-3号	淮安现代干岛湖新城大街56-3号	0571-4813595	311700	平顶山市新华大道中段5号	平顶山市新华大道中段5号	0375-3952232	467000		
金华市新安江文化路8号	金华市新安江文化路8号	0571-4725524	311600	安阳市平大路中段工贸中心转盘东北角	安阳市平大路中段工贸中心转盘东北角	0375-3952232	465000		
金华市婺城区388号20号	金华市婺城区388号20号	0579-2326523	321000	信阳市民权路70号	信阳市民权路70号	0376-6207105	464000		
湖州南浔镇同德园17号	湖州南浔镇同德园17号	0572-2023600	313009	河南电子产品维修中心信阳分部	河南电子产品维修中心信阳分部	0376-6207105	464000		
余姚市南河沿7弄底(山后新村10幢南-1)	余姚市南河沿7弄底(山后新村10幢南-1)	0574-2647549	315400	内黄县电子产品维修中心	内黄县电子产品维修中心	0372-7718355	456300		
绍兴市丹山街海山北路56号	绍兴市丹山街海山北路56号	0580-2026090	316000	漯河市双晖家电维修服务部	漯河市双晖家电维修服务部	0395-2168987	462000		
绍兴市解放北路116号	绍兴市解放北路116号	0577-5623272	325200	漯河人业开发中心	漯河人业开发中心	0395-2629999	462000		
余姚市临平镇同大街3号	余姚市临平镇同大街3号	0571-6235446	311100	河南省许昌市嵇康北路维修部	河南省许昌市嵇康北路维修部	0374-2353725	461000		
合肥市美菱大道248号	合肥市美菱大道248号	0551-3424809	230022	开封市大梁路98号	开封市大梁路98号	0378-3853068	470004		
合肥市庐江路54号	合肥市庐江路54号	0551-2655887	230001	三门峡市陕州中民路滨源一巷	三门峡市陕州中民路滨源一巷	0398-2823052	476000		

如果您所在地没有维修站或者您所联系的维修站已被取消, 请打电话010-67346868/022-26991300询问。

全国特约维修站

全国特约维修站LIST

地区	站名	地址	电话	邮编	地区	站名	地址	电话	邮编
江西	江西南方家电维修中心	江西省南昌市南浦路55号	0791-6628016	330006	广东	广东省河源市普宁广播电视台服务中心	河源市源城区公园路19号	0762-3330699	517000
	武汉利安家电维修有限公司	九江市三里街博得新村26号	0792-8572866	332000		南宁市东兴家电维修有限公司	南宁市东兴路20-1号东兴大厦204室	0771-5802112	530022
	九江市汇山电器有限公司	九江市市中区劳动路2号	0792-8572866	332000		百色市家电维修部	百色市百色解放路25号	0776-2843147	533000
	新会市汇山电器有限公司	江西新会市劳动南路2号	0790-6213782	338000		柳州市小南门外53号	0772-2865300	545001	
	上海家电维修有限公司	上海市新建路28号	0793-8234433	334000		梧州市南环路49号	0744-2821607	543000	
	赣州市赣南家电维修有限公司	赣州市赣南贸易广场华强西路15号	0797-8173447	341000		北海市海城路50号	0779-2051511	536000	
	江西省安市工贸修理部	宜春市环城北路5号	0795-8235446	343000		平遥县城西街	0775-7832168	537300	
	鹰潭市鹰潭家电维修服务中心	鹰潭市环城北路12号	0701-6269783	335000		防城港市富岭路108号	0770-2825384	538001	
	长沙广益维修服务部	长沙黄土岭正街22号(政法学院278信箱)	0731-8267493	410007		钦州市建设路8号	0770-2825384	538001	
	株洲广益维修服务部	株洲市荷塘区上月塘路材料厂5号门面	0733-8267493	412000		南宁市新阳路131号	0771-3161269	530003	
湖南	郴州市五洲家电维修中心	郴州市升平路26号	0735-2265713	423000	福建	福州市鼓楼区永泰家电维修有限公司	福州市鼓楼区永泰家电维修有限公司	0772-2867702	545001
	常德市人民家电维修中心	常德市人民中路59号	0736-7237082	415101		桂林市龙船坪大发家电维修市场3栋	0773-3829198	541003	
	常德市人民家电维修中心	常德市人民中路59号	0736-7237082	415101		桂林市龙船坪大发家电维修市场3栋	0773-3829198	541003	
	常德市人民家电维修中心	常德市人民中路59号	0736-7237082	415101		桂林市龙船坪大发家电维修市场3栋	0773-3829198	541003	
	常德市人民家电维修中心	常德市人民中路59号	0736-7237082	415101		桂林市龙船坪大发家电维修市场3栋	0773-3829198	541003	
	常德市人民家电维修中心	常德市人民中路59号	0736-7237082	415101		桂林市龙船坪大发家电维修市场3栋	0773-3829198	541003	
	常德市人民家电维修中心	常德市人民中路59号	0736-7237082	415101		桂林市龙船坪大发家电维修市场3栋	0773-3829198	541003	
	常德市人民家电维修中心	常德市人民中路59号	0736-7237082	415101		桂林市龙船坪大发家电维修市场3栋	0773-3829198	541003	
	常德市人民家电维修中心	常德市人民中路59号	0736-7237082	415101		桂林市龙船坪大发家电维修市场3栋	0773-3829198	541003	
	常德市人民家电维修中心	常德市人民中路59号	0736-7237082	415101		桂林市龙船坪大发家电维修市场3栋	0773-3829198	541003	
广东	广州市广益家电维修中心	广州市解放北路桂花岗东一号楼	020-86231818	510400	福建	福建省福州市鼓楼区永泰家电维修有限公司	福州市鼓楼区永泰家电维修有限公司	0772-2867702	545001
	东莞市莞城家电维修中心	东莞市莞城北路18号之6莞城通厦下高第2号	0769-2231599	511700		福州市鼓楼区永泰家电维修有限公司	福州市鼓楼区永泰家电维修有限公司	0772-2867702	545001
	深圳市龙岗区家电维修中心	深圳市龙岗区华北路18号之6莞城通厦下高第2号	0755-3234666	518028		福州市鼓楼区永泰家电维修有限公司	福州市鼓楼区永泰家电维修有限公司	0772-2867702	545001
	湛江市霞山区家电维修中心	湛江市霞山区工农三路7号1栋8-9室	0759-2271867	524001		福州市鼓楼区永泰家电维修有限公司	福州市鼓楼区永泰家电维修有限公司	0772-2867702	545001
	汕头市市长平路家电维修中心	汕头市市长平路桂源34栋102号	0754-8567669	515041		福州市鼓楼区永泰家电维修有限公司	福州市鼓楼区永泰家电维修有限公司	0772-2867702	545001
	兴宁市市道汽车维修部	兴宁市市道汽车维修部	0753-3331872	514500		福州市鼓楼区永泰家电维修有限公司	福州市鼓楼区永泰家电维修有限公司	0772-2867702	545001
	中山市市道汽车维修部	中山市市道汽车维修部	0760-8824470	528403		福州市鼓楼区永泰家电维修有限公司	福州市鼓楼区永泰家电维修有限公司	0772-2867702	545001
	清远市市道汽车维修部	清远市市道汽车维修部	0763-3331641	511500		福州市鼓楼区永泰家电维修有限公司	福州市鼓楼区永泰家电维修有限公司	0772-2867702	545001
	韶关市市道汽车维修部	韶关市市道汽车维修部	0751-8870445	512000		福州市鼓楼区永泰家电维修有限公司	福州市鼓楼区永泰家电维修有限公司	0772-2867702	545001
	揭阳市市道汽车维修部	揭阳市市道汽车维修部	0752-2284886	528427		福州市鼓楼区永泰家电维修有限公司	福州市鼓楼区永泰家电维修有限公司	0772-2867702	545001
福建	厦门市市道汽车维修部	厦门市市道汽车维修部	0755-2284886	528427	福建	厦门市市道汽车维修部	厦门市市道汽车维修部	0755-2284886	528427
	厦门市市道汽车维修部	厦门市市道汽车维修部	0755-2284886	528427		厦门市市道汽车维修部	厦门市市道汽车维修部	0755-2284886	528427
	厦门市市道汽车维修部	厦门市市道汽车维修部	0755-2284886	528427		厦门市市道汽车维修部	厦门市市道汽车维修部	0755-2284886	528427
	厦门市市道汽车维修部	厦门市市道汽车维修部	0755-2284886	528427		厦门市市道汽车维修部	厦门市市道汽车维修部	0755-2284886	528427
	厦门市市道汽车维修部	厦门市市道汽车维修部	0755-2284886	528427		厦门市市道汽车维修部	厦门市市道汽车维修部	0755-2284886	528427
	厦门市市道汽车维修部	厦门市市道汽车维修部	0755-2284886	528427		厦门市市道汽车维修部	厦门市市道汽车维修部	0755-2284886	528427
	厦门市市道汽车维修部	厦门市市道汽车维修部	0755-2284886	528427		厦门市市道汽车维修部	厦门市市道汽车维修部	0755-2284886	528427
	厦门市市道汽车维修部	厦门市市道汽车维修部	0755-2284886	528427		厦门市市道汽车维修部	厦门市市道汽车维修部	0755-2284886	528427
	厦门市市道汽车维修部	厦门市市道汽车维修部	0755-2284886	528427		厦门市市道汽车维修部	厦门市市道汽车维修部	0755-2284886	528427
	厦门市市道汽车维修部	厦门市市道汽车维修部	0755-2284886	528427		厦门市市道汽车维修部	厦门市市道汽车维修部	0755-2284886	528427

如果您所在地没有维修站或者您所联系的维修站已被取消, 请打电话010-67346868/022-26991300询问。

保修卡

顾客姓名 及电话	型号	
	机身号	

↑ 顾客填写好以上内容后, 请经销单位在机身号及型号处盖章

保修卡

第二次

顾客签名

修理完毕后, 请您撕下此联留给维修站。

顾客姓名 及电话	型号	
	机身号	

↑ 顾客填写好以上内容后, 请经销单位在机身号及型号处盖章

保修卡

第四次

顾客签名

修理完毕后, 请您撕下此联留给维修站。

顾客姓名 及电话	型号	
	机身号	

↑ 顾客填写好以上内容后, 请经销单位在机身号及型号处盖章

保修卡

第一次

顾客签名

修理完毕后, 请您撕下此联留给维修站。

顾客姓名 及电话	型号	
	机身号	

↑ 顾客填写好以上内容后, 请经销单位在机身号及型号处盖章

保修卡

第三次

顾客签名

修理完毕后, 请您撕下此联留给维修站。

首先感谢您购买LG产品, 本着对您负责的精神, 并为了确保我们提供优质的售后服务, 现对您所享受的保修事宜进行如下说明:

一. 您的义务

1. 您在购机时, 应要求经销者在购机发票上填写下表要求内容, 同时在下表空白处将您购买产品的相关内容填写清楚, 并要求经销商将公章盖在下表相应处:

型号	机身编号	购机日期	购买商店	经销商公章
例示: MG-5586DTW	603TA00518	1996年3月15日	北京百货大楼	

2. 您应要求经销商在顾客留存的发票上盖经销商的公章

3. 您应妥善保管发票, 如您的机器发生故障, 顾客发票和本保修卡将作为必须依据。

二. 产品保修条件

1. 您所购买的产品整机保修期一年, 主要零部件(磁控管, 变压器, 电机, 定时器)保修两年, 在此期间, 机器如发生任何问题均可到 LG 电子在中国地域开设的任意维修站进行咨询及保修服务。

2. 根据国家规定, 下列情况排除在保修范围之外, 我们将收取费用(收费标准=修理费+更换零部件费)。

* 消费者自己使用不当, 或未按照产品使用说明书进行操作;

* 产品发生故障后, 消费者与非 LG 电子指定的维修站发生维修关系后, 或自行更换、拆修, 及涂改机身编号;

* 因安装、移动等人为破损、故障;

* 因意外伤害事故(如火灾、水灾、煤气爆炸等等);

* 用于娱乐、商业样机用途, 并使用半年以上。

3. 下列附件视为有偿供给

玻璃盘, 烧烤架

4. 本产品出厂前已通过国家有关质量管理, 检验, 为合格产品, 但不能排除运输等因素, 您的机器一旦发生故障, 即可持中国境内认可的购货发票到 LG 电子维修中心享受服务。

5. 如果您对本产品有任何疑问之处请和我们联系

请打电话: 022-26991300

022-26991068

公司名称: 乐金电子(天津)电器有限公司

地址: 天津市北辰区兴淀公路

邮编: 300402

修理内容

顾客意见

满意 不满意

修理内容

顾客意见

满意 不满意

修理内容

顾客意见

满意 不满意

修理内容

顾客意见

满意 不满意



LG 电子(天津)电器有限公司

LG Electronics Tianjin Appliances Co., Ltd.

中华人民共和国 天津市 北辰区 兴淀公路
XingDian Highway, Beichen Dist., Tianjin, China

电话: Tel:022-26991300

传真: Fax:022-26993709

邮政编码: 300402

<http://www.lge.com.cn>

售后服务网址 <http://china.lgservice.com>

P/NO:3828W5A1958

如果您所在地没有维修站或者您所联系的维修站已被取消, 请打电话010-67366602或022-26991300询问。