

User Manual

EC-HB12S

聲寶手提式吸塵器 使用說明書

並要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益

保證書印製於說明書最後頁



聲寶手提式吸塵器 EC-HB12S 機號

聲寶產品保證書



姓名	男 女		出生日期		年	月	日	電話		
住址	電子信箱									
購買日期	年	月	日	經銷商	店址	電話				

※注意事項

- 本家電產品使用於營利商業用時，其保證期限按保證書所載期限減半保固
- 保證書內容購買日期未填寫或經塗改或與現物不符者，則失去保證書保證效力
- 本產品售後服務委託誠實公司
- ※如有下列情形之一者，雖在保證期間內亦不予免費優待
- 由於天災地變或人為引起之故障或損毀
- 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀
- 擅自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀
- 按裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀
- 故障隻起因發生在機體以外者（如：錄影（音）帶，天線…等）

謝謝您的惠顧

為維護您的權益，應即詳實填寫購買日期並蓋店章，於一週內上網 <http://www.sampo.com.tw> 登錄或與公司聯絡（小家電產品免寄回），始享有本公司自購買日起一年之免費服務，客戶留存聯請妥善保存，並於本公司之工程師前往服務時主動提示本保證書以享受權益。

※服務保證範圍

- 天線、唱針、磁頭、攝像管、鏡頭、充電電池、熱感頭、印表頭、螢光燈管、燈泡、軸承刀片及其它配件等之消耗材不在保證範圍內。
- 除另有契約規定外，服務區域限中華民國管轄區內。



送站修理


※ 請務必填妥購買日期並蓋店章以確保應有權益

聲寶股份有限公司

333 桃園縣龜山鄉大華村頂湖路26號

免費諮詢專線：0800-005438 [0800-鈴鈴-我是聲寶] <http://www.sampo.com.tw> fax:(03)3286299 e-mail: cs@sampo.com.tw

電 壓	110V / 60Hz	消耗功率	700W	吸入功率	120W
外型尺寸	W285 X D135 X H160 (mm)			機體淨重	2Kg




目錄

- 1 各部名稱
- 2 使用安全注意事項
- 3 各部件安裝
- 4 使用方法
- 5 清潔與保護
- 6 本機特點
- 7 家電小百科
- 8 緊急處理方法

各部名稱

- ① 電源開關
- ② HEPA濾心
- ③ 集塵蓋
- ④ 吸入口
- ⑤ 軟管
- ⑥ 把手
- ⑦ 背帶固定孔
- ⑧ 集塵蓋開關
- ⑨ 結合式扁頭毛刷
- ⑩ 毛刷
- ⑪ 背帶
- ⑫ 光觸媒濾網
- ⑬ 濾網



使用安全注意事項

- 使用前先檢查吸塵器本身，電源線與插頭是否完整而無破裂或異常情況，並確認電壓是否符合(台灣地區為110V)。
- 每次使用完畢後，應馬上把電源關閉，並且拔出插頭。清洗或置換任何零件或配件之前，也應先把電源插頭拔出。
- 請勿用潮濕的手拔除或插入插頭。拔插頭時請抓住插頭兩側拔出插頭，請勿拉扯電源線。
- 本吸塵器僅供家庭使用，請勿用於商業或其他用途清掃。
- 請勿將吸塵器浸入水裡或其他液體內或靠近火源及其他高溫場所。
- 請勿讓兒童靠近或使用本產品。
- 請勿用吸塵器吸水泥，石膏粉等微小顆粒，容易引起堵塞，導致馬達故障。
- 勿強行彎曲，踩踏或拉曳軟管，以免軟管破裂。當軟管破裂，損壞時請勿繼續使用。
- 請勿在同一條電源線上使用其他高功率之電器，以免跳電。
- 使用時，請注意不要使吸入口堵塞，容易導致機器故障。
- 使用時，勿將吸塵器置於高處，以免自高處掉落損毀。



各部件安裝

軟管與吸塵器連接



- 抓住軟管兩側，對準吸塵器吸入口插入。(如圖一)
- 如要拆卸軟管，先抓住軟管兩側，向外拔出即可。

軟管與毛刷連接

- 將軟管插入吸塵器吸入口，軟管的另一端將毛刷插入，連接時，請用力可使連接更牢固。


毛刷與吸塵器連接

- 將毛刷尾端直接插入吸塵器吸入口，連接時，請用力可使連接更牢固。(如圖二)



使用方法

- 按下集塵蓋開關(如圖一)，打開集塵蓋，檢查濾網是否安裝確實，若無濾網請勿使用。
- 蓋上集塵蓋，接上電源按下開關(如圖二)即可開始吸塵。
- 結合式扁頭毛刷主要用於清潔家具隙縫、牆角、書架等死角的灰塵。
- 使用軟管時，把軟管的一端裝在吸入口上，另一端直接吸塵；也可以將毛刷連接在軟管的一端，用毛刷吸塵。




清潔與保養

- 清潔前請先關閉電源並拔除插頭(如圖一)。
- 按下集塵蓋開關，打開集塵蓋(如圖二)。
- 取出濾網，將集塵蓋內的灰塵倒入垃圾桶(如圖三)。
- 濾網與集塵蓋可以直接用清水沖洗，清洗完畢後請晾乾再裝上(如圖四)。
- 吸入口請保持通暢，不要堵塞，以免馬達過熱燒毀。
- 使用後務必清理集塵濾網，以避免塵垢阻塞排氣口，導致機器故障。



本機特點

- 輕巧便利，方便使用。手提式設計，插上電源，輕輕一按電源開關，便可輕鬆吸塵。
- 多重過濾，防止二次污染。採用多重過濾裝置，將灰塵徹底吸淨，並排出乾淨的風，避免造成二次污染。
- 多重配置，一機多用。本機配有多種刷頭(如圖一)、背帶(使用軟管吸塵時可以背在身上使用)，不但能吸沙發、窗簾、還可以吸天花板、電腦鍵盤、床面以及各種家用電器表面的灰塵。
- 背帶設計(如圖二)，輕鬆除塵。採用背帶設計，可以將吸塵器背上使用，降低吸塵時手部的負擔，使吸塵操作倍感輕鬆。



生活小常識

為增加您府上可使用之收納空間，吸塵器也能成為您的好幫手——將欲收藏物品裝入較厚的塑膠袋內，利用吸塵器將袋內空氣吸光，再使用封口器具將開口封閉即可完成。

...更多選購指南、生活常識之家電小百科

歡迎登錄>>



緊急處理方法

- 發生異常時(如有燒焦味等)請先立即停止運轉中的吸塵器並拔掉電源插頭。
- 若在異常狀態下繼續運轉，會因發熱等情形，造成火災及觸電的發生。
- 若電源線損壞時，必須由製造廠或其服務處或具有類似資格的人員更換以避免危險。
- 如有問題，請速與聲寶0800免費諮詢專線或就近與經銷商洽詢。



進口商:

- 名稱: 韓達工業有限公司
- 地址: 台北縣新店市寶橋路235巷118號2F
- 電話: (02) 8912-1000

SAMPO

注意事項

- 本家電產品使用於營利商業用時，其保證期限按保證書所載期限減半保固
- 保證書內容購買日期未填寫或經塗改或與現物不符者，則失去保證書保證效力
- 本產品售後服務委託誠實公司

如有下列情形之一者，雖在保證期間內亦不予免費優待

- 由於天災地變或人為引起之故障或損毀
- 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀
- 擅自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀
- 按裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀
- 故障之起因發生在機體以外者（如：錄影（音）帶，天線…等）