

User Manual

ED-PF06S

美髮組 使用說明書

SAMPO

保證書印製於說明書最後頁
請要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益

美髮組 ED-PF06S 機號

聲寶產品保證書

SAMPO

聲寶國際有限公司

姓名										
住址										
出生日期	年	月	日	電話						
電子信箱										
購買日期	年	月	日	經銷商	店址	電話				

※注意事項

- 本家電產品使用於營利商業用途時，其保證期限按保證書所載期限減半保固
- 保證書內容購買日期未填寫或經塗改或與現物不符者，則失去保證書效力
- 本產品售後服務委託誠實公司

※如有下列情形之一者，雖在保證期間內不予免費優待

- 由於天災地變或人為引起之故障或損毀
- 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀
- 擅自改裝商品或經外人修理所引起之故障或損毀
- 按裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀

● 故障之起因發生在機體以外者（如：錄影〈音〉帶，天線...等）

謝謝您的惠顧

為維護您的權益，應即詳實填寫購買日期並蓋店章，於一週內上網<http://www.sampo.com.tw>

登錄或與公司聯絡(小家電產品免寄回)，始享有本公司自購買日起一年之免費服務，客戶留存聯請妥善保存，並於本公司之工程師前往服務時主動提示保證書以享受權益。

※服務保證範圍

- 天線、唱針、磁頭、攝像管、鏡頭、充電電池、熱感頭、印表頭、螢光燈管、燈泡、軸承刀片及其他配件等之消耗材不在保證範圍內
- 除另有契約規定外，服務區域限中華民國管轄區內

✓ 送站修理

※請務必填妥購買日期並蓋店章以確保應有權益

聲寶股份有限公司・新寶集團 桃園縣龜山鄉大華村頂湖路26號

免費諮詢專線：0800-005438 [0800-鈴鈴-我是聲寶] <http://www.sampo.com.tw> fax: (03) 3286299 e-mail: cs@sampo.com.tw


電壓	110V 60Hz	消耗功率	600W
機體淨重	390g	外型尺寸	本體 W 223×D 53 ×H 53(mm)
配件尺寸	大直梳 W 145×D 54.7 ×H 50.2(mm) 滾筒梳 W 147×D 44 ×H 44(mm)		

目錄

- 1 各部名稱
- 2 安全注意事項
- 3 使用方法
- 4 清潔與保養
- 5 緊急處理方法
- 6 家電小百科


各部名稱

- ① 滾筒梳
- ② 大直梳
- ③ 套件裝卸按鈕
- ④ 開關
- ⑤ 開關負離子切換鈕
- ⑥ 負離子顯示燈
- ⑦ 入風網



安全注意事項

- 請用交流電110V 12A(含)以上之插座。
- 請勿與其他電器製品同時共用一個插座。
- 請勿用潮濕的手插接電源，以免發生危險。
- 本機體、電源和插頭，不可局部或完全浸於水中清洗，以免發生觸電。
- 如果機體掉落地面或受到強烈撞擊時會發生故障。
- 本機不使用時，請先將開關調至“關”處，再將插頭拔起。
- 本機具有自動過熱保護裝置，當過熱時：本機體即自動切斷電源，此時請務必讓機體冷卻後，再繼續使用(約3~5分之後)，同時在冷卻或插電中請勿將電源線纏繞機身存放，以避免造成損傷。
- 當機體或電源線有受到任何損傷或當電源線過熱時，請勿在使用。
- 使用時，如風量處於斷斷續續狀態下，請立即停止使用，請勿自行拆卸外殼自行修理，以避免發生危險。
- 請勿讓異物插入出入風口，請置放於孩童拿取不到的地方，切勿讓孩童自行使用或玩弄機體，以避免發生危險。
- 本產品僅供一般家庭吹整頭髮使用，勿做其他商業用途。



使用方法

- 配件裝卸時，請務必將控制開關調至“關”的狀態。
 - 裝置時 請將配件內側缺口對正本體前端套件，推入嵌合即可。
 - 裝卸時 請按下本體前端套件裝卸按鈕，即可將整髮梳卸下。
 - 本機體分別設置有冷風、溫風、熱風、關四檔開關，以供您選擇。
 - 造型吹整選擇：
 - 直髮飄逸髮型：您只需一手握住嵌入住大直梳的整髮梳，並一手將秀髮自上端托住，然後由髮根順著梳理到髮端，即能讓您吹出直髮飄逸的髮型（圖一）。
 - 自然波浪髮型：您只需將滾筒梳嵌入整髮梳，然後將秀髮一撮一撮分開，並讓溫風從髮根內側吹向外，使秀髮吹鬆，然後用另一隻手去幫助梳理，即能讓您的秀髮吹出您想要的自然波浪秀髮（圖二）。



清潔與保養

- 清潔或保養前，請務必先將電源插頭拔下，並待機體完全冷卻後，再進行清潔或保養動作。
- 清潔或保養時，請務必使用乾淨或柔軟的布或海綿擦拭機身表面污漬，千萬不要讓水或任何液體進入機體內，同時切勿使用稀釋液、苯、石油溶劑、金屬刷、磨石粉、化學抹布或漂白劑等物品去清潔或保養機體，以避免機體損傷。
- 如發現入風網口有毛髮等雜物吸附，請以毛刷清潔。

緊急處理方法

- 在浴室使用本機時，使用後請立即將插頭拔下，因在靠近水時，即使開關關上仍有危險。
- 在浴室之供電線路上，應安裝一個額定漏電流，不超過30mA之漏電流裝置(RCD)作為額外之保護，請洽詢您的安裝人員之意見。
- 使用時若有持續發生冒煙或起火燃燒現象，請立即關閉開關且將插頭儘速拔起，並通知經銷商或與本公司服務站聯繫。
- 本產品的電源線如有任何損壞時，必須由製造廠或其服務處或具有類似資格的人員更換，以避免危險。

進口商 大統實業股份有限公司 / 台南市安平工業區新樂路72-1號 (06)2631270

家電小百科

生活小常識

美麗星座女人的髮型建議：

風向- 水瓶座：適合柔和有如公主般的美麗髮型，頭髮長至過肩、側分，僅髮尾燙大捲，讓您更加嫵媚動人。

火向- 金牛座：一頭長而帶有捲度的髮型，會讓妳更加性感！

水向- 天蠍座：烏黑的短髮，露出前額；或長度至肩膀的直髮，都會使妳美麗動人！

土向- 魔羯座：不長不短的髮型，稍微燙捲，並且將頭髮往後梳，更顯個人風采！

...更多食譜、選購指南、生活常識之家電小百科 **歡迎登錄>>**



The Sampo logo is displayed in a large, bold, white sans-serif font. It is positioned on the right side of the page, partially overlapping a horizontal line that spans the width of the page. The background is a solid dark blue color.

注意事項

- 本家電產品使用於營利商業用時，其保證期限按保證書所載期限減半保固
- 保證書內容購買日期未填寫或經塗改或與現物不符者，則失去保證書保證效力
- 本產品售後服務委託誠實公司

如有下列情形之一者，雖在保證期間內亦不予免費優待

- 由於天災地變或人為引起之故障或損毀
- 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀
- 擅自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀
- 安裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀
- 故障之起因發生在機體以外者（如：錄影(音)帶，天線...等）