

免費諮詢專線:0800-005438 [0800-鈴鈴我是聲寶] [Http://www.sampo.com.tw](http://www.sampo.com.tw)

聲寶股份有限公司・新寶集團 桃園縣龜山鄉大華村頂湖路26號

隨同產品發行保證書，請於購買時索取
並要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益


SAMPO

電子計算機 使用說明

JF-B582VL

User Manual

使用說明

功能說明：

- 8位數液晶螢幕顯示
- 本機約12分鐘內未再使用，電源將自動關閉。
- 小數與百分比計算。
- 記憶運算。
- 太陽能 and 電池設置。

此機在普通的室內照明之下使用，由內置太陽能供電，當光度下降到某一程度，乾電池會自動供電。

按鍵說明：

(AC) or (ON/C)：電源OFF狀態按下開機。

電源ON狀態按下關機全部清除。

(CE)：按下清除上一步驟(同於CE、OFF鍵功能)

使用說明

(OFF)：按下關機。

(.)：小數點鍵。

(+) **(-)** **(×)** **(÷)** **(%)** 按一下為所需要的基本功能運算鍵

(M+)：記憶加法鍵(可加上螢幕上的數值，並獨立記憶之)

(M-)：記憶減法鍵(可減去螢幕上的數值，並獨立記憶之)

(MR)：叫出記憶式總值。

(MC)：記憶式清除。

(MRC)：當按一次時是叫出記憶總值。

按第二次時，是清除記憶。

(E)：答案超過螢幕位數時，顯示“ERROR”。

(-)：負數答案螢幕顯示“-”

(M)：記憶標識。