


重量	29.2 g	外型尺寸	55.5(W)x52(D)x15(H)mm
使用電池	內置可充電式鋰電池		

各部名稱

- ① 音箱
- ② 充電指示燈
- ③ 迷你USB充電電源線插頭
- ④ 充電線
- ⑤ ON/OFF 開關
- ⑥ 迷你USB充電端口
- ⑦ 音頻輸出
- ⑧ 標準USB插頭



免費諮詢專線：0800-005438【0800-鈴鈴-我是聲寶】<http://www.sampo.com.tw>
聲寶股份有限公司 桃園縣龜山鄉大華村頂湖路26號

隨同產品發行保證書，請於購買時注意索取
並要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益。

SAMPO

聲寶數位播放擴音器
說明書

JK-R1103L



User Manual

充電說明

- 充電時，將USB電源線一頭插入擴音器上的 USB 電源孔，另一頭插入USB電源連接孔，充電指示燈亮時代表擴音器在充電。

使用說明

- 本產品適用於iPod及MP3。
- 將擴音器插頭插入iPod及MP3之耳機音源孔，打開開關On後即可進行擴音。
- 播放音樂時，可使用iPod及MP3之音量控制鍵來調整音量。
- 此產品附贈USB電源線1條。



警語

- 如果長時間不用本機，請取出所有的電池以免因電池漏液而造成潛在損傷。
- 請勿讓本機承受60°C（140°F）高溫，加熱會使機子內部零件的特性受到不好的影響。本機的機殼會因放在密封的車內曝曬而變形且機子的性能將降低。
- 請將本機遠離帶磁的通勤卡、車票或個人信用卡、錄音卡帶、手錶等，以防機內的擴音器的強磁體對它們造成損壞。
- 請將本機放置在遠離內置強磁體的設備如收音機、電視機、音箱等以免產生頻率飄移。
- 本機由精密零件組成，掉落或強力衝擊將會對本機造成傷害。
- 若在火車或汽車或在建築物內收聽本機，在窗口附近位置收聽信號比較清晰。當在隧道或地下鐵裡收聽本機，接收信號比較弱，收聽效果不是很理想。
- 另外請注意，金屬外物將影響本機收音信號的接收。
- 切勿使用苯或稀釋劑或任何磨砂粉來擦拭本機，將溫和肥皂與水溶液混合，用微潤濕的軟布擦拭來清潔本機。
- 遠離噴霧型殺蟲劑，因殺蟲劑的某些化學成分會讓機殼變形。
- 請將本機遠離水滴或水花，任何盛水的器皿都不應該放置在本機上。

緊急處理方法

- 使用時若機器發生任何故障，請不要自行拆卸修理，請立即關閉電源，並洽詢售後服務專線或就近經銷商協助處理，以免發生危險。

注意事項

- 若擴音器音質突然退化，代表可能需要充電了，此時請依充電說明進行充電。
- 不使用時，請確實關閉擴音器電源，以節省電力。
- 請依廢棄物清理法，處理廢棄電池。
- 本產品不適合12歲以下的兒童。

