


果汁機

SAMPO

使用說明書 KJ-A12

一 各部名稱及組立方法

各部名稱




分解方法

1. 將容杯倒置於桌面，依順時針方向將杯座旋開。



2. 分別將墊圈、划刀座自杯座取出，請注意，取出零件時手指避免被划刀割傷。




組立方法

1. 將容杯置於桌面，將墊圈、划刀座，分別裝入容杯底端。
2. 再將杯座套上，依反時針方向與容杯旋緊。



二 使用方法

1. 將容杯放置於主體上
2. 依照材料及料理方法的需要選擇適當的按鍵開關使用：



切：停止轉動。

弱：飲料的混合、沖泡奶粉、蛋黃醬、沙拉醬等的調製。

強：果汁、豆漿的製作。


瞬轉：攪拌的果汁如果想短時間再攪拌一次，請按下「瞬轉」放開即停止。

注意

- 請勿同時按下兩個按鍵。
- 攪拌中如需放進材料，請先將開關按壓“切”之後，打開蓋子再加進材料，然後繼續攪拌。

3. 佐料添加：

轉動中如欲添加佐料，如糖、蜂蜜、沙拉油等佐料…可由上蓋之佐料添加孔加入，使能更均勻混合，且使用中不易噴灑出來。



三

使用注意事項及保養方法

注意事項

- 使用電源AC110V 60Hz。
- 請勿使果汁機空轉或長時間連續使用。
- 馬達旋轉中請勿裝卸容杯。
- 划刀旋轉中請勿將手指或其他器具放入容杯內。
- 攪拌材料過大時，請先切細再放入容杯內切削。
- 粘性較高之食物，請在最大容量的1/2以下使用。
- 使用後請將插頭拔掉。

保養方法

- 每次使用後請務必將容杯、划刀座用水加以沖洗。
- 本體請勿用水沖洗，否則馬達、開關等零件容易發生故障。
- 擦拭時請勿使用汽油或揮發性溶劑，以免損傷零件或外觀。
- 請勿使用60°C以上熱水洗拭零件或用火烘乾。
- 容杯內請勿倒入60°C以上的熱水。

注意

※為使食物充份攪拌，及延長馬達壽命，請勿超出有效容量1200cc使用。

四

規格

額定電壓	AC110V
頻 率	60Hz
消耗功率	200W
容 量	1200cc.

※本公司保有變更規格權利，若有變更，恕不另行通知。

SAMPO
聲寶股份有限公司

生產國別：中華民國

電化事業部：桃園縣龜山鄉大崗村頂湖26號

顧客諮詢專線：(080)212104

服 務 專 線：(02)7120406