

額定電壓/頻率	AC 100~240V/60Hz	消耗功率/電流	9W/DC 9V/800mA
機體重量	1.36Kg	機體尺寸	W175 x H465 x D200(mm)
功率因素	0.65	適用光源	LED 3W x 2
室溫(ta)	30°C	生產國別	台灣

各部名稱

- ❶ 燈管
- ❷ 開關
- ❸ 底座
- ❹ 連接器
- ❺ 電源線
- ❻ 插頭



免費諮詢專線：0800-005438【0800 - 鈴鈴 - 我是聲寶】<http://www.sampo.com.tw>

聲寶股份有限公司 桃園縣龜山鄉大華村頂湖路26號

隨同產品發行保證書，請於購買時注意索取
並要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益

SAMPO

聲寶LED檯燈 使用說明書

LH-N901TL

User Manual

使用說明

- 取出檯燈依圖示將電源線連接器插入檯燈連接器中(將 ① 與 ② 連結)。
- 將檯燈放置於平坦之位置，以免有傾倒之危險。
- 將電源線插頭插入電源插座中(將 ③ 與 ④ 連接)。
- 打開開關即可使用。
- 開關為循環式按鍵(按一下為開，再按一下為關)。

產品特點

- 獨特光管設計，光線柔和不眩光，燈管不會破裂安全性高。
- 專利LED對照式燈具設計，擴光均勻，節電又耐用。
- 光源超低紫外線及遠紅外線殘留，保護眼睛不疲勞。
- 獨特外型設計與特點，較傳統檯燈更為亮麗。
- 具多重電源保護設計，使用最安心。
- 全環保材質構成，全部素材100% 可回收。



安全注意事項

- 安裝電源線時，請務必確實將連接器插入檯燈電源插孔內，以避免燈管不亮。
- 請勿將產品置於傾斜之場所。
- 本燈具請遠離易燃品、液體及潮濕的環境。
- 清潔檯燈時，請務必先將電源關閉，以免觸電。
- 請勿使用汽油、去漬油等高揮發性溶劑擦拭本產品。
- 請勿自行將本產拆卸組合或改裝，以免造成非產品性不良。
- 請勿用溼手拔電源插頭，以免發生觸電。
- 使用前請先確認電源及頻率是否與本產品相同。
- 清潔檯燈時，請先將電源插頭拔起，用少許中性清潔劑加入水中，用柔軟的布浸泡後將水擰乾，然後擦拭不潔的地方，最後再拿乾布擦乾即可。
- 若檯燈電源線損壞，請勿自行換修，必須送回本公司檢修；以免發生危險。

緊急處理

- 如果檯燈出現不亮或閃爍等現象，請依下列步驟檢查或處理。
- 檢查電源線是否插好，電線是否有破損。
- 檢查開關是否有按下。
- 檢查安全開關是否啟動。
- 排除以上現象後，檯燈還是不亮或閃爍，請不要拆除外殼自行修理，請立即關閉電源，請儘速通知(03)359-6066售後服務專線協助處理，以免發生危險。
- 有燒焦味時-發生異味時（有燒焦味等）立即切斷電源。若在異常狀態下繼續運轉，會因發熱等情形，造成火災及觸電的發生。請速與聲寶0800免費諮詢專線或就近經銷商洽詢。