


T81 / T82 安装接线图



接口说明:

- | | |
|------------|------------|
| 1、自定义线（白） | 5、ACC 线（黄） |
| 2、自定义线（蓝） | 6、紧急求救线（棕） |
| 3、油量监控线（绿） | 7、电源正极（红） |
| 4、断油线（橙） | 8、地线（黑） |