



3

6、确认安装信息后，点击“下一步”继续安装。




7、在安装过程中，会弹出“没有找到数字签名”的对话框，请点击“仍然继续”以继续安装，这不会影响配置软件的使用和您电脑系统的安全。




4

8、最后，将会出现安装完成的信息， 点击“完成”结束安装。



二、如何接入网络

1、站点检测可显示出当前网络设备（网卡）搜索到的其他无线网络设备（如无线路由器、AP等）及其工作状态，包括SSID、信号强度、信道和MAC地址等。首先要确认您欲连接的无线网络设备的名称（即SSID），如果信息栏中没有显示，请点击“刷新”，直至其出现。然后，请选中信息栏中的网络设备名称，双击或者点击右下方的“连接”，就可以连接到该无线网络。



注意：

TWL541C(P)具有自己的管理程序，请用户使用该程序进行功能配置。可通过“开始→程序→Tenda →TWL541C(P)”或直接点击桌面的“Tenda TWL541C(P)” 打开该程序。

注意：

如果您还有其它疑问, 请查阅光碟中附带的“用户手册”或致电本公司客服0755-27657286!

制 造 商: 深圳市吉祥腾达科技有限公司
厂 址: 深圳市南山区锡星工业园
技术支持: 0755-27657286
邮 编: 518108
网 址: <http://www.tenda.com.cn>

Tenda®

TENDA网络，网络腾达

快速安装指南

安装从这里开始 

54M无线网卡

- TWL541C
- TWL541P



RoHS

WWW.TENDA.COM.CN

制 造 商: 深圳市吉祥腾达科技有限公司
SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO.,LTD.
厂 址: 深圳市南山区锡星工业园
技术支持: 0755-27657286
邮 编: 518108

1

一、如何安装软件

1、关掉计算机，将TWL541P无线网卡插入到计算机的PCI插槽内，启动计算机（TWL541C无线网卡是直接插入到笔记本电脑的CardBus插槽内），将会弹出“找到新硬件”的对话框。这里您可以选择“取消”，在安装软件的同时，将会自动安装驱动程序，或者，您也可以选择不“否，暂时不”后再点击“下一步”，安装光盘中附带的驱动程序。




2、把附带光盘放进光驱中，打开我的电脑>光盘驱动器>Adapter>TWL541C(P)，双击图标。

3、选择安装语言的种类（这里，我们以简体中文为例），然后点击“下一步”。



5

2、网络状态显示网卡当前的工作状态，如当前选用配置、信号强度、当前状态等。




注意：

如果您还有其它疑问, 请查阅光碟中附带的“用户手册”或致电本公司客服0755-27657286!

制 造 商: 深圳市吉祥腾达科技有限公司
厂 址: 深圳市南山区锡星工业园
技术支持: 0755-27657286
邮 编: 518108
网 址: <http://www.tenda.com.cn>

2

4、在弹出的窗口中点击“下一步”，继续安装。



5、将会出现“选择安装目录”的对话框，点击“更改”，可以选择客户端应用程序的安装路径，选择完安装路径后，点击“下一步”。

