

Thinking of you
 **Electrolux**

Lilly



Model No. ZB-1411 / ZB-1413
使用説明書





Fig.1



- A 附有充電指示燈的手把
- B 附有電源線收藏室的牆壁掛架裝置
- C ON/OFF 開關
- D 吸塵槽
- E 充電器

Fig 1

牆壁掛架裝置

這個裝置適合以垂直位置安裝於家中牆壁上。請確定它安裝穩固，以便隨時取用，而且位置要接近電源插座。螺絲孔中心之間的垂直距離為 72 公釐，使用的螺絲直徑為 3.5 公釐。請將多餘的電源線塞入掛架裝置內，然後將充電器插入電源插座。

吸塵器的使用方法

本產品只供於家庭中使用。

請檢查您的電源電壓是否和充電器銘版上標示的額定電壓相同。

把可充電式吸塵器卡入牆壁掛架裝置內，直到它接合穩妥為止。在第一次使用吸塵器之前，必須先充電充滿 24 小時。

電池組過度充電並不會造成危險。裝置沒有使用時，應該放置在充電座上，但是仍保持隨時可使用的狀況。如果電池充滿電後，只能持續使用不到 8 分鐘，這可能是因為電池對充電仍有一些抗性，這是因為您只有短時間使用吸塵器所造成。在這種情況下，您應該先將電池充滿電，然後使用吸塵器直到電池完全用完為止。接著再重新充電。如果有需要，請重複這個程序。

充滿電力之電池可供吸塵器運作約8-10分鐘。

在使用吸塵器打掃時，必須將充電器從電池操作的吸塵器上取下來。絕對不要使用吸塵器清理任何潮溼或者熾熱的物件。

只能使用針對這型產品設計的原廠充電器。

重要事項：避免在室內溫度低於 0° C 或者高於 40° C 時將吸塵器充電。

在充電過程中，充電器的溫度會升高，這完全是正常現象。

只要充電式吸塵器放置在牆壁掛架上，充電指示燈的紅色燈就會持續亮著。

本電器裝置在無人監督下，不適合幼童或體弱者使用。請看好幼童，以免他們將此電器裝置拿來玩。

Fig.2




Fig.3




Fig 2 — Fig 3

清理電器裝置

請經常拆卸清理灰塵蓋與吸塵袋！

在清理前，請先關閉吸塵器的電源。

您可以使用一般的家用吸塵器或者冷水來清理過濾網。

在重新把過濾網裝回去之前，要確定過濾網已經風乾。

如果沒有安裝過濾網，絕對不能使用吸塵器。

警告！如果由電池組驅動的吸塵器和充電裝置都故障，就必須檢查是否需要更換。

只由受過訓練的電氣技師才能維修電器產品。不適當的維修可能會帶給使用者嚴重的風險。如果您的吸塵器發生故障，請連絡您的電器零售商或者直接找 Electrolux 服務中心維修。

您可以從電器零售商取得備份的吸塵袋，或者經由 Electrolux 服務中心取得，請告知零件編號為 899668901256/6。

CE

這個電器裝置符合下述的 EC 指令：

1973 年 2 月 19 日公佈的 73/23/EEC — 低電壓指令。

1989 年 3 月 5 日公佈的 89/336/EEC 指令 (包括修定案指令 92/31/EEC) — EMC (電磁相容性) 指令。

處理廢電池的重要指示

Electrolux 的無線吸塵器使用的鎳氫電池 (NI-MH) 含有可能危害環境的成份。如果電池必須更換，我們建議應該由 Electrolux 服務中心進行，因為這樣才能以對環境傷害最少的方式處理舊電池。

即使您自行更換電池，舊的電池仍然必須適當處理。絕不可以將電池隨手丟入一般的垃圾桶內，也不可以沒有取出電池就將裝置丟棄。

移除電池：

在取出過濾網後，先取下橡膠固定環，然後把電池上兩個接觸彈片的接觸帽移開。

請小心處理電池，因為電池內仍可能含有少量的殘餘電荷，如果不小心碰觸到兩個接點，將會造成損害。所以建議您先將電池放入塑膠袋中再送去處理。

處理電池有兩種可能的方式：

- 將它送到當地政府機關提供的有毒廢棄物處理設施。
- 親自將電池送到任何一個 Electrolux 服務中心處理。

為了保護環境，請不要隨手丟棄包裝材料。

- 硬紙箱可以送到紙張回收地點。
- 聚乙烯塑膠 (PE)
製造的塑膠袋可以送到有塑膠品收集處的回收地點處理。
- 過濾網等零件是由聚苯乙烯 (PS)
塑膠製成。它們不含任何的氟氯碳化物 (CFC)
成份。可以將它們送到 PS
塑膠品收集處的回收地點處理。

您當地的環保署可以提供何處有收集處和回收地點的相關資料。

產品或包裝上的  標誌，表示本產品不能當作家庭廢棄物處理。而是要拿到適當的收集點，當作廢棄的電器或電子裝置回收。請確保以正確的方式棄置本產品，您可以幫忙避免本產品不當的處理可能對環境和人類健康造成潛在的負面影響。如需更多有關回收本產品的資訊，請聯絡您當地的市政府、家庭廢棄物收集服務中心或購買本產品的商店。

用戶訊息

Electrolux

拒絕承擔因不當使用裝置或以危險方式使用所造成的損害賠償責任。本產品為環保設計，請配合上述資訊回收塑膠零件及紙箱。欲知更多產品相關訊息，請至 www.electrolux.com.tw

有關吸塵器和瑞典伊萊克斯 Electrolux 之其他產品，請連繫伊萊克斯客服專線 0800 888 259。

