

HUAWEI

# 用户指南

1	<b>安全和</b> 使用信息	23	任务
1	版权说明	<b>24</b>	<b>设备管理</b>
2	安全须知	24	添加删除程序
<b>4</b>	<b>了解您的手机</b>	24	任务管理器
4	开机和关机	25	资源管理器
4	休眠模式	25	复位系统
5	触摸操作	25	管理内存
5	调节音量	26	使用电池
6	输入文字	<b>27</b>	<b>警告与认证</b>
6	搜索和帮助	27	医疗设备
<b>8</b>	<b>通话</b>	27	听力保护
8	拨打电话	27	易燃易爆区域
8	接听电话	27	交通安全
9	通话操作	28	操作环境
<b>10</b>	<b>信息</b>	28	儿童健康
10	短信/彩信	28	环境保护
11	电子邮件	28	原装配件
<b>12</b>	<b>多媒体</b>	29	使用电池和充电器
12	相机	29	维护和保养
13	图片和视频	30	紧急呼叫
13	Windows Media Player	<b>31</b>	<b>WINDOWS</b>
15	收音机	<b>MOBILE 6 软件协议的</b>	<b>微软软件许可条款</b>
<b>16</b>	<b>同步</b>		
16	连接计算机		
16	同步信息		
17	同步音乐和视频		
17	与 Exchange 服务器同步		
<b>18</b>	<b>连接</b>		
18	蓝牙连接		
19	Internet Explorer		
20	Internet 共享		
<b>21</b>	<b>应用</b>		
21	Office 工具 (可选)		
22	联系人		
22	便笺		
23	日历		

# 版权说明

版权所有 © 华为技术有限公司 2009。保留一切权利。

非经华为技术有限公司书面同意，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本手册内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

本手册中描述的产品中，可能包含华为技术有限公司及其可能存在的许可人享有版权的软件，除非获得相关权利人的许可，否则，任何人不能以任何形式对前述软件进行复制、分发、修改、摘录、反编译、反汇编、解密、反向工程、出租、转让、分许可以及其他侵犯软件版权的行为，但是适用法禁止此类限制的除外。

## 商标声明



HUAWEI、华为、是华为技术有限公司的商标或者注册商标。

在本手册中以及本手册描述的产品中，出现的其他商标、产品名称、服务名称以及公司名称，由其各自的所有人拥有。

## 注意

本手册描述的产品及其附件的某些特性和功能，取决于当地网络的设计和性能，以及您安装的软件。某些特性和功能可能由于当地网络运营商或网络服务供应商不支持，或者由于当地网络的设置，或者您安装的软件不支持而无法实现。因此，本手册中的描述可能与您购买的产品或其附件并非完全一一对应。

华为技术有限公司保留随时修改本手册中任何信息的权利，无需进行任何提前通知且不承担任何责任。

对于您通过本产品上传或下载的任何作品，包括但不限于享有版权保护的文字、图片、音乐、电影、非本产品预置的软件等作品，华为技术有限公司不负责其合法性和质量。对于您因在本产品上安装或使用前述作品而产生的任何后果，由您自行承担。

## 无担保声明

本手册中的内容均“如是”提供，除非适用法要求，华为技术有限公司对本手册中的所有内容不提供任何明示或暗示的保证，包括但不限于适销性或者适用于某一特定目的的保证。

在法律允许的范围内，华为技术有限公司在任何情况下，都不对因使用本手册相关内容而产生的任何特殊的、附带的、间接的、继发性的损害进行赔偿，也不对任何利润、数据、商誉或预期节约的损失进行赔偿。

## 进出口管制

若需将此产品手册描述的产品（包含但不限于产品中的软件及技术数据等）出口、再出口或者进口，您应遵守适用的进出口管制法律法规。

# 安全须知

使用手机前，请阅读本节信息，并让您的孩子了解这些信息。有关更详细的信息，请参阅安全告警及注意事项。



在禁止使用手机的场所，或者使用手机会引起干扰或危险时，请关闭手机。



请勿在驾驶汽车时使用手机，以免妨碍安全驾驶。



在医疗场所，请遵守有关规定或条例。在靠近医疗设备的区域，请关闭手机。



登机时请关闭手机，以免无线信号干扰飞机控制信号。



在使用高精度的电子设备附近，请关闭手机，否则可能会导致电子设备故障。



请勿擅自拆卸手机及配件，只有授权机构才可维修本手机。



请勿将手机及配件放置于具有强大电磁场的器具中。



请将手机远离磁性设备，手机的辐射会抹掉磁性设备上存储的信息。



请勿在高温处、有易燃气体的地方（如加油站附近）使用手机。



请将手机及配件放在儿童触摸不到的地方，请勿让儿童在无人监管的情况下使用手机。



请使用本公司指定的电池和充电器，否则，可能会引起爆炸。



使用本手机时，请遵守相关法律法规，并尊重他人隐私及合法权利。



使用 USB 数据线时请严格遵守本手册中的相关说明，否则可能损坏您的手机或个人计算机。



请勿在浴室等潮湿的环境中使用本手机，并避免本手机被液体浸湿或冲洗。



请勿撞击、扔掷、针刺本手机，并避免跌落、挤压、弯曲手机。

# 开机和关机

## 打开电源

1. 在设备关闭时，长按电源键直至屏幕被点亮。
2. 首次开启设备时，将会出现快速向导引导您完成屏幕校准，以及区域、日期、密码的设置。

## 关闭电源

1. 设备开启时，长按电源键。
2. 在出现的提示框中点击**是**，设备自动关闭。

# 休眠模式

在不使用设备时，短按电源键关闭屏幕，设备进入休眠模式。休眠模式下设备将进入省电状态，可以有效延长电池使用时间。

- 选择**设置 / 系统 / 键盘锁**可以设置休眠模式下是否锁定按键。
- 设备在空闲一段时间后，将自动进入休眠模式。选择**设置 / 系统 / 电源 / 高级**可以设置设备闲置时自动关闭设备的时间间隔。
- 休眠模式下，您仍可以接收短信和电话，当有短信或电话呼入时，设备将自动被唤醒。
- 休眠模式下，短按电源键可以直接唤醒设备。

# 触摸操作

设备的屏幕支持触摸操作，通过点击、长按或者滑动，您可以轻松完成所需的操作。

### 说明：

**如果您在使用设备的过程中发现对屏幕的点击没有得到正确的响应，请选择**开始 / 设置 / 系统 / 屏幕 / 调整屏幕重新校准屏幕**。**

## 使用点击

- 使用触笔或者手指轻触设备屏幕，即可完成点击操作。
- 通过点击，您可以选择项目、打开文件或者运行程序。

## 使用长按

- 使用手指或触笔轻触屏幕并保持，直至指示进度的圆闭合，即可完成长按操作。
- 通过长按操作，您可以打开当前界面的弹出菜单。

## 使用滑动

您的设备支持滑动，您可以使用手指或者触笔完成滑动操作。

- 轻触设备屏幕并在屏幕上滑动，即可完成滑动。
- 选择**开始 / 设置 / 系统 / 滑屏设置**可以设置滑动操作效果。选择**滑屏多选**，您可以通过滑动实现选择多项的操作；选择**滑屏滚动**，您可以通过滑动实现浏览列表、翻页等操作。

## 调节音量

音量设置包括系统音量和铃声音量，调节系统音量变更系统播放视频或者音频时的音量；调节铃声音量变更来电铃声音量。

点击状态栏音量图标打开音量设置菜单，您可以通过点击或者滑动操作调节音量。点击振动可以直接将设备调整为振动模式；点击关闭可以直接关闭系统声音和来电铃声。

您也可以通过按设备侧面的音量调节键调节音量。

## 输入文字

在任何支持文字输入的程序中，您都可以通过输入面板输入文字信息。

- 点击屏幕下方的输入状态图标，可以显示或者隐藏输入面板。
- 点击输入法图标右侧的箭头，可以选择**拼音输入**、**手写输入**或**全屏手写输入**三种输入方式。

- 点击输入法图标右侧的箭头，选择**选项**可以进入输入法选项菜单。

## 拼音输入

点击输入状态图标右侧的箭头，选择**拼音输入**进入拼音输入状态。

- 使用触笔点击输入面板软键盘上显示的按键，输入拼音。
- 点击**拼、英、符**切换中文拼音、英文或者符号输入法，点击**全**切换半角或者全角输入。

## 手写输入

点击输入法图标右侧的箭头，选择**手写输入**进入手写输入状态。

- 使用触笔点在屏幕下方手写框内书写输入文字。
- 点击**全部、英、数、全**分别可实现全部字符输入、手写英文输入、手写数字输入、全 / 半角输入的切换。

## 全屏手写输入

点击输入法图标右侧的箭头，选择**全屏手写输入**进入全屏手写输入状态。

- 使用触笔在全屏幕书写输入文字。
- 点击**全部、英、数、音**分别可实现全部字符输入、手写英文输入、手写数字输入、汉字词组 / 同音字联想的切换。

## 搜索和帮助

使用搜索和帮助功能，您可以更加方便快捷地了解和使用您的设备。

### 使用搜索

您的设备支持搜索，通过搜索功能，您可以迅速找到设备上您所需要的文件。

1. 选择**开始 / 程序 / 搜索**，打开搜索界面。
2. 在搜索栏中输入您要搜索文档的名称，在类型栏中输入您要搜索文档的类型。
3. 点击**搜索**，在结果栏中会显示搜索到的文档。

4. 点击**高级**，可以打开高级搜索选项。

#### 说明：

**仅部分文档支持高级搜索功能。**

## 使用帮助

您的设备内置强大的帮助功能。

1. 在支持帮助功能的程序界面，选择**开始 / 帮助**，打开帮助界面。
2. 屏幕显示当前程序相关的帮助信息，点击对应条目可以查看详细帮助内容。
3. 点击**内容**可以查看所有帮助内容列表；点击**搜索**进入搜索界面，您可以通过搜索功能查找您所需要的帮助内容。

## 拨打电话

您可以选择通过**电话**、**联系人**或者**呼叫记录**等拨打电话。

### 通过电话拨号

1. 选择**开始 / 电话**，打开拨号面板。
2. 点击屏幕上的数字按键输入电话号码。
3. 点击**通话**或按通话键拨出电话。

### 通过联系人拨号

1. 选择**开始 / 联系人**，打开联系人程序。
2. 从联系人列表中选择您需要呼叫的联系人。
3. 按方向键选择您要呼叫的电话号码。
4. 按拨号键拨打电话或者长按想要呼叫的联系人，在弹出菜单中选择**拨打办公室**、**拨打住宅电话**或者**拨打移动电话**。

### 通过通话记录拨号

1. 选择**菜单 / 电话**进入拨号面板。
2. 点击**呼叫记录**进入呼叫记录列表。
3. 点击您要呼叫的通话记录，选择**呼叫**或按通话键拨打电话。

## 接听电话

当有电话呼入时，您可以选择**接听**来电或者**拒绝**来电。

# 通话操作

在通话中，您可以进行如下操作：

- 点击**录音**，录制通话内容，再次点击停止录音。
- 点击**扬声器打开**，打开设备外放扬声器。
- 点击**静音**，关闭通话声音。
- 点击**激活**，激活通话保持功能，再次点击恢复通话。
- 点击**便笺**，打开便笺功能。
- 点击**联系人**，打开联系人程序。
- 点击**结束**，挂断电话。
- 点击**键区**，打开虚拟键盘。

## 创建新短信

1. 选择**开始 / 信息 / 信息**。
2. 选择**菜单 / 新建 / 短信 / 彩信**新建一条新信息。
3. 在收件人地址栏输入电话号码或者从联系人列表中选择收件人。
4. 在内容输入区域输入文本内容。
5. 选择**发送**直接发送短信。

## 创建新彩信

1. 选择**开始 / 信息 / 信息**。
2. 选择**菜单 / 新建 / 短信 / 彩信**新建一条新信息。
3. 在收件人地址栏输入电话号码或者从联系人列表中选择收件人。
4. 点击输入法面板上方的图标，插入图片、视频、声音或者文件。
5. 选择**发送**直接发送彩信。

您也可以选择**菜单 / 新建 / 语音彩信**录音并创建一条新的语音彩信。

## 查看信息

1. 选择**开始 / 信息 / 信息**进入信息列表。
2. 信息列表中信息按发件人分类存放。点击对应发件人，进入查看所有来自该发件人的信息。
3. 您可以直接在下方输入区域输入回复内容，并点击**发送**回复信息。

# 电子邮件

## 发送电子邮件

1. 选择**开始 / 信息 / 设置电子邮件**设置您的电子邮件信息。
2. 选择**点击以设置新帐户**，按提示输入电子邮件地址、密码等信息，点击**完成**保存邮箱设置。
3. 选择您设置的邮箱，选择**菜单 / 新建**创建新邮件。
4. 在收件人栏中输入收件人地址或者选择**菜单 / 添加收件人**从**联系人**中选择收件人地址。
5. 在主题栏中输入邮件主题，在正文输入区域输入邮件正文，选择**菜单 / 插入**添加邮件附件。
6. 点击**发送**可以发送邮件。

## 接收和查看电子邮件

1. 选择**开始 / 信息**，选择您创建的电子邮件信箱。
2. 选择**菜单 / 发送 / 接收**发送和接收电子邮件。
3. 您可以从邮件列表中选择您需要查看的电子邮件并点击查看。

### 说明：

- **发送和接收电子邮件需要网络服务支持，详细情况请咨询当地网络运营商。**
- **发送和接收电子邮件可能会产生相关网络通信费用，详细资费情况请咨询当地网络运营商。**

# 相机

您可以通过设备内置的照相功能拍摄照片或者录制视频。

## 打开相机

按相机键，设备自动切换至照相取景界面。

打开相机后，设备自动切换至横屏显示模式。

## 拍摄照片

在照相取景界面，点击设备屏幕显示选项，选择**菜单**显示选项菜单。

- 录像：选择切换拍摄模式为录像。
- 模式：选择拍摄模式为普通、连拍或者定时拍摄。
- 亮度：选择调节照片亮度。
- 分辨率：选择拍摄照片的分辨率。
- 缩放：选择放大或缩小景物。
- 白平衡：选择设置白平衡模式为多云、室内、荧光、日光或自动模式。

在照相取景界面，按方向键调节缩放和亮度，按相机键或者确认键拍摄照片，并将拍摄的照片存储至设置的路径。

## 录制视频

在照相取景界面，选择**菜单 / 录像**打开摄像机，点击设备屏幕显示选项，选择**菜单**显示选项菜单。

- 拍照：选择切换拍摄模式为拍照。
- 亮度：选择调节视频亮度。
- 质量：选择设置视频分辨率。
- 白平衡：选择设置视频白平衡模式为多云、室内、荧光、日光或自动模式。

在录像取景界面，按上下方向键调节亮度，按相机键或者确认键开始录制视频，再按一次结束录制，并自动将视频存储至设置的路径。

# 图片和视频

通过图片和视频程序，您可以浏览您拍摄的照片、录像或者存储于设备上的图片和视频。

## 打开图片和视频程序

选择**开始 / 程序 / 图片和视频**打开图片和视频程序。

## 浏览图片

- 默认情况下，图片文件以缩略图形式显示于我的图片文件夹中，点击我的图片旁边的下拉箭头，可以选择查看其他文件夹中的图片。
- 选择所要查看的图片，点击**查看**浏览图片。

## 浏览视频

- 默认情况下，视频文件以图标形式显示于我的图片文件夹中，点击我的图片旁边的下拉箭头，可以选择查看其他文件夹中的视频。
- 选择所要浏览的视频文件，点击**播放**浏览视频。

## 图片和视频选项

选择一个图片或者视频文件，点击**菜单**，打开图片和视频选项菜单。

您可以通过信息、邮件或者蓝牙发送多媒体文件，也可以将图片设置为联系人图片或者今日背景。您也可以通过幻灯片的方式查看文件夹中的图片。

# Windows Media Player

您可以通过 Windows Media Player 播放本地或者网络上的音频和视频文件。

## 打开 Windows Media Player

选择**开始 / 程序 / Windows Media** 打开 Windows Media Player。

## 更新媒体库

1. 选择**菜单 / 媒体库**进入媒体库界面。
2. 点击上方媒体库旁的下拉箭头选择媒体库所在目录。
3. 选择**菜单 / 更新媒体库**更新媒体库中的文件。

## 播放音乐或者视频

1. 在媒体库界面，选择对应的目录（我的音乐、我的视频、我的电视或者我的播放列表）。
2. 选择您想播放的音乐或者视频文件，点击**播放**。

### 说明：

如果您想要播放的文件不在媒体库中，可以选择**菜单 / 打开文件**，选择对应文件或者文件夹，点击**播放**，即可播放选择的文件。您也可以直接从资源管理器中选择所需播放的文件，点击**播放**。

## 创建新的播放列表

1. 在媒体库界面，选择对应的目录（我的音乐、我的视频、我的电视或者我的播放列表）。
2. 选择媒体文件，点击**菜单 / 加入队列**将选中的文件添加至新的播放列表。
3. 选择**菜单 / 正在播放**进入正在播放列表。
4. 选择**菜单 / 保存播放列表**并输入播放列表名称。
5. 点击**完成**完成新的播放列表的创建。
6. 下次进入媒体库，选择**我的播放列表**，选择对应的播放列表名称，然后点击**播放**开始播放。

# 收音机

您的设备支持收音机功能，您可以使用 **FM 广播** 程序收听 FM 节目。

1. 将立体声有线耳机插入您设备的耳机插孔。
2. 选择 **开始 / 程序 / FM 广播**，打开收音机程序。
3. 选择 **菜单 / 扫描与保存**，设备自动扫描与保存预设频道。
4. 点击 **预设电台** 进入预设电台列表，选择您要收听的频道收听节目。

通过同步功能，您可以将设备上的信息和计算机上的信息进行同步。

## 连接计算机

1. 在计算机端安装同步软件。

**说明：**

**Windows Vista 请安装 Windows Mobile 设备中心； Windows XP 及以下操作系统版本请安装 ActiveSync。**

2. 请将设备连接至您的计算机。
3. 在计算机端按提示操作建立设备与计算机的合作关系。

**说明：**

**您可以使用 USB 数据线或者蓝牙连接您的设备和计算机。使用 USB 数据线连接时设备和计算机会自动开始同步；使用蓝牙连接时，您要先用蓝牙在设备与计算机之间进行绑定。**

## 同步信息

您的设备与计算机之间支持如下信息的同步：

- Microsoft Outlook 信息，包括电子邮件、联系人、任务、日历和便笺。
- 收藏夹中的网址。
- 媒体文件，包括图片、音乐和视频。
- 文件，包括文档及其他文件。

# 同步音乐和视频

您可以通过计算机上的 Windows Media Player 将音乐和视频文件同步到设备上。

- 您的计算机上需要安装 Windows Media Player 11 或者以上版本。
- 需要通过 USB 数据线连接您的设备与计算机。
- 需要建立新的合作关系。

## 与 Exchange 服务器同步

您的设备支持与 Exchange 服务器同步。

1. 选择 **开始 / 程序 / ActiveSync / 菜单 / 添加源服务器**。
2. 按设备提示输入电子邮件地址、服务器名、用户名、密码以及域，相关服务器和帐户信息可以从网络管理员处获取。
3. 设置完成后，设备会自动与 Exchange 服务器同步，您也可以打开 ActiveSync 后点击同步按钮开始同步。

## 蓝牙连接

您的设备支持蓝牙功能，可以在最远相距 10 米的设备之间建立无线连接，实现发送和接收文件，连接蓝牙耳机等功能。蓝牙连接也可能会因为墙壁或其他电子设备等障碍物而受到干扰。

- 在有些地区可能限制或禁止蓝牙设备的使用，请遵守当地的相关法律规定。
- 请勿接受未知设备的连接请求，这样可以更好地保护您的手机免受一些有害内容的侵扰。

### 打开可见模式

通过蓝牙接收文件，您需要打开可见模式，才能被其他蓝牙设备搜索到。

1. 选择**开始 / 设置 / 连接 / 蓝牙**打开蓝牙设置界面
2. 切换至**模式**页签。
3. 勾选**打开蓝牙**和**使此设备对其他设备可见**，点击 **OK** 保存设置。

### 连接蓝牙耳机

您的设备支持通过蓝牙耳机拨打、接听电话以及听音乐。

1. 确认设备的蓝牙功能处于打开状态，并将蓝牙耳机开启至被发现状态后放置于蓝牙有效范围内。
2. 选择**开始 / 设置 / 连接 / 蓝牙**，打开蓝牙设置页面。
3. 在**设备**页签中，选择**添加新设备**。
4. 在搜索到的蓝牙设备中选择需要绑定的蓝牙耳机设备，选择**下一步**。
5. 输入蓝牙耳机的 PIN 码。
6. 勾选**蓝牙免提**选项，点击**完成**。

**说明：**

您可以通过查阅蓝牙耳机的用户指南了解该设备的相关信息。

## 发送文件

您可以通过蓝牙向其他支持蓝牙的设备发送文件。

1. 确认接收文件的设备的蓝牙功能处于打开状态。
2. 选择**开始 / 程序 / 资源管理器**打开设备的资源管理器。
3. 选择需要发送文件所在的目录。
4. 选择所需发送的文件并长按，在弹出菜单中选择**无线发送文件**。
5. 在系统搜索到的蓝牙设备中选择目标设备，并点击**点击发送**。

## Internet Explorer

### 访问网站

在地址栏输入网址，按确认键或点击地址栏右侧的转到按钮。

### 使用其他功能

在浏览网页时，您可以选择**菜单**打开 Internet Explorer 的功能菜单；您也可以点击屏幕并长按，选择弹出菜单。

- 选择**添加到收藏夹**，添加当前网页地址到收藏夹。
- 选择**查看**，可以设置文字大小和查看方式。
- 选择**工具**，可以进行发送链接、查看属性或者设置选项的操作。
- 点击并长按图片后选择**图像另存为**，可以保存网页中的图片到设备。

# Internet 共享

使用 Internet 共享功能，您可以将设备作为调制解调器使用。

1. 选择**开始 / 程序 / Internet 共享**打开 Internet 共享设置页面。
2. 在 PC 连接中选择您设备与计算机连接所采用的连接方式。
3. 在网络连接中选择您设备当前使用的 Internet 连接。
4. 使用 USB 数据线或者蓝牙连接设备与计算机。
5. 点击**连接**，您就可以使用电脑通过设备上网。

## 说明：

**使用 Internet Explorer 以及 Internet 共享功能会产生相关的数据流量费用，具体资费标准请咨询当地网络运营商。**

## Office 工具（可选）

Microsoft Office Mobile 工具为可选组件，是否预装请以实际手机为准。您可以通过 Microsoft Office Mobile 工具在设备上查看和编辑 Office 文档。

### 创建和编辑 Word 文档

1. 选择**开始 /Office Mobile/Word Mobile**。
2. 选择**新建**可以新建一个 Word 文档。
3. 您可以在文档空白区域输入文档内容，选择**菜单**设置文档格式。
4. 点击 **OK** 保存并关闭文档。

### 创建和编辑 Excel 文档

1. 选择**开始 /Office Mobile/Excel Mobile**。
2. 选择**新建**可以新建一个 Excel 文档。
3. 您可以在单元格内输入值或文本内容，选择**菜单**设置表格格式。
4. 点击 **OK** 保存并关闭文档。

### 打开并查看 PowerPoint 幻灯片

1. 选择**开始 /Office Mobile/PowerPoint Mobile**。
2. 您可以从文档列表中选择您需要打开的幻灯片文件，点击**打开**启动幻灯片。
3. 点击 **OK** 关闭幻灯片文档。

### 创建和编辑 OneNote 便笺

1. 选择**开始 /Office Mobile/OneNote Mobile**。
2. 选择**新建**可以新建一个便笺。
3. 您可以在空白区域内输入便笺内容，选择**菜单**可以设置便笺格式，或者选择插入图片和录音片段。
4. 点击 **OK** 保存并关闭文档。

# 联系人

联系人支持创建 Outlook 联系人或者 UIM 卡联系人，保存您的联系人信息。

- Outlook 联系人：您可以在设备上直接创建 Outlook 联系人，或者同步计算机、服务器上的 Outlook 联系人信息。您可以在每个联系人条目中添加电话、电子邮件、即时消息、地址、生日等信息，也可以设置铃声和添加照片。
- UIM 卡联系人：将联系人信息保存到 UIM 卡上，只能保存姓名和电话号码。

## 新建联系人

1. 选择**开始 / 联系人**，进入联系人程序。
2. 点击**新建**，选择 **Outlook 联系人**或者 **UIM 卡联系人**。
3. 在对应条目中输入所需保存的信息，点击 **OK** 保存。

## 查找联系人

您可以通过如下方式查找联系人：

- 在上方搜索栏中输入您所要查找的联系人姓名。
- 在上方拼音栏中点击选择您所要查找的联系人姓名的首字母。
- 选择**菜单 / 筛选**，点击您所要查找的联系人所属的类别，按类别筛选。

## 无线发送联系人信息

您可以通过蓝牙无线发送您的联系人至别的蓝牙设备。

1. 选择您要发送的联系人。
2. 选择**菜单 / 发送联系人 / 无线收发**。
3. 在搜索到的蓝牙设备中选择您需要发送的设备名称，选择**点击发送**。

## 便笺

便笺功能支持记录文本、画图或者录音。您可以在新建的便笺中记录您的想法、观点、图形或者录音信息。

# 日历

日历功能支持创建约会、会议或者其他事件的提醒。

您可以在设备中新建约会提醒，也可以同步计算机或者服务器上的约会提醒。

# 任务

任务功能可以设置一些待办事件，可以在任务列表中显示，并设置提醒。

您可以设置任务的开始和截止时间、优先级等信息，并对任务进行分类，已经过期的任务会以红色显示。

## 添加删除程序

### 添加程序

在购买或安装其他程序前，请确认该程序与 Windows Mobile 6.1 平台兼容。

设备采用 Windows Mobile 6.1 操作系统平台，您可以在设备上安装其他程序来扩展设备功能。

1. 使用同步软件连接您的设备与计算机。
2. 在计算机上运行 \*.EXE 安装文件或者将 \*.CAB 文件复制至设备上运行。
3. 在您的设备上选择程序安装路径。
4. 在安装完成后系统提示是否安装成功。

### 删除程序

您可以通过删除不使用的程序，来增加系统内存，提高系统运行速度。

1. 选择**开始 / 设置 / 系统 / 删除程序**，进入删除程序界面。
2. 选择需要删除的程序名称，点击**删除**。

**说明：**

**系统内置的大部分程序都无法删除。**

## 任务管理器

您可以通过任务管理器查看和管理您的设备上当前正在运行的程序。

- 选择**开始 / 程序 / 任务管理器**，打开设备的任务管理器。
- 选择一个程序，您可以点击**结束任务**关闭该程序，或者选择**菜单 / 切换到**切换至该程序。
- 您也可以选择**菜单 / 结束所有任务**关闭所有活动程序。

# 资源管理器

您可以通过资源管理器查看和管理您设备上的文件。

- 选择**开始 / 程序 / 资源管理器**打开您设备的资源管理器。
- 点击对应的文件夹可以查看该文件夹下的文件。
- 选择**菜单**可以对选中的文件或者文件夹进行操作和管理。

# 复位系统

## 软复位

软复位将会关闭所有活动程序，释放所有活动程序占有的内存。

如果您的设备出现程序运行异常或者操作无响应的情况，您可以通过软复位将设备恢复至正常状态。

点击设备左侧的软复位孔，设备将会软复位。

**注意：**

**软复位后，您未保存的文档或内容将会丢失。**

## 硬复位

硬复位将会使您的设备恢复至出厂状态。您可以通过如下方式硬复位您的设备：

- 选择**开始 / 设置 / 系统 / 恢复出厂设置**。
- 在设备关闭的状态下，先按住通话键和结束键，再按电源键打开电源。

# 管理内存

选择**开始 / 设置 / 系统 / 内存**可以查看系统当前内存使用状况。

如果系统剩余存储内存过低，可以通过如下方式释放设备内存：

- 将保存在内存中的文件移至存储卡。

- 将电子邮件附件移至存储卡。
- 删除您不需要的文件。
- 删除您不需要的程序。
- 在 Internet Explorer 程序中，删除临时文件和历史信息。

如果系统剩余程序内存过低，可以通过如下方式释放设备内存：

- 关闭不经常使用的活动程序。
- 重启或者软复位您的设备。

## 使用电池

您设备电池的使用时间取决于您如何使用设备。

您可以通过如下方式有效延长您设备电池的使用时间：

- 在不使用设备时，短按电源键将设备切换至休眠模式。
- 在**设置 / 系统 / 电源**选项中设置自动关闭设备的闲置时间。
- 在**设置 / 系统 / 背景灯**选项中设置背景灯亮度以及自动关闭背景灯的闲置时间。
- 在不使用蓝牙时请关闭设备的蓝牙功能。
- 在任务管理器中关闭不需要运行的程序。

请在使用和操作本设备前，阅读并遵守下面的注意事项，以免出现危险或非法情况，并确保本设备性能最佳。

## 医疗设备

- 在明文规定禁止使用无线设备的医疗和保健场所，请遵循该场所的规定关闭本设备。
- 设备产生的无线电波可能对植入医疗设备造成干扰或引起其他问题，如起搏器、助听器、植入耳蜗等。若您使用了这些或其他的个人医用设备，请向其制造商咨询。

## 听力保护

当您使用耳机收听音乐或通话时，建议使用通话或音乐所需的最小音量设置，以免损伤听力。

## 易燃易爆区域

- 在加油站（维修站）或靠近易燃物品、化学制剂的地方，请勿使用本设备，并遵守所有图形或文字的指示。在燃油或化学制剂存放和运输区或易爆场所内或周围，设备可能引起爆炸或起火。
- 请勿将设备及其配件与易燃液体、气体或易爆物品放在同一箱子中存放或运输。

## 交通安全

- 驾车时请勿使用本设备，并遵守限制驾车时使用本设备的所有规定。如有可能，请使用免提配件确保安全。
- 请勿将设备放在汽车保险气囊上方或气囊展开后能够触及的区域内，否则气囊膨胀、或破裂时，设备就会受到很强的外力，可能对车内人员造成严重伤害。

- 无线设备可能干扰飞机的飞行系统。在飞机上禁止使用无线设备的地方请关闭该设备或遵守该场所的规定。

## 操作环境

- 请勿在多灰、潮湿、肮脏、或靠近磁场的地方进行充电或使用本设备，以免引起设备内部电路故障。
- 雷雨天气时，请勿使用设备，以免受到雷击或其它伤害。
- 有明文规定禁止使用无线设备的场所，请关闭本设备。
- 设备充电时，请将环境温度保持在 0 °C - 45 °C；设备由电池供电时，请在环境温度为 -10 °C - 55 °C 的情况下使用。

## 儿童健康

请将设备或其配件放置在儿童接触不到的地方，切勿让儿童玩弄本设备或其配件，儿童可能吞下小零件导致窒息或发生危险。

## 环境保护

请遵守有关设备包装材料、电池、设备或其配件处理的本地法令，并支持回收行动。

## 原装配件

只能使用设备制造商提供的原装配件，如充电器、电池、耳机等配件。如果使用任何非原装配件，都有可能影响设备的使用性能，违反本设备的保修条款以及国家关于通信终端产品的相关规定，甚至导致人身危害。

# 使用电池和充电器

- 电池有一定的使用寿命，当设备的待机时间和通话时间明显缩短时，请更换电池。
- 请勿将金属物导体与电池两极对接，或接触电池的端点，以免导致电池短路，以及因电池过热而引起的身体伤害（如烧伤）。
- 请勿将电池或设备放加热设备的周围，如微波炉、烤箱或散热器的里面或上部。电池过热可能爆炸。
- 请勿拆解或改装电池，以免引起电池漏液、过热、起火或爆裂。
- 如果电池漏液，请不要使皮肤或眼睛接触到漏出的液体；如果电池内部的液体沾到皮肤或者眼睛上，请立即用清水冲洗，并到医院进行医疗处理。
- 如果电池在使用、充电或保存过程中有变色、变形、异常发热等异常现象，请停止使用并更换新电池。
- 若充电器电源线已经损坏请勿继续使用，以免发生触电或火灾。
- 请勿把电池扔到火里，否则会导致电池起火和爆裂。
- 废弃电池时，请遵守当地的废旧电池处理法规，电池不能作为普通城市垃圾处理。

# 维护和保养

- 请保持设备干燥。请勿让设备、电池、充电器接触水及水汽，或者用湿手操作设备或充电器，以免导致设备短路、因腐蚀引起的故障、人员触电。
- 请勿使设备、电池和充电器受到强烈的冲击或震动，以免导致设备、电池和充电器故障、着火或爆炸。
- 请勿在温度过高或过低区域，放置本设备、电池和充电器，否则可能会导致设备、电池和充电器故障、着火或爆炸。
- 请勿把电池放在过热或过冷的区域，可能减少电池的容量和使用寿命，并影响电池安全。当温度低于 0 °C 时，电池的性能尤其受到限制。
- 请勿将大头针等尖锐的金属物品放在设备听筒附近，设备听筒的磁性会吸住这些物体，您使用设备时可能造成伤害。

- 进行清洁和维护前，请先关机。若此时还连接着充电器，则需要从电源插座上拔下充电器，并断开充电器与设备的连接，以免发生触电、电池或充电器短路。
- 请不要用烈性化学制品、清洗剂或强洗涤剂清洁设备或其配件。
- 请勿擅自拆卸设备及配件，否则该设备及配件将不在本公司保修范围之内。

## 紧急呼叫

在紧急情况下，若设备处于开机状态且处于服务区内，可使用设备进行紧急呼叫。但是，因不能保证所有情况下网络都能连接，故在紧急情况下，请勿将本设备作为唯一的联系方式。

这些许可条款是您和华为技术有限公司（以下简称“公司”）之间的协议。请阅读这些条款。这些条款适用于手机上包括的软件。软件还包括装有接收的软件的任何单独的介质。手机上的软件包括本公司从微软公司或其关联公司获得许可的软件。

除非随下列各项附有其他条款，否则这些条款还适用于该软件的：

- 更新
- 补充
- 基于互联网的服务
- 配套服务

如果附有其他条款，则也适用那些条款。

如下所述，使用某些功能件还应视为您同意针对基于互联网的服务传送某些标准计算机信息。

由于使用了软件，包括在手机上使用，您就接受了这些条款。如果您不接受，请不要使用手机或软件。相反，请与公司联系确定退货政策，以便退款或除欠。

**警告：**如果软件包括语音操作技术，则操作该软件需要用户注意。未集中注意力在道路上驾驶可能造成事故或其它严重后果。

如果在紧要关头未集中注意力进行驾驶，则即使偶尔、短暂分散注意力也可能有危险。本公司和微软不陈述、担保或以其他方式认定在驾驶或以其他方式操作机动车辆时使用该软件是合法、安全的或符合推荐或预定方式的。

**如果您同意这些许可条款，您有下列权利。**

1. **使用权：**可以使用手机上的软件。随手机一起购得软件。
2. **附加许可要求和 / 或使用权：**
  - a. **具体用途：**本公司将本手机设计用于具体用途。只可将该软件用于该用途。
  - b. **包括的 Microsoft 程序以及附加要求的许可：**除下述规定的以外，这些许可条款适用于随软件包括的所有 Microsoft 程序。如果关于这些程序的许可条款赋予您其他权利，并且未与这些许可条款明确冲突，则您也有这些权利。
    - i. 此项约定并未就 Windows Mobile Device Center、Microsoft ActiveSync 或 Microsoft Outlook 2007 Trial 给予您任何权利，这些软件需符合随之附上的许可。

- c. 语音识别：**如果软件包括语音识别组件，您理解语音识别是固有的统计过程，并理解在这一过程中识别错误是固有的。对于因语音识别过程中的错误引起的任何损坏，本公司、微软及其供应商都概不负责。
- d. 手机功能：**如果手机软件包括手机功能，如果您未向无线电信公司（“移动运营商”）开设服务帐户或者如果移动运营商的网络未投入使用或未经配置投入使用本手机，则手机软件的所有或特定部分可能无法使用。
- 3. 许可范围：**软件经授予许可但未出售。本协议只赋予您一些使用软件的权利。本公司和微软保留所有其他权利。除非适用法律赋予您更多权利，否则您只能按本协议明确允许的范围使用软件。在使用过程中，您必须遵守软件技术限制，这些限制只允许您以特定方式使用软件。您不得：
- 围绕软件的任何技术限制工作。
  - 对软件进行逆向工程、反编译或反汇编。
  - 超出本协议的规定范围制作更多的软件副本。
  - 向他人公开软件进行复制。
  - 出租、租借或租赁软件。
  - 将软件用于商业软件托管服务。

除本协议中明确规定的以外，在本手机上使用软件的权利并未赋予您实现微软专利的权利或使用本手机的软件或设备方面的其他微软知识产权。

您可以使用 Remote Desktop Mobile 等软件中的远程访问技术从计算机或服务器远程访问软件。您负责取得使用这些协议访问其他软件所需的任何许可。

- 4. 基于互联网的服务：**微软随软件提供基于互联网的服务。微软可随时更改或取消这些服务。
- a. 针对基于互联网的服务同意：**下述软件功能件通过互联网连接到微软或服务提供商的计算机系统上。在某些情况下，当功能件连接时，你不会收到另外的通知。您可以关闭或不去使用一些功能件。如欲了解关于这些功能件的详情，请访问
- <http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=81931>。

**因使用这些功能件，您就同意传送此类信息。** 微软不使用此类信息确定或联系您。

**设备信息：**下列功能件使用互联网协议，向合适的系统发送设备信息，如互联网协议地址、操作系统类型、浏览器和正在使用的软件的名称和版本、以及安装软件的设备的语言代码。微软使用此类信息向您提供基于互联网的服务。

- **Windows Mobile Update 功能** 如果提供更新程序，Windows Mobile Update 提供获得和安装软件更新程序的功能。可以选择不使用该功能。本公司和 / 或移动运营商可能不支持该功能或手机的更新程序。
- **Windows Media 数字权限管理：**内容所有人使用 Windows Media 数字权限管理技术（WMDRM）保护其知识产权，包括版权。该软件和第三方软件使用 WMDRM 播放和复制受 WMDRM 保护的内容。如果软件未能保护内容，内容所有人可要求微软取消软件使用 WMDRM 播放或复制受保护内容的功能。取消不会影响其它内容。当下载受保护内容的许可时，您同意微软可随许可加入撤销清单。内容所有人可要求您对 WMDRM 升级以使用其内容。包括 WMDRM 的微软软件在升级前要求您同意。如果您拒绝升级，将无法使用要求升级的内容。

**b. 滥用基于互联网的服务：**您使用这些服务时，不得损害这些服务或妨碍其他人使用这些服务。您不得使用这些服务设法通过任何方式擅自使用任何服务、数据、帐户或网络。

5. **关于 MPEG-4 可视标准的通知：**软件可能包括 MPEG-4 可视解码技术。该技术为视频信息数据压缩格式。MPEG LA, L.L.C 要求发布该通知：禁止采用符合 MPEG4 可视标准的方式使用本产品，除非使用行为直接涉及（A）数据或信息：（I）由企业内未因此受到约束的消费者生成并免费提供的数据或信息，以及（II）只供个人使用的数据和信息，以及（B）MPEG LA, L.L.C 专门另外授予许可的其他使用行为。如果您对 MPEG-4 可视标准有疑问，请联系 MPEG LA, L.L.C，地址：250 STEELE STREET, SUITE 300, DENVER, CO 80206；WWW.MPEGLA.COM。
6. **数字证书：**软件使用 X.509 格式的数字证书。这些数字证书用于认证。
7. **连接软件：**手机包装中可能包括 Windows Mobile Device Center 或 Microsoft ActiveSyne 软件。如果包括，则可依据随之提供的许可条款安装和使用这些软件。如果未提供许可条款，则只可在单台计算机上安装和使用一份软件。
8. **网络访问：**如果正在使用网络，如雇主网络，网络管理员可能限制手机上的媒体特点或功能。

9. **产品支持**: 请与本公司联系了解支持的选项。请参照随手机提供的支编号。
10. **与第三方网站的链接**: 如果软件提供与第三方网站的链接, 只是为了您方便而提供这些链接, 而且包括链接并不意味着微软认可第三方网站。
11. **备份副本**: 您可以制作软件的一份备份副本。只可将该副本用于在手机上重装软件。
12. **许可证明**: 如果在手机、磁盘或其它介质上获得了软件, 随正版软件提供的正版认证证书标签表明是许可软件。必须将该标签附到手机上或加于本公司的软件包装之上或之内, 才有效。您应该在手机或包装上保留该标签, 以证明您得到许可, 可使用软件。如欲确定微软正版软件, 见 <http://www.howtotell.com>。
13. **向第三方转让**: 只可与手机、认证证书标签以及这些许可条款一起将软件直接转让给第三方。在转让前, 该方必须同意这些许可条款适用于软件的转让和使用。您不得保留软件副本, 包括备份副本。
14. **不容错**: 软件不容错。本公司在手机上安装软件, 并负责软件在手机上的运行方式。
15. **限制使用**: 微软软件设计用于不要求故障防护性能的系统。在软件故障会导致不可预测的人员受伤或死亡风险的任何设备或系统中, 不得使用微软软件。该项包括核设施、飞机导航或通信系统的运行以及空中交通管制。
16. **对软件不予担保**: “照原样”提供软件。由您承担所有软件使用风险。微软不予明确的担保、保证或条件。您就手机或软件收到的任何担保并非源自微软或其关联公司, 并且对微软或其关联公司没有约束力。当当地法律允许时, 本公司和微软对适销性、适于特定用途的适用性以及未侵权不提供默示担保。
17. **责任限制**: 您只可从微软及其附属公司最多获得五十美元 (US\$50.00) 或等价的当地货币的直接损害赔偿。您不能得到任何其它赔偿, 包括随之发生、利润损失、特殊、间接或附带赔偿。该限制适用于:
  - 与软件、服务、第三方网站上的内容 (包括代码) 或第三方程序相关的任何东西。
  - 在适用法律允许范围内针对违约、违反担保、保证或条件、严格责任、疏忽或其它侵权提出的索赔。即使微软应明白可能损坏, 该项也适用。因您所在国可能不允许排除或限制附带、间接或其他损害, 所以上述限制可能不适用于您。
18. **出口限制**: 软件需符合美国出口法律和法规。您必须遵守适用于软件的所有国内和国际出口法律以及法律。这些法律包括对目的地、最终用户和最终用途的限制, 见 [www.microsoft.com/exporting](http://www.microsoft.com/exporting)。