

歌林全省服務站

歌林對顧客服務的承諾永遠不變、若需維修
服務請向歌林授權之瑞林科技服務公司洽詢

基隆服務站	基隆市中船路112巷24號	☎ (02)24248916	南投服務站	南投市中興路346號	☎ (049)2233483
松山服務站	台北市松隆路119-3號	☎ (02)27698800	北港服務站	雲林縣北港鎮華勝路143號	☎ (05)7732938
北西服務站	台北市和平西路二段92-1號	☎ (02)23032814	嘉義服務站	嘉義縣水上鄉粗溪村136號	☎ (05)2686574
北北服務站	台北市敦煌路205號	☎ (02)25952113	新營服務站	新營市民榮里和平路6-1號	☎ (06)6323714
三重服務站	三重市溪尾街14號	☎ (02)82876869	台南服務站	台南市文成路757號	☎ (06)2804061
板橋服務站	土城市學府路一段189巷11弄2號	☎ (02)22742008	高雄服務站	高雄市光華一路148-2號	☎ (07)7612976
中和服務站	中和市板南路112號1樓	☎ (02)22445628	鳳山服務站	高雄縣鳳山市中山西路27號	☎ (07)7470710
中壢服務站	中壢市新興路286號	☎ (03)4287001	屏東服務站	屏東市忠孝路124號	☎ (08)7325225
新竹服務站	新竹市和平路147號	☎ (03)5236370	岡山服務站	高雄縣路竹鄉環球路459號	☎ (07)6974493
苗栗服務站	苗栗市至公路403號	☎ (037)321221	澎湖服務站	馬公市西文里173號	☎ (06)9211099
台中服務站	台中市北屯路427-3號	☎ (04)22413763	台東服務站	台東市永福路145號	☎ (089)327377
中海服務站	台中市工業區20路39號	☎ (04)23504471	花蓮服務站	吉安鄉吉興路一段234號	☎ (03)8529191
彰化服務站	彰化市中山路一段123號	☎ (04)7513774	羅東服務站	羅東鎮興東南路35之1號	☎ (03)9543248

※消費者諮詢專線：歌林股份有限公司 0800-231-758
歌林網站：<http://www.kolin.com.tw>

※消費者服務專線：瑞林科技服務股份有限公司 0800-066-628
瑞林網站：<http://www.realise.com.tw>

310541000M

敬告歌林產品愛用者：

- 本公司關係企業所屬全省服務站的地址、電話，時有變更或遷移，請恕本公司無法周全告知。
- 為了保障您的權益，若需維修時，請您先查詢下列電話為禱。

台北 (02)8287-6277 台中 (04)2359-3064 高雄 (07)697-2417 花東區 (03)852-9191

歌林股份有限公司

台北市重慶南路一段86號10樓..... TEL: (02)2314-3151

kolin

歌林果菜榨汁機

JE-001P

使用說明書

- 謝謝您的惠顧，使用前請詳細閱讀本說明書。
- 本產品附有保證書，請妥善保管，享受服務。

保養方法

- 清洗時，請先將電源插頭拔掉！
- 本體部份不可浸泡水中，請用棉布沾少許清水擦拭。
- 取下壓料把、容器蓋、容器、渣杯、汁杯、濾網組，浸泡清水中以中性清潔劑清洗。
- 濾網組可使用牙刷清洗，並以清水沖淨。（刀刃處鋒利，清洗時請小心！）
- 調理高色素成份的食物會使塑膠零件染色（例如胡蘿蔔），請使用蔬菜油進行清洗。
- 清洗完畢，待各部零件自然風乾後，再行組合。

注 意：

請勿將本產品的任何一零件置入洗碗機中清洗

規格

機 型	JE-001P
額定電壓	110V
額定頻率	60Hz
消耗功率	300W
淨 重	2.45Kg
外觀尺寸	263(長)X201(寬)X289(高)mm


目錄

使用安全注意事項	1
各部零件名稱	2
使用方法	3
緊急處理方法	3
保養方法	4
規格	4

使用安全注意事項

- 1.請使用電源110V 60Hz之專用插座，嚴禁使用延長線。
- 2.機台請置放平穩的場地使用。
- 3.請勿讓幼童玩弄。操作中，請勿讓幼童靠近以免發生危險。
- 4.啟動馬達前，請確認渣汁分離盒與濾網組是否完全組合好，且馬達運轉中，切勿扳動扣鍵，以免發生危險。
- 5.請勿用濕的手接觸電器部品，以免觸電。
- 6.倒入材料請使用壓料把，勿用手指頭或湯匙等去壓，以免發生危險。
- 7.不可觸摸轉動中的零件。
- 8.欲切斷產品電源時，請先將開關旋至為關，緊握插頭並將之由插座中拔出，請勿拉扯電線。
- 9.產品不使用時，組合中、清洗前或移動時，請先拔掉插頭。
- 10.遠離熱源或易燃物附近使用。
- 11.若濾網損壞，請勿使用本產品
- 12.請勿自行修理、分解或改造機器，以免發生危險。
- 13.本產品為一般家庭使用，勿做商業用及戶外使用。

各部零件名稱



1. 壓料把
2. 容器蓋
3. 濾網組
4. 容器
5. 扣鍵
6. 開關
7. 本體
8. 渣杯
9. 汁杯
10. 電源線

使用方法

1. 初次使用時，先將壓料把、容器蓋、濾網組、容器、渣杯、汁杯分解清洗一次以乾布擦拭後再組合使用。
2. 濾網組裝時，輕輕往下壓至固定位置。（如無往下壓，運轉時會產生碰撞聲）
3. 先將容器蓋前的凸點處對準本體上的凹槽處先行裝入後，再確實扣上扣鍵。
（有安全開關設計，如組裝不確實則馬達不會啟動）將蔬果切成適合投入口之大小。（請將清洗好之水果及蔬菜切成約厚2公分、長3公分尺寸）

注 意：

- a. 多水分的水果，如橘子、葡萄、柳橙等，因纖維質較少故不建議用本機器榨汁，如需榨汁則應使用果汁機。
 - b. 較無水份的水果，如香蕉、木瓜、芒果等不適合榨汁。
 - c. 硬質類水果，如甘蔗等不適合榨汁，以免濾網組及馬達損壞。
4. 依材料所需選擇適當開關位置（強、弱兩段選擇），將預切之材料從投入口投入再用壓料把壓擠（切勿用手指或其它器具代替榨汁棒，以免發生危險）。當果菜渣已滿時，請將電源開關切至”關”位置，清除果菜渣後重新組合，即可再使用。
 5. 使用完畢後，請將電源關閉。

注 意：

本體有馬達過熱保護裝置，馬達超過負荷時，會自動斷電，須待機20-30分鐘才可再次恢復運轉，以保護用電安全及延長馬達壽命。

緊急處理方式

- 當本機有動作異常現象發生時，請儘速關閉電源開關，拔掉電源插頭，並請送至本公司服務單位處理，切勿自行拆修，以免發生危險。
- 本產品的電源線如有任何損壞時，必須由製造廠或其服務處或具有類似資格的人員更換，以避免危險。