



EX223

摩托罗拉用户手册

设备型号: **EX223**

《欢迎您成为摩托罗拉大家庭的一员》

恭喜您成为摩托罗拉移动电话的用户！

我们非常高兴您选择了本款 **EX223** 移动电话，该手机支持音乐播放器，照相，录像和浏览器等多种功能，让您随时随地体验多样精彩；支持全键盘和双卡双待，会让您享受全新的用户体验！

本手册系统地介绍了该款手机的多种功能，使用技巧和注意事项，请在使用手机前仔细阅读本手册。

摩托罗拉全质量服务网页：

<http://www.motorola.com.cn/service>

服务电话：

400-810-5050, (021)38784655

服务时间：

周一至周日, 早 9:00-晚 20:00

热线传真: (010)65668800

若您有意订购摩托罗拉原装配件或手机,
请访问 www.motostore.com.cn,
或致电销售热线 4006-123456。

MOTOROLA 及 M 标识, 还有这里所用的其他商标均为摩托罗拉公司所有。蓝牙商标为其专利所有者所有, 摩托罗拉获得使用许可。Java 和其他基于 Java 的标志均为美国或其他国家 SUN 公司的商标或注册商标。所有其他产品和服务名称均为各自所属公司所有。

© 2011 摩托罗拉公司版权所有。

本款手机某些功能的使用取决于您的网络服务供应商的网络设置及性能。另外, 由于网络服务供应商的不同, 手机的某些功能可能无法使用, 并且/或者是网络服务供应商限制此项功能的使用。关于手机的功能及功能的可用性, 请向您的网络服务供应商咨询。摩托罗拉将保留对本手册更正或更改其中信息及说明的权力, 恕不另行通知且不承担任何责任。

委托华冠通讯(江苏)有限公司加工生产

引言	1
目录	3
快速入门	6
关于手册	6
原装配件	6
手机外观	7
安装与准备	8
主屏幕	9
状态指示符	9
基本功能	11
关于指南	11
开机与关机	11
激活 SIM 卡	12
主菜单	12
菜单设置	12
通话指南	13
拨打电话	13
接听电话	13
结束通话	13
重拨电话	13
免提功能	14
快速拨号	14
拨打紧急电话	15

联系人	16
创建联系人	16
呼叫联系人	16
安全设置	17
手机锁定与解锁	17
设备锁定与解锁	17
个性化设置	18
情景模式	18
设置情景模式	19
自定义设置	20
显示设置	20
时间与日期	20
语言	20
输入文本	21
信息	22
创建与发送信息	22
接收信息	22
电子邮件	23
设置电子邮件账户	23
创建与发送电子邮件	23
创建与添加电子邮件签名	24
接收邮件	24

摄录像机	25
拍摄照片	25
录制视频	25
音乐播放器	26
播放列表	26
音乐播放器设置	27
音乐播放器提示	27
调频广播	28
浏览器	29
蓝牙无线连接	30
工具箱	31
日历	31
任务	31
闹钟	31
意外故障	32
意外恢复	32
恢复出厂设置	32
电磁波能量吸收比值	33
安全和法律信息	35

警告: 在使用手机前, 请阅读手册的安全和法律信息。

《关于手册

本手册向您介绍本款手机的基本功能。

符号	说明
	带有此标志的功能项表示可选的网络功能、需 UIM/SIM 卡支持或需申请的数据服务。这些功能不是所有地区的网络服务供应商都能提供的。请与您的网络服务供应商联系以获取更多信息。
	带有此标志的功能要求您必须使用摩托罗拉原装可选配件。

《原装配件




您购买的手机通常配有一块电池和一个充电器。为了使手机发挥最佳的性能, 您也可以根据需求选购摩托罗拉提供的原装可选配件。

购买摩托罗拉原装配件, 请拨打服务热线:
400-810-5050。

注: 手机为电子存储设备, 希望您在电脑中及时备份您手机中的信息, 以免丢失。

《手机外观



快速入门

注:·手册中的图片仅供参考,请以手机实际为准。

·建议您使用此手机时请申请一款运营商的数据流量套餐,避免产生不必要的流量费用。

·该手机所配备的 OMTP 耳机和耳机接口()符合中华人民共和国通信行业标准 YD/T1885-2009。更多配件信息请登录摩托罗拉官方网站。

·手机软件不断更新,请以实际为准,本手册可能未涵盖所有功能的说明,仅供参考。最新更新信息请登录摩托罗拉公司官方网站查阅最新版手册, <http://www.motorola.com.cn/service/product.asp>。

《安装与准备

快速入门

1. 打开后盖



2. 安装 SIM 卡



3. 安装内存卡




4. 安装电池



5. 安装后盖



6. 电池充电



提示：关于电池的使用方法和安全资讯请参阅“安全和法律信息”。

《主屏幕

手机主屏幕是指您开启手机后未进行任何操作的界面。手机主屏幕界面如下：



注：您的主屏幕界面可能有所不同，请以手机实际为准。

《状态指示符

手机屏幕顶部的图标是关于信息和事件的通知以及手机状态指示符。如果有未接来电或新信息，则会在显示屏顶部事件通知指示栏显示相关信息。

状态指示符			
	信号强度		普通模式
	语音通话		会议模式
	手机锁		户外模式
	闹钟		耳机
	电池		蓝牙

状态指示符

	L1 来电转接		录音
	GPRS		漫游中
	未接来电		静音模式
	未读短信		语音信息
	静音		码表
	未读彩信		媒体播放器
	MMS 忙碌		CSD
	EDGE		EDGE SIM2
	发件箱中有信息		GPRS SIM2
	JAVA		信息发送中
	未读电子邮件		自动答录机

注：您的状态指示符可能有所不同，请以实际为准。

《关于指南

点按菜单  可打开主菜单。使用手指左右滑动屏幕可更改主菜单页面,点按菜单图标可打开相应程序。点按  可返回到上一级菜单。

本指南为您介绍如何找到菜单:

查找此功能:点按菜单  > 通话记录 > 已接电话

- 1.点按菜单  打开主菜单。
- 2.点按通话记录图标。
- 3.点按导航键滚动到**已接电话**或点按屏幕上的已接电话可进行选择。

《开机与关机

长按住电源键  几秒钟直至手机开启或关闭。如果出现提示需要您输入开机密码,请输入您的开机密码后可开启手机。

《激活 SIM 卡

您的手机支持双卡双待,允许您无需转换同时使用两个 SIM 卡。当您的手机安装两个 SIM 卡时,您可以激活一个或两个 SIM 卡,或使其处于飞行模式。

查找此功能: 菜单  >  > 双模

您可以选择双模开,仅 SIM 卡 1 开,仅 SIM 卡 2 开或飞行模式。

提示: 如果您的手机只安装一个 SIM 卡,此 SIM 卡将被激活。

《主菜单

1. 在主屏幕界面,点按菜单  可打开主菜单。
2. 您可以左右滑动屏幕更改主菜单页面。您也可以长按住菜单图标更改菜单的快捷方式。
例如,长按住主菜单界面的信息图标,手机屏幕显示快捷功能界面,您可以选择**设置**等快捷方式,使其在主菜单显示。
3. 您可以点按屏幕上的  返回到上一级菜单。您也可以点按手机全键盘上的  返回到主屏幕。

《菜单设置

在主菜单界面下,您可以点按  打开手机的菜单设置。在菜单设置界面下,您可以点按屏幕底端向上滑动关闭菜单设置。

《拨打电话

查找此功能：

- 1.在主屏幕界面,点按菜单  打开主菜单界面。
- 2.点按电话键盘图标打开拨号界面。
- 3.输入您要拨打的电话号码后,可以拨打电话。

注:如果手机的双卡模式已激活,请选择您要进行通话的 SIM 卡。

《接听电话

当您的手机来电响铃或振动时,点按  可以接听来电。

《结束通话

当您的手机来电响铃或振动时,点按挂断键图标可拒绝接听来电。

《重拨电话

- 1.在主屏幕界面下,按菜单按钮  打开主菜单。
- 2.点按通话记录图标可查看历史通话记录。您可以从未接电话,已拨电话或已接电话中选择您要重新呼叫的联系人。
- 3.点按  进行通话。

注:如果双卡模式已激活,您必须选择进行语音呼叫的 SIM 卡。

《免提功能

在通话过程中,点按免提图标可以打开扬声器进行通话。您也可以使用耳机进行通话。

注: 驾驶过程中使用手机和配件可能会造成注意力分散,违反交通法规。为了您的安全,请务必遵守交通法规和关于安全驾驶的各项规定。

《快速拨号

您可以设置快速拨号进行呼叫电话簿中的联系人。

查找此功能:点按菜单  > 联系人列表 >  > 电话簿设置 > 速拨

1. 选择状态切换至打开后,选择速拨列表。
2. 滚动至您要设置的快速拨号号码(2-9),然后选择编辑。
3. 滚动至您要设置的快速拨号联系人,然后点按✓。
4. 要快速呼叫联系人,点按住已设置的号码几秒钟即可快速呼叫联系人。

注:快速拨号 1 为语音信箱。

《拨打紧急电话

- 1.按数字键输入电话号码。
- 2.按拨打/接听键拨打电话。

注:•您的服务供应商通常会提供一个或多个紧急呼叫号码。您可以在任何情况下拨打这些号码,如手机已锁也可以拨打紧急呼叫号码。

•不同的国家有不同的紧急呼叫号码。您的手机中的紧急呼叫号码不会在所有地区都生效。有时由于网络,环境或干扰事件的影响,紧急电话有可能无法拨打。

《创建联系人

查找此功能：

- 1.在主屏幕界面,输入电话号码。
- 2.点按  > 保存到电话簿。
- 3.选择添加联系人或替换已在的联系人。
- 4.选择您要保存联系人的位置,如至 SIM 卡 1、至 SIM 卡 2、至手机。
- 5.输入联系人详情后,点按  > 保存后进行相应操作,可将联系人保存。

注:您仅可以为 SIM 卡联系人设置联系人姓名和电话号码。

《呼叫联系人

查找此功能:点按菜单  > 联系人列表

- 1.用指腹拖动触摸屏或按导航键滚动至您要呼叫的联系人。
- 2.按屏幕界面的拨打/接听键  进行呼叫联系人。

注:如果双卡模式开启,您必须选择要进行语音呼叫的 SIM 卡。

提示:您也可以使用手机侧面的音量键滚动至您要呼叫的联系人。

《手机锁定与解锁

您可以锁定您的手机,防止他人使用。

查找此功能:

点按菜单  > 更多 > 设置 > 安全设置 > 手机锁

1.输入您的密码可以为手机解锁。您的手机初始密码为 1234.

2.在安全设置中,通过点按**更改密码**>手机密码,可以更改您的密码。

《设备锁定与解锁

您可以锁定您的键盘,防止意外操作。

锁定设备:

短按  键。请注意,若您在系统默认的锁屏时间之内对设备没有任何操作,设备将被自动锁定。

解锁设备:

短按  键,向下划动主屏中的解锁键解锁。

《情景模式

您的手机为您提供几种不同的情景模式，您可以在不同的环境下设置不同的情景模式。在每种情景模式下，您可以设置您需要的铃声和响铃类型等。

查找此功能：点按菜单  >  > 设置档

• **标准模式：**默认设置下的标准情景模式。激活此情景模式后，您的手机状态栏将显示 。

• **静音模式：**铃声和振动关闭。激活此情景模式后，只在您的手机屏幕显示来电。您的手机状态栏将显示 。

• **会议模式：**铃声关闭，只开启振动。激活此情景模式后，您的手机状态栏将显示 。

• **户外模式：**铃声和按键音量设置为最大。激活此情景模式后，您的手机状态栏将显示 。

• **我的模式：**您可以使用我的模式设置您需要的铃声和响铃类型。

《设置情景模式

选择您要自定义设置的情景模式后,选择  > 个人设置可设置您需要的铃声和响铃类型等。

• **提示类型:**选择一种提示类型,例如仅响铃,仅振动,振动及响铃或振动后响铃。

• **响铃类型:**选择您需要的铃声类型,例如一声,重复或渐强。

• **铃声设置:**您可以为两个 SIM 卡分别设置来电和信息铃声。您也可以为开关机设置两种不同的铃声。

• **音量:**调节铃声和按键的音量。

• **其它提示音:**更改按键与系统提示的声音。

《显示设置

您可以设置墙纸,屏幕保护和主菜单的主题等。

查找此功能:

- 点按菜单  >  > 手机设置 > 待机菜单显示 > 墙纸 / 屏幕保护
- 点按菜单  >  > 主题

《时间与日期

您可以设置当地城市,时间,日期和格式等。

查找此功能:

点按菜单  >  > 手机设置 > 时间与日期。

《语言

您可以设置菜单的语言。

查找此功能:

点按菜单  >  > 手机设置 > 语言

当您需要输入文本时，您可以使用手机全键盘或触摸屏编辑文本信息。当您打开文本输入区时，您的屏幕顶端状态栏将显示您当前使用的输入法。

点按  > 输入法，可以更改文本输入法。

- 智能拼音
- 笔划输入
- 智能英文小写
- 小写英文

您可以使用以下符号的功能：

- 点按空格键 ，可输入空格。
- 点按换行键 ，可另起一行。
- 当输入法为小写英文时，点按大写字母锁定键 ，可输入大写字母。点按一次，输入的首字母大写；点按两次，输入的全部字母大写。
- 点按 ALT 键后选择符号键，可输入您需要的符号。

注：此内容为标准输入法外观。您的手机可能有所不同，请以实际为准。

《创建与发送信息

查找此功能:点按菜单 > 更多 > 信息 > 建立信息

- 1.使用全键盘或触摸屏输入您要编辑的信息。
- 2.点按或屏幕上的快捷方式可以添加图片,声音,视频或主题等。
- 3.编辑完信息后,点按 > 发送到,您可以输入一个或多个收件人,或者从电话簿中选择您要发送的收件人。

《接收信息

当您的手机收到新信息时,您的手机会发出提示并在手机主屏幕状态栏显示新信息指示符。

您可以点按菜单 > 更多 > 信息 > 收件箱,读取收件箱中接收的所有信息。

《设置电子邮件账户

查找此功能:点按菜单  > 更多 > 电子邮箱 > ✓

电子邮件设置向导会指导您设置您的电子邮件账户。您可根据手机向导的提示,逐步完成电子邮件账户设置。

《创建与发送电子邮件

查找此功能:点按菜单  > 更多 > 电子邮箱 >  > 编辑电子邮件

电子邮件

- 1.使用全键盘或触摸屏,编辑电子邮件的主题和内容。
- 2.点按  > 添加附件,可添加图片或文件等。
- 3.当您编辑完电子邮件后,点按  > 发送。您可以输入一个或多个收件人,或者从您的联系人中选择收件人。

4.滚动至您要发送的收件人后,点按 > 更改类型。您可以设置收件人的样式,如收件人,抄送或密送。

提示:您可以将您创建的电子邮件保存在草稿中,稍后发送。点按 > 保存到草稿。

《创建与添加电子邮件签名

查找此功能:

点按菜单 > 更多 > 电子邮箱 >  > 电子邮件账户
选择您要创建签名的电子邮件账户后,点按编辑 > 高级设置 > 签名

《接收邮件

当您的手机有新邮件时,您的手机会提示并在屏幕顶端的状态栏提示新邮件。

点按菜单 > 更多 > 电子邮箱 > 选择电子邮件账户 > 收件箱,您可以读取收件箱中的邮件。

《拍摄照片

- 1.点按菜单 > 向右滑动屏幕 > 更多 > 摄录相机，可打开照相机查看器。
- 2.将照相机镜头对准要拍摄的对象。
- 3.点按相机键 拍摄照片。拍摄完成后，您的手机将保存照片，并可在相机查看器中显示。
- 4.点按 > 相册可以查看已存储的照片。

注：在拍摄照片前，您可以点按 调节照片设置，例如拍照模式，情境模式，图像尺寸，自拍计时，白平衡等。

《录制视频

- 1.点按菜单 > 向右滑动屏幕 > 更多 > 摄录相机，可以打开视频查看器。
- 2.点按 > 视频录像器。
- 3.将摄像机镜头对准要录制的对象。
- 4.点按录制键 开始录制视频。
- 5.点按 结束录制视频，或点按 暂停录制，点按 继续录制。

注：在录制视频前，点按 可调节视频设置，例如情境模式，录像大小，白平衡，特殊效果等。

《播放列表

创建播放列表

查找此功能: 点按菜单  > 向右滑动屏幕 > 更多 > 音乐播放器 > 播放列表 >  > 新建

1. 输入新建播放列表的名称后, 点按  > 完成。
2. 打开您要编辑的播放列表后, 点按  > 添加, 可以添加音乐至播放列表。

播放播放列表

在播放列表中, 点按您要播放的播放列表后, 点按一首歌曲可以进行播放。

1. 在所有的播放列表中, 打开您需要播放的列表后, 选择一个音乐文件。
2. 使用以下键控制音乐播放器。

音乐控制	
上一首	点按 
下一首	点按 
播放 / 暂停	点按 
音量	点按音量键

删除播放列表

在所有的播放列表中,滚动至您要删除的播放列表后,点按  > 删除后进行相应操作,可将播放列表删除。

《音乐播放器设置

当您使用音乐播放器时,您可以点按  > 设置进行设置以下选项:

- 播放设置
- 音乐设置
- 网络设置

《音乐播放器提示

当您使用手机播放音乐时,您可以同时使用手机的其他功能。当您使用游戏或调频广播时,音乐播放器将关闭。

当您使用手机播放音乐有电话呼入时,音乐会自动暂停。您可以选择接听电话或拒绝接听,当您结束通话后或拒绝接听电话时,音乐播放器将继续播放。

调频广播

您可以使用收音机随时随地免费收听新闻和音乐。

查找此功能：

1.点按菜单 > 向右滑动屏幕 > 更多 > 调频广播。

注：使用调频广播时，请确保您的耳机已经完全插入耳机插孔。

2.使用以下键可以控制收音机：

调频广播

收音机控制	
调频	点按  / 
上 / 下一预设频道	点按  / 
关闭收音机	点按 
音量	点按音量键

3.点按 设置以下选项：

- 手机喇叭
- 频道列表
- 手动输入
- 自动搜索
- 设置
- 录音
- 文件列表

《浏览器

您可以使用手机浏览器搜索您喜爱的网页,下载文件或应用程序至您的手机。您也可以登录到您的电子邮件账户检查您的电子邮件等。



查找此功能:

点按菜单  > 向左滑动屏幕 > 更多 > 浏览器

注: 如果您不能连接至网络,请联系您的网络服务提供商。

《蓝牙无线连接

开启 / 关闭蓝牙

点按菜单  >  > 连接 > 蓝牙, 点按激活蓝牙, 可以开启或关闭蓝牙。

当蓝牙开启时, 蓝牙指示符  会在主屏幕顶端显示。

连接新设备

要将蓝牙连接至新设备, 您需要先与该蓝牙设备配对。

1. 保证您要配对的蓝牙设备已开启蓝牙并可见。
2. 点按菜单  >  > 连接 > 蓝牙 > 我的装置。
3. 点按搜索蓝牙设置, 手机将显示搜索到的设备列表。
4. 点按所需设备后, 点按配对或输入密码(如 0000)与该设备进行配对。

《日历

查找此功能：

点按菜单  > 向右滑动屏幕 > 更多 > 日历

点按  可以查看日历, 添加或删除事件, 以周查看, 查看农历等。

您可以设置几种事件类型, 例如会议, 课程, 约会, 电话, 纪念日或其它。

《任务

查找此功能：

点按菜单  > 向右滑动屏幕 > 更多 > 任务

您可以点按  进行添加任务。

《闹钟

查找此功能：

点按菜单  > 屏幕向右滑动 > 更多 > 闹钟

点按编辑可以编辑闹钟详情。

《意外恢复

有些情况下,您的手机点按或按键可能无响应,您可尝试快速恢复设置。请移除手机后盖和电池后,然后安装电池与后盖,开启手机正常操作。

《恢复出厂设置

查找此功能:

点按菜单  > 更多 > 设置 > 恢复出厂设置

您的手机恢复出厂设置后,您手机上的所有数据将删除。

《本款手机符合有关电磁波辐射的国际标准》

手机是一个无线电收发机,它是在不超过国际通用电磁波辐射(射频电磁场)能量上限值的基础上设计的。这些国际通用标准是由独立的科学研究组织 ICNIRP 开发的,其中包含许多安全值,旨在确保所有手机用户(无论他们的年龄和健康状况)的安全。手机辐射标准采用一种称为电磁波能量吸收比值(Specific Absorption Rate, SAR)的度量单位,一般公众所用手机的 SAR 上限值为 2W/kg。本机型移动电话的 SAR 最高值在头部耳侧使用测试时为 0.809 W/kg,在体侧使用测试时为 0.646 W/kg。符合国家标准 GB21288-2007 的要求。

电磁波能量吸收比值

SAR 最高值是在手机所有测试频段的最大发射功率下测量的。实际上手机在正常使用情况下, SAR 值远低于此最大值。这是因为手机会在通话无需全功率时自动降低其功率,以提高系统效率,并将对网络的干扰降到最低。手机输出功率越低, SAR 值也越低。

本款手机在体侧使用时的 SAR 最高值是在使用摩托罗拉认可配件或确保手机与身体保持 2.5 厘米(1 英寸)的距离时测定的。为符合射频泄漏规定,在体侧使用手机时,请将其装入摩托罗拉认可的配件中或将手机与身体保持至少 2.5 厘米(1 英寸)的距离。如果您没有使用由摩托罗拉认可的配件,请确保使用的配件不含任何金属物质,并将手机与身体至少保持 2.5 厘米(1 英寸)的距离。世界卫生组织声明,目前尚未有科学研究表明使用手机需要采取任何特别的预防措施。如果您想减少电磁波辐射的影响,可以通过缩短手机使用时间或使用免提功能使手机远离头部及体侧来实现。

在世界卫生组织网站(www.who.int/emf)或摩托罗拉网(www.motorola.com/rfhealth)上可以找到其他相关信息。

世界卫生组织提示

“在过去二十多年里,人们对使用手机是否会导致潜在的健康危险进行了大量研究。目前,尚未发现使用手机会对身体健康产生任何不利影响。”

有关更多信息,请访问:<http://www.who.int/emf>

《电池的使用和安全

重要信息:请正确使用和存放电池,以免造成损伤或损坏。

大部分电池问题都是因使用不当造成的,特别是持续使用已损坏的电池。

请勿

- 请勿拆卸、挤压、击穿、切碎电池或尝试改变电池的形状。
- 请勿让手机或电池浸水。水会进入手机并侵蚀电路。如果手机和/或电池浸水,即使手机或电池看似工作正常,也要联系服务供应商或摩托罗拉进行检查。
- 不要让电池与金属特体接触。如果金属物体(如珠宝)与电池触点长时间接触,可能会使电池变得极热。
- 不要将手机或电池置于热源附近。过热会造成手机或电池损坏。高温会导致电池膨胀、泄漏或无法使用。因此:
- 不要试图使用器具或热源(如吹风机或微波炉)将电池干燥。

切记

- 避免将手机遗留在高温下的汽车内。
- 避免使电池或手机坠落地面。电池或手机坠落地面(特别是硬地面)可能会造成损坏。
- 如果手机或电池因坠落地面或高温而导致损坏,请联系服务供应商或摩托罗拉。

注: 务必确保电池盒已牢固合上,避免电池暴露在外,直接接触上述环境。

重要信息: 请使用摩托罗拉原装电池,以确保产品质量和安全。为了帮助消费者区分原装摩托罗拉电池和非原装电池或伪劣电池(可能会导致安全隐患),摩托罗拉在其原装电池上印有标识。消费者应确认其购买的电池上印有“摩托罗拉原装设备”标识。

摩托罗拉建议您始终使用摩托罗拉品牌的电池和充电器。摩托罗拉手机与其原装电池配合使用时可发挥最佳性能。如果显示屏上出现无效电池或无法充电提示时,应进行以下操作:



- 取下电池,检查电池上是否具备“摩托罗拉原装设备”标识;
- 若无该标识,则电池不是摩托罗拉电池;
- 若有该标识,重新安装电池并充电;

- 若错误提示信息仍存在,请联系摩托罗拉授权服务中心。

充电注意: 使用非摩托罗拉公司的电池或充电器而造成的损失不在摩托罗拉担保条款内。

警告: 使用非摩托罗拉公司的电池或充电器可能发生火灾、爆炸、泄漏或其他危险。

安全正确地处置和回收电池: 正确地处置电池不仅对安全很重要,而且还有利于环保。很多零售商和服务供应商都可回收消费者废弃的电池。有关正确处置和回收电池的其他信息,请访问:

- www.motorola.com/recycling
- www.rbrc.org/call2recycle(仅英文)

处置: 快速处置废弃的电池必须符合当地法规的要求。请与您当地的回收中心和国家再生利用组织联系,以获得电池处置的更多信息。



警告: 勿将电池弃入火中,以免发生爆炸。

《电池充电

本款手机待机时间约为 200 ~ 260 小时。系统环境、手机的设置及使用蓝牙功能等均会影响手机的待机时间。

充电注意：

- 充电时，应使电池温度保持在室温或接近室温。
- 新电池未充满电。
- 新电池或长时间未使用的电池需要较长时间充电。
- 摩托罗拉电池和充电系统形成的电路可保护电池不会因过度充电而损坏。

《驾驶时手机使用注意事项

在路上，可靠安全地驾驶是您的主要职责。驾驶时使用手机打电话或做其他事情可能会分散您的注意力。在某些地区可能禁止或严禁驾驶时使用手机或配件，请严格遵守当地的法律法规。

驾驶时切勿：

- 编写或阅读短信。
- 输入或检查数据。
- 上网冲浪。
- 输入导航信息。
- 使用任何转移驾驶注意力的手机功能。

驾驶时切记：

- 集中精力驾驶，注意道路情况。
- 如果手机具有免提功能，请使用免提方式通话。

- 开车前将目的地信息输入导航设备。
- 如果可能,请使用语音激活功能(如语音拨号)和语音功能(如语音指示)。
- 请严格遵守当地有关驾驶时使用手机和配件的法律法规。
- 如果无法专心驾驶,请立即结束通话和其他任务。

更多驾驶时使用手机的技巧,请访问摩托罗拉网站:www.motorola.com/callsmart/(仅英文)。

《癫痫发作/眩晕

有些人在闪烁的灯光下(如看视频或玩电子游戏时),可能易于发作癫痫病或眩晕。即使是过去从来没有发作过癫痫病或眩晕的人,也有可能发作。如果您有过癫痫病或眩晕发作病史或如果您的家族中有发作历史,则当您在手机上看视频或玩游戏或使用闪光灯功能时(不是所有产品都具备闪光灯功能),请先向医生咨询。

如果出现下列症状:痉挛、眼部或肌肉抽搐、失去知觉、无意识动作或丧失方向感,应停止使用手机,并向医生进行咨询。让手机屏幕远离眼睛,在开灯的房间中使用手机,每小时休息 15 分钟,如果感到疲倦则停止使用手机,这些都是很好的安全预防措施。

《音量注意事项

警告：长时间处于高分贝的噪音下可能会损伤您的听力，音量越高，听力越容易受到损伤。



为了保护您的听力，请：

缩短在高音量下使用耳机和听筒的时间。

不要为了盖住周围的噪音而调高音量。

如果无法听到别人靠近您说话，请调低音量。

如果感到听力不适，包括耳中有压力感或肿胀感、耳鸣或者听力模糊，应该停止使用耳机或听筒，并就医检查听力。

有关听力的更多信息，请访问摩托罗拉网站：

direct.motorola.com/hellomoto/nss/AcousticSafety.asp (仅英文)。

《重复性动作伤害

当您在手机上重复执行某些操作，如按键或输入手写字符，可能偶尔会感觉到手部、臂部、肩膀、颈部或身体其他部位出现不适。如果使用手机时或使用后总是感觉不舒服，请停止使用手机并立即就医。

《儿童

让儿童远离手机或其配件。这些产品不是玩具，可能会对儿童造成伤害。例如：

- 手机上的可拆卸小部件可能被儿童吞咽而造成窒息。
- 错误使用手机可能导致音量很高,会损坏儿童的听力。
- 电池使用不当可能造成过热并烧伤儿童。

《玻璃部件

手机设备的某些部件采用玻璃原料制作。如果手机碰撞硬物或受到外界的强烈撞击,玻璃部件可能破碎。如果出现这样的情况,请勿触摸或试图拆除该部件。停止使用手机,并及时送到指定维修中心进行修理。

《使用警告

请您在贴有标志的公共场所按规定使用手机。

可能会引起爆炸的地方

有爆炸危险的地方通常设有标志,但并不是所有的地方都有这类标志,这种地方包括燃料区(如船的甲板下面、燃料或化工制品运输和仓储部门),空气中含有化学物质或微粒(如颗粒、灰尘或金属粉末)的区域。

进入这种地方之前,请关闭您的手机,并在这些地方不要取出、安装电池或给电池充电。因为在这些可能发生爆炸的环境中,火花可能引起爆炸或火灾。

主要符号

您的电池、充电器或手机可能包含如下定义的符号：

符号	定义
	以下为重要安全信息。
	请勿将电池或手机弃入火中。
	根据当地法律,您的电池或手机可能需要再生利用。请联系当地的管理机构以获取更多信息。
	请勿将电池或手机丢入生活垃圾中。参见“关心环保,再生利用”部分了解更多信息。
	请勿使用工具。
	仅供户内使用。

《射频能

射频能的泄漏

您的手机包含一个无线发射机和接收机。它在使用中接收并发送射频信号。当您使用手机进行通信时,处理通话的系统将控制手机发射的功率电平。手机的设计符合您所在国家/地区有关射频能泄漏的本地规定。

射频能的注意事项

为了保证手机发挥最佳性能和射频能泄漏符合相关标准,请遵守以下说明和注意事项:

- 接听电话时,按照使用有线电话的方式手握手机,然后直接对着话筒讲话。
- 为符合射频泄漏规定,如果您随身携带手机,请将手机装入摩托罗拉提供或认可的腰夹、机座、皮套或机套中。如果您没有使用这些由摩托罗拉认可或提供的随身携带的专用配件,请您在使用手机时,确保将手机及其天线与身体的距离保持至少 2.5 厘米(1 英寸)。
- 使用非摩托罗拉提供或认可的配件可能会导致超出射频泄漏规定的上限。有关摩托罗拉提供或认可的配件列表,请访问网站:

www.motorola.com.cn。

射频干扰/兼容性

如果没有妥善的屏蔽设计,或未充分进行射频兼容性配置,几乎所有的电子设备都易受到外部射频干扰。有些情况下,您的手机会导致干扰。

避免出现干扰问题

请您在贴有通知的场所按规定关闭手机。在飞机上,请按照乘务员的要求关闭您的手机。如果手机有飞行模式或类似功能,请咨询乘务员在飞行中是否可以使用手机。

植入式医疗设备

如果您的身体内植入了医疗设备,如起搏器或除颤器,使用手机前务必咨询医生。

如果您植入了医疗设备,请遵循以下注意事项:

- 当手机打开时,始终保持手机与植入式医疗设备之间的距离大于 20 厘米(8 英寸)。
- 请勿将手机放在上衣口袋内。
- 请在植入式医疗设备的另一侧使用手机,以减少潜在干扰。
- 如果您怀疑发生了干扰,请立即关闭手机。

请阅读并遵循植入式医疗设备制造商提供的各种说明。如果对同时使用手机和植入式医疗设备有任何问题,请向医疗保健供应商咨询。

《FCC 声明

摩托罗拉不允许用户对本设备进行任何修改或改装。任何修改或改装均可能导致用户丧失操作本设备的授权。请参阅「47 CFR Sec.15.21」。

本设备符合 FCC 条款第 15 部分的规定。设备操作限于以下两个条件：(1) 本设备不产生有害干扰，且(2)本设备必须能够接受干扰，包括有可能导致意外操作的干扰。请参阅「47CFRSec.15.19 (3)」。若您的移动设备或配件配有 USB 接口，或可以连接计算机用来传送资料，则其被归为 B 级设备，以下声明适用于 B 级设备：

本设备已通过测试，且符合 FCC 条款第 15 部分中关于 B 级数码设备的规定。此规定主要目的是为确保设备在住宅区域中操作时，能提供合理的保护并对抗有害干扰。本设备会产生、使用并放射无线射频能量，若未根据本手册指示方法安装和使用，可能会对无线通讯造成有害干扰，但是在特定环境下安装此设备时，无法保证不会带来任何干扰。若确认本设备对无线电波或电视接收产生有害干扰，您可采取以下一种或多种方式改善干扰情况：

- 重新调整接收天线的方向。
- 增大设备和接收器之间的距离。

- 将本设备连接插头插入与接收器不同的电源插座上。
- 联系服务供应商或富有经验的无线电/电视技术人员寻求帮助。

《第三方配件

使用第三方配件时(包括但不限于电池,充电器,耳机,后盖,屏幕保护和记忆卡等),会影响到您的移动设备性能。在某些环境下,第三方配件可能不安全并可能影响您的移动设备保证。摩托罗拉配件列表,请访问 www.motorola.com/products

《安全驾驶

查询您驾车所在地区有关使用手机及其配件的法律法规。务必照章办事。在某些区域可能禁止或限制使用手机。有关更多信息,请访问 www.motorola.com/callsmart(仅英文)。

在无线服务可用和安全条件许可的情况下,您几乎可以随时随地使用手机进行语音和数据通信。在驾车时安全驾驶是最为重要的。如果驾驶过程中使用手机,请牢记下列提示:



- 了解摩托罗拉手机及其功能，例如快速拨号、重拨和语音拨号：如果可用，您便可以在不分散注意力的前提下拨打电话。
- 使用免提设备（如果可用）：如果可能请选用摩托罗拉原装免提配件，它可使您更方便地使用手机。
- 使手机触手可及：确保在不干扰驾驶的情况下使用手机。如有来电，尽可能使用语音信箱应答。
- 告知对方您正在驾驶，在交通拥挤或恶劣天气条件下应暂停通话：下雨、雨夹雪、雪、冰甚至交通拥挤都很危险。
- 驾驶时切勿记录或查询电话号码：记录待办事项或查询电话号码都会分散注意力，影响驾驶。
- 审时度势拨打电话，尽量在车辆停止或上路之前拨打电话：如果必须在驾车时拨打电话，首先拨几个数字，查看路面情况，然后再继续。
- 避免使人情绪低落或激动的电话：告知对方您正在开车，如果电话会让您分散注意力，那么暂停电话。
- 使用手机求救：发生火灾、交通事故或紧急医疗情况时拨打紧急电话或其他本地紧急号码。

- 利用手机帮助其他遇到紧急情况的人:如果遇到汽车事故、犯罪行为或其他威胁到人生命安全的情况,拨打紧急电话或其他本地紧急号码。帮助别人就是帮助自己。
- 必要时拨打道路紧急修护或特殊非紧急无线援助号码:如果发现未造成严重事故的抛锚汽车、发生故障的信号灯、未造成人员伤亡的小型交通事故或被窃汽车,拨打道路紧急修护或其他特殊非紧急无线援助号码。

《个人隐私和数据安全

摩托罗拉知道隐私和数据安全对个人的重要性。手机的一些功能可能影响到您的隐私或数据安全,请按以下建议加强保护您的信息:

- 防止未授权访问。保持随身携带手机。设置锁定键盘功能。
- 保持手机软件为最新。如果摩托罗拉或软件/应用程序供应商发布更新手机安全性的软件丁或升级时,请尽快安装更新。
- 保护个人信息。手机上可能在不同位置存有个人信息,包括 SIM 卡、内存卡和手机内存。丢弃、归还或回收手机前请删除手机中的所有个人信息,或者将个人信息备份并转至其他设备。

注:有关如何备份或清除手机数据的信息,请访问网站:www.motorola.com/support

- 在线帐户。部分手机提供一个摩托罗拉在线帐户(如 **MOTOBLUR**)。登录您的帐户,了解如果管理该帐户,以及如何使用远程清除和设备定位(如果可用)等安全特性。
- 应用程序。仅从可信任源安装第三方应用程序。应用程序可以访问呼叫数据、位置详情和网络资源等私人信息。
- 无线设备。当您的移动设备支持 **WLAN** 功能时,请仅与可信任的 **WLAN** 网络连接。同样,当您使用移动设备热点时(在可用地方),请使用安全网络。这些措施将防止未经授权的网络访问到您的设备。
- 定位信息。定位信息包括用于确定手机大概位置的信息。与无线网络相连的手机可以传输定位信息。支持 **GPS** 或 **AGPS** 技术的设备也可以传输定位信息。另外,如果您使用了需要定位信息(如驾驶方向)的应用程序,这些应用程序也可以传输定位信息。第三方可能会共享这些定位信息,包括无线服务供应商、应用程序供应商、摩托罗拉和其他第三方服务供应商。

- 手机可能传输的其他信息。您的手机也可能将测试和其他诊断(包括定位)信息及其他非个人信息传输给摩托罗拉或其他第三方服务器。这些信息可用于帮助摩托罗拉改善产品和服务。
- 如果您使用手机时有关于个人隐私和数据安全方面的问题,请发送邮件至摩托罗拉: privacy@motorola.com, 或联系您的服务供应商。

《使用注意事项

保管好您的手机,请注意以下事项:



远离任何液体

请勿使手机接触雨、水、极湿、汗液或其他潮湿物体。如果手机浸水,请勿使用干燥炉或干燥剂加速其干燥,那样可能损坏手机。



远离极热或极冷

避免将手机置于温度低于 0°C/ 32°F 或高于 45°C/113°F 的环境中。



远离微波

请勿尝试将手机置于微波炉中进行干燥处理。



远离尘土

请勿将手机置于灰尘、泥土、沙子、食物或其他不适当的物质中。



清洁方法

请使用干燥的软布清洁手机。请勿使用酒精或其他清洁剂清洁手机。



防止坠落

应避免使手机从高处坠落。



保护手机

请确保电池盒和所有连接器盖都是关闭和安全的。

《关心环保,再生利用》

如果您在摩托罗拉的产品上看到此标识,请不要将该产品与生活垃圾一同丢弃。



手机和配件的再生利用

请勿将手机或电子配件(如充电器、耳机或电池)弃入生活垃圾或火中。某些国家/地区建立有专门的再生利用方案处置废弃的电子产品。您也可以将废弃的手机或电子配件返回给当地摩托罗拉认可的服务中心。关于摩托罗拉认可的国家再生利用方案的详情以及摩托罗拉再生利用活动的更多信息,请访问网站:www.motorola.com/recycling。

产品包装和产品指南的再生利用

产品包装和产品指南应根据国家再生利用要求进行处理。详情请与当地有关部门联系。以下声明表与标识均符合中华人民共和国《电子信息产品污染控制管理办法》的相关规定。声明表与标识中所列内容适用于本电子信息产品。

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
O:表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求以下。 X:表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中含量超出 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求。						
手机	X	O	O	O	O	O
电池	X	O	O	O	O	O
配件	X	O	O	O	O	O

以下 2 种标识表示本产品可再生利用,数字表示上述电子信息产品的环保使用期限。

手机和配件(电池除外): 

电池: 

以下标识表示该产品可再生利用,无有害成分: 

※如本手册中所述内容与您的手机不符,请以手机为准。

Motorola 拥有对本手册的最终解释权。

Motorola 保留修改技术规则而不事先通知的权利。

Motorola 保留修改本手册的权利,恕不另行通知。制造商保留在未事先通知的情况下对产品技术规格进行修改的权利。

《计算机软件版权》

本手册中所描述的摩托罗拉产品,可能包括存储在半导体存储器或其他媒介中的具有摩托罗拉和第三方版权的软件。美国和其他国家/地区的法律保护摩托罗拉和第三方软件供应商对软件版权的独占权利,其中包括销售、复制具有版权的软件。因此,在法律规定的范围内,不允许以任何方式对任何具有摩托罗拉版权的软件进行修改、反设计、销售或复制。此外,购买摩托罗拉产品并不意味着直接或间接和因禁止反言原则或因为任何其他原因而承认买方拥有摩托罗拉与任何第三方软件供应商所拥有的版权、专利权和专利申请权,但产品销售中因法律规定而产生的正常的、非排他性的、免费使用的产品除外。

《内容版权》

未经授权对版权材料进行复制违反美国和其他国家/地区的版权法。本设备仅可用于复制无版权的材料,以及您拥有版权的材料,或者您已获得授权或从法律上准许复制的材料。如果您不确定是否有权复制某种材料,请咨询您的法律顾问。

《“摩托罗拉短信注册”功能说明

尊敬的用户：

为了给您提供更方便的售后服务保障，在您购买摩托罗拉手机后并正常使用的过程中，手机会自动发送两条注册短信将手机设备号码（IMEI/ESN/MEID）发送到摩托罗拉公司指定服务器。摩托罗拉将根据收到的设备号码，作为提供售后服务的参考信息。

注：您需要为此注册短信支付两条短信的正常通信费用（具体费用以运营商实际收费为准）。当您购买手机时，就意味着您已接受本服务协议。如需了解更多信息，请致电摩托罗拉热线电话 400-810-5050 咨询。

《欧盟指令一致性声明

European Union Directives Conformance Statement

The following CE compliance information is applicable to Motorola mobile devices that carry one of the following CE marks:

CE 0168

CE 0168 !

[Only Indoor Use Allowed In France
for Bluetooth and/or Wi-Fi]

Hereby, Motorola declares that this product is in compliance with:

- The essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC
- All other relevant EU Directives



Product
Approval
Number

The above gives an example of a typical Product Approval Number.

You can view your product's Declaration of Conformity (DoC) to Directive 1999/5/

EC (to R&TTE Directive) at www.motorola.com/rtte. To find your DoC, enter the Product Approval Number from your product's label in the "Search" bar on the website.

www.motorola.com.cn

Rev. 0



68003568106

2011