

诺基亚 C2 - 02/C2 - 07 用户手册

第 1.0 版

目录		使用传统英文输入法输入内容	18
		使用预想输入法输入内容	19
		输入文字的提示	19
		字典	19
安全事项	4	在屏幕上手写输入文字	20
开始使用	5	信息	21
按键与组件	5	发送信息	21
插入 SIM 卡和电池	6	收听语音信息	22
插入存储卡	7	发送声音信息	22
为电池充电	8	对手机进行个性化选择	22
连接腕带	9	关于主屏幕	22
开机或关机	9	个性化主屏幕	22
GSM 天线	10	对您的手机铃声进行个性化设置	23
基本使用	10	时间管理	24
密码功能	10	更改时间和日期	24
锁定或解锁按键和屏幕	11	设置闹钟	24
触摸屏操作	11	增加约会	25
滑动以打开应用程序或启动功能	12	农历	25
指示符号	12	连接功能	25
从旧手机中复制联系人或信息	13	连接安全	25
调节通话、歌曲或视频的音量	14	蓝牙	26
		USB 数据线	27
通话	14	音乐和音频	27
拨打电话	14	调频收音机	27
呼叫最近拨打过的电话号码	14	媒体播放器	29
查看未接来电	14	图片和视频	29
通讯录	15	拍摄图片	29
储存姓名和电话号码	15	录制视频	29
使用单键拨号	15	发送图片或视频	30
中文输入	16	网络	30
书写语言	16	关于网络浏览器	30
切换输入法	16		
使用拼音输入法输入内容	16		
笔画输入法	17		
词组输入	18		
启动预想英文输入法	18		

浏览网络	30
清除浏览历史记录	31

电子邮件	31
关于邮件	31
发送邮件	31
阅读和回复邮件	31

地图	32
关于地图	32
在地图上查看您的当前位置	32
查找地点	33
共享您的位置或地点	33
制定步行路线	33

诺基亚 Ovi 服务	34
诺基亚 Ovi 服务的提供情况及价格	34
访问诺基亚 Ovi 服务	34

查找帮助	34
支持	34
申请提示和建议服务	35
随时更新您的手机	35

保护环境	36
节约能源	36
回收	36

诺基亚原厂配件	36
有关配件使用的一些注意事项	37
为什么使用原厂配件?	37
电池	38

产品及安全信息	39
----------------	-----------

索引	63
-----------	-----------

安全事项

请阅读以下简明的规则。不遵守这些规则可能会导致危险或触犯法律。有关更详细信息，请阅读完整的用户指南。

在禁止使用手机的区域应关机



当禁止使用手机或手机的使用会引起干扰或危险时 (例如，在飞机上，在医院中或医疗设备、燃料、化学制品或爆破地点附近)，请关机。请遵守受限制区域中的所有规定。

首先要注意交通安全



请遵守当地的所有相关法律法规。请尽量使用双手驾驶汽车。驾车时首先要考虑交通安全。

干扰



所有的无线设备都可能受到干扰，从而影响性能。

使用合格的维修服务



只有合格的维修人员才可以安装或修理本设备。

保持设备干燥



本设备不具备防水性能。请保持其干燥。


保护听力



用耳机欣赏音乐时请选用中等适度音量，并且不要在使用扬声器时将设备置于耳边。

开始使用

按键与组件



- 1 屏幕
- 2 通话键
- 3 键盘
- 4 听筒
- 5 腕带孔
- 6 音量提高/放大键
- 7 音量降低/缩小键
- 8 按键锁定开关
- 9 结束键/电源键
- 10 麦克风
- 11 诺基亚 AV 插孔 (3.5 毫米)
- 12 Micro USB 插孔
- 13 充电器插孔
- 14 照相机/摄像机镜头。在使用照相机/摄像机之前，请从镜头上取下保护性胶带。
- 15 扬声器

插入 SIM 卡和电池

！ 注意：取下外壳前，请关闭本设备，并断开本设备与充电器或任何其他设备的连接。在更换外壳时，请尽量避免触摸电子元件。存放和使用设备时，务必将外壳装在设备上。

！ 重要须知：请勿在本设备中使用 mini-UICC SIM 卡 (也称为 micro-SIM 卡)、借助适配器使用 micro-SIM 卡或者使用具有 mini-UICC 保护装置的 SIM 卡 (请参见图形)。与标准 SIM 卡相比，micro-SIM 卡体积较小。本设备不支持 micro-SIM 卡，使用不兼容的 SIM 卡可能损坏卡或设备，也可能损坏卡上存储的数据。




！ 重要须知：为了防止损坏 SIM 卡，始终应先取出电池，然后再插入或取出该卡。

本手机需由 BL-5C 电池供电方可使用。请务必使用诺基亚原厂电池。

SIM 卡及其触点很容易因划伤或弯曲而损坏，因此使用、插入或取出卡时要小心。

- 1 将手指放在手机顶部的凹处，然后小心地提起并取下后盖 (1)。如果电池已插入，请将其取出 (2)。



- 2 打开 SIM 卡卡夹 (3)，然后插入或取出 SIM 卡 (4 或 5)。确保卡的触点朝下。




- 3 将电池的触点对准电池槽上相应的触点，然后插入电池 (6)。要重新装上前盖，请将底部的卡锁对准其插槽 (7)，然后向下轻按直至前盖锁定到位 (8)。



插入存储卡

只能使用经诺基亚认可、适用于此型号设备的兼容存储卡。使用不兼容的存储卡不仅可能损坏存储卡和设备，还可能破坏卡内储存的数据。

您的手机支持的存储卡最大容量为 32 GB。



8 开始使用


- 1 关闭手机并取下手机的后盖。
- 2 要释放存储卡卡夹，请沿卡夹上的箭头所示方向滑动卡夹。向上提起存储卡卡夹 (1)。
- 3 插入兼容的存储卡。确保卡的触点朝下 (2)。
- 4 放下存储卡卡夹 (3)。
- 5 要锁定存储卡卡夹，请将卡夹滑动至其初始位置 (4)。

取出存储卡

- 1 关闭手机。
- 2 取下后盖和电池。
- 3 要释放存储卡卡夹，请沿卡夹上的箭头所示方向滑动卡夹。提起存储卡卡夹，然后取出存储卡。

为电池充电

电池在出厂时已部分充电，但您在首次开机前可能需要重新为电池充电。如果手机指示电量不足，请执行以下操作：



- 1 将充电器插到交流电源插座上。
- 2 将转接线一端的插头插入充电器的 USB 插孔。
- 3 将适配器电缆另一端的插头插入手机的充电器插孔中。
- 4 当手机指示完全充电后，先断开充电器与手机的连接，然后从插座上拔出充电器。


电池充电不一定要达到特定的时长，而且您可以在充电时使用手机。

如果电池电量已完全耗尽，则可能需要等待几分钟才会出现充电指示符号，或者您才可以拨打和接听电话。

如果电池在较长时间内未使用，则为电池充电时，您可能需要先连接充电器，然后断开并再次连接充电器才能开始充电。

具有 USB 插头的转接线只能用于充电。这并非数据线。


连接腕带



腕带可能单独销售。

开机或关机

按住电源键 。



手机可能提示您从您的网络服务提供商那里获取配置设置。有关此项网络服务的更多信息，请向您的网络服务提供商咨询。

GSM 天线



天线区域为标出的位置。

当天线正处于使用状态时，请勿接触天线区域。接触天线会影响通信的质量，与此同时由于设备在电量级别较高的状态下工作，因此可能缩短电池的寿命。

基本使用

密码功能

PIN 或 PIN2 码 (4-8 位数字)	这些密码可以防止他人未经您的许可使用您的 SIM 卡，或者在访问某些功能时要求必须提供。 您可以将设备设置为开机时要求提供 PIN 码。 如果这两个密码未随 SIM 卡提供或者您忘记了密码，请与您的服务提供商联系。 如果您连续三次输错该密码，则需要使用 PUK 或 PUK2 码来解锁。
PUK 或 PUK2 码 (8 位数字)	这两个密码用于解锁 PIN 或 PIN2 码。 如果这两个密码未随 SIM 卡提供，请与您的服务提供商联系。
IMEI 码 (15 位数字)	该号码用于标识网络中的有效设备。 要查看您的 IMEI 码，请输入 *#06#。

锁码 (保密码) (最少 4 位数字或字符)	此密码可防止他人未经您的许可使用您的设备。 您可以将设备设置为要求输入所定义的锁码。默认的锁码是 12345。 请将密码存放在安全的地方，注意保密，不要与您的设备放在一起。 如果您忘记密码并且您的设备已被锁定，则您的设备将需要维修。对设备进行维修可能需要支付额外费用，且设备中的全部个人数据可能会被删除。 有关更多信息，请向诺基亚授权服务网点或设备经销商咨询。
---------------------------	---

锁定或解锁按键和屏幕

要避免当您手机放在口袋或手袋中时误拨电话，请锁定手机的按键和屏幕。

滑动按键锁开关。

提示： 如果不方便使用按键锁定开关，要解锁按键和屏幕，请按结束键，然后选择开锁。

触摸屏操作


要与触摸屏用户界面进行交互，请点按或按住触摸屏。

打开应用软件或其他屏幕元素

点按该应用软件或元素。

访问内容特有的选项

按住所需的内容。屏幕上将打开一个包含可用选项的弹出功能表。



滚动列表或功能表

将手指放在屏幕上，并在屏幕上快速向上或向下滑动手指，然后抬起手指。屏幕内容将按手指抬起时的速度和方向滚动。要从正在滚动的列表中选择内容，并使列表停止滚动，请点按该内容。



滑擦

将手指放在屏幕上，然后往所需的方向平稳滑动手指。



滑动以打开应用程序或启动功能

在主屏幕上向左或向右滑动时，可以打开应用程序或启动功能。

为滑动操作设定功能

选择功能表 > 设置 > 个人快捷操作 > 滑动手势，然后选择滑动方向及所需的功能。

指示符号



您有未读信息。



您有尚未发送、取消发送或发送失败的信息。



手机键盘已锁。

-  接到来电或文字信息时手机不响铃。
-  已设置闹钟。
-  或  手机已在 GPRS 或 EGPRS 网络中注册。
-  或  GPRS 或 EGPRS 连接已打开。
-  或  GPRS 或 EGPRS 连接已暂停 (保留)。
-  蓝牙已启动。
-  全部呼叫都会转接至另一号码。
-  当前选用的情景模式已定时。
-  已将耳机连接至手机。
-  已使用 USB 数据线将手机连接至其他设备。

从旧手机中复制联系人或信息

想要从以前的兼容诺基亚手机中复制内容，以便立即开始使用新手机？可以将联系人、日历项和信息等内容复制到您的新手机中，而且不会产生任何费用。



- 1 在两部手机中启动蓝牙。
选择功能表 > 设置 > 连接功能 > 蓝牙。
- 2 选择功能表 > 设置 > 同步和备份。
- 3 选择手机同步 > 复制到本手机。
- 4 选择要复制的内容，然后选择完成。
- 5 从列表中选择旧手机。
- 6 如果另一部手机需要通行码，请输入通行码。您可以自行定义通行码，但是必须在两部手机上输入相同的通行码。有些手机上的通行码是固定的。有关详情，请参见另一部手机的《用户指南》。
密码仅对当前连接有效。
- 7 如果收到相关提示，请允许连接和复制请求。

调节通话、歌曲或视频的音量

使用音量键。

使用内置扬声器，您在通话和播放声音文件时不必将手机放在耳边，可以将其置于相对较远的位置。

在通话过程中启动扬声器

选择扬声器。

通话

拨打电话

- 1 打开滑盖。
- 2 在主屏幕上，输入电话号码。
要删除号码，请选择清除。
要拨打国际长途，请选择 * 两次以添加 + 字符 (该字符可代替国际接入码)，并输入国家/地区代码、区号 (如果必要，请省略首位的 0) 和电话号码。
- 3 按通话键。
- 4 要结束通话，请按结束键。

提示：如果已合上滑盖且主屏幕上显示 ，则要使用虚拟键盘以输入电话号码，请选择 .

呼叫最近拨打过的电话号码

尝试呼叫某些人时，他们没有接听？很容易再次呼叫他们。

- 1 在主屏幕上，按通话键。
- 2 转至所需号码，然后按通话键。

查看未接来电

想要查看未接来电的呼叫方？

在主屏幕上，选择查看。如果通讯录中储存了呼叫方的姓名，则将显示其姓名。

仅当网络提供支持、手机处于开机状态且在网络服务区内时，才会记录未接来电和已接来电。

回叫联系人或电话号码

转至所需的联系人或电话号码，然后按通话键。

以后查看未接来电

选择功能表 > 通讯录 > 记录，然后选择未接电话。

通讯录

储存姓名和电话号码

选择功能表 > 通讯录。

选择新增，然后输入号码和姓名。

如果看到提示，请选择联系人的储存位置。

增加或编辑联系人详情

- 1 选择姓名及所需联系人。
- 2 选择选项 > 增加详情。

提示：要为联系人增加铃声或图片，请选择相应联系人，然后选择选项 > 增加详情 > 多媒体。

使用单键拨号

将常用的电话号码指定给手机的数字键，即可快速呼叫朋友和家人。

选择功能表 > 通讯录 > 单键拨号。

为数字键设定电话号码

- 1 选择所需的数字键。1 是为语音信箱保留的数字键。
- 2 输入号码或搜索联系人。

删除或更改为数字键设定的电话号码

选择并按住所需的数字键，然后从弹出功能表中选择删除或更改。

拨打电话

在主屏幕中，按住所需的数字键。

关闭单键拨号功能

选择功能表 > 设置，然后选择通话 > 单键拨号。

中文输入

书写语言

可用的输入法取决于手机的销售地区。

本手机支持简体中文输入法。

要在输入文字时更改书写语言，请按住 **#**，然后选择**书写语言**及所需的语言。

切换输入法

屏幕顶部的输入法指示符号：

拼音	pinyin
笔画	一 丿、㇏
大写	ABC
句首大写	Abc
小写	abc
数字	123

并非在任何情况下都可以使用上述全部输入法。请检查屏幕上的指示符号，以查看当前使用的输入法。

要在可用输入法之间切换，反复按 **#**，直至显示出所需输入法的指示符号。

使用拼音输入法输入内容

您可以依据拼音规则输入汉字。拼音字母已标注在数字键上。随着您按下各个数字键，便会生成合理的拼音字母组合。

- 1 每个拼音字母只需按一次数字键（“ü” 对应于 “v”）。
- 2 反复按 **1**，直至所需声调显示在屏幕上。
- 3 如有必要，请反复按 *****，直至选中所需的拼音组合。
- 4 选择所需汉字。

您的手机可以处理某些模糊拼音对：c/ch、z/zh、s/sh、n/l、r/l、f/h、an/ang、in/ing 以及 en/eng。

如果您不确定要输入的笔画或笔画归属的类别，则可以按 **6** 代替该笔画，然后继续输入后面的其他笔画。在输入区内会用问号（“？”）来表示该笔画。

2 选择所需汉字。

词组输入

您一次可以输入最多包含七个汉字的词组。

使用拼音或笔画输入法输入词组

- 1 按相应的数字键输入词组中第一汉字的音节或拼音首字母，或者前几笔的笔画。
- 2 按 **0** 输入分隔符；或者，若在拼音模式下，重复按 **1** 输入该汉字的声调。
- 3 输入下一个汉字的音节或拼音首字母，或者前几笔的笔画。
- 4 根据需要重复第 2 步和第 3 步。
- 5 在拼音模式下，根据需要重复按 *****，突出显示想要的拼音组合。
- 6 选择想要的词组。

手机中并未储存所有的词组。

将词组添加到词组字典中

选择 **选项 > 更多 > 用户词组 > 增加**。

如果数据库已满，新词组将会取代最长时间未用的词组。

使用分隔符可分隔不同汉字的拼音音节或笔画。输入分隔符时，针对可能的候选拼音字符串/笔画字符串和分隔符的组合，手机会联想出能够与之组成词组的字符或字符串。

启动预想英文输入法

以英文模式书写文字时，请按住 **#** 键，然后选择 **打开联想输入法** 或 **关闭联想输入法**。

使用传统英文输入法输入内容

- 1 反复按数字键 (2-9)，直到显示所需的字符。
- 2 插入下一个字符。如果下一个字符也位于当前字母所在的键上，请等待光标显示或向前移动光标。

可用字符取决于选定的书写语言。

移动光标

选择 ◀ 或 ▶，或者点按您要放置光标的位置。

插入常见的标点符号

反复按 1。

插入特殊字符

选择 ?!£，然后选择想要的字符。

插入空格

按 0。

使用预想输入法输入内容

在您选择数字键时，内置的字典会向您建议符合的单词。

- 1 每次选择一个数字键 (2 - 9) 可输入一个字符。
- 2 要找到所需的单词，请反复选择 *。
- 3 要确认单词，请选择 ▶。

输入文字的提示

在没有显示输入符号时插入数字

按住所需的数字键。

当屏幕上未显示候选字或联想字列表时插入空格

按 0。

输入完字词或者字符之后输入特殊字符

按 *。

结束汉字联想功能

选择返回，或者按相应的按键开始输入新的文字。

字典

此功能在 C2-07 中不可用。

在字典中，您可以查找英文单词的中文翻译，或汉字的英文翻译。

- 1 选择功能表 > 应用软件 > 字典。

20 在屏幕上手写输入文字

- 2 根据需要切换到所需输入模式。
- 3 输入汉字或英文单词。
- 4 在显示的汉字/英文单词列表中滚动至所需汉字/英文单词，然后选择该汉字/英文单词以查看其翻译。
要查看英文单词的同义词或反义词，选择**选项 > 同义词或反义词**。
要查看所显示的汉字或单词列表中的上一个或下一个汉字或单词的翻译，请向左或向右滑动。

在屏幕上手写输入文字

选择**功能表 > 信息**。

- 1 选择**新建信息** > .
- 2 选择 #，然后选择所需文字输入法模式 ( Abc、 中文 或  123)。



- 1 输入法指示符
 - 2 输入栏
 - 3 切换到其他输入法
 - 4 插入特殊字符
 - 5 移动光标
- 3 在输入栏中写出所需的文字。手机会推荐文字。如果推荐的文字不是您需要的文字，请从推荐的匹配文字列表中选择正确的文字。


输入中文时使用的笔势

要插入空格，请使用笔势 1。

要删除字符，请使用笔势 2。

要插入新行，请使用笔势 3。

要重复前面输入的字符，请使用笔势 4。



关闭手写输入窗口

选择完成。

信息

发送信息

使用短信和彩信与家人和朋友保持联系。您可以在信息中附加图片、视频和名片。

选择**功能表 > 信息**。

- 1 选择**新建信息**。
- 2 要添加附件，请选择**选项 > 插入对象**。
- 3 编写您的信息，然后选择**继续**。
- 4 要手动输入电话号码或邮件地址，请选择**号码或邮件**。输入电话号码；或者选择**电邮**，然后输入邮件地址。
- 5 选择**发送**。

提示：要插入特殊字符或表情符号，请选择**选项 > 插入符号**。

发送带附件的信息可能比发送一般的短信需要更长时间。有关更多信息，请向服务提供商咨询。

您可以发送字符数超出单条信息限制的文字信息。字符数超出限制的信息将作为两条或更多的连锁信息发送。您的服务提供商可能会相应计费。

带有重音符号或其他符号的字符，或者使用某些语言选项输入的字符会占用更多空间，因而会限制可通过单条信息发出的字符数。

如果您在彩信中插入的内容过大而无法通过网络传输，本设备可能会自动缩小此内容。

22 对手机进行个性化选择

只有兼容设备才能接收和显示彩信。在不同的设备中，彩信可能呈现不同的外观。

收听语音信息

当您不能接听来电时，可以将来电转接到语音信箱，稍后再收听您的语音信息。

您可能需要申请开通语音信箱。有关此项网络服务的更多信息，请向您的服务提供商咨询。

- 1 选择**功能表 > 信息 > 语音信息**，然后选择**语音信箱号码**。
- 2 输入您的语音信箱号码，然后选择**确认**。
- 3 要呼叫您的语音信箱，请在主屏幕上按住 **1**。

发送声音信息

没有时间编写短信？改为录制并发送声音信息吧！

选择**功能表 > 信息**。

- 1 选择**其他信息 > 声音信息**。
- 2 要录制信息，请选择 .
- 3 要停止录制，请选择 .
- 4 选择**继续及所需联系人**。

对手机进行个性化选择

关于主屏幕

在主屏幕上，您可以：

- 看到未接来电以及收到新信息的通知
- 打开您常用的应用软件
- 控制应用软件，例如收音机
- 为各种功能增加快捷方式，例如编写信息
- 查看常用联系人，快速呼叫这些联系人或者向他们发送信息

个性化主屏幕

想要将您喜爱的风景或家人照片作为主屏幕的背景吗？您可以更换主屏幕的壁纸，重新安排主屏幕上的内容，按照您的喜好对主屏幕进行个性化设置。

更换壁纸

- 1 选择**功能表 > 设置**，然后选择**显示设置 > 壁纸**。
- 2 选择一个文件夹和一幅图片。
您也可以使用手机的照相/摄像机拍摄图片，然后使用该图片。

添加应用程序或快捷操作

- 1 按住主屏幕，然后从弹出功能表中选择**个性化设置视图**。
- 2 选择所需栏（列表中的一项），然后选择**返回**。

更改快捷操作

- 1 按住您要更改的快捷操作，然后从弹出功能表中选择**更改快捷操作**。
- 2 从列表中选择某个项目，然后选择**返回**。

提示：要从主屏幕中删除应用程序或快捷操作栏，请将该项替换为其他项，或者选择**(空白)**。

提示：要提高“信息”和“通讯录”应用程序中的字体大小，或浏览网络时的字体大小，或主功能表的字体大小，请选择**功能表 > 设置**，然后选择**显示设置 > 字体大小**。

对您的手机铃声进行个性化设置

您可以对各个情景模式中的铃声、按键音和警告音进行个性化设置。

选择**功能表 > 设置**，然后选择**提示音设置**。

更改铃声


选择**铃声：**，然后选择所需铃声。

选择铃声后，您可以标记铃声中的一部分，然后将此片段设为您的铃声。原始铃声或声音片段不可复制或修改。预设铃声不能修改，且并非所有铃声格式均受支持。

标记要使用的片段

- 1 选择所需的铃声。出现提示时，请选择**是**。
- 2 将起始标记  拖动至起点。
- 3 将结束标记  拖动至终点。
将标记移动至一个新点时，将会播放选择的片段。
- 4 要手动播放选定片段，请选择**播放**。

5 选择完成。



提示：要对选定片段的起点和终点进行精确微调，请选择  或 ，然后选择并按住  或 。

更改按键音的音量

选择按键音：，然后拖动音量条进行设置。

时间管理

更改时间和日期

选择功能表 > 设置，然后选择日期和时间。

旅行时更改时区

- 1 选择日期和时间设置 > 时区：。
- 2 选择您所在位置的时区。
- 3 选择储存。

时间和日期是根据时区设置的。这样就确保您的手机能够正确显示所收到的短信或彩信的发送时间。

例如，GMT +8 表示中国时区。

设置闹钟

可以将您的手机用作闹钟。

选择功能表 > 应用软件 > 闹钟。

- 1 设置闹钟时间。
- 2 选择  可设置闹钟。

- 3 要设置闹钟响铃方式，例如每天同一时间响铃，请选择**设置 > 闹钟重复 > 开**，然后选择所需的日期。

增加约会

将您的重要约会作为会议项储存到日历中。

选择**功能表 > 日历**。

- 1 转至所需的日期，然后选择**选项 > 添加新日历项**。
- 2 选择日历项类型**栏目会议**，然后填写相应的栏目。

农历

选择**功能表 > 日历**。

要使用农历，必须先将手机语言设置为中文。

查看日期的农历详情

选择**选项 > 农历**。

在农历日视图中，选择**选项**，然后从以下选项中选择：

节气 — 搜索节气。

阳历转农历 — 将阳历日期转为农历日期。

农历转阳历 — 将农历日期转为阳历日期。

连接功能

连接安全

诺基亚深知安全和可靠对您的手机来说至关重要。

诺基亚提醒您：通过不明来源的任何形式（如蓝牙、彩信或者数据线）收到的信息可能对您的个人电脑或手机有害，为了您的手机安全诺基亚建议您：

- 如有蓝牙功能，平时应关闭蓝牙功能；
- 接收不明来源的文件，如蓝牙文件或彩信，要特别谨慎；
- 对于来源不明的手机程序不要安装；
- 下载手机铃声、手机游戏等应用程序，请至知名品牌网站，比如诺基亚 Ovi 商店，它们可以为您提供安全可靠的应用软件。

以上仅为提示信息，所涉及功能、配置可依手机型号有所不同。

蓝牙


关于蓝牙连接

选择功能表 > 设置 > 连接功能 > 蓝牙。

您可以通过无线方式连接到其他兼容设备，例如手机、计算机、耳机和车载套件。

利用这种连接，您可以从手机发送内容，从兼容 PC 复制文件，以及通过兼容打印机打印文件。

由于支持蓝牙无线技术的设备通过无线电波进行通信，因此不需要保持它们相互正对。但是，建立蓝牙连接的两台设备之间的最大距离不能超过 10 米（约 33 英尺），并且蓝牙连接也可能因为墙壁等障碍物或其他电子设备而受到干扰。



当您的手机被锁定时，只能连接到获得授权的设备。

提示：要从主屏幕访问蓝牙设置，请在快捷方式小部件中增加一个快捷方式。

使用蓝牙功能向另一部设备发送图片或其他内容

利用蓝牙向您的计算机或朋友的兼容手机或设备发送图片、视频、名片以及您创建的其他内容。

- 1 选择并按住要发送的内容，然后从弹出功能表中选择发送 > 经蓝牙发送。
- 2 选择要连接的设备。如果未显示所需的设备，要进行搜索，请选择**新查找**。这将显示有效范围内的蓝牙设备。
- 3 如果另一部设备需要密码，请输入密码。您可以自行定义密码，但是必须在两部设备上输入相同的密码。有些设备上的密码是固定的。有关详情，请参见设备的用户手册。

密码仅对当前连接有效。

有效的选项可能视情况而有所不同。

USB 数据线

在手机和计算机之间复制内容

您可以使用 USB 数据线在手机和兼容计算机之间复制图片及其他内容。

- 1 使用兼容 USB 数据线将手机连接至计算机。
- 2 从以下模式中进行选择：

诺基亚 Ovi 套件 — 计算机上已安装诺基亚 Ovi 套件。

多媒体传送 — 计算机上未安装诺基亚 Ovi 套件。如果要将您的手机连接至家庭娱乐系统或打印机，请使用此模式。

大容量存储 — 计算机上未安装诺基亚 Ovi 套件。手机在计算机上显示为可移动设备。如果要将手机连接至其他设备 (如家庭或车载立体声系统)，请使用此模式。

- 3 要复制内容，请使用计算机的文件管理器。

要复制联系人、音乐文件、视频或图片，请使用诺基亚 Ovi 套件。

音乐和音频

调频收音机

关于调频收音机

选择功能表 > 音乐 > 收音机。

您可以使用手机收听调频收音机电台，只需连接耳机，然后选择所需电台即可开始收听。

要收听广播，需要将兼容耳机连接至设备。耳机用作天线。



收听广播

选择**功能表 > 音乐 > 收音机**。

调节音量

使用音量键。

关闭收音机

按住**结束键**。

设置收音机在后台播放

选择**选项 > 在后台播放**。

当收音机在后台播放时关闭收音机

按住**结束键**。

搜索并储存广播电台

搜索并储存您喜爱的广播电台，方便以后收听。

选择**功能表 > 音乐 > 收音机**。

搜索下一个可收听的电台

选择并按住  或 。

储存电台

选择**选项 > 储存频道**。

自动搜索广播电台

选择**选项 > 搜索全部频道**。为了获得最佳效果，请在户外或靠近窗口的地方进行搜索。

切换到储存的电台

选择  或 。

更改电台名称

- 1 选择**选项 > 频道**。
- 2 选择并按住此电台，然后从弹出功能表中选择**重新命名**。

提示：要从保存的电台列表中直接访问电台，请按与电台编号对应的数字键。

媒体播放器

播放歌曲

播放手机存储或存储卡中储存的音乐。

选择**功能表 > 音乐 > 我的音乐**，然后选择**全部歌曲**。

- 1 选择歌曲。
- 2 要暂停播放，请选择 ；要继续播放，请选择 .

播放视频

播放手机存储或存储卡中储存的视频。

选择**功能表 > 音乐 > 我的音乐**，然后选择**视频**。

- 1 选择所需的视频。
- 2 要暂停播放，请选择 ；要继续播放，请选择 .

图片和视频

拍摄图片

- 1 选择 **功能表 > 照片 > 相机**。
- 2 要进行缩放，请使用音量键。
- 3 选择 。
图片储存在**功能表 > 照片 > 我的照片**中。

关闭照相机

按结束键。

录制视频

除了用手机拍摄照片以外，您还可以在值得纪念的特殊时刻录制视频。

选择**功能表 > 照片 > 摄像机**。

- 1 如果需从图像模式切换到视频模式，请选择  > **摄像机**。
- 2 要开始录制，请选择 。
要进行缩放，请使用音量键。
- 3 要停止录制，请选择 .

视频储存在**功能表 > 照片 > 我的视频**中。

关闭照相机

按结束键。

发送图片或视频

想跟亲朋好友共享您的图片和视频？请发送一条彩信或使用蓝牙功能发送图片。

选择**功能表** > **应用软件** > **资料**。

发送图片

- 1 选择包含图片的文件夹。
- 2 选择并按住要发送的图片。
要发送多张图片，请选择**选项** > **标记**，然后标记所需的图片。
- 3 选择**发送或发送标记的条目**，然后选择所需发送方式。

发送视频

- 1 选择包含视频的文件夹。
- 2 选择**选项** > **标记**，然后标记所需的视频。您可以标记多段视频进行发送。
- 3 选择**选项** > **发送标记的条目**，然后选择所需的发送方式。

网络

关于网络浏览器

选择**功能表** > **互联网**。

使用手机上的网络浏览器，您可以查看互联网上的网页。

本手机中的 XHTML 浏览器支持 Unicode 编码格式。

如果浏览时网页显示无法阅读的字符，请选择**功能表** > **互联网**，选择**网络设置** > **标准** > **内容编码方式**，然后选择相应的编码。

要浏览网络，您必须连接到互联网。

请向您的网络服务供应商咨询是否提供了所需服务、收费标准及使用说明。

您可以通过配置信息的方式从网络服务提供商处接收浏览所需的配置设置。

浏览网络

选择**功能表** > **互联网**。

访问网站

选择**输入网址**，然后输入网址。

清除浏览历史记录

选择**功能表 > 互联网**。

缓冲存储是用于暂时储存数据的存储空间。如果您曾经试图访问或成功访问过需要密码的保密信息或安全服务，请在每次用后清除缓冲存储。

清除缓冲存储或缓存数据

在浏览网站时，请选择**选项 > 工具 > 清除缓冲存储或清除缓存数据**。

禁止储存缓存数据

选择**选项 > 设置 > 安全 > 缓存数据**。

电子邮件

关于邮件

选择**功能表 > 信息 > 电子邮件**。

如果这是首次设置电子邮箱，请选择**功能表 > 信息 > 设置电子邮件**。

使用您的手机，您可以在不同电子邮件服务提供商提供的电子邮件帐户中阅读和发送电子邮件。

发送邮件

选择**功能表 > 信息 > 电子邮件**，然后选择邮件帐户。

- 1 选择**选项 > 撰写新邮件**。
- 2 输入收信人的邮件地址以及邮件的标题和正文。
- 3 要附加文件 (例如图片)，请选择**选项 > 附加 > 附加文件**。
- 4 要拍摄图片并附加至邮件，请选择**选项 > 附加 > 附加新图像**。
- 5 选择**发送**。

阅读和回复邮件

选择**功能表 > 信息 > 电子邮件**，然后选择邮件帐户。

- 1 选择邮件。
- 2 要回复或转发邮件，请选择**选项**。

地图

关于地图

此功能在 C2-07 中不可用。

您的手机带有“地图”应用程序，且可能配有预装了您所在国家或地区地图的存储卡。使用“地图”应用程序之前，请将存储卡插入手机中。

选择功能表 > 地图。

您可以浏览您所在国家/地区中不同城市的地图。您还可以：

- 查看您的当前位置
- 为附近的地点制定路线
- 搜索地点或特定的地址，然后储存
- 通过短信将您所在的位置或地点发送给您的朋友

当您浏览到存储卡中已下载的地图未覆盖的区域时，将通过互联网自动下载该区域的地图。通过服务提供商的网络下载地图可能会传输大量数据。有关数据传送收费标准的信息，请咨询您的服务提供商。

您也可以使用诺基亚 Ovi 套件来下载地图。要在兼容计算机上下载和安装诺基亚 Ovi 套件，请访问 www.ovi.com/suite。

查找您的当前位置可能需要接入网络。设备可能会提示您选择互联网接入点。

部分服务可能并非在所有国家或地区内均可使用，且可能仅以选定语言提供。

数字地图的内容有时可能不准确和不完整。因此，不应仅仅依赖此类内容或服务实现重要通信，如紧急情况下的通信。

是否提供地图取决于每个国家/地区的法律（例如，由于国家/地区的法律限制，可能无法使用地图）。诺基亚对地图的可用性（包括精确性、正确性和更新）不做任何保证。

在地图上查看您的当前位置

选择功能表 > 地图，然后选择我的位置。

更新您的当前位置

选择选项 > 更新位置。

储存您的当前位置

选择选项 > 存为喜爱项。

查找地点

选择功能表 > 地图。

- 1 选择搜索。
- 2 输入地点或地址的名称。
- 3 选择开始。将显示匹配地点或地址的列表。

细化搜索

- 1 选择高级 > 查找位置或查找地址。
- 2 为您的搜索定义更多详细信息，然后按说明进行操作。

提示： 要从整个地点目录中搜索，请将所有名称栏位保留为空白。

提示： 如果未找到所需的地点，请尝试从在线数据库中进行搜索。选择在线搜索。此服务可能会收取一定费用。有关详情，请向您的服务提供商咨询。

共享您的位置或地点

您可以通过短信将您的当前位置或地图上的地点发送给您的朋友。

选择功能表 > 地图。

- 1 选择我的位置或地图上的地点，然后选择选项 > 发送此地点。
- 2 编写您的信息。会自动添加地址和位置的链接。
- 3 输入收信人的电话号码，或选择搜索，然后选择所需联系人。
- 4 选择发送。

当您的朋友接到包括地址详情和链接的信息时，要在手机的网络浏览器中查看地图上的地点，他们可以选择该链接。

制定步行路线

为附近的地点制定步行路线。出发前，您可以在地图上查看路线和所有转弯。

选择功能表 > 地图。

- 1 选择计划路线。

34 诺基亚 Ovi 服务

- 2 选择**起始位置**，然后选择一个储存的或最近使用的位置、地图上的一个地点或特定地址作为步行路线的起点。要将您的当前位置作为起点，请选择**我的位置**。
- 3 选择**目的地**，然后选择步行路线的终点。
起点和终点之间以直线计算的最大距离为 10 千米。步行路线中不能使用渡口和某些特殊隧道。
- 4 选择**开始 > 开始**。
- 5 要取消路线，请选择**选项 > 取消路线**。

诺基亚 Ovi 服务

诺基亚 Ovi 服务的提供情况及价格

诺基亚 Ovi 服务的提供情况可能因地区而异。使用服务或下载内容时可能需要传送大量数据，因此可能会产生数据流量费。有关数据传送收费标准的信息，请向您的网络服务提供商咨询。

要了解有关 Ovi 的更多信息，请访问 www.ovi.com。

访问诺基亚 Ovi 服务

选择**功能表 > 应用软件 > 应用软件和游戏**，然后选择所需的 Ovi 服务。

查找帮助

支持

如果您想要详细了解如何使用您的产品，或者您不太确定手机的各项功能，请从头至尾阅读用户指南。

如果这样做无法解决您的问题，请执行以下操作之一：

- 重新启动手机。关闭手机，然后取出电池。大约一分钟后，重新装入电池，然后打开手机。
- 更新手机软件
- 恢复出厂设置

如果您的问题仍未得到解决，请向诺基亚咨询维修事宜。访问 www.nokia.com.cn/repair。将您的手机送修之前，请务必备份手机中的数据。

申请提示和建议服务

提示和建议服务是一项方便的服务，它为您提供提示和支持信息，以及游戏和应用程序的更新，可帮助您充分发挥手机的作用。

选择**功能表 > 应用软件 > 应用软件和游戏 > 提示和建议**。

当您申请或取消申请时，可能会收取短信费用。有关条款和条件，请查看手机的用户指南或访问 www.nokia.com.cn/mynokia。

随时更新您的手机

使用 PC 更新手机软件

您可以使用诺基亚 Ovi 套件 PC 应用程序更新手机软件。要将您的手机连接至 PC，您需要兼容 PC、高速互联网连接和兼容的 USB 数据线。

要了解更多信息以及下载诺基亚 Ovi 套件应用程序，请访问 www.ovi.com/suite。

恢复出厂设置

如果您的手机无法正常工作，可以将部分设置重设为其出厂设置。

- 1 断开所有通话和连接。
- 2 选择**功能表 > 设置**，然后选择**恢复为出厂设置 > 仅设置**。
- 3 输入密码。

在恢复出厂设置后，您的手机将关机并重新开机。这可能会比平时需要更长的时间。

整理文件

您可以在手机存储或存储卡中移动、复制和删除文件和文件夹，也可以新建文件夹。将文件分类整理到各自的文件夹中，可以方便以后进行查找。

选择**功能表 > 应用软件 > 资料**。

新建文件夹

在您要创建子文件夹的文件夹中，选择**选项 > 增加文件夹**。

将文件复制或移动到文件夹中

选择并按住所需的文件，然后从弹出功能表中选择适当的选项。

提示：您还可以播放音乐或视频，或者查看资料中的图片。

将图片和其他内容备份至存储卡

想要确保不会丢失任何重要文件？您可以将手机存储中储存的内容备份到兼容的存储卡中。

选择**功能表 > 设置 > 同步和备份**。

选择**创建备份**。

恢复备份

选择**恢复备份**。

保护环境

节约能源

执行以下操作可降低为电池充电的频率：

- 关闭不使用的应用程序和数据连接，例如蓝牙连接。
- 关闭不必要的声音，例如触屏音和按键音。

回收



当本手机达到使用寿命终点时，它的所有材料都可以作为材料和能源进行回收利用。为确保适当的处置和再利用，诺基亚与合作伙伴共同开展了名为“我们：共同回收”的项目。有关如何回收您的旧诺基亚产品，以及哪里可以找到回收站的信息，请访问以下网址：www.nokia.com.cn/werecycle；或者用您的手机访问 nokia.mobi/werecycle；也可以致电诺基亚联络中心。

将包装和用户手册送至当地的回收站进行回收。

有关您手机的环境属性的更多信息，请访问 www.nokia.com/ecodeclaration。

诺基亚原厂配件

有关认可配件的供货情况，请向您的经销商查询。



我们为您的设备提供了各种各样的配件。有关更多详情，请参见 www.nokia.com.cn/accessories。

诺基亚设备的所有配件都在精美的销售包装中提供。购买的配件如果没有单独的包装一定不是诺基亚原厂配件。

如何购买诺基亚原厂配件：

1 到诺基亚原厂配件的授权经销商处购买。

有关最近的诺基亚配件授权经销商的信息，请向诺基亚原厂配件分销商查询。

* 当您购买配件时，一定要求经销商开具单独的发票，列出价格和型号，这将有助于保护您自己的权益。

2 访问诺基亚在线商店，网址为 www.shop.nokia.com.cn。

有关配件使用的一些注意事项

- 请将所有配件放置在儿童接触不到的地方。
- 切断任何配件的电源时，应握住并拔出插头而不是拉扯电源线。
- 定期查看所有车载配件是否安装和操作正常。
- 只有合格的维修人员才可以安装复杂的车载配件。

为什么使用原厂配件？

作为设备的关键组件，电池和充电器在确保设备正常、安全工作方面发挥关键作用。我们的长期客户调查和售后服务显示，在很多情况下，使用未经认可的配件（特别是未经认可的电池和充电器）会导致设备出现故障。

使用未经认可的电池和充电器可能产生的危险

- 使用寿命缩短，充电和放电时间明显短于原厂电池的充电和放电时间。
- 导致设备的使用寿命明显缩短，不稳定的电源使设备电流不能正常工作，这会产生持续的损害。
- 设备的性能和可靠性变差，通话质量受到影响，经常出现断线。
- 可能出现燃烧或爆炸，危害用户的安全。

使用诺基亚原厂配件的好处

- 充分的安全保障。
- 只有原厂配件才能享受高品质的售后维护和服务。
- 对于由于使用非诺基亚原厂配件而引起的设备故障，诺基亚不承担保修责任。

错误：设备电池是将一组相连电解槽组合在单个封装中的简单产品。

正确：许多高科技的设计和高品质的原材料是制造电池所必需的，这样才能提供稳定且持久的性能。通过不严谨的生产方式制造的电池与原厂电池在流程、设计和原材料方面存在很大差别，因此在性能和安全方面有着天壤之别。

错误：所有具有诺基亚商标的配件都是原厂配件。

正确：诺基亚原厂配件随精美的销售包装提供（符合不同国家/地区的包装规定），并且每块电池都带有全息标签。建议用户注意防范市场上的假冒诺基亚配件。特别是一些经销商可能会从提供的设备中取下原厂电池，这种行为违反了我们的分销政策并侵犯了消费者的权益。

错误：虽然质量较差，但假冒电池价格便宜得多，因此即使需要经常更换，也是比较值的。

正确：未经认可的电池和充电器不仅使用寿命短、性能差，而且还将明显损害设备的性能并缩短设备的使用寿命。使用未经认可的配件还将剥夺您享受全面售后维护和维修的权利。最重要的是，未经认可的电池和充电器会对用户构成安全威胁，在这些方面造成的损失将远远超出价格上节省的部分。事实上，使用劣质的原材料和不合格的设计，某些假冒电池的成本还不到原厂产品的 1/10。

电池

类型：BL-5C

通话时间：

上限约为 5 小时。

待机时间：

上限约为 600 小时。

❗ 重要须知： 电池通话时间和待机时间为估计值，只有在最佳网络环境中才能实现。电池实际的通话时间和待机时间取决于 SIM 卡、使用的功能、电池

寿命和使用条件、电池所处环境的温度、网络状况以及许多其他因素，因此可能明显短于上面指定的时间。此外，来电铃声、免提通话、数字模式应用及其他功能也会消耗电池电量，使用设备进行通话的时间长短会影响待机时间。同样，设备开机并处于待机状态的时间长短也会影响其通话时间。

产品及安全信息

网络服务和费用

您的设备适用于 (E)GSM 900 和 1800 MHz 网络。

您必须向服务提供商申请开通必要的服务后才可以使本设备。

使用网络服务以及将内容下载至您的设备需要建立网络连接，可能会产生数据流量费用。某些产品功能需要网络支持，并且您可能需要进行订阅。

小心使用您的设备

请小心处理您的设备、电池、充电器和配件。下列建议将帮助您有效使用保修服务。

- 保持设备干燥。雨水、湿气和各种液体或水分都可能含有矿物质，会腐蚀电路。如果设备被打湿，请取出电池，以便将设备晾干。
- 请勿将设备存放在过冷的地方。
- 请按本用户手册中的说明打开设备，切勿尝试其他方法。
- 未经认可的改装会损坏设备并违反无线电设备的有关规定。
- 请勿扔掷、敲打或振动设备。
- 必须使用清洁、干燥的软布清洁设备表面。
- 为达到最佳性能，请不定期地关闭设备并取出电池。
- 请使您的设备远离磁铁或磁场。
- 为确保重要数据的安全，请至少将其存储在两个单独的地点 (如您的设备、存储卡或计算机) 或记录重要的信息。

回收

请务必将废旧的电子产品、电池以及包装材料送交到专门的回收点。这样可以帮助防止不受控制的废弃物处理并帮助推动材料回收。请访问 www.nokia.com.cn/werecycle 或使用移动设备访问 nokia.mobi/werecycle

关于数字版权管理

使用本设备时，请遵守各项法律法规，尊重当地习俗、他人隐私及合法权利(包括版权)。您可能无法复制、修改或传送受版权保护的图像、音乐及其他内容。

内容所有者可以使用不同类型的数字版权管理 (DRM) 技术保护其知识产权，其中也包括版权。本设备使用各种类型的数字版权管理软件访问受数字版权管理保护的内容。使用本设备，您可以访问受 WMDRM 10 和 OMA DRM 1.0 保护的内容。如果特定的数字版权管理软件未能保护内容，则内容所有者可能要求撤销此类数字版权管理软件访问新的、受数字版权管理保护的内容的权利。撤销也可能禁止更新设备内已有的、受数字版权管理保护的此类内容。撤销此类数字版权管理软件不会影响使用受其他类型数字版权管理保护的内容，也不会影响使用不受数字版权管理保护的内容。

受数字版权管理保护的内容带有相关的许可证，许可证定义了您对内容的使用权。

如果设备带有受 OMA 数字版权管理保护的内容，且要同时备份许可证和内容，请使用诺基亚 Ovi 套件的备份功能。

其他传送方式可能无法传送许可证，而在对设备存储器进行格式化后，需要将许可证和内容一起恢复才能继续使用受 OMA 数字版权管理保护的内容。当设备内的文件遭到损坏时，您可能也需要恢复许可证。

如果您的设备带有受 WMDRM 保护的内容，则在设备存储器进行格式化后，许可证和内容都会丢失。当设备内的文件受到损坏时，您可能丢失许可证和内容。丢失许可证或内容可能限制您再次使用设备内的相同内容。有关更多信息，请向您的服务提供商咨询。

某些许可证可能与特定的 SIM 卡相关联，且仅当设备中插入该 SIM 卡时才能访问受保护的内容。

中国 ROHS 表

部件名称 (Parts)	有毒有害物质或元素 (Hazardous Substance)					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
主机 (Phone)	×	○	○	○	○	○
电池 (Battery)	×	○	○	○	○	○
附件 (Accessories)	×	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求以下。
 ×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求。
 注：本产品标有“×”的原因是：现阶段没有可供选择的替代技术或部件。

电池和充电器

电池和充电器信息

适用于本设备的充电电池为 BL-5C。诺基亚可能会为本设备制造其他型号的电池。请务必使用诺基亚原厂电池。

本设备需由以下充电器供电才可使用：AC-8。诺基亚充电器的正确型号可能因插头类型而异。各种插头通过以下符号来标识：E、X、AR、U、A、C、K 或 B。例如，充电器的型号可以是 AC-8C、AC-8U 或 AC-8X。为中国大陆地区提供的充电器型号为 AC-8C，兼容连接为 CA-100C。

电池可以充电、放电几百次，但最终会失效。当设备的待机时间和通话时间明显比正常时间短时，请更换电池。

重要须知： 通话时间和待机时间仅为估算值。实际的使用时长由很多因素决定，例如，网络状况、设备设置、使用的功能、电池状况以及环境温度。

电池安全信息

取出电池前，请务必关闭设备并断开与充电器的连接。拔出充电器或配件时，应握住并拔出插头，而不是拉扯电源线。

充电器不用时，请断开其与设备的连接，并从电源插座上拔出充电器插头。请勿将完全充电的电池连接在充电器上，因为过度充电会缩短电池的寿命。如果已完全充电的电池搁置不用，电池本身在一段时间后会放电。

始终将电池温度保持在 15°C 和 25°C (59°F 和 77°F) 之间。温度过高或过低会减小电池的容量并缩短电池的寿命。设备电池过冷或过热可能会造成设备暂时无法工作。

当一些金属物体接触到电池上的小金属条时 (例如, 将备用电池放在口袋中时), 会发生意外短路。短路会损坏电池或连接物。

请勿将电池掷入火中, 以免电池爆炸。请按当地规定处理电池。请在可能的情况下回收电池。不可将电池作为生活垃圾处理。

请勿拆解、切割、打开、挤压、弯曲、刺破或弄碎电池组或电池。如果发生电池泄漏, 请勿使皮肤或眼睛接触到电池液体。如果接触到泄漏的液体, 请立即用清水冲洗接触泄露液体的身体部位, 或者寻求医疗救护。

请勿改装或再加工电池, 亦不可尝试在电池中插入异物, 或使其浸没或暴露于水或其他液体中。受损电池可能会爆炸。

不要将电池和充电器挪作它用。使用不当或使用未经认可或不兼容的电池或充电器可能存在引发火灾、爆炸或发生其他危险的风险, 还可能违反对手机的认可或保修条款。如果您确信电池或充电器已破损, 请在继续使用前将其送至维修中心进行检测。切勿使用受损的电池或充电器。只能在室内使用充电器。

重要的安全信息

拨打紧急电话

- 1 确保设备已开机。
- 2 检查信号是否足够强。您可能还需要执行以下操作:
 - 插入 SIM 卡。
 - 关闭设备中启动的通话限制功能, 如呼叫限制、固定拨号或封闭用户组。
 - 确保未启动航班情景模式。
 - 如果设备屏幕和按键处于锁定状态, 请先解锁。
- 3 反复按结束键, 直到显示主屏幕。
- 4 打开滑盖。
- 5 输入您所在国家或地区内的官方紧急电话号码。紧急电话号码可能会因国家或地区而有所不同。
- 6 按通话键。
- 7 请尽量准确地提供必要的信息。未经许可, 请不要挂断电话。

重要须知: 如果您的设备支持互联网通话, 请同时启动互联网通话和蜂窝电话。本设备可能会尝试同时通过蜂窝网络和互联网通话服务提供商进行紧

急呼叫。但不能保证在任何情况下都能建立连接。因此，不应仅仅依赖任何无线设备实现重要通信，如医疗救护。

儿童

本设备及其配件不是玩具，并且可能包含一些微小部件。请将其放置在儿童接触不到的地方。

医疗设备

无线电发射设备 (包括无线电话) 的操作，可能会对保护不充分的医疗设备的功能造成干扰。若要确定医疗设备能否充分屏蔽外部无线射频能量，请向医生或医疗设备厂商咨询。在明文规定要求关闭移动设备的场所 (例如医院)，请关闭本设备。

植入的医疗设备

医疗设备生产商建议在无线设备和植入的医疗设备 (如心脏起搏器、植入式心脏复律除颤器、植入耳蜗等) 间的距离至少为 15.3 厘米 (约 6 英寸)，以避免对医疗设备的潜在干扰。装有此类设备的人士应遵循以下建议：

- 始终将无线设备与医疗设备之间的距离保持在 15.3 厘米 (约 6 英寸) 以上。
- 携带无线设备时，不应将其放在胸部的口袋内。
- 请勿将无线设备置于与医疗设备位于身体同侧的耳旁。
- 如果有任何理由怀疑有干扰发生，请关闭无线设备。
- 请遵守植入式医疗设备制造商的说明。

如果对于将无线设备和植入的医疗设备一起使用存有任何疑问，请向您的健康护理师咨询。

听力

警告：

使用耳机可能会削弱您听到外界声音的能力。因此，请不要在可能威胁到您的安全的情况下使用耳机。

有些无线设备会干扰某些助听器。

镍

 **注意：** 该设备的表面电镀层不含镍。该设备的表面含有不锈钢。

保护设备免遭有害内容入侵

本设备可能遭到病毒及其他有害内容的侵袭。请采取下列防范措施：

- 打开信息时请务必小心。信息可能包含恶意软件或其他可能对您的设备或计算机造成危害的因素。
- 接受连接请求、浏览互联网或下载内容时请务必小心。请勿接受来源不可靠的蓝牙连接请求。
- 请仅安装和使用来源可靠并且能够提供必要的安全保护的服务和软件。
- 请在设备及任何连接的计算机中安装防病毒软件及其他安全软件。一次只能使用一个防病毒应用程序。使用更多防病毒应用程序可能会影响设备和/或计算机的性能和操作。
- 如果访问预安装的第三方互联网网站的书签和链接，请采取相应的预防措施。诺基亚不对这些网站进行认可或承担任何责任。

操作环境

无论是在靠近耳部的正常操作位置，还是与身体相距 1.5 厘米 (5/8 英寸) 的位置使用，本设备都符合射频辐射规范的要求。若使用设备套、腰带夹或支架等随身携带设备，则应确保此类配件无金属元器件且应保证本设备与身体的距离符合上述要求。

要传送数据文件或信息，本设备需要与网络建立稳定的连接。设备可能会推迟传送数据文件或信息，直至建立必要的网络连接。在数据文件或信息传送结束前，请遵守上述有关间隔距离的说明。

汽车

无线电信号会影响汽车上安装不当或屏蔽不充分的电子系统，如电子注油系统、电子防锁制动系统、电子速度控制系统和气囊系统。有关更多信息，请向汽车或其设备的制造商咨询。

只有合格的维修人员才可以将设备安装在汽车上。错误的安装或维修是危险的，还可能会使对设备的保修失效。定期检查汽车中的所有无线设备是否安装或操作正常。不要将设备及其部件或配件与易燃液体、气体或易爆物品放在同一货舱中储存或运输。切记气囊膨胀时会产生很大的压力。请勿将设备或附件放在气囊膨胀时可能占用的地方。

登机前请关闭设备。在飞机上使用无线设备会对飞机的操作造成危险，而且可能违法。

有可能引起爆炸的地方

在任何有可能引起爆炸的地方，请关闭本设备。请遵守所有明文规定。在这种地方，火花可能引起爆炸或火灾，从而导致人身伤亡。请在加油站内关闭设备，例如在靠近加油站内的气泵时。请遵守在燃料库（燃料储存和分发地区）、化工厂或进行爆炸作业的地方的限制性规定。有潜在爆炸危险的地区往

往 (但并非始终) 有清晰的标示。存在爆炸危险的地方包括：建议关闭汽车引擎的地方、船甲板下面、化学制品运输或存储设施，以及空气中含有化学物质或微粒 (如颗粒、粉尘或金属粉末) 的地区。请向以液化石油气 (丙烷或丁烷) 为动力的汽车制造商咨询以确定本设备能否在汽车附近安全地使用。

证书信息 (SAR)

此型号移动设备符合有关无线电波辐射的国际规范。

您的移动设备是无线电发射机和接收机。它的设计使其不会超出国际规范 (ICNIRP) 建议的无线电波辐射限值。这些规范是由独立的科学组织 ICNIRP 制定的，包含了一定的安全系数，以确保各个年龄和健康状况的人群的安全。

移动设备的辐射标准采用的计量单位被称作比吸收率 (SAR)。在 ICNIRP 规范中规定的比吸收率限值是平均每 10 克身体组织 2.0 瓦特 / 千克 (W/kg)。在测量比吸收率时均采用标准操作位置，同时设备在所有被测频段上的发射功率经验证均为其最高级别。鉴于本设备被设计为仅使用连接网络所需的功率级别，所以设备在操作中的实际比吸收率可能低于最大值。实际比吸收率会随许多因素而变化，例如您与网络基站之间的距离。

根据 ICNIRP 规范，本设备在耳边使用时的最高比吸收率值为 0.60 W/kg。

使用设备配件可能导致不同的比吸收率值。比吸收率值可能因不同国家或地区的报告要求、测试要求和网络频段而不同。诺基亚网站 (www.nokia.com) 的产品信息部分可能提供了有关比吸收率的更多信息。

本产品电磁辐射比吸收率 (SAR) 最大值为 0.60 W/kg，符合国家标准 GB 21288-2007 的要求。

How to obtain an English User Guide

Nokia understands from consumer feedback in PRC that there is only limited usage of the English User Guide.

In consideration of this and to help conserve natural resources, Nokia has selected to not to include the English User Guide in the Sales Package.

To obtain a User Guide in English, please kindly download it from:
www.nokia.com.cn/englishUG.

The feature descriptions in English User Guide may vary by market, thus the device features described in the English User Guide you have obtained may differ from those shown on the display in English user interface.

OVI 服务条款

使用条款

1. 接受

这些 Ovi 服务条款与隐私政策共同约束阁下对服务、网站和软件 (统称“相关服务”) 的使用。阁下在这些服务中可以访问这些条款。注册或使用相关服务或其任何部分, 即表示阁下接受这些 Ovi 服务条款、隐私保密政策以及相关服务中不时发布的其他条款、准则和政策 (统称本“服务条款”)。

本服务条款构成阁下与诺基亚公司及其附属机构和供应商 (统称“诺基亚”) 之间的协议, 规定了阁下和诺基亚就相关服务的权利和责任。

2. 资格

要使用相关服务, 阁下必须年满十三 (13) 周岁。如果阁下不满十三 (13) 周岁或者已达到十三 (13) 周岁但在阁下所在的地区仍为未成年人, 则阁下必须由父母或法定监护人代表阁下接受注册并批准阁下使用相关服务。完成注册的人员必须具备法定资格。

3. 注册和终止

阁下同意在注册使用本服务时提供真实完整的信息, 并且及时更新相关信息。禁止提供使人对阁下身份产生误解的信息。

注册时, 阁下将使用用户名和密码创建一个诺基亚帐户。阁下 (如果未成年, 则是阁下的父母或法定监护人) 本人负责通过用户名和密码使用相关服务。阁下同意注意充分保护阁下的用户名和密码不被他人误用, 如果发生误用将立即通知诺基亚。首次使用设备时, 在阁下更新诺基亚设备软件之后, 将向诺基亚发送一条激活短信。创建诺基亚帐户需要传送数据。可能会收取数据传送费用。

如果阁下不希望再使用相关服务, 可以将注册注销。注销之后, 阁下将无法再访问相关服务。如果有迹象表明阁下违反本服务条款或者连续六 (6) 个月不登录相关服务, 则诺基亚可以注销阁下的注册或限制阁下享受部分相关服务的权利, 但对于后面一种情况, 诺基亚在注销或限制使用之前会提前通知阁下。

除非隐私政策中另有声明, 否则诺基亚对阁下向相关服务提交的信息或内容的丢失或损失概不负责。阁下或诺基亚从相关服务中删除信息或内容后, 信息或内容的痕迹或副本可能在其他地方仍然存在。

4. 许可

相关服务的用户被授予非独占的、不可转移的许可，以严格按照本服务条款访问和使用相关服务，并且诺基亚可随时自行决定收回许可。使用相关服务不代表将相关服务中信息或内容的其他知识产权授予阁下。

作为相关服务的一部分，诺基亚可能向阁下提供由诺基亚或其许可方开发的内容（“内容”）。阁下被授予非独占的永久性许可，可将这些内容用于其预期用途，除非在适用的服务条款或订单中另有规定。

某些内容可能仅适用于某些地理区域的用户。阁下同意遵守针对通过相关服务获得的具体内容的适用限制。为第三方内容获得的许可是阁下与第三方内容供应商之间的约束性协议。第三方内容提供商将全权负责其提供的内容，以及阁下就此类内容而提出的任何要求。诺基亚有权（而且将被视为已接受此权利）作为第三方的受益人强制阁下执行这些许可条款。所有权利都未授予阁下，因为内容所有者保留所有权利。

作为相关服务的一部分，诺基亚可能向阁下提供由诺基亚或其许可方开发的一些软件（“软件”）。阁下使用这些软件需遵守单独的条款和条件，阁下在使用软件之前必须接受这些条款和条件。如果软件没有适用的独立条款和条件，则适用以下条款：诺基亚授予阁下有限的、非独占的、不可转让的权利，在阁下的计算机和/或移动设备上安装和使用这些软件。除了制作一份存档用的备份副本以外，阁下不得复制软件。阁下不得分发软件、转让软件使用权、对软件进行修改、翻译、复制、转售、再授权、出租、租赁、反向工程或以其他方式尝试发现源代码（除非此限制被法律明确禁止）或制作软件的衍生品。

阁下可能会向相关服务提交信息或内容（“资料”）。诺基亚不主张对阁下的资料拥有所有权。阁下向相关服务提交资料的行为并未将资料的所有权转移给诺基亚。诺基亚仅仅是传送资料，对资料没有修改控制权。

向相关服务提交资料，即表示阁下向诺基亚授予世界范围的、非独占的、可再授权的、可分配的、已全额付费的、免版税的、永久且不可撤消的许可，以使用、复制、公开展示、显示、分发和修改资料以将资料并入其他作品，以及再授权相同内容，但范围仅限诺基亚为提供相关服务所需并且可由阁下私下调整或通过相关服务的其他设置调整。

5. 使用相关服务

阁下同意：

- 遵守适用的法律、本服务条款，保持良好行为；
- 仅将相关服务用于个人用途，而不用于商业目的；
- 不提交违法、侵犯性、侮辱性、色情、骚扰性、诽谤或其他不当资料；

- 为阁下提交的资料获取法定要求的同意、许可或授权；
- 尊重他人的隐私；
- 不散发或发布垃圾邮件、过大的文件、连锁推销信、金字塔骗术内容、病毒；或者
- 不使用可能会危害相关服务或者相关服务用户的权益或财产的其他技术或发起其他活动。
- 同意对所发布资料带来的后果负责。

诺基亚可以但是没有义务：

- 监视或控制任何资料；
- 从相关服务中删除资料；以及
- 随时自行决定限制对任何相关服务部分的访问。

6. 内容

下载或访问任何内容之前，请检查阁下要访问的内容是否存在年龄限制，或者是否标记为可能有“侵犯性”或“儿童不宜”。对于阁下因访问这些内容而导致或遭受的索赔或过错，诺基亚概不负责。

阁下同意：

- 仅将内容用于个人用途，而不适用于商业目的；
- 按照适用法律、附加条款、准则和政策或者内容特定部分的产品页面上规定的限制使用内容；
- 除非获得适用服务条款的授权，否则不制作副本、赠予、销售、转售、借出、出租、提供、广播、发送、分发、传输、向公众传播、复制、修改、展示、演示、商业开发或使内容可为他人使用，也不授权他人这么做。阁下同意，如果出现这些非授权使用行为，将立即通知诺基亚；
- 不尝试（或支持他人尝试）删除、规避、反向工程、解密或以其他方式改变或干预任何适用的使用规则，不尝试规避与内容相关的数字版权管理或复制保护功能，不尝试规避其他用于控制内容访问或使用的技术或任何与内容相关的标识性信息；
- 不尝试（或支持他人尝试）使用任何自动系统或方式（我们提供的除外）来选择或下载内容；
- 不将阁下的密码给予他人或允许他人访问内容。适用于相应媒体的复制限制同样适用于作为相关服务一部分进行访问的内容。

内容由诺基亚和/或其各个许可方（“权利所有者”）拥有和/或控制，并受知识产权法的保护。阁下同意，权利所有者是本服务条款下的第三方受益人，并且有权强制实施与其拥有权利的内容直接相关的规定。

7. 侵权指控

若相关服务存在侵权行为，阁下可以通过以下方式通知诺基亚：(a) 向 copyright.notices@nokia.com 发送电子邮件，主题为“版权通知”；(b) 向诺基亚邮寄标题为“版权通知”的文件，邮寄地址：Copyright Agent, 102 Corporate Park Drive, White Plains, NY 10604, USA；或者 (c) 填写在线表格 (如果有)。阁下的通知必须：

1. 指出被侵权的原始版权作品；
2. 指出相关服务中阁下认为侵犯了版权作品的内容。请提供足够详细的信息，以便诺基亚在相关服务中查找阁下所指的侵权内容；
3. 提供阁下的联系信息，包括全名、邮政地址、电话号码和电子邮件地址 (如果有)；
4. 提供一份声明，说明阁下确信所投诉内容的使用未得到版权所有者、所有者的代理或法律的授权；
5. 提供以下声明：“我根据伪证处罚法宣誓，此通知和投诉中的信息准确无误，并且我是被侵害之独占权利的版权所有者，或者经授权代表版权所有者。”
6. 提供阁下的签名 (如果适用)。

8. 公告

诺基亚可能在相关服务中张贴公告。诺基亚还可能向阁下提供给我们的电子邮件地址或电话号码发送有关产品和相关服务的公告。阁下将被视为在诺基亚发送或张贴公告后的七 (7) 天内已收到此类公告。继续使用相关服务，即代表阁下接受所有公告，而不管公告采用何种方式送达。

9. 费用

使用相关服务可能会收费。

诺基亚收取的任何与相关服务相关的费用将另行公布。

使用相关服务可能需要通过阁下的服务供应商网络传送数据。相关服务中列出的价格不包括可能的数据传送费用，阁下的网络服务提供商会收取相应的数据传送费。

诺基亚对于向阁下的服务提供商支付的任何费用不承担任何责任。

10. 购买和付款条款

要在相关服务中下订单，阁下必须达到适用法律要求的法定行为能力年龄。如果阁下未达到法定行为能力年龄，则必须事先征得父母或法定监护人的同意才能下订单。

阁下同意，所下所有订单都在法律上有效，并具有约束力。此处的“订单”是指选择相关服务中提供的内容并伴随输入和发送付款方式和信息，以及在订单流程中选择“购买”、“确定”或“我接受”，或者订单流程中向阁下显示的其他可表明阁下接受订单的提示信息。所有订单都需由诺基亚接受。

通过相关服务购买的任何内容都是阁下与诺基亚之间具有约束力的协议。阁下可以使用信用卡、借记卡或其他可用的付款方式。阁下的信用卡或借记卡的账单地址必须位于提供相关服务的国家/地区，阁下才能进行购买。在阁下购买之后，诺基亚将在合理的时间内向阁下的信用卡或借记卡银行帐户收费。所有信用卡付款都会由发卡机构进行验证和授权。

阁下同意，保证在交易期间，付款方式所用的支付工具是有效的，阁下是工具的合法持有人，且工具未超出其信用额度。阁下受到电子订单的约束，同意为相关的交易付费。

相关服务中的价格可能会随时更改。除非另行说明，否则价格中包含交易期间适用的税费。有些时候，因为所用货币的汇率和/或确定的其他费用，阁下可能需要向银行或信用卡提供商支付额外费用。诺基亚对于此类付费或其他第三方服务费或费用不承担任何责任。

11. 取消订单和退款

阁下同意，内容的电子传送与阁下次下订单是同时开始的。订单一旦开始处理，阁下就无法将其取消。内容本身的性质决定它是无法退回的。

如果在阁下购买之后，阁下发现并在 48 小时之内立即通知诺基亚存在以下问题 (a) 阁下购买的内容存在缺陷；(b) 诺基亚传送给阁下的内容与阁下通过相关服务订购的内容的描述不匹配；(c) 拖延或阻止向阁下传送内容的技术问题或由于此类技术问题导致阁下多次购买，则对于此类内容阁下能享有的唯一补救措施或者是更换内容，或者是获得等于内容购买价格的退款，具体方式

由诺基亚自行决定。若不属于此类情况，均不予退款。如果阁下遇到上述问题，请与诺基亚客户支持部门联系。

请注意，如果阁下无法提供阁下的交易 ID (在阁下从相关服务购买内容后由诺基亚提供给阁下)，诺基亚可能无法处理阁下的客户支持请求；而且阁下需要在购买时向诺基亚提供有效的电子邮件地址。诺基亚可能只处理总价超出适用的地方法规中规定的金额限制的内容退款。

12. 向诺基亚提供反馈

通过相关服务或其他方式向诺基亚提交创意、反馈和/或建议 (“反馈”)，即表示阁下承认并同意：(1) 诺基亚可能有与反馈相似的开发创意；(2) 阁下的反馈不包含阁下的或第三方的机密或专有信息；(3) 诺基亚没有义务保守反馈的机密性；(4) 诺基亚可出于任何目的，免费使用、利用以及进一步开发和修改此类反馈；并且 (5) 阁下无权从诺基亚获得任何类型的任何补偿。

13. 社交活动和位置分享

阁下可能会使用相关服务中的功能分享阁下的位置、状态或个人信息。使用这些功能，即表示阁下同意诺基亚可以使用这些信息，并且可以向阁下选择的与之共享这些信息的服务和人员提供这些信息。这些服务的用户和人员 (例如阁下的联系人) 可以看到阁下的位置、状态和/或个人信息。

阁下的位置将通过阁下设备中可用的定位方法进行确定，这些方法包括 GPS、辅助 GPS (A-GPS) 以及移动或 WLAN 网络定位。使用网络定位和/或 A-GPS 包括在阁下的设备与所选的网络定位服务器之间交换网络位置信息和网络服务提供商的具体 ID，以便更快、更可靠地确定阁下的位置。在阁下的设备或服务中更改设置，所用的定位方法和其他设置可能也会随之更改，并且有些功能会被停用。请查看阁下的 A-GPS 服务器和其他潜在的服务提供商的隐私政策。

利用相关服务中的某些功能，阁下可以与其他用户、网站或服务共享内容或资料。使用这些功能，即表示阁下同意不会共享具备以下特征的内容或资料，也不会链接到具备以下特征的服务或网站：(a) 包含违法或不当的内容或其他资料；(b) 未经授权即使用知识产权或鼓励用户盗版。

14. 可用性和技术要求

内容和相关服务的可用性会变化，而且完全由诺基亚自行决定。对于特定内容或相关服务的可用性，诺基亚明确声明不提供任何表述或担保。相关服务可能并非在所有国家/地区都可用，而且可能仅以部分语言提供。相关服务、操作和部分功能可能还取决于网络、设备兼容性和受支持的内容格式。

要访问相关服务，阁下可能需要下载由诺基亚或其他厂商开发的特定软件。

诺基亚可能自行决定更改、改进、修正或停用相关服务或其任何部分。相关服务在维护停机期间或其他时间内可能不可用。为了确保阁下拥有最新的诺基亚设备软件 and 应用程序，阁下的设备会检查诺基亚是否提供软件更新。如果存在更新，设备将提示阁下批准安装。阁下可以通过设备中的设置，停用自动检查更新。阁下也可以通过可用的软件更新渠道安装软件。诺基亚也可能提供诺基亚认为重要或关键的软件更新。在此情况下，阁下可能无法继续使用旧版软件，而且如果不安装更新，可能会被禁止使用旧版软件或相关服务。

15. 与他人的联系

阁下在本服务上或者通过本服务可能与其他用户发生联系。阁下同意，任何该等联系不涉及诺基亚，而仅仅发生在阁下与其他用户之间。

16. 第三方网站和内容的链接

诺基亚可能会在互联网上或预安装客户端上提供特定网站和服务的访问路径，以便阁下能够与第三方拥有或运营的而不属于相关服务范畴的网站和服务进行互动。在使用这些网站或服务之前，阁下必须阅读并同意这些网站或服务的条款和条件。

阁下同意，诺基亚对于第三方内容、网站或服务没有控制权，从而对该类网站或服务提供的任何服务或者创建或发布的信息不承担责任。提供第三方网站的链接并不默示诺基亚认可该网站或者其产品或服务。

此外，阁下以及其他用户可能在相关服务内创建并未提交给相关服务的内容以及对相关服务内之内容的链接。阁下同意，诺基亚不对任何此类内容或链接承担任何责任。

17. 广告

相关服务可能包含广告。广告可定位在相关服务中存储的内容或信息、通过相关服务进行的查询或其他信息中。

18. 个人数据

对阁下个人数据的使用，将遵循隐私保密政策以及向阁下提供的任何补充隐私保密信息。

19. 责任限制

相关服务是按“现有”和“现状”提供的。诺基亚并不保证相关服务不会间断、不会发生错误或不受病毒影响。诺基亚没有对相关服务的可获得性、准确性、可信性、信息或内容作出任何形式的明示或暗示的保证，包括但不限于对所有权、非侵权性、适销性或适于特定目的的保证。阁下明确同意并承认：使用相关服务的风险由阁下独自承担，并且阁下可能会接触到各种来源的内容。

除了对诺基亚自身的重大疏忽或者故意不当行为造成的死亡或人身伤害承担责任外，诺基亚不负责因阁下使用或不能使用相关服务造成的任何直接损害。在任何情况下，诺基亚概不负责人因阁下使用或者不能使用相关服务导致的间接、附带、惩罚性或后果性的损害。

20. 赔偿

阁下同意就以下原因导致或引起的所有第三方索赔和全部责任、被确定的损害赔偿金额、损失、费用或者损害赔偿，为诺基亚抗辩并赔偿诺基亚：(i) 阁下对本服务条款的违反；(ii) 阁下侵犯或违反第三方的任何知识产权、其他权利或隐私；(iii) 第三方滥用相关服务，而该等滥用行为系因阁下未能对滥用行为采取合理措施保护阁下的用户名和密码造成的。

21. 其他事项

21.1 法律和仲裁的选择

本服务条款受芬兰法律的约束，而不考虑冲突法条款如何规定。

21.2 有效性

本服务条款既不得排除也不得限制阁下居住地赋予的且按法律不可剥夺的任何强制性权利。本服务条款的任何规定被认定无效的情况并不影响其他规定的效力，且无效规定应被最接近本服务条款效果和宗旨的有效规定代替。如果 Ovi 服务条款与隐私保密政策有任何冲突，以 Ovi 服务条款为准。本服务条款中拟在阁下的注册注销后依然有效的规定应在该等注销后继续有效。

21.3 本服务条款的变更

诺基亚会随时更改本服务条款，恕不另行通知。如果本服务条款被进行实质性的不利的修改，诺基亚将对于该修改发出通知。

阁下有责任定期阅读本服务条款，并且阁下持续性使用本服务应构成您对于本服务条款任何修改和修订的同意。

22. 知识产权

相关服务及其相关软件受国际著作权法律保护，并且特此通知阁下版权归诺基亚所有。在遵守本服务条款的前提下，诺基亚保留对相关服务以及通过相关服务提供给阁下或者被阁下使用的所有诺基亚产品、软件和其他财产的全部权利、权属和利益。

23. 转让

诺基亚可将其在本服务条款下的权利和义务转让给任何诺基亚母公司、子公司或与诺基亚受共同控制的公司。另外，诺基亚可就兼并、收购、出售资产或按照法律要求或因其他理由将其在本服务条款项下的权利和义务转让给第三方。

我们重视阁下的隐私

诺基亚承诺，将保护阁下的隐私，并遵守适用的信息保护和隐私保密法律。本隐私保密政策（本“政策”），向阁下解释我们如何处理个人数据。在本政策中，“个人数据”是指与任何已经明确或可以明确身份的个人（即：自然人）有关的信息。“诺基亚”是指诺基亚公司，包括其关联方；亦称为“我们”。本政策适用于对阁下个人数据的处理，但前提是数据由诺基亚控制或我们当时指出应适用本政策。

我们可能会通过服务说明以及其他通知来规定补充的隐私保密条件。若这些条件与本政策存在冲突，以这些条件为准。

阁下设备上安装的第三方服务可能会容许访问阁下设备上的信息。我们的产品或服务可能会包含与其他公司网站及服务之间的链接，而这些网站及第三方服务拥有它们自己的隐私保密政策。建议阁下认真阅读此类第三方服务的隐私保密政策。对任何此类第三方服务的隐私保密措施或内容，诺基亚概不负责。

阁下使用本网站和/或向诺基亚提供阁下的个人数据，表明阁下同意以本政策中解释的方式处理阁下的个人数据。若阁下不同意本政策，请不要使用本网站或向诺基亚提供阁下的个人数据。

我们收集哪些数据？

我们通常在阁下购买、使用或注册我们的产品和服务时、参加我们的广告活动或以其他方式与我们互动时，收集阁下的信息。下面是我们所收集信息类别的示例。

- **阁下对我们产品和服务的使用情况** 当阁下使用我们的产品或服务时，诺基亚将会自动收集阁下的 IP 地址、访问次数、来自哪个网站、浏览的网页、使用的链接、观看过的内容以及阁下的浏览器向我们提供的其他信息。

我们的某些移动服务可能会收集阁下的移动设备唯一识别码、用户身份信息、网络服务提供商特有的标识符、网络设置以及其他此类信息。当阁下通过电信网络使用我们的产品和服务或以其他方式与我们进行互动时，阁下的某些其他信息，如移动用户识别码，可能会被阁下的移动网络服务提供商传送给我们。

- **阁下向我们提供的信息** 我们可能会要求阁下向我们提供阁下的姓名、电子邮件地址、街道地址以及用户名、密码、阁下的同意、偏好及反馈、与阁下的设备有关的信息、阁下的年龄、性别、邮政编码及语言偏好等信息。请注意，从阁下收集的某些原本不可识别身份的信息，当阁下向我们提供了阁下的个人数据之后，可能会成为可识别个人身份的信息。我们还可能会根据适用法律，从出租名单的公司或其他可公开获取的信息来源获取某些个人数据。我们的某些服务可能会容许阁下提交有关他人的信息，例如如果阁下订购了一件产品，并希望我们将该产品直接递送给他人收取。
- **阁下与我们之间的交易** 在阁下购买和使用我们的产品和服务时以及阁下与我们进行其他互动时，我们会收集相关信息。此类信息可能包括：阁下所作查询或所提请求的详情、我们所提供的产品和服务、交货详情、银行帐号、信用卡详情、帐单地址、信用核查以及此类其他财务信息、阁下与诺基亚之间协议的详情、联系及通讯的记录、有关阁下向我们提供的内容的信息和详情以及此类其他交易信息。我们可能会依照适用法律，记录阁下与我们的客户维护人员或其他联络人之间的交流内容。
- **位置信息** 诺基亚的基于位置的服务和功能可能会使用卫星、WLAN 或其他基于网络的位置信息，例如阁下的 IP 地址。设备的辅助定位方法 (例如辅助 GPS) 可以向阁下提供更快更准确的位置信息。使用辅助定位方法可能会涉及将阁下的位置信息、无线网络标识符以及阁下设备的唯一识别码或网络服务提供商识别码与位置服务器进行交换。诺基亚以匿名方式处理这些信息。根据阁下的定位设置以及阁下使用其他服务提供商的定位服务的情况，阁下的设备可能会连接到其他类似服务提供商的服务器上，而这些服务器既不受诺基亚控制，也不由诺基亚经营。我们建议阁下核查这些服务提供商的隐私保密政策，了解他们如何处理阁下的位置信息。阁下可以从设备设置中修改阁下设备的定位设置，例如更改或禁用定位方法或定位服务器，或修改阁下位置信息的准确性。

诺基亚提供若干基于位置的服务和功能，而这些服务和功能可能需要使用阁下的位置信息。例如：当阁下进行位置搜索、使用位置优化天气功能或获取地图数据时，阁下的位置信息可能被发回诺基亚，以便诺基亚向阁下提供正确的内容。这可能还包括基于位置的广告。有些基于位置的服务可能允许将阁下的个人数据与所在地点联系起来。要详细了解可用的基于位置的服务和功能，请参考我们产品和服务的说明和其他支持材料。

我们为哪些目的处理个人数据？

诺基亚可能为了下列目的而处理阁下的个人数据。请注意，有时是为了一个或多个目的。

- **提供产品和服务** 我们可能使用阁下的个人数据为阁下提供产品和服务、处理阁下的订单或为了履行阁下与诺基亚之间的合同而另行需要的工作，以确保我们产品和服务的功能和安全、验证阁下的身份、阻止和调查欺诈和其他滥用行为。
- **开发产品和服务** 我们可能将阁下的个人数据用于我们的产品和服务开发。但是，一般情况下，我们为此目的仅使用综合信息和统计性信息。我们可能会将在阁下使用特定诺基亚产品和/或服务的过程中收集的个人信息与我们已掌握的阁下其他个人数据合并起来，除非这些个人信息是为了不同的目的而收集的。
- **与您通讯** 我们可能使用阁下的个人数据与阁下通讯，例如向阁下发送有关我们产品和/或服务的重要提示以及其他通知，并为了客户服务的目的与阁下联络。

营销及推荐 我们也可能将阁下的个人数据用于对产品进行个性化，并向阁下提供更有针对性的服务，例如在我们的服务中进行推荐、展示专为阁下定制的内容和广告。这可能包括诺基亚的内容和第三方的内容。我们可能将阁下的个人数据用于直接营销或调研目的，例如进行市场调研，并且我们可能会依照适用法律与阁下联系，向阁下发布我们可能提供的新产品、新服务或促销活动。

首次使用阁下的设备

根据阁下设备的具体情况，在阁下首次使用设备时，可能会为阁下创建一个诺基亚帐户，或者阁下可能需要使用原来的诺基亚帐户登录。在激活该帐户的过程中，阁下的用户名、电子邮件地址、手机号、移动设备唯一标识符以及移动用户身份信息将发送给诺基亚，我们会将这些信息与阁下的诺基亚帐户相关联。关联之后的信息将用来激活阁下的保修和特定的软件许可，并向阁下发送个性化短信，例如电子邮件、短信和其他信息。这些信息可能包括有关诺基亚产品和服务的信息，例如小窍门和商业报价。阁下可以随时退订这些信息，例如按照阁下在将设备投入使用后收到的信息中提供的方法、设备或信息中的说明、通过可用的个人资料管理工具或联系诺基亚客户服务。所收集到的信息也可以用来展示个性化内容，并改进诺基亚的产品和服务。上述信息也可能适用于阁下更新设备软件的情况。

我们是否与他人共享个人数据？

除了下文所述情况外，我们不向第三方出售、出租、租赁或以其他方式披露阁下的个人数据。

- **阁下的同意以及社会共享服务** 如果取得阁下的同意，我们可能会与他人共享阁下的个人数据。某些服务可能允许阁下与该服务的其他用户或其他服务及其用户共享阁下的个人数据。因此，请在披露可能会被他人访问的任何个人数据或其他信息之前认真考虑。
- **诺基亚公司及被授权的第三方** 为了本政策所述的目的，我们可能会与那些为诺基亚处理个人数据的其他诺基亚公司或被授权的第三方共享阁下的个人数据。这可能包括，例如通过阁下的网络服务提供商或以其他方式计费、交付阁下购买的物品、提供包括客户服务在内的服务、管理和分析客户资料、信用核查、进行市场调研以及管理营销和其他活动。当阁下通过网络服务提供商计划向我们购买诺基亚产品时，为了向阁下提供这些服务，我们可能需要与阁下的网络服务提供商交换信息。

我们可能与合作伙伴 (例如阁下的移动运营商) 进行联合营销和其他交流。为了避免重复或不必要的通讯并专门设计适合阁下的信息，在法律允许的情况下，我们可能需要将诺基亚收集的信息与合作伙伴收集的信息进行匹配。

我们严禁这些授权的第三方将阁下的个人数据用于任何其他目的，并且我们要求这些第三方遵守本政策，并采取适当的安全措施保护阁下的个人数据。

- **个人数据的跨国传输** 我们可能会使用分布在世界各地的资源和服务器提供产品和服务。因此，阁下的个人数据可能会在阁下使用我们的服务所在之国家/地区以外的其他国家/地区之间跨境传输，包括传输到欧洲经济区 (European Economic Area, 下称“EEA”) 以外的国家/地区，而那些国家/地区可能没有规定对个人数据具体保护措施的法律或它们关于数据保护的法律规定可能与 EEA 不同，例如：美国。若发生此类情况，我们会采取措施，确保确实存在进行此等传输的法律基础，并且按照适用法律的要求为阁下的个人数据提供充分保护，例如采用经有关部门批准的标准协议 (如需要) 及要求采用其他适当的技术方面和组织方面的信息安全措施。
- **强制披露** 我们可能会被强制性法律要求必须向特定部门或第三方披露阁下的个人信息，例如：向我们或我们的代表运营所在之国家的执法机关进行披露。我们也可能为了保护诺基亚合法利益的目的 (如：在民事或刑事诉讼中)，按照适用法律披露并以其他方式处理阁下的个人信息。
- **兼并和收购** 如果我们决定出售、收购、兼并或以其他方式重组我们在某些国家/地区的业务，则这些交易可能需要我们向潜在的或实际的买方或其顾问披露个人数据或从卖方及其顾问接收个人数据。

我们如何保护儿童的隐私？

通常情况下，诺基亚产品和服务面向一般用户。诺基亚不会在未经儿童父母或监护人同意的情况下蓄意收集儿童的信息。诺基亚已在网站上发布了使用互联网服务的安全准则。

我们如何保障数据质量？

我们采取合理措施来保证所掌握的个人数据的准确性，并删除不正确、不必要的个人数据。

由于某些诺基亚产品和服务可能允许阁下管理自己的个人资料，我们希望阁下不时访问您的个人数据以确保其正确。请记住，阁下有义务在所提供的个人数据发生变化时进行更新。

我们采取哪些措施保护个人数据？

隐私和安全是我们在创建和交付产品和服务时考虑的重要因素。我们指定专门人员负责解决隐私和安全相关问题。我们通过一系列适当选择的活动来执行内部政策和准则，包括主动和积极风险管理、安全工程、培训和评估。根据对受保护数据的处理以及受保护数据的性质所涉及的风险，我们采取适当措施应对网上安全、实体安全、数据丢失的风险以及其他类似风险。此外，我们限制有正当需求必须使用此类信息的授权人士接触我们存有个人数据的数据库。

我们如何使用 Cookie 和 Web Beacon？

Cookie 是通过网络服务器发送到阁下计算机上的小型文本文件。我们使用 Cookie 向阁下提供便利。会话 Cookie 记录阁下之前进行的活动，例如阁下在购物车中放入的物品。永久 Cookie 用来存储阁下在多次会话中体现出的偏好，例如诺基亚网站上进行的个性化设置。Cookie 可用来展示定位广告和推荐，例如避免多次向阁下展示相同广告，或根据阁下在我们网站上以往的行为向阁下展示我们认为阁下感兴趣的广告。Cookie 也可用来衡量我们促销和广告活动的效果，并用来改善我们的产品和服务。

诺基亚可能在我们的某些网站上使用 Web Beacon (或称为“像素标签”)。但我们并不用它们来识别各个用户。Web Beacon 通常是加载在网站上的图形图像，用于计算某一网站的浏览人数和/或使用某些 Cookie 的人数。这一信息用来改善我们的服务。Web Beacon 通常只收集阁下浏览器向我们提供的作为任何互联网通讯的标准部分的信息。如果阁下关闭 Cookie，Web Beacon 就不能跟踪您的具体活动。然而，Web Beacon 可以继续从阁下的 IP 地址收集阁下的访问信息。

部分诺基亚网站或应用程序可能会利用所谓的本地存储对象，例如 Flash 本地共享对象 (“Flash Cookie”) 或 HTML5 Web 存储。本地存储对象用于和 Cookie 类似的目的，但是通常情况下，前者包含比浏览器 Cookie 更多的各种数据。例如在 Flash 中，阁下可以使用 Flash 播放器设置管理器控制本地共享对象的存储，包括仅针对特定网站禁用本地共享对象，或针对所有网站完全禁用本地共享对象的存储。

某些诺基亚网站使用第三方广告技术来提供广告，例如 DoubleClick。DoubleClick 使用 Cookie 来收集有关阁下访问诺基亚和第三方网站的信息。此信息将被用来在诺基亚网站和第三方网站上提供广告。所收集的信息无法直接进行个人识别，而且 DoubleClick 也不会与第三方共享此信息。阁下随时可以使用 DoubleClick 的“选择退出 Cookie”来禁用 DoubleClick Cookie。阁下也可以登录 <http://networkadvertising.org/> 安装一个“选择退出 Cookie”。

大部分浏览器允许阁下禁用或允许使用 Cookie。如果阁下的浏览器允许，阁下也可以删除计算机上的 Cookie。如果禁用 Cookie，阁下有可能无法使用我们的某些服务部分，并且阁下可能需要重新安装“选择退出 Cookie”。

阁下有哪些权利？

阁下有权了解我们掌握您的哪些个人数据。阁下有权要求删除或更新不完整、不正确、不必要或过时的个人数据。阁下有权要求我们不再为直接营销或市场调研的目的处理您的个人数据。但是，如果阁下选择退出来自诺基亚的营销和其他通讯，我们仍可能向阁下发送与我们的产品或服务有关的重要提示或为了这些目的而与阁下联络。

阁下可以通过下述联系方式与我们联络，行使阁下的权利。在某些情况下，尤其是如果阁下希望我们删除或者停止处理您的个人数据，这也意味着我们不能继续向您提供服务。请注意，为了实现阁下的要求，诺基亚可能需要对阁下进行识别并要求提供补充信息。另请注意，相关适用法律可能包含涉及阁下权利的限制性规定和其他规定。

我们鼓励阁下使用可获得的个人资料管理工具 (例如诺基亚帐户) 来实现上述目的，因为这些工具为阁下提供直接访问您个人数据的途径，并允许您实施有效管理。

谁是阁下个人数据的控制人？

诺基亚公司 (地址为 Nokia Corporation, Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Finland) 为阁下个人数据的控制人。

此外，提供产品或服务的诺基亚关联公司也可能控制阁下的个人数据。阁下可以通过阅读产品或服务的条款和条件或者使用适用的诺基亚网站中提供的联系信息来获得控制人的身份及联系方式。

有关诺基亚隐私保密措施的事宜，阁下还可以通过以下地址与我们联系：

Nokia Corporation

c/o Privacy

Keilalahdentie 4

02150 Espoo

Finland

美国安全港隐私保密框架

Nokia Inc. (地址为：Nokia Inc., 102 Corporate Park Drive, White Plains, NY 10604 USA) 遵守欧盟—美国/瑞士—美国关于告知、选择、转送、安全、资料完整性、访问和执行的安全港隐私保密原则，且已注册加入美国商务部安全港计划。如果阁下关于诺基亚参加安全港框架有任何问题或担心，请联系：

Nokia Inc.,

102 Corporate Park Drive,

White Plains, NY 10604 USA。

Attention: Legal Director, North America。

如果阁下认为 Nokia Inc. 没有满意地解决阁下在数据隐私方面的担心，阁下可以联络欧盟信息保护委员会：Data Protection Panel Secretariat, Rue de Luxembourg 46 (01/126) B-1000 Brussels, BELGIUM，也可以访问 <http://circa.europa.eu/Public/irc/secureida/safeharbor/home>。

隐私政策的变更

诺基亚可能随时经通知后或不作任何通知而对本政策进行修改，或者改变、修改或撤消访问本网站的路径。但是，如果本政策发生了重大不利的变化，诺基亚将在本政策开始实施之际，在本网站首页发布为期 30 天的公告，将变更事项予以告知。我们建议阁下随时再次浏览本政策，以了解其发生的任何变化。

版权及其他声明

声明

CE 0434

我们诺基亚公司郑重声明产品 RM-692 符合指令 1999/5/EC 中的基本要求及其他相关条款。此声明的全文可经由 http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ 找到。

© 2011 诺基亚。保留所有权利。

诺基亚、Nokia、Nokia Connecting People、Ovi 和 WE:标志 是诺基亚公司的商标或注册商标。Nokia tune 是诺基亚公司的声音标志。在本文档中提及的其他产品或公司的名称可能是其各自所有者的商标或商名。

事先未经诺基亚的书面许可，严禁以任何形式复制、传送、分发或存储本文档中的任何内容。诺基亚遵循持续发展的策略。因此，诺基亚保留在不预先通知的情况下，对本文档中描述的任何产品进行修改和改进的权利。



包括 RSA Security 提供的 RSA BSAFE 密码体系或安全协议软件。



Java 和所有基于 Java 的标志都是 Sun Microsystems, Inc. 的商标或注册商标。

“诺基亚地图”软件的部分版权归 © 1996-2011 FreeType 项目所有。保留所有权利。

Bluetooth 商标和徽标归 Bluetooth SIG, Inc. 所有，诺基亚的使用已获得许可。

本产品已取得 MPEG-4 Visual Patent Portfolio License 的许可证授权，因此 (i) 当涉及及由从事个人及非商业活动的用户以符合 MPEG-4 视频标准的编码方式编码的信息时，可将本产品用于相关的个人及非商业用途，且 (ii) 当视频内容已由取得许可证授权的视频内容提供商提供时，可将本产品用于相关用途。对于任何其他用途，则不授予或默许任何许可证。有关更多信息，包括与可能

从 MPEG LA, LLC. 获得的优惠，以及内部和商业使用权相关的信息，请访问 <http://www.mpegla.com>。

在适用法律允许的最大限度内，在任何情况下，诺基亚或其任何被许可方均不对任何数据或收入方面的损失，或任何特殊、偶然、附带或间接损失承担责任，无论该损失由何种原因引起。

本文档的内容按“现状”提供。除非适用的法律另有规定，否则不对本文档的准确性、可靠性和内容做出任何类型的、明确或默许的保证，其中包括但不限于对适销性和对具体用途的适用性的保证。诺基亚保留在不预先通知的情况下随时修订或收回本文档的权利。

有关最新的产品信息，请访问 www.nokia.com.cn。

产品、功能、应用程序和服务的提供情况可能因地区而异。有关更多信息，请向诺基亚指定经销商或您的服务提供商咨询。本设备可能包含受美国和其他国家或地区的出口法律和法规控制的商品、技术或软件。严禁任何违反法律的转移行为。

对于与您的设备一起提供的第三方应用程序，诺基亚既不对这些应用程序的功能是否正常及内容是否属实提供保证或承担任何责任，也不会为这些应用程序的最终用户提供支持。使用应用程序，即表明您同意此应用程序按“现状”提供。对于与您的设备一起提供的第三方应用程序，诺基亚既不对这些应用程序的功能是否正常及内容是否属实做出任何陈述、提供保证或承担任何责任，也不会为这些应用程序的最终用户提供支持。

Ovi 服务的提供情况可能视地区而有所不同。

某些操作和功能需要依赖 SIM 卡和/或网络、彩信或者所用设备的兼容性和支持的内容格式。某些服务可能需要单独付费。

第 1.0 版 ZH-CN

索引

符号/数字

“地图” 应用软件

— 当前位置 32

— 共享 33

— 搜索 33

— 制定路线 33

IMEI 卡号码 10

MMS (彩信服务) 21

Ovi by Nokia 34

PIN 码 10

PUK 码 10

SIM 卡 6

SMS (短信服务) 21

USB 连接 27

A

按键与组件 5

B

保密码 10

备份数据 36

笔画输入法 17

C

彩信 21

出厂设置, 恢复 35

触摸屏 11

传送内容 13, 27

存储卡 7

D

打开/关闭 9

单键拨号 15

地图 32

电池 6, 41

— 充电 8

电话

— 拨打 14

电子邮件 31

短信 21

对您的手机进行个性化设置 22, 23

F

复制内容 13, 27

G

更新

— 手机软件 35

H

会议项 25

互联网 30

环保提示 36

缓冲存储 31

恢复数据 36

恢复设置 35

回收 36

J

键盘保护 11

紧急呼叫 42

K

开机/关机 9

L

浏览器 30

请参见 网络浏览器

蓝牙 26

联系人

— 储存 15

— 增加 15

铃声 23

录制		视频	
— 视频	29	— 播放	29
M		— 发送	26, 30
密码功能	10	— 复制	27
名片	26	— 录制	29
名片夹		收件箱	
— 复制	13	— 语音	22
N		收音机	27, 28
闹钟	24	手机	
农历	25	— 打开/关闭	9
诺基亚 Ovi 服务	34	手机转移	13
诺基亚原厂配件	36	手写识别	20
诺基亚支持信息	34	输入法	16
P		搜索	
拍摄图片		— 广播电台	28
请参见 <i>照相/摄像机</i>		锁定	
拼音输入法	16	— 按键	11
		— 屏幕	11
Q		锁码	10
情景模式		T	
— 个性化	23	调频收音机	27, 28
R		提示和建议服务	35
日历	25	提示音	
软件更新	35	— 个性化设置	23
S		天线	10
数据连接		通话	
— 蓝牙	26	— 记录	14
数据线连接	27	通话设置	
设置		— 紧急	42
— 恢复	35	图片	
时钟	24	— 发送	26, 30
时间和日期	24	— 复制	27
		— 拍摄	29
		W	
		腕带	9

网络	30
网络浏览器	30
— 缓冲存储	31
— 缓存数据	31
— 浏览网页	30
为电池充电	41
文件管理	35
文字输入	16, 18, 19, 20

X

消息	
— 复制	13
信息	
— 发送	21
— 声音	22

Y

扬声器	14
音乐	29
音量	14
邮件	31
— 创建	31
— 发送	31
— 阅读和回复	31
语言设置	16
语音信息	22
预想英文输入法	19

Z

主题元素	22
主屏幕	12, 22
照相/摄像机	
— 发送图片和视频	30
— 录制视频	29
— 拍摄图片	29
支持	34
指示符号	12
字典	19