


Quick Start Guide AC4006








快速指导手册 / 快速指導手冊





PHILIPS

www.philips.com/welcome









First use / 首次使用 / 首次使用












Using the appliance / 使用本产品 / 使用產品




Filter 1 cleaning alert / 滤网1清洁指示灯 / 濾網1清潔指示燈



Filter 2 replacement alert / 滤网2更换指示灯 / 過濾2網替換燈



HealthyAirProtect Lock / 智能锁 / 智能鎖



2





Follow the above
(filter replacement 2)




如需更换滤网，请根据以上所提及的滤网 2 步骤进行操作。

如需更換濾網，請根據以上所提及的濾網 2 步驟進行操作。

Cleaning Sensor (A) 清洁微粒感应器 (请见A) 清潔微粒感應器 (請見A)



More Info / 更多资料 / 更多資料



More info
更多資料
更多資料