

PHILIPS

beauty



Satinelle sensitive
body total HP6424/PB

English**Page 4**

- Keep page 3 and 66 open when reading these operating instructions.

Język polski**Strona 9**

- Proszę przeczytać instrukcję obsługi podaną na stronach 3 i 66.

Русский**Страница 15**

- Смотрите при чтении настоящей инструкции стр. 3 и стр. 66.

Česky**Strana 21**

- Vyhledejte na stranách 3 a 66 a čtěte návod k použití.

Slovensky**Strana 27**

- Vyhľadajte na stranách 3 a 66 a čítajte návod k použitiu.

Magyar**32. oldal**

- A használati utasítás olvasása közben lapozzon a 3. és a 66. oldalra.

Eesti**Lehekülg 38**

- Kasutusjuhendit lugedes hoidke lahti leheküljed 3 ja 66.

Latviski**43. lappuse**

- Kad lasiet lietošanas pamācību, ielūkojieties 3. un 66. lappusē.

Lietuviškai**Puslapis 48**

- Skaitydami šias prietaisų naudojimo instrukcijas, prieš save turėkite atverstus 3-ą ir 66 puslius.

Український**Стор. 54**


- Під час читання цієї інструкції з експлуатації тримайте відкритими стор. 3 та 66.

Hrvatski**Stranica 60**

- Stranicu 3 i 66 dræite otvorenima tijekom Ċitanja ovih uputa za uporabu.



2



English

Satinelle Sensitive BodyTotal - with two unique pain softeners for specific applications and click-on precision cap

With your new Satinelle Sensitive BodyTotal epilator you can remove undesired hair quickly, easily and effectively: not only from your legs, but also from under-arms and bikini-line.

The combination of the well-proven epilator discs system with the newly designed pain softeners brings a revolution in epilating.

Satinelle Sensitive BodyTotal makes epilating more comfortable and less painful than ever.

In its standard configuration, your Satinelle Sensitive BodyTotal epilator is particularly suitable for removing hair from your legs.

But if you equip it with the newly developed click-on precision cap **B** and the special pain softener **C**, the appliance is also perfect for under-arms and bikini-line epilation.

Satinelle's rotating discs catch even the shortest hairs (1/2 mm) and pull them out at the root.


The hair that grows back is soft and fine.

So, no more stubble!

Epilating with Satinelle Sensitive BodyTotal leaves your skin smooth and hairfree for several weeks.

While you are epilating, the vibrating pain softener relaxes your skin like a massage, masking the feel of epilation (fig. 1).

As a result, you will feel hardly any pain at all.



To make the best use of your Satinelle Sensitive BodyTotal, familiarise yourself with the appliance.

Therefore, read these directions for use first in conjunction with the illustrations.

Important

- Before connecting the appliance, please check that the voltage indicated on the appliance corresponds to the mains voltage in your home.
- Regular cleaning and good maintenance ensures optimum results and guarantees longer life time for the Satinelle Sensitive BodyTotal.
- Do not allow the appliance to come into contact with water.
- Keep the protective cap on the appliance when not in use.
- Do not use the Satinelle on irritated skin or on skin with varicose veins, spots, (hairy) birthmarks or blemishes.
The same applies to persons with reduced immune response, e.g. diabetes mellitus, pregnancy, haemophilia or immune deficiency.
Consult your doctor first.
- Satinelle Sensitive BodyTotal has been tested extensively on under-arms and bikini-line. When using an epilator for the first time on these areas, some women may experience skin irritation. Therefore we advise you to try the appliance first on a small patch of skin.
- Regular skin massage with a massaging glove or loofah can help to prevent ingrowing hairs.
- Use of an epilator may cause reddening or irritation of the skin. This is a normal reaction which will quickly disappear. However, if the irritation remains for more than three days consult your doctor.
- When the appliance is switched on, keep it away from the hair on your head, your eye lashes and eye brows, and also away from clothes, brushes, wires, cords etc. to prevent accidents and damage.
- Keep the appliance away from children.
- Use only with the mains cord supplied with the appliance.

General description (fig. 2)

- A Protective cap**
- B Precision cap** ↘ for under-arms and bikini-line epilation
- C Epilating discs**
- D Epilating head**
- E On/Off switch and speed selector**
 - O = Off
 - I = Normal speed
 - II = High speed
- F Pain softener element** for legs epilation
- G Pain softener element** ↘ for under-arms and bikini-line epilation
- H Pain softener control**
 - = Off
 - = Normal intensity
 - ≡ = Extra intensity
- I Socket for appliance plug**
- J Appliance plug**
- K Mains cord**
- L Mains plug**
- M Brush**

How to use

- Make sure your skin is clean, free from grease and creams.
Do not apply any cream before epilating.
Hairs are easier to epilate after a bath or a shower, but your skin should be completely dry while epilating.
- If you use the appliance for the first time, we advise you to start at a place with comparatively little hair growth so that you may get accustomed to epilating.
- As the hairs are removed by the root, your skin may feel a little discomfort after epilating with Satinelle Sensitive BodyTotal for the first time. But this effect will gradually lessen with each use.
Re-growth tends to be softer both in appearance and touch.
- After use, you could apply a mild cream or body milk, which will help reduce possible skin irritation after epilation. It makes the skin feel smoother and gives you a fresh feeling.
Do not use lotions which contain alcohol.

- Insert the appliance plug firmly into the socket (fig. 3).
- Insert the mains plug into the wall socket.
- Switch the Satinelle Sensitive BodyTotal on, selecting the desired speed. Also select the required pain softener setting. (Any combination of settings is possible.)

Legs

- **Speed selection (E)**

For areas where the hairs are thinner, for hard-to-reach places and for areas with bones under the skin (such as knees and ankles), select speed I (normal speed) (fig. 4).

For larger surfaces and thicker hairs, select speed II (high speed) (fig. 5).

- **Pain softener (F)** (fig. 6, 7)

For areas with bones close under the skin (e.g. knees, ankles), select normal intensity —.

For the more fleshy areas (e.g. calves), select extra intensity ≈.

- Pull the skin taut with your free hand to make the hairs stand up (fig. 8).
- Place the Satinelle Sensitive BodyTotal in a straight angle on the skin, with the On/Off switch pointing in the direction in which you wish to move the appliance (fig. 9).
- Now move the appliance slowly over the skin against the direction of growth of the hairs (fig. 10). Do not apply pressure.
- To switch the appliance off, first slide the pain softener control to position — (fig. 11); then slide the On/Off switch to position O (fig. 12).

Under arms and bikini line

Your Satinelle Sensitive BodyTotal is equipped with a precision cap  (B) and a special pain softener element  (G) to make the appliance suitable for under-arms and bikini-line epilation.

The precision cap reduces the number of active discs and stretches the skin while epilating.

The size and shape of the special pain softener match perfectly with the precision cap.

Together, the precision cap and special pain softener element make the appliance ideal for the more delicate areas of the body.

- For optimum epilation the hairs should be not too long (max. approx. 1/2 cm).
 - Take off the pain softener element for the legs (F) (fig. 13).
 - Place the special pain softener element ♀ (G) for under-arms and bikini-line (fig. 14).
 - Place the precision cap (fig. 15). (Please note the correct positioning of the cut-away for the pain softener.)
 - Switch on. We advise you to use speed || and pain softener intensity = (fig. 16).
 - Ensure that the skin is drawn taut.
 - Place the Satinelle in a straight angle on the skin, with the on/off switch pointing in the direction in which you wish to move the appliance (fig. 17, 18).
 - Move the appliance slowly over the skin, against the direction of the hair growth (fig. 10).
- It can be nice to cool the skin after use with a cloth soaked with water.

Cleaning

- For a good and smooth result in epilating, it is essential that the epilating head is cleaned after each use.
 - Never immerse the appliance in water.
The pain softener element can be removed and washed or rinsed separately.
 - Do not use strong cleaners or scouring agents, petrol, acetone, etc., to clean the plastic housing of your Satinelle Sensitive BodyTotal.
 - Never try to remove the epilating discs from the appliance.
- Unplug the appliance.
- Remove the precision cap (fig. 19).
- Remove the pain softener (fig. 20) and the epilating head (fig. 21).
- Clean all accessible parts with the brush.
- Pain softener: clean the rubber teeth under the tap with the brush (fig. 22).
- Epilating head: clean the discs with the brush (fig. 23).
- First place the epilating head (fig. 24) and then place the pain softener back onto the appliance (fig. 25).

Depilator Satinelle Sensitive BodyTotal jest wyposażony w dwa wyjątkowe elementy łagodzące ból podczas depilacji w określonych miejscach oraz w nakładaną precyzyjną końcówki.

Nowy Satinelle Sensitive BodyTotal zapewnia bardzo szybką, wygodną i skuteczną metodę depilacji. Dzięki niemu można usuwać zbędne owłosienie nie tylko na nogach, ale także pod pachami i na linii bikini.


Połączenie wypróbowanych pincetek z nowo opracowanymi elementami łagodzącymi ból stanowi przełom w dziedzinie depilacji. Dzięki Satinelle Sensitive BodyTotal depilacja jest wygodniejsza i mniej bolesna niż dotychczas.

W standardowej wersji depilator Satinelle Sensitive BodyTotal jest przeznaczony przede wszystkim do usuwania owłosienia na nogach. Po założeniu nowo opracowanej nasadki do precyzyjnej depilacji **B** i specjalnego elementu łagodzącego ból **G**, możesz używać go do depilacji pach i linii bikini.

Szybko obracające się pincetki wychwytują i wyrywają wraz z cebulkami nawet najkrótsze włoski (1/2 mm). Odrastające włoski stają się słabsze i bardziej miękkie.

Już nigdy nie będą przypominały szczeciny! Twoja skóra pozostanie gładka i pozbawiona włosów przez kilka tygodni.

W trakcie depilacji wibrujący element łagodzący ból masuje skórę, zmniejszając przykro doznania (rys. 1). W rezultacie prawie wcale nie odczuwasz bólu.



Osiagniesz najlepsze rezultaty, jeśli dobrze poznasz Satinelle Sensitive BodyTotal. Zanim po raz pierwszy użyjesz depilatora, zapoznaj się uważnie z poniższą instrukcją ora z rysunkami.

Ważne

- **Zanim włączysz urządzenie, sprawdź, czy napięcie wskazane na urządzeniu odpowiada napięciu sieciowemu w Twoim domu.**
- **Regularne mycie i odpowiednia konserwacja depilatora zapewniają najlepsze rezultaty oraz są gwarancją, długowieczności urządzenia.**
- **Uważaj, aby urządzenie nie kontaktowało się z wodą.**
- **Gdy nie używasz depilatora, zakrywaj go nasadką ochronną.**
- **Nie używaj Satinelle, jeśli: skóra jest bardzo wrażliwa, podrażniona; jeśli masz żylaki, wypryski, owłosione znamiona lub plamy. Podobne zastrzeżenie odnosi się do diabetyków, kobiet w ciąży, chorych na hemofilię lub z osłabioną odpornością. W takich przypadkach najpierw skonsultuj się ze swoim lekarzem.**
- **Satinelle Sensitive BodyTotal został dokładnie przetestowany pod kątem depilacji pod pachami i na linii bikini. Przy pierwszym zastosowaniu depilatora w tych miejscach, u niektórych kobiet mogą wystąpić podrażnienia skóry. Dlatego zaleca się wypróbować depilator na małej powierzchni skóry.**
- **Regularne masowanie skóry specjalną rękawicą, na przykład z luffy, zapobiega wrastaniu włosów pod skórę.**
- **Po użyciu depilatora, może pojawić się niewielkie zaczerwienienie lub podrażnienie skóry. Jest to normalne zjawisko, które szybko ustępuje. Gdyby jednak objawy nie ustąpiły w ciągu trzech dni, skontaktuj się ze swoim lekarzem.**
- **W celu uniknięcia skałeczeń lub uszkodzeń, trzymaj włączone urządzenie z dala od włosów na głowie, brwi, rzęs, ubrania, drutów, przewodów.**
- **Trzymaj urządzenie z dala od dzieci.**
- **Używaj Satinelle wyłącznie z oryginalnym przewodem.**

Opis (rys. 2)

- A Nasadka ochronna**
- B Nasadka do precyzyjnej depilacji ↓ pod pachami i na wzduż linii bikini**
- C Pincetki depilujące**
- D Główica depilująca**
- E Włącznik i regulator prędkości**
 - O = wyłączone
 - I = włączone - prędkość normalna
 - II = prędkość maksymalna
- F Element łagodzący ból przy depilacji nóg**
- G Element łagodzący ból ↓ przy depilacji pach i linii bikini**
- H Regulator elementu łagodzącego ból**
 - = wyłączony
 - = normalny
 - = intensywny
- I Gniazdko urządzenia**
- J Wtyczka urządzenia**
- K Przewód**
- L Wtyczka zasilacza**
- M Szczoteczka do czyszczenia**

Instrukcja obsługi

- Zanim rozpoczniesz depilację, upewnij się, czy Twój skóra jest nienatłuszczona, czysta i sucha. Nie używaj żadnych kremów przed przystąpieniem do depilacji.
Włosy łatwiej się wyrywają po kąpieli lub prysznicu, ale pamiętaj, że skóra musi być całkowicie sucha.
- Jeśli wykonujesz depilację po raz pierwszy, warto spróbować najpierw na miejscu mało owłosionym. W ten sposób stopniowo przywykniesz do nowej metody depilacji.
- Używając Satinelle Sensitive BodyTotal po raz pierwszy, możesz odczuwać lekki ból, gdyż włoski wyrywane są z cebulkami. Będzie on zmniejszał się przy każdej kolejnej depilacji. Odrastające włoski staną się bardziej miękkie i cienkie, zarówno pod względem wyglądu, jak i w dotyku.

- Po depilacji możesz zastosować delikatny krem lub mleczko do ciała, co pomoże złagodzić ewentualne podrażnienia skóry. Twoja skóra stanie się gładka i świeża. Nie używaj preparatów zawierających alkohol.
- Włóż małą wtyczkę do gniazdka urządzenia (rys. 3).
- Włóż wtyczkę zasilacza do gniazdka ściennego.
- Uruchom urządzenie, wybierając odpowiednią prędkość. Wybierz także pożądane ustawienie elementów łagodzących ból (dowolna kombinacja).

Nogi

- **Regulator prędkości (E)**

W miejscach, gdzie owłosienie jest delikatniejsze i w trudno dostępnych okolicach oraz tam, gdzie kości są tuż pod skórą (kolana, łokcie), zaleca się prędkość I (prędkość normalną) rys. 4. Na większych powierzchniach i przy mocniejszych włoskach, zaleca się prędkość II ("prędkość maksymalną") rys. 5.

- **Element łagodzący ból (F) (rys. 6, 7)**

W okolicach, gdzie kości są tuż pod skórą (kolana, łokcie), ustaw prędkość normalną –.

W miejscach bardziej umięśnionych zastosuj prędkość = (maksymalną).

- Wolną ręką naciągaj skórę, aby podnieść włoski do pozycji pionowej (rys. 8).
- Trzymaj depilator pod kątem prostym względem skóry, tak aby włącznik był skierowany w kierunku, w którym przesuwasz urządzenie (rys. 9).
- Przesuwaj delikatnie Satinelle w kierunku przeciwnym do kierunku rosnienia włosów (rys. 10). Nie naciskaj.
- Aby wyłączyć urządzenie, najpierw przesuń element łagodzący ból na pozycję – (rys. 11), a następnie przestaw włącznik na pozycję O (rys. 12).

Depilacja pod pachami i wzduż linii bikini

Depilator Satinelle Sensitive BodyTotal został wyposażony w precyzyjną nasadkę \heartsuit (B) i specjalny element łagodzący ból \heartsuit (G), aby sprostać wymogom depilacji pod pachami i wzduż linii bikini. Nasadka zmniejsza liczbę aktywnych pincet i napina skórę podczas depilacji. Rozmiar i kształt elementu łagodzącego ból jest idealnie dopasowany do nasadki. Element łagodzący ból w połączeniu z nasadką znakomicie przystosowuje urządzenie do depilacji najdelikatniejszych miejsc.

- Włoski nie powinny być zbyt długie (najwyżej pół centymetra).
- Do depilacji nóg zdejmij z urządzenia element łagodzący ból (rys. 13).
- Do depilacji pod pachami i wzduż linii bikini załącz element łagodzący ból \heartsuit (G) (rys. 14).
- Załącz nasadkę do precyzyjnej depilacji (rys. 15). Zwróć uwagę na odpowiednie ustawienie wyjścia dla elementu łagodzącego ból.
- Włącz urządzenie. Zaleca się ustawienie na prędkość II, a intensywność elementu łagodzącego ból na pozycję $=$ (rys. 16).
- Upewnij się, że skóra jest odpowiednio naprężona.
- Ustaw depilator pod kątem prostym względem skóry, kierując włącznik w stronę, w którą będziesz przesuwać urządzenie (rys. 17, 18).
- Powoli przesuwaj depilator po skórze, w kierunku przeciwnym do wzrostu włosów (rys. 10).

Czyszczenie

- Dla uzyskania najlepszych efektów depilacji, niezwykle istotne jest czyszczenie głowicy po każdym użyciu.
- Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie.
Element łagodzący ból można wyjąć i wymyć lub spłukać go wodą.
- Nie stosuj szorujących proszków, alkoholu, acetonu, itp. do czyszczenia plastikowej obudowy.
- Nie wyjmuj pincet z urządzenia.
 - Wyłącz urządzenie z sieci.
 - Zdejmij nasadkę ograniczającą ilość aktywnych dysków (rys.19).
 - Zdejmij nasadkę łagodzącą ból (rys. 20), a następnie głowicę depilującą (rys.21).
 - Wyczyść wszystkie dostępne części depilatora szczoteczką
 - Nasadka łagodząca ból: umyj gumowe paluszki bieżącą wodą, używając do tego szczoteczki (rys.22).
 - Głowica depilująca: wyczyść pincetki szczoteczką (rys. 23).
 - Załóż na urządzenie: najpierw głowicę depilującą (rys.24), a następnie nasadkę łagodzącą ból (rys. 25).

Русский

Сатинель Сенситив БодиТотал - эпилятор с двумя уникальными обезболивающими устройствами и со съемным прецизионным колпачком.

Благодаря новому эпилятору Сатинель Сенситив Боди Тотал вы получаете возможность быстро, легко и эффективно удалять нежелательный волосяной покров не только с ног, но и с подмышечных областей и по линии бикини.

Комбинация из системы уже хорошо зарекомендовавших себя эпиляторных дисков с новым обезболивающим устройством представляет революцию в эпиляции.

С помощью Сатинель Сенситив БодиТотал процесс эпиляции станет более комфортным и менее безболезненным чем прежде.

Стандартная конфигурация эпилятора Сатинель Сенситив БодиТотал особенно удобна для удаления волосков с ног.


Но благодаря новым дополнительным насадкам: съемному дополнительному колпачку **B** и особому обезболивающему устройству **G** эпилятор прекрасно подходит и для удаления волосков в подмышечной области и по линии бикини.

Вращающиеся диски Сатинель захватывают любые, даже самые короткие волоски (1/2 мм) и удаляют их с корнем.

Отрастающие вновь волоски становятся более тонкими и мягкими. Итак, больше нет щетины!

После эпиляции с помощью Сатинель Сенситив БодиТотал ваша кожа будет гладкой и без волосков в течение нескольких недель.

В процессе эпиляции, вибрирующее обезболивающее устройство успокаивает вашу кожу подобно массажеру, маскируя ощущение эпиляции (рис. 1). В результате, вы вообще не почувствуете боль.



Для наиболее успешного пользования вашим эпилятором Сатинель Сенситив Боди Тотал следует ознакомится с его устройством. Для этого, сначала, прочитайте предлагаемые инструкции и внимательно просмотрите соответствующие рисунки.

ВНИМАНИЕ

- Перед включением устройства убедитесь, что напряжение питания, указанное на эпиляторе, соответствует напряжению электропитания в вашем доме.
- Регулярная чистка эпилятора и хороший уход за ним гарантируют оптимальные результаты эпиляции и длительный срок службы устройства.
- Не допускайте попадания воды на эпилятор.
- Когда эпилятор не используется, следует одеть на него защитный колпачок.
- Не следует пользоваться эпилятором Сатинель на участках с раздраженной кожей, или же если вы страдаете варикозным расширением вен, а также если на обрабатываемом участке кожи имеются пятна, (волосяные) родинки или прыщи. То же относится и к людям, страдающим пониженным иммунитетом, например, с осложнениями диабета, беременным женщинам, больным гемофилией и ВИЧ-инфицированным. Следует сначала проконсультироваться с лечащим врачом.
- Сатинель Сенситив Боди Тотал разработан для эпиляции подмышечных областей и линии бикини. Однако, применение эпилятора на этих местах в первый раз может вызвать раздражение кожи у некоторых женщин. Поэтому рекомендуется сначала испытать действие прибора на небольшом участке кожи.
- Регулярный массаж кожи массажной перчаткой или люфой поможет предотвратить врастание волос.
- Применение эпилятора может привести к покраснению или раздражению кожи. Это нормальная реакция, которая обычно быстро исчезает. Однако, если раздражение держится более трех дней, следует проконсультироваться с врачом.
- Во избежании травм и прочих неприятностей, включив эпилятор не подносите его к волосам на голове, ресницам, бровям, а также к одежде, щеткам, проводам, шнурам и проч.
- Храните эпилятор в месте, не доступном для детей.
- Используйте для эпилятора только сетевой шнур, прилагаемый к прибору.

Описание устройства эпилятора (рис. 2)

- A** Защитный колпачок
- B** Прецизионный колпачок - для эпиляции подмышечных областей и линии бикини
- C** Эпиляционные диски
- D** Эпиляционная головка
- E** Включатель и переключатель скорости
 - = выключено
 - I = нормальная скорость
 - II = высокая скорость
- F** Рабочий элемент обезболивающего устройства для эпиляции ног
- G** Рабочий элемент обезболивающего устройства для эпиляции подмышечных областей и линии бикини
- H** Переключатель регулятора обезболивающего устройства
 - = выключено
 - = нормальная интенсивность
 - = высокая интенсивность
- I** Розетка для шнура питания
- J** Штекер шнура питания
- K** Шнур питания
- L** Штепсельная вилка шнура питания
- M** Щетка

Как пользоваться эпилятором.

- Убедитесь, что ваша кожа чистая, без жира и кремов. Не наносите никаких кремов на кожу перед эпиляцией.
Волоски легче всего удалять после ванны или душа, однако, во время эпиляции кожа должна быть совершенно сухой.
- Если вы используете эпилятор впервые, то, для лучшей адаптации к этому устройству, рекомендуется начинать эпиляцию с мест со сравнительно малым ростом волос.
- Так как волоски удаляются с корнем, то, первое время, после эпиляции вы можете ощущать некоторый дискомфорт. Однако, этот эффект будет постепенно уменьшаться с каждым последующим использованием эпилятора.
Волоски, вырастающие после эпиляции будут более мягкими, это заметно как по виду, так и на ощупь.

- После эпиляции нанесите на кожу мягкий крем или молочко для тела, это уменьшит раздражение кожи, которое может возникнуть в процессе эпиляции. Кожа при этом станет гладкой и придаст вам ощущение свежести.

Не следует использовать лосьоны, содержащие алкоголь.

- Вставьте штекер шнура питания в розетку (рис. 3).
- Вставьте штепсельную вилку сетевого шнура в стенную розетку.
- Включите эпилятор Сатинель Сенситив Боди Тотал, установив при этом желаемую скорость вращения. Также установите степень требуемой интенсивности обезболивания. (Возможны любые комбинации этих настроек.)

Эпиляция на ногах

- **Выбор скорости вращения (E)**

Для частей тела, где волоски тоньше, для труднодоступных участков и в местах, где кожа покрывает кости (например, колени и локти) следует установить скорость I (нормальная скорость) (рис. 4).

Для больших поверхностей с более толстыми волосками следует установить скорость II (высокая скорость) (рис. 5).

- **Выбор интенсивности обезболивания (F)** (рис. 6, 7)

Для поверхности, где кости расположены близко под кожей (т.е. колени, локти) следует выбирать интенсивность обезболивания —. Для более мягких мест (например икры) рекомендуется высокая интенсивность обезболивания =.

- Туго натяните кожу свободной рукой так, чтобы волоски стояли (рис. 8).
- Расположите эпилятор Сатиннел Сенситив Боди Тотал под прямым углом к коже так, чтобы выключатель On/Off был повернут в сторону, куда вы собираетесь перемещать эпилятор (рис. 9).
- Теперь медленно перемещайте эпилятор над кожей против направления роста волосков (рис. 10). Не прилагайте усилий.
- Чтобы выключить эпилятор нужно сначала передвинуть переключатель обезболивающего устройства в положение — (рис. 11); затем передвинуть выключатель On/Off в положение О (рис. 12).

Эпиляция подмыщечных областей и по линии бикини

Ваш эпиллятор Сатинель Сенситив Боди Тотал оснащен прецизионным колпачком  (B) и особым обезболивающим элементом  (G), что позволяет использовать его для эпиляции подмыщечных областей и по линии бикини.

Прецизионный колпачок снижает количество активных дисков и натягивает кожу в процессе эпиляции.

Размер и форма особого обезболивающего устройства прекрасно сочетаются с прецизионным колпачком.

Благодаря этим двум приспособлениям, прецизионному колпачку и особому обезболивающему элементу, наш эпиллятор идеально подходит для самых чувствительных мест тела.

- Для оптимального результата эпиляции волоски не должны быть слишком длинными (не более чем 1/2 см).
- Снимите обезболивающий элемент, который предназначен для эпиляции на ногах (F) (рис. 13).
- Установите специальный обезболивающий элемент  (G) для эпиляции подмыщечных областей и по линии бикини (рис. 14).
- Установите прецизионный колпачок (рис. 15). (Обратите внимание на правильное положение среза обезболивающего устройства).
- Включите. Рекомендуется установить скорость вращения II и интенсивность обезболивания ≈ (рис. 16).
- Следите за тем, чтобы кожа была туго натянута.
- Держите Сатинель под прямым углом к коже, таким образом, чтобы выключатель On/Off указывал на направление движения эпиллятора (рис. 17, 18).
- Медленно перемещайте эпиллятор над кожей, против направления роста волосков (рис. 10).
- После эпиляции неплохо успокоить кожу с помощью смоченной в воде салфетки.

Очистка

- Для эффективной эпиляции очень важно чистить эпиляционную головку после каждого пользования эпилятором
 - Никогда не погружайте прибор в воду.
Рабочий элемент обезболивающего устройства можно снять и отдельно промыть или ополоснуть.
 - Не следует использовать сильные растворители или чистящие вещества, бензин, ацетон и т.п. для очистки пластикового корпуса эпилятора Сатинель Сенситив Боди Тотал.
 - Никогда не пытайтесь вынуть эпиляционные диски из прибора.
-
- Отключите прибор от сети.
 - Снимите бритвенную головку с ультратонкой сеточкой (рис. 19).
 - Снимите обезболиватель (рис. 20) и эпиляционную головку (рис. 21).
 - Очистите все доступные части с помощью щетки.
 - Обезболиватель: промойте резиновые зубцы под краном с помощью щетки (рис. 22).
 - Эпиляционная головка: очистите диски щеткой (рис. 23).
 - Установите на прибор сначала эпиляционную головку (рис. 24), а затем обезболиватель (рис. 25).

Česky

Satinelle Sensitive Body Total - se dvěma unikátními prvky zmírňujícími bolestivost a pro dvě možnosti použití.


Epilátor Satinelle Sensitive Body Total umožňuje odstraňovat chloupek snadno, rychle a efektivně. Lze jím odstraňovat nejen chloupek na nohou, ale též v podpaží a na místech, viditelných při nošení plavek bikini.

Osvědčený kotoučkový systém, kombinovaný s nově navrženými prvky pro zmírnění bolestivosti, znamená revoluci v epilaci. Proto je se Satinelle Sensitive Body Total epilace příjemnější než s jinými přístroji.

V základní sestavě je tento přístroj vhodný především pro odstraňování chloupků na nohou. S nasazeným prvkem pro jemnou epilaci **B** a se speciálním prvkem pro zmenšení bolestivosti **C**, je tento přístroj vhodný pro epilaci v podpaží a na místech, viditelných při nošení plavek bikini.

Rotující kotoučky umožňují zachytit a odstranit i nejkratší chloupky (0,5 mm) a vytáhnout je z kořínků. Nově vyrůstající chloupky jsou pak jemnější a řidší. Neobjevují se žádná "strniště". Po epilaci s Satinelle Sensitive Body Total zůstane vaše pokožka hladká a bez chloupků po několik týdnů.

Při epilaci masíruje vibrující prvek pokožku, takže vnímání bolesti (obr. 1), je výrazně potlačováno.



Abyste se svým novým přístrojem dosáhli co nejlepších výsledků, nejprve se s ním důkladně seznamte. Proto pečlivě přečtěte návod a sledujte přitom příslušná vyobrazení.

Důležitá upozornění

- Dříve než přístroj zapojíte, přesvědčte se, že údaj napájecího napětí (na napáječi) souhlasí s napětím ve vaší světelné síti.
- Pravidelné čištění a údržba přístroje vám zajistí jeho perfektní funkci a dlouhou životnost.
- Přístroj ani síťový napáječ nesmějí přijít do styku s vodou.
- Pokud přístroj nepoužíváte, nasadte na něj ochranný kryt.
- Přístroj nesmíte používat, pokud je vaše pokožka jakkoli poškozená (křečové žily, bradavice, ochlupená mateřská znaménka nebo pigmentové skvrny). Přístroj by neměly používat ani osoby se zmenšenou imunitou (diabetici, těhotné ženy) nebo osoby, trpící hemofilií nebo ztrátou imunity.

V případně pochybností se předem poradte se svým lékařem.

- Epilátor Satinelle Sensitive Body Total byl důkladně testován v souvislosti s použitím v podpaží a v oblastech, viditelných při nošení plavek bikini. Při prvním použití mohou některé osoby pocítovat podráždění pokožky. Doporučujeme proto funkci epilátoru vyzkoušet na malém kousku pokožky.
- Pokud budete pokožku masírovat masážní žinkou nebo rukavicí, zabráníte zarůstání chloupců pod pokožku.
- Po práci s epilátorem může pokožka mírně zrudnout nebo se jevit jako podrážděná. To je přirozený úkaz, který však brzy odezní. Pokud by však podráždění trvalo déle než tři dny, poradte se se svým lékařem.
- Pokud je přístroj v chodu, nepřiblížujte ho k vlasům, řasám nebo k obočí, předejdete tak případnému poranění. Rovněž ho nepřiblížujte k šatům, kartáčům nebo k drátům, zabráníte tak jeho případnému poškození.
- Zabraňte dětem v přístupu k přístroji.
- Ve spojitosti s přístrojem používejte výhradně dodaný napáječ.

Všeobecný popis (obr. 2)

- A Ochranný kryt**
- B Nástavec pro jemnou epilaci** ☺ (v podpaží a v oblastech viditelných při nošení plavek bikini)
- C Epilační kotoučky**
- D Epilační hlavice**
- E Spínač a volič rychlosti**
 - = vypnuto
 - I = standardní rychlosť
 - II = velká rychlosť
- F Prvek zmírňující bolestivost (pro epilaci nohou)**
- G Prvek zmírňující bolestivost** ☺ (pro epilaci v podpaží a v místech, viditelných při nošení plavek bikini)
- H Nastavení prvku pro zmírnění bolestivosti**
 - = vypnuto
 - = standardní intenzita
 - = = velká intenzita
- I Zásuvka pro přívod od napáječe**
- J Zástrčka přívodu od napáječe**
- K Přívod od napáječe**
- L Síťová zástrčka napáječe**
- M Kartáček**

Použití přístroje

- Před epilací musí být vaše pokožka čistá, bez jakýchkoli krémů nebo mastí. Epilace probíhá lépe po koupeli nebo sprše, pokožka však musí zcela uschnout.
- Při prvním použití epilátoru doporučujeme začít v místě s řidšími chloupek. Snáze pak na epilaci přivyknete.
- Při první epilaci můžete mít též nepříjemný pocit, protože chloupek jsou odstraňovány přímo u kořínků. Při dalších epilacích však tento pocit již nebude tak výrazný. Také nově narostlé chloupek budou řidší a jemnější.
- Po ukončené epilaci můžete pokožku ošetřit pleťovým mlékem nebo vhodným krémem, který účinně zmenšuje podráždění pokožky. Budete mít i lepší pocit hladkosti. Po epilaci nepoužívejte žádné přípravky, které obsahují líh.

- Do přístroje zasuňte zástrčku přívodu od síťového napáječe (obr. 3) a dbejte na to, aby byla zástrčka zcela zasunuta.
- Zástrčku napáječe zasuňte do síťové zásuvky.
- Přístroj zapněte a nastavte požadovanou rychlosť a též intenzitu prvku pro zmírnění bolestivosti. Můžete použít libovolnou kombinaci obou nastavení

Epilace nohou

- **Volba rychlosti (E)**

Při epilaci oblastí, které jsou hůře přístupné a porostlé jemnými chloupky a též oblastí, kde je pod pokožkou kost (například kolena nebo kotníky) použijte standardní rychlosť I (obr. 4).

Při epilaci větších ploch s hrubšími chloupky použijte větší rychlosť II (obr. 5).

- **Prvek zmírňující bolestivost (F)** (obr. 6, 7)

Při epilaci oblastí, kde je pod pokožkou kost (například kolena nebo kotníky) použijte standardní intenzitu —.

Při epilaci měkčích míst (lýtka) použijte větší intenzitu =.

- Volnou rukou udržujte pokožku napjatou tak, aby se chloupky vzprímily (obr. 8).
- Epilátor držte kolmo k pokožce tak, aby spínač byl ve směru, kterým budete přístrojem pohybovat (obr. 9).
- Epilátorem pohybujte zvolna proti směru růstu chloupků (obr. 10) a netlačte na něj.
- Dříve než epilátor vypnete, nastavte prvek pro zmírnění bolestivosti do polohy — (obr. 11) a teprve pak přepněte spínač rychlosti (do polohy O) (obr. 12).

Epilace v podpaží a v místech, viditelných při nošení plavek bikini

Epilátor Satinelle Sensitive Body Total je vybaven nástavcem pro jemnou epilaci  (B) a prvkem pro zmírnění bolestivosti  (G), což je obzvláště vhodné pro epilaci výše uvedených oblastí.

Nástavec pro jemnou epilaci omezuje počet aktivních kotoučků a napíná pokožku během epilování.

Velikost i tvar prvku pro zmírnění bolestivosti přesně odpovídá nástavci pro jemnou epilaci. Kombinace obou prvků je proto ideální pro epilaci citlivých oblastí na pokožce.

- Chloupky by pro optimální epilaci neměly být delší než asi 5 mm.
- Sejměte prvek pro zmírnění bolestivosti při epilaci nohou (F) (obr. 13).
- Nasaděte speciální prvek pro zmírnění bolestivosti při epilaci podpaží a oblastí, viditelných při nošení plavek bikini (obr. 14).
- Nasaděte nástavec pro jemnou epilaci (obr. 15).
- Zapněte epilátor a nastavte standardní rychlosť I a intenzitu zmírnění bolestivosti na  (obr. 16).
- Pokožku napněte a epilátor držte kolmo k pokožce tak, aby spínač byl ve směru, kterým budete přístrojem pohybovat (obr. 17 a 18).
- Epilátorem pohybujte zvolna proti směru růstu chloupců (obr. 10).
- Po ukončené epilaci můžete pokožku ochladit navlhčenou tkaninou.

Čištění přístroje

- Pro zajištění dobrých výsledků při epilaci a aby byla pokožka hladká, je důležité po každém použití vyčistit epilační hlavici.
- Přístroj nikdy nesmíte ponořit do vody. Prvek pro zmírnění bolestivosti lze čistit, případně opláchnout, odděleně.
- Povrch přístroje čistěte pouze navlhčeným hadříkem.
Nepoužívejte žádné chemikálie nebo agresívni čisticí prostředky.
- Nikdy se nepokoušejte vyjmít z přístroje epilační kotoučky!

- Odpojte přístroj od sítě.
- Sejměte nástavec pro jemnou epilaci (obr. 19).
- Sejměte jednotku "Pain Softener" (obr. 20) a epilační hlavici (obr. 21).
- Všechny přístupné části vyčistěte kartáčkem.
- Jednotka "Pain Softener": vyčistěte prýžové zoubky pod tekoucí vodou (obr. 22).
- Epilační hlavice: vyčistěte kotoučky kartáčkem (obr. 23).
- Na přístroj nejdříve nasaděte epilační hlavici (obr. 24) a pak teprve jednotku "Pain Softener" (obr. 25).

Slovensky

Satinelle Sensitive BodyTotal - s dvoma jedinečnými zmierňovačmi bolesti pre špeciálne aplikácie a pripínacím nástavcom "precision".

S Vaším novým epilátorom Satinelle Sensitive BodyTotal môžete rýchlo, ľahko a účinne odstrániť nežiadúce chípky: nielen z Vašich nôh, ale aj z podpazušia a bikiny línie.

Kombinácia zdokonaleného systému epilačných diskov s novo navrhnutým spôsobom zmierňovania bolesti predstavuje revolúciu v epilácii.

Epilátor Satinelle Sensitive BodyTotal robí epiláciu pohodlnejšou a menej bolestivou ako kedykoľvek predtým.

Pri štandardnom nastavení je Váš epilátor Sensitive obzvlášť vhodný na odstraňovanie chípkov na nohách.


Ak však k epilátoru pridáte novo vyvinutý pripínací nástavec "precision" **B** a špeciálny zmierňovač bolesti **G**, je prístroj výborne použiteľný aj na epiláciu podpazušia a bikiny línie.

Rotujúce disky Satinelle zachytia aj tie najmenšie chípky (1/2 mm) a vytiahnú ich spolu s korienkami. Dorastajúce chípky sú mäkké a jemné. Takže už žiadne "strnísko"!

Po epilácii so Satinelle Sensitive BodyTotal zostane Vaša pokožka hladká a bez chípkov niekoľko týždňov.

Počas epilácie Vám vibrujúci zmierňovač bolesti uvoľňuje pokožku ako pri masáži, čím potláča pocit epilácie (obr. 1).

Výsledkom je, že pri epilácii nebude cítiť takmer žiadnu bolesť.



Pre lepšie využitie Vášho Satinelle Sensitive BodyTotal sa oboznámte s jeho používaním.

Pred použitím si prečítajte tento návod na použitie v spojitosti s vyobrazeniami.

Dôležité upozornenie

- Pred prvým zapojením prístroja skontrolujte, či napätie uvedené na prístroji, súhlasi s napäťom vo Vašej el. sieti.
- Pravidelné čistenie a dobrá údržba zabezpečujú optimálne výsledky a zaručujú dlhšiu životnosť Vášho Satinelle Sensitive BodyTotal.
- Prístroj nesmie prísť do styku s vodou.
- Pokiaľ prístroj nepoužívate, dajte naňho ochranný kryt .
- Satinelle nepoužívajte na zapálenú pokožku, kŕčové žily, vyrážky, materské znamienka (s chípkami) alebo poranenia. Týka sa to aj osôb so zníženou imunitou, napr. diabetikou, tehotných žien, ľudí s hemofíliou alebo s nedostatkom imunity. Najskôr sa poradte s Vaším lekárom.
- Satinelle Sensitive BodyTotal bol rozsiahlo testovaný v podpazuší a na bikiny línií. Keď používate epilátor na týchto miestach po prvý raz, Vaša pokožka môže zostať podráždená. Preto Vám doporučujeme vyskúšať prístroj najprv na malom kúsku pokožky.
- Pravidelnou masážou pokožky s masážnou rukavicou, alebo loofah môžete zabrániť zarastaniu chípkov pod kožu.
- Použitie epilátora môže spôsobiť scérvenenie alebo podráždenie pokožky. Je to normálny jav, ktorý rýchlo zmizne.
- Ak by však toto podráždenie trvalo viac ako tri dni, poradte sa so svojím lekárom.
- Keď je prístroj zapnutý, nepribližujte sa s ním k vlasom na hlave, mihalniciam alebo obočiu, rovnako ako ani k šatám, kefám, drôtom, káblom atď, aby ste predišli nehode alebo poškodeniu.
- Prístroj majte mimo dosah detí.
- Prístroj používajte len s priloženým sieťovým káblom.

Popis prístroja (obr. 2)

- A Ochranný kryt**
- B Nástavec "precision" ↳ pre epiláciu podpazušia a bikiny línie**
- C Epilačné disky**
- D Epilačná hlava**
- E Spínač/vypínač a volič rýchlosťi**
 - O = vypnuté
 - I = normálna rýchlosť
 - II = vysoká rýchlosť
- F Prvok zmierňovania bolesti pre epiláciu nôh**
- G Prvok zmierňovania bolesti ↳ pre epiláciu podpazušia a bikiny línie**
- H Ovládanie zmierňovania bolesti**
 - = vypnuté
 - = normálna intenzita
 - ≡ = extra intenzita
- I Zásuvka sieťového napájača**
- J Zástrčka sieťového napájača**
- K Sieťový kábel**
- L Sieťová zástrčka**
- M Kefka**

Použitie

- Presvedčte sa, či je Vaša pokožka čistá, zbavená mastnoty a krémov. Pred epiláciou nepoužívajte žiadnen krém.
- Chípky sa ľahšie odstraňujú po kúpeli alebo sprchovaní, pred epiláciou však musíte pokožku úplne vysušiť.
- Ak používate prístroj po prvý raz, doporučujeme Vám začať na mieste s pomerne riedkym porastom chípkov, aby ste sa oboznámili s epiláciou.
- Pretože chípky sú vytrhávané aj s korienkami, môže Vaša pokožka pri prvom použití so Satinelle Sensitive BodyTotal zareagovať citlivovo. Tento efekt sa však bude každým použitím znižovať. Znovu vyrastajúce chípky sú jemnejšie na vzhľad i na dotyk.
- Po použití si môžete do pokožky votrieť jemný krém alebo telové mlieko, ktorý Vám zníži možné podráždenie pokožky. Pokožka zostane jemnejšia a Vám to dodá pocit sviežosti. Nepoužívajte pleťové mlieka obsahujúce alkohol.

- Zástrčku sieťového napájača zasuňte do zásuvky (obr. 3).
- Sieťovú zástrčku vložte do zásuvky el. siete.
- Zapnite Satinelle Sensitive BodyTotal zvolením požadovanej rýchlosťi. Nastavte aj požadované nastavenie zmierňovača bolesti. (Vhodná je akákoľvek kombinácia nastavení.)

Nohy

- **Voľba rýchlosťi (E)**

Na miestach, kde sú chĺpky tenšie, na ľažko dostupných miestach a v oblasti s vystupujúcou kostou (ako sú koú chĺpky tenšie, na ľažko dostupných miestach a v oblasti s vystupujúcou kostou (ako sú kolená a členky), si zvoľte rýchlosť I (normálna rýchlosť) (obr. 4).

Pre väčšie plochy a hrubšie chĺpky si zvoľte pozíciu II (vysoká rýchlosť) (obr. 5).

- **Normálnu intenzitu (F)** (obr. 6, 7)

Na svalnejších miestach (napr. stehná) – si zvoľte extra intenzitu =.

- Pokožku napnite voľnou rukou tak, aby sa chĺpky vzpriamili (obr. 8).
- Satinelle Sensitive BodyTotal priložte na pokožku v priamom uhle, so spínačom/vypínačom otočeným v smere želaného pohybu prístroja (obr. 9).
- Teraz pomaly pohybujte prístrojom po pokožke, proti smeru rastu chĺpkov (obr. 10). Nevyvíjajte tlak.
- Pri vypnutí prístroja.
- najprv posuňte ovládanie zmierňovača bolesti na pozíciu – (obr. 11); potom posuňte spínač/vypínač na pozíciu O (obr. 12).

Podpazušie a línia bikín

Váš Satinelle Sensitive BodyTotal je vybavený nástavcom "precision" ↘ (B) a špeciálnym zmierňovačom bolesti ↘ (G) , aby bol prístroj vhodný aj na epiláciu podpazušia a bikini línie.

Nástavec "precision" znižuje počas epilácie počet aktívnych diskov a napína pokožku.

Veľkosť a tvar špeciálneho zmierňovača bolesti sa perfektne dopĺňa s nástavcom "precision"

Nástavec "precision" a špeciálny zmierňovač bolesti robia prístroj ideálnym pre jemnejšie časti tela.

- Pre optimálnu epiláciu by nemali byť chípky príliš dlhé (max. pribl. 1/2 cm).
 - Vysuňte zmierňovač bolesti na nohy (F) (obr. 13).
 - Umiestnite špeciálny prvok zmierňovania bolesti  (G) pre podpazušie a bikiny líniu (obr. 14).
 - Umiestnite nástavec "precision" (obr. 15). (Prosíme Vás, aby ste si všímli správnu pozíciu pre zmierňovač bolesti.)
 - Zapnite prístroj. Doporučujeme Vám použiť rýchlosť I a intenzitu zmierňovača bolesti  (obr. 16).
 - Dbajte, aby bola pokožka napnutá.
 - Satinelle priložte na pokožku v priamom uhle, so spínačom/vypínačom otočeným v smere želaného pohybu prístroja (obr. 17, 18).
 - Pomaly pohybujte prístrojom po pokožke, proti smeru rastu chípkov (obr. 10).
-
- Na spríjemnenie môžete pokožku po epilácii schladniť uterákom navlhčeným vo vode.

Čistenie

- Kvôli dobrému a hladkému výsledku pri epilácii je dôležité, aby ste epilačnú hlavu vyčistili po každom použití.
 - Prístroj nikdy neponárajte do vody. Prvok zmierňovania bolesti môžete vytiahnúť a zvlášť umyť alebo opláchnuť.
 - Nepoužívajte silné čistiace a drhnúce prostriedky, benzín, acetón, atď. na čistenie plastikového povrchu Satinelle Sensitive BodyTotal.
 - Nikdy sa nepokúšajte vytiahnúť epilačné disky z prístroja.
-
- Odpojte prístroj z el. siete.
 - Dajte dole nástavec "precision" (obr. 19).
 - Vytiahnite prvok zmierňovania bolesti (obr. 20) a epilačnú hlavu (obr. 21).
 - Všetky dostupné časti vyčistite kefkou.
 - Zmierňovač bolesti: gumové zúbky vyčistite pod tečúcou vodou pomocou kefky.
 - Epilačná hlava: disky vyčistite kefkou (obr. 23).
 - Najprv vráťte naspäť na prístroj epilačnú hlavu (obr. 24) a potom zmierňovač bolesti (obr. 25).

Magyar

Satinelle Sensitive BodyTotal - két különleges masszírozófejjel a speciális használathoz és csatlakoztatható precíziós kupakkal.

Ezzel az új Satinelle Sensitive BodyTotal epilátorral gyorsan, könnyen és hatékonyan távolíthatja el a nem kívánt szőrzetet: nemcsak a lábszáron, hanem a hónaljnál és a bikinivonalon is.

A jól bevált tárcsarendszer és az újonnan kialakított masszírozófej kombinációja forradalmat hoz az epilálásban.

A Satinelle Sensitive BodyTotal epilátornak köszönhetően az epilálás kényelmesebbé és kevésbé fájdalmassá válik, mint valaha.

A hagyományos kialakítású Satinelle Sensitive BodyTotal epilátor különösen a lábakról történő szőrzet eltávolításra alkalmas.

De ha felszereli az újonnan kialakított csatlakoztatható precíziós kupakot **B** és a speciális masszírozófejet **C**, a készülék a hónalj és a bikinivonal szőrtelenítésére is alkalmassá válik.


A Satinelle forgó tárcsái még a legrövidebb szőrszálakat (0,5 mm) is megragadják és gyökerestől kihúzzák.

A visszanövő szőrzet puha és selymes. Így nincs több borosta!

A Satinelle Sensitive BodyTotal-lal történő epilálás néhány hétre simává és szőrzetmentessé teszi a bőrét.

Epilálás közben a vibráló masszírozófej masszázszerűen ellazítja a bőrét, elfelejtetve az epilálás érzését (1. ábra).

Ennek következtében alig érez fájdalmat.



A Satinelle Sensitive BodyTotal epilátor megfelelő használata érdekében ismerkedjen meg a készülékkel. Először olvassa el a használati útmutatót és nézze meg gondosan az ábrákat.

Fontos

- A készülék csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy a készüléken feltüntetett hálózati tápfeszültség érték megegyezik-e az otthonában lévő tápfeszültséggel.
- Rendszeres tisztítással és karbantartással a Satinelle Sensitive BodyTotal epilátor hosszú élettartamát és jó teljesítményét garantálja.
- Ne engedje, hogy a készülék vízzel érintkezzen.
- Tegye vissza a védőkupakot a készülékre, ha nem használja.
- Ne használja a készüléket érzékeny bőrön, vagy ha bőre visszeres, pattanásos, illetve ha bőrén (szőrös) anyajegy vagy sebhely van. Ugyanez vonatkozik csökkent immunérzékenységű (pl. cukorbajos, terhes, vérzékeny, immunhiányos) személyekre is.
Először kérje orvosa tanácsát.
- A Satinelle Sensitive BodyTotal epilátort széleskörűen tesztelték a hónaljban és a bikinivonalon. A készülék első használatakor egyes hölgyeknél ezeken a testfelületeken bőrirritáció lehet fel. Ezért azt tanácsoljuk, hogy először bőre kis részén próbálja ki a készüléket.
- Masszározó kesztyűvel vagy "Loofah" szivacccsal történő rendszeres masszározással elkerülheti, hogy a szőrszálak visszafelé nőjenek a bőrbe.
- Az epilátor használatakor bőrirritáció lehet fel. Ez normális jelenség, ami gyorsan eltűnik.
Azonban, ha a tünet három nap múlva sem szűnik meg, forduljon orvoshoz.
- Ha a készüléket bekapcsolta, tartsa távol a hajától, a szempillájától, a szemöldökétől és a ruházatától, keféktől, valamint vezetékektől és elektromos kábelektől, stb., hogy elkerülje a balesetet, illetve a készülék megrongálódását.
- Gyermekektől elzárva tartsa a készüléket.
- A készüléket csak a készülékkel együtt szállított hálózati csatlakozó vezetékkel használja.

Általános leírás (2. ábra)

- A Védőkupak**
- B Precíziós kupak** ↗ hónalj és a bikinivonal epilálásához
- C Epiláló tárcsák**
- D Epilálófej**
- E On/off** (be/ki) kapcsoló és sebességválasztó kapcsoló
 - O = kikapcsolva
 - I = normál sebesség
 - II = nagy sebesség
- F Masszírozófej a lábszárak epilálásához**
- G Masszírozófej** ↗ hónalj és a bikinivonal epilálásához
- H Masszírozófej szabályozó**
 - = ki
 - = normál intenzitás
 - ≡ = extra intenzitás
- I A készülék csatlakozó aljzata**
- J Csatlakozó dugó**
- K Hálózati csatlakozó vezeték**
- L Hálózati csatlakozó dugó**
- M Tisztító kefe**

Használat

- Ügyeljen arra, hogy bőre tiszta, zsírtalan és krémmentes legyen. Semmilyen krémet ne használjon, mielőtt epilál. A szőrzetet fürdés vagy zuhanyozás után távolíthatja el legkönnyebben, de a bőrnek teljesen száraznak kell lennie epilálás közben.
 - Ha először használja a készüléket, azt tanácsoljuk, hogy olyan helyen kezdje el a használatot, ahol a szőrzet viszonylag kicsi, így könnyebben megszokhatja a készülék használatát.
 - Mivel a szőrzetet gyökerestől távolítja el a készülék, kissé kellemetlen érzést tapasztalhat a bőrén a Satinelle Sensitive BodyTotal epilátor első használata után. De ez az érzés fokozatosan csökken fog minden egyes használatkor. A visszanövés puhább lesz mind megjelenését, mind érintését illetően.
 - Epilálás után könnyű krémet vagy testápolót használhat, amely csökkentheti az epilálás utáni esetleges bőrirritációt. Ez simább bőrt és friss érzést biztosít.
- Ne használjon alkoholt tartalmazó készítményt.

- Csatlakoztassa megfelelően a csatlakozó dugót a készülékbe (3. ábra).
- Csatlakoztassa a hálózati csatlakozó dugót a fali konnektorba.
- Kapcsolja be a Satinelle Sensitive BodyTotal készüléket, válassza a kívánt sebességet. Ugyancsak válassza ki a masszírozófej kívánt fokozatát. (A beállítások bármilyen kombinációja lehetséges.)

Lábszárak

- **Sebességválasztás (E)**

Olyan helyeken, ahol a szőrzet vékonyabb, nehezen elérhető vagy ahol a bőr alatt közvetlenül csontok vannak (pl. a térdnél és a bokánál), válassza az I-es sebességet (normál sebesség) (4. ábra).

Nagyobb felületeknél és vastagabb szőrzetnél válassza a II-es sebességet (nagy sebesség) (5. ábra).

- **Masszírozófej (F)** (6, 7. ábra)

Az olyan testfelületeknél, ahol a csontok közvetlenül a bőr alatt helyezkednek el (pl. a térdnél és a bokánál), válassza a normál intenzitást —.

A húosabb részeknél (pl. lábszár) válassza az extra intenzitást =.

- Húzza ki feszesre a bőrt szabad kezével, hogy a szőrzet felfelé álljon (8. ábra).
- Helyezze a Satinelle Sensitive BodyTotal készüléket egyenes szögben a bőrré úgy, hogy a be/kikapcsoló arra a területre irányuljon, amilyen irányba működtetni akarja a készüléket (9. ábra).
- Most mozgassa a készüléket lassan a bőrön a szőrzet növekedésének irányával ellentétesen (10. ábra). Ne alkalmazzon nyomást.
- A készülék kikapcsolásához először csúsztassa a masszírozófej kapcsolóját “—” állásba (11. ábra); azután kapcsolja a be/ki kapcsoló gombot O pozícióba. (12. ábra)

Hónalj és bikinivonal

A Satinelle Sensitive BodyTotal epilátort egy precíziós kupakkal  (B) és egy speciális masszírozófejjel  (G) látták el, hogy a készülék képes legyen a hónalj és a bikinivonal szőrtelenítésére is.

A precíziós kupak csökkenti a működő tárcsák számát és kifeszíti a bőrt epilálás közben.

A masszírozófej mérete és formája tökéletesen illeszkedik a precíziós kupakhoz.

A precíziós kupaknak és a speciális masszírozófejnek köszönhetően a készülék a test kényesebb, érzékenyebb felületeinek epilálására is alkalmas.

- A megfelelő epilálás érdekében a szőrszálak ne legyenek túl hosszúak (max. kb. 0,5 cm).
- Lábak epilálásához vegye le a masszírozófejet (F) (13. ábra).
- A hónalj és bikinivonal epilálásához helyezze fel a speciális masszírozófejet  (G) (14. ábra).
- Helyezze fel a precíziós kupakot (15. ábra). (Kérjük figyeljen a masszírozófej helyes felhelyezésére.)
- Kapcsolja be a készüléket. Azt tanácsoljuk, hogy válassza az II-es sebességet és a masszírozófej normál intenzitású beállítását  (16. ábra).
- Ügyeljen, hogy bőre feszes legyen.
- Helyezze a Satinelle-t egyenes szögben a bőrré úgy, hogy a be/kikapcsoló arra a területre irányuljon, amilyen irányba működtetni akarja a készüléket (17-18. ábra).
- Mozgassa a készüléket lassan a bőrön a szőrnövekedés irányával ellentétesen (10. ábra).
- Nyugatolálag hat, ha használat után nedves ruhával lehűti a bőrét.

Tisztítás

- A megfelelő és sima bőrfelület elérése érdekében fontos, hogy az epilálófejet minden használat után megtisztítsa.
- Soha ne merítse a készüléket vízbe.
A masszározófej levehető és külön megmosható vagy leöblíthető.
- Ne használjon erős tisztítószereket, dörzsölőanyagokat, benzint, acetont stb. a Satinelle Sensitive BodyTotal műanyag foglalatának tisztításához.
- Soha ne próbálja meg kivenni az epiláló tárcsákat a készülékből.
- Húzza ki a készülék csatlakozó dugóját a fali konnektorból.
- Vegye le a precíziós kupakot.
- Vegye le a masszározó (20. ábra) és az epiláló fejet (21. ábra).
- A kefével tisztítson meg minden elérhető alkatrészt.
- Masszározó fej: a kefével tisztítsa meg a gumiutskéket (22. ábra).
- Epiláló fej: A kefével tisztítsa meg az epiláló tárcsákat (23. ábra).
- Először tegye vissza az epiláló fejet (24. ábra) és ezután tegye vissza a masszározó fejet a készülékre (25. ábra).

MINŐSÉGTANÚSÍTÁS

A garanciajegyen feltüntetett forgalombahozó vállalat a 2/1984. (III.10.) BkM-IpM együttes rendelet értelmében tanúsítja, hogy ezen tipusú készülék megfelel a műszaki adatokban megadott értékeknek.

Tápfeszültség: 110-220 V, 50/60 Hz, váltakozó

Teljesítmény: 4,5 W

Érintésvédelmi osztály: II

FIGYELEM!

A készülék csak háztartási célokra használható.

A meghibásodott készüléket - beleértve a hálózati csatlakozót is - csak szakember (szervíz) javíthatja.

GARANCIA

A forgalombahozó vállalat a termékre **12 hónap** garanciát vállal.

Satinelle Sensitive BodyTotal'il on kaks ainulaadset valuleevendit ja täppisepileerpea.

Uus Satinelle Sensitive BodyTotal eemaldab karvad kiiresti, hõlpsalt ja tõhusalt mitte ainult jalgaadelt, vaid ka kaenla alt ja bikiinipiirkonnast. Pöörlevatel ketastel põhinev tehnika ja ainulaadsed valuleevendid tähistavad pööret ihukarvade eemaldamises.


Satinelle Sensitive BodyTotal teeb epileerimise meeldivamaks ja valutumaks kui kunagi varem.

Satinelle Sensitive BodyTotal sobib eriti hästi säärekarvade eemaldamiseks.

Samas on seadmel spetsiaalne täppisepileerpea **B** ja ainulaadne valuleevendi **G**, mistöttu sobib seade suurepäraselt ka kaenlaaluste ja bikiinipiiri karvade eemaldamiseks.

Isegi kõige lühemad ihukarvad (ainult 0,5 mm pikkused) jäävad kiiresti pöörlevate pintsettketaste vaheli ja eemaldatakse koos juurtega. Uuesti kasvavad karvad on pehmed ja udejad. Ei mingeid karvatüükaid enam! Nahk püsib siledana mitu nädalat.

Samal ajal kui eemaldate karvu, rahustab vibreeriv valuleevendi ihm massaažiga ja vaigistab epileerimisest põhjustatud valulikkust (joonis 1). Selle tõttu on ihukarvade eemaldamine täiesti valutu.



Kõige paremini õnnestub Satinelle Sensitive BodyTotal'iga epileerida siis, kui olete enne seadmega hoolikalt tutvunud. Niisiis, enne seadme kasutuselevõttu lugege palun hoolikalt kasutusjuhendit ja vaadake jooniseid.

Pange tähele!

- Enne epilaatori ühendamist vooluvõrku kontrollige, kas seadmele märgitud pinge vastab kohalikule võrgupingele.
- Korrapärane puhastamine ja hooldus tagavad hea lõpptulemuse ja pikendavad Satinelle Sensitive BodyTotal'i tööiga.
- Seade ei tohi veega kokku puutuda.
- Kui Te epilaatorit ei kasuta, siis hoidke sel alati kaitse peal.
- Ärge kasutage seadet, kui säartel on veenikomusid, vinne, haavu või nahk on ärritatud. Samuti juhul kui Teil on vähenenud nahaimmuunsus, nagu nt suhkrutõve, raseduse, Raynaudi töve korral. Samuti hemofiilia ja immuunsuspuudulikkuse korral.
Pidage esmalt nöö arstiga.
- Satinelle Sensitive BodyTotal'il on täppisepileerpea, mis on möeldud kaenlaaluste ja bikiinipiiri karvade eemaldamiseks. Esmakordsel epileerimisel võib mõnel naisel esineda nahapunetust. Seetõttu on soovitatav epileerida esmalt väikesel nahapiirkonnal.
- Regulaarne naha masseerimine masaažikindaga hoiab ära karvade sissekasvamise.
- Pärast epileerimist võib nahk punetada ja olla ärritatud. See on loomulik reaktsioon ja kaob kiiresti. Kui see siiski kolme ööpäeva jooksul ei kao, siis konsulteerige arstiga.
- Hoidke sisselülitatud seade eemal juustest, ripsmetest, kulmudest, röivistest, juhtmetest, koduloomadest jms, et Te end ei vigastaks ega põhjustaks önnetust.
- Hoidke seade laste käeulatusest kaugemal.
- Kasutage seadet ainult kaasasoleva ühendusuhtmega.

Seadme osad (joonis 2)

- A Kaitse**
- B Täppisepileerpea** ↳ kaenlaaluste ja bikiinipiiri karvade eemaldamiseks
- C Pintsettkettad**
- D Epileerpea**
- E Lüiliti ja kiiruseevalits**
 - O = välja lülitatud
 - I = normaalkiirus
 - II = suur kiirus
- F Valuleevendi** säärekarvade eemaldamiseks
- G Valuleevendi** ↳ kaenlaaluste ja bikiinipiiri karvade eemaldamiseks
- H Valuleevendi regulaator**
 - = välja lülitatud
 - = normaalsurve
 - = suur surve
- I Seadme pistikupesa**
- J Seadmepistik**
- K Ühendusuhe**
- L Võrgupistik**
- M Hari**

Kasutamine

- Kontrollige, et naha piirkond, kust karvu eemaldatakse, oleks täiesti puhas ja kuiv. Ärge kasutage enne epileerimist mingeid kreeme. Ihukarvu on kergem eemaldada pärast vanni või dušši, kuid enne epileerimist peab nahk olema täiesti kuiv.
- Esimesel korral on parem alustada sellisest kohast, kus karvu on vähem. Niimoodi tutvute vähehaaval karvaeemaldusmeetodiga.
- Kuna karvad eemaldatakse juurtega, võib epileerimine esimesel korral tunduda pisut ebameeldiv, aga järgmiste kordadega see tunne jätk-järgult kaob. Taaskasvavad karvad on pehmemed ja õrnemed.
- Pärast epileerimist võite määrida nahale pehmendavat niisutuskreemi, mis leevendab naha ärritust. Kreem teeb naha pehmeks ja annab värske enesetunde.
Ärge kasutage alkoholi sisaldavaid emulsioone.

- Ühendage seadmepistik korralikult epilaatori külge (joonis 3).
- Ühendage võrgupistik pistikupessa.
- Lülitage seade sisse, valides soovitud kiiruse ja valuleevendi asendi. (Kõiki valikuid saab ühendada.)

Jalad

- **Kiirusevalits (E)**

Valige kiirus I (normaalkiirus) nendele kohtadele, kus karvad on õhemad, kuhu on raske ligi pääseda või kus luu on kohe nahal all (nt põlved ja pahkluud) (joonis 4).

Suuremate nahapindade ja jämedamate karvade puhul valige kiirus II (suur kiirus) (joonis 5).

- **Valuleevendi (F)** (joonis 6, 7)

Valige normaalne surve —, kui eemaldate karvu kohast, kus luu on kohe nahal all (nt põlved ja pahkluud).

Valige suurem surve ≡, kui epileerite lihaselisemaid kohti (nt sääremarjad).

- Pingutage vaba käega nahka nii, et karvad töuseksid püstil (joonis 8).

- Pange epilaator täisnurga all vastu nahka, lülitili enda poole (joonis 9).

- Liigutage seadet aeglaselt vastukarva mööda nahka (joonis 10).

Arge suruge tugevasti.

- Väljalülitamiseks lükake valuleevendi regulaator asendisse — (joonis 11), seejärel lülitili asendisse O (joonis 12).

Kaenlaaluste ja bikiinipiiri karvade eemaldamine

Satinelle Sensitive BodyTotal on varustatud täppisepileerpeaga ♀ (B) ja spetsiaalse valuleevendiga ♀ (G), mis on möeldud kaenlaaluste ja bikiinipiiri karvade epileerimiseks.

Täppisepileerpea vähendab aktiivsete pintsettketaste hulka ja nahale venimist epileerimise ajal.

Spetsiaalse valuleevendi suurus ja kuju on täppisepileerpeaga kooskõlas. Seetõttu on seade eriti sobilik delikaatsete piirkondade epileerimiseks.

- Efektiivsemaks epileerimiseks ei tohi karvad olla väga pikad (max kuni 0,5 cm).
- Eemaldage seadmelt jalgade valuleevendi (F) (joonis 13).
- Seadke seadmele spetsiaalne kaenlaaluste ja bikiinipiiri karvade eemaldamise valuleevendi \neq (joonis 14).
- Pange seadmele täppisepileerpea (joonis 15). (Paigaldamisel jälgige, et lõikeava oleks valuleevendiga õiges asendis.)
- Lülitage seade sisse. Soovitatav on kasutada kiirust **II** ja valuleevendi survet $=$ (joonis 16).
- Veenduge, et nahk on pingule tõmmatud.
- Pange epilaator täisnurga all vastu nahka, lülitи enda poole (joonised 17, 18).
- Liigutage seadet aeglaselt vastukarva mööda nahka (joonis 10).
- Pärast epileerimist võib olla väga meeldiv jahutada nahka vees niisutatud lapiga.

Puhastamine

- Epileerpead tuleb puhastada pärast igat kasutust, et epileerimine paremini õnnestuks.
- Ärge kastke seadet kunagi vette.
Valuleevendi võib eemaldada ja eraldi pesta või loputada.
- Ärge kasutage plastkesti puhastamiseks abrasiivaineid, alkoholi, atsetooni jms.
- Ärge proovige pintsettiketaid seadmelt eemaldada.
- Eemaldage pistik pistikupesast.
- Eemaldage seadmelt täppisepileerpea (joonis 19).
- Eemaldage valuleevendi (joonis 20) ja epileerpea (joonis 21).
- Puhastage lahtikäivaid osi harjaga.
- Valuleevendi: peske kummipiisiid harjaga jooksva vee all (joonis 22).
- Epileerpea: puhastage pintsettiketaid harjaga (joonis 23).
- Pange seadmele kõigepealt tagasi epileerpea (joonis 24) ning seejärel valuleevendi (joonis 25).

Latviski

Satinelle Sensitive BodyTotal ar diviem vienreizējiem masāžas elementiem un īpašu uzliekamo galviņu.

Ar jūsu jaunā epilatora Satinelle Sensitive BodyTotal palīdzību jūs varat viegli, ātri un efektīvi atbrīvoties no jums nevēlamā apmatojuma ne tikai uz kājām, bet arī padusēs un bikini rajonā.

Labi pārbaudītā epilācijas disku sistēma kombinācijā ar jaunizveidoto masāžas elementu izdarījusi apvērsumu epilācijas vēsturē.

Satinelle Sensitive BodyTotal padara epilāciju ērtāku un nesāpīgāku kā jebkad.


Standarta stāvoklī jūsu Satinelle Sensitive BodyTotal ir īpaši piemērots, lai atbrīvotos no apmatojuma uz kājām. Taču, pievienojot tai jaunizveidoto uzliekamo galviņu **B** un īpašo masāžas elementu **G**, ierīce kļūst ideāla epilācijai arī padusēs un bikini rajonā.

Rotējošie Satinelle diskī aizķer pat visīsākos matiņus (0,5 mm) un izrauj tos ar sakni.

Pēc tam ataugušie matiņi ir smalki un mīksti. Tātad, nekādu rugāju! Epilācija ar Satinelle atbrīvo jūsu ādu no liekā apmatojuma un padara ādu gludu uz vairākām nedēļām.

Epilācijas laikā vibrējošais masāžas elements atslābina jūsu ādu gluži kā masāžas laikā, tādējādi efektīvi atvirzot epilācijas sajūtas otrajā plānā (1. zīm.).

Gala iznākumā jūs praktiski nejutīsiet gandrīz nekādu sāpju!



Lai sasniegtu vislabākos rezultātus ar jūsu Satinelle Sensitive BodyTotal, vispirms iepazīstieties ar ierīci.

Pirms lietošanas izlasiet šos norādījumus un uzmanīgi izpētiet zīmējumus.

Svarīgi

- Pirms pieslēgt ierīci elektrības tīklam, pārbaudiet vai uz ierīces norādītais spriegums atbilst elektrības tīkla spriegumam jūsu mājā.
- Regulāra tīrišana un laba kopšana garantē ilgu ierīces mūžu un labākos rezultātus.
- Ierīce nedrīkst nonākt saskarē ar ūdeni.
- Kad ierīci nelietojiet, uzlieciet epilatoram aizsargvāciņu.
- Nelietojiet Satinelle Sensitive BodyTotal, ja āda ir iekaisusi, kā arī uz ādas ar paplašinātām vēnām, plankumiem, dzimumzīmēm ar matiņiem vai citiem defektiem. Tas pats attiecas uz cilvēkiem ar vāju imūno reakciju, piemēram, diabētiķiem, grūtniecēm, hemofilijas slimniekiem vai cilvēkiem ar imūndeficīta sindromu.
Vispirms konsultējieties ar ārstu.
- Satinelle Sensitive BodyTotal epilators ir daudzkārt pārbaudīts lietošanai padusēs un bikini rajonā. Lietojot epilatoru šajās vietās pirmoreiz, dažām sievietēm āda var kļūt jūtīga. Tāpēc mēs iesakām jums pirmoreiz epilatoru izmēģināt tikai mazā ādas laukumā.
- Regulāra ādas masēšana ar masāžas cimdu palīdzēs novērst matu augšanu zem ādas.
- Lietojot epilatoru, āda var sasarkt un kļūt jūtīga. Tā ir normāla parādība, kas ātri vien pāries. Tomēr, ja ādas jūtīgums nemazinās pat pēc trīs dienām, konsultējieties ar ārstu.
- Kad ierīce ir ieslēgta, turiet to atstatus no galvas matiem, skropstām un uzacīm, kā arī drēbēm, birstēm, stieplēm, vadīem u.tml., lai novērstu nelaimes gadījumus un ierīces bojājumus.
- Neļaujiet ar ierīci darboties bērniem.
- Lietojiet Satinelle Sensitive BodyTotal tikai ar tā komplektā ietilpstoto elektrības vadu.

Galvenās sastāvdaļas (2. zīm.)

- A Aizsargvāciņš**
- B Īpašā galviņa** ↳ epilācijai padusēs un bikini rajonā
- C Epilācijas diskī**
- D Epilācijas galviņa**
- E Slēdzis un ātruma reguulators**
 - O = Izslēgts
 - I = Vidējs ātrums
 - II = Maksimāls ātrums
- F Masāzas elements** kāju epilācijai
- G Masāzas elements** ↳ epilācijai padusēs un bikini rajonā
- H Masāzas elementa kontroles slēdzis**
 - = Izslēgts
 - = Vidēja intensitāte
 - ≈ = Maksimāla intensitāte
- I Ierīces kontaktligzda**
- J Elektrības vada kontakttapa**
- K Elektrības vads**
- L Kontaktdakša**
- M Birstīte**

Lietošana

- Pirms lietošanas pārliecinieties, ka jūsu āda ir tīra un uz tās nav tauki vai krēmu paliekas. Pirms epilācijas nelietojiet nekādus ādas kopšanas līdzekļus!
- Matus ir vieglāk izraut pēc dušas vai vannas, taču atcerieties, ka jūsu ādai epilācijas laikā ir jābūt pilnīgi sausai.
- Ja lietojiet ierīci pirmoreiz, iesakām sākt ar vietām, kur apmatojums ir salīdzinoši retāks, lai jūs varētu pierast pie epilācijas.
- Tā kā mati tiek izrauti ar visu sakni, pēc pirmās epilācijas ar Satinelle Sensitive BodyTotal jūs varat just nelielu diskomfortu, taču šī sajūta pakāpeniski samazināsies ar katru lietošanas reizi.
Ataugušie mati parasti ir smalkāki un mīkstāki gan pēc izskata, gan pieskaroties tiem.
- Pēc lietošanas jūs varat uzklāt ādai maigu krēmu vai pieniņu, lai samazinātu iespējamo ādas jūtīgumu pēc epilācijas. Tādējādi āda būs gludāka un jutīsies svaigāka.
- Nelietojiet losjonus, kas satur spiritu.

- Stingri ievietojiet kontakttāpu ierīcē (3. zīm.).
- levietojet kontaktdakšu sienas rozetē.
- Ieslēdziet Satinelle Sensitive BodyTotal, izvēloties nepieciešamo ātrumu un masāžas elementa stāvokli. (Jebkura kombinācija ir iespējama.)

Kājas

- **Ātruma izvēle (E)**

Epilācijai rajonos, kur mati aug retāk, grūti sasniedzamās vietās un vietās, kur kauli atrodas tuvu ādai (piemēram, ceļi, potītes), izvēlieties I ātrumu (vidējs ātrums) (4. zīm.).

Lielākām virsmām un biezāk augošiem matiem izvēlieties II ātrumu (maksimāls ātrums) (5. zīm.).

- **Masāžas elements (F)** (6., 7. zīm.)

Vietām, kur kauli atrodas tuvu zem ādas (piem., ceļi, potītes), izvēlieties vidēju intensitāti —.

Vietās, kur uz kauliem ir vairāk miesas (piem., lieli), izvēlieties maksimālu intensitāti =.

- Ar brīvo roku nostiepiet ādu, lai matīni saslietos (8. zīm.).
- Turiet Satinelle Sensitive BodyTotal taisnā leņķī pret ādu, ar slēdzi virzienā, kurā vēlaties pārvietot ierīci (9. zīm.).
- Tagad lēni pārvietojiet ierīci pa ādu pretēji matu augšanas virzienam (10. zīm.). Nes piediet epilatoru ādai ar spēku.
- Lai izslēgtu ierīci, vispirms nostādiet sāpju remdētāja kontroles slēdzi stāvoklī — (11. zīm.); tad pārslēdziet galveno slēdzi stāvoklī O (12. zīm.).

Epilācija padusēs un bikini rajonā

Jūsu *Satinelle Sensitive BodyTotal* komplektā ietilpst īpaša galviņa V (B), kā arī īpašs masāžas elements V (G), kuri padara ierīci piemērotu epilācijai padusēs un bikini rajonā.

Īpašā galviņa samazina darbojošos disku skaitu un epilējot nostiepj ādu. Īpašais masāžas elements ir ideāli piemērots īpašajai galviņai.

Kopā ar īpašo masāžas elementu, uzliekamā galviņa padara ierīci ideāli piemērotu epilācijai jūtīgākās ķermeņa daļās.

- Optimālai epilācijai matiem nav jābūt pārāk gariem (ne vairāk kā apm. 0,5 cm).
- Noņemiet masāžas elementu kājām (F) (13. zīm.).
- Uzlieciet īpašo masāžas elementu ♀ (G) epilācijai padusēs un bikini rajonā (14. zīm.).
- Pievienojiet ierīcei īpašo galviņu (15. zīm.). (Lūdzu, pievērsiet uzmanību pareizam galviņas iegriezuma stāvoklim.)
- Ieslēdziet ierīci. Ieteicams lietot **II** ātrumu un masāžas elementa intensitāti **=** (16. zīm.).
- Pārliecinieties, ka āda ir stingri nostiepta.
- Turiet Satinelle Sensitive BodyTotal taisnā lēnķi pret ādu, ar slēdzi virzienā, kurā vēlaties pārvietot ierīci (17., 18. zīm.).
- Lēnām pārvietojiet ierīci pa ādu pretēji matu augšanas virzienam (10. zīm.).
- Pēc epilācijas būs patīkami atsvaidzināt ādu ar vēsā ūdenī samitrinātu drānu.

Tiršana

- Labam un gludam epilācijas gala iznākumam ir ļoti svarīgi, lai epilācijas galviņa tiktu tirīta pēc katras lietošanas.
- Nekādā gadījumā nemērciet ierīci ūdenī. Masāžas elementu var nonemt un mazgāt vai skalot atsevišķi.
- Nelietojiet spēcīgus mazgāšanas līdzekļus, skrāpējošus piederumus, benzīnu, acetonu u.tml., lai tirītu jūsu Satinelle Sensitive BodyTotal plastmasas daļas.
- Nekādā gadījumā nemēģiniet izņemt epilācijus diskus no ierīces.
- Atvienojiet ierīci no elektrības tīkla.
- Noņemiet uzliekamo galviņu (19. zīm.).
- Noņemiet masāžas elementu (20. zīm.) un epilācijas galviņu (21. zīm.).
- Ar birstīti notīriet visas pieejamās ierīces daļas.
- Masāžas elementam: ar birstīti iztīriet gumijas sariņus zem krāna ūdens (22. zīm.).
- Epilācijas galviņai: ar birstīti iztīriet epilācijas diskus (23. zīm.).
- Vispirms pievienojiet ierīcei epilācijas galviņu (24. zīm.) un tad - masāžas elementu (25. zīm.).

Lietoviškai

“Satinelle Sensitive Body Total” - su dviem unika-liais skausmą švelninančiais įrengimais specia-liam panaudojimui ir užspaudžiamu kruopštaus plaukelių pašalinimo antgaliu.

Savo naujuoju “Satinelle Sensitive Body Total” epilia-toriumi galite pašalinti nereikalingus plaukelius greitai, lengvai ir efektyviai ne tik nuo kojų, bet ir iš pažastų bei bikini linijos.

Išmégintos epiliatoriaus diskų sistemos ir naujai su-kurto skausmą mažinančiu įrengimų derinys sukélé perversmą epiliacijos srityje.

Su “Satinelle Sensitive Body Total” epiliacija tampa mažiau skausminga ir daug patogesnė, negu iki šiol.

Standartinės konfigūracijos “Satinelle Sensitive Body Total” epiliatorius ypač tinka plaukelių šalinimui nuo kojų.

Bet pridėjus prie jo naujai sukurtą užspaudžiamą kruopščios epiliacijos antgalį **B** ir specialų skausmą švelninantį įrengimą **G**, šis prietaisas puikiai tinka plaukeliams šalinti iš pažastų ir bikini linijos.

Net pačius trumpiausius plaukelius (1/2 mm ilgumo) sulaiko greit besisukantys “Satinelle” žnyplių diskai ir ištraukia juos su šaknimis.


Naujai ataugantys plaukeliai bus švelnūs ir minkšti.

Taigi, daugiau jokių šerelių!

Po epiliacijos su “Satinelle Sensitive Body Total” jūsų oda išliks lygi ir be plaukelių keletą savaičių.

Epiliacijos metu vibrnuojantis skausmą sušvelninantis įrengimas atpalaiduoja jūsų odą kaip masažas, užgoždamas epiliacijos jutimą (1 pieš.).

Taigi, jūs vargu ar pajusite kokį nors skausmą.



Geriausiai panaudosite savo “Satinelle Sensitive Body Total”, jei prieš tai susipažinsite su juo. Taigi, prieš naudodamos prietaisą pirmą kartą, atidžiai per- skaitykite šias instrukcijas su piešinėliais.

Svarbu žinoti

- Prieš įjungdami prietaisą į tinklą, patikrinkite, ar elektros įtampa, nurodyta ant prietaiso, atitinka elektros įtampą jūsų namuose.
- Reguliarius prietaiso valymas ir gera priežiūra užtikrina geriausius rezultatus ir prailgina "Satinelle Sensitive Body Total" tarnavimo laiką.
- Neleiskite prietaisui sušlapти.
- Kai nenaudojate prietaiso, laikykite jį su uždėtu apsauginiu gaubteliu.
- Jei jūsų oda suerzinta, vargina venų varikozę, dėmės, plaukuoti apgamai, nenaudokite "Satinelle". Tas pats pasakyti na ir tiems žmonėms, kurių sumažėjęs imunitetas, pvz., sergantiems cukralige, hemofilija, imuno deficitu virusu, taip pat nėščioms moterims. Pirma pasitarkite su gydytoju.
- "Satinelle Sensitive Body Total" buvo daug kartų išbandomas plaukelių šalinimui iš pažastų ir bikini linijos. Pirmą kartą naudojant šį prietaisą plaukelių šalinimui iš minėtų vietų, kai kurioms moterims gali susierzinti oda. Todėl patariama išbandyti prietaisą ant nedidelio odos lopinėlio.
- Reguliariai masažuodamos odą masažo pirštine ar plaušine, išvengsite jaugančių plaukų.
- Po epiliatoriaus naudojimo gali truputį parausti ar susierzinti oda. Tai normali reakcija ir ji greit pradings. Tačiau, jei paraudimas neišnyksta po trijų dienų, pasitarkite su gydytoju.
- Kai prietaisas įjungtas, laikykite jį toliau nuo plaukų ant galvos, blakstienų, antakijų, drabužių, laidų ir t.t., kad nesusižeistumėte ar nesugadintumėte prietaiso.
- Saugokite šį prietaisą nuo vaikų.
- Naudokite prietaisą tik kartu su pridedamu elektros laidu.

Bendras aprašymas (2 pieš.)

- A Apsauginis gaubtelis**
- B Kruopščios epiliacijos antgalis plaukeliams šalinti iš pažastų ir bikini linijos**
- C Epiliaciniai diskai**
- D Epiliacinė galvutė**
- E Veikimo jungiklis ir greičio parinkiklis**
 - O = išjungtas
 - I = normalus greitis
 - II = didelis greitis
- F Skausmą sušvelninantis įrengimas** kojų epiliacijai
- G Skausmą sušvelninantis įrengimas** pažastų ir bikini linijos epiliacijai
- H Skausmą sušvelninančio įrengimo reguliatorius**
 - = išjungtas
 - = normalus intensyvumas
 - = = papildomas intensyvumas
- I Prietaiso kištuko lizdas**
- J Prietaiso kištukas**
- K Elektros laidas**
- L Elektros laido kištukas**
- M Šepetėlis**

Kaip naudoti Satinelle Sensitive Body Total

- Prieš pradédamos šalinti plaukelius, įsitikinkite, kad jūsų oda visiškai sausa, neriebaluota ir nuo jos nuvalytas kremas. Prieš šalinant plaukelius, netekite jokio kremo.
Plaukelius lengviau pašalinti, išsimaudžius vonioje ar duše, bet oda turi būti visiškai sausa.
- Pirmą kartą šalinant plaukelius, patariama išbandyti prietaisą vietoje, kur auga palyginus reti plaukeliai. Taip palaipsniui priprasite prie šio epiliacijos metodo.
- Naudodamos prietaisą pirmą kartą, galite jausti nedidelį diskomfortą, bet kiekvieną kartą naudojant "Satinelle Sensitive Body Total", šis pojūtis mažės. Ataugantys plaukeliai atrodo ir palietus yra švelnesni.
- Po epiliacijos galite pasitepti švelniu kremu ar pieneliu kūnui. Tai padės išvengti galimo odos surzinimo po epiliacijos, suteiks odai lygumo ir šviežumo pojūtį. Nenaudokite losjonų, kurių sudėtyje yra alkoholio.

- Tvirtai įstumkite prietaiso kištuką į lizdą. (3 pieš.).
- Ijunkite prietaisą į tinklą.
- Paspauskite "Satinelle Sensitive Body Total" veikimo jungiklį, pasirinkdamos norimą greitį. Taip pat pasirinkite ir skausmą švelninančio įrengimo intensyvumą (imanomas bet kuris pozicijų derinys).

Kojų epiliacija

- **Greičio parinkiklis E**

Vietose, kur plaukeliai yra plonesni, sunkiau prieinamos vietose ir ten, kur po oda yra kaulai (pvz., kelai ir kulkšnys), rekomenduojamas I greitis ("normalus greitis") (4 pieš.).

Didesniems plotams ir storesniems plaukeliams šalinti patariama jungti II greitį ("papildomas greitis") (5 pieš.).

- **Skausmą sušvelninantis įrengimas F (6, 7 pirš.)**

Vietoms, kur tuoju po oda yra kaulai (pvz., kelai ir kulkšnys), pasirinkite normalų intensyvumą —.

Vietoms, kur kaulai yra giliau (pvz., blauzdos), pasirinkite papildomą intensyvumą =.

- Laisva ranka ištempkite odą, kad plaukeliai pasikelėtų (8 pieš.).
- Laikykite "Satinelle Sensitive Body Total" stačiu kampu į odos paviršių, atskusios veikimo jungiklį į tą pusę, į kurią brauksite prietaisu (9 pieš.).
- Švelniai braukite "Satinelle Sensitive" oda prieš plaukelių augimo kryptį (10 pieš.). Nespauskite.
- Išjungdamos "Satinelle Sensitive", pirma pastumkite skausmą sušvelninančio įrengimo reguliatorių į poziciją — (11 pieš.); tada pastumkite veikimo jungiklį į O poziciją (12 pieš.).

Pažastys ir bikini linija

Jūsų "Satinelle Sensitive Body Total" turi antgalį, skir-tą kruopščiam plaukelių šalinimui V (B) ir specialų skausmą švelninantį įrengimą V (G). Jų dėka šis prietaisas tinkta plaukelių šalinimui iš pažastų ir bikini linijos. Kruopštaus plaukelių šalinimo antgalis sumažina vei-kiančių epiliacinių diskų skaičių ir ištempia odą toje vietoje, kurioje šalinami plaukeliai. Specialaus skausmo mažinimo įrengimo dydis ir for-ma idealiai priderintas prie kruopštaus plaukelių šali-nimo antgalio. Šių dviejų priedų- kruopštaus plaukelių šalinimo ant-galio ir specialaus skausmą švelninančio įrengimo - dėka šis prietaisas puikiai tinkta jautresnėms kūno vie-toms.

- Norint, kad plaukeliai būtų geriausiai pašalinti, jie turi būti ne perdaug ilgi (daugiausia 1/2 cm).
 - Šalindamos plaukelius nuo kojų, nuimkite skausmą švelninantį įrengimą (13 pieš.).
 - Uždékite skausmą švelninantį įrengimą, jei rengiatės šalinti plaukelius iš pažastų ar bikini linijos V (14 pieš.).
 - Uždékite kruopštaus plaukelių šalinimo antgalį (15 pieš.) (atkreipkite dėmesį į tai, kad plyšys būtų ties skausmą švelninančiu įrengimu).
 - Ijunkite prietaisą. Patariame jums pasirinkti **II** greitį ir papildomą skausmą švelninančio įrengimo intensyvumą = (16 pieš.).
 - Įsitikinkite, kad oda ištempta.
 - Stačiu kampu priglauskite "Satinelle" prie odos, atsukę veikimo jungiklį į tą pusę, į kurią rengiatės braukti prietaisu (17, 18 pieš.).
 - Létai braukite prietaisu per odą prieš plaukelių augimo kryptį (10 pieš.).
- Baigus šalinti plaukelius, būtų gerai atvésinti odą drėgnu audinio gabalėliu.

Valymas

- Kad plaukeliai būtų gerai pašalinami, būtina kiekvieną kartą, pasinaudojus "Satinelle", išvalyti epiliacinę galvutę.
 - Negalima panardinti šio prietaiso į vandenį. Skausmą švelninantį įrengimą galima nuimti ir nuplauti atskirai.
 - "Satinelle Sensitive Body Total" plastmasinio korpuso valymui nenaudokite šiurkščių valiklių, šveitiklių, benzino, acetono ir t.t.
 - Nebandykite nuimti epiliacinių diskų nuo prietaiso.
-
- Išjunkite prietaisą iš tinklo.
 - Nuimkite kruopštaus plaukelių šalinimo antgalį (19 pieš.).
 - Nuimkite skausmą švelninantį įrengimą (20 pieš.) ir epiliacinę galvutę (21 pieš.).
 - Šepeteliu išvalykite visas pasiekiamas dalis.
 - Sausmą švelninančio įrengimo guminius dantelius valykite šepeteliu po tekančiu vandeniu (22 pieš.).
 - Epiliacinės galvutės diskus valykite šepeteliu (23 pieš.).
 - Pirmiausia ant prietaiso uždékite epiliacinę galvutę (24 pieš.), po to jidékite skausmą švelninantį įrengimą (25 pieš.).

Український

«Сатінель Сенсітів Боді Тотал» - з двома унікальними пристроями для пом'якшення болю для спеціального застосування, а також спеціальний ковпачок з защіпкою.

Вашим новим епілятором - «Сатінель Сенсітів Боді Тотал» ви можете швидко, легко та ефективно видалити небажані волоски не тільки з ніг, але й під пахвами та вздовж країв бікіні.

Поєднання перевіrenoї часом системи дисків-епіляторів з новою розробкою - пом'якшувачами болю - робить революцію у епіляції. «Сатінель Сенсітів Боді Тотал» робить епіляцію більш комфортною та менш болючою, ніж будь-коли до цього.

У стандартній конфігурації ваш епілятор «Сатінель Сенсітів Боді Тотал» спеціально пристосовано для видалення волосків на ногах. Але якщо ви обладнаєте його новим розробленим ковпачком з защіпкою **B** та спеціальним пом'якшувачем болю **G**, то прилад ідеально підходить для епіляції під пахвами та вздовж країв бікіні.


Обертові диски «Сатінель» вловлюють навіть найкоротші волоски (1/2) міліметра та витягають їх прямо з корінцями.

Волосся, що виростає натомість, м'яке та тоненьке. Отже, щетини більше не буде!

Епіляція за допомогою приладу «Сатінель Сенсітів Боді Тотал» залишає вашу шкіру гладенькою та безволосою на кілька тижнів.

Під час епіляції вібруючий пристрій для пом'якшення болю розслаблює вашу шкіру на зразок масажу, маскуючи тим самим відчуття епіляції (мал. 1).

Як наслідок, ви взагалі навряд чи відчуєте який-небудь біль.



Щоб найкраще користуватися вашим приладом «Сатінель Сенсітів Боді Тотал», ознайомтесь з приладом. Для цього перед першим використанням прочитайте цю інструкцію, користуючись ілюстраціями.

Увага!

- Перед вмиканням приладу перевірте, будь-ласка, чи напруга, яку вказано на приладі, відповідає напрузі електромережі у вашій оселі.
- Регулярне чищення та добрий догляд забезпечують оптимальні результати та гарантують довший термін роботи вашого приладу «Сатінель Сенсітів Боді Тотал».
- Уникайте контакту цього приладу з водою.
- Якщо ви не користуєтесь приладом, завжди одягайте на нього захисний ковпачок.
- Не користуйтесь приладом «Сатінель» при подразненні шкіри, якщо ви страждаєте на варикоз вен, якщо на шкірі є плями, (волосаті) родимки або поверхневі дефекти. Те ж саме стосується осіб зі зниженими імунними реакціями (наприклад, цукровий діабет, вагітність, гемофілія чи імунодефіцит). Спочатку проконсультуйтесь зі своїм лікарем.
- Прилад «Сатінель Сенсітів Боді Тотал» пройшов інтенсивні випробування на ділянках тіла під пахвами та вздовж країв бікіні. Під час першого використання цього епілятора на таких ділянках у окремих жінок може з'явитися подразнення шкіри. З цієї причини ми радимо вам спочатку випробувати прилад на невеличких ділянках шкіри.
- Регулярний масаж шкіри масажною рукавицею або люфою сповільнює ріст волосся.
- Використання епілятора може викликати почервоніння або подразнення шкіри. Це - нормальна реакція, яка швидко минає. Однак, якщо подразнення триває понад три дні, проконсультуйтесь з лікарем.
- Коли прилад ввімкнено, тримайте його подалі від волосся на голові, від вій та брів, а також від одягу, щіток, проводів, ниток та ін., щоб уникнути нещасних випадків та пошкоджень.
- Не давайте прилад дітям.
- Користуйтесь тільки тим шнуром живлення, що постачається з приладом.

Загальний опис (мал. 2)

- A Захисний ковпачок**
- B Спеціальний ковпачок** ↳ (для епіляції під пахвами та вздовж країв бікіні)
- C Диски-епілятори**
- D Епіляційна голівка**
- E Вимикач та селектор швидкості**
 - О = Вимкнено
 - I = Нормальна швидкість
 - II = Висока швидкість
- F Пом'якшувач болю** для епіляції ніг
- G Пом'якшувач болю** ↳ для епіляції під пахвами та вздовж країв бікіні
- H Регулятор пом'якшувача болю**
 - = Вимкнено
 - = Нормальна інтенсивність
 - = = Підвищена інтенсивність
- I Розетка для вилки живлення приладу**
- J Вилка для живлення приладу**
- K Шнур живлення приладу**
- L Вилка шнура живлення**
- M Щітка**

Як користуватися цим пристроям

- Впевніться, що ваша шкіра - чиста, вільна від масла та кремів. Перед епіляцією не застосуйте жодних кремів. Волосся легше піддається епіляції після ванни чи душу, але на час епіляції ваша шкіра має бути повністю сухою.
- Якщо ви користуєтесь пристроям вперше, радимо вам почати з місця, де волосся росте відносно мало, щоб ви могли звикнути до епіляції.
- Під час видалення волосків за їх корені ваша шкіра після першої епіляції за допомогою «Сатінель Сенсітів Боді Тотал» може відчувати незначний дискомфорт. Але це відчуття поступово слабшатиме з кожним користуванням. Волосся, що ростиме після епіляції, буде м'якшим на вигляд та на дотик.

- Після користування ви можете накласти м'який крем або молочко для тіла, які знизять можливе подразнення шкіри після епіляції. Вони дадуть вам відчуття м'якої шкіри, а також почуття свіжості. Не користуйтесь лосьйонами, що містять спирт.
- Вставте у «Сатінель Сенсітів Боді Тотал» маленьку вилку живлення. Впевніться, що вилка увійшла до кінця (мал. 3).
- Вставте вилку шнура живлення у розетку електромережі.
- Ввімкніть «Сатінель Сенсітів Боді Тотал», виберіть швидкість та положення пом'якшувача болю (дозволяється будь-яка комбінація установок).

Ноги

- **Селектор швидкості (Е)**

Для ділянок, де волосся тонше, у важко доступних місцях, а також у місцях, де кістки близько підходять до шкіри (коліна та лікті), вибирайте швидкість I (нормальна швидкість) (мал. 4).

Для більших поверхонь та густішого волосся вибирайте швидкість II (висока швидкість) (мал. 5).

- **Пом'якшувач болю (F)** (мал. 6, 7)

Для ділянок, де кістки близько підходять до шкіри (коліна та лікті), вибирайте нормальну інтенсивність —.

Для більш м'ясистих ділянок (наприклад, літки) вибирайте підвищенну інтенсивність ≡.

- Натягніть шкіру вільною рукою, щоб підняти волоски (мал. 8).
- Поставте «Сатінель Сенсітів Боді Тотал» під прямим кутом до шкіри так, щоб вимикач було повернуто у тому напрямі, куди ви збираєтесь рухати прилад (мал. 9).
- Тепер повільно рухайте прилад по шкірі проти напряму росту волосків (мал. 10). Не тисніть на прилад.
- Для того, щоб вимкнути прилад, спершу пересуньте повзунок пом'якшувача болю у положення — (мал. 11); після цього пересуньте вимикач у положення О (мал. 12).

Під пахвами та вздовж країв бікіні

Ваш прилад «Сатінель Сенсітів Боді Тотал» обладнано спеціальним ковпачком \textcircled{F} (B) та спеціальним елементом пом'якшувача болю \textcircled{G} для застосування під пахвами та вздовж країв бікіні.

Спеціальний ковпачок зменшує кількість активних дисків і натягує шкіру під час епіляції.

Розміри та форма спеціального елементу пом'якшувача болю ідеально пристосовано до цього спеціального ковпачка.

Спеціальний ковпачок та спеціальний елемент пом'якшувача болю роблять прилад ідеальним для більш чутливих зон тіла.

- Для оптимальної епіляції волосся має бути не надто довгим (щонайбільше у 1/2 см).
- Зніміть елемент пом'якшувача болю для ніг (F) (мал. 13).
- Встановіть спеціальний елемент пом'якшувача болю \textcircled{G} для ділянок під пахвами та вздовж країв бікіні (мал. 14).
- Встановіть спеціальний ковпачок (мал. 15) (Зверніть увагу на правильне положення скошеної частини пом'якшувача болю.)
- Ввімкніть прилад. Ми радимо вам користуватись швидкістю II та інтенсивністю пом'якшення болю \textcircled{M} (мал. 16).
- Впевніться, що шкіру туго натягнуто.
- Поставте «Сатінель» під прямим кутом до шкіри так, щоб вимикач було повернуто у тому напрямі, куди ви збираєтесь рухати прилад (мал. 17, 18).
- Тепер повільно рухайте прилад по шкірі проти напряму росту волосків (мал. 10).
- Дуже приємно після користування охолодити шкіру тканиною, змоченою у воді.

Чищення

- Для того, щоб досягти гарних результатів та гладенької шкіри після епіляції, дуже важливо чистити епіляційну голівку після кожного користування.
 - Ніколи не занурюйте прилад у воду. Елемент пом'якшувача болю може зніматися і митися чи сполоскуватися окремо.
 - Для чищення пластмасового корпусу вашого приладу «Сатінель Сенсітів Боді Тотал» не користуйтесь сильнодіючими речовинами для чищення, бензином, ацетоном та ін.
 - Ніколи не намагайтесь зняти диски-епілятори з приладу.
-
- Витягніть вилку шнура живлення з розетки електромережі.
 - Зніміть спеціальний ковпачок (мал. 19).
 - Зніміть пом'якшувач болю (мал. 20) та епіляційну голівку (мал. 21).
 - Почистіть щіткою усі доступні частини.
 - Пом'якшувач болю: помийте гумові зубці під краном, користуючись щіткою (мал. 22).
 - Епіляційна голівка: почистіть щіткою диски-епілятори (мал. 24).
 - Спочатку поставте на прилад епіляційну голівку (мал. 24), а потім пом'якшувач болю (мал. 25).

Satinelle Sensitive Body Total - depilator s dva jedinstvena ublaæivaÊa boli za posebne primjene i natiÊnim pokrovom

Vatn novi Satinelle Sensitive Body Total depilator omoguÊuje brzo, lako i uÊinkovito skidanje neæeljenih dlaka: ne samo na nogama veÊ i ispod pazuha i na preponama.

Uz veÊ provjeren sustav diskova za depilaciju, novo razvijeni ublaæivaÊ boli donosi revolucionarnu novinu u depilaciji.

Satinelle Sensitive Body Total omoguÊuje do sada najugodniju i najmanje bolnu depilaciju.

Vatn Satinelle Sensitive Body Total depilator posebno je pogodan za skidanje dlaka na nogama.


Meæutim, ako postavite novo razvijeni natiÊni pokrov **B** i poseban ublaæivaÊ boli **G**, aparat je savræten i za depilaciju ispod pazuha i na preponama.

»ak i najkraÊe dlake (1/2 mm) uhvate se izmeæu brzo pokretnih rotirajuÊih diskova i izvlaÊe se iz korijena.

Svaki ponovni rast dlaka biti Êe usporen i poloæen ... i neÊe viæe biti oætar! Vatna koæea Êe ostati glatka nekoliko tjedana.

Depilacija pomoÊu Satinelle Sensitive Body Total Êini koæeu glatkom i bez dlaka uz ublaæavanja osjeÊaja depilacije (sl. 1).

UEinak ovakvog djelovanja oÊituje se u bezbolnoj depilaciji.



Najbolje Êete koristiti Satinelle Sensitive depilator, ako ga upoznate. Prije prve uporabe, paæljivo proÊitajte ovaj priruÊnik i pogledajte crteæe koji Êe vam biti od velike koristi.

Vaæno

- Prije ukljuËenja, provjerite da li napon mreæe odgovara naponu na natpisnoj ploËici.
- Redovito ËiπËenje i dobro odræavanje osiguravaju optimalne rezultate i duæi vijek trajanja Satinelle Sensitive Body Total depilatora.
- Izbjegavajte blizinu vode (kada puna vode ili umivaonik)!
- Ako ne koristite aparat, obavezno stavite zaætitni pokrov.
- Nemojte koristiti aparat, ako na koæi imate priætiËe ili znakove alergije. Isto se odnosi na osobe sa smanjenim imunitetom uslijed, primjerice, dijabetesa, trudnoÊe, hemofilije, ... Najprije potraæeite savjet lijeËnika.
- Djelovanje Satinelle Sensitive Body Total ispod pazuha i na preponama je temeljito isprobano. Pri prvoj uporabi depilatora na tim mjestima, moæe se pojaviti crvenilo na koæi. Zato preporuËamo da najprije isprobate aparat na malom dijelu koæe.
- Redovita masaæea koæe pomoÊu rukavice sprijeËava urastanje dlaka u koæu.
- Nakon uporabe aparata, moæe se pojaviti crvenilo. Ovo je normalno i brzo nestaje. Ako se crvenilo zadræi duæe od tri dana, obratite se svom lijeËniku.
- Kad je aparat ukljuËen, dræite ga dalje od kose na glavi, obrva, trepavica, odjeÊe, æica, kabela, ... kako bi sprijeËili povrede ili ætetu.
- Dræite aparat izvan dohvata djece.
- Aparat koristite samo uz isporuËeni mreæeni kabel.

Opis (sl. 2)

- A Zauštitni pokrov
- B Natični pokrov ✓ za depilaciju ispod pazuha i na preponama
- C Diskovi za depilaciju
- D Glava za depilaciju
- E Preklopka za uključenje / isključenje i odabir brzine
 - O = isključeno
 - I = normalna brzina
 - II = velika brzina
- F Element za ublažavanje боли za depilaciju nogu
- G Element za ublažavanje боли ✓ za depilaciju ispod pazuha i na preponama
- H Kontrola ublažavanja боли
 - = isključeno
 - = normalna jačina
 - = posebna jačina
- I Priključak na aparatu
- J Kabelski priključak
- K Mrežni kabel za napajanje
- L Mrežni priključak
- M »etka

Uporaba

- Prije depilacije, provjerite da li je vatra koæa čista i potpuno suha. Nemojte stavljati nikakvu kremu prije depilacije. Dlake se najlakše uklanjaju nakon kupanja ili tuširanja, no za vrijeme depilacije koæa mora biti potpuno suha.
- Pri prvoj depilaciji preporučamo da isprobate depilator na dijelu koæe sa rijetkim dlakama. Na taj način ćete postupno upoznati način uporabe.
- Moæda ćete pri prvoj uporabi osjetiti laganu neugodu, meæutim, sa svakom novom uporabom, ova nelagoda će se smanjivati. Do ovoga dolazi uslijed odstranjivanja dlaka u korijenu. Čime se usporava rast dlaka koje postaju mekanije.
- Nakon depilacije, moæete koristiti losione za tijelo, kreme, ... koji će ublažiti nadraæenost koæe. Koæa će biti glatka i imati ćete osjećaj svjeæine. Nemojte koristiti losione koji sadræe alkohol.

- Umetnите mali priključak u Satinelle Sensitive Body Total depilator. Gurnite ga do kraja (sl. 3).
- Utaknite mrežni priključak u zidnu utičnicu.
- Uključite aparat tako da odaberete željenu brzinu i podešenje sustava za ublažavanje boli. (Moguća je bilo koja kombinacija podešenja.)

Noge

- **Odabir brzine (E)**

Na područjima gdje su dlake tanje i teže dostupne ili na mjestima ispod koji se nalaze kosti (koljena, laktovi) preporuča se normalna brzina I (sl. 4).

Na većim područjima gdje su dlake deblje, preporuča se povećana brzina II (sl. 5).

- **Sustav za ublažavanje boli (F) (sl. 6, 7)**

Na mjestima u blizini kosti (koljena, laktovi) odaberite normalnu jačinu —.

Na debljim mjestima na koži, odaberite povećanu jačinu =.

- Zategnjite kožu slobodnom rukom da bi se dlake uspravile (sl. 8).
- Držite aparat pod pravim kutem u odnosu na kožu tako da je preklopka za uključenje / isključenje okrenuta u smjeru pomicanja depilatora (sl. 9).
- Pomičite aparat nježno i pomoću laganog pritiska u smjeru suprotnom od smjera rasta dlaka (sl. 10).
- Pri isključenju aparata, najprije pomaknite preklopku ublaživača boli u položaj — (sl. 11) i zatim pomaknite preklopku za uključenje / isključenje u položaj O (sl. 12).

Ispod pazuha i na preponama

Vaš Satinelle Sensitive Body Total depilator je pogodan za uporabu ispod pazuha i na preponama.


Natični pokrov (B) smanjuje broj aktivnih diskova i zateže kožu pri depilaciji. Oblik i veličina posebnog ublaživača boli (G) savršeno je uskladjen s natičnim pokrovom.

Zajedno, ova dva elementa čine aparat idealnim za uporabu na osjetljivim dijelovima tijela.

- Za postizanje najbolje depilacije, dlake ne bi smjele biti duće od 1/2 cm.
 - Skinite ublaæivač boli za noge (F) (sl. 13).
 - Stavite poseban ublaæivač Ÿ (G) za uporabu ispod pazuha i na preponama (sl. 14).
 - Stavite natični pokrov (sl. 15) pazeći da ispravno okrenete otvor za ublaæivač boli.
 - Uključite. Preporučamo brzinu II i jačinu ublaæivača boli ≈ (sl. 16).
 - Zategnite koæu.
 - Postavite aparat na koæu pod pravim kutem tako da je preklopka za uključenje / isključenje okrenuta u smjeru u kojem ēete pomicati aparat (sl. 17,18).
 - Polako pomičite aparat preko koæe suprotno od smjera rasta dlaka (sl. 10).
-
- Ugodnije će biti ako nakon depilacije ohladite koæu krpom namočenom u vodi.

»iπčenje

- Za najbolje rezultate depilacije, vrlo je vaæeno čišćenje glave nakon svake uporabe.
 - Nikada nemojte uranjati aparat u vodu.
Element za ublaæavanje boli može se odvojiti i posebno oprati.
 - Pri čišćenju plastičnog kućista, nemojte koristiti jaka sredstva (alkohol, aceton, ...).
 - Ne pokupavajte skidati diskove za depilaciju sa aparata.
-
- Iskopčajte aparat iz napajanja.
 - Skinite zaštitni pokrov (sl. 19).
 - Odvojite ublaæivač boli (sl. 20) i glavu za depilaciju (str. 21).
 - Očetkajte sve dostupne dijelove.
 - Ublaæivač boli: očetkajte gumene zupce pod mlazom vode (sl. 22).
 - Glava za depiliranje; očetkajte diskove (sl. 23).
 - Prvo vratite glavu za depilaciju (sl. 24) i potom ublaæivač boli (sl. 25).







100% recycled paper
100% papier recyclé

www.philips.com

4203 000 43624