

淨重 約840g	外型尺寸 W172 X D172 X H317 (mm)	生產國別 中國
電源 AC 110V/60Hz	消耗功率 18W	額定電壓 110V

各部名稱及材質

- ① 捕蚊燈專用冷陰極管
- ② 超靜音風扇
- ③ 集蚊盒
- ④ 光觸媒(二氧化鈦)
- ⑤ 吊環
- ⑥ 電源開關
- ⑦ 防蚊蟲逃逸檔板



包裝清單：• 使用說明書1本(含保證書)

免費諮詢專線：0800-005438【0800-鈴鈴-我是響寶】http://www.sampo.com.tw fax:(03)3286299 e-mail:cs@sampo.com.tw
 響寶股份有限公司 333桃園縣龜山鄉大華村頂湖路26號
 售後服務專線：02-89904440 台北(02)8990-4440 台南(06)202-6536 高雄(07)350-9091 台中(04)2380-0098

送站修理
 ※請務必填妥購買日期並蓋店章以確保權益
 ●除另有契約規定外，服務區域限中華民國管轄區內
 ●雷射頭及其他配件等之消耗材不在保證範圍內
 ●天線、雷射、攝像管、鏡頭、充電電池、熱感頭、印表頭、螢光燈管、燈泡、軸承刀片、
 ※服務保證範圍
 留存聯請妥善保存，並於本公司之工程師前往服務時主動出示本保證書以享受權益。
 登錄或與公司聯絡(小家電產品免寄回)，始享有本公司自購買日起一年之免費服務，客戶
 為維護您的權利，應即時填妥購買日期並蓋店章，於一週內上網http://www.sampo.com.tw
 謝謝您的惠顧

※注意事項
 ●本家電產品使用於營利商業用途時，其保證期限按保證書所載期限減半保固
 ●保證書內容購買日期未填寫或經塗改或與現物不符者，則失去保證書保證效力
 ●本產品售後服務委託售後服務商：旺德電通股份有限公司。服務專線：(02)8990-4440
 ※如有下列情形之一者，雖在保證期間內亦不予免費維修
 ●由於天災地變或人為引起之故障或損毀
 ●因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀
 ●擅自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀
 ●按裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀
 ●故障之起因發生在機體以外者(如：錄影(音)帶、天線...等)

姓名 _____ 出生日期 _____ 性別 _____ 男/女

住址 _____ 電子信箱 _____

購買日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 經銷商 _____ 店址 _____ 電話 _____

響寶光觸媒吸入式捕蚊燈 MLS-W1105CL 機號 _____ 響寶產品保證書

保證書印製於說明書最後頁
 請要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益



User Manual



使用說明

產品特點

- 採用先進的光觸媒技術，具多種誘蚊原理。
- 冷陰極燈管誘蚊燈源，誘蚊效果超強。
- 防逃逸捕蚊室設計，蚊子只進不出，一網打盡。
- 吸入式非傳統高壓電擊捕蚊，安全有保障。
- 無電擊發出之躁音，安靜無聲。
- 不需要任何化學藥劑或藥片，環保新科技。
- 可長時間連續使用。

安全注意事項

- 清理集蚊盒時要先拔掉電源插頭或關閉電源，不能插電操作以免發生危險。
- 機器工作時不可將手指伸入機內或擺弄機器，以免風扇刮傷手指或發生其他意外。
- 機器要移動時請先拔掉電源。
- 避免在紫外線強烈的地方或日光燈照射強烈的地方使用。
- 機器要放置在嬰幼兒觸及不到的地方使用。

光觸媒補蚊燈介紹

- 光觸媒捕蚊器是使用光、味、風綜合技術的蚊子捕殺器具。蚊子是靠人體發出的二氧化碳氣息找到人的二氧化碳氣流時立刻向這股氣流飛去。而且它們具有趨光性。
- 光觸媒捕蚊燈採用蚊子最喜愛的光波長燈管，360角度發光，加上微溫效應，能吸引任何方向上的蚊蠅；通過特殊光波長燈管與光觸媒產生的光催化反應，釋放出二氧化碳和氣流，模擬人體發出的二氧化碳潮濕氣息，誘使蚊子飛來，風扇高速攪動周圍空氣形成渦流，使習慣隨氣流而飛的蚊子隨風而來。當蚊子一旦被吸進捕捉窗，那麼絕對難以逃脫風扇形成的強勁渦流，它們會被風扇吸到捕蚊器的底部，直至風乾而死。
- 光觸媒捕蚊器是最環保的高效滅蚊器，誘蚊燈波長360-380釐米，對人體無害；微量的二氧化碳和水分來源於光催化作用，相當於人的呼吸，無任何有毒化學成份；光催化反應還能淨化空氣，有效殺滅空氣中的各種細菌，吸收各種有毒有害氣體。
- 它對蒼蠅、飛蛾具有同樣的捕殺作用，整體性能優於其它滅蚊產品。它的最大特性在於：可以在同一空間持續捕殺吸血雌蚊，有效打斷該空間及其周圍較大區域的蚊蟲群體繁殖週期，達到成群殺滅蚊蠅的功效。
- 光觸媒捕蚊器採用風扇形成的渦流讓蚊子脫水風乾而死，沒有電擊捕蚊器的“啪啪”雜訊，沒有高壓電能防止意外，因此它更安全、可靠。可以廣泛應用於家庭、旅館、飯店、學生宿舍、醫院、咖啡廳、酒吧、劇院、辦公場所、餐廳、廚房、養殖農場食品加工廠、廠房內、野外等各種戶內和戶外場所。

操作方法

- 將電源插頭插入電源插座，打開電源開關即可使用。
- 不用時，切斷電源，將電源插頭拔出即可。
- 清理集蚊盒前，應先關閉電源線，然後將集蚊盒卸下，清理後，重新裝入旋轉擰緊即可。
- 在家裡使用，只要將滅蚊時間安排在睡前幾個小時進行，要睡覺時，可關掉或移到其他房間。
- 在辦公室、營業場所或者野外使用時，可在傍晚時開啓捕蚊燈，隔夜後關閉。
- 捕捉到蚊子後不要馬上關閉電源，要讓風扇繼續運轉，直到蚊子脫水風乾而死（約2hr）。
- 將滅蚊器放（或懸掛）在離地一公尺以上的桌子，而且在無人的情況下使用效果更佳。
- 捕殺蒼蠅時，可在貯室內放入糖果等誘捕物，利用燈光和氣味誘捕以及氣流吸入，將其殺滅。

緊急處理&警告

- 當發生異常或有燒焦味時，應立即拔除電源插頭。若在異常狀態下繼續使用，易造成火災之發生。
- 為了避免火災或是電擊的危險，請勿讓本機暴露於雨中或濕氣中。
- 電源線請確實插牢於電源插座內，以免因未插牢而引起插頭產生高熱，而造成意外。

關於售後服務

- 送修前，請先聯絡客服專線 02-89904440，將產品型號及故障情形詳細說明，客服人員會協助處理，絕對不要自行拆開外殼進行修理。
- 電源線若損壞時，請速與本公司服務專線連絡或就近經銷商洽詢。