



*请仔细阅读本快速指南，并妥善保管

A7 | 快速指南

前言

感谢您购买现代平板电脑，本快速指南简扼介绍了此机的按键功能及使用方法，让您快速掌握本机的操控，充分体会本产品给您带来的超值享受

目录

01	前言	12	七、充电说明
02	目录	13	注意事项
03	功能特点		
05	规格参数		
07	按键功能		
09	基本操作		
09	一、开/关机/复位		
09	二、屏幕加/解锁		
09	三、菜单选项		
10	四、虚拟键盘与输入法		
11	五、WIFI上网		
11	六、网络下载的APK应用程序及游戏安装		

功能特点

屏幕：采用7英寸5点电容触控屏，800*480高清分辨率(16:9)

操作系统：Android 4.0智能操作系统，更多应用功能体验

处理器：全志A10处理芯片，1.5GHz主频

图形处理器：MAIL-400MP独立GPU（图形加速）处理器

内存：512MB DDR3高速缓存

摄像头：前置30万像素，支持照相、自拍、摄影、可视会议

电影格式：RM/RMVB,AVI,WMV,MOV,MKV,DAT,MPEG,3GP,TS,MP4,VOB,FLV,TP,M2TS,PMP,ASF 2160p高清播放

播放功能：SRT,SUB,SSA,ASS,SMI和MKV内嵌的字幕显示

高清规格：2160p 3840×2160

视频输出：1080p 1920×1080

音乐：MP3,WMA,APE,FLAC,WAV,OGG,AAC,(APE,FLAC,AAC,OGG通过第3方软件安装支持) 等格式音乐播放

图片：支持BMP, JPG,GIF等格式图片浏览，并可播放幻灯片

文本：TXT,PDF,ePub,FB2,LRC,(PDF,EPUB,FB2安装第三方软件支持)

WIFI：支持802.11 b/g, 11 channels

功能特点

3G: 支持3G USB Dongle, 全方位无缝连接

浏览器: 支持10.3版本FLASH播放

录音: 内置麦克风, 超长时间录音

重力感应: 支持3轴G-sensor屏幕方向旋转功能

电源: 内置智能电源管理系统, 强劲动力, 超长视频播放时间

输入: 智能全键盘设计, 轻松快速输入, 手触、键盘双操作, 更方便

容量: 超大存储容量, 支持扩展卡扩展至32GB

连接: USB2.0, OTG功能


规格参数

显示屏	7英寸5点电容触控屏800*480(16:9)
操作系统	Android 4.0版
处理器	全志A10处理芯片 1.5GHz主频
图形处理器	Mali-400
内存	512MB DDR3高速缓存
摄像头	前置30万像素
游戏	内置3D加速，可完美支持3D游戏效果
文本阅读	TXT,PDF,ePub,FB2,LRC,(PDF,EPUB,FB2安装第三方软件支持)
电影格式	RM/RMVB,AVI,WMV,MOV,MKV,DAT,MPEG,3GP,TS,MP4,VOB,FLV,TP,M2TS,PMP,ASF
视频分辨率	2160p (3840×2160)的分辨率,FULL HD 4X
HDMI	MINI HDMI接口,最大支持1920×1080 (1080p) 输出
音乐格式	MP3,WMA,APE,FLAC,WAV,OGG,AAC,(APE,FLAC,AAC,OGG通过第3方软件安装支持)
图片格式	支持JPEG,BMP,GIF格式图片浏览,缩放,略缩图显示,背景图片设置
WIFI	WIFI802.11b/g,n/g无线网络

规格参数

3G	支持3G USB Dongle
重力感应	3轴G-sensor
录音	内置麦克风，超长录音
扬声器	2个
电池	3.7V 3000mAh
支持语言	40国语言
输入	键盘，手触
扩展	外置TF卡，最大32GB
连接	USB2.0,3.5mm耳机，OTG功能

按键功能



01	7"电容屏
02	前置摄像头
03	扬声器1
04	扬声器2
05	升级孔
06	HDMI高清输出接口
07	耳机孔
08	存储卡卡槽
09	MINI USB接口
10	电源指示灯
11	电源键/复位键
12	挂绳孔

基本操作

一、开/关机/复位

- 1、开机：长按电源键  3秒-5秒可进行开机
- 2、关机：长按电源键  3秒-5秒，选择关机确定
- 3、复位：如在操作中，机器遇到非法操作所出现的异常现象，可通过长按电源键  10秒进行复位

二、屏幕加/解锁

- 1、加锁：短按开/关机键屏幕会进入黑屏状态并加锁
- 2、解锁：短按开/关机键屏幕亮起，然后将解锁圈向“锁头”方向滑动为开锁 

三、菜单选项

- 1、在主屏幕点击“ ”键即可进入程序列表
- 2、点击屏幕左下角的  为逐级返回上一级菜单
- 3、点击屏幕左下角的  为直接返回主菜单

四、虚拟键盘与输入法

1、点击任意输入框 

2、底部弹出虚拟键盘



3、长按输入框3秒可弹出切换输入法的选项

注：百度输入法可中文手写输入，不同输入法虚拟键盘的使用方式略有不同，以下仅说明谷歌拼音输入法

4、点击  键可切换数字与符号

5、点击  键可选择大小写字母

6、点击“英文”或“中文”可切换中英文输入

7、输入完成后点击“去往”进行确定

五、WIFI上网

1、进入“设置”菜单

2、选择“无线和网络”

3、点击勾选“WI-FI”可选择打开或关闭WIFI网络（请选择打开）

4、点击进入“WI-FI设置”可选择已搜索到的WI-FI网络，然后点击已知的“无线AP”名称，有加密保护需要输入AP密码

六、网络下载的APK应用程序及游戏安装

1、WIFI/3G网络必须连接正常

2、打开任意网页搜索或下载后缀为“.apk”的应用程序/游戏，选择要安装的APK程序/游戏，会出现“安装”，点击“安装”，提示“正在下载--下载完成，正在安装--安装成功”；此时可以打开此应用程序，也可点击“卸载”，卸载此程序

注：在网络上下载的应用程序，只能导出至本机磁盘进行保存

七、充电说明

1、充电器规格

A. 输出电压: 5V~5.5V

B. 输出电流: 1500mA~2000mA

C. 充电接口: Micro USB 口

注: 所选充电器规格必须符合以上规格, 否则出现任何故障或意外, 本公司则视为认为损坏!

注意 事项

请随时备份您的数据资料到您的电脑上，以免误操作等原因导致个人的重要数据丢失。

请仅使用产品配备的充电器和其他附件。使用其它类型的产品都将违反保修条例，并有可能发生危险。

本产品在使用过程中如有任何问题，请联系当地经销商或直接客户服务中心联系。

韩国现代IT株式会社(HYUNDAI IT CORP.)

授权代理商：深圳市巅峰科技有限公司

产地：深圳市南山区南海大道1065号南山大厦南座7楼

执行标准：Q/DFHY 014-2011

免费服务电话：400-018-9600

服务邮箱：service@hyundai-digital.cn