Jabra

Move Style Edition



Jabra GN

Manual do Usuário

GN Making Life Sound Better

1. BEM-VINDO.....3
2. O QUE TEM NA CAIXA..... 4
3. COMO USAR.....5
3.1 AJUSTE DE ALTURA
4. COMO CARREGAR..... 6
4.1 STATUS DA BATERIA
5. COMO CONECTAR 7
5.1 CONECTE-SE PELO BLUETOOTH A UM NOVO OU SEGUNDO DISPOSITIVO MÓVEL
5.2 CONECTE AO CONECTOR DE ENTRADA DE 3.5 MM
6. COMO USAR 9
6.1 MÚSICA E BATE PAPO
6.2 LIGAR/DESLIGAR OS FONES DE OUVIDO
6.3 TRATAMENTO DE VÁRIAS CHAMADAS
6.4 ORIENTAÇÃO POR VOZ
7. SUPORTE 13
7.1 FAQ
7.2 CONFIGURAÇÃO DE FÁBRICA
7.3 COMO CUIDADO DOS SEUS FONES DE OUVIDO
8. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 14


1. BEM-VINDO

Obrigado por comprar o Jabra Move Style Edition. Esperamos que você o aproveite!

RECURSOS DO JABRA MOVE STYLE EDITION

- Experiência de som sem fio premium - amplifica sem distorção. Traz a profundidade e clareza da sua música
- Lacra o som - fones de ouvido em ângulo permitem que você escute toda a música
- Conecte-se facilmente com qualquer dispositivo através de Bluetooth 4.0
- À prova da vida - fones de ouvido leves e confortáveis feitos e testados para a vida em movimento
- Materiais premium - aço inoxidável
- Opção com fio - fio destacável para quando você precisar de fios

2. O QUE TEM NA CAIXA





Cabo micro USB




Cabo de áudio

3. COMO USAR




3.1 AJUSTE DE ALTURA

Consiga o encaixe perfeito ajustando a bandana, conforme ilustrado.



4. COMO CARREGAR

Conecte os fones de ouvido em qualquer porta USB disponível no seu PC usando qualquer cabo micro USB.



4.1 STATUS DA BATERIA

Toque no botão Multifuncional quando não estiver em uma chamada para ver o status da bateria. Leva de 1 a 2 horas para carregar completamente os fones de ouvido.


LED	COR	NÍVEL DA BATERIA
	Verde	Médio/Alto
	Vermelho	Baixo
	Vermelho piscando	Criticamente baixo

5. COMO CONECTAR

O Jabra Move Style Edition tentará automaticamente conectar-se pelo Bluetooth a um dispositivo móvel sempre que estiver ligado (a menos que já esteja conectado a um dispositivo Bluetooth). Simplesmente siga as instruções de conexão orientadas por voz.

5.1 CONECTE-SE PELO BLUETOOTH A UM NOVO OU SEGUNDO DISPOSITIVO MÓVEL


1. Segure o interruptor **Ligar/Desligar/Pareamento** na posição de Pareamento por 3 segundos.
2. O modo de pareamento será anunciado nos fones de ouvido, e a luz do Bluetooth piscará em azul.
3. Siga as instruções orientadas por voz para se conectar ao seu dispositivo com Bluetooth.



NOTA: Se dois celulares tiverem sido conectados ao Jabra Move Style Edition, você pode precisar selecionar que telefone será usado para chamadas/música. Simplesmente abra o menu do Bluetooth no celular que deseja usar para chamadas/música e selecione o Jabra Move Edition a partir da lista de dispositivos.


5.2 CONECTE AO CONECTOR DE ENTRADA DE 3.5 MM

Conecte o fone de ouvido a um conector de entrada de 3.5 mm no seu dispositivo móvel ou PC usando o cabo de áudio fornecido.



NOTA: Conexões de Bluetooth são desabilitadas quando está conectado ao conector de entrada de 3.5 mm.

6. COMO USAR




6.1 MÚSICA E BATE PAPO

Os botões nos fones de ouvido possibilitam que você controle a sua música e chamadas de telefone.

	FUNÇÃO	COMO FAZER ISSO
	Pausar/tocar música	Toque no botão **Multifuncional**
	Ajustar volume	Toque no botão **Aumentar volume** ou **Diminuir volume**
	Pular trilha	Pressione e segure o botão **Aumentar volume** ou **Diminuir volume**
	Status da bateria	Toque no botão **Aumentar volume** ou **Diminuir volume** quando não estiver em uma chamada
	Atender/terminar chamada	Toque no botão **Multifuncional**
	Rejeitar chamada	Pressione e segure (1 segundo) o botão **Multifuncional**
	Rediscar último número	Toque duas vezes no botão **Multifuncional**

6.2 LIGAR/DESLIGAR OS FONES DE OUVIDO

Deslize o interruptor **Ligar/Desligar/Pareamento** para **Ligar** ou **Desligar**.



6.3 TRATAMENTO DE VÁRIAS CHAMADAS

Os fones de ouvido podem aceitar e tratar várias chamadas simultaneamente.

	FUNÇÃO	COMO FAZER ISSO
	Colocar a chamada atual em espera e atender chamada recebida	Pressione (2 segundos) o botão **Multifuncional**
	Trocar entre chamada em espera e chamada ativa	Pressione (2 segundos) o botão **Multifuncional**
	Rejeitar chamada recebida	Toque duas vezes no botão **Multifuncional**

6.4 ORIENTAÇÃO POR VOZ

CLIQUE PARA OUVIR	O QUE OUVIR
	Para conectar o Move, vá para o menu Bluetooth no seu telefone e selecione-o a partir da lista.
	Conectado
	Desconectado
	Conexão cancelada
	Dois dispositivos conectados
	Nenhum dispositivo conectado
	Recarregar bateria
	Nível baixo da bateria
	Nível médio da bateria
	Nível alto da bateria
	Comandos de voz desligados
	Comandos de voz ligados
	Rediscando

7. SUPORTE

7.1 FAQ

Veja as FAQs completas em jabra.com/movestyleedition

7.2 CONFIGURAÇÃO DE FÁBRICA

A configuração de fábrica reinicia os fones de ouvido e limpa a lista de pareamentos, pressione e segure (5 segundos) ambos os botões **Aumentar volume** e **Multifuncional** ao mesmo tempo.

7.3 COMO CUIDAR DOS SEUS FONES DE OUVIDO

- Sempre guarde os fones de ouvido desligados e protegidos de forma segura.
- Evite guardar em temperaturas extremas (acima de 85°C/185°F ou abaixo de -20°C/-4°F). Isso pode encurtar a vida útil da bateria e pode afetar a operação. Altas temperaturas também podem degradar o desempenho.
- Não exponha os fones de ouvido a chuva ou outros líquidos.

8. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

FONES DE OUVIDO JABRA MOVE	ESPECIFICAÇÃO
Peso:	150 gramas
Dimensões:	A 172 mm x L 146.1 mm x C 59 mm
Microfone:	Microfone omnidirecional de 4 mm
Alto-falante:	Alto-falante dinâmico de 40 mm
Faixa operacional:	Até 10 metros (33 pés)
Versão do Bluetooth:	4.0
Dispositivos pareados:	Até 8 dispositivos, conectados a 2 ao mesmo tempo (MultiUse™)
Perfis de Bluetooth suportados:	Perfil de headset v1.2, Perfil sem as mãos v1.6, A2DP v1.2, AVRCP v1.4
Tempo de fala:	Até 14 horas
Tempo de espera:	Até 12 dias
Temperatura operacional:	-10° C a 60° C (14 F a 140 F)
Temperatura de armazenamento:	-20° C a 85° C (-4 F a 185 F)
Senha ou PIN de pareamento:	0000