Jabra GN

用户手册



EVOLVE2 40 SE

焕新科技，心随律动

© 2023 GN Audio A/S.保留所有权利。Jabra® 是 GN Audio A/S 的注册商标。

中国制造
型号:HSC131

符合性声明可在 www.jabra.com/doc 上找到

1. 欢迎..... 4
2. Jabra Evolve2 40 SE 概览..... 5
2.1 包含的配件
3. 连接方式..... 6
3.1 **连接到电脑**
3.2 **连接到移动设备**
4. 如何佩戴..... 8
4.1 佩戴方式
4.2 调节耳麦
5. LED 指示灯的含义..... 10
6. 使用方式 11
6.1 通话和音乐
6.2 使用麦克风杆静音/取消静音
6.3 使用麦克风杆接听来电
6.4 侧音
6.5 语音提示
6.6 处理多个通话
7. 软件和固件 17
7.1 Jabra Direct
7.2 更新固件
8. 支持..... 18
8.1 常见问题解答
8.2 如何保养耳麦

1. 欢迎

感谢您使用 Jabra Evolve2 40 SE。希望您使用愉快!

Jabra Evolve2 40 SE 产品性能

- 3 麦克风通话降噪技术
- 专为一整天的舒适使用而设计
- 内置忙碌指示灯
- 40 毫米扬声器造就非凡音效

2. Jabra Evolve2 40 SE 概览



*需要 Microsoft Teams 耳麦型号

2.1 包含的配件



便携袋

3. 连接方式

3.1 连接到电脑

将 Jabra Evolve2 40 SE 插入电脑上的 USB-A 或 USB-C 端口，具体取决于耳麦的 USB 型号。



3.2 连接到移动设备

将Jabra Evolve2 40 SE插入移动设备的USB-C端口。并非所有USB-C设备或应用程序都支持与Jabra Evolve2 40 SE建立音频连接。



4. 如何佩戴

4.1 佩戴方式

单声道型号





立体声型号





4.2 调节耳麦



立体声型号　　单声道型号

戴上耳麦，调节头带，使它与您的头部舒适贴合。

使用麦克风时，应将其靠近嘴部。



5. LED 指示灯的含义



*需要 Microsoft Teams 耳麦型号

佩戴耳麦时，LED 指示灯将熄灭，以免分散他人的注意力。忙碌指示灯和静音状态 LED 不会熄灭。

6. 使用方式



*需要 Microsoft Teams 耳麦型号

6.1 通话和音乐

右	通话和音乐	
	接听来电	按下**多功能 (Multi-function)** 按钮 或者，下移麦克风杆以接听来电
	挂断电话	按下**多功能 (Multi-function)** 按钮
	拒接来电	按两下**多功能 (Multi-function)** 按钮
	将 Microsoft Teams 移动到电脑前台	按下 **Microsoft Teams** 按钮*（登录 Microsoft Teams 后）
	加入活动的 Microsoft Teams 会议	按下 **Microsoft Teams** 按钮*（登录 Microsoft Teams 后）
	查看 Microsoft Teams 未接来电和语音邮件	按下 **Microsoft Teams** 按钮*（登录 Microsoft Teams 后）

*需要 Microsoft Teams 耳麦型号

	播放/暂停音乐	按下**播放/暂停音乐 (Play/pause music)** 按钮
	增大音量	按下**音量调高 (Volume up)** 按钮
	下一曲目	按住**音量调高 (Volume up)** 按钮 1 秒钟
	减小音量	按下**音量调低 (Volume down)** 按钮
	重新开始曲目	按住**音量调低 (Volume down)** 按钮 1 秒钟重新开始当前曲目。 按住两次可播放上一曲目。
	忙碌指示灯开启/关闭	同时按住**音量调高 (Volume up)** 和**音量调低 (Volume down)** 按钮
	麦克风静音/取消静音	在通话时按下**静音 (Mute)** 按钮。 或者，上移麦克风杆使麦克风静音或下移取消静音。

6.2 使用麦克风杆静音/取消静音

可以通过上移麦克风杆使耳麦麦克风静音或者下移取消静音。该功能默认启用，可以使用 Jabra Direct 禁用它。



6.3 使用麦克风杆接听来电

可以通过将麦克风杆下移到靠近嘴部的位置接听来电。该功能默认启用，可以使用 Jabra Direct 禁用它。



6.4 侧音

侧音功能让您在通话时可以更好地听见自己的声音。

可以使用Jabra Direct配置侧音设置。

6.5 语音提示

语音提示是指导您设置或对耳麦状态进行更新的提示（如静音状态）。

右	语音提示	
	开启/关闭语音提示	按住**静音 (Mute)** 按钮和**音量调高 (Volume up)** 按钮 5 秒钟，直到听到提示

或者，使用 Jabra Direct 开启或关闭语音提示。

6.6 处理多个通话

耳麦可以同时接听和处理多个来电。

右	处理多个通话	
	结束当前通话并接听来电	按下**多功能 (Multi-function)** 按钮
	保持当前通话并接听新来电	按住**多功能 (Multi-function)** 按钮 2 秒钟
	在保持通话和当前通话间切换	按住**多功能 (Multi-function)** 按钮 2 秒钟
	激活 Cortana	按住 **Microsoft Teams** 按钮 2 秒钟*
	正在通话时拒接来电	按两下**多功能 (Multi-function)** 按钮

*需要 Microsoft Teams 耳麦型号

7. 软件和固件

7.1 Jabra Direct

Jabra Direct 是一款专门设计用来支持、管理和实现 Jabra 设备最佳功能的电脑软件。

从 jabra.cn/direct 下载最新免费版本

7.2 更新固件

固件更新可改进 Jabra 设备的性能或为其增加新功能。

1. 将 Jabra Evolve2 40 SE 连接到电脑。
2. 使用 Jabra Direct 检查最新固件更新。

8. 支持

8.1 常见问题解答

查看 Jabra.com/help/evolve2-40se 上的常见问题解答。

8.2 如何保养耳麦

- 始终将耳麦存放在随附的收纳袋中。
- 避免存放于极端温度环境(高于 40°C/113°F 或低于 -40°C/-40°F)。
- 不要让耳麦暴露于雨中或与其它液体接触。