EDIMAX
NETWORKING PEOPLE TOGETHER

BR-6208AC
AC750
無線網路分享器

安裝指南

05-2020 / V2.0

訊舟科技股份有限公司
地址: 台北市內湖區新湖一路278號
Email: service@edimax.com.tw
www.edimax.com

安全資訊

為確保裝置及其使用者的安全運作，請閱讀並依下列安全性指示說明操作。

1. 本裝置僅適合在室內使用；請勿於戶外使用。
2. 請勿將裝置放置在靠近高溫 / 濕熱處，例如廚房或浴室。
3. 請勿用力拉扯任何連接的纜線；請小心拔除與 BR-6208AC 的連線。
4. 請謹慎地拿取裝置。 若有意外損壞，將會使得裝置的保固無效。
5. 本裝置包含了對 3 歲以下兒童具有危險性的小零件。 請將裝置放置在兒童無法取得之處。
6. 裝置在使用過程中會有些許溫度，請勿將裝置放置在紙張、布料，或其他易燃材料上。
7. 裝置內無任何使用者可自行維修的零件。 如果您在使用裝置時遭遇任何問題，請聯絡您購買的經銷商，並尋求協助。
8. 本裝置為一種電子裝置，若因為任何原因而弄濕時，請勿嘗試在未關閉電源供應器的情況下碰觸它。 請聯絡有經驗的電器技師，以尋求進一步的協助。

包裝內容

請先檢查包裝內容物



BR-6208AC



安裝指南



電源變壓器



網路線

LED 指示燈狀態說明



LED	色彩	LED 狀態	說明
電源	白	燈亮	BR-6208AC 已開機。
		燈熄	BR-6208AC 已關機。
網際網路	藍	燈亮	網際網路連線已就緒。
		燈熄	出廠預設狀態，或未連接乙太網路線，或無網際網路連線。
2.4GHz Wi-Fi	藍	燈亮	2.4GHz Wi-Fi 傳輸資料中。
		閃爍	2.4GHz WPS 正在使用中。
		燈熄	2.4GHz Wi-Fi 關閉。
5GHz Wi-Fi	藍	燈亮	5GHz Wi-Fi 傳輸資料中。
		閃爍	5GHz WPS 正在使用中。
		燈熄	5GHz Wi-Fi 關閉。

安裝

將設備接上電源，可使用電腦或手機或平板裝置進行設定

A. 接上電源



B. 請使用無線裝置(如電腦、平板或智慧手機)，開啟 Wi-Fi，搜尋無線網路名稱(SSID)為"edimax.setup"或"edimax.setup5G"的無線網路，並與其連接。



C. 啟動瀏覽器，您會被自動導引至如下 IQSetup 畫面，若無，請您在網址列輸入 ***http://edimax.setup*** ***或*** ***http://192.168.9.2*** 以進入該畫面，接著請點擊" 開始" ， 然後依照螢幕瀏覽器的指示選擇您需求的網路模式，並會由 iQSetup 設定精靈逐步指導您完成所有設定。

若您無法進入 http://edimax.setup 的開始畫面，請先確認您的無線上網裝置的 IP 位址設定是設為自動取得 IP (Dynamic IP)，如您需要進一步說明，請參考使用手冊說明。

輸入 http://edimax.setup





從這裡開始



不同網路模式設定按這裡！

按下去！
開始設定您的Internet 與無線網路

● 五種網路模式的環境應用說明

各網路模式的詳細設定說明請參考官網使用手冊。

A. 無線分享器模式 (Wi-Fi Router)

a. 環境分析：

當您有申請電信公司(如：中華電信光世代/遠傳大寬頻/台灣大寬頻)或有線電視公司的 Internet 服務(如：凱擘大寬頻)，您需要分享給更多網路設備使用有線或無線方式連線 Internet，此環境請使用「**無線分享器**」模式。

b. 硬體連接方式：

透過網路線將 BR-6208AC 的 Internet 網路埠連接到您家的 xDSL 數據機或有線電視數據機，透過智慧型手機或筆電連線即可設定。



c. 應用體驗：

透過 iQSetup 完成設定後，在「**無線分享器**」模式下，任何的有線或無線網路設備都可以使用。當這些設備連接至無線分享器後，會分配到一個 192.168.2.x 的內部 IP 位址，完成此內部網路連線，也將同步連上 Internet。

當您有需要其他設定時，請再次使用 http://edimax.setup 進入系統狀態介面，並輸入使用者名稱 “admin” 及密碼 “1234”後，再參考 EDIMAX 官網使用手冊做進階設定。



d. 「**無線分享器**」模式透過 IQSetup 設定說明。

1. 選擇使用 iQSetup 設定精靈以自動偵測您的網際網路連線類型。



2. 使用乙太網路線將您 BR-6208AC 的**藍色**網際網路連接埠連接您數據機的 LAN 連接埠，然後點擊「下一步」。



3. 請稍待一下，等候 BR-6208AC 測試網際網路是否連線成功。



4. 點擊「下一步」以繼續設定分享器的無線網路。
5. 接下來為您的 2.4GHz 及 5GHz 無線網路輸入一個名稱及密碼，然後點擊「下一步」以繼續。



6. 請等候 BR-6208AC 套用您的設定值， 當出現最終的恭喜畫面時，即代表已完成設定。現在，您可以連線至如畫面上所顯示的裝置的新無線網路 SSID。



B. 無線基地台模式 (Wi-Fi Access Point)

a. 環境分析：

在一個有線網路環境中，您的無線手機或平板電腦並沒有無線網路可供連線；或者是您家中使用的無線速度與覆蓋範圍都不是太好，此時，您確實有需要建立一個新的無線網路環境。

除了上面描述的環境，其實還有許多的無線網路佈署與建置，都可以用「**無線基地台**」模式來解決。

b. 硬體連接方式：

透過網路線將 BR-6208AC 的 LAN 1/2/3/4 任何一個網路埠連接到您家前端路由分享器(Router)的區域網路任何一個網路埠，透過智慧型手機或筆電連線即可設定。



c. 應用體驗：

透過 iQSetup 完成設定後，在「**無線基地台**」模式下，多餘的 LAN 1/2/3/4 可以用來連線有線網路設備；無線網路設備可以找到「**無線基地台**」的無線網路名稱(SSID)來連線使用。

當這些設備連接至「**無線基地台**」後，會透過前端路由分享器(Router)的 DHCP 伺服器分配到一個虛擬的內部 IP 位址(大多數是 192.168.x.x)，您將會發現它不只能連上 Internet，還會跟您舊有的內部網路設備連接在一起。

當您有需要其他設定時，請再次使用 http://edimax.setup 進入系統狀態介面，並輸入使用者名稱 “admin” 及密碼 “1234”後，再參考 EDIMAX 官網使用手冊做進階設定。



C. 無線訊號延伸器模式 (Wi-Fi Range Extender)

a. 環境分析：

在一個既定的 2.4GHz 或 5GHz 的無線網路環境中，難免會有一些無線訊號的死角，您需要延伸既定的無線訊號至這些死角。此環境請使用「**無線訊號延伸器**」模式來解決。

b. 硬體連接方式：

請直接將 BR-6208AC 的電源開啟後，請用智慧型手機連線即可設定。



c. 應用體驗：

設定「**無線訊號延伸器**」模式時， 有 2.4GHz 與 5GHz 兩種頻段可供選擇，當然，這必須按您現場有什麼無線頻段才能做該頻段的無線訊號延伸(單頻)。

透過 iQSetup 設定完「**無線訊號延伸器**」模式後，任何的有線或無線網路設備都可以使用。

當您有需要其他設定時，請再次使用 http://edimax.setup 進入系統狀態介面，並輸入使用者名稱 “admin” 及密碼 “1234”後，再參考 EDIMAX 官網使用手冊做進階設定。



D. 無線橋接器模式 (Wi-Fi Bridge)

a. 環境分析：

現實生活中，有非常多的產品都只是有線網路設備(如數位家電音響、遊戲機)，當您買這些產品時，您可能使用它接家裡的有線區域網路時，要怎麼接？您若不是把網路線拉長一些；要不就是將有線網路產品置放在網路線固定會到的位置。

其實，「**無線橋接器**」模式可以解決這個困擾，可以把全部的有線網路產品搖身一變成為無線網路產品，在不需要網路線的情形下，讓您將有線網路產品想放那裡就放那裡，而且一次至少可以接四台有線網路產品。

b. 硬體連接方式：

在出廠預設狀況下，您可以使用智慧型手機或電腦透過有線或無線方式做設定。

一旦您完成「無線橋接器」模式的設定後，無線功能會專責用來跟前端的無線分享器連線，後端只能使用有線網路設備。



c. 應用體驗：

透過 iQSetup 完成設定後，「**無線橋接器**」模式很適合給有線智慧型電視或遊戲機做無線上網使用。

在「**無線橋接器**」模式下，若真的有需要變更設定，有二種方式：

1. 將 BR-6208AC 回復至出廠預設值，重新用智慧型手機或平板電腦設定。
2. 使用具備有線網路的電腦，連接至 LAN 1/2/3/4 任何一個埠做設定。

當您有需要其他設定時，請再次使用 http://edimax.setup 進入系統狀態介面，並輸入使用者名稱 “admin” 及密碼 “1234”後，再參考 EDIMAX 官網使用手冊做進階設定。



E. 無線公共熱點模式 (WISP)

a. 環境分析：

如果您居住的城市有提供無線網際網路服務熱點；或是您在超商、連鎖咖啡店或旅遊飯店內，希望透過他們提供的無線熱點，來達到超過兩個以上的網路設備(例如：您有智慧型手機與筆電都要上網)連線 Internet 的時候。您可以使用「**無線公共熱點**」模式讓更多人使用更多設備連線 Internet。

b. 硬體連接方式：

請直接將 BR-6208AC 的電源開啟後，透過智慧型手機或筆電連線即可設定。



c. 應用體驗：

建置「**無線公共熱點**」模式跟「**無線分享器**」模式是一樣的，唯一的差別是連線到 Internet 的過程：一個是有線 ISP 業者；一個是無線 ISP 業者。

當然，絕大多數的無線 ISP 業者提供的網際網路型態是用動態 IP 位址 (即 DHCP 分配 IP 位址)，其他的內部有線區域網路與無線區域網路的建置則是一樣地。

當您有需要其他設定時，請再次使用 http://edimax.setup 進入系統狀態介面，並輸入使用者名稱 “admin” 及密碼 “1234”後，再參考 EDIMAX 官網使用手冊做進階設定。



回復為出廠預設值

若您在使用 BR-6208AC 時有任何問題，您可以將裝置重設為其出廠設定值。 這可以將**所有**設定還原為預設值。

1. 按壓背面面板上的 WPS / 重設按鈕並持續至少 10 秒，直到電源 LED 開始閃爍為止。

2. 當電源白色指示燈 **閃爍**時，請放開按鈕。

3. 等候 BR-6208AC 重新啟動。 在電源、2.4GHz Wi-Fi 和 5GHz Wi-Fi 指示燈亮起時，可準備進行設定 BR-6208AC。

Copyright© by Edimax Technology Co, LTD. all rights reserved. No part of this publication may be reproduced, transmitted, transcribed, stored in a retrieval system, or translated into any language or computer language, in any form or by any means, electronic, mechanical, magnetic, optical, chemical, manual or otherwise, without the prior written permission of this company.

This company makes no representations or warranties, either expressed or implied, with respect to the contents hereof and specifically disclaims any warranties, merchantability or fitness for any particular purpose. Any software described in this manual is sold or licensed "as is". Should the programs prove defective following their purchase, the buyer (and not this company, its distributor, or its dealer) assumes the entire cost of all necessary servicing, repair, and any incidental or consequential damages resulting from any defect in the software. Further, this company reserves the right to revise this publication and to make changes from time to time in the contents hereof without obligation to notify any person of such revision or changes.

The product you have purchased and the setup screen may appear slightly different from those shown in this QIG. For more detailed information about this product, please refer to the User's Manual on the CD-ROM. The software and specifications are subject to change without notice. Please visit our web site www.edimax.com for the update. All right reserved including all brand and product names mentioned in this manual are trademarks and/or registered trademarks of their respective holders.

各地支援 (Local Support)

- 台灣地區
  客服專線：0800-200-115 (限市話撥打，手機請撥打 02-7739-6785)
  服務時間: 週一~週五(例假日除外)
  上午 9:00~晚上 6:00
  客服信箱: service@edimax.com.tw
- 中国地区
  客服专线：021-54050636
  客服信箱：service@edimax.com.cn
- Other
  http://www.edimax.com

※ 以上所有資訊如有更改恕不另行通知以官網公告為準
※ 本手冊所提及之其他公司商標及產品名稱為所屬相關公司所有

「低功率射頻電機」警告聲明

「經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能」。

「低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾」。

FCC 警告聲明：

本設備已通過測試並符合 FCC 規則第 15 部分有關數位裝置的規定。這些限制的主要目的是在保護商業區中運作此種設備時，提供合理程度的保護，避免有害干擾。本設備會產生、使用並放射射頻能源，若不按指示手冊安裝和使用，會對無線通訊造成有害干擾。在住宅區中運作本設備亦可能造成有害干擾，在這種情況下，使用者會被要求採用以下一種或多種方法來改善干擾的情形：

1. 調整接收天線的方向或移動其位置。
2. 將設備與接收天線的距離增加。
3. 諮詢經銷商或有經驗的無線電/電視技術員的協助。

FCC 聲明：

這個設備遵照 FCC 規則第 15 節，操作程序受限於以下二個條件：

(1) 這個設備不能導致有害的干擾。

(2) 這個設備必須可接受任一種干擾，包括可能導致非預期操作的干擾。

FCC 輻射暴露聲明：

本設備完全符合美國聯邦通訊委員會針對非控制環境所提出之輻射暴露限制。用戶必須遵照所有滿足射頻暴露符合性之特殊操作說明，在正常操作時並距離該機器 20 公分以上。本發射器所使用之天線在同一地點不得存在有其他天線或發射器或是與之合併操作。

CE 標誌警告：

本機器屬於 Class B 產品，適用於家用環境中，由於本產品可能會產生無線電干擾，因此用戶需採取適當防範措施。

NCC 低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。

低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

[警語]

「應避免影響附近雷達系統之操作」

「電磁波曝露量MPE標準值1mW/cm^2，送測產品實測值為 0.1479 mW/cm^2」

安全性

本設備之設計已針對安裝和使用上的安全性施以最大重視。然而, 仍需對電擊和靜電的危險給予特別留意。

歐洲地區 EU Countries Intended for Use

本機器的 ETSI 版本可以使用於下列國家的一般家庭及辦公室內: 澳洲、比利時、丹麥、芬蘭、法國、德國、希臘、愛爾蘭、義大利、盧森堡、保加利亞、塞浦路斯、捷克、愛沙尼亞、匈牙利、拉脫維亞、立陶宛、馬爾他、波蘭、羅馬尼亞、斯洛伐克、斯洛伐尼亞、荷蘭、西班牙、葡萄牙、瑞典及英國。並且此 ETSI 版本也已被下列國家授權准予使用: 冰島、列之敦斯敦、挪威、瑞士。請檢查您所使用的通道，歐洲標準限定最大幅射功率為 100mW EIRP，範圍為 2.4GHz ~ 2.4835GHz。

限用物質含有情況標示

設備名稱：AC750 同步雙頻無線網路分享器　　型號：BR-6208AC
Equipment name　　Type designation (Type)

單元Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr^{+6})	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
印刷電路板及電子組件	-	○	○	○	○	○
結構組件(金屬/塑膠)	○	○	○	○	○	○
其他組件(如連接線/天線)	○	○	○	○	○	○
其他及其配件 (如電源頭)	-	○	○	○	○	○

備考 1.〝超出 0.1 wt %〞及〝超出 0.01 wt %〞係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

Note 1：“Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考 2.〝○〞係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

Note 2：“o” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考 3.〝-〞係指該項限用物質為排除項目。

Note 3：The “–” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

操作溫度：0 ~ 40℃
額定電壓： 12V DC /1A 交流電源
報驗義務人：訊舟科技股份有限公司
台北市內湖區新湖一路 278 號


EDIMAX
NETWORKING PEOPLE TOGETHER