



用户手册



入门指南

1. 首先关闭耳机。
2. 按住控制钮直至 LED 灯缓慢闪烁蓝光。
3. 从声音设备的 Bluetooth® 列表中选择 *adidas RPT-02 SOL*

多向控制钮
繁

使用控制钮可打开或关闭耳机、控制媒体播放、调节音量等等。

— 快速按下可播放或暂停音频或者接听来电/结束通话


— 按两次可拒绝接听

— 向上或向下推动按钮可调节音量

— 向左或向右推动按钮可切换至上一首或下一首曲目

— 按 2 秒可打开或关闭耳机

— 在关闭耳机的情况下，按 4 秒可进行蓝牙配对



POWERFOYLE 和灯光指示器

RPT-02 SOL 可通过任何光源充电，光线越多意味着能量越多。按下操作按钮，灯光指示器会显示耳机接收的光线量。

避免在高温下长时间无人照管的情况下充电，因为 45℃/113℉ 以上的温度会影响产品寿命和充电能力。

光线条件

最佳充电

户外充电为宜，在这种条件下，通过 Powerfoyle 接收到的光线和能量最多。

良好充电


不要被您的眼睛蒙蔽，在阴天，Powerfoyle 可以收集到比您想象的更多的光线。

一般充电

您可以收集室内灯光来进行充电，因此务必牢记，在不使用时，请不要把耳机放在抽屉里。

不充电

没有光线的情况下不会充电，但不要担心。请记住，在长时间无法进行光照充电时，可通过 USB 进行充电。




自定义操作按钮

按住操作按钮可查看灯光指示器上的光线条件。

转到阿迪达斯耳机应用程序设置个性操作，可通过按两下或按三下操作按钮进行调用。

对于 Spotify 操作，需要使用 Spotify 高级帐户，并且此应用程序需要运行。



USB-C 充电端口

如果没有足够的光线为耳机充电 , 您可使用 USB 方式进行替代。通过 USB-C 数据线 (不附赠) 将耳机连接到 USB 电源。LED 灯变绿后 , 耳机充电完毕。

电池保养指南

耳机配有高性能锂离子电池 , 具体使用寿命视充电时长和使用次数而定。遵守下列指南以尽可能保证电池处于最佳状态。

— 如果可能 , 避免使用快速充电器。快速充电会对电池造成压力并降低电池性能。

— 避免在电量已满或电量耗尽的情况下为电池充电。尽量确保电量保持在 30% 到 80% 之间。

— 如果耳机长时间放置不用 , 请将半充电的电池储存在阴凉、黑暗、干燥的地方。


— 切勿将耳机放置在高温、不通风的地方 (45°C/113°F) 或在此充电 , 例如停放的汽车内或阳光直射的窗户旁。

— 避免在低于 10°C/50°F 的低温下充电 ; 避免在低于 0°C/32°F 的低温下使用耳机。

— 避免强烈的机械冲击 , 例如将耳机掉落在坚硬的表面上 , 因为这可能会损坏电池。

LED 指示灯

LED 显示充电时的电池电量 , 从红色到黄色再到绿色 (0-100%)。在蓝牙配对模式下 , 指示灯闪烁蓝光 ; 耳机开机并连接后 , 指示灯变为白色。



可机洗耳罩和头带

清洁耳机以保持清爽并延长耳机的使用寿命。头带和耳罩可拆卸，且可单独机洗。

清洗耳罩

逆时针轻轻拧下耳罩，然后小心地将其从耳机上拆下。

若要重新套上耳罩，请将面料卷回，然后顺时针将其拧回到原来的位置。

注意！确保右耳罩的开口与耳机上的 USB-C 接口对齐。

清洗头带

小心地将内部针织头带拆下。

若要重新装回内部头带，只需将其与头箍对齐，然后将两端固定。

清洁耳机


拔掉任何连接线，然后再清洁耳机。确保所有配件及用品完全干燥，然后再插入 USB 充电器。

使用略微潮湿的无棉绒软布和温和的肥皂水，避免任何开口处受潮。用干燥的刷子或棉签仔细清洁敏感区域，如扬声器网眼和开口。

— 切勿使用任何尖锐的物体

— 切勿使用压缩空气

— 切勿使用清洁剂或湿巾，因为它们可能含有强力化学物质、酒精或漂白剂，会影响表面或性能



配对新设备

Adidas RPT-02 SOL 最多可记住 6 个配对过的设备并且会尝试重连最近连接过的设备。

1. 首先关闭耳机。
2. 按住控制钮 4 秒, 直至 LED 灯缓慢闪烁蓝光。
3. 从声音设备的 Bluetooth 列表中选择 *adidas RPT-02 SOL*。

重置耳机

如果您的耳机不正常工作、没有响应 , 或者您想删除所有用户设置 , 可恢复出厂设置。

注意 : 这会删除所有用户设置 , 且耳机需要重新设置。

1. 同时按住操作按钮和控制钮 10 秒, 直至 LED 灯变紫。
2. 从声音设备的 Bluetooth 列表中删除 *adidas RPT-02 SOL*。

回收耳机

耳机达到使用寿命后 , 您可以安全的方式将其进行回收。

在回收之前 , 用胶布或其他不透明的胶带盖住 Powerfoyle , 以确保之后光线不会继续为电池充电。

注意 : 请率先考虑将您的耳机捐赠给喜欢的人 , 而不是进行回收利用。根据重置耳机说明删除所有个人设置 , 然后再进行捐赠。

© All rights reserved. adidas, the Badge of Sport and the 3-Stripes mark are registered trademarks of adidas used by Zound Industries International AB under license from adidas AG.© Tous droits réservés. adidas, le “Badge of Sport” et le logo de marque à 3 bandes sont des marques déposées par adidas et utilisées par Zound Industries International AB sous licence d’utilisation accordée par adidas AG. Design of the device is intellectual property of Zound Industries International AB. The Bluetooth® wordmark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Zound Industries is under license. The Powerfoyle™ wordmark and logo are registered trademarks of Exeger Operations AB. R1.0