中国电信天翼宽带无线路由器设置方法

无线，对你来说可能还是陌生的字眼，但它确实已经慢慢走近我们了。让笔记本可以穿插家里的每一个角落？让 PDA、手机、PSP 等设备也都插上无线的翅膀？这就是一个无线路由器所能带给你的。

什么是无线路由器？它的主要作用是什么？

其实无线路由器并不是无线技术的原始产品，也就是说最开始实现无线的设备并不是无线路由器，而是 AP（Access Point 无线接入点）。你可以把它看作是一个交换机，它只负责把有线信号转成无线，但没有路由器的拨号连网能力。无线路由器能是为了够很好解决多台电脑共同上网而产生的，无线路由器既具备有线功能，也能够把信号转为无线，使多台电脑通过无线连接到网络。对于普通家庭用户，您只需要一个无线路由器、还有支持无线的终端（就是笔记本那些设备），就可以把充分享受无线带来的乐趣了。所以对于普通家用来说，使用无线路由器是很好的选择。

电信天翼宽带无线路由器设置方法该怎么设置呢？

第一步：在浏览器中输入 192.168.1.1，在弹出登陆界面后，输入账号密码。



第二步：登陆以后，先选择网络，这个时候就可以放心，将电话线连接上进行各项测试了。（注：删除的时候最好按键盘上的 prtsc 键把设置存成图片，以便调乱的时候，恢复以前的设置。）



第三步：将你的计算机的 IP 地址设置为 192.168.1.2~254 的任意 IP，子网掩码设置为 255.255.255.0，网关设置为 192.168.1.1(也可以不设置网关，但是在路由设置好后记得将网卡设置改回自动获取 IP 的方式，如你懂得当地的 DNS 设置，也可以直接设置好，就不要用自动获取 IP 的方式了)





都设置好后就可以把充分享受无线带来的乐趣了。

更多优惠资讯，请到广州电信宽带专区进行了解

http://gd.189.cn/gz/promotion/adsl/index.htm