防爆式氨气传感器
使用说明书

Ver2.0

济南智泽贸易有限公司

目录

第1章 产品简介.....3
1.1 产品概述.....3
1.2 功能特点.....3
1.3 产品参数.....3
第2章 硬件连接.....5
2.1 设备安装前检查.....5
2.2 接口说明.....5
2.3安装说明.....7
第3章 数字量传感器通信协议.....12
3.1通讯基本参数.....12
3.2数据帧格式定义.....12
3.3寄存器地址.....14
3.4通讯协议示例以及解释.....14
3.5 NH_3 测量单位 ppm 与 $\mu g/m^3$ 换算.....17
第4章 模拟量传感器参数含义与换算.....17
4.1 模拟量 4-20mA 电流输出.....17
4.2 模拟量 0-10V 电压输出.....19
4.3 模拟量 0-5V 电压输出.....19
第5章 常见问题与质量保证.....20
5.1数字量设备无法连接到 PLC 或电脑.....20
5.2模拟量无输出或输出错误可能的原因.....20
6. 包装售后.....21
6.1产品包装清单.....21
6.2联系方式.....21
6.3质保与售后.....21
6.4免责声明.....22

第1章 产品简介

1.1 产品概述

防爆式氨气传感器专门为某些苛刻的环境而研发的。铸铝式防爆外壳，探头放置专门的金属探头仓中，电气部分与探头隔离。

采用专业测试氨气浓度传感器探头作为核心检测器件；具有测量范围宽、精度高、线性度好、通用性好、使用方便、便于安装、传输距离远、价格适中等特点。

1.2 功能特点

本产品采用高灵敏度的气体检测探头，信号稳定，精度高，快速响应，寿命长。具有测量范围宽、线形度好、使用方便、便于安装、传输距离远等特点。注意传感器为空气检测使用，客户应该在应用环境下测试以确保传感器符合要求。

1.3 产品参数

参数	技术指标
NH_3 测量范围	0-100ppm/0-1000ppm/0-5000ppm
测量方式	电化学探头
响应时间	小于 60 秒
质保期	主机质保 2 年，气体探头质保 1 年
测量精度	3%F.s
接口形式	模拟量(电压/电流)/数字量(RS485)

供电电源	12V-24VDC
耗电	<1W
运行温度	-20℃ 至 +50℃
工作湿度环境	15% - 90%RH（相对湿度）、非凝结
外形尺寸	172×142×90mm^3
防爆等级	Exd IICT6

- **探头参数与选型**

编号	探头类型	量程（ppm）	分辨率（ppm）	寿命
4HH	进口	20	0.01	2 年
4G	进口	100	0.01	2 年
4L	进口	1000	0.1	2 年
4XXL	进口	5000	0.1	2 年

以上探头使用寿命均为温度 23 ±3 ℃、湿度 40 ±10%RH 的空气环境中。

默认使用探头为 4G 型探头。

- **模拟量通讯参数**

参数	指标
电流输出类型	4-20mA
电流输出负载	≤600 欧姆
电压输出类型	0-5V/0-10V
电压输出负	≤250 欧姆

载

- **数字量通讯参数**

参数	指标
通信接口	RS485 接口
波特率	2400/4800/9600
通讯协议	Modbus RTU 协议

第2章 硬件连接

2.1 设备安装前检查

安装设备前请检查设备清单：

名称	数量
防爆式传感器	1 台
12V 防水电源	1 台(选配)
USB 转 485 设备	1 台(选配)
保修卡/合格证	1 份

2.2 接口说明

宽电压电源输入 12-24V 均可。485 信号线接线时注意 A/B 两条线不能接反，总线上多台设备间地址不能冲突。



	线色	说明
电源	棕色	电源正（12-24VDC）
	黑色	电源负
通	黄(灰)	485-A

信	色	
	蓝色	485-B

电源接口为宽电压电源输入 12-24V 均可。模拟量型产品注意信号线正负，不要将电流/电压信号线的正负接反。

	线色	说明
电源	棕色	电源正（12-24VDC）
	黑色	电源负
通信	（灰）色	电压/电流输出正
	黄蓝色	电压/电流输出负

出厂默认提供 0.6 米长线材，客户可根据需要按需延长线材或者顺次接线。

2.3安装说明

防爆式传感器采用壁挂式安装，由三个 8mm 固定孔固定即可，客户可以使用膨胀螺钉固定，也可以使用螺栓固定。固定孔尺寸位置如下所示：

安装时请保证安装方向，气体仓进气口垂直向下安装

第 6 页



不带显示传感器尺寸与安装图



带显示窗口传感器尺寸与安装图

第 8 页

第3章 数字量传感器通信协议

3.1通讯基本参数

参数	内容
编码	8 位二进制
数据位	8 位
奇偶校验位	无
停止位	1 位
错误校准	CRC 冗长循环码
波特率	2400bps/4800bps/9600 bps 可设,出厂默认为 9600bps
编码	8 位二进制

3.2数据帧格式定义

采用 Modbus-RTU 通询规约，格式如下：

初始结构>=4 字节的时间

地址码= 1 字节

功能码= 1 字节

数据区= N 字节

错误校验= 16 位 CRC 码

结束结构>=4 字节的时间

地址码：设备的具体地址，在通讯网络中是唯一的（出厂默认 0x01）。

功能码：为变送器的功能指示，本变送器只用到功能码 0x03（读取寄存器数据）。

数据区：主机所发指令通讯数据，注意 16bits 数据高字节在前！

CRC 码：二字节的校验码。

问询帧

地址	功能	寄存器	寄存器	校验码	校验码

		起始地址	长度	低位	高位
1 字节	1 字节	2 字节	2 字节	1 字节	1 字节

应答帧

地址码	功能码	有效字节数	数据一区	第二数据区	第 N 数据区
1 字节	1 字节	1 字节	2 字节	2 字节	2 字节

3.3寄存器地址

寄存器地址	PLC 组态地址	内容	操作
0000H	40001	湿度(单位 0.1%RH)	只读
0001H	40002	温度(单位 0.1℃)	只读
0006H	40007	NH_3 浓度(单位 0.01ppm)	只读
0100H	40101	设备地址(0-252)	读写
0101H	40102	波特率(2400/4800/9600)	读写

3.4通讯协议示例以及解释

- **读取设备地址 0x01 的 NH3 值**

问询帧

地址码	功能码	起始地址	数据长度	校验码低位	校验码高位
0x01	0x03	0x00,0x06	0x00,0x01	0x64	0x0B

应答帧(例如读到 NH_3 值为 1.89ppm)

地址码	功能码	有效字节数	NH_3 值	校验码低位	校验码高位
0x01	0x03	0x02	0x00 0xBD	0x78	0x35

NH_3：

00BD H(十六进制)=189=>NH_3=1.89ppm

- **读取设备地址 0x01 的温湿度值**

问询帧

地址码	功能码	起始地址	数据长度	校验码低位	校验码高位
0x01	0x03	0x00,0x00	0x00,0x02	0xC4	0x0B

应答帧

地址码	功能码	有效字节数	湿度值	温度值	校验码低位	校验码高位
0x01	0x03	0x04	0x00 0xFE	0x00 0xAF	0xDB	0xBF

温度：

00AF H(十六进制)=175=>温度=17.5℃

湿度：

00FE H(十六进制)=254=>湿度=25.4%RH

- **读取设备地址 0x01 温湿度、NH3 浓度值**

问询帧

地址码	功能码	起始地址	数据长度	校验码低位	校验码高位
0x01	0x03	0x00,0x00	0x00,0x07	0x04	0x08

应答帧

地址码	功能码	有效字节数	湿度值	温度值
0x01	0x03	0x0E	0x03 0x14	0x01 0x1B
8 个无用字节		NH_3 值	校验码低位	校验码高位

0x00 …	0x00 0x28	0x50	0x3B

温度：

011B H(十六进制)=283=>温度=28.3℃

湿度：

0314 H(十六进制)=788=>湿度=78.8%RH NH_3

：

0028 H(十六进制)=40=>NH_3=0.4ppm

3.5 NH_3 测量单位 ppm 与 μg/m^3 换算

根据计算可以得一下换算关系，仅对于 NH_3 有效：

1ppm = 17/22.4=0.759mg/m^3=759μg/m^3

1ppb = 17/22.4=0.759μg/m^3

以上计算均针对标准大气压下的情况。

第4章 模拟量传感器参数含义与换算

4.1 模拟量 4-20mA 电流输出

电流值	NH_3
4mA	0ppm
20mA	100ppm

计算公式为 $P_{(NH_3)}$=（$I_{（电流）}$-4mA）*6.25ppm

其中 P 的单位为 ppm，I 的单位为 mA。

例如当前情况下采集到的数据是 8.125mA，此时计算 NH_3

第 12 页

的值为 25.78ppm 最大量程。

以上为 100ppm 量程时计算方式，其他量程请以 4mA 代表 0ppm，20mA 代表最大量程线性换算即可。

4.2 模拟量 0-10V 电压输出

电压值	NH_3
0V	0ppm
10V	100 ppm

计算公式为 $P_{(NH_3)}$=V（电压）*0.01

其中 P 的单位为 ppm，V 的单位为 mV。

例如当前情况下采集到的数据是 3515mV，此时计算 NH_3 的值为 35.15ppm。

以上为 100ppm 量程时计算方式，其他量程请以 0V 代表 0ppm，10V 代表最大量程线性换算即可。

4.3 模拟量 0-5V 电压输出

电压值	NH_3
0V	0 ppm
5V	100 ppm

计算公式为 $P_{(NH_3)}$=V（电压）*0.02

其中 P 的单位为 ppm，V 的单位为 mV。

例如当前情况下采集到的数据是 4228mV，此时计算

NH3 的值为 84.56ppm。

以上为 100ppm 量程时计算方式，其他量程请以 0V 代表 0ppm，5V 代表最大量程线性换算即可。

第5章 常见问题与质量保证

5.1数字量设备无法连接到 PLC 或电脑

可能原因如下：

1 电脑有多个 COM 口，选择的口不正确。

2 设备地址错误， 或者存在地址重复的设备(出厂默认全部为 1)。

3 波特率，校验方式，数据位，停止位错误。

4 主机轮询间隔和等待应答时间太短， 需要都设置在 200ms 以上。

5 485 总线有断开，或者 A、B 线接反。

6 设备数量过多或布线太长，应就近供电，加 485 增强器，同时增加 120Ω 终端电阻。

7 USB 转 485 驱动未安装或者损坏。

8 设备损坏。

5.2模拟量无输出或输出错误可能的原因

9 量程对应错误导致 PLC 计算错误，量程请查阅第一部分的技术指标。

10 接线方式不对或者接线顺序错误。

11 变送器与采集器之间距离过长，造成信号紊乱。

12 PLC 采集口损坏。

13 设备损坏。

6. 包装售后

6.1产品包装清单

名称	数量
氨气传感器	1 台
合格证	1张

6.2联系方式

公司：济南智泽贸易有限公司

地址：济南市历下区茂岭山三号路中欧校友产业大厦13楼

网址：www.iiot.com

电话：0531-88783739

6.3质保与售后

质保条款遵循济南智泽贸易有限公司传感器售后条款，对于传感器主机电路部分质保一年，气敏类探头质保一年，配件（外壳、插头、线缆等）质保三个月，但不包括不当使用所造成的损坏，若需要维修或调整，请寄回，但运费需自负，寄回时需确定包装良好以避免

运送途中损坏。

6.4免责声明

本文档未授予任何知识产权的许可，并未以明示或暗示，或以禁止发言或其它方式授予任何知识产权许可。 除在其产品的销售条款和条件声明的责任之外，我公司概不承担任何其它责任。并且，我公司对本产品的销售和/或使用不作任何明示或暗示的担保，包括对产品的特定用途适用性，适销性或对任何专利权，版权或其它知识产权的侵权责任等均不作担保。本公司可能随时对产品规格及产品描述做出修改，恕不另行通知。