

Dell™ PowerEdge™ Systems

Installing Broadcom NetXtreme Drivers and TOE

安装 Broadcom NetXtreme
驱动程序和 TOE

Installation de pilotes Broadcom
NetXtreme et du moteur TOE

Installation von Broadcom
NetXtreme-Treibern und TOE

Broadcom NetXtreme の ドライバと TOE
のインストール

Broadcom NetXtreme 드라이버
및 TOE 설치

Instalación de controladores
Broadcom NetXtreme y TOE

Dell™ PowerEdge™ Systems

Installing Broadcom NetXtreme Drivers and TOE

Notes, Notices, and Cautions



NOTE: A NOTE indicates important information that helps you make better use of your computer.



NOTICE: A NOTICE indicates either potential damage to hardware or loss of data and tells you how to avoid the problem.



CAUTION: A CAUTION indicates a potential for property damage, personal injury, or death.

Information in this document is subject to change without notice.

© 2006 Dell Inc. All rights reserved.

Reproduction in any manner whatsoever without the written permission of Dell Inc. is strictly forbidden.

Trademarks used in this text: *Dell*, the *DELL* logo, *OpenManage*, and *PowerEdge* are trademarks of Dell Inc; *Microsoft* and *Windows* are registered trademarks and *Windows Server* is a trademark of Microsoft Incorporated. *Red Hat* is a registered trademark of Red Hat, Inc.; *SUSE* is a registered trademark of Novell, Inc.

Other trademarks and trade names may be used in this document to refer to either the entities claiming the marks and names or their products. Dell Inc. disclaims any proprietary interest in trademarks and trade names other than its own.

This document provides important information about installing Broadcom NetXtreme and NetXtreme II drivers and also describes known limitations of the driver set under various conditions. For further information about the Broadcom drivers, see the **ReadMeFirst.txt** file on the driver CD or in the downloadable Broadcom driver package.

This document also provides information about installing and enabling the TCP/IP Offload Engine (TOE) feature on your system and provides important information about using TOE. For more information on TOE, see the Dell™ TCP/IP Offload Engine (TOE) white paper available on support.dell.com.

Installing the Broadcom Drivers in Microsoft® Windows®

To install the Broadcom driver package (NetXtreme version 8.3 or later and NetXtreme II version 2.6 or later), run the **setup.exe** file that is provided by Dell with the driver package. The Broadcom installer installs all of the available package features by default.

- On the *Broadcom Driver Installation CD* that shipped with your system, the **setup.exe** file is located in the **Driver_Management_Apps_Installer** directory under the directory of the version of Microsoft Windows you are using.
- In Dell Server Assistant, the Broadcom driver package and **setup.exe** file are located on the Service Mode CD.
- If you have downloaded the driver package from support.dell.com, uncompress the downloaded file and locate the **setup.exe** file in the extracted file directory.

Using the **setup.exe** file is the preferred method for installing the drivers on a local system. However, if you need to install the drivers using the Windows Plug and Play method, you can extract the drivers from the installer file by running **setup.exe /a** and specifying a directory for the extracted files.

Requirements for TOE

The following hardware and software components are required to use TOE on your TOE-capable system:

- Broadcom NetXtreme II 5708-based networking device, drivers, and control suite software.
- Microsoft Windows Server™ 2003 operating system family (32-bit or 64-bit) updated to Service Pack 1 or later.
- Microsoft Windows Server 2003 Scalable Networking Pack (SNP) hotfix. (For more information on the SNP hotfix, see Knowledge Base Article 912222 available on the Microsoft support web site.)

Dell offers TOE-capable Broadcom 5708-based networking devices as integrated LAN-on-Motherboard (LOM) and as an add-in PCIe adapter. The 5708-based LOM network devices on some PowerEdge™ systems also require a license-enabling hardware key; see your system documentation for the location and proper installation of this hardware key on your system board.

The following Dell systems have integrated 5708-based LOMs (enabled by a hardware key) and also support an add-in 5708-based network controller as an expansion card:

- PowerEdge 2900
- PowerEdge 2950
- PowerEdge 1950
- PowerEdge 1900
- PowerEdge 1955 (add-in card support is provided via a daughter card that provides two additional 5708 network connections)

The following Dell systems support the 5708-based network controller as a PCIe (x4 lanes) expansion card:

- PowerEdge 2800
- PowerEdge 2850
- PowerEdge 1850
- PowerEdge 1800
- PowerEdge 850
- PowerEdge 830
- PowerEdge 6800
- PowerEdge 6850

Installing and Enabling TOE

If the Microsoft Windows operating system was installed on your system using the Dell OpenManage™ Server Assistant, you only need to update the operating system and drivers with the files necessary to support TOE. To update your system, insert the *TOE Update Installation CD* and double-click the icon on the Windows desktop entitled *install-TOE-Update.vbs* to start the update script. Follow the on-screen instructions to install the SNP hotfix and the Broadcom tools to support TOE.

If the *install-TOE-Update.vbs* script is not available on your system, you must install the Broadcom driver package and the Microsoft SNP hotfix in separate steps. If you have not already done so, install the Broadcom driver package by running the *setup.exe* file included in the Broadcom driver package. See "Installing the Broadcom Drivers in Microsoft Windows" earlier in this document for more information.



NOTE: Features of the driver package can be deselected, but you must install the Broadcom Advanced Control Suite (BACS) as you will need this application to configure and control TOE offload settings.

The SNP hotfix is provided on the *TOE Update Installation CD*; you can also download the hotfix from the Microsoft support web site. Begin the installation by double-clicking the hotfix executable file and following the on-screen instructions.

TOE is enabled by default once all the required components are installed. To disable TOE or change the settings, use the Broadcom BACS software. For information on using BACS, see the *Broadcom NetXtreme II User's Guide* available on the Dell Documentation CD, the Broadcom Driver CD, or from support.dell.com.

Windows Remote Installation Services and Unattended Installation

Dell has provided a specialized driver to enable complete Remote Installation Services (RIS), PXE, and ADS installation of all the drivers and applications in the Broadcom driver package. To use the RIS driver, browse the *Broadcom Driver Installation CD* and locate the directory for your operating system. Copy the RIS driver and .inf file located in the directory to the i386 image directory on your RIS server and then restart the RIS services. The RIS driver and .inf file are also available in the Windows driver package, which can be downloaded from support.dell.com.

To install the Broadcom driver package with ADS, you must copy the RIS driver and .inf files into one or more locations of the ADS image file to properly set up the remote installation. See the ADS documentation for instructions on where to place the driver files in ADS.

Once the driver files have been copied into the server image, you can proceed to install the Broadcom driver package using remote services. The recommended method for installing the drivers with remote services is first to extract the drivers from the installer file by running setup.exe /a and then set up the remote installer answer file to install the drivers using the Windows Plug and Play wizard. Installing the drivers as a separate step ensures that all required drivers are installed to support the Broadcom network controllers.

The remainder of the Broadcom driver package, which includes the management software, Broadcom Advanced Control Suite (BACS), is installed after the remote service installs the operating system. The Broadcom setup.exe installer file can be set up to run from the post-installation portion of the unattended answer file. For more information on how to use the unattended answer file, see the *Microsoft Windows Corporate Deployment Tools User's Guide*. For information about unattended installation options specific to the Broadcom driver package, see the silent.txt file located on the *Broadcom Driver Installation CD* in the same directory as the setup.exe file. Additional information on adding a network adapter to a RIS installation is available in Microsoft Knowledge Base article 315279.



NOTE: Network configuration parameters cannot be set in the unattended answer file using the PCI Bus/Device/Function field. You must use the MAC address field to specify the interface to receive the network settings.

To further customize your RIS installation to assign IP addresses and other network settings, you can use WMI scripts in the post-installation phase of the unattended answer file.

Microsoft also provides the program netset.exe in the Windows 2000 Server Resource Kit. Netset.exe uses the unattended answer file to apply network settings specified in the answer file to network connections that failed to properly receive those settings during installation. For more information on netset.exe, see the Microsoft Windows 2000 Server Resource Kit, or see the Microsoft Knowledge Base article 268781.

Firewalls and TOE

Installing or activating firewall applications disables TOE for all TOE-enabled NICs in a system. A firewall application must examine all incoming packets and frames to implement its protection mechanisms. This firewall function is incompatible with the packet-offload operation of TOE.

Windows Network Bridging, VPN, and Routing With TOE

If you enable certain networking components in Windows like VPN, bridging, or routing services, the Windows operating system also enables IP NAT and IPSEC Policy Agent by default. TOE will not function with these services and disabling these services is not enough to re-enable TOE. You must turn off IP NAT and IPSEC Policy Agent before TOE will function. Use the following commands at a command prompt to turn off IP NAT and IPSEC Policy Agent.

```
net stop accesspolicy <Enter>
net stop sharedaccess <Enter>
net stop ipnat <Enter>
```

Linux High-Stress Environments Running Multiple NetXtreme II Adapters

In high-stress Linux environments running multiple NetXtreme II NICs, the Broadcom 5708 network connection may run out of receive buffers. The default receive descriptor ring size for a 5708 connection is 100. If network traffic shows excessive dropped packets and connection timeouts, increase the size of the receive description ring using the following command string.

```
ethtool -g ethn rx size
```

where *n* is the number of the Ethernet channel and *size* is the new size of the receive description ring.

The following example changes the receive ring size for eth0 to 400:

```
ethtool -g eth0 rx 400
```

When prompted to verify the change, enter the following command:

```
ethtool -g eth0
```

To make the updated receive descriptor ring setting permanent, do the following:

- For Red Hat® Linux, add the `ethtool` entry to `/etc/rc.d/rc.local`.
- For SUSE® Linux, perform the following procedure:
 - Add the following to the interface configuration file in `/etc/sysconfig/network`.

```
POST_UP_SCRIPT=set_ring_size
```

- Create a `set_ring_size` script file with the following commands and place it in `/etc/sysconfig/network/scripts`.

```
#!/bin/bash
```

```
ethtool -g ethn rx size
```

where *n* is the number of the Ethernet channel and *size* is the new size of the receive description ring.

- Make the script executable by running the following command:

```
chmod +x set_ring_size
```


Dell™ PowerEdge™ 系统

安装 Broadcom NetXtreme
驱动程序和 TOE

注、注意和警告

 **注：**注表示可以帮助您更好地使用计算机的重要信息。

 **注意：**注意表示可能会损坏硬件或导致数据丢失，并告诉您如何避免此类问题。

 **警告：**警告表示可能会导致财产损失、人身伤害甚至死亡。

本说明文件中的信息如有更改，恕不另行通知。

© 2006 Dell Inc. 版权所有，翻印必究。

未经 Dell Inc. 书面许可，严禁以任何形式进行复制。

本文中使用的商标：*Dell*、*DELL* 徽标、*OpenManage* 和 *PowerEdge* 是 Dell Inc. 的商标；*Microsoft* 和 *Windows* 是 Microsoft Incorporated 的注册商标，*Windows Server* 是 Microsoft Incorporated 的商标。*Red Hat* 是 Red Hat, Inc. 的注册商标；*SUSE* 是 Novell, Inc. 的注册商标。

本文件中述及的其它商标和产品名称是指拥有相应商标和名称的公司或其制造的产品。Dell Inc. 对本公司的商标和产品名称之外的其它商标和产品名称不拥有任何专有权。

本说明文件提供有关安装 Broadcom NetXtreme 和 NetXtreme II 驱动程序的重要信息，同时介绍驱动程序集在不同条件下的已知限制。有关 Broadcom 驱动程序的详情，请参阅驱动程序 CD 或可下载的 Broadcom 驱动程序软件包中的 **ReadMeFirst.txt** 文件。

本文还介绍在系统上安装和启用 TCP/IP 卸载引擎 (TOE) 功能的信息，并提供有关使用 TOE 的重要信息。有关 TOE 的详情，请参阅 support.dell.com 上的 Dell™ TCP/IP 卸载引擎 (TOE) 白皮书。

在 Microsoft® Windows® 中安装 Broadcom 驱动程序

要安装 Broadcom 驱动程序软件包（NetXtreme 8.3 版或更高版本和 NetXtreme II 2.6 版或更高版本），请运行 Dell 随驱动程序软件包提供的 **setup.exe** 文件。默认情况下，Broadcom 安装程序将安装所有可用的软件包功能。

- 在随系统提供的 *Broadcom Driver Installation CD* 上，**setup.exe** 文件位于与您所使用的 Microsoft Windows 版本对应的目录下的 **Driver_Management_Apps_Installer** 目录中。
- 在 Dell Server Assistant 中，Broadcom 驱动程序软件包和 **setup.exe** 文件位于 Service Mode CD（服务模式 CD）上。
- 如果已从 support.dell.com 下载了驱动程序软件包，则解压所下载的文件，并在解压后的文件目录中找到 **setup.exe** 文件。

使用 **setup.exe** 文件是在本地系统上安装驱动程序的首选方法。但是，如果您需要使用 Windows 即插即用方法安装驱动程序，可以通过运行 **setup.exe /a** 并为解压的文件指定目录，从安装程序文件解压驱动程序。

TOE 的要求

如果要在支持 TOE 的系统上使用 TOE，需要以下硬件和软件组件：

- 基于 Broadcom NetXtreme II 5708 的网络设备、驱动程序和控制套件软件。
- 更新至 Service Pack 1 或更高版本的 Microsoft Windows Server™ 2003 操作系统系列（32 位或 64 位）。
- Microsoft Windows Server 2003 可伸缩网络软件包 (SNP) 热修补程序。（有关 SNP 热修补程序的详情，请参阅 Microsoft 支持网站上的知识库文章 912222。）

Dell 提供了支持 TOE 的基于 Broadcom 5708 的网络设备，作为母板集成局域网 (LAN-on-Motherboard, LOM) 和添加式 PCIe 适配器。某些 PowerEdge 系统上基于 5708 的 LOM 网络设备还需要通过许可证启用的硬件钥匙；请参阅系统说明文件找到硬件钥匙所在位置，并在系统板上正确安装硬件钥匙。

以下 Dell 系统已集成了基于 5708 的 LOM（通过硬件钥匙启用），同时还支持使用基于添加式 5708 的网络控制器作为扩充卡：

- PowerEdge 2900
- PowerEdge 2950
- PowerEdge 1950
- PowerEdge 1900
- PowerEdge 1955（通过可提供两个附件 5708 网络连接的一个子卡来提供添加卡支持）

以下 Dell 系统支持使用基于 5708 的网络控制器作为 PCIe (x4 信道) 扩充卡：

- PowerEdge 2800
- PowerEdge 2850
- PowerEdge 1850
- PowerEdge 1800
- PowerEdge 850
- PowerEdge 830
- PowerEdge 6800
- PowerEdge 6850

安装并启用 TOE

如果已使用 Dell OpenManage™ Server Assistant 在系统上安装了 Microsoft Windows 操作系统，只需使用支持 TOE 所需的文件更新操作系统和驱动程序。要更新系统，请插入 *TOE Update Installation CD*，然后双击 Windows 桌面上名为 *install-TOE-Update.vbs* 的图标以启动更新脚本。按照屏幕上的说明安装 SNP 热修补程序和 Broadcom 工具以支持 TOE。

如果在系统上没有 *install-TOE-Update.vbs* 脚本，必须通过单独的步骤安装 Broadcom 驱动程序软件包和 Microsoft SNP 热修补程序。如果尚未安装，请通过运行 Broadcom 驱动程序软件包中附带的 *setup.exe* 文件来安装 Broadcom 驱动程序软件包。有关详情，请参阅本说明文件前面的“在 Microsoft Windows 中安装 Broadcom 驱动程序”。

 **注：**可以取消选择驱动程序软件包中的功能，但必须安装 Broadcom 高级控制套件 (Broadcom Advanced Control Suite, BACS)，因为您将需要该应用程序来配置并控制 TOE 卸载设置。

TOE Update Installation CD 上提供了 SNP 热修补程序，还可以从 Microsoft 支持网站下载该热修补程序。通过双击该热修补程序可执行文件并按照以下屏幕说明开始安装。

默认情况下，一旦安装了所需的所有组件，即启用 TOE。要禁用 TOE 或更改设置，请使用 Broadcom BACS 软件。有关使用 BACS 的详情，请参阅 Dell 说明文件 CD、Broadcom 驱动程序 CD 或 support.dell.com 上的《Broadcom NetXtreme II 用户指南》。

Windows 远程安装服务和无人参与安装

Dell 提供了专门的驱动程序，支持对 Broadcom 驱动程序软件包中的所有驱动程序和应用程序进行完全的远程安装服务 (Remote Installation Services, RIS) 安装、PXE 安装和 ADS 安装。要使用 RIS 驱动程序，请浏览 *Broadcom Driver Installation CD*，并找到对应于操作系统的目录。将目录中的 RIS 驱动程序和 *.inf* 文件复制到 RIS 服务器上的 i386 映像目录中，然后重新启动 RIS 服务。RIS 驱动程序和 *.inf* 文件也包含在 Windows 驱动程序软件包，该软件包可从 support.dell.com 下载。

要使用 ADS 安装 Broadcom 驱动程序软件包，必须将 RIS 驱动程序和 *.inf* 文件复制到一个或多个位置的 ADS 映像文件中，以便正确地设置远程安装。有关使用 ADS 时放置驱动程序文件的位置的说明，请参阅 ADS 说明文件。

一旦驱动程序文件已复制到服务器映像中，即可使用远程服务继续安装 Broadcom 启动程序软件包。使用远程服务安装驱动程序时，建议采用的方法是：首先运行 setup.exe /a 从安装程序文件解压驱动程序，然后使用 Windows 即插即用向导，通过设置远程安装程序应答文件来安装驱动程序。应通过单独的步骤安装驱动程序，以确保安装支持 Broadcom 网络控制器所需的全部驱动程序。

远程服务安装完操作系统后，将安装 Broadcom 驱动程序软件包的其余部分，包括管理软件和 Broadcom 高级控制套件 (Broadcom Advanced Control Suite, BACS)。可以将 Broadcom setup.exe 安装程序文件设置为从无人参与应答文件的安装后部分运行。有关如何使用无人参与应答文件的详情，请参阅《Microsoft Windows Corporate Deployment Tools 用户指南》。有关特定于 Broadcom 驱动程序软件包的无人参与安装选项的信息，请参阅 Broadcom Driver Installation CD 上与 setup.exe 文件处在同一目录下的 silent.txt 文件。在 Microsoft 知识库文章 315279 中可以获得有关在 RIS 安装中添加网络适配器的其它信息。



注：无法使用 PCI Bus/Device/Function (PCI 总线 / 设备 / 功能) 字段在无人参与应答文件中设置网络配置参数。必须使用 MAC 地址字段指定接收网络设置的接口。

要进一步自定义 RIS 安装，使之分配 IP 地址和其它网络设置，您可以在无人参与应答文件的安装后阶段中使用 WMI 脚本。

Microsoft 还在 Windows 2000 Server 资源套件中提供了 netset.exe 程序。Netset.exe 使用无人参与应答文件，将在应答文件中指定的网络设置应用于安装期间无法正确接收这些设置的网络连接。有关 netset.exe 的详情，请参阅 Microsoft Windows 2000 Server 资源套件或 Microsoft 知识库文章 268781。

防火墙和 TOE

对于系统中所有启用 TOE 的 NIC，安装或激活防火墙应用程序会禁用 TOE。防火墙必须检查所有传入的数据包和帧，以执行其保护机制。这一防火墙功能与 TOE 的数据包卸载操作不兼容。

配备 TOE 的 Windows 网桥、VPN 和路由

如果在 Windows 中启用某些网络组件（如 VPN、桥接或路由服务），默认情况下，Windows 操作系统还会启用 IP NAT 和 IPSEC 策略代理。使用这些服务时，TOE 将不能正常工作，且禁用这些服务也不足以重新启用 TOE。必须关闭 IP NAT 和 IPSEC 策略代理，TOE 方可正常工作。在命令提示符下，使用以下命令关闭 IP NAT 和 IPSEC 策略代理。

```
net stop accesspolicy <Enter>
net stop sharedaccess <Enter>
net stop ipnat <Enter>
```

运行多个 NetXtreme II 适配器的 Linux 高负荷环境

在运行多个 NetXtreme II NIC 的高负荷 Linux 环境中，Broadcom 5708 网络连接可能耗尽接收缓冲区。对于一个 5708 连接，默认的接收描述符令牌大小为 100。如果网络通信量显示过多丢弃的数据包和连接超时，请使用以下命令字符串增加接收描述符令牌的大小。

```
ethtool -g ethn rx size
```

其中，*n* 为以太网通道的编号，*size* 为接收描述符令牌的新大小。

以下示例将 eth0 的接收令牌大小更改为 400：

```
ethtool -g eth0 rx 400
```

当系统提示确认更改时，请输入以下命令：

```
ethtool -g eth0
```

要永久性使用更新后的接收描述符令牌设置，请执行操作：

- 对于 Red Hat® Linux，将 ethtool 条目添加到 /etc/rc.d/rc.local。
- 对于 SUSE® Linux，请执行以下步骤：

- a 将以下一行内容添加到 /etc/sysconfig/network 中的接口配置文件。

```
POST_UP_SCRIPT=set_ring_size
```

- b 使用以下命令创建一个 set_ring_size 脚本文件，并将其放入 /etc/sysconfig/network/scripts 中。

```
#!/bin/bash
```

```
ethtool -g ethn rx size
```

其中，*n* 为以太网通道的编号，*size* 为接收描述符令牌的新大小。

- c 运行以下命令使该脚本成为可执行文件：

```
chmod +x set_ring_size
```

Systèmes Dell™ PowerEdge™

Installation de pilotes
Broadcom NetXtreme
et du moteur TOE

Remarques, avis et précautions



REMARQUE : une REMARQUE indique des informations importantes qui peuvent vous aider à mieux utiliser votre ordinateur.



AVIS : un AVIS vous avertit d'un risque de dommage matériel ou de perte de données et vous indique comment éviter le problème.



PRÉCAUTION : une PRÉCAUTION indique un risque potentiel d'endommagement du matériel, de blessure corporelle ou de mort.

Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis.

© 2006 Dell Inc. Tous droits réservés.

La reproduction de ce document de quelque manière que ce soit sans l'autorisation écrite de Dell Inc. est strictement interdite.

Marques utilisées dans ce document : *Dell*, le logo *DELL*, *OpenManage* et *PowerEdge* sont des marques de Dell Inc ; *Microsoft* et *Windows* sont des marques déposées de Microsoft Incorporated ; *Windows Server* est une marque de Microsoft Incorporated ; *Red Hat* est une marque déposée de Red Hat, Inc. ; *SUSE* est une marque déposée de Novell, Inc.

Tous les autres noms de marques et marques commerciales utilisés dans ce document se rapportent aux sociétés propriétaires des marques et des noms de ces produits. Dell Inc. décline tout intérêt dans l'utilisation des marques déposées et des noms de marques ne lui appartenant pas.

Ce document contient des informations importantes concernant l'installation des pilotes Broadcom NetXtreme et NetXtreme II. Il décrit également les restrictions liées à ces pilotes dans certaines situations. Pour plus d'informations sur les pilotes Broadcom, consultez le fichier **ReadMeFirst.txt** fourni sur les CD ou les modules d'installation Broadcom téléchargeables.

Ce document fournit également des informations relatives à l'installation, l'activation et l'utilisation du moteur de décentralisation TCP/IP (TCP/IP Offload Engine, TOE). Pour plus de détails sur ce dernier, consultez le livre blanc de Dell™ disponible sur le site support.dell.com.

Installation des pilotes Broadcom sous Microsoft® Windows®

Pour installer un pilote Broadcom (NetXtreme version 8.3 ou suivante et NetXtreme II version 2.6 ou suivante), exécutez le fichier **setup.exe** fourni par Dell avec le package d'installation. Par défaut, le programme Broadcom installe toutes les fonctions disponibles dans le package.

- Sur le CD *Broadcom Driver Installation* qui vous a été fourni avec le système, le fichier **setup.exe** se trouve dans **Driver_Management_Apps_Installer**, sous le répertoire correspondant à la version de Microsoft Windows que vous utilisez.
- Si vous utilisez Dell Server Assistant, le package Broadcom et le fichier **setup.exe** se trouvent sur le CD Service Mode.
- Si vous avez téléchargé le package à partir du site support.dell.com, décompressez le fichier téléchargé et recherchez le fichier **setup.exe** dans le répertoire extrait.

L'utilisation du fichier **setup.exe** est la méthode recommandée pour une installation en local. Cependant, si vous devez installer les pilotes en utilisant la méthode Plug and Play de Windows, vous pouvez les extraire du fichier d'installation en exécutant la commande **setup.exe /a** et en indiquant un répertoire de destination.

Configuration requise pour l'utilisation du moteur TOE

Pour pouvoir utiliser le moteur TOE sur un système compatible, vous devez disposer des composants matériels et logiciels suivants :

- Carte Broadcom NetXtreme II avec puce 5708, pilotes et application de gestion correspondante
- Système d'exploitation de type Microsoft Windows Server™ 2003 (32 bits ou 64 bits) avec Service Pack 1 ou suivant
- Correctif SNP (Scalable Networking Pack) de Microsoft Windows Server 2003. Pour plus d'informations sur ce correctif, consultez l'article 912222 de la base de connaissances Microsoft, disponible sur le site de support technique Microsoft.

Dell propose des cartes Broadcom avec puce 5708 et compatibles avec l'utilisation du moteur TOE, soit directement intégrées à la carte système (LAN-on-Motherboard, LOM), soit sous forme de cartes d'extension PCIe. Sur certains systèmes PowerEdge™, les cartes réseau avec puce 5708 intégrées à la carte système (LOM) nécessitent également une clé de licence matérielle. Consultez la documentation fournie avec votre ordinateur pour plus d'informations concernant l'emplacement et l'installation de cette clé sur la carte système.

Les systèmes Dell suivants sont équipés de cartes LOM intégrées avec puce 5708 (ces cartes sont activées par clé matérielle). Ils prennent également en charge un contrôleur réseau avec puce 5708, sous forme de carte d'extension :

- PowerEdge 2900
- PowerEdge 2950
- PowerEdge 1950
- PowerEdge 1900
- PowerEdge 1955 (la prise en charge des cartes d'extension est assurée par une carte fille fournissant deux connexions réseau 5708 supplémentaires)

Les systèmes Dell suivants prennent en charge le contrôleur réseau avec puce 5708, uniquement sous forme de carte d'extension PCIe (x4) :

- PowerEdge 2800
- PowerEdge 2850
- PowerEdge 1850
- PowerEdge 1800
- PowerEdge 850
- PowerEdge 830
- PowerEdge 6800
- PowerEdge 6850

Installation et activation du moteur TOE

Si Microsoft Windows a été installé à l'aide de Dell OpenManage™ Server Assistant, il vous suffit de mettre le système et les pilotes à jour en installant les fichiers requis pour la prise en charge du moteur TOE. Pour mettre le système à jour, insérez le CD *TOE Update Installation* dans le lecteur et double-cliquez sur l'icône *install-TOE-Update.vbs* du bureau pour exécuter le script de mise à jour. Suivez les instructions à l'écran pour installer le correctif SNP et les outils Broadcom qui permettront la prise en charge du moteur TOE.

Si le script **install-TOE-Update.vbs** n'est pas disponible sur votre système, vous devez installer le pilote Broadcom et le correctif Microsoft SNP séparément. Pour installer le package Broadcom (si ce n'est déjà fait), exécutez le fichier **setup.exe** inclus dans le package. Pour plus d'informations, voir la section "Installation des pilotes Broadcom sous Microsoft Windows" de ce document.

 **REMARQUE :** vous pouvez désélectionner certaines fonctions installées par le package, mais vous devez installer l'application BACS (Broadcom Advanced Control Suite), car elle permet de configurer et de contrôler les paramètres du moteur TOE.

Le correctif SNP est fourni sur le CD *TOE Update Installation*. Vous pouvez également le télécharger à partir du site de support de Microsoft. Pour commencer l'installation, double-cliquez sur le fichier exécutable du correctif et suivez les instructions à l'écran.

Le moteur TOE est activé par défaut une fois tous les composants nécessaires installés. Pour le désactiver ou modifier ses paramètres, utilisez l'application BACS de Broadcom. Pour plus d'informations sur l'utilisation de cette application, consultez le document *Broadcom NetXtreme II User's Guide* (Broadcom NetXtreme II - Guide d'utilisation). Il se trouve sur le CD Dell Documentation, sur le CD du pilote Broadcom et sur le site support.dell.com.

Installation à distance de Windows et installation sans assistance

Dell fournit un pilote spécial permettant d'utiliser les services RIS, PXE et ADS pour installer tous les pilotes et applications du package de pilote Broadcom. Pour utiliser le pilote RIS, recherchez le répertoire correspondant à votre système d'exploitation sur le CD *Broadcom Driver Installation*. Copiez le pilote RIS et le fichier **.inf** situé au même emplacement dans le répertoire **i386** du serveur RIS, puis redémarrez les services d'installation à distance. Le pilote RIS et le fichier **.inf** sont également inclus dans le package de pilotes Windows, que vous pouvez télécharger à partir du site support.dell.com.

Pour installer le package de pilotes Broadcom à l'aide d'ADS et configurer correctement l'installation à distance, vous devez copier le pilote RIS et les fichiers **.inf** à un ou plusieurs emplacements du répertoire image d'ADS. Consultez la documentation d'ADS pour savoir où vous devez placer les fichiers du pilote.

Une fois les fichiers du pilote copiés dans l'image d'installation, vous pouvez installer le package Broadcom à l'aide des services à distance. La méthode recommandée pour l'installation des pilotes via les services RIS consiste à extraire d'abord les pilotes du fichier d'installation en exécutant la commande **setup.exe /a**, puis à configurer le fichier réponse du programme distant pour qu'il installe les pilotes à l'aide de l'Assistant Plug and Play de Windows. Le fait de procéder à une installation distincte permet de s'assurer que tous les pilotes requis pour la prise en charge des contrôleurs réseau Broadcom sont installés.

Les autres composants du package de pilotes Broadcom, dont l'application de gestion BACS, sont ajoutés une fois que le service distant a installé le système d'exploitation. Le fichier **setup.exe** de Broadcom peut être configuré pour s'exécuter à partir de la phase de post-installation du fichier réponse sans assistance. Pour plus d'informations sur ce fichier, consultez le document *Microsoft Windows Corporate Deployment Tools User's Guide* (Outils de déploiement Microsoft Windows pour les entreprises - Guide d'utilisation). Pour plus d'informations sur les options d'installation sans assistance spécifiques du package de pilotes Broadcom, consultez le fichier **silent.txt**, qui se trouve dans le même répertoire que le fichier **setup.exe**, sur le CD *Broadcom Driver Installation*. Des informations supplémentaires concernant l'ajout d'une carte réseau à une installation RIS sont disponibles dans l'article 315279 de la base de connaissances Microsoft.



REMARQUE : les paramètres de configuration réseau ne peuvent pas être définis dans le champ PCI Bus/Device/Function (Bus PCI/Périphérique/Fonction) du fichier réponse sans assistance. Vous devez utiliser le champ relatif à l'adresse MAC pour définir l'interface devant recevoir les paramètres réseau.

Pour personnaliser l'installation RIS en attribuant des adresses IP et d'autres paramètres réseau, vous pouvez utiliser des scripts WMI dans la phase de post-installation du fichier réponse sans assistance.

Microsoft fournit également le programme **netset.exe** dans le kit de ressources de Windows 2000 Server. Ce programme applique les paramètres réseau indiqués dans le fichier réponse aux connexions réseau ne les ayant pas reçus lors de l'installation. Pour plus d'informations sur **netset.exe**, reportez-vous au kit de ressources de Microsoft Windows 2000 Server, ou à l'article 268781 de la base de connaissances Microsoft.

Pare-feu et moteur TOE

L'installation ou l'activation d'un pare-feu désactive le moteur TOE sur tous les NIC du système compatibles avec ce dernier. Pour mettre en place les mécanismes de protection appropriés, un pare-feu doit examiner tous les paquets et trames entrants. La fonction de pare-feu n'est pas compatible avec la décentralisation des paquets implémentée par le moteur TOE.

Utilisation de VPN, du routage et de ponts réseau sous Windows avec le moteur TOE

Si vous activez certains composants réseau de Windows (VPN, services de routage et pontage réseau), le système d'exploitation active également par défaut l'Agent de stratégie IPSEC et IPNAT. Or, le moteur TOE n'est pas compatible avec ces services, et leur désactivation ne suffit pas à le réactiver. Vous devez arrêter l'Agent de stratégie IPSEC et IPNAT pour que le moteur TOE fonctionne à nouveau. Pour ce faire, utilisez les commandes suivantes dans une invite de commande :

```
net stop accesspolicy <Entrée>
net stop sharedaccess <Entrée>
net stop ipnat <Entrée>
```

Utilisation de plusieurs cartes NetXtreme II dans des environnements Linux soumis à une forte charge de travail

Dans les environnements Linux soumis à une forte charge de travail et utilisant plusieurs NIC NetXtreme II, il est possible que la connexion réseau Broadcom 5708 manque de mémoires tampons de réception. Pour une connexion de type 5708, la valeur par défaut du descripteur de tampon de réception est de 100. Si vous observez une augmentation excessive des délais de connexion et du nombre de paquets rejetés, augmentez cette valeur à l'aide de la commande suivante.

```
ethtool -g ethn rx taille
```

où *n* correspond au numéro du canal Ethernet et *taille* à la taille souhaitée.

Dans l'exemple suivant, la valeur 400 est attribuée au canal eth0 :

```
ethtool -g eth0 rx 400
```

Lorsque vous êtes invité à vérifier la modification, entrez la commande suivante :

```
ethtool -g eth0
```

Pour rendre permanent le nouveau paramètre, procédez comme suit :

- Sous Red Hat® Linux, ajoutez l'entrée `ethtool` à `/etc/rc.d/rc.local`.
- Sous SUSE® Linux, procédez comme suit :

- a** Ajoutez la ligne suivante au fichier de configuration de l'interface, `/etc/sysconfig/network`.

```
POST_UP_SCRIPT=set_ring_size
```

- b** Créez un fichier script `set_ring_size` contenant les commandes suivantes, puis placez-le dans le répertoire `/etc/sysconfig/network/scripts`.

```
#!/bin/bash
```

```
ethtool -g ethn rx taille
```

où *n* correspond au numéro du canal Ethernet et *taille* à la taille souhaitée.

- c** Pour rendre le script exécutable, utilisez la commande suivante :

```
chmod +x set_ring_size
```


Dell™ PowerEdge™-Systeme

Installation von Broadcom NetXtreme-Treibern und TOE

Anmerkungen, Hinweise und Warnungen

 **ANMERKUNG:** Eine ANMERKUNG macht auf wichtige Informationen aufmerksam, die die Arbeit mit dem Computer erleichtern.

 **HINWEIS:** Ein HINWEIS warnt vor möglichen Beschädigungen der Hardware oder vor Datenverlust und zeigt auf, wie derartige Probleme vermieden werden können.

 **VORSICHT:** Hiermit werden Sie auf eine potentiell gefährliche Situation hingewiesen, die zu Sachschäden, Verletzungen oder zum Tod führen könnte.

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

© 2006 Dell Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Die Reproduktion dieses Dokuments in jeglicher Form ist ohne schriftliche Genehmigung von Dell Inc. streng untersagt.

Marken in diesem Text: *Dell*, das *DELL* Logo, *OpenManage* und *PowerEdge* sind Marken von Dell Inc; *Microsoft* und *Windows* sind eingetragene Marken und *Windows Server* ist eine Marke von Microsoft Incorporated. *Red Hat* ist eine eingetragene Marke von Red Hat, Inc.; *SUSE* ist eine eingetragene Marke von Novell, Inc.

Alle anderen in dieser Dokumentation genannten Marken und Handelsnamen sind Eigentum der jeweiligen Hersteller und Firmen. Dell Inc. erhebt keinen Anspruch auf Marken und Handelsnamen mit Ausnahme der eigenen.

Dieses Dokument enthält wichtige Informationen über die Installation von Broadcom NetXtreme- und NetXtreme II-Treibern. Außerdem sind bekannte Beschränkungen des Treibersatzes unter verschiedenen Bedingungen beschrieben. Weitere Informationen über die Broadcom-Treiber finden Sie in der Datei **ReadMeFirst.txt** auf der Treiber-CD oder im Broadcom-Treiberpaket zum Herunterladen.

Dieses Dokument enthält außerdem Informationen über die Installation und Aktivierung der TOE-Funktion (TCP/IP Offload Engine) auf Ihrem System, und Sie erhalten wichtige Informationen über die Verwendung von TOE. Weitere Informationen über TOE finden Sie im Whitepaper zu Dell™ TCP/IP Offload Engine (TOE) auf support.dell.com.

Installation der Broadcom-Treiber unter Microsoft® Windows®

Führen Sie zur Installation des Broadcom-Treiberpakets (NetXtreme 8.3 oder höher und NetXtreme II 2.6 oder höher) die Datei **setup.exe** aus, die im Treiberpaket von Dell enthalten ist. Die Broadcom-Installationsprogramm installiert standardmäßig alle verfügbaren Funktionen des Pakets.

- Auf der mit dem System gelieferten *Broadcom Driver Installation CD* befindet sich die Datei **setup.exe** im Verzeichnis **Driver_Management_Apps_Installer** unterhalb des entsprechenden Microsoft Windows-Verzeichnisses.
- In Dell Server-Assistant befinden sich das Broadcom-Treiberpaket und die Datei **setup.exe** auf der Service Mode-CD.
- Wenn Sie das Treiberpaket von support.dell.com heruntergeladen haben, entpacken Sie die Datei und suchen Sie die Datei **setup.exe** im Verzeichnis mit den extrahierten Dateien.

Die Installation der Treiber auf dem lokalen System sollte vorzugsweise über die Datei **setup.exe** erfolgen. Wenn Sie die Treiber jedoch mit der Windows Plug-and-Play-Methode installieren müssen, können Sie die Treiber aus der Installationsdatei extrahieren, indem Sie **setup.exe /a** ausführen und ein Verzeichnis für die extrahierten Dateien angeben.

Anforderungen für TOE

Die folgenden Hardware- und Softwarekomponenten sind zum Einsatz von TOE auf einem TOE-fähigen System erforderlich:

- Broadcom NetXtreme II 5708-basierte Netzwerkgeräte, Treiber und Steuerungssoftware.
- Betriebssystem der Reihe Microsoft Windows Server™ 2003 (32 Bit oder 64 Bit), aktualisiert auf Service Pack 1 oder höher.
- SNP-Hotfix (Scalable Networking Pack) für Microsoft Windows Server 2003. (Weitere Informationen über den SNP-Hotfix erhalten Sie im Knowledge-Base-Artikel 912222 auf der Microsoft Support-Website.)

Dell bietet TOE-fähige Broadcom 5708-basierte Netzwerkgeräte als integriertes LAN-on-Motherboard (LOM) und als Add-in-PCIe-Adapter an. Bei den 5708-basierten LOM-Netzwerkgeräten auf bestimmten PowerEdge™-Systemen ist außerdem ein Hardwarekey zur Lizenzaktivierung erforderlich; in der Systemdokumentation erfahren Sie, wo sich dieser Hardwarekey auf der Systemplatine befindet und wie er richtig installiert wird.

Die folgenden Dell Systeme sind mit integrierten 5708-basierten LOMs ausgestattet (durch Hardwarekey aktiviert) und unterstützen auch einen 5708-basierten Add-in-Netzwerkcontroller als Erweiterungskarte:

- PowerEdge 2900
- PowerEdge 2950
- PowerEdge 1950
- PowerEdge 1900
- PowerEdge 1955 (Unterstützung für Add-in-Karte erfolgt über eine Zusatzkarte mit zwei zusätzlichen 5708-Netzwerkverbindungen)

Die folgenden Dell Systeme unterstützen den 5708-basierten Netzwerkcontroller als PCIe-Erweiterungskarte (x4-Bandbreite):

- PowerEdge 2800
- PowerEdge 2850
- PowerEdge 1850
- PowerEdge 1800
- PowerEdge 850
- PowerEdge 830
- PowerEdge 6800
- PowerEdge 6850

Installation und Aktivierung von TOE

Wenn das Microsoft Windows-Betriebssystem mit Dell OpenManage™ Server Assistant installiert wurde, müssen Sie nur das Betriebssystem und die Treiber mit den zur Unterstützung von TOE notwendigen Dateien aktualisieren. Um das System zu aktualisieren, legen Sie die *TOE Update Installation CD* ein und doppelklicken Sie auf dem Windows-Desktop zum Starten des Update-Skripts auf das Symbol *install-TOE-Update.vbs*. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um den SNP-Hotfix und die Broadcom-Tools zur Unterstützung von TOE zu installieren.

Falls das Skript **install-TOE-Update.vbs** auf dem System nicht verfügbar ist, müssen Sie das Broadcom-Treiberpaket und den Microsoft SNP-Hotfix getrennt installieren. Wenn noch nicht geschehen, installieren Sie das Broadcom-Treiberpaket, indem Sie die Datei **setup.exe** aus dem Broadcom-Treiberpaket ausführen. Weitere Informationen erhalten Sie im Abschnitt „Installation der Broadcom-Treiber unter Microsoft Windows“ weiter oben in diesem Dokument.



ANMERKUNG: Sie können einzelne Merkmale des Treiberpakets deaktivieren, müssen aber die Broadcom Advanced Control Suite (BACS) installieren, da diese Anwendung zum Konfigurieren und Steuern der TOE-Offload-Einstellungen benötigt wird.

Der SNP-Hotfix befindet sich auf der *TOE Update Installation CD*; diesen Hotfix können Sie auf der Microsoft Support-Website herunterladen. Doppelklicken Sie zur Installation zunächst auf die ausführbare Hotfix-Datei und befolgen Sie dann die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Wenn alle erforderlichen Komponenten installiert sind, ist TOE standardmäßig aktiviert. Um TOE zu deaktivieren oder die Einstellungen zu ändern, verwenden Sie die Broadcom BACS-Software.

Informationen über die Verwendung von BACS erhalten Sie im *Broadcom NetXtreme II User's Guide* (Benutzerhandbuch zu Broadcom NetXtreme II), das sich auf der Dell Dokumentations-CD und der Broadcom Treiber-CD befindet und von support.dell.com heruntergeladen werden kann.

Windows Remote Installation Services und unbeaufsichtigte Installation

Dell stellt einen speziellen Treiber zur Verfügung, der vollständige Remote Installation Services (RIS), PXE und ADS-Installation aller Treiber und Anwendungen im Broadcom-Treiberpaket ermöglicht. Um den RIS-Treiber zu verwenden, durchsuchen Sie die *Broadcom Driver Installation CD* und öffnen Sie das Verzeichnis für Ihr Betriebssystem. Kopieren Sie den RIS-Treiber und die .inf-Datei, die sich im Verzeichnis befinden, in das i386-Imageverzeichnis auf dem RIS-Server, und starten Sie dann die RIS-Dienste neu. Der RIS-Treiber und die .inf-Datei sind auch im Windows-Treiberpaket enthalten, das von support.dell.com heruntergeladen werden kann.

Um das Broadcom-Treiberpaket mit ADS zu installieren, müssen Sie den RIS-Treiber und die .inf-Dateien auf einen oder mehrere Speicherorte der ADS-Imagedatei kopieren, um die Remote-Installation korrekt einzurichten. Wohin Sie die Treiberdateien bei ADS kopieren müssen, erfahren Sie in der ADS-Dokumentation.

Sobald die Treiberdateien in das Server-Image kopiert sind, können Sie mit der Installation des Broadcom-Treiberpakets über Remote-Dienste beginnen. Die empfohlene Methode zur Installation der Treiber über Remote-Dienste besteht darin, zunächst die Treiber aus der Installationsdatei mit **setup.exe /a** zu extrahieren und dann die Antwortdatei des Remote-Installers zur Installation der Treiber mit dem Windows Plug-and-Play-Assistenten einzurichten. Mit der Installation der Treiber als separater Schritt wird sichergestellt, dass alle erforderlichen Treiber für die Broadcom-Netzwerkcontroller installiert werden.

Der verbleibende Teil des Broadcom-Treiberpaket mit der Verwaltungssoftware Broadcom Advanced Control Suite (BACS) wird nach der Installation des Betriebssystems mit dem Remote-Dienst installiert. Die `setup.exe`-Installationsdatei von Broadcom kann so eingerichtet werden, dass sie im Nachinstallationsteil der Antwortdatei ausgeführt wird. Weitere Informationen zur Verwendung der Antwortdatei für die unbeaufsichtigte Installation erhalten Sie im Dokument *Microsoft Windows Corporate Deployment Tools User's Guide*. Informationen über Optionen der unbeaufsichtigten Installation speziell für das Broadcom-Treiberpaket finden Sie in der Datei `silent.txt`, die sich auf der *Broadcom Driver Installation CD* im gleichen Verzeichnis wie die Datei `setup.exe` befindet. Weitere Informationen über das Hinzufügen eines Netzwerkadapters zu einer RIS-Installation sind im Artikel 315279 der Microsoft Knowledge Base enthalten.

 **ANMERKUNG:** Netzwerkkonfigurationsparameter lassen sich in der Antwortdatei nicht mit dem PCI Bus/Device/Function-Feld setzen. Sie müssen das Feld für die MAC-Adresse verwenden, um die Schnittstelle für den Empfang der Netzwerkeinstellungen festlegen.

Um die RIS-Installation mit Zuweisung von IP-Adressen und anderen Netzwerkeinstellungen weiter anzupassen, können Sie WMI-Skripts für die Nachinstallationsphase der Antwortdatei verwenden.

Microsoft stellt außerdem das Programm `netset.exe` im Windows 2000 Server Resource Kit zur Verfügung. `Netset.exe`wendet in der Antwortdatei festgelegte Netzwerkeinstellungen auf Netzwerkverbindungen an, die während der Installation nicht korrekt empfangen wurden. Weitere Informationen über `netset.exe` finden Sie im Microsoft Windows 2000 Server Resource Kit, oder lesen Sie den Artikel 268781 der Microsoft Knowledge Base.

Firewalls und TOE

Durch Installation oder Aktivierung von Firewall-Anwendungen wird TOE für alle TOE-fähigen NICs in einem System deaktiviert. Eine Firewall-Anwendung überprüft alle eingehenden Pakete und Frames, um die entsprechenden Schutzmechanismen zu implementieren. Diese Funktion von Firewalls ist inkompatibel mit dem Packet-Offload-Betrieb von TOE.

Windows Network Bridging, VPN und Routing mit TOE

Wenn Sie bestimmte Netzwerkkomponenten von Windows wie VPN-, Bridging- oder Routing-Dienste aktivieren, werden standardmäßig auch IP NAT und IPSEC Policy Agent aktiviert. TOE funktioniert mit diesen Diensten nicht; um TOE wieder zu aktivieren, genügt es nicht, diese Dienste zu deaktivieren. Sie müssen IP NAT und IPSEC Policy Agent beenden, bevor TOE wieder funktioniert. Führen Sie an einer Befehlszeile die folgenden Befehle aus, um IP NAT und IPSEC Policy Agent zu beenden.

```
net stop accesspolicy <Eingabetaste>
net stop sharedaccess <Eingabetaste>
net stop ipnat <Eingabetaste>
```

Linux-Umgebungen mit hoher Belastung und mehreren NetXtreme II-Adapttern

In stark ausgelasteten Linux-Umgebungen mit mehreren NetXtreme II-NICs stehen für die Broadcom 5708-Netzwerkverbindung eventuell zu wenig Empfangspuffer zur Verfügung. Die Standardgröße des Receive-Descriptor-Rings für eine 5708-Verbindung ist 100. Wenn im Netzwerkdatenverkehr übermäßig viele abgewiesene Pakete und Zeitüberschreitungen auftreten, sollten Sie die Größe des Receive-Description-Rings mit dem folgenden Befehl erhöhen.

```
ethtool -g ethn rx GröÙe
```

Dabei ist *n* die Nummer des Ethernet-Kanals und *Größe* der neue Wert für den Receive-Description-Ring.

Mit dem folgenden Befehl wird die Receive-Ring-Größe für eth0 auf 400 geändert:

```
ethtool -g eth0 rx 400
```

Wenn Sie zum Überprüfen der Änderung aufgefordert werden, geben Sie folgenden Befehl ein:

```
ethtool -g eth0
```

Um die aktualisierte Einstellung für den Receive-Descriptor-Ring dauerhaft zu machen, gehen Sie wie folgt vor:

- Fügen Sie unter Red Hat® Linux den ethtool-Eintrag der Datei /etc/rc.d/rc.local hinzu.
- Führen Sie unter SUSE® Linux die folgenden Schritte durch:
 - Ergänzen Sie die Schnittstellenkonfigurationsdatei in /etc/sysconfig/network um die folgenden Zeile.

```
POST_UP_SCRIPT=set_ring_size
```

- Erstellen Sie mit den folgenden Befehlen eine set_ring_size-Skriptdatei und legen Sie sie in /etc/sysconfig/network/scripts ab.

```
#!/bin/bash
```

```
ethtool -g ethn rx GröÙe
```

Dabei ist *n* die Nummer des Ethernet-Kanals und *Größe* der neue Wert für den Receive-Description-Ring.

- Machen Sie die Skriptdatei ausführbar, indem Sie folgenden Befehl ausführen:

```
chmod +x set_ring_size
```


Dell™ PowerEdge™ システム

Broadcom NetXtreme のドライ
バと TOE のインストール

メモ、注意、警告

-  **メモ**：コンピュータを使いやくするための重要な情報を説明しています。
-  **注意**：ハードウェアの損傷やデータの損失の可能性を示し、その危険を回避するための方法を説明しています。
-  **警告**：物的損害、けが、または死亡の原因となる可能性があることを示しています。

本書の内容は予告なく変更されることがあります。
© 2006 すべての著作権は Dell Inc. にあります。

Dell Inc. の書面による許可のない複製は、いかなる形態においても厳重に禁じられています。

本書に使用されている商標：Dell、DELL ロゴ、OpenManage、および PowerEdge は Dell Inc の商標です。Microsoft および Windows は Microsoft Incorporated の登録商標です。Windows Server は Microsoft Incorporated の商標です。Red Hat は Red Hat, Inc. の登録商標です。SUSE は Novell, Inc. の登録商標です。

本書では、必要に応じて上記以外の商標や会社名が使用されている場合がありますが、これらの商標や会社名は、一切 Dell Inc. に帰属するものではありません。

本書には、Broadcom NetXtreme および NetXtreme II のドライバのインストールに関する重要な情報が記載されています。また、ドライバセットがさまざまな条件下で受ける既知の制約についても説明しています。Broadcom ドライバの詳細については、**ReadMeFirst.txt** ファイルを参照してください。このファイルは、ドライバの CD に収録されているか、またはウェブサイトからダウンロードできる Broadcom ドライバパッケージに含まれています。

本書では、お使いのシステムに TOE (TCP/IP オフロードエンジン) 機能をインストールし、有効にする手順についても説明し、また、TOE の使い方に関する重要な情報を提供します。TOE の詳細については、**support.dell.com** で入手できる Dell™ TOE (TCP/IP オフロードエンジン) のホワイトペーパーを参照してください。

Microsoft® Windows® に Broadcom ドライバをインストールする方法

Broadcom ドライバパッケージ (NetXtreme バージョン 8.3 またはそれ以降、および NetXtreme II バージョン 2.6 またはそれ以降) をインストールするには、ドライバパッケージと共に提供されている **setup.exe** ファイルを実行します。Broadcom インストーラは、利用可能なパッケージの機能をデフォルトですべてインストールします。

- システムに同梱の『Broadcom Driver Installation CD』には、お使いのバージョンの Microsoft Windows のディレクトリの下にある **Driver_Management_Apps_Installer** ディレクトリの中に **setup.exe** ファイルが入っています。
- Dell Server Assistant の場合は、『Service Mode CD』内に Broadcom ドライバパッケージと **setup.exe** ファイルが入っています。
- ドライバパッケージを **support.dell.com** からダウンロードした場合は、ダウンロードファイルを解凍し、解凍ファイルのディレクトリで **setup.exe** ファイルを見つけます。

ローカルシステムにドライバをインストールするには、**setup.exe** ファイルを使用する方法をお勧めします。ただし、Windows Plug and Play を使用してドライバをインストールする必要がある場合は、**setup.exe /a** を実行してインストーラファイルからドライバを抽出し、抽出したファイルを保存するディレクトリを指定します。

TOE の要件

お使いの TOE 対応システムで TOE を使用するには、次のハードウェアおよびソフトウェアのコンポーネントが必要です。

- Broadcom NetXtreme II 5708 ベースのネットワークデバイス、ドライバ、およびコントローラスwiートソフトウェア
- Service Pack 1 またはそれ以降にアップデートされた Microsoft Windows Server™ 2003 OS ファミリー (32 ビットまたは 64 ビット)
- Microsoft Windows Server 2003 Scalable Networking Pack (SNP) 修正プログラム (SNP 修正プログラムの詳細については、Microsoft サポートサイトで 技術情報の記事 912222 を参照してください)。

デルでは、内蔵 LOM (LAN-on-Motherboard) およびアドイン PCIe アダプタとして、TOE 対応 Broadcom 5708 ベースのネットワークデバイスを提供しています。一部の PowerEdge™ システムに使用される 5708 ベースの LOM ネットワークデバイスも、ライセンス認証のためのハードウェアキーが必要です。このハードウェアキーを取り付けるシステム基板上の位置と正しい取り付け方法については、システムのマニュアルを参照してください。

以下の Dell システムは内蔵 5708 ベースの LOM (ハードウェアキーによるライセンス認証済み) が組み込まれているほか、拡張カードとしてアドイン 5708 ベースのネットワークコントローラをサポートします。

- PowerEdge 2900
- PowerEdge 2950
- PowerEdge 1950
- PowerEdge 1900
- PowerEdge 1955 (アドインカードのサポートは、5708 ネットワーク接続を 2 つ追加できるデータカードを介して提供されます)

以下の Dell システムは、PCIe (x4 レーン) 拡張カードとして 5708 ベースのネットワークコントローラをサポートします。

- PowerEdge 2800
- PowerEdge 2850
- PowerEdge 1850
- PowerEdge 1800
- PowerEdge 850
- PowerEdge 830
- PowerEdge 6800
- PowerEdge 6850

TOE のインストールと有効化

Dell OpenManage™ Server Assistant を使用して Microsoft Windows OS をインストールした場合は、TOE のサポートに必要なファイルで OS とドライバをアップデートするだけで済みます。お使いのシステムをアップデートするには、『TOE Update Installation CD』をセットし、Windows デスクトップ上のアイコン **install-TOE-Update.vbs** をダブルクリックしてアップデートスクリプトを起動します。画面の指示に従って、TOE をサポートする SNP 修正プログラムと Broadcom ツールをインストールします。

お使いのシステムで **install-TOE-Update.vbs** スクリプトが利用できない場合は、Broadcom ドライバパッケージと Microsoft SNP の修正プログラムを別々の手順でインストールする必要があります。Broadcom ドライバパッケージをまだインストールしていない場合は、Broadcom ドライバパッケージに含まれている **setup.exe** ファイルを実行することによってインストールします。詳細については、前述の「Microsoft Windows に Broadcom ドライバをインストールする方法」を参照してください。

 **メモ:** ドライバパッケージの諸機能は選択解除できますが、Broadcom Advanced Control Suite (BACS) は必ずインストールしてください。このアプリケーションは TOE オフロードの設定と制御に必要です。

SNP 修正プログラムは『TOE Update Installation CD』に収録されています。また、Microsoft サポートサイトからダウンロードすることもできます。修正プログラムの実行可能ファイルをダブルクリックし、画面に表示される指示に従ってインストールを開始してください。

TOE は、必要なコンポーネントがすべてインストールされると、デフォルトで有効になります。TOE を無効にするか、または設定を変更する場合は、Broadcom BACS ソフトウェアを使用します。BACS の使い方の詳細については、『Broadcom NetXtreme II ユーザーズガイド』を参照してください。このガイドは、『Dell Documentation CD』および『Broadcom Driver CD』に収録されているほか、support.dell.com からダウンロードすることもできます。

Windows リモートインストールサービスと無人インストール

デルでは、Broadcom ドライバパッケージ内のすべてのドライバとアプリケーションを、リモートインストールサービス (RIS)、PXE、および ADS によってインストールできる専用のドライバを用意しました。RIS ドライバを使用するには、『Broadcom Driver Installation CD』を参照して、お使いの OS 用のディレクトリを見つけます。お使いの OS 用のディレクトリ内の RIS ドライバと **.inf** ファイルを RIS サーバー上の **i386** イメージディレクトリにコピーし、RIS サービスを再起動します。RIS ドライバと **.inf** ファイルは Windows ドライバパッケージにも含まれています。このパッケージは support.dell.com からダウンロードできます。

Broadcom ドライバパッケージを ADS でインストールするには、リモートインストールを適切にセットアップするために、RIS ドライバと **.inf** ファイルを ADS イメージファイルの 1 つまたは複数の場所にコピーする必要があります。ドライバファイルをコピーする ADS 内の場所については、ADS のマニュアルを参照してください。

ドライバファイルをサーバーイメージ内にコピーしたら、リモートサービスを使用して Broadcom ドライバパッケージをインストールする手順に進むことができます。リモートサービスを使用してドライバをインストールするには、最初に **setup.exe /a** を実行してインストーラファイルからドライバを抽出し、次に、Windows Plug and Play ウィザードを使用してドライバをインストールするようにリモートインストーラの応答ファイルをセットアップする方法を推奨します。ドライバを別の手順でインストールすることで、Broadcom ネットワークコントローラをサポートするために必要なドライバが、すべて確実にインストールされます。

管理ソフトウェア、Broadcom Advanced Control Suite (BACS) を含め、Broadcom ドライバパッケージ内の残りのプログラムは、リモートサービスによって OS がインストールされた後でインストールされます。Broadcom **setup.exe** インストーラファイルを、無人応答ファイルのインストール後の部分から実行するようにセットアップすることができます。無人応答ファイルの使い方の詳細については、『Microsoft Windows Corporate Deployment Tool ユーザーズガイド』を参照してください。Broadcom ドライバパッケージ固有の無人インストールオプションの詳細については、『Broadcom Driver Installation CD』の **setup.exe** ファイルと同じディレクトリにある **silent.txt** ファイルを参照してください。RIS によるインストールにネットワークアダプタを追加する手順の詳細は、Microsoft の技術情報の記事 315279 に掲載されています。

 **メモ**：ネットワーク設定パラメータは、PCI Bus/Device/Function フィールドを使用して無人応答ファイル内に設定することはできません。MAC アドレスフィールドを使用して、ネットワークの設定を受け入れるインターフェースを指定する必要があります。

RIS によるインストールをさらにカスタマイズして、IP アドレスおよびその他のネットワーク設定を割り当てるには、無人応答ファイルのインストール後の段階で WMI スクリプトを使用します。

Microsoft はまた、Windows 2000 Server リソースキット内に **netset.exe** というプログラムを提供しています。**Netset.exe** は無人応答ファイルを使用して、応答ファイル内に指定されたネットワーク設定を、インストール中にそれらの設定を正常に受け取ることができなかったネットワーク接続に適用します。**netset.exe** の詳細については、Microsoft Windows 2000 Server リソースキット、または Microsoft の技術情報の記事 268781 を参照してください。

ファイアウォールと TOE

ファイアウォールアプリケーションをインストールするか、または有効にすると、システム内の TOE が有効に設定された NIC のすべてに関して、TOE が無効になります。ファイアウォールアプリケーションは、保護機構を機能させるために着信パケットと着信フレームのすべてを検査しなければならず、このファイアウォール機能は、TOE のパケット / オフロード操作と両立しません。

Windows のネットワークブリッジ機能、VPN、およびルーティングと TOE

VPN、ブリッジ機能、またはルーティングサービスなど、Windows 内の特定のネットワークコンポーネントを有効にすると、Windows OS はデフォルトで、IP NAT および IPSEC Policy Agent も有効にします。TOE はこれらのサービスと共に使用できず、TOE はこれらのサービスを無効にしただけでは有効な状態に戻りません。IP NAT と IPSEC ポリシーエージェントをオフにしないと、TOE は機能しません。IP NAT と IPSEC ポリシーエージェントをオフにするには、コマンドプロンプトで以下のコマンドを実行してください。

```
net stop accesspolicy <Enter>
net stop sharedaccess <Enter>
net stop ipnat <Enter>
```

複数の NetXtreme II アダプタを実行している負荷の大きな Linux の環境

複数の NetXtreme II NIC を実行している負荷の大きな Linux 環境では、Broadcom 5708 のネットワーク接続で受信バッファが不足する場合があります。5708 接続のデフォルト受信記述子リンクのサイズは、100 です。ネットワークトラフィックで破棄されたパケットと接続のタイムアウトが過剰な場合は、次のコマンドストリングを使用して受信記述リングのサイズを増やします。

```
ethtool -g ethn rx size
```

n はイーサネットチャネルの番号で、*size* は受信記述リングの新しいサイズです。

次の例では、eth0 の受信リングのサイズを 400 に変更します。

```
ethtool -g eth0 rx 400
```

変更の確認を要求されたら、次のコマンドを入力します。

```
ethtool -g eth0
```

アップデートした受信記述子リングの設定を固定するには、次の手順を実行します。

- Red Hat® Linux の場合は、**ethtool** エントリを **/etc/rc.d/rc.local** に追加します。
- SUSE® Linux の場合は、次の手順を実行します。
 - a **/etc/sysconfig/network** にあるインターフェース設定ファイルに次のテキストを追加します。
POST_UP_SCRIPT=set_ring_size
 - b 次のコマンドで **set_ring_size** スクリプトファイルを作成し、**/etc/sysconfig/network/scripts** に保存します。
#!/bin/bash

```
ethtool -g ethn rx size
```

n はイーサネットチャネルの番号で、*size* は受信記述リングの新しいサイズです。

- c 次のコマンドを実行して、スクリプトを実行可能にします。

```
chmod +x set_ring_size
```


Dell™ PowerEdge™ 시스템

Broadcom NetXtreme
드라이버 및 TOE 설치

참고, 알림, 주의



참고: 참고는 컴퓨터를 보다 효율적으로 사용하는데 도움이 되는 중요 정보를 제공합니다.



주의사항: 알림은 하드웨어의 손상 또는 데이터 유실 위험을 설명하며, 이러한 문제를 방지할 수 있는 방법을 알려줍니다.



주의: 주의는 재산상의 피해나 심각한 부상 또는 사망을 유발할 수 있는 위험이 있음을 나타냅니다.

본 설명서에 수록된 정보는 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다.
© 2006 Dell Inc. All rights reserved.

어떠한 경우에도 Dell Inc.의 사전 승인 없이 무단 복제하는 행위는 엄격하게 금지되어 있습니다.

본 설명서에 사용된 상표인 Dell, DELL 로고, OpenManage 및 PowerEdge 는 Dell Inc.의 상표입니다. Microsoft 및 Windows는 등록 상표이며 Windows Server는 Microsoft Incorporated의 상표입니다. Red Hat은 Red Hat, Inc.의 등록 상표이며 SUSE는 Novell, Inc.의 등록 상표입니다.

본 설명서에서 특정 회사의 표시나 제품 이름을 지칭하기 위해 기타 상표나 상호를 사용할 수도 있습니다. Dell Inc.는 자사가 소유하고 있는 것 이외에 기타 모든 등록 상표 및 상표 이름에 대한 어떠한 소유권도 보유하지 않습니다.

본 설명서에서는 Broadcom NetXtreme 및 NetXtreme II 드라이버 설치 방법 및 다양한 조건에서의 드라이버 세트에 대해 알려진 제한 사항을 설명합니다. Broadcom 드라이버에 대한 자세한 내용은 드라이버 CD 또는 다운로드 가능한 Broadcom 드라이버 패키지의 **ReadMeFirst.txt** 파일을 참조하십시오.

본 설명서에서는 시스템에서의 TOE(TCP/IP Offload Engine) 설치 및 사용 방법뿐만 아니라 TOE 사용에 대한 중요 정보를 설명합니다. TOE에 대한 자세한 내용은 support.dell.com의 Dell™ TOE(TCP/IP Offload Engine) 백서를 참조하십시오.

Microsoft® Windows 에 Broadcom 드라이버 설치 ®

Broadcom 드라이버 패키지(NetXtreme version 8.3 이상 및 NetXtreme II version 2.6 이상)를 설치하려면 드라이버 패키지와 함께 제공되는 **setup.exe** 파일을 실행하십시오. Broadcom 설치 프로그램은 사용 가능한 패키지 기능을 기본값으로 모두 설치합니다.

- 시스템과 함께 제공되는 *Broadcom Driver Installation CD*에서 **setup.exe** 파일은 사용 중인 Microsoft Windows 버전의 해당 디렉토리 아래에 있는 **Driver_Management_Apps_Installer** 디렉토리에 위치합니다.
- Dell Server Assistant에서 Broadcom 드라이버 패키지 및 **setup.exe** 파일은 Service Mode CD에 있습니다.
- support.dell.com에서 드라이버 패키지를 다운로드한 경우 다운로드한 파일의 압축을 풀고 추출한 파일 디렉토리에서 **setup.exe** 파일을 찾으십시오.

setup.exe 파일을 사용하는 방법이 로컬 시스템에 드라이버를 설치할 때 가장 선호하는 방법입니다. 하지만 Windows 플러그 앤 플레이 방법으로 드라이버를 설치해야 하는 경우 **setup.exe /a**를 실행하고 추출된 파일의 디렉토리를 지정하여 설치 프로그램 파일에서 드라이버를 추출할 수 있습니다.

TOE 요구사항

TOE가 가능한 시스템에 TOE를 사용하려면 다음 하드웨어 및 소프트웨어 구성요소가 필요합니다.

- Broadcom NetXtreme II 5708 기반의 네트워크 장치, 드라이버 및 소프트웨어 제품군.
- Microsoft Windows Server™ 2003 운영 체제 계열(32비트 또는 64비트) Service Pack 1 이상.
- Microsoft Windows Server 2003 SNP(Scalable Networking Pack) 핫픽스. (SNP 핫픽스에 대한 자세한 내용은 Microsoft 지원 웹 사이트에서 기술 자료 문서 912222를 참조하십시오.)

Dell은 통합 LOM(LAN-on-Motherboard) 및 추가 PCIe 어댑터로 TOE 가능 Broadcom 5708 기반의 네트워크 장치를 제공합니다. 일부 PowerEdge™ 시스템의 5708 기반 LOM 네트워크 장치에는 라이센스 사용 하드웨어 키가 필요합니다. 시스템 보드의 하드웨어 키 위치 및 설치 방법은 시스템 설명서를 참조하십시오.

다음 Dell 시스템에는 통합 5708 기반의 LOM(하드웨어 키에 의해 사용)이 있으며 확장 카드로 5708 기반의 네트워크 컨트롤러를 지원합니다.

- PowerEdge 2900
- PowerEdge 2950
- PowerEdge 1950
- PowerEdge 1900
- PowerEdge 1955(2개의 추가 5708 네트워크 연결을 제공하는 보조 카드를 통해 추가 카드 지원이 제공됨)

다음 Dell 시스템은 PCIe(4배속 레인) 확장 카드로 5708 기반의 네트워크 컨트롤러를 지원합니다.

- PowerEdge 2800
- PowerEdge 2850
- PowerEdge 1850
- PowerEdge 1800
- PowerEdge 850
- PowerEdge 830
- PowerEdge 6800
- PowerEdge 6850

TOE 설치 및 사용

Microsoft Windows 운영 체제가 Dell OpenManage™ Server Assistant를 사용하는 시스템에 설치되어 있는 경우 TOE 지원에 필요한 파일로 운영 체제 및 드라이버만 업데이트하면 됩니다. 시스템을 업데이트 하려면 TOE Update Installation CD를 삽입하고 Windows 바탕 화면의 `install-TOE-Update.vbs` 아이콘을 두 번 클릭하여 스크립트 업데이트를 시작하십시오. 화면의 지시사항에 따라 TOE를 지원할 SNP 핫픽스 및 Broadcom 도구를 설치하십시오.

`install-TOE-Update.vbs` 스크립트를 시스템에서 사용할 수 없을 경우 Broadcom 드라이버 패키지 및 Microsoft SNP 핫픽스를 따로 설치해야 합니다. 아직 수행하지 않은 경우 Broadcom 드라이버 패키지에 포함된 `setup.exe` 파일을 실행하여 Broadcom 드라이버 패키지를 설치하십시오. 자세한 내용은 본 설명서 앞 부분의 "Microsoft Windows에 Broadcom 드라이버 설치"를 참조하십시오.

 **참고:** 드라이버 패키지 기능의 선택을 해제할 수 있지만 BACS(Broadcom Advanced Control Suite)를 설치하여 이 응용프로그램으로 TOE 오프로드 설정을 구성 및 제어해야 합니다.

SNP 핫픽스는 TOE Update Installation CD에 제공되며 Microsoft 지원 웹 사이트에서 핫픽스를 다운로드할 수도 있습니다. 핫픽스 실행 파일을 두 번 클릭하고 화면의 지시사항에 따라 설치를 시작하십시오.

모든 필요 구성요소가 설치되면 TOE는 기본값으로 설정됩니다. TOE를 해제하거나 설정을 변경하려면 Broadcom BACS 소프트웨어를 사용하십시오. BACS 사용에 대한 자세한 내용은 Dell Documentation CD, Broadcom Driver CD 또는 support.dell.com에서 *Broadcom NetXtreme II* 사용 설명서를 참조하십시오.

Windows 원격 설치 서비스 및 무인 설치

Dell은 Broadcom 드라이버 패키지의 모든 드라이버 및 응용프로그램에 완벽한 RIS(Remote Installation Services), PXE 및 ADS 설치가 가능하도록 특수 드라이버를 제공합니다. RIS 드라이버를 사용하려면 *Broadcom Driver Installation CD*에서 운영 체제의 디렉토리를 찾으십시오. 디렉토리의 RIS 드라이버 및 .inf 파일을 RIS 서버의 i386 이미지 디렉토리에 복사한 다음 RIS 서비스를 다시 시작하십시오. RIS 드라이버 및 .inf 파일은 Windows 드라이버 패키지에서도 사용할 수 있으며 support.dell.com에서도 다운로드할 수 있습니다.

ADS로 Broadcom 드라이버 패키지를 설치하려면 RIS 드라이버 및 .inf 파일을 하나 이상의 ADS 이미지 파일 위치에 복사하여 원격 설치를 올바르게 설정해야 합니다. ADS의 드라이버 파일 배치 위치에 대한 자침은 ADS 설명서를 참조하십시오.

드라이버 파일이 서버 이미지에 복사되면 원격 서비스를 사용하여 Broadcom 드라이버 패키지를 계속 설치할 수 있습니다. 원격 서비스로 드라이버를 설치하는 권장 방법은 우선 `setup.exe /a`를 실행하여 설치 프로그램 파일에서 드라이버를 추출한 다음 원격 설치 프로그램 응답 파일을 설정하여 Windows 플러그 앤 플레이 마법사를 통해 드라이버를 설치하는 것입니다. 드라이버를 별도의 단계로 설치하면 Broadcom 네트워크 컨트롤러 지원을 위해 모든 필수 드라이브가 설치됩니다.

관리 소프트웨어 등의 남은 Broadcom 드라이버 패키지, BACS(Broadcom Advanced Control Suite)는 원격 서비스가 운영 체제를 설치한 후 설치됩니다. Broadcom `setup.exe` 설치 프로그램 파일은 무인 응답 파일의 설치 후 실행하여 설정할 수 있습니다. 무인 응답 파일 사용 방법에 대한 자세한 내용은 Microsoft Windows 기업 배포 도구 사용 설명서를 참조하십시오. Broadcom 드라이버 패키지에 특정한 무인 설치 옵션에 대한 자세한 내용은 `setup.exe` 파일과 동일한 디렉토리에 있는 *Broadcom Driver Installation CD*의 `silent.txt` 파일을 참조하십시오. RIS 설치에 네트워크 어댑터를 추가하는 방법에 대한 자세한 내용은 Microsoft 기술 자료 문서 315279를 참조하십시오.

 **참고:** 네트워크 구성 매개변수는 PCI 버스/장치/함수 필드를 사용하여 무인 응답 파일에서 설정할 수 없습니다. MAC 주소 필드를 사용하여 네트워크 설정을 수신할 인터페이스를 지정해야 합니다.

RIS 설치를 사용자 지정하여 IP 주소 및 기타 네트워크 설정을 할당하려면 무인 응답 파일의 설치 후 단계에서 WMI 스크립트를 사용할 수 있습니다.

Microsoft는 또한 Windows 2000 Server 리소스 키트에 `netset.exe` 프로그램을 제공합니다. `Netset.exe`는 무인 응답 파일을 사용하여 응답 파일에 지정된 네트워크 설정을 설치하는 도중 이러한 설정을 수신하는 데 실패한 네트워크 연결에 적용합니다. `netset.exe`에 대한 자세한 내용은 Microsoft Windows 2000 Server 리소스 키트 또는 Microsoft 기술 자료 문서 268781을 참조하십시오.

방화벽 및 TOE

방화벽 응용프로그램을 설치 또는 활성화하면 시스템의 모든 TOE 가능 NIC에 대해 TOE가 해제됩니다. 방화벽 응용프로그램은 모든 수신 패킷 및 프레임을 검사하여 보호 장치를 실행해야 합니다. 방화벽 기능은 TOE의 패킷 오프로드 작동과는 호환되지 않습니다.

Windows 네트워크 연결 , VPN 및 TOE 로 라우팅

VPN, 연결 또는 라우팅 서비스 등의 특정 Windows 네트워크 구성요소를 사용하면 Windows 운영 체제 또한 IP NAT 및 IPSEC Policy Agent를 기본값으로 사용합니다. TOE는 이러한 서비스와 함께 작동하지 않으며 이러한 서비스를 사용하지 않으면 TOE가 다시 사용되지 않습니다. TOE가 작동하기 전에 IP NAT 및 IPSEC Policy Agent를 해제해야 합니다. 명령 프롬프트에서 다음 명령을 사용하여 IP NAT 및 IPSEC Policy Agent를 해제하십시오.

```
net stop accesspolicy <Enter>  
net stop sharedaccess <Enter>  
net stop ipnat <Enter>
```

다중 NetXtreme II 어댑터를 실행하는 Linux High-Stress 환경

여러 개의 NetXtreme II NIC를 실행하는 High-Stress Linux 환경에서 Broadcom 5708 네트워크 연결이 버퍼를 수신하는 데 부족할 수 있습니다. 5708 연결의 기본 수신 기술어 링 크기는 100입니다. 네트워크 트래픽에 과도한 패킷 드롭 및 연결 타임아웃이 나타나면 다음 명령줄을 사용하여 수신 기술어 링 크기를 늘리십시오.

```
ethtool -g ethn rx size
```

여기서 *n*은 Ethernet 채널 수이며 *size*는 수신 기술어 링의 새 크기입니다.

다음 예제는 eth0 - 400에 대한 수신 링 크기를 변경합니다.

```
ethtool -g eth0 rx 400
```

변경 내용을 확인하라는 메시지가 나타나면 다음 명령을 입력하십시오.

```
ethtool -g eth0
```

업데이트된 수신 기술어 링 설정을 영구적으로 설정하려면 다음과 같이 수행하십시오.

- Red Hat® Linux의 경우 /etc/rc.d/rc.local에 ethtool을 추가로 입력하십시오.
- SUSE® Linux의 경우 다음 절차를 수행하십시오.

- a /etc/sysconfig/network 의 인터페이스 구성 파일에 다음 내용을 추가하십시오.

```
POST_UP_SCRIPT=set_ring_size
```

- b 다음 명령으로 set_ring_size 스크립트 파일을 만들고 /etc/sysconfig/network/scripts에 보관하십시오.

```
#!/bin/bash
```

```
ethtool -g ethn rx size
```

여기서 *n* 은 Ethernet 채널 수이며 *size*는 수신 기술어 링의 새 크기입니다.

- c 다음 명령을 실행하여 스크립트를 실행 파일로 만드십시오.

```
chmod +x set_ring_size
```


Sistemas Dell™ PowerEdge™

Instalación de controladores Broadcom NetXtreme y TOE

Notas, avisos y precauciones



NOTA: una NOTA proporciona información importante que le ayudará a utilizar mejor el ordenador.



AVISO: un AVISO indica la posibilidad de daños en el hardware o la pérdida de datos, e informa de cómo evitar el problema.



PRECAUCIÓN: un mensaje de PRECAUCIÓN indica el riesgo de daños materiales, lesiones o incluso la muerte.

La información contenida en este documento puede modificarse sin previo aviso.

© 2006 Dell Inc. Reservados todos los derechos.

Queda estrictamente prohibida la reproducción de este documento en cualquier forma sin la autorización por escrito de Dell Inc.

Marcas comerciales utilizadas en este texto: *Dell*, el logotipo de *DELL*, *OpenManage* y *PowerEdge* son marcas comerciales de Dell Inc; *Microsoft* y *Windows* son marcas comerciales registradas y *Windows Server* es una marca comercial de Microsoft Incorporated. *Red Hat* es una marca comercial registrada de Red Hat, Inc.; *SUSE* es una marca comercial registrada de Novell, Inc.

Otras marcas y otros nombres comerciales pueden utilizarse en este documento para hacer referencia a las entidades que los poseen o a sus productos. Dell Inc. renuncia a cualquier interés sobre la propiedad de marcas y nombres comerciales que no sean los suyos.

En este documento se proporciona información importante sobre cómo instalar controladores Broadcom NetXtreme y NetXtreme II, y también se describen las limitaciones conocidas de los controladores bajo distintas condiciones. Para obtener más información sobre los controladores Broadcom, consulte el archivo **ReadMeFirst.txt** del CD del controlador o del paquete del controlador Broadcom descargable.

Asimismo, se incluyen instrucciones sobre cómo instalar y activar la función del motor de descarga TCP/IP (TOE) en el sistema, e información importante sobre cómo utilizar TOE. Para obtener más información sobre TOE, consulte el documento técnico sobre el motor de descarga TCP/IP (TOE) de Dell™, disponible en support.dell.com.

Instalación de controladores Broadcom en Microsoft® Windows®

Para instalar el paquete del controlador Broadcom (NetXtreme versión 8.3 o posterior y NetXtreme II versión 2.6 o posterior), ejecute el archivo **setup.exe** que Dell proporciona con el paquete del controlador. El programa de instalación de Broadcom instala todas las funciones del paquete disponibles de manera predeterminada.

- En el CD *Broadcom Driver Installation* (Instalación de controladores Broadcom) suministrado con el sistema, el archivo **setup.exe** se encuentra en el directorio **Driver_Management_Apps_Installer**, bajo el directorio de la versión de Microsoft Windows que está utilizando.
- En Dell Server Assistant, el paquete del controlador Broadcom y el archivo **setup.exe** se encuentran en el CD Service Mode (Modo de servicio).
- Si ha descargado el paquete del controlador desde support.dell.com, descomprima el archivo descargado y localice el archivo **setup.exe** en el directorio de archivos extraídos.

El método preferido para instalar los controladores en un sistema local es mediante el archivo **setup.exe**. No obstante, si necesita instalar los controladores mediante el método Windows Plug and Play, puede extraer los controladores del archivo instalador ejecutando **setup.exe /a** y especificando un directorio para los archivos extraídos.

Requisitos para TOE

Los siguientes componentes de hardware y software son necesarios para utilizar TOE en el sistema compatible con TOE:

- Suite de software de control, controladores y dispositivo de red basado en Broadcom NetXtreme II 5708.
- Familia de sistemas operativos Microsoft Windows Server™ 2003 (de 32 bits o 64 bits) actualizados con Service Pack 1 o una versión posterior.
- Actualización SNP (paquete para red escalable) de Microsoft Windows Server 2003. Para obtener más información sobre la actualización SNP, consulte el artículo 912222 de Knowledge Base disponible en la página web de asistencia de Microsoft.

Dell ofrece dispositivos de red basados en Broadcom 5708 compatibles con TOE como LAN en placa madre (LOM) integrada y como adaptador PCIe adicional. Los dispositivos de red LOM basados en 5708 de algunos sistemas PowerEdge™ también requieren una llave de hardware para activar licencias; consulte la documentación del sistema para conocer la ubicación y la instalación correcta de esta llave de hardware en la placa base.

Los siguientes sistemas Dell tienen LOM basadas en 5708 integradas (activadas mediante una llave de hardware) y además admiten una controladora de red adicional basada en 5708 como tarjeta de expansión:

- PowerEdge 2900
- PowerEdge 2950
- PowerEdge 1950
- PowerEdge 1900
- PowerEdge 1955 (se ofrece soporte de tarjeta adicional a través de una tarjeta secundaria que proporciona dos conexiones de red 5708 adicionales)

Los siguientes sistemas Dell admiten la controladora de red basada en 5708 como tarjeta de expansión PCIe (ranuras x4):

- PowerEdge 2800
- PowerEdge 2850
- PowerEdge 1850
- PowerEdge 1800
- PowerEdge 850
- PowerEdge 830
- PowerEdge 6800
- PowerEdge 6850

Instalación y activación de TOE

Si el sistema operativo Microsoft Windows se ha instalado en el sistema mediante Dell OpenManage™ Server Assistant, sólo debe actualizar el sistema operativo y los controladores con los archivos necesarios para admitir TOE. Para actualizar el sistema, inserte el CD *TOE Update Installation* (Instalación de la actualización de TOE) y haga doble clic en el ícono del escritorio de Windows denominado **install_TOE-Update.vbs** para iniciar la secuencia de comandos de la actualización. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para instalar la actualización SNP y las herramientas Broadcom para admitir TOE.

Si la secuencia de comandos `install-TOE-Update.vbs` no está disponible en el sistema, debe instalar el paquete del controlador Broadcom y la actualización SNP de Microsoft en pasos distintos. Si todavía no lo ha hecho, instale el paquete del controlador Broadcom ejecutando el archivo `setup.exe` incluido en el paquete del controlador Broadcom. Consulte la sección “Instalación de controladores Broadcom en Microsoft Windows” de este documento para obtener más información.



NOTA: las funciones del paquete del controlador se pueden deseleccionar, pero debe instalar Broadcom Advanced Control Suite (BACS), puesto que necesitará esta aplicación para configurar y controlar los valores de descarga de TOE.

La actualización SNP se proporciona en el CD *TOE Update Installation*; también puede descargar la actualización desde la página web de asistencia de Microsoft. Empiece la instalación haciendo doble clic en el archivo ejecutable de la actualización y siguiendo las instrucciones que aparecen en la pantalla.

TOE se activa de manera predeterminada una vez instalados todos los componentes necesarios.

Para desactivar TOE o cambiar la configuración, utilice el software BACS de Broadcom. Para obtener información sobre cómo utilizar BACS, consulte la guía del usuario de Broadcom NetXtreme II disponible en el CD de documentación de Dell, el CD del controlador Broadcom o la página web support.dell.com.

Servicios de instalación remota de Windows e instalación desatendida

Dell ha proporcionado un controlador especializado para activar los servicios de instalación remota (RIS) completos, PXE y la instalación ADS de todos los controladores y aplicaciones del paquete del controlador Broadcom. Para utilizar el controlador RIS, examine el CD *Broadcom Driver Installation* y busque el directorio de su sistema operativo. Copie el controlador RIS y el archivo `.inf`, ubicados en el directorio, en el directorio de imágenes i386 de su servidor RIS y, a continuación, reinicie los servicios RIS. El controlador RIS y el archivo `.inf` también están disponibles en el paquete del controlador de Windows, que se puede descargar desde support.dell.com.

Para instalar el paquete del controlador Broadcom con ADS, debe copiar el controlador RIS y los archivos `.inf` en una o varias ubicaciones del archivo de imagen ADS para configurar correctamente la instalación remota. Consulte la documentación de ADS para obtener instrucciones sobre dónde colocar los archivos de controlador en ADS.

Una vez que los archivos de controlador se han copiado en la imagen de servidor, puede continuar instalando el paquete del controlador Broadcom mediante los servicios remotos. El método recomendado para instalar los controladores con servicios remotos consiste en extraer primero los controladores del archivo instalador ejecutando `setup.exe /a` y, a continuación, configurar el archivo de respuesta del programa de instalación remoto para instalar los controladores mediante el asistente Windows Plug and Play. La instalación de controladores como un paso aparte garantiza que todos los controladores necesarios se instalen para admitir las controladoras de red Broadcom.

El resto del paquete del controlador Broadcom, que incluye el software de administración, Broadcom Advanced Control Suite (BACS), se instala después de que el servicio remoto instale el sistema operativo. El archivo instalador **setup.exe** de Broadcom puede configurarse para que se ejecute a partir de la parte posterior a la instalación del archivo de respuesta desatendido. Para obtener más información sobre cómo utilizar el archivo de respuesta desatendido, consulte la guía del usuario de las herramientas de implantación corporativas de Microsoft Windows. Para obtener información sobre las opciones de instalación desatendida específicas del paquete del controlador Broadcom, consulte el archivo **silent.txt** ubicado en el CD *Broadcom Driver Installation*, en el mismo directorio que el archivo **setup.exe**. En el artículo 315279 de Microsoft Knowledge Base hay disponible información adicional sobre cómo añadir un adaptador de red a una instalación RIS.

 **NOTA:** los parámetros de configuración de red no pueden establecerse en el archivo de respuesta desatendido mediante el campo PCI Bus/Device/Function (Bus/Dispositivo/Función PCI). Debe utilizar el campo de dirección MAC para especificar la interfaz que recibirá la configuración de red.

Para personalizar más la instalación RIS y asignar direcciones IP y otros valores de configuración de red, puede utilizar secuencias de comandos WMI en la fase posterior a la instalación del archivo de respuesta desatendido.

Microsoft también proporciona el programa **netset.exe** en el kit de recursos de Windows 2000 Server. **Netset.exe** utiliza el archivo de respuesta desatendido para aplicar los valores de configuración de red especificados en el archivo de respuesta a las conexiones de red que no han podido recibir correctamente dichos valores durante la instalación. Para obtener más información sobre **netset.exe**, consulte el kit de recursos de Microsoft Windows 2000 Server, o bien el artículo 268781 de Microsoft Knowledge Base.

Servidores de seguridad y TOE

La instalación o activación de aplicaciones de servidor de seguridad desactiva la función TOE en todas las NIC habilitadas para TOE de un sistema. Una aplicación de servidor de seguridad debe examinar todos los paquetes y tramas entrantes para implementar sus mecanismos de protección. Esta función del servidor de seguridad es incompatible con la operación de descarga de paquetes de TOE.

Puentes de red de Windows, VPN y enrutamiento con TOE

Si activa determinados componentes de red en Windows, como VPN, los puentes o los servicios de enrutamiento, el sistema operativo Windows también activa el agente de directivas IP NAT e IPSEC de manera predeterminada. TOE no funcionará con estos servicios, y no es suficiente desactivar dichos servicios para volver a activar TOE. Para que TOE funcione, debe apagar el agente de directivas IP NAT e IPSEC. Utilice los comandos siguientes en un indicador de comandos para apagar el agente de directivas IP NAT e IPSEC.

```
net stop accesspolicy <Intro>
net stop sharedaccess <Intro>
net stop ipnat <Intro>
```

Entornos Linux muy cargados que ejecutan varios adaptadores NetXtreme II

En los entornos Linux muy cargados que ejecutan varias NIC NetXtreme II, la conexión de red Broadcom 5708 puede quedarse sin búferes de recepción. El tamaño del anillo de descriptores de recepción predeterminado para una conexión 5708 es 100. Si el tráfico de red muestra un número excesivo de paquetes descartados y tiempos de espera de conexión agotados, aumente el tamaño del anillo de descriptores de recepción mediante la siguiente secuencia de comandos.

```
ethtool -g ethn rx tamaño
```

donde *n* es el número del canal Ethernet y *tamaño* es el nuevo tamaño del anillo de descriptores de recepción.

En el ejemplo siguiente se cambia el tamaño del anillo de recepción de eth0 a 400:

```
ethtool -g eth0 rx 400
```

Cuando se le solicite verificar el cambio, especifique el comando siguiente:

```
ethtool -g eth0
```

Para que la configuración actualizada del anillo de descriptores de recepción sea permanente, realice lo siguiente:

- Para Red Hat® Linux, añada la entrada `ethtool` a `/etc/rc.d/rc.local`.
- Para SUSE® Linux, realice el procedimiento siguiente:
 - a Añada los datos siguientes al archivo de configuración de la interfaz en `/etc/sysconfig/network`.
`POST_UP_SCRIPT=set_ring_size`
 - b Cree un archivo de secuencia de comandos `set_ring_size` con los siguientes comandos y colóquelo en `/etc/sysconfig/network/scripts`.
`#!/bin/bash`
`ethtool -g ethn rx tamaño`

donde *n* es el número del canal Ethernet y *tamaño* es el nuevo tamaño del anillo de descriptores de recepción.

- c Defina la secuencia de comandos como ejecutable ejecutando el siguiente comando:

```
chmod +x set_ring_size
```

