OpenManage Integration for VMware vCenter Version 4.0

Web 客户端安装指南



注意、小心和警告

() 注: "注意"表示帮助您更好地使用该产品的重要信息。

△ 小心: "小心"表示可能会损坏硬件或导致数据丢失,并告诉您如何避免此类问题。

警告: "警告"表示可能会导致财产损失、人身伤害甚至死亡。

版权所有 © 2017 Dell Inc. 或其附属公司。保留所有权利。 Dell、EMC 和其他商标均为 Dell Inc. 或其附属公司的商标。其他商标均为其各自所有者的 商标。



章 1: 简介	4
OpenManage Integration for VMware vCenter 许可	4
购买并上传软件许可证	4
上载许可证之后的选项	5
强制执行措施	5
重要注释中的参考信息	6
硬件要求	6
部署模式的系统要求	6
软件要求	6
端口信息	7
前提条件核对表	
安装、配置和升级 OMIVV	9
使用 vSphere Web 客户端部署 OMIVV OVF	9
以非管理员用户的身份注册 vCenter 服务器	
注册 OpenManage Integration for VMware vCenter 和导入许可证文件	12
升级已注册的 vCenter	15
验证安装	15
从 3. × 迁移到 4.0	15
注销较早版本的 OMIVV 后恢复 OMIVV	16
章 2: VMware vCenter 的设备配置	17
通过配置向导配置任务	17
查看配置向导"欢迎"对话框	
选择 vCenter	17
创建连接配置文件	
计划资源清册作业	19
运行保修检索作业	20
配置事件和警报	20
通过设置选项卡配置任务	21
设备设置	21
vCenter 设置	22
创建机箱配置文件	24
音 3: 访问 Dell FMC 支持站占上的文档	25
〒 0. ₩15 50WO 入り34系上H3人13	20



本指南提供在 Dell PowerEdge 服务器中安装和配置 OpenManage Integration for VMware vCenter (OMIVV)的逐步说明。OMIVV 安装完成后,可在位于 Dell.com/support/manuals的 OpenManage Integration for VMware vCenter User's Guide (OpenManage Integration for VMware vCenter H户指南)中查看有关所有管理方面(包括资源清册管理、监测和警报、固件更新以及保修管理)的信息。

主题:

- OpenManage Integration for VMware vCenter 许可
- 重要注释中的参考信息
- 硬件要求
- 软件要求
- 端口信息
- 前提条件核对表
- 安装、配置和升级 OMIVV

OpenManage Integration for VMware vCenter 许可

OpenManage Integration for VMware vCenter 有两种类型的许可证:

- 评估许可证 OMIVV 版本 4.x 设备首次通电时,评估许可证会自动安装。试用版包含一个评估许可证,可由 OpenManage Integration for VMware vCenter 管理五个主机(服务器)。此项仅适用于第 11 代和更高版本的 Dell 服务器,并且是默认许可证,提供 90 天的试用期。
- 标准许可证 完整产品版本中包含一个标准许可证,可用于最多 10 个 vCenter 服务器。您可以购买任何数量的由 OMIVV 管理 的主机连接。

从评估许可证升级到完整标准许可证后,您将收到一封订单确认电子邮件,然后便可从 Dell Digital 商店下载许可证文件。将许可证、XML 文件保存到您的本地系统,并使用管理控制台上传新的许可证文件。

许可中将显示以下信息:

- 最大 vCenter 连接许可证数 可允许最多 10 个注册的和使用中的 vCenter 连接。
- 最大主机连接许可证数 已购买的主机连接数量。
- 使用中 使用中的 vCenter 连接或主机连接许可证的数量。对于主机连接,该数量代表已查找到并进行过资源清册的主机(或 服务器)的数量。
- 可用 可供未来使用的 vCenter 连接或主机连接许可证的数量。

(i) 注:标准许可证有效期仅为3或5年,而附加的许可证会附加到现有许可证,而不是覆盖。

购买许可证后,.XML 文件(许可证密钥)可通过 Dell Digital 商店下载。如果您无法下载许可证密钥,请转至 www.dell.com/support/softwarecontacts 找到您的产品对应的区域 Dell 支持电话号码,联系 Dell 支持部门。

购买并上传软件许可证

在升级到完整的产品版本前,您运行的是试用许可证。请使用产品的**购买许可证**链接导航到 Dell 网站,并购买一个许可证。购买 后,请使用**管理控制台**上传该许可证。

() 注:使用试用许可证的情况下才会显示购买许可证选项。

1. 在 OpenManage Integration for VMware vCenter 中,请执行以下操作之一:

- 在许可选项卡中的软件许可证旁边,单击购买许可证。
- 在使用入门选项卡中的基本任务下,单击购买许可证。

2. 将从 Dell Digital 商店下载的许可文件保存到已知位置。

- **3.** 在 Web 浏览器中, 键入管理控制台 URL。
 使用以下格式: https://<ApplianceIPAddress>
- 4. 在管理控制台登录窗口中, 键入密码并单击登录。
- 5. 单击**上传许可证**。
- 6. 在上传许可证窗口中,单击浏览导航到许可证文件。
- 7. 选择该许可证文件 , 然后单击上传。
- (i) 注:许可证文件可能会打包在 zip 文件中。请务必解压缩 zip 文件,然后仅上载.xml 文件格式的许可证。许可证文件可能会根据 您的订单编号命名(例如 123456789.xml)。

上载许可证之后的选项

新购买过程中的许可证文件

在下订单购买新许可证时,Dell 将发送一封关于订单确认的电子邮件,您可以从 Dell Digital 商店下载新的许可证文件。许可证是 .xml 格式。如果许可证采用 .zip 格式,请从 .zip 文件中提取许可证 .xml 文件,然后再上载。

堆叠许可证

从 OMIVV 2.1 版开始,OMIVV 可堆叠多个标准许可证,以将受支持主机数增加至已上载许可证中的主机数之和。评估许可证不可堆 叠。受支持 vCenter 服务器的数量无法通过堆叠来增加,而需使用多台设备。

堆叠许可证的功能有些限制。如果新标准许可证在现有标准许可证过期前上载,则许可证将堆叠。否则,如果在许可证过期后上载 新许可证,则仅支持新许可证中的主机数。如果已上载多个许可证,则受支持主机的数量为上载上一个许可证时未过期许可证中的 主机数之和。

过期许可证

超出支持期限(通常为自购买之日起三到五年)的许可证将无法上载。如果许可证在上载后过期,则现有主机的功能会继续,但无 法升级到新版 OMIVV。

更换许可证

如果您的订单出现问题,并且收到了 Dell 提供的更换许可证,则更换许可证将包含与之前许可证相同的授权 ID。在上载更换许可证 时,如果已使用相同授权 ID 上载许可证,则会替换该许可证。

强制执行措施

设备的更新

当所有许可证已过期时,设备不得再更新到较新版本。请获取并上载新许可证,然后再尝试升级设备。

评估许可证

当评估许可证过期时,多个关键功能将停止工作,并显示一条错误消息。

将主机添加到连接配置文件

在尝试将主机添加到连接配置文件时,如果许可的第11代或更高代系主机的数量超出许可证数量,将无法添加更多主机。

重要注释中的参考信息

- 从 OMIVV 4.0 开始, 仅支持 VMware vSphere Web 客户端, 不支持 vSphere Desktop 客户端。
- 对于 vCenter 6.5 及更高版本, OMIVV 设备仅适用于闪存版。OMIVV 设备不适用于 HTML5 版本。
- 对于使用 DNS 服务器,建议做法是:
 - OMIVV 仅支持 IPv4 IP 地址。虽然支持静态 IP 分配和 DHCP 分配,但 Dell 建议您分配静态 IP 地址。使用有效 DNS 注册部署 OMIVV 设备时分配静态 IP 地址和主机名称。静态 IP 地址可确保在系统重新启动期间,OMIVV 设备的 IP 地址保持不变。
 - 确保 OMIVV 主机名条目存在于您 DNS 服务器的正向和反向查询区域中。

有关 vSphere 的 DNS 要求的更多信息,请参阅以下 VMware 链接:

- o vSphere 5.5 的 DNS 要求
- o vSphere 6.0 的 DNS 要求
- o vSphere 6.5 和平台服务控制器设备的 DNS 要求
- 对于 OMIVV 设备模式,确保根据您的虚拟化环境在合适模式下部署 OMIVV。有关更多信息,请参阅 部署模式的系统要求 页面 上的 6。
- 配置您的网络以匹配端口要求。有关更多信息,请参阅端口信息页面上的7。

硬件要求

OMIVV 为若干代 Dell 服务器提供全面支持,为带有 iDRAC Express 或 Enterprise 的服务器提供完整功能支持。可在 Dell.com/support/manuals 上提供的 OpenManage Integration for VMWare vCenter Release Notes (OpenManage Integration for VMWare vCenter 发行说明)中了解大量关于平台要求的信息。要验证您的主机服务器是否符合要求,请参阅位于 Dell.com/support/manuals 的 OpenManage Integration for VMWare vCenter Compatibility Matrix (OpenManage Integration for VMWare vCenter 兼容 性表)中的信息。

- 支持的服务器和最低 BIOS
- iDRAC 支持的版本 (包括部署和管理)
- 对第 11 代和旧版服务器的 OMSA 支持和 ESXi 版本支持 (包括部署和管理)

OMIVV 要求主板/网络子卡上的 LAN 能够同时访问 iDRAC/CMC 系统管理网络和 vCenter 管理网络。

部署模式的系统要求

确保满足所需部署模式的以下系统要求:

表.1:部署模式的系统要求

部署模式	主机数量	CPU 数	内存(以 GB 为单位)
Small(小)	最多 250	2	8
中	最多 500	4	16
Large (大)	最多 1000	8	32

注: 对于任何提及的部署模式, 请确保通过使用保留为 OMIVV 虚拟设备保留足够的内存资源量。请参阅 vSphere 文档获取保留内存资源的相关步骤。

软件要求

确保 vSphere 环境满足虚拟设备、端口访问和监听端口要求。

VMware vSphere Web 客户端的要求

- 支持 vCenter 5.5 和更高版本。有关所有支持的 vCenter 版本的信息,请参阅位于 Dell.com/support/manuals 的 OpenManage Integration for VMware vCenter Compatibility Matrix (OpenManage Integration for VMware vCenter 兼容性值表)。
- 需要 vCenter Web 客户端服务(不支持 vSphere Desktop 客户端)

有关特定软件要求的信息,请参阅位于 Dell.com/support/manuals 的 OpenManage Integration for VMware vCenter Compatibility Matrix (OpenManage Integration for VMware vCenter 兼容性值表)。

已配置存储所需的空间

OMIVV 虚拟设备至少需要 44 GB 磁盘空间用于已配置存储。

默认虚拟设备配置

OMIVV 虚拟设备使用 8 GB RAM 和 2 个虚拟 CPU 配置。

端口信息

虚拟设备和受管节点

在 OMIVV 中,使用**修补不符合要求的 vSphere 主机**向导中提供的*修补不符合要求的主机*链接部署 OMSA 代理时, OMIVV 执行以下操作:

- 启动 HTTP Client 服务
- 启用端口 8080
- 使 ESXi 5.0 或更高版本的端口可用以下载并安装 OMSA VIB

在 OMSA VIB 安装完成后,该服务会自动停止并关闭此端口。

表. 2: 虚拟设备

端口号	协议	端口类型	最高加密级别	方向	使用情况	可配置
21	FTP	TCP	无	出	FTP 命令客户端	否
53	DNS	ТСР	无	出	DNS 客户端	否
80	HTTP	TCP	无	出	Dell <mark>联机数据访</mark> 问	否
80	HTTP	ТСР	无	进	管理控制台	否
162	SNMP 代理	UDP	无	进	SNMP 代理(服 务器)	否
443	HTTPS	ТСР	128 位	进	HTTPS 服务器	否
443	WSMAN	TCP	128 位	进/出	iDRAC/OMSA 通 信	否
4433	HTTPS	TCP	128 位	进	自动查找	否
2049	NFS	UDP/TCP	无	进/出	公共共享	否
4001-4004	NFS	UDP/TCP	无	进/出	公共共享	否
5432	Postgres	ТСР	128 位	进/出	PostgreSQL	否
11620	SNMP 代理	UDP	无	进	SNMP 代理(服 务器)	否

表. 3: 受管节点

端口号	协议	端口类型	最高加密级别	方向	使用情况	可配置
162, 11620	SNMP	UDP	无	出	硬件事件	否
443	WSMAN	TCP	128 位	进	iDRAC/OMSA 通 信	否

表. 3: 受管节点(续)

端口号	协议	端口类型	最高加密级别	方向	使用情况	可配置
4433	HTTPS	ТСР	128 位	出	自动查找	否
2049	NFS	UDP	无	进/出	公共共享	否
4001-4004	NFS	UDP	无	进/出	公共共享	否
443	HTTPS	ТСР	128 位	进	HTTPS 服务器	否
8080	HTTP	TCP		进	HTTP 服务器; 下载 OMSA VIB 并修复不符合要 求的 vSphere 主 机	否
50	RMCP	UDP/TCP	128 位	出	远程邮件检查协 议	否
51	IMP	UDP/TCP	无	不适用	IMP 逻辑地址维 护	否
5353	mDNS	UDP/TCP		进/出	多播 DNS	否
631	IPP	UDP/TCP	无	出	因特网打印协议 (IPP)	否
69	TFTP	UDP	128 位	进/出	普通文件传输	否
111	NFS	UDP/TCP	128 位	进	SUN 远程过程调 用 (Portmap)	否
68	BOOTP	UDP	无	出	自举协议客户端	否

前提条件核对表

开始安装产品前的核对表:

- 验证您是否有由 OMIVV 用于访问 vCenter Server 的用户名和密码。用户可以有拥有所有必需权限的管理员角色或拥有必需权限的非管理员用户。有关 vCenter 内可用的 OMIVV 角色的更多信息,请参阅位于 Dell.com/support/manuals 的 OpenManage Integration for VMware vCenter User's Guide (OpenManage Integration for VMware vCenter 用户指南)。
- 检查您是否有用于 ESXi 主机系统的 root 密码,或在主机上拥有管理权限的 Active Directory 凭据。
- 检查您是否有与 iDRAC Express 或 Enterprise 关联的用户名和密码。
- 检查该 vCenter 服务器是否正在运行。
- 确定 OMIVV 安装目录的位置。
- 检查以确保 VMware vSphere 环境满足虚拟设备、端口访问和侦听端口要求。此外,还需在客户端系统上安装 Adobe Flash Player。有关受支持的 Flash Player 版本的更多信息,请参阅 OpenManage Integration for VMware vCenter Compatibility Matrix (OpenManage Integration for VMware vCenter 兼容性表)。

() 注:该虚拟设备起到普通虚拟机的作用;任何中断或关机都会影响到该虚拟设备的整体功能。

- ① 注: 当 VMware 工具被部署在 ESXi 5.5 及更高版本上时, OMIVV 显示其正在运行(过时)。如有必要, 可在成功部署 OMIVV 设备后或在其后任何时间升级 VMware 工具。
- () 注: Dell 建议让 OMIVV 和 vCenter Server 位于同一网络中。
- () 注: OMIVV 设备网络应具有 iDRAC、主机和 vCenter 的访问权限。

安装、配置和升级 OMIVV

确保满足硬件要求,并且您正在运行所需的 VMware vCenter 软件。

以下高级步骤概述了 OMIVV 的整体安装和配置步骤:

- 1. 从 Dell 支持网站 Dell.com/support 下载 Dell_OpenManage_Integration_<版本号>.<内部版本号>.zip 文件。
- 2. 导航至下载该文件的位置,然后解压缩其内容。
- 3. 使用 vSphere Web 客户端部署 Open Virtualization Format (OVF) 文件,该文件中包含 OMIVV 设备。请参阅部署 OMIVV OVF。
- 4. 上载许可证文件。有关许可的更多信息,请参阅上载许可证。
- 5. 使用管理控制台在 OMIVV 设备上注册 vCenter 服务器。请参阅注册 OMIVV 并导入许可证文件。
- 6. 要配置设备,请完成初始配置向导。请参阅通过配置向导的配置任务。

使用 vSphere Web 客户端部署 OMIVV OVF

确保您已从 Dell 网站下载并提取了产品 .zip 文件 (Dell_OpenManage_Integration_<版本号>.<内部版本号>.zip)。

- 1. 找到您所下载并提取的 OMIVV 虚拟磁盘,然后运行 Dell_OpenManage_Integration.exe。 用于提取和运行 exe 的受支持客户端操作系统版本是 Windows 7 SP1 和更高版本。 用于提取和运行 exe 的受支持服务器操作系统版本是 Windows 2008 R2 和更高版本。
- 2. 接受 EULA , 然后保存 .OVF 文件。
- 3. 将 .OVF 文件复制或移动至您要向其上载设备的 VMware vSphere 主机的可访问位置。
- 4. 启动 VMware vSphere Web Client。
- 5. 从 VMware vSphere Web 客户端中,选择主机,并在主菜单中单击操作 > 部署 OVF 模板。 您也可以右键单击主机并选择部署 OVF 模板。 此时将显示部署 OVF 模板向导。
- 6. 在选择源窗口中,执行下列子任务:
 - a. 如果要从 Internet 下载 OVF 软件包,请选择 URL。
 - b. 如果要从本地系统选择 OVF 软件包,请选择本地文件并单击浏览。

() 注: 如果 OVF 软件包位于网络共享中,此安装可能需要 10-30 分钟。为加速安装, Dell 建议将 OVF 托管在本地驱动器中。

7. 单击**下一步**。

- **查看详情**窗口将显示以下信息:
- **产品**—显示 OVF 模板名称。
- 版本—显示 OVF 模板版本。
- **供应商**—显示供应商名称。
- 发行商—显示发行商详细信息。
- **下载大小**—显示 OVF 模板的实际大小(千兆字节)。
- 占用磁盘大小—显示厚置和精简配置详细信息。
- **说明**—在此显示备注。
- 8. 单击下一步。
- 将显示选择名称和文件夹窗口。
- 9. 在选择名称和文件夹窗口中,执行下列子步骤:
 - a. 在名称中,输入该模板名称。该名称可包含最多80个字符。
 - b. 在选择文件夹或数据中心列表中,选择要部署模板的位置。
- 10. 单击**下一步**。

此时将显示**选择存储**窗口。

- 11. 在选择存储窗口中,执行下列子步骤:
 - a. 在选择虚拟磁盘格式下拉列表中,选择以下任一格式:
 - 厚置备(延迟置零)
 - 厚置备(快速置零)
 - 精简配置

Dell 建议您选择"厚置备(快速置零)"。

- b. 从**虚拟机存储策略**下拉列表中,选择一个策略。
- 12. 单击**下一步。** 显示**设置网络**窗口,其包含关于源和目标网络的详细信息。
- 13. 在**设置网络**窗口中,单击**下一步**。

() 注: Dell 建议让 OMIVV 设备和 vCenter Server 位于同一网络中。

14. 在即将完成窗口,复核为 OVF 部署任务所选的选项,然后单击完成。 该部署作业将运行并提供完成状态窗口,在该窗口中可跟踪作业进度。

以非管理员用户的身份注册 vCenter 服务器

您可使用 vCenter 管理员凭据或具有必要权限的非管理员用户为 OMIVV 设备注册 vCenter 服务器。

要使具有必要权限的非管理员用户能够注册 vCenter 服务器,请执行以下步骤:

1. 要更改角色的所选权限,请添加角色并选择所需的权限或修改现有的角色。 请参阅 VMware vSphere 文档的创建或修改角色步骤,然后选择 vSphere Web 客户端中的权限所需的步骤。要选择角色所需的全部权限,请参阅非管理员用户的所需权限。

(i) 注: vCenter 管理员应添加或修改角色。

具有所需权限的 vCenter 服务器非管理员用户现在可以注册和/或取消注册 vCenter、修改凭据或更新证书。

- 3. 使用具有所需权限的非管理员用户注册 vCenter 服务器。请参阅使用具有所需权限的非管理员用户注册 vCenter 服务器。
- 4. 将 Dell 权限分配给第1步中创建或修改的角色。请参阅向 vSphere Web Client 中的角色分配 Dell 权限。

具有所需权限的非管理员用户可体验 Dell 主机的 OMIVV 功能。

所需的非管理员用户的权限

向 vCenter 注册 OMIVV, 非管理员用户需要以下权限:

() 注: 通过非管理员用户向 OMIVV 注册 vCenter 服务器时,如果未分配以下权限,则会显示一条错误消息。

- 警报
 - 创建警报
 - 修改警报
 - 移除警报
- 分机
 - 注册扩展名
 - 注销扩展名
 - 更新扩展名
- 全局
 - 取消任务
 - 日志事件
 - 设置

() 注: 如果使用的是 VMware vCenter 6.5 或升级至 vCenter 6.5 或更高版本 , 分配以下运行状况更新权限 :

- 运行状况更新提供程序
 - 注册
 - 注销
 - 更新

- 主机
 - o CIM
 - CIM 交互
 - 配置
 - 高级设置
 - 连接
 - 维护
 - 查询补丁程序
 - 安全配置文件和防火墙

() 注: 如果使用的是 VMware vCenter 6.5 或升级至 vCenter 6.5 或更高版本,分配以下权限:

- Host.Config
 - 高级设置
 - 连接
 - 维护
 - 查询补丁程序
 - 安全配置文件和防火墙
- 资源清册
 - 将主机添加到群集
 - 添加独立主机
 - 修改群集

(i) 注: 如果您使用的是 vCenter 6.5 或升级至 vCenter 6.5 或更高版本 , 请确保您分配修改群集权限。

- 主机配置文件
 - 编辑
 - 查看
- 权限
 - 修改权限
 - 修改角色
- 会话
 - 验证会话
- 任务
 - 创建任务
 - 更新任务

由具有所需权限的非管理员用户注册 vCenter 服务器

您可以通过使用具有所需权限的非管理员用户为 OMIVV 设备注册 vCenter 服务器。请参阅 上的步骤 5 至步骤 9 注册 OpenManage Integration for VMware vCenter 和导入许可证文件 页面上的 12 了解有关通过非管理员用户或作为管理员注册 vCenter 服务器的信息。

将 Dell 权限分配给现有角色

您可以编辑现有角色以分配 Dell 权限。

() 注:确保以具有管理员权限的用户身份登录。

- 1. 使用拥有管理权限的帐户登录到 vSphere Web 客户端。
- 2. 在 vSphere Web 客户端中浏览至管理 → 角色。
- 3. 从角色提供程序下拉列表中选择 vCenter 服务器系统。
- 4. 从角色列表中选择角色,并单击 🥒 图标。
- 5. 为所选角色选择以下 Dell 权限, 然后单击确定:

- Dell.Configuration
- Dell.Deploy-Provisioning
- Dell.Inventory
- Dell.Monitoring
- Dell.Reporting

有关 vCenter 内可用 OMIVV 角色的更多信息,请参阅 OpenManage Integration for VMware vCenter User's Guide (OpenManage Integration for VMware vCenter 用户指南)中的"安全角色和权限",地址为:Dell.com/support/manuals。

对权限和角色的更改立即生效。具有必需权限的用户现在可执行 OpenManage Integration for VMware vCenter 操作。

() 注: 如果访问 OMIVV 的特定页面时没有向登录用户分配 Dell 权限 ,则显示错误 2000000。

注册 OpenManage Integration for VMware vCenter 和导入许可证文件

确保您的许可证可从 http://www.dell.com/support/licensing 下载。如果您订购了多个许可证,这些许可证可能会在不同时间分别发放。您可以在订单状态中查看其他许可证项目的状态。许可证文件以 .XML 格式提供。

- 注:如果您想为您的设备上传自定义证书,请务必先上传新证书,然后再注册 vCenter。如果您在注册 vCenter 后上传新的自定义证书,Web 客户端会显示通信错误。要修复此问题,请取消注册,然后重新向 vCenter 注册设备。
- 1. 从 vSphere Web 客户端,单击主页 > 主机和群集,然后在左面板中找到已部署的 OMIVV,再单击开启虚拟机电源。 在部署期间如果选择部署后开启电源,则部署完成后将自动开启虚拟机电源。
- 2. 要运行管理控制台,单击主 VMware vCenter 窗口中的控制台选项卡。
- 3. 等待 OMIVV 完成引导, 然后输入用户名 Admin (默认为 Admin)并按 Enter。
- 4. 输入新的管理员密码。确保管理员密码符合界面中显示的密码复杂性规则。按 Enter 键。
- 5. 重新输入先前提供的密码,然后按 Enter。 按 Enter 以配置 OMIVV 设备中的网络和时区信息。
- 6. 要配置 OMIVV 时区信息,请单击日期/时间属性。



图 1: 控制台选项卡

- 在日期和时间选项卡中,选择通过网络同步日期和时间。 此时将显示 NTP 服务器框。
- 8. 添加 vCenter 将要与其同步的有效 NTP 服务器的详细信息。

- 9. 单击时区,并选择适当的时区,然后单击确定。
- 10. 要对 OMIVV 设备配置静态 IP 地址,请单击网络配置,或跳至步骤 17。
- 11. 选择 Auto eth0,然后单击**编辑**。
- 12. 选择 IPv4 设置选项卡,然后在方法下拉列表中选择手动。
- 13. 单击添加, 然后添加有效的 IP、子网掩码和网关信息。
- 14. 在 DNS 服务器字段中,提供 DNS 服务器详细信息。
- 15. 单击**应用**。
- 16. 要更改 OMIVV 设备的主机名,请单击更改主机名。
- 17. 输入有效的主机名,然后单击更新主机名。
 - () 注: 更改主机名和 NTP 后,确保系统重新启动。

() 注: 如果在任何 vCenter 服务器中注册了 OMIVV 设备 , 请注销再重新注册所有 vCenter 实例。

打开管理控制台之前,确保手动更新设备的所有参考信息,如在 iDRAC、DRM 中配置服务器。

18. 从支持的浏览器打开管理控制台。

要打开管理控制台,请在 OpenManage Integration for VMware vCenter 的帮助和支持选项卡中,单击管理控制台下的链接或启动 Web 浏览器,然后提供 https://<ApplianceIP or Appliance hostname> URL。

IP 地址是设备虚拟机的 IP 地址,而不是 ESXi 主机 IP 地址。可以使用控制台顶部提及的 URL 访问管理控制台。 例如:Https://10.210.126.120 或 Https://myesxihost URL 不区分大小写。

合管理门户 - Windows Internet Explo	rer provided by Dell Client Engineering Team			
File Edit View Exumples Too	//DellAdminPortal/login.html	 Certificate Error X 	ing Bing	. م
A Favorites 後輩口P	a Tob			
	\frown			
	(D&LL) ^{管理门户}			
	\bigcirc			
	登录			
	在下面输入密码:			
			並未	

图 2: 管理控制台

19. 在管理控制台登录窗口中,输入密码,然后单击登录。

CENTER REGISTRATION	vCenter Registration				
APPLIANCE MANAGEMENT	MANAGE VCENTER SERVER CONNECTION	S			
ALERT MANAGEMENT	Registered vCenters				
BACKUP AND RESTORE	Tasks: 💭 Register New vCenter Server	9 Upload License			
	vCenter Server IP or Hostname	Description	Credentials	Certificate	Unregister
				Cortineute	ern o Bracer
	LICENSING Host Connection Licenses	No vCenter servers a	re currently registered		
	LICENSING Host Connection Licenses Maximum Host Connection Licenses	No vCenter servers a	re currently registered		
	LICENSING Host Connection Licenses Maximum Host Connection Licenses In Use Available	No vCenter servers a	re currently registered		
	LICENSING Host Connection Licenses Maximum Host Connection Licenses In Use Available vCenter Connection Licenses:	No vCenter servers a	re currently registered		
	LICENSING Host Connection Licenses Maximum Host Connection Licenses In Use Available vCenter Connection Licenses: Maximum vCenter Connection Licenses	No vCenter servers a	re currently registered		

图 3: 管理控制台中的 vCenter 注册窗口

20. 在 vCenter 注册窗口中,单击注册新 vCenter 服务器。

21. 在注册新 vCenter 服务器窗口中,执行下列子步骤:

- a. 在 vCenter **名称**下方的 vCenter **服务器 IP 或主机名**文本框中,输入服务器 IP 或主机名,然后在**说明**文本框中,输入说明。 "说明"字段为可选项。
 - 〕 注: Dell 建议使用完全限定域名 (FQDN) 向 VMware vCenter 注册 OpenManage Integration for VMware vCenter。确保 DNS 服务器可正确解析 vCenter 的主机名用于基于 FQDN 的注册。
- b. 在 vCenter 用户帐户下的 vCenter 用户名中,输入管理员用户名或具有必要权限的用户名。 输入用户名作为 domain/user、domain/user 或 user@domain。OMIVV 使用管理员用户帐户或具有必要权限的用户进行 vCenter 管理。
- c. 在**密码**中, 输入密码。
- d. 在确认密码中,再次输入密码。
- 22. 单击 Register (注册)。
 - () 注: 对于具有单个 vCenter 实例或多个 vCenter 服务器的大型部署模式, OpenManage Integration for VMware vCenter 目前使用链接的模式支持最多 1000 个主机。

23. 请执行以下操作之一:

- 如果您使用的是 OMIVV 试用版本,则可查看 OMIVV 图标。
- 如果使用的是完整的产品版本,则可以从 Dell Digital 商店下载许可证文件,并将此许可证导入您的虚拟设备。要导入许可证 文件,请单击**上传许可证。**
- 24. 在上载许可证窗口中,单击浏览以导航至该许可证文件,然后单击上载以导入该许可证文件。
 - () 注: 如果您修改或编辑许可证文件,许可证文件(.XML文件)将无法使用,您可以通过 Dell Digital 商店下载.XML 文件(许可证密钥)。如果您无法下载许可证密钥,请转至 www.dell.com/support/softwarecontacts 找到您的产品对应的区域 Dell 支持电话号码,联系 Dell 支持部门。

在注册 OMIVV 后, OMIVV 图标将出现在 Web 客户端主页的管理类别下。

(历史记录)	OIG	主英						
1 13		RE 10						• 🕜 近期任务
🤗 vCenter	> 3	E#						全部 正在运行 失用
1 規則物配置文件)vCenter Orchestrator	>	æ	0			Q	O.	
。 系统管理	>	vCenter	主机和群集	虚拟机和模板	存储器	F3%	vCenter	
)任务 日志1965器	2	112					CO DEPEND	
 事件 科记 	_	3				a	20	
、新建設家 保存的股票	>	任务控制台	事件控制的	主机配置文件	虚拟机存输采用	自定义规范管理	vCenter Operations Manager	和201日月 • 更多
	8	派官理						
		aa Aa	兴 许可	vCenter Solutions Manager	OpenManage Integration			- 0 mp
								 全部(3) 新(3) 已确认 ◆ 10,255.4.246 主秋道藤阳电景状况
		1 26505	大祝师					▲ 10.255.4.246 対抗主机線件対象的状态 ◆ 10.255.4.246 主机 FM 系統専件日志状の

图 4: OpenManage Integration for VMware vCenter 已成功添加到 vCenter

对于所有 vCenter 操作, OMIVV 使用已注册用户的权限而不是已登录用户的权限。

例如:具有必要权限的用户 X 向 vCenter 注册 OMIVV,用户 Y 仅具有 Dell 权限。用户 Y 现在可以登录到 vCenter 并且可以从 OMIVV 触发固件更新任务。在执行固件更新任务时,OMIVV 使用用户 X 的权限将计算机置于维护模式或重新引导主机。

升级已注册的 vCenter

可以为非管理员用户或管理员用户升级已注册的 vCenter。如果要升级到最新版的 vCenter 服务器(如 vCenter 6.5),请在升级已注册的 vCenter 之前参阅 VMware 说明文件。升级已注册的 vCenter 后,请执行以下相应选项中的任务:

- 对于非管理员用户:
 - 1. 如有必要,向非管理员用户分配额外的权限。请参阅所需的非管理员用户的权限页面上的10。

例如,当从 vCenter 6.0 升级到 vCenter 6.5 时,分配额外的权限。

- 2. 重新引导已注册的 OMIVV 设备。
- 对于管理员用户:
 - 1. 重新引导已注册的 OMIVV 设备。

验证安装

执行以下步骤可验证 OMIVV 是否已成功安装:

- 1. 关闭任何 vSphere 客户端窗口,并打开一个新 vSphere Web 客户端。
- 2. 确认 OMIVV 图标出现在 vSphere Web 客户端中。
- 3. 尝试从 vCenter Server 向虚拟设备 IP 地址或主机名发出 PING 命令来确保 vCenter 可与 OMIVV 进行通信。
- 4. 在 vSphere Web Client 中,单击插件 > 受管插件。
- 5. 在插件管理器窗口中,验证 OMIVV 已安装并启用。

从 3. × 迁移到 4.0

您可以先卸载旧版本,然后从 v4.0 OVF 开始全新部署,再使用备份和还原路径将数据从较旧版本 (3. x) 迁移到 4.0 版本。

要从较旧版本迁移到 OMIVV 4.0 版,请执行以下步骤:

- 对较旧 (v3.x) 版本的数据库进行备份。
 有关更多信息,请参阅位于 Dell.com/support/manuals 的 OpenManage Integration for VMWare vCenter User's Guide (OpenManage Integration for VMWare vCenter 用户指南)。
- 2. 从 vCenter 关闭较旧设备的电源。

- () 注:请不要从 vCenter 注销 OMIVV 插件。如果从 vCenter 注销插件,将移除该插件在 vCenter 上注册的所有警报,并移除对 这些警报执行的所有自定义设置(如动作等)。如果您已在备份后注销了插件,请参阅阅注销较早的插件版本后恢复 OMIVV 以了解更多信息。
- 部署新的 OpenManage Integration 4.0 版 OVF。
 有关部署 OVF 的更多信息,请参阅使用 vSphere Web 客户端部署 OMIVV OVF。
- 4. 开启 OpenManage Integration 4.0 版设备电源。
- 5. 设置设备上的网络和时区。

确保新的 OpenManage Integration 版本 4.0 设备与旧设备具有相同的 IP 地址。要设置详细的网络信息,请参阅注册 OMIVV 和导入许可证文件。

〕 注: 如果 OMIVV 4.0 设备的 IP 地址不同于旧设备上的 IP 地址,则 OMIVV 插件可能无法正常工作。在这种情况下,请先注销,然后再重新注册所有 vCenter 实例。

- 6. 将数据库还原到新的 OMIVV 设备。
 - () 注: 如果已在群集上启用主动式高可用性, OMIVV 为那些群集取消注册 Dell Inc 提供商, 然后在还原后重新注册 Dell Inc 提供商。因此, 直至还原完成后才能针对 Dell 主机运行状况更新。

有关更多信息,请参阅位于 Dell.com/support/manuals 上的 OpenManage Integration for VMWare vCenter User's Guide (OpenManage Integration for VMWare vCenter 用户指南)中的从备份还原 OMIVV 数据库。

7. 上载新的许可证文件。

有关更多信息,请参阅注册OMIVV和导入许可证文件。

8. 验证设备。

有关更多信息,请参阅验证安装以确保数据库迁移成功。

9. 在所有主机上运行资源清册。

()注:

建议在升级后对插件管理的所有主机重新运行资源清册。有关更多信息,请参阅 OpenManage Integration for VMware vCenter 用户指南中的运行资源清册作业。

如果新 OMIVV 版本 4.0 设备的 IP 地址已更改为与旧版本不同的地址,请配置 SNMP 陷阱的陷阱目标以指向新设备。对于第 12 代和更高代系的服务器,IP 更改是通过对这些主机运行资源清册进行修补。对于兼容较早版本的第 12 代之前的主机,此 IP 更改会显示为不兼容并需要您配置 Dell OpenManage Server Administrator (OMSA)。有关修补主机符合性问题的更多信息,请参阅 Dell.com/support/manuals 上提供的 OpenManage Integration for VMware vCenter 用户指南中的报告和修 正 vSphere 主机的符合性。

注销较早版本的 OMIVV 后恢复 OMIVV

如果在备份较早版本数据库后注销了 OMIVV 插件,请在继续迁移前执行以下步骤:

- () **注**: 注销插件的操作会移除该插件对注册的警报实施的所有自定义。以下步骤将无法还原自定义内容。然而这将重新注册警报为 其默认状态。
- 1. 执行从 3.x 迁移到 4.0 中的步骤 3 至 5。
- 2. 向已在较早插件中注册的同一 vCenter 注册插件。
- 3. 要完成迁移,请执行从 3.x 迁移到 4.0 中的步骤 6 至 8。

VMware vCenter 的设备配置

您完成 OMIVV 基础安装和 vCenter 注册后,单击 OMIVV 图标时,将显示初始配置向导。您可以继续通过使用以下方法之一配置设备:

● 通过**初始配置向导**配置设备。

• 通过 OMIVV 中的设置选项卡配置设备。

首次启动时,您可以使用初始配置向导配置 OMIVV 设备。在后续的实例中,请使用设置选项卡。

() 注:两个方法中的用户界面相似。

主题:

- 通过配置向导配置任务
- 通过设置选项卡配置任务
- 创建机箱配置文件

通过配置向导配置任务

() 注:执行 OMIVV 相关的任务时,如果您在更改 DNS 设置后查看 Web 通信错误,请清除浏览器缓存,并从 Web 客户端注销,然 后再次登录。

通过使用配置向导,可以查看并执行以下任务:

- 查看配置向导欢迎页面。
- 选择 vCenter。请参阅选择 vCenter。
- 创建连接配置文件。请参阅创建连接配置文件。
- 配置事件和警报。请参阅配置事件和警报。
- 计划资源清册作业。请参阅计划资源清册作业。
- 运行保修检索作业。请参阅运行保修检索作业。

查看配置向导"欢迎"对话框

要在安装并注册到 vCenter 后配置 OMIVV , 请执行以下步骤以查看初始配置向导 :

- 1. 在 vSphere Web 客户端中,单击**主页**,然后单击 **OpenManage Integration** 图标。 您可以执行以下任一选项以访问初始配置向导:
 - 首次单击 OpenManage Integration 图标,初始配置向导会自动显示。
- 从 OpenManage Integration > 入门中, 单击开始初始配置向导。
- 2. 在欢迎对话框中,审阅各步骤,然后单击下一步。

选择 vCenter

在 vCenter 选择对话框中,您可以配置以下的 vCenter:

- 特定的 vCenter
- 所有已注册的 vCenter

要访问 vCenter 选择对话框,请执行以下操作:

- 1. 在初始配置向导的欢迎对话框中,单击下一步。
- 2. 从 vCenter 下拉式列表中选择一个 vCenter 或所有已注册的 vCenter。

如果您尚未配置 vCenter,或者如果已向环境中添加了一个 vCenter,请选择一个 vCenter。"vCenter 选择"页面允许您选择一个或多个 vCenter 以配置设置。

- 3. 要继续处理**连接配置文件说明**对话框,请单击下一步。
 - () 注: 如果您具有多台属于同一单一登录 (SSO) 的 vCenter 服务器,并选择配置单台 vCenter 服务器,请重复执行第1至第3步,直至配置完每个 vCenter。

创建连接配置文件

在结合使用 Active Directory 凭据与连接配置文件之前,请确保:

- Active Directory 用户的帐户存在于 Active Directory 中。
- 为 iDRAC 和主机配置基于 Active Directory 的验证。

连接配置文件存储 OMIVV 用来与 Dell 服务器通信的 iDRAC 和主机凭据。每台 Dell 服务器都必须与一个连接配置文件关联,以便 OMIVV 对其进行管理。您可以将多台服务器分配到单个连接配置文件。您可以使用配置向导创建连接配置文件,也可从 OpenManage Integration for VMware vCenter > 设置选项卡创建。您可以使用 Active Directory 凭据登录 iDRAC 和主机。

(i) 注: Active Directory 凭据可以是相同或独立的 iDRAC 和主机。

() 注: 如果添加的主机数超出用于创建连接配置文件的许可证限制,您将无法创建连接配置文件。

运行 ESXi 6.5 或更高版本的所有主机都默认禁用基于 Web 的企业管理 (WBEM) 服务。OMIVV 需要此服务运行以便与主机通信。此服务可从连接配置文件向导中启用。或者,如果您在主机上安装 OMSA,将自动启用 WBEM 服务。

() 注: OMIVV 不依赖于工作流为第 12 代和更高版本 Dell 服务器的 OMSA。

- 1. 在**连接配置文件说明**对话框中,单击下一步。
- 2. 在连接配置文件名称和凭据对话框中,输入连接配置文件名称和可选的连接配置文件说明。
- 3. 在连接配置文件名称和凭据对话框中的 iDRAC 凭据下,执行以下任一操作(具体取决于是否使用 Active Directory 配置 iDRAC):

(i) 注: iDRAC 帐户需要用于更新固件、应用硬件配置文件并部署虚拟机监控程序的管理权限。

- 对于已针对 Active Directory 配置和启用的 iDRAC(将在其上使用 Active Directory),请选择使用 Active Directory;否则, 请向下滚动到配置 iDRAC 凭据步骤。
 - a. 在 Active Directory 用户名中,键入用户名。按照下列格式之一键入用户名:域\用户名或用户名@域。用户名不得超过 256。
 - b. 在 Active Directory 密码中, 键入密码。密码不得超过 127 个字符。
 - c. 在验证密码中,再次键入该密码。
 - d. 根据您的要求,请执行以下操作之一:
 - 要下载和存储 iDRAC 证书并在将来的所有连接中对其进行验证 ,请选中启用证书检查。
 - 若要不存储 iDRAC 证书并且在将来的所有连接期间不对其进行验证,请清除启用证书检查。
- 要在无需 Active Directory 的情况下配置 iDRAC 凭据,请执行以下任务:
 - a. 在用户名中,键入用户名。用户名不得超过 16 个字符。有关您所使用 iDRAC 版本的用户名限制的信息,请参阅 iDRAC 说明文件。
 - b. 在密码中, 键入密码。密码不得超过 20 个字符。
 - c. 在验证密码中,再次键入该密码。
 - d. 请执行以下操作之一:
 - 要下载和存储 iDRAC 证书并在将来的所有连接中对其进行验证,请选中启用证书检查。
 - 若要不存储 iDRAC 证书并且在将来的所有连接期间不对其进行验证,请清除启用证书检查。
- 4. 在主机根中,执行以下步骤之一:
 - 对于已针对 Active Directory 配置和启用的主机(将在其上使用 Active Directory),请选择使用 Active Directory 并执行以下 步骤;否则,请配置主机凭据:
 - a. 在 Active Directory 用户名中, 键入用户名。按照下列格式之一键入用户名: 域\用户名或用户名@域。用户名不得超过 256 个字符。
 - () 注: 对于主机用户名和域限制,请参阅以下内容:
 - 主机用户名要求:

- 长度介于1和64个字符之间
- 没有不可打印的字符
- 没有无效字符,比如"/\[]:;|=,+*?<>@

主机域要求:

- 长度介于1和64个字符之间
- 第一个字符必须为字母
- 不能包含空格
- 没有无效字符,比如"/\[]:;|=,+*?<>@
- b. 在 Active Directory 密码中,键入密码。密码不得超过 127 个字符。
- c. 在验证密码中,再次键入该密码。
- d. 请执行以下操作之一:
 - 要下载和存储主机证书并在将来的所有连接中对其进行验证 , 请选中**启用证书检查。**
 - 若要不存储 iDRAC 证书并且在将来的所有连接期间不对其进行验证,请清除启用证书检查。
- 要在不设置 Active Directory 的情况下配置主机凭据,请执行以下任务:
 - a. 在用户名中,用户名为 root,这是默认用户名,无法更改。如果已设置 Active Directory,除了 root,您还可以选择任何 Active Directory 用户。
 - b. 在密码中, 键入密码。密码不得超过 127 个字符。 () 注: OMSA 凭据与用于 ESXi 主机的凭据相同。
 - c. 在验证密码中,再次键入该密码。
 - d. 请执行以下操作之一:
 - 要下载和存储主机证书并在将来的所有连接中对其进行验证,请选中**启用证书检查**。
 - 。若要不存储主机证书以及在将来的所有连接期间不进行检查,请清除启用证书检查。
- 5. 单击**下一步**。
- 6. 在连接配置文件关联的主机对话框中,选择连接配置文件的主机并单击确定。

(i) 注: 如果您选择运行 ESXi 6.5 或更高版本的主机 , 请确保您单击💱 图标启用所有这些主机上的 WBEM 服务。

7. 要测试连接配置文件,请选择一个或多个主机,然后单击检测连接。

() 注: 此步骤是可选步骤 , 用于检查主机和 iDRAC 凭据是否正确。尽管此步骤为可选 , Dell 仍建议您测试连接配置文件。

(i) 注: 如果没有为运行 ESXi 6.5 或更高版本的主机启用 WBEM 服务,则测试连接失败。

8. 要完成配置文件的创建,请单击下一步。

单击"下一步"后,系统将保存您在此向导中提供的所有详细信息,且您无法从此向导修改这些信息。您可以从管理 > 配置文件 连接配置文件页面中为此 vCenter 详细信息修改或创建新的连接配置文件。请参阅 Dell.com/support/manuals 上提供的 OpenManage Integration for VMware vCenter 用户指南中的修改连接配置文件。

① 注: 对于既没有 iDRAC Express 也没有 Enterprise 卡的服务器 , iDRAC 测试连接的结果不适用于此系统。

计划资源清册作业

您可以使用配置向导或 OpenManage Integration > 管理 > 设置选项卡下的 OpenManage Integration , 来配置资源清册计划。

- 注:为确保 OMIVV 继续显示更新的信息, Dell 建议您计划一个周期性资源清册作业。资源清册作业消耗的资源很少,不会降低主机性能。
- () 注: 在对所有主机运行资源清册后,机箱将会被自动发现。如果将机箱添加到机箱配置文件中,则机箱资源清册会自动运行。在 具有多个 vCenter 服务器的 SSO 环境中,当在计划时间对任何 vCenter 运行资源清册时,会自动对每一个 vCenter 运行机箱资 源清册。
- 注:每次调用配置向导时,此页面中的设置都重设为默认值。如果您之前已配置资源清册计划,请确保先复制此页面中的先前计划,再完成向导功能,以便先前的计划不被默认设置覆盖。
- 1. 在初始配置向导的资源清册计划对话框中,选择启用资源清册数据检索(如果其尚未启用)。启用资源清册数据检索默认启用。
- 2. 在资源清册数据检索计划下,执行以下操作:

- a. 选中一周中要运行资源清册的日期旁边的复选框。 默认情况下,选中**所有天。**
- b. 在数据检索时间中以 HH:MM 格式输入时间。 输入的时间是当地时间。因此,如果您想要在虚拟设备的时区运行资源清册,请计算当地时间与虚拟设备时区之间的时差, 然后输入适当的时间。
- c. 要应用更改并继续,请单击下一步。

单击"下一步"后,系统将保存您在此向导中提供的所有详细信息,且您无法从此向导修改这些信息。在配置向导中完成配置后,可以从管理 > 设置选项卡中修改资源清册计划详细信息。请参阅 Dell.com/support/manuals 上 OpenManage Integration for VMware vCenter 用户指南中的修改资源清册作业计划。

运行保修检索作业

保修检索作业配置位于 OMIVV 的"设置"选项卡中。此外, 您还可从**作业队列** > 保修运行或计划保修检索作业。计划的作业将列在 作业队列中。在具有多个 vCenter 服务器的 SSO 环境中,当对任何 vCenter 运行保修时, 会自动对每个 vCenter 运行机箱保修。但 是,如果未将保修添加到机箱配置文件中,则保修不会自动运行。

- () **注**: 每次调用配置向导时,此页面中的设置都重设为默认值。如果您之前已配置保修检索作业,请确保在此页面上先复制该计划保修检索作业,再完成向导功能,以便先前的保修检索不被默认设置覆盖。
- 1. 在保修计划对话框中,选择启用保修数据检索。
- 2. 在保修数据检索计划中,执行以下操作:
 - a. 选中一周中要运行保修的日期旁边的复选框。
 - b. 以 HH:MM 格式输入时间。

输入的时间是当地时间。因此,如果您想要在虚拟设备的时区运行资源清册,请计算当地时间与虚拟设备时区之间的时差,然后输入适当的时间。

3. 要应用更改并继续,单击**下一步**,然后继续**事件和警报**设置。

单击"下一步"后,系统将保存您在此向导中提供的所有详细信息,且您无法从此向导修改这些信息。在配置向导中完成配置后,您可以从设置选项卡中修改保修作业计划。请参阅 Dell.com/support/manuals 上 OpenManage Integration for VMware vCenter User's Guide (OpenManage Integration for VMware vCenter 用户指南)中的修改保修作业计划。

配置事件和警报

您可以使用**初始配置向导**或从事件和警报的**设置**选项卡来配置事件和警报。为了从服务器接收事件,OMIVV 被配置为陷阱目标。对于第 12 代及之后的主机,必须在 iDRAC 中设置 SNMP 陷阱目标。对于早于第 12 代的主机,请确保在 OMSA 中设置陷阱生成。

(i) 注: 对于第 12 代或更高代系的主机, OMIVV 支持 SNMP v1 和 v2 警报; 对于早于第 12 代的主机, 仅支持 SNMP v1 警报。

- 1. 在初始配置向导中的事件发布级别下,选择以下选项之一:
 - 不发布任何事件 阻止硬件事件
 - 发布所有事件 发布所有硬件事件
 - 仅发布严重和警告事件 仅发布严重和警告级别的硬件事件
 - 仅发布虚拟化相关的严重和警告事件 仅发布虚拟化相关的严重和警告事件,这是默认的事件发布级别
- 2. 要启用所有硬件警报和事件,请选中对 Dell 主机启用警报。

(i) 注: 已启用警报的 Dell 主机通过进入维护模式来响应某些特定的严重事件, 您可以在需要时修改警报。

此时会显示**启用 Dell 警报警告**对话框。

3. 要接受更改,请单击继续,或取消更改,请单取消。

〕 注:选择对 Dell 主机启用警报的情况下,确保您完成此步骤。

4. 要恢复所有管理的 Dell 服务器的默认 vCenter 警报设置,请单击**还原默认警报。**可能需要片刻才能使更改生效。

(i) 注:恢复设备后,事件和警报设置未启用(即便在GUI中显示为启用)。可以从设置选项卡重新启用事件和警报设置。

5. 单击**应用**。

通过设置选项卡配置任务

使用设置选项卡,可以查看并执行以下配置任务:

- 启用 OMSA 链接。请参阅启用 OMSA 链接。
- 配置保修到期通知设置。请参阅配置保修到期通知设置。
- 设置固件更新存储库。请参阅设置固件更新存储库。
- 配置最新设备版本通知。请参阅配置最新设备版本通知。
- 配置和查看事件和警报。请参阅配置事件和警报。
- 查看资源清册和保修的数据检索计划。请参阅查看资源清册和保修的数据检索计划。

设备设置

在本节中,请为OMIVV设备配置以下设置:

- 保修到期通知
- 固件更新存储库
- 最新设备版本通知
- 部署凭据

配置保修到期通知设置

- 1. 在 OpenManage Integration for VMware vCenter 中的管理 > 设置选项卡上,在设备设置下单击保修到期通知。
- 2. 展开保修到期通知以查看以下信息:
 - 保修到期通知 该设置是启用还是禁用
 - 警告 第一次警告设置的天数
 - 严重 严重警告设置的天数
- 3. 配置保修到期阈值以警告保修到期,请单击 🥒 图标,位于保修到期通知右侧。
- 4. 在保修到期通知对话框中,执行以下操作:
 - a. 如果您希望启用该设置,请选择**为主机启用保修到期通知**。 选择该复选框将启用保修到期通知。
 - b. 在最少天数阈值警报下,请执行以下操作:
 - i. 在警告下拉式列表中,选择您要提前获得保修到期警告的天数。
 - ii. 在严重下拉式列表中,选择您要提前获得保修到期警告的天数。
- 5. 单击**应用**。

设置固件更新存储库

可以在 OMIVV 设置选项卡上设置固件更新存储库。

- 1. 在 OpenManage Integration for VMware vCenter 中的管理 > 设置选项卡上,在固件更新存储库右侧的设备设置下,单击 ✓ 图标。
- 2. 在固件更新存储库对话框中,选择以下选项之一:
 - Dell 联机 您可以访问使用 Dell 固件更新存储库 (Ftp.dell.com) 的位置。OpenManage Integration for VMware vCenter 将从 Dell 存储库下载所选的固件更新并更新受管主机。
 (i) 注:根据网络设置,如果网络需要代理,则启用代理设置。
 - 共享网络文件夹 在基于 CIFS 或基于 NFS 的网络共享中,可以有一个本地的固件存储库。此存储库可以是 Dell 定期发布的 Server Update Utility (SUU) 的转储,或使用 DRM 创建的自定义存储库。OMIVV 应能访问此网络共享。
 注: 如果使用的是 CIFS 共享,则存储库密码不能超过 31 个字符。
- 3. 如果选择共享网络文件夹,请使用以下格式输入目录文件位置:
 - XML 文件的 NFS 共享 host:/share/filename.xml
 - gz 文件的 NFS 共享 host:/share/filename.gz

- XML 文件的 CIFS 共享 \\host\share\filename.xml
- gz 文件的 CIFS 共享 \\host\share\filename.gz

〕 注: 如果您使用的是 CIFS 共享, OMIVV 会提示您输入用户名和密码。不支持在共享网络文件夹用户名或密码中使用 @、%
 和, 字符。

4. 下载完成后单击**应用**。

(i) 注: 从源读取目录并更新 OMIVV 数据库可能需要长达 20 分钟。

配置最新设备版本通知

要接收有关最新 OMIVV 版本 (RPM、OVF、RPM/OVF) 可用性的定期通知,请执行以下步骤以配置最新版本通知:

- 1. 在 OpenManage Integration for VMware vCenter 中,在管理→设置选项卡的设备设置下,在最新版本通知的右侧,单击 🖉 图标。 默认情况下,最新版本通知处于禁用状态。
- 2. 在最新版本通知和检索计划对话框中,执行以下操作:
 - a. 如果想要启用最新版本通知,请选中**启用最新版本通知**复选框。
 - b. 在最新版本检索计划下,为此作业选择一周当中的具体天数。
 - c. 在最新版本检索时间中,指定所需的本地时间。 您提供的时间是您的本地时间。确保计算任何时间差,以便在正确的时间在 OMIVV 设备上运行此任务。
- 3. 要保存设置,请单击**应用**;要重设设置,请单击**清除**;要中止操作,请单击**取消**。

配置部署凭据

使用部署凭据可以设置凭据来与通过自动查找发现的裸机系统进行安全通信,直至操作系统部署完成。为了与 iDRAC 安全地通信, OMIVV 从初始查找起直到部署过程结束,始终使用部署凭据。部署过程成功完成后,OMIVV 会将 iDRAC 凭据按连接配置文件中提供 的进行更改。如果更改部署凭据,则从更改点起新查找到的所有系统将使用新凭据来配置。但是,部署凭据更改前查找到的服务器 上的凭据不会受此更改的影响。

(i) 注: OMIVV 用作配置服务器。在自动查找过程中,部署凭据允许您与使用 OMIVV 插件作为配置服务器的 iDRAC 进行通信。

- 1. 在 OpenManage Integration for VMware vCenter 中的管理 > 设置选项卡上,在部署凭据右侧的设备设置下,单击 🥒 图标。
- 2. 在裸机服务器部署的凭据中的凭据下,输入以下值:
 - 在用户名文本框中,输入用户名。
 用户名不应该超过16个字符(只能使用ASCII可打印字符)。
 - 在 密码文本框中,输入密码。
 密码不应该超过 20 个字符(只能使用 ASCII 可打印字符)。
 - 在验证密码文本框中,再次输入密码。
 确保密码匹配。
- 3. 要保存指定的凭据,请单击应用。

vCenter 设置

在本节中,请配置以下 vCenter 设置:

- 启用 OMSA 链接。请参阅启用 OMSA 链接。
- 配置事件和警报。请参阅配置事件和警报。
- 配置资源清册和保修的数据检索计划。请参阅查看资源清册和保修的数据检索计划。

启用 OMSA 链接

启用 OMSA 链接之前,安装并配置 OMSA Web 服务器。请参阅 OpenManage Server Administrator 安装指南了解使用中的 OMSA 版本以及如何安装和配置 OMSA Web 服务器说明。

() 注: 只有 Dell PowerEdge 第 11 代服务器或更早版本的服务器需要 OMSA。

- 1. 在 OpenManage Integration for VMware vCenter 中,在管理 > 设置选项卡上的 vCenter 设置下,于 OMSA Web 服务器 URL 右侧,单击 ✔ 图标。
- 2. 在 OMSA Web 服务器 URL 对话框中, 键入该 URL。 确保您包含完整的 URL 以及 HTTPS 和端口号 1311。 https://<OMSA server IP or fqdn>:1311

3. 要将 OMSA URL 应用到所有 vCenter 服务器 , 请选择将这些设置应用到所有 vCenter。

() 注: 如果未选中该复选框, OMSA URL 仅会应用到一个 vCenter。

4. 要验证您提供的 OMSA URL 链接是否起作用,请导航至主机的摘要选项卡,然后检查 OMSA 控制台链接在 Dell 主机信息部分中 是否有效。

配置事件和警报

Dell Management Center "事件和报警"对话框可启用或禁用所有硬件警报。当前警报状态显示在 vCenter 的"警报"选项卡中。严重事件表示实际发生或即将发生的数据丢失或系统故障。警告事件并不一定重大,但可提示未来可能会发生问题。也可以使用 VMware Alarm Manager 来启用事件和警报。事件显示在 vCenter "任务和事件"选项卡上的"主机和群集"视图中。为了从服务器 接收事件,OMIVV 配置为 SNMP 陷阱目标。对于第 12 代及之后的主机,在 iDRAC 中设置 SNMP 陷阱目标。对于早于第 12 代的主机,则在 OMSA 中设置陷阱生成。可以使用 OpenManage Integration for VMware vCenter 在管理 > 设置选项卡中配置事件和警报。 在 vCenter 设置下,展开事件和警报标题以显示 Dell 主机的 vCenter 警报(已启用或已禁用)以及事件发布等级。

(i) 注: 对于第 12 代及之后的主机, OMIVV 支持 SNMP √1 和 √2 警报。对于早于第 12 代的主机, OMIVV 支持 SNMP √1 警报。

(i) 注: 要接收 Dell 事件 , 请启用警报和事件。

- 1. 在 Dell OpenManage Integration with VMware vCenter 中的管理 > 设置选项卡上,在 vCenter 设置下展开事件和警报。 此时会显示当前的 Dell 主机 vCenter 警报(已启用或已禁用)和事件发布级别。
- 2. 单击 🥖 位于事件和警报右侧的图标。
- 3. 要启用所有硬件警报和事件,请选中对所有 Dell 主机启用警报。

(i) 注:已启用警报的 Dell 主机通过进入维护模式来响应严重事件 ,您可以按需要修改警报。

- 4. 要恢复所有管理的 Dell 服务器的默认 vCenter 警报设置,请单击还原默认警报。 此步骤可能需要片刻才能使更改生效,且选中对 Dell 主机启用警报后才可用。
- 5. 在事件发布等级中,选择"不发布任何事件"、"发布所有事件"、"仅发布严重和警告事件"或"仅发布虚拟化相关的严重和警告事件"。。有关更多信息,请参阅 OpenManage Integration for VMware vCenter 用户指南中事件、警报和运行状况监测部分。
- 6. 如果希望将这些设置应用到所有 vCenter , 请选中将这些设置应用到所有 vCenter。

() 注: 选中该选项后将覆盖所有 vCenter 的现有设置。

(i) 注:如果已从设置选项卡上的下拉式列表中选择所有已注册的 vCenter,该选项将不可用。

7. 要进行保存,请单击应用。

查看资源清册和保修的数据检索计划

- 1. 在 Dell OpenManage Integration with VMware vCenter 中的管理 > 设置选项卡上,在 vCenter 设置下单击数据检索计划。 单击后,"数据检索计划"展开以显示资源清册和保修的编辑选项。
- 2. 单击 图标,以防止资源清册检索或保修检索。
 在资源清册/保修数据检索对话框中,您可以查看以下资源清册或保修检索的信息:

- 资源清册和/或保修检索选项是启用还是禁用?
- 启用的周中日期。
- 启用的时间。
- 3. 要编辑数据检索计划,请执行以下步骤:
 - a. 在**资源清册/保修数据**下,选择**启用资源清册/保修数据检索**复选框。
 - b. 在资源清册/保修数据检索计划下,为您的作业选择一周当中的具体天数。
 - c. 在**资源清册/保修数据检索时间**文本框中,为此作业键入本地时间。 您可能需要考虑作业配置时间与作业实施时间之间的时间差。
- d. 要保存设置 , 请单击**应用** ; 要重设设置 , 请单击**清除** ; 要中止操作 , 请单击**取消**。
- 4. 再次单击**数据检索计划**以确定资源清册和保修计划,并显示单行。

创建机箱配置文件

需要机箱配置文件来监测机箱。可以创建一个机箱凭据配置文件并将其与一个或多个机箱关联。

可以使用 Active Directory 凭据登录 iDRAC 和主机。

- 1. 在 OpenManage Integration for VMware vCenter 中, 单击管理。
- 2. 单击配置文件,然后单击凭据配置文件。
- 3. 展开凭据配置文件,然后单击机箱配置文件选项卡。
- 4. 在机箱配置文件页面中,单击 🕂 图标以创建一个新机箱配置文件。
- 5. 在机箱配置文件向导页面,请执行以下操作:
 - 在名称和凭据部分中的机箱配置文件下:
 - a. 在**配置文件名称**文本框中,输入配置文件名称。
 - b. 在**说明**文本框中,输入可选的说明。

在**凭据**部分中:

- a. 在用户名文本框中,键入具有管理权限的用户名(通常用于登录到 Chassis Management Controller)。
- b. 在**密码**文本框中,输入相应用户名的密码。
- c. 在验证密码 文本框中, 输入在密码文本框中所输入的相同的密码。两个密码必须匹配。
- () 注: 凭据可为本地或 Active Directory 凭据。在结合使用 Active Directory 凭据和机箱配置文件之前,在 Active Directory 中必须存在 Active Directory 用户的帐户,并且必须为 Chassis Management Controller 配置基于 Active Directory 的验证。

6. 单击**下一步**。

将显示选择机箱页面,其中显示所有可用的机箱。

() 注: 只有在对机箱中存在的所有模块化主机成功运行资源清册之后,这些机箱才可供查找,并可与机箱配置文件相关联。

- 7. 要选择一个机箱或多个机箱,请选择 IP/主机名列旁边的相应的复选框。 如果已选定的机箱是另一个配置文件的一部分,则会显示一条警告消息,指出所选的机箱与某个配置文件相关联。 例如,您有一个与机箱 A 相关联的配置文件测试。如果创建另一个配置文件测试1并尝试将机箱 A 与测试1关联,则会显示警告 信息。
- 8. 单击**确定**。

将显示**关联的机箱**页面。

- 9. 要测试机箱的连接性,请选择机箱并单击测试连接图标,此操作会验证凭据,结果将在测试结果列中显示为通过或失败。
- 10. 要完成配置文件,请单击完成。



访问 Dell EMC 支持站点上的文档

您可以通过以下方式之一访问所需的说明文件:

- 使用以下链接:
 - 关于 Dell EMC 企业系统管理文档、Dell EMC 远程企业系统管理文档和 Dell EMC 虚拟化解决方案文档 https:// www.dell.com/esmmanuals
 - 关于 Dell EMC OpenManage 文档 https://www.dell.com/openmanagemanuals
 - 关于 iDRAC 文档 https://www.dell.com/idracmanuals
 - 关于 Dell EMC OpenManage 连接企业系统管理说明文件 https://www.dell.com/ OMConnectionsEnterpriseSystemsManagement
 - 关于 Dell EMC 可维护性工具说明文件 https://www.dell.com/serviceabilitytools
- 从 Dell EMC 支持网站:
 - 1. 访问 https://www.dell.com/support。
 - 2. 单击浏览所有产品。
 - 3. 从所有产品页面,单击软件,然后单击以下部分中的所需链接:
 - 分析学
 - 客户端系统管理
 - 企业应用程序
 - 企业系统管理
 - 大型机
 - 操作系统
 - 公共部门解决方案
 - 维护工具
 - 支持
 - 公用程序
 - 虚拟化解决方案
 - 4. 要查看说明文件,请单击所需产品,然后单击所需版本。
- 使用搜索引擎:
 - 在搜索框中键入文档的名称和版本。

相关说明文件

4

除了本指南,您还可以访问 Dell.com/support/manuals 上提供的其它指南。在"手册"页面,单击**浏览产品**类别下的**查看产品。在选择产品**部分,单击**软件和安全 > 虚拟化解决方案。**单击 OpenManage Integration for VMware vCenter 4.0 以访问以下文档:

- OpenManage Integration for VMware vCenter 4.0 版 Web 客户端用户指南
- OpenManage Integration for VMware vCenter 4.0 版发行说明
- OpenManage Integration for VMware vCenter 4.0 版兼容性表

您可在 delltechcenter.com 上找到包含白皮书的技术文章。在 Dell TechCenter Wiki 主页上,单击系统管理 > OpenManage Integration for VMware vCenter 可访问这些文章。