



BR-6218Mg
IEEE802.11b/g MIMO
無線寬頻分享器

使用手冊

介紹	1
特點	1
基本需求	1
包裝內容	1
注意事項	1
後置面板	2
前置面板	3
硬體安裝	4
讓您的個人電腦自動取得 IP 位址	4
常用系統：Windows XP 如何自動取得 IP 位址	5
注意事項	7
如何使用 web- based 管理設定	7
 Chapter 1 快速設定	 10
1.1 纜線數據機	12
1.2 固定 IP xDSL	13
1.3 PPPoE xDSL	14
1.4 PPTP xDSL	15
1.5 L2TP xDSL	17
 Chapter 2 進階設定	 19
2.1 系統	20
2.1.1 時區	20
2.1.2 密碼設定	21
2.1.3 遠端管理	22
2.2 廣域網路	23
2.2.1 網域名稱解析服務 (DNS)	23
2.2.2 動態網域名稱解析服務 (DDNS)	24
2.3 區域網路設定	30
2.4 無線網路	31
2.4.1 基本設定	32
2.4.2 進階設定	36
2.4.3 安全設定	37
2.4.3.1 WEP	37
2.4.3.2 啟動 802.1x 認證	37
2.4.3.3 WEP + RADIUS	38
2.4.3.4 WPA Pre-shared key	39
2.4.3.5 WPA + RADIUS	39
2.4.4 存取控制	40
2.5 QoS	41
2.5.1 Port-Based QoS	41
2.5.2 Rate Policing QoS	43
2.5.3 Ratio QoS	44
2.6 位址轉換	45
2.6.1 虛擬伺服器 (Virtual Server)	46
2.6.2 多媒體特殊應用	48
2.6.3 應用層閘道設定 (ALG Settings)	49
2.6.4 UPnP	49
2.6.5 固定路由	49

2.7 防火牆.....	51
2.7.1 存取控制.....	52
2.7.2 限制的網站.....	54
2.7.3 拒絕服務	54
2.7.4 非戰區(DMZ).....	57
 Chapter 3 系統狀態.....	 58
3.1 網際網路連結狀態	59
3.2 設備狀態	60
3.3 System Log	60
3.4 ACL Log.....	61
3.5 URL Filter Log	61
3.6 DoS Log.....	61
3.7 New Connection Log	62
 Chapter 4 系統工具.....	 63
 附錄 A 如何查詢電腦的實體位址(MAC address)	 64
名詞解釋.....	66

介紹

感謝購買本公司 **BR-6218MG** 無線寬頻分享器。本無線寬頻分享器具有多進多出(MIMO)的傳輸方式，可以有效加強傳輸效能，並可以增加傳輸距離，是提供給中小企業與 **SOHO** 市場一個靈活的網際網路平台的最佳選擇。**BR-6218MG** 採用硬體架構的 **NAT** 設計，能降低 **CUP** 的負荷，使其傳輸吞吐量達到線速 **100Mbps**。本機器的另外一個特色是提供完整的頻寬管理功能，您能透過 **PORT** 或是自訂傳輸規範來管控區域網路內各用戶的流量，讓線上遊戲用戶或影音通訊用戶傳輸不延遲，發揮最佳效能。

特點

- 可提供**253** 名用戶分享一條網際網路專線。
- 適用各種**xDSL**或**CABLE**數據機連接上網際網路。
- 內建一個**10/100Mbps** WAN埠與四個**10/100Mbps** LAN埠。
- 提供**IEEE 802.11b/g** 無線區域網路存取功能。
- 具有**MIMO**、**WMM**及頻寬管理(**QoS**)功能。
- 簡易設定及**DHCP Client / Server**功能。
- 進階功能：特定應用程式存取功能、**DMZ**非軍事區設定功能、虛擬伺服器、存取控制、防火牆。
- 允許監測寬頻分享器的狀態：**DHCP**用戶記錄、系統記錄、安全日誌和設備連接狀態。
- 採用**Web-based**圖形界面設定管理並且允許遠端(**Remote**)管理配置。

基本需求

- 申請一條 **xDSL (ADSL)** 或 **CABLE** 數據專線。
- 每臺個人電腦依照不同需求，得配備有線或無線網路卡。
- 個人電腦須要有網際網路瀏覽器功能(**Internet Explorer 4.0** 以上版本 或 **Netscape Navigator 4.7** 以上版本)

包裝內容

- 一臺無線寬頻分享器 / 一本快速安裝手冊/三支高功率天線。
- 一片快速安裝 **CD** 片(內含詳細使用手冊) / 一組電源變壓器 / 其它輔助配件

注意事項

部份不正常的連線與斷線係由網路上的應用軟體與駭客入侵所造成，當 **WAN** 埠的連線運作產生瞬斷現象，請先連絡您的 **ISP** 業者詢問線路是否正常，或檢查您的電腦是否有中毒現象等。

寬頻分享器硬體架構

後置面板

圖(figure 1.0) 下面顯示寬頻分享器的後置面板。分享器的後置面板被劃分成幾個部分：LAN 埠(編號 1~4 的連接孔位)、WAN 埠、Reset 按鈕和天線插孔。




Figure 1.0

1) LAN 埠

1,2,3,4 埠都可以用來連接您的個人電腦、印表機伺服器、交換器等網路裝置，將您的網路裝置串聯成一個區域網路工作環境。

2) WAN 埠

直接被連接到您的 xDSL 或 CABLE 數據機，讓您的電腦上網取得網際網路資源。


3) Reset 按鈕

這個按鈕主要工作是將寬頻分享器恢復到原廠設定值，包括您原本設定的上網權限與方法、機器本身使用的密碼等可被改變的資料，都會恢復到原廠出廠時的設定。

使用方法是您只要按住此鈕超過 5 秒鐘，即可達成以上目的。

前置面板


下面是各 LED 燈號 和相關描述的解釋。



LED	燈號	描 述
PWR	亮	表示分享器電源與設備已經被啟動使用。
WAN 10/100M	亮 暗	WAN 埠已經被連接上 100Mbps 的裝置上。 WAN 埠已經被連接上 10Mbps 的裝置上。
WAN LNK/ACT	亮 暗 閃爍	WAN 有被連接上。 WAN 沒有被連接上。 WAN 埠有資料傳輸中。
LAN 10/100M (Port 1-4)	亮 暗	LAN 埠已經被連接上 100Mbps 的裝置上。 LAN 埠已經被連接上 10Mbps 的裝置上。
LAN LNK/ACT (Port 1-4)	亮 暗 閃爍	LAN 有被連接上。 LAN 沒有被連接上。 LAN 埠有資料傳輸中。
WLAN-G	亮 暗 閃爍	無線 LAN 被啓用了 無線 LAN 尚未被啓用 無線 LAN 埠有資料傳輸中。

硬體安裝

圖 1.2 為一個區域網路架構圖。



底下將逐步教會您怎樣開始使用分享器並取得連接網際網路。

- 1) 依照圖 1.2 將電腦等設備接駁上寬頻分享器的 LAN 埠 1~4。
- 2) 設置您電腦上的網路卡自動取得 IP 位址。然後進行後續章節的網路連線設定。

讓您的個人電腦自動取得 IP 位址

{{本公司隨機所附贈的安裝光碟片裏已經具有此功能(自動取得 IP)，如果您的設定設錯了而不能上網，您可以拿出該 CD 片，重新放到電腦裡並依據上圖 1.2 將線路接好，然後執行一次}}

您可能使用各種不同作業系統自動取得 IP 位址並用來設定寬頻分享器，一般常用系統會有 Microsoft Windows 95/98/Me、Windows NT/2000/XP 等。


當然，您有可能使用特別的作業系統：Macintosh、SUN 等等，此部份的操作設定得請教原製造商所提供的指示使用。

常用系統：Windows XP 如何自動取得 IP 位址


步驟 1. 點選『開始』按鈕並找到控制台，再點選『控制台』。




步驟 2. 雙擊『網路連線』圖像，開啓【網路連線】視窗。




步驟 3. 雙擊『區域連線』圖像，開啓【區域連線 狀態】視窗。



步驟 4. 點選『內容(P)』按鈕，開啓【區域連線 內容】視窗。選 Internet Protocol (TCP/IP)，點選『內容(R)』按鈕。



步驟 5. 確定在您的【Internet Protocol (TCP/IP) 內容】圖像中，將設定選在「自動取得 IP 位址 (O)」與「自動取得 DNS 伺服器位址(B)」，然後一路點選『確定』回到【區域連線 狀態】視窗後，您就已經完成「自動取得 IP 位址」的工作。



注意事項

最後一點要做的確認工作是：您的電腦取得的 IP 要確定是這臺寬頻分享器的 DHCP 伺服器所提供的，若您的工作環境還有其他的 DHCP 伺服器使用在您的區域網路上的話，有可能造成 IP 配置不對，則您可能需要請網路工程師協助您。

如何使用 web- based 管理設定

步驟 1. 執行完上面步驟後表示您的個人電腦將由寬頻分享器上取得 IP 位址。

步驟 2. 輸入預設的 IP 位址：192.168.2.1 (寬頻分享器的 IP 位址) 到您的個人電腦的瀏覽器並且按【Enter】重新進入。



步驟 3. 註冊視窗如下將出現。輸入「使用者名稱(U)」和「密碼(P)」然後點選『確定』登錄。預設的使用者名稱是 admin、密碼是 1234。



A login window with a blue header and a yellow body. At the top left is a key icon. Below it, the text "Default: admin/1234" is displayed. The form contains two input fields: "使用者名稱(U):" with a dropdown arrow and a "密碼(P):" field. Below the password field is a checkbox labeled "記憶我的密碼(R)". At the bottom are two buttons: "確定" (OK) and "取消" (Cancel).

步驟 4. 您將可以看到如下的安裝設定畫面，並分為四大主要項目：快速設定、進階設定、系統狀態、系統工具。



The EDIMAX router configuration interface. The top header features the EDIMAX logo and four main menu items: "快速設定" (Quick Setup), "進階設定" (Advanced Setup), "系統狀態" (System Status), and "系統工具" (System Tools). On the left is a sidebar with a tree view containing: "系統" (System), "廣域網路" (WAN), "區域網路" (LAN), "無線網路" (Wireless), "QoS", "位址轉換" (NAT), and "防火牆" (Firewall). The main content area has a grid background and contains four sections: "快速安裝精靈" (Quick Setup Wizard) with a description, "進階設定" (Advanced Setup) with a description, "系統狀態" (System Status) with a description, and "系統工具" (System Tools) with a description.

快速設定 (第 1 章)

只要依照「下一步」的指示，就可以快速選擇您 ISP 業者所提供的網際網路服務，並快速上網。大多數的時候，您只要使用快速設定就能連接上網際網路了。

進階設定 (第 2 章)

可讓你設置寬頻分享器的進階功能如：橋接模式(Bridge)，IP 位址轉換，虛擬伺服器，存取控制，駭客攻擊預防，特殊的應用程式，1 對 1 位址轉換(DMZ) 等。

系統狀態 (第 3 章)

狀態資訊允許你監控寬頻分享器目前的狀態；例如：寬頻分享器的廣域網路 / 區域網路介面資訊，目前的韌體和硬體版本，任何不合法嘗試存取網路的紀錄及目前所有使用 DHCP 的用戶資訊。

系統工具 (第 4 章)

提供組態備份，回存或恢復工廠初始設定，韌體升級及重置(Reset) 等工具。

Chapter 1 快速設定

步驟 1. 時區

時區允許您的寬頻分享器根據您需要的國家位置，將電腦上的時間配置成該區時間，這是非必要設定的項目，因為這只會影響系統紀錄的時間。

The screenshot shows the EDIMAX web interface with the title '快速設定' (Quick Setup). The left sidebar has three options: '1. 時區' (Time Zone), '2. 寬頻存取種類' (Broadband Access Type), and '3. IP 位址資訊' (IP Address Information). The main area is titled '時區設定' (Time Zone Setting) and contains the text: '設定寬頻分享器的時區。時區的設定可以作為系統日誌或是防火牆設定參考。' (Set the time zone of the broadband router. The time zone setting can be used as a reference for system logs or firewall settings). Below this is a form with the following fields:

時區:	Asia/Taipei
NTP 伺服器 1:	clock.stdtime.gov.tw
NTP 伺服器 2:	time-b.nist.gov
NTP 伺服器 3:	time.nist.gov
Time:	Sat Jan 1 08:14:48 2000 (GMT +08:00)

At the bottom right of the form is a button labeled '下一步' (Next Step).

參數	描述及用途
時區	請依據您的所在地選擇時區。
NTP 伺服器#	網路時間協定伺服器，提供您校對分享器的時間。
時間	顯示目前寬頻分享器的時間。

點選『下一步』進入「網際網路設定」。

步驟 2. 網際網路設定

您必須根據網際網路服務供應商(ISP)所提供寬頻線路的種類去連接上網。不同的 ISP 業者會要求不同的方法連接到網際網路，請檢查您的 ISP 所要求的類型連接。

備註：常用的方法有，纜線數據機、固定 IP (xDSL)、撥接式 xDSL(PPPoE)等三種。








 1. 時區
 2. 寬頻存取種類
 3. IP 位址資訊

寬頻存取種類

依據ISP業者提供給您的網際網路連線方式勾選：

☒ **動態 IP(Cable Modem)**
 如果你是申請纜線數據機的上網方式, 請選擇此項。

☐ **固定IP xDSL**
 如果你的 ISP 提供你至少一個固定的 IP 位址, 請選擇此項。

☐ **PPPoE xDSL**
 如果你的 ISP 要求使用 PPPoE 協定連接, 請選擇此項。

☐ **PPTP xDSL**
 如果你是申請使用 PPTP 協定連接方式, 請選擇此項。

☐ **L2TP xDSL**
 如果你是申請使用 L2TP 協定連接方式, 請選擇此項。

主題	描述及用途
動態 IP 位址	就是纜線數據機(Cable Modem)，ISP 業者會自動地分配給您一個 IP 位址。
固定 IP 位址	ISP 業者會提供給您一個固定 IP 位址，一般稱為靜態 IP 路由。
撥接式 ADSL (PPPoE)	這是台灣最常用的 ADSL 撥接服務，ISP 業者會給您一組帳號與密碼。
PPTP xDSL	您的 ISP 要求您使用 PPTP 通訊協定連接。
L2TP xDSL	您的 ISP 要求您使用 L2TP 通訊協定連接。

點選您使用的網際網路連線種類，然後點選『下一步』進行底下各個相關的部份設定。

1.1 動態 IP 位址(纜線數據機)

選擇纜線數據機連線方式得到畫面如下：

連線時您的 ISP 業者會自動地提供給您一個 IP 位址，您不必作任何設定按下『儲存並重新開機』鈕，就完成設定的工作。不過一些 ISP 業者會限制您家裡可以上網的電腦，就是鎖網路卡的實體位址(MAC Address)，則請用當初可以上網的電腦來設定本寬頻分享器，勾選『使用』並按下複製實體位址(Clone MAC)，此時寬頻分享器會自動複製你電腦的網路卡實體位址，原先的畫面的實體位址 00.00.00.00.00.00 會變成另一串字串，表示複製成功，即可讓所有人都上網際網路不會有被鎖定的問題。如果你想知道自己電腦的 MAC 位址，請參考附錄 A。

The screenshot shows the EDIMAX web interface with the title "動態 IP 位址" (Dynamic IP Address). The left sidebar lists three steps: 1. 時區 (Time Zone), 2. 寬頻存取種類 (Broadband Access Type), and 3. IP 位址資訊 (IP Address Information). The main content area contains a text block explaining that unless the ISP provides a hostname, it's not required, and that the MAC address will be automatically displayed. Below this is a form with a "用戶主機名稱:" (User Hostname) field and a "複製(Clone)MAC:" (Clone MAC) section. The "複製(Clone)MAC:" section includes a checkbox labeled "使用" (Use) and a "複製(Clone)MAC" button. At the bottom are four buttons: "< 上一步" (Previous Step), "儲存並重新啟動" (Save and Restart), "重置" (Reset), and "取消" (Cancel).

當您完成了纜線數據機的設定，點選『儲存並重新啟動』鈕會出現如下畫面，請等寬頻分享器重新啟動完成後，再進行其它設定動作，如不進行其它設定您可以嘗試一下電腦應該可以上網了。

The screenshot shows the EDIMAX web interface with the title "系統重新啟動中, 請稍候 --- 21" (System Restarting, Please Wait --- 21). The left sidebar is the same as in the previous screenshot. The main content area is a solid black rectangle with the white text "系統重新啟動中, 請稍候 --- 21" centered on it.

1.2 固定 IP 位址(xDSL)

選擇固定 IP xDSL 得到畫面如下：

如果您的 ISP 業者提供的是固定 IP 位址的服務，請依據 ISP 業者所提供給您的相關資訊輸入。



The screenshot shows the EDIMAX xDSL configuration interface. The top navigation bar includes '快速設定' (Quick Setup), '進階設定' (Advanced Setup), '系統狀態' (System Status), and '系統工具' (System Tools). The left sidebar lists three steps: '1. 時區' (Time Zone), '2. 寬頻存取種類' (Broadband Access Type), and '3. IP 位址資訊' (IP Address Information). The main area is titled '固定 IP 位址' (Fixed IP Address) and contains a table for inputting network information. Below the table are buttons for '< 上一步' (Previous Step), '儲存並重新啟動' (Save and Restart), '重置' (Reset), and '取消' (Cancel).

IP 位址 :	172	20	1	254
子網路遮罩 :	255	255	255	0
預設閘道器 :	172	20	1	250
DNS :	168	95	1	1

參數

描述及用途

IP 位址

輸入 ISP 業者提供給您的固定 IP 位址。

子網路遮罩

輸入 ISP 業者提供的子網路遮罩(Subnet Mask)。

預設閘道器

輸入 ISP 業者提供的預設閘道(Gateway)IP 位址。

DNS 伺服器

輸入 ISP 業者提供的 DNS 伺服器。

當您完成固定 IP xDSL 的設定，點選『儲存並重新啟動』鈕會出現如下畫面，請等寬頻分享器重新啟動完成後，再進行其它設定動作，如不進行其它設定您可以嘗試一下電腦應該可以上網了。



1.3 PPPoE xDSL

PPPoE 通訊協定是一種極常用的連線上網的方法。台灣區多數 ISP 業者都有提供此方法上網，ISP 業者也會提供給您「用戶名稱」與「密碼」等所有相關資訊。

參數	描述及用途
連網帳號	輸入 ISP 業者提供給您的帳號。
連網密碼	輸入 ISP 業者提供給您的密碼。
服務名稱(選填)	可以保持空白。除非 ISP 業者有提供服務名稱。
MTU(選填)	最大傳送單位，指定您的封包最大的傳送單位。
連線類型：	依據您的需求勾選要連線的方式，建議：如果你家是計時制的對外連線，則請勾選「自動連線/離線」或「手動連線/離線」以節省費用，
注意：	當您選擇手動連線時，您必須到『系統狀態』\『網際網路連線狀態』裡面點選『連結』才可上網際網路(請參考下面圖示)。
閒置時間	如果您勾選「自動連線/離線」，當您區域網路內的用戶，沒有傳送或接收網際網路資料超過「閒置時間」時，則會自動關閉連接網際網路的連結。

當您完成了 PPPoE xDSL 的設定，點選『儲存並重新啟動』鈕會出現如下畫面，請等寬頻分享器重新啟動完成後，再進行其它設定動作，如不進行其它設定您可以嘗試一下電腦應該可以上網了。



1.4 PPTP xDSL

選擇 PPTP xDSL 得到畫面如下：

請依據 ISP 業者給您的資料來決定要勾選『自動取得 IP 位址』或是『使用下列 IP 位址』。

EDIMAX
NETWORKING PEOPLE TOGETHER

快速設定 進階設定 系統狀態 系統工具

PPTP

使用 PPTP (Point-to-Point Tunnel Protocol) 請輸入 ISP 所提供的相關設定資訊。

- 廣域網路設定
 - ☐ 自動取得廣域網路端的 IP 位址：
 - ☒ 使用下列的 IP 位址：

IP 位址：	192	168	0	100
子網路遮罩：	255	255	255	0
預設閘道器：	0	0	0	0
- PPTP 設定

PPTP 伺服器：	192	168	0	2
連網帳號：				
連網密碼：				
MTU：	1460			
連線類型：	保持連線			
閒置時間：	0 (1-1000 分)			
BEZEQ-ISRAEL：	☐ Enable (for BEZEQ network in ISRAEL use only)			

< 上一步 儲存並重新啟動 重置 取消

參數	描述及用途
IP 位址	由 ISP 業者提供，以建立 PPTP 連線。
子網路遮罩	由 ISP 業者提供。(例：255.255.255.0)
預設閘道器	由 ISP 業者提供。
如果您是勾選『自動取得 IP 位址』，則請填寫下列資料：	
PPTP 伺服器	ISP 業者要求您從 DHCP 自動取得 IP 位址後，再連接到 PPTP 伺服器。
連網帳號	由 ISP 業者提供用戶名稱，專為 PPTP 連接用。
連網密碼	由 ISP 業者提供密碼，專為 PPTP 連接用。
MTU	最大傳送單位，指定您的封包最大的傳送單位。
連線類型：	依據您的需求勾選要連線的方式，建議：如果你家是計時制的對外連線，

則請勾選「自動連線/離線」或「手動連線/離線」以節省費用，

閒置時間

如果您勾選「自動連線/離線」，當您區域網路內的用戶，沒有傳送或接收網際網路資料超過「閒置時間」時，則會自動關閉連接網際網路的連結。

BEZEQ-ISRAEL

限以色列 BEZEQ 使用。

點選『儲存並重新啟動』鈕，即可上網際網路。

當您完成了 PPTP xDSL 的設定，點選『儲存並重新啟動』鈕會出現如下畫面，請等寬頻分享器重新啟動完成後，再進行其它設定動作，如不進行其它設定您可以嘗試一下電腦應該可以上網了。



1.5 L2TP xDSL

選擇 L2TP xDSL 得到畫面如下：

請依據 ISP 業者給您的資料來決定要勾選『自動取得 IP 位址』或是『使用下列 IP 位址』。

EDIMAX
NETWORKING PEOPLE TOGETHER

快速設定 進階設定 系統狀態 系統工具

L2TP

使用 L2TP (Layer Two Tunneling Protocol) 請輸入 ISP 所提供的相關設定資訊。

- 廣域網路設定
 - ☐ 自動取得廣域網路端的 IP 位址：
 - ☒ 使用下列的 IP 位址：

IP 位址：	192	168	0	100
子網路遮罩：	255	255	255	0
預設閘道器：	0	0	0	0

- L2TP 設定

L2TP 伺服器：	
連網帳號：	
連網密碼：	
MTU：	1452
連線類型：	保持連線
閒置時間：	0 (1-1000 分)

< 上一步 儲存並重新啟動 重置 取消

參數	描述及用途
IP 位址	由 ISP 業者提供，以建立 PPTP 連線。
子網路遮罩	由 ISP 業者提供。
預設閘道器	由 ISP 業者提供。
如果您是勾選『自動取得 IP 位址』，則請填寫下列資料：	
L2TP 伺服器	ISP 業者要求您從 DHCP 自動取得 IP 位址後，再連接到 L2TP 伺服器。
連網帳號	由 ISP 業者提供用戶名稱，專為 L2TP 連接用。
連網密碼	由 ISP 業者提供密碼，專為 L2TP 連接用。
MTU	最大傳送單位，指定您的封包最大的傳送單位。
連線類型：	依據您的需求勾選要連線的方式，建議：如果你家是計時制的對外連線，則請勾選「自動連線/離線」或「手動連線/離線」以節省費用，

閒置時間


如果您勾選「自動連線/離線」，當您區域網路內的用戶，沒有傳送或接收網際網路資料超過「閒置時間」時，則會自動關閉連接網際網路的連結。

當您完成了 L2TP xDSL 的設定，點選『儲存並重新啟動』鈕會出現如下畫面，請等寬頻分享器重新啟動完成後，再進行其它設定動作，如不進行其它設定您可以嘗試一下電腦應該可以上網了。



Chapter 2 進階設定

當您點選『進階設定』，會出現底下畫面。



一般您使用「快速安裝精靈」就能達到您連線上網目的，除非您需要較進階的功能：如橋接模式 (Bridge)，IP 位址轉換，虛擬伺服器，存取控制，駭客攻擊預防，特殊的應用程式，1 對 1 位址轉換 (DMZ) 等，才需進入此畫面設定。

項目	描述與用途
系統	可用來設定時區、密碼設定與遠端管理。
廣域網路	讓您設定連線上網的方法。(請參考快速設定方法)
區域網路	設定寬頻分享器上區域網路的 IP 位址，子網路遮罩及 DHCP 服務之相關資訊。
無線網路	可以設定啟用或停用無線模組功能。包含有 SSID、WEP 加密、MAC 存取控制等功能。
QoS	可以設定啟用或停用頻寬管理 Quality of Service (QoS)功能。
位址轉換	位址轉換 (NAT) 可讓你將多重的內部 IP 位址轉換為一個公共合法的 IP 地址以存取 Internet 資源。
防火牆	提供延伸的防火牆保護機制，可以允許您設定存取控制、駭客攻擊和 DMZ。

請依據您要設定的項目點選左方按鈕進入。

2.1 系統

點選『系統』，可讓您設定時區、密碼設定與遠端管理等功能。



參數	描述及用途
時區	選擇您所在國家的時區。
密碼設定	你可以改變寬頻寬頻分享器的系統管理密碼。工廠初始值密碼為 1234。建議設定一個密碼，密碼字串由數字或是英文字母組成，最多不可超過 12 個字，其中英文字母有區分大小寫。
遠端管理	遠端的管理功能允許你指定一個真實 IP，讓你在任何地方透過 Internet 管理寬頻寬頻分享器。

2.1.1 時區

時區可讓你設定寬頻分享器所在的地區時間，寬頻分享器的相關事件記錄(如防火牆的事件記錄)會以此時區為時間的參考依據。








系統

- 時區
- 密碼設定
- 遠端管理
- 廣域網路
- 區域網路
- 無線網路
- QoS
- 位址轉換
- 防火牆

時區設定

設定寬頻分享器的時區。時區的設定可以作為系統日誌或是防火牆設定參考。

時區：	Asia/Taipei
NTP 伺服器 1：	clock.stdtime.gov.tw
NTP 伺服器 2：	time-b.nist.gov
NTP 伺服器 3：	time.nist.gov
Time：	Sat Jan 1 08:07:25 2000 (GMT +08:00)

儲存/時間同步

刷新時間

參數

描述及用途

時區

請依據您的所在地選擇時區。

NTP 伺服器#

網路時間協定伺服器，提供您校對分享器的時間。

時間

顯示目前寬頻分享器的時間。

點選『儲存/時間同步』或是『刷新時間』。

2.1.2 密碼設定

你可以改變寬頻寬頻分享器的系統管理密碼。工廠初始值密碼為 1234。建議設定一個密碼，密碼字串由數字或是英文字母組成，最多不可超過 12 個字，其中英文字母有區分大小寫。








系統

- 時區
- 密碼設定
- 遠端管理
- 廣域網路
- 區域網路
- 無線網路
- QoS
- 位址轉換
- 防火牆

使用者管理

你可以變更登入本寬頻分享器時的密碼。密碼的預設值為空白。所以請設定一組密碼，並詳記該密碼。密碼可以是數字或英文字母，長度為0~16個字元組成，英文字母有區分大小寫。

帳號：	admin
密碼：	••••
密碼確認：	••••

儲存

參數	描述及用途
使用者名稱	預設值為 admin 。
密碼	輸入新的密碼，密碼字串可由 0 ~ 12 個字組成。
再次輸入密碼	重覆輸入你的新密碼。

點選『儲存』鈕，儲存設定。

備註：如果您忘記您的密碼，而無法登入寬頻分享器設定，您必須按住寬頻分享器的後置面板的 **Reset** 鈕約五秒鐘，讓它恢復成出廠設定值：**1234**，不過您先前的設定將會消失。

2.1.3 遠端管理


遠端管理允許你指定一個真實 IP，讓你在其它地方透過 Internet 管理寬頻寬頻分享器。

參數	描述及用途
遠端管理 IP 位址	輸入對外(網際網路)的真實 IP 位址。
遠端管理子網路遮罩	輸入對外(網際網路)的子網路遮罩。
遠端管理埠(Port)	輸入對應埠，一般為 8080。
是否可由網際網路 Ping 本機器	供您決定是否關閉來自於網際網路的搜索，啟動的話相對的增加您的區域網路被入侵的風險。

點選『儲存』鈕，儲存設定。

2.2 廣域網路

廣域網路(WAN) 設定即為讓您選擇設定 ISP 的連線方式。主要方式有動態 IP、固定 IP 位址、撥接式 ADSL(PPPoE)、PPTP、L2TP。此部份設定方法請參考第 1 章的內容。



The screenshot shows the EDIMAX WAN Setup interface. The left sidebar contains a navigation menu with options: 系統, 廣域網路 (selected), 動態 IP, 固定 IP, PPPoE, PPTP, L2TP, 動態網域名稱解析, 區域網路, 無線網路, QoS, 位址轉換, and 防火牆. The main content area is titled "廣域網路(WAN)設定". Below the title, it says "依據ISP業者提供給您的網際網路連線方式勾選:". A table lists six connection methods with radio buttons and descriptions:

☒	動態 IP (Cable Modem)	你的 ISP 會動態分配給你一個 IP 位址。
☐	固定 IP 位址	你的 ISP 已經給了你一個固定 IP 位址。
☐	撥接式ADSL(PPPoE)	這是台灣最常用的ADSL撥接連網方式。
☐	PPTP	你的 ISP 要求你使用點對點的通道協定 (PPTP) 連接。
☐	L2TP	你的 ISP 要求你使用第二層通道協定 (L2TP) 連接。

At the bottom right of the table area is a "下一步" (Next Step) button.

2.2.1 DDNS(動態網域名稱解析服務)

DDNS 允許使用者透過 DDNS 伺服器對應動態 IP 位址到靜態位址上，你需要先取得 DDNS 伺服器所提供的帳號和密碼。我們產品目前提供對 www.dyndns.org 和 www.tzo.com ...等的支援。本功能主要是讓撥接式的用戶，因為每次連線時取得的真實 IP 不固定，如果要架設網站時則需啟動本功能，請參考下列敘述，將一步一步引導您設定。



The screenshot shows the EDIMAX DDNS Setup interface. The left sidebar is identical to the previous one, with "廣域網路" selected. The main content area is titled "DDNS". Below the title, it says "DDNS 功能可以幫助您將固定的網域名稱對應到一個浮動的IP位址. 你可以到DDNS 服務提供者去建立一組帳號及密碼. 本寬頻分享器支援 www.dyndns.org 及 www.tzo.com now. 兩種格式". Below this text is a form with four fields:

服務型態:	關閉
使用者名稱:	
密碼:	
用戶主機名稱:	

At the bottom right of the form area is a "確定" (Confirm) button.


實際操作範例：

用戶之所以要啓用到 DDNS 功能，原因是用戶要架設網站或是用戶要透過網際網路遠端登入寬頻分享器作控管，但卻沒有使用固定式的 IP，也就是每次對外連線時由 ISP 業者隨機分配動態的 IP 位址給用戶，如此一來網際網路用戶就無法建入固定的 IP 值以登入你架設的網頁，此時你就必須透過 DDNS 功能來達成此一目的。以下範例是針對用戶要透過啓動 DDNS 由網際網路登入到 BR-6218Mg 作遠端控管的步驟，如果您是要架設個人網頁，其操作方式相似。

(1)開啓瀏覽器鍵入：<http://www.dyndns.com/>，點選 Account



(2)點選 Create Account 以建立新的帳號



(3)勾選下圖的兩個框框表示你同意相關的條文及約定

Create Account

Please complete the form below to create your account. You will receive an e-mail containing instructions to activate your account. If you do not follow these directions within 48 hours, you will need to recreate your account.

It is strongly recommended that you visit this page [securely](#). You are not currently visiting this page securely.

Acceptable Use Policy

Registration and use of the Service is subject to the terms and conditions of the Service, which are incorporated by reference into the terms and conditions of the Service. If any information provided by the Member is inaccurate, DynDNS reserves the right to terminate the Member's membership and right to use the Service, with or without notification to the Member.

3. MODIFICATIONS TO ACCEPTABLE USE POLICY

DynDNS reserves the right to change the terms and conditions of this AUP as necessary. DynDNS expects the Member to actively ensure that it agrees to the current AUP, and a modification date will be posted on any and all copies of the AUP. Please note that the Member's use of the Service constitutes an acknowledgement by the Member to follow and be bound by the AUP and any modifications.

I have read and agree to the Acceptable Use Policy above: ☒

I understand that each Member may have only one (1) free account, and acknowledge that any creation of multiple free accounts will result in the termination of all of my accounts: ☒

(4)建立一個新的帳號，以及一個目前正在使用的郵件信箱，新帳號的密碼。

Username

Username:

Your username will be used to login to your account and make changes.

E-mail Address

E-mail Address: Confirm E-mail Address:

The e-mail address you enter must be valid. Instructions to activate your account will be sent to the e-mail address provided. You must keep this address current. Any accounts with invalid e-mail addresses are subject to removal without warning. We do not sell our account information to anyone. Read more about our [privacy policy](#).

Password

Password: Confirm Password:

The password you enter will be used to access your account. It must be more than 5 characters and cannot be the same as your username. Do not choose a password that is a common word, or can otherwise be easily guessed.

(5)以下資訊為選填，最後再按下 **Create Account** 即完成文件作業

Mailing Lists

DynDNS maintains a number of mailing lists designed to keep our users informed about product announcements, client development, our company newsletter, and our system status. Please use the checkboxes below to alter your subscription preference. Your subscription preference may be changed at any time through the [account settings](#) page.

Mailing List	Subscribe
Announce	☐
MailHop	☐
system-status	☐

Optional Information

How did you hear about us?

Details:

Providing this information will help us to better understand our customers, and tailor future offerings more accurately to your needs. Thanks for your help!

Create Account

 **DynDNS**[®]

User: Pass:

[Lost Password?](#) - [Sign Up Now](#)

[About](#) [Services](#) [Account](#) [Support](#) [News](#)

My Account
[Create Account](#)
[Login](#)
[Lost Password?](#)

Search DynDNS

Account Created


Your account, edimaxtiny02, has been created. Directions for activating your account have been sent to tinyhsiao@edimax.com.tw. To complete registration, please follow the directions that you will receive. You must complete these steps within 48 hours to complete your registration.

You should receive the confirmation e-mail within a few minutes. Please make certain that your spam filtering allows messages from support@dyndns.com to be delivered. If you have not received this e-mail within an hour or so, request a [password reset](#).


Following the instructions in the password reset e-mail will also confirm your new account. If you don't receive the password reset e-mail either, you should check with your e-mail provider to determine why you are not receiving these messages.

Copyright © 1999-2006 [Dynamic Network Services, Inc.](#) - [Privacy Policy](#) - [Acceptable Use Policy](#) - [Trademark Notices](#)

(6)到剛剛您留的郵件地址裡查看新郵件，並於 48 小時內登入郵件所示的網址。



(7)開啓網頁後輸入您申請的帳號及密碼



(8)點選 My Services \ Add Host Services \ Add Dynamic DNS Host

DynDNS
Logged In User: **edimaxy02**
[My Services](#) - [My Cart](#) - [Settings](#) - [Log Out](#)

About Services Account Support News

My Account
My Services
Account Upgrades
MailHop Outbound
Recursive DNS
SLA
Premier Support
My Zones
Add Zone Services
My Hosts
Add Host Services
Dynamic DNS
Static DNS
WebHop
MyWebHop
Network Monitoring
SSL Certificates
Renew Services
Auto Renew Settings
Sync Expirations
Account Settings
Billing

Add Host Services

Dynamic DNS (?)	Add Dynamic DNS Host
Static DNS (?)	Add Static DNS Host
WebHop (?)	Add WebHop
MyWebHop (?)	Add MyWebHop
Network Monitoring (?)	Add Network Monitoring
SSL Certificates (?)	Add SSL Certificate

(9)填入你的帳號，後方下拉選項您可以依據您的網頁性質自行勾選，最後按下 Add Host 即完成。

DynDNS
Logged In User: **edimaxy02**
[My Services](#) - [My Cart](#) - [Settings](#) - [Log Out](#)

About Services Account Support News

My Account
My Services
Account Upgrades
MailHop Outbound
Recursive DNS
SLA
Premier Support
My Zones
Add Zone Services

New Dynamic DNSSM Host

Hostname:	edimaxy02	dyndns.info
IP Address:	211.78.172.187	
Enable Wildcard:	☐	
Mail Exchanger (optional):		☐ Backup MX?

(10)開啓瀏覽器，並鍵入 192.168.2.1(如果您有變更過 IP 位址，請輸入您變更後的 IP 位址)



(11)輸入使用者名稱及密碼，預設值為 admin / 1234(如果您有變更使用者名稱 / 密碼，請輸入您變更後的使用者名稱 / 密碼)



連線到 192.168.2.1

Default: admin/1234

使用者名稱(U): admin

密碼(P): ****

☐ 記憶我的密碼(R)

確定 取消

(12)進入廣域網路\動態網域名稱解析，填入您剛剛在網頁上註冊的帳號密碼資料，如下圖所示，最後按下確定。



EDIMAX NETWORKING PEOPLE TOGETHER

快速設定 進階設定 系統狀態 系統工具

● 系統

● 廣域網路

- 動態 IP
- 固定 IP
- PPPoE
- PPTP
- L2TP
- 動態網域名稱解析

● 區域網路

● 無線網路

● QoS

● 位址轉換

● 防火牆

DDNS

DDNS 功能可以幫助您將固定的網域名稱對應到一個浮動的IP位址. 你可以到DDNS 服務提供者去建立一組帳號及密碼. 本寬頻分享器支援 www.dyndns.org 及www.tzo.com now 兩種格式

服務型態:	http://www.dhs.org
使用者名稱:	edimaxtiny02
密碼:	*****
用戶主機名稱:	edimaxtiny02.dyndns.

確定

至此已經完成 DDNS 功能的設定，你可以點選”確認”以儲存設定跳出畫面，如你還要進行其它設定請勾選”繼續其它設定”繼續執行。

2.3 區域網路設定

區域網路設定畫面如下，這裡允許您設定一個內部 IP 位址做為您的寬頻分享器的入口位址，並且可以為您的網路區段指定子網路遮罩。



區域網路設定

你可以啟動本機器裡的DHCP功能以自動分配IP給區域網路內的用戶。也可以利用指派固定IP位址列表來指定特定的IP位址。

IP 位址：	192 . 168 . 2 . 1
子網路遮罩：	255 . 255 . 255 . 0
DHCP 伺服器狀態：	☒ 啟動
起始 IP：	192 . 168 . 2 . 100
終端 IP：	192 . 168 . 2 . 199
1st WINS 伺服器：	0 . 0 . 0 . 0
2nd WINS 伺服器：	0 . 0 . 0 . 0
提供 DNS 伺服器：	☐
Domain：	

指派固定IP位址列表

No.	用戶端實體位址(MAC)	指派的 IP 位址
1	00 : 0f : b0 : 95 : 47 : 0f	192 . 168 . 002 . 111
2	00 : 00 : 00 : 00 : 00 : 00	000 . 000 . 000 . 000
3	00 : 00 : 00 : 00 : 00 : 00	000 . 000 . 000 . 000
4	00 : 00 : 00 : 00 : 00 : 00	000 . 000 . 000 . 000
5	00 : 00 : 00 : 00 : 00 : 00	000 . 000 . 000 . 000
6	00 : 00 : 00 : 00 : 00 : 00	000 . 000 . 000 . 000
7	00 : 00 : 00 : 00 : 00 : 00	000 . 000 . 000 . 000
8	00 : 00 : 00 : 00 : 00 : 00	000 . 000 . 000 . 000

動態DHCP 用戶列表

用戶端實體位址(MAC)	分配到的 IP 位址	用戶主機名稱
--------------	------------	--------


參數	出廠設定	描述及用途
IP 位址	192.168.2.1	這是登入本寬頻分享器的入口位址，也是您的區域網路預設的閘道器位址。
子網路遮罩	255.255.255.0	為您的網路區段指定子網路遮罩。
DHCP 伺服器 狀態	啟動	啟用或停用 DHCP 伺服器的功能，本功能可以自動分配區域網路內的電腦的 IP 位址，如果您區域網路內已經有其它 DHCP 伺服器了，請關閉本功能以免互相干擾。
DHCP 伺服器分派 IP 位址：起始值/終端值		設定起始 IP 與結束 IP 的使用範圍，此範圍設定主要牽涉到您自動取得 IP 的電腦數量。
1/2 WINS 伺服器		設定 WINS 伺服器的 IP 位址。
提供 DNS 伺服器		請依需求勾選。
Domain		您可以依據該網域輸入 Domain 名稱。
指派固定 IP 位址列表：		
用戶實體位址		如果你想將特定用戶(例如：伺服器)的局端 IP 位址固定住，則可透過用戶的網卡 MAC 位址的唯一性來鎖定這些用戶的 IP 位址，也就是每次用戶電腦開機時 DHCP 會分配一個你指定好的 IP 位址給該用戶。
指派的 IP 位址		

動態 DHCP 用戶列表 透過本機器 DHCP 功能分配 IP 位址的用戶會列於表中。

如果 DHCP 已經自動分配一個 IP 給用戶了，而您想透過『指派固定 IP 位址列表』指派一個固定 IP 給該用戶，設定完成『指派固定 IP 位址列表』後按下「儲存」只能儲存你的設定，並不會馬上變更該用戶的 IP 位址，必須重新啟動該用戶的電腦，或是重新啟動本寬頻分享器才能生效。

2.4 無線網路

無線基地台建立無線網路，可讓所有裝備有 IEEE 802.11b 或 801.11g 無線網路卡的個人電腦連接上區域網路，並透過寬頻分享器連上網際網路。本設備並支援 WEP 和 WPA2 加密功能，以加強您的無線網路安全。



2.4.1 基本設定

您能設定這臺無線寬頻分享器的基本功能，這些功能包含有架構模式、SSID、頻道。



The screenshot shows the EDIMAX web interface for '無線網路基本設定' (Wireless Network Basic Settings). The left sidebar lists navigation options: 系統, 廣域網路, 區域網路, 無線網路 (selected), 基本設定 (sub-selected), 進階設定, 安全設定, 存取控制, QoS, 位址轉換, and 防火牆. The main content area is titled '無線網路基本設定' and includes a description: '本頁允許您定義ESSID與無線傳輸頻道。這些值供無線用戶與基地台作連結。' Below this is a form with four fields: '運作模式' (Operation Mode) set to '基地台模式' (Access Point Mode), '無線射頻' (Wireless Frequency) set to '2.4 GHz (B+G)', 'SSID' set to 'Default', and '頻道' (Channel) set to '11'. At the bottom right are '確定' (OK) and '重置' (Reset) buttons.


參數	出廠設定	描述及用途
操作模式	AP 模式	可以設定成 AP 模式、橋接模式點對點、橋接模式點對多點或橋接模式-WDS 方式。
射頻	2.4 GHz (b+g)	您可以設定 AP 使用 802.11b 或 802.11g 的模式來傳輸。也能選擇 b+g 自動切換頻道的方式連接傳輸。
SSID	default	這是無線網路的識別名稱。在同一區的無線區域網路，所有無線設備都可以共用相同的延伸識別碼(ESSID)。
頻道	11	要與該基地台無線連結，就須要使用相同的頻道。

範例一：橋接模式一單點對多點

(A)在架構模式欄位中選擇“橋接模式一單點對多點”，並一一輸入要對應的 AP 的 MAC 位址，如下圖所示，注意：選擇本模式時相對應的 AP 要採用同一個頻道，但每台 AP 要使用不同名稱的 ESSID(延伸識別碼)




This screenshot shows the same EDIMAX web interface, but the '運作模式' (Operation Mode) is now set to '橋接-點對多點' (Bridge-Point-to-Multi-Point), which is circled in red. The '無線射頻' (Wireless Frequency) remains '2.4 GHz (B+G)' and '頻道' (Channel) is '11'. Below these fields are four rows for '實體位址(MAC)' (Physical Address/MAC), each with a text input field containing '00'. The '設定安全防護' (Set Security Protection) button is also visible. The '確定' (OK) and '重置' (Reset) buttons are at the bottom right.



注意：如上圖採用本模式時，僅能做基地台之間的無線傳輸，無線用戶無法與基地台作無線傳輸。

(B)如果要加密請點選”加密設定”，如下圖所示選擇你要的加密方式並鍵入你欲設定的加密金鑰 (KEY)，最後按下確定。注意：每台對應的 AP 要採用相同的加密金鑰，否則無法彼此傳輸資料。



PS：如果你不清楚要對應的 AP 的 MAC 位址，你可以進入”系統狀態” \ “無線網路” 取得(如下圖所示)。

EDIMAX
 NETWORKING PEOPLE TOGETHER

快速設定
 進階設定
 系統狀態
 系統工具

狀態資訊
 網際網路連接狀態
 設備狀態
 System Log
 ACL Log
 URL Filter Log
 DoS Log
 New Connection Log

丟棄: 0 封包

廣域網路端

連線模式:	PPPoE
IP 位址:	0.0.0.0
子網路遮罩:	0.0.0.0
預設閘道器:	0.0.0.0
DNS IP 位址:	0.0.0.0
實體位址(MAC):	00:0E:2E:7D:75:06
WAN Port:	沒有連結
接收:	0 封包, 0 bytes
傳送:	0 封包, 0 bytes
丟棄:	0 封包
撥接狀態:	Connecting...

無線網路

SSID:	Default
BSSID:	00:0E:2E:7D:75:06

範例二：橋接模式－WDS：

(1)在上列步驟(4)中選擇登入無線寬頻分享器後點選左邊”無線網路”\“基本設定”，在架構模式欄位中選擇”橋接 WDS 模式”，並一一輸入要對應的 AP 的 MAC 位址，如下圖所示，注意：選擇本模式時相對應的 AP 要採用同一個頻道，而且也要使用相同的 ESSID。

EDIMAX
 NETWORKING PEOPLE TOGETHER

快速設定
 進階設定
 系統狀態
 系統工具


系統
 廣域網路
 區域網路
 無線網路
 基本設定
 進階設定
 安全設定
 存取控制
 QoS
 位址轉換
 防火牆

無線網路基本設定

本頁允許您定義ESSID與無線傳輸頻道。這些值供無線用戶與基地台作連結。

運作模式:	橋接-WDS模式
無線射頻:	2.4 GHz (B+G)
SSID:	Default
頻道:	11
實體位址(MAC) 1:	00 00 00 00 00 00
實體位址(MAC) 2:	00 00 00 00 00 00
實體位址(MAC) 3:	00 00 00 00 00 00
實體位址(MAC) 4:	00 00 00 00 00 00
設定安全防護:	設定安全防護

確定
 重置



注意：採用本模式時，除了設定的基地台彼此可以無線傳輸外，無線用戶也可以與基地台無線傳輸，如上圖所示。

(2)如果要加密請點選“加密設定”，如下圖所示選擇你要的加密方式並鍵入你欲設定的加密金鑰 (KEY)，最後按下確定。按下確認鍵後即完成 WDS 的設定。

注意一：WDS 並非標準化的通訊協定，每個製造商寫的規範會有差異，因此你 要啟動該功能時，最好使用同一機種的設備，否則可能無法使用該功能。

注意二：每台對應的 AP 要採用相同的加密金鑰，否則無法彼此傳輸資料。

2.4.2 進階設定

您能進一步設定寬頻分享器的功能，這部份包含有認證方式、分段機制臨界值、RTS 臨界值、Beacon 區間、前導碼模式...等等。除非您知道這些參數的功能，否則您不應該改變這些參數。

Parameter	Value	Range/Options
Fragment Threshold :	2346	(256-2346)
RTS Threshold :	2347	(0-2347)
Beacon Interval :	100	(20-1024 ms)
DTIM Period :	3	(1-10)
最高傳輸率 :	自動	
Preamble Type :	☐ Long Preamble ☒ Short Preamble	
是否廣播 SSID :	☒ 啟動	
CTS 防護 :	☐ 自動 ☐ 永遠 ☒ 無	
傳輸(Tx)功率 :	100%	
Turbo Mode :	☒ 啟動	
WMM :	☐ 啟動	

參數	描述及用途
Fragment Threshold	分段機制臨界值：設定封包能被傳送的極大值，一般設得越大，傳送效能會越好。
RTS 臨界值	當封包大小低於 RTS 臨界值，無線基地台將不會使用 RTS/CTS 機制傳送封包。
Beacon 區間	烽火臺(Beacon)被使用於同步無線網路。
資料傳送速率	建議設定在"自動"選項。
Preamble Type (前導碼模式)	"冗長前導碼(Long Preamble)" 提供更好的無線相容性。"簡短前導碼(Short Preamble)" 提供更好的無線效能。
廣播 SSID	在公開場所中，啟用「廣播 ESSID」能簡單容易地與基地台連線上網。 停用「廣播 ESSID」您必須自行學會與基地台連線，但它提供更好的網路安全。
Turbo Mode	啟用本功能能夠使您的區域網路傳輸量達到 35Mbps，預設值為開啓。
WMM	啟用本功能將可優先傳輸語音及多媒體檔案，避免傳輸的延遲，預設值為關閉。
CTS Protect	CTS 保護。這個機制可減少資料在 802.11b 和 802.11g 無線基地台的碰撞。

當您改變設定後，請點選『確認』按鈕，儲存設定。

2.4.3 安全設定

提供您：不加密、WEP、WPA、WPA2、WPA-AUTO 五種選項。如果您執行『安全設定』以後，無線網路的用戶端要上網時則必須輸入相同的金鑰(KEY)或是取得相關身分認證。

2.4.3.1 WEP

啟用 64-bit 或 128-bit WEP 金鑰，你必須要輸入 WEP 金鑰編碼。

參數	描述及用途
資料加密	WEP，您可以輸入一組字串就是所謂的金鑰(KEY)，作為傳輸防護。
模式	您能選擇 WEP 金鑰長度為 64 位或 128 位元。採用 128 位元的金鑰將提供更高的水平安全，但傳輸效能會降低。
認證	提供您四種認證方式：開放系統(Open system)、共享金鑰(Shared key)、自動、透過 RADIUS 伺服器。
金鑰設定	金鑰的組成是由字母"a ~ f" 或是數字"0~9"，如果你選擇 64 位元，則必須輸入十個字元，如果你選擇 128 位元，則必須輸入二十六個字元，其中英文字母有區分大小寫。

當您改變設定後，請點選『確認』按鈕，儲存設定。

2.4.3.2 只啟動 802.1x 認證

您的內部網路若有提供 RADIUS 伺服器，如此您可以啟動 IEEE 802.1x 認證，它會核對每一個用戶要有一個合法的帳戶登錄到基地台，經過 RADIUS 伺服器處理後才能使用無線網路。


快速設定
進階設定
系統狀態
系統工具

- 系統
- 廣域網路
- 區域網路
- 無線網路
 - 基本設定
 - 進階設定
 - 安全設定
 - 存取控制
- QoS
- 位址轉換
- 防火牆

無線安全防護設定

本頁允許您設定無線防護。開啟WEP 或 WPA 藉由加密金鑰(Keys)來防止他人意圖非法存取你的無線網路環境。

資料加密：	不加密
認證：	由 RADIUS 伺服器
RADIUS 設定：	Port： 1812
	IP 位址： 0.0.0.0
	密碼：

確定
重置

參數	描述及用途
資料加密	如果不要額外的加密動作則請勾選“不加密”。
認證	勾選 RADIUS 伺服器。
RADIUS 設定：	
埠(Port)	輸入對應的連接埠。
IP 位址	輸入 RADIUS 伺服器的 IP 位址。
密碼	輸入密碼。

2.4.3.3 RADIUS + WEP Key

本模式表示您的區域網路除了有建置認證伺服器(RADIUS)以外，您還希望資料在傳輸時也有加密功能。所以設定方式是結合上面兩個小段落的敘述，不在此陳述。


快速設定
進階設定
系統狀態
系統工具

- 系統
- 廣域網路
- 區域網路
- 無線網路
 - 基本設定
 - 進階設定
 - 安全設定
 - 存取控制
- QoS
- 位址轉換
- 防火牆

無線安全防護設定

本頁允許您設定無線防護。開啟WEP 或 WPA 藉由加密金鑰(Keys)來防止他人意圖非法存取你的無線網路環境。

資料加密：	WEP
模式：	64 bits
認證：	由 RADIUS 伺服器
金鑰(Key)設定：	
RADIUS 設定：	Port： 1812
	IP 位址： 0.0.0.0
	密碼：

確定
重置

2.4.3.4 WPA/WPA2 Pre-shared key

Wi-Fi Protected Access 簡稱 WPA，是一個先進的安全標準。如果您的網路環境沒有 RADIUS 認證伺服器，則請在認證的欄位勾選 **Pre-Shared Key**，此方法是簡易的預設一組金鑰，不過與 WEP 不同的地方在於，它的安全防護層級較高，因為它使用 **TKIP** 或 **CCMP(AES)** 不斷地改變密鑰，讓駭客不易入侵。

EDIMAX NETWORKING PEOPLE TOGETHER

快速設定 進階設定 系統狀態 系統工具

●系統
●廣域網路
●區域網路
●無線網路
●基本設定
●進階設定
●安全設定
●存取控制
●QoS
●位址轉換
●防火牆

無線安全防護設定

本頁允許您設定無線防護. 開啟WEP 或 WPA 藉由加密金鑰(Keys)來防止他人意圖非法存取你的無線網路環境。

資料加密: WPA
模式: TKIP
認證: 預先共用金鑰(pre-shared key)
金鑰(Key)設定:

確定 重置

參數	描述及用途
資料加密	請勾選 WPA 或是 WPA2 。
方法	依據另一端的通信去自動切換使用 TKIP 或 AES 。
認證	勾選預先共用金鑰。
金鑰(KEY)設定	輸入至少 8 字元作為 pre-shared key 。

當您改變設定後，請點選『確認』按鈕，儲存設定。

2.4.3.5 WPA RADIUS

設定說明請參考 2.4.3.2 與 2.4.3.4 兩節。

當您改變設定後，請點選『確認』按鈕，儲存設定。

EDIMAX NETWORKING PEOPLE TOGETHER

快速設定 進階設定 系統狀態 系統工具

●系統
●廣域網路
●區域網路
●無線網路
●基本設定
●進階設定
●安全設定
●存取控制
●QoS
●位址轉換
●防火牆

無線安全防護設定

本頁允許您設定無線防護. 開啟WEP 或 WPA 藉由加密金鑰(Keys)來防止他人意圖非法存取你的無線網路環境。

資料加密: WPA
模式: TKIP
認證: 由 RADIUS 伺服器
RADIUS 設定:
Port: 1812
IP 位址: 0.0.0.0
密碼:

確定 重置

2.4.4 存取控制


假使您啟動無線網路存取控制，表示有透過授權的 MAC 位址(用戶)才可以連接你的寬頻分享器。

參 數	描述及用途
啟動無線網路存取控制	使用無線網路存取控制，列表中的用戶才允許與本無線網路基地台連結。
新增	在"實體(MAC) 位址" 與 "註解" 輸入用戶的 MAC 後，按下『新增』按鈕，此 MAC 位址將會加入"目前的存取控制列表"中
當您改變設定後，請點選『確認』按鈕，儲存設定。	

2.5 QoS

本基提供多種頻寬管理功能：包括以連接埠為基準的、以傳輸率為規範的或是保證頻寬等等的方式作規劃。

例如指定連接埠作規劃時，你可以指定高/低兩種傳輸次序並可以設定最高傳輸頻寬範圍 128Kbps 到 32Mbps 或是全線數 100Mbps，並且可以開啓 / 關閉每個連接埠的流量控管。



參數	敘述
Port-based QoS	提供您四種常用的通訊協定的傳輸優先權 Telnet、HTTP、POP3、SMTP；您也可以透過指定連接埠的方式來設定傳輸的優先權。
Rate Policing QoS	啟動策略頻寬管理功能。
Ratio QoS	透過百分比的方式分配頻寬。

2.5.1 Port-based QoS

使用本方式時你可以指定對內部的四個連接埠以及廣域網路的對內/對外總連線速率及開啓 / 關閉流量控管功能，還可以指定其傳輸的優先權，也可以透過指定埠的方式或是通訊協定的方式來設定傳輸的優先權。

Port-based QoS

☒ 由應用程式啟動硬體 QoS

協定	最優先傳輸	低優先傳輸
TELNET	☐	☒
HTTP	☐	☒
POP3	☐	☒
SMTP	☐	☒
指定的 Port#	最優先傳輸	低優先傳輸
0	☐	☒
0	☐	☒
0	☐	☒

確定 重置

☒ 啟動連接埠的 QoS 功能

Port(埠) #	流量控管	流入的速度極限值	流出的速度極限值	該連接埠的傳輸次序
LAN 4	關閉 ▾	全速 ▾	全速 ▾	低 ▾
LAN 3	關閉 ▾	全速 ▾	全速 ▾	低 ▾
LAN 2	關閉 ▾	全速 ▾	全速 ▾	低 ▾
LAN 1	關閉 ▾	全速 ▾	全速 ▾	低 ▾
WAN	關閉 ▾	全速 ▾	全速 ▾	低 ▾

確定 重置

參數	敘述
由應用程式啟動 QoS	啟動或關閉該功能。
協定 / 指定的 Port#	依據通訊協定或是依據指定的連接埠來設定優先權。
啟動連接埠的 QoS 功能	機器本身有五個連接孔 LAN1~4 及 WAN，您可以設定這五個孔位的傳輸優先權及傳輸速率，包括是否啟動流量控管、流入及流出的資料速度以及傳輸的優先權。

設定完成後點選『確定』以儲存你的相關設定。

2.5.2 Rate Policing QoS

使用者可以透過本頁面設定傳輸速率，您可以指定 L3/4 準則連結一個最大的符記(就是最高封包傳輸率或是資料傳輸率)，當傳輸速率達到你設定的值時，分享器遞減該最大傳輸率的值一個單位或是封包長度，不幸的當封包耗盡該值時，將會被直接丟棄，或記錄在日誌裡，這個部份將由您的設定來決定。






Rate Policing QoS

☒ 啟動策略頻寬管理(QoS)功能

LAN

優先次序	來源/目的	IP 位址	子網路遮罩	協定	起始 Port	終端 Port	速率	單位	數量單位	最高傳輸率	單位	紀錄日誌	啟動
0	終端 IP	0.0.0.0	255.255.255.255	TCP	0	0	0	Kbps	pktCount	0	Kbps	Drop	☐
1	終端 IP	0.0.0.0	255.255.255.255	TCP	0	0	0	Kbps	pktCount	0	Kbps	Drop	☐
2	終端 IP	0.0.0.0	255.255.255.255	TCP	0	0	0	Kbps	pktCount	0	Kbps	Drop	☐
3	終端 IP	0.0.0.0	255.255.255.255	TCP	0	0	0	Kbps	pktCount	0	Kbps	Drop	☐
4	終端 IP	0.0.0.0	255.255.255.255	TCP	0	0	0	Kbps	pktCount	0	Kbps	Drop	☐
5	終端 IP	0.0.0.0	255.255.255.255	TCP	0	0	0	Kbps	pktCount	0	Kbps	Drop	☐
6	終端 IP	0.0.0.0	255.255.255.255	TCP	0	0	0	Kbps	pktCount	0	Kbps	Drop	☐
7	終端 IP	0.0.0.0	255.255.255.255	TCP	0	0	0	Kbps	pktCount	0	Kbps	Drop	☐

WAN

優先次序	來源/目的	IP 位址	子網路遮罩	協定	起始 Port	終端 Port	速率	單位	數量單位	最高傳輸率	單位	紀錄日誌	啟動
0	終端 IP	0.0.0.0	255.255.255.255	TCP	0	0	0	Kbps	pktCount	0	Kbps	Drop	☐
1	終端 IP	0.0.0.0	255.255.255.255	TCP	0	0	0	Kbps	pktCount	0	Kbps	Drop	☐
2	終端 IP	0.0.0.0	255.255.255.255	TCP	0	0	0	Kbps	pktCount	0	Kbps	Drop	☐
3	終端 IP	0.0.0.0	255.255.255.255	TCP	0	0	0	Kbps	pktCount	0	Kbps	Drop	☐
4	終端 IP	0.0.0.0	255.255.255.255	TCP	0	0	0	Kbps	pktCount	0	Kbps	Drop	☐
5	終端 IP	0.0.0.0	255.255.255.255	TCP	0	0	0	Kbps	pktCount	0	Kbps	Drop	☐
6	終端 IP	0.0.0.0	255.255.255.255	TCP	0	0	0	Kbps	pktCount	0	Kbps	Drop	☐
7	終端 IP	0.0.0.0	255.255.255.255	TCP	0	0	0	Kbps	pktCount	0	Kbps	Drop	☐

參數

敘述

來源/目的(終端)

如果你要監控來源 IP(傳輸者)的封包，則請勾選「來源 IP」，否則請勾選終端 IP(接收者)。

IP 位址

指定你要限制的傳輸 / 接收速度的 IP 位址。

子網路遮罩

如果你要限定一個子網域的傳輸頻寬，您可以在這裡設定。

協定

指定你要監控的傳輸協定例如：TCP / UDP / 或是 IP。

起始 / 終端 Port

指定你要監控的埠範圍，在相同的 IP 位址 / 遮罩 (不管其對應 port 數)有其相同的傳輸策略下，要區分 TCP 或 UDP 封包時，請將起始 / 終端 Port 都設為 0。

速率 / 單位 / 數量單位

指定其傳輸速率、單位、計量單位。

紀錄日誌

當流量超過限制時，你可以選擇丟棄封包或是丟棄封包但須紀錄於日誌裡面。

2.5.3 Ratio QoS

您可以先指明對外傳輸的頻寬並透過保證傳輸 / 剩餘傳輸兩種方式來設定區域網路內的傳輸，保證的表示透過切割對外頻寬的百分比的方式來設定。同一時間如果保證傳輸的頻寬使用量少於對外總頻寬，多出來的頻寬就是所謂剩餘頻寬，您也可以透過切割剩餘頻寬的方式來設定管理。

例如：假設對外總頻寬為 100Mbps，而 192.168.1.1 設定為保證 50Mbps 傳輸頻寬且 192.168.1.2 保證頻寬設定為 25Mbps，此時如果發現保證頻寬的用戶佔用了 40%的資源也就是 40Mbps，那麼剩下的 60Mbps 就可以全部給設定為”剩餘的”用戶使用，如果有些用戶完全沒有被設定的話，則保證頻寬的用戶及剩餘頻寬的用戶沒佔據的頻寬才會分配給這些用戶使用。

頻寬保證/頻寬分級

☒ 啟動頻寬控管

對外連線(WAN)總頻寬: Mbps

ALG 型式	Queue ID	頻寬配置政策	百分比(%)	啟動
FTP	1000	剩餘的	5	☐
SIP	1001	保證的	30	☐
NetMeeting	1002	保證的	30	☐

No.	Queue ID	來源/目的	IP 位址	子網路遮罩	協定	起始 Port	終端 Port	頻寬配置政策	百分比 (%)	DSCP 標記
新的	100	來源 IP	0 . 0 . 0 . 0	255 . 255 . 255 . 255	TCP	0	65535	保證的	1	關閉

參數

敘述

Queue ID	Queue (Group) ID 表示一個群組，相同的 Queue ID 將使用相同的頻寬配置政策。
來源/目的	如果你要監控發出封包者請輸入來源 IP，反之則輸入終端 IP。
IP 位址	設定該用戶的 IP 位址。
子網路遮罩	設定該用戶的子網路遮罩。
協定	指定你要監控的的協定或 IP。
起始 / 終端 Port	指定你要監控的埠範圍，在相同的 IP 位址/ 遮罩 (不管其對應 port 數)有其相同的傳輸策略下，要區分 TCP 或 UDP 封包時，請將起始 / 終端 Port 都設為 0。。
頻寬配置政策	保證的 \ 剩餘的。
百分比	輸入百分比。
DSCP 標記	Differentiated Services Code Point 是一種區別服務的編碼，根據 DSCP 值分享器會給予不同品質的轉送服務。

2.6 位址轉換

網路位址轉換 (NAT) 可讓你將多重的內部 IP 位址轉換為一個公共合法的 IP 地址以存取 Internet 資源，該功能也是提供你的電腦可以同時多台上網際網路的關鍵，如果你任意停用此功能將沒有 IP 分享的功用。



參數	描述及用途
虛擬伺服器	當你有不同的應用伺服器 (例如電子郵件、FTP 等等) 在你的內部區域網路。你可透過虛擬伺服器功能的特別服務埠將網路流量從廣域網路埠轉向到區域網路 IP 位址和它的服務埠。如此 Internet 的使用者就可以存取你內部網路伺服器的資源。若無特別考量，通常內部應用服務埠與外部應用服務埠相同。
多媒體特殊應用	某些應用程式會需要開啓多重的連接(多個服務埠), 例如網路遊戲，影像會議，網際網路電話等，你可以在此設定以讓內部網路的使用者可以使用這些應用程式。你可以從 "常見特殊應用" 選擇一種應用程式。再選擇 1-10 任一位置，然後按 "複製到"，則系統會自動將該應用程式所需要的相關設定值複製到你選擇的位置。注意：觸發服務埠(Trigger Port)的範圍是 1 到 65535。
應用層閘道設定	是否啓用特定應用程式的閘道設定。
UpnP 設定	啓動或停用 UpnP 設定。
固定路由	你可以關閉 NAT 功能並自行設定路由規則。

2.6.1 虛擬伺服器(Virtual Server)

當你的區域網路內有應用伺服器要提供給網際網路上的使用者存取時，你也可以透過本功能完成。

EDIMAX
NETWORKING PEOPLE TOGETHER

快速設定 進階設定 系統狀態 系統工具

● 系統
● 廣域網路
● 區域網路
● 無線網路
● QoS
● 位址轉換
● 虛擬伺服器
● 多媒體特殊應用
● 應用層閘道設定
● UPnP設定
● 固定路由
● 防火牆

虛擬伺服器

你可以將寬頻分享器的虛擬伺服器功能開啟，那麼網際網路上的用戶就可以經由真實IP位址的自動指向到內部的IP位址的轉換，透過 Web或是 FTP在局端登入該機器


WAN Port 範圍		伺服器IP位址	伺服器Port範圍	協定	啟動
0 ~ 0	==>	0 . 0 . 0 . 0	0 ~ 0	TCP	☐
0 ~ 0	==>	0 . 0 . 0 . 0	0 ~ 0	TCP	☐
0 ~ 0	==>	0 . 0 . 0 . 0	0 ~ 0	TCP	☐
0 ~ 0	==>	0 . 0 . 0 . 0	0 ~ 0	TCP	☐
0 ~ 0	==>	0 . 0 . 0 . 0	0 ~ 0	TCP	☐
0 ~ 0	==>	0 . 0 . 0 . 0	0 ~ 0	TCP	☐
0 ~ 0	==>	0 . 0 . 0 . 0	0 ~ 0	TCP	☐
0 ~ 0	==>	0 . 0 . 0 . 0	0 ~ 0	TCP	☐

確定 重置

參數	敘述
WAN Port 範圍	輸入廣域網路端(WAN)的 Port 範圍。
伺服器 IP 位址	表示你要指向的區域網路內的 IP 位址，也就是該被指定的伺服器 IP 位址必須被固定，不可由 DHCP 指派。
伺服器 Port 範圍	訂定對內的伺服器對應埠範圍。
協定	要採用的通訊協定的形式 "TCP" \ "UDP".。
確定	設定完成請按下確定跳出。
啟動	勾選後將啟動本項虛擬伺服器。

範例: Virtual Server

下圖表是你在區域網路內架設網站時的設定，網站伺服器的 IP 為(192.168.2.2)，設定指向的埠為 80，型態為 TCP；要啟動該功能時請確定你對外的真實 IP 為固定值。



2.6.2 多媒體特殊應用

某些應用程式會需要開啓多重連接埠，例如：網路遊戲或影像會議。你可透過本功能讓內部網路的使用者可以使用這些程式。

參數	敘 述
名稱	輸入你要應用的程式。.
來源埠型態	點選 “TCP” ， “UDP” 或 “兩者” 。
來源埠的範圍	給定服務埠的範圍(例如： 2300-2400, 47624)。
觸發埠型態	點選 “TCP” ， “UDP” 或 “兩者” 。
觸發埠起始值	觸發埠起始值。.
觸發埠終端值	觸發埠終端值
啟動	啟動本項目。.

範例：

名稱	來源埠 型態	來源埠 的範圍	觸發埠 型態	觸發埠 起始值	觸發埠 終端值	啟動
MSN Game Zone	TCP	2300-2400, 47624	UDP	28800	28800	MSN Game Zone
Battle.net	UDP	6112	UDP	6112	6112	Battle.net

上面的範例顯示 MSN Game Zone 的觸發埠值設定為 port 28800 時，寬頻分享器將允許從 2300-2400 及 47624 來的封包直接被指向到使用者。注意：同一時間只有一位區域網路內的用戶一種特殊的應用功能。

2.6.3 應用層閘道設定(ALG Settings)

表列的應用服務是在 NAT 位址轉換時需要寬頻分享器支援的列表，你可以用點選來開啓這些功能。您也可以輸入需要該項應用的 IP 位址，勾選右邊啟動後再按下確定，即可。

應用層閘道器

以下列表是在開啟NAT功能下需要特殊支援才能正常運作的應用程式. 你可以透過勾選來啟動它們.

ALG列表	啟動
PPTP (啟動軟體 ☐)	☒ 用戶端/伺服器(IP: 0.0.0.0)
IPSec	☒ 用戶端/伺服器(IP: 0.0.0.0)
L2TP	☒ 用戶端
FTP	☒ 用戶端/伺服器(IP: 0.0.0.0)
Net Meeting	☒ 用戶端/伺服器(IP: 0.0.0.0)
DirectX 7	☒ 用戶端/伺服器(IP: 0.0.0.0)
SIP	☒ 用戶端/伺服器(IP: 0.0.0.0)
ICUII	☒ 用戶端/伺服器(IP: 0.0.0.0)
ICQ / AOL Instant Messenger	☒ 用戶端/伺服器
Yahoo Messenger	☒ 用戶端/伺服器
mIRC	☒ 用戶端/伺服器
VDOLive	☒ 用戶端
Quake	☒ 用戶端
Counter Strike / Half Life	☒ 用戶端
Blizzard Battlenet (StarCraft, DiabloII)	☒ 用戶端/伺服器(IP: 0.0.0.0)
RealAudio	☒ 用戶端
CUseeMe	☒ 用戶端

2.6.4 UPnP

UPNP 是微軟針對視窗環境，所制定的家庭網路介面標準，透過這個開放性架構，家庭網路中的智慧型物件、應用設備、PC 及各項服務，均可以因此連結而分享。有了 UPnP，能讓各種不同的連線裝置，不需經過設定，省去複雜的安裝程序，就能連上網路，來實現無縫的網路連接。

UPnP 功能：啓用，關閉

EDIMAX
NETWORKING PEOPLE TOGETHER

快速設定 進階設定 系統狀態 系統工具

● 系統
● 廣域網路
● 區域網路
● 無線網路
● QoS
● 位址轉換
 ● 虛擬伺服器
 ● 多媒體特殊應用
 ● 應用層閘道設定
 ● **UPnP設定**
 ● 固定路由
● 防火牆

UPnP 設定

UPNP是微軟針對視窗環境,所制定的家庭網路介面標準,透過這個開放性架構,家庭網路中的智慧型物件,應用設備,PC及各項服務,均可以因此連結而分享. 有了UPnP,能讓各種不同的連線裝置,不需經過設定,省去複雜的安裝程序,就能連上網路,來實現無縫的網路連接.

UPnP功能: ☐ 啟動

確定

2.6.5 固定路由(Static Routing)

當你關閉 NAT 功能時，則會出現靜態路由的選項，此時共享一個真實 IP 的功能將不會運作，也就是不能提供多人同時上網際網路，而且你如果有啓動 DMZ 功能，DMZ 也不會有作用，此時封包的傳遞將會依據您制定的路徑來傳輸。

EDIMAX
NETWORKING PEOPLE TOGETHER

快速設定 進階設定 系統狀態 系統工具

● 系統
● 廣域網路
● 區域網路
● 無線網路
● QoS
● 位址轉換
 ● 虛擬伺服器
 ● 多媒體特殊應用
 ● 應用層閘道設定
 ● UPnP設定
 ● **固定路由**
● 防火牆

硬體固定路由

你可以啟動固定路由來關閉寬頻分享器的NAT功能,且讓寬頻分享器的封包傳輸依據你指定的路徑規則傳送.

路徑	路徑遮罩	下一個跳躍點的IP	介面
0.0.0.0	255.255.255.255	0.0.0.0	----- ▼
0.0.0.0	255.255.255.255	0.0.0.0	----- ▼
0.0.0.0	255.255.255.255	0.0.0.0	----- ▼
0.0.0.0	255.255.255.255	0.0.0.0	----- ▼
0.0.0.0	255.255.255.255	0.0.0.0	----- ▼

儲存 重置

參數	敘 述
路徑	目的區域網路內的 IP 位址。
路徑遮罩	目的區域網的 IP 位址子網路遮罩。
下一個跳躍點的 IP	下一個閘道器的 IP 位址，也就是你要指定的鄰近的目的地 IP 的寬頻分享器。
介面	到下一個寬頻分享器的介面。
重置	你也可以按下“重置”將清除你目前所設定的。

2.7 防火牆

這台寬頻分享器提供延伸的防火牆保護機制，例如防止駭客的入侵、防止不正常的網路攻擊、並可限制與控管連線使用者。當某些應用需要取消防火牆功能時，依然可以使用非戰區(DMZ)設定的方式來允許連線。

點選「啓用」將會啓用這台寬頻分享器的防火牆模組功能。



參數	描述及用途
存取控制	存取控制允許使用者定義在區域網路中可以連線與否，你可以控制某些使用者使用某些存取服務。
限制的網站	你可以限制某些網頁的瀏覽，透過輸入完整的網站位址或是輸入關鍵字來限制存取。
拒絕服務	寬頻寬頻分享器的防火牆可以阻斷一般的駭客攻擊，包括 DoS，從廣域網路的 Discard Ping 和 埠掃描(Port Scan)。
非戰區	當您本地端的電腦在使用網際網路應用程式時，需要在防火牆外執行雙向無限制的存取，您可以開啓非戰區對應適當的本地端 IP 位址。

2.7.1 存取控制

如果你要拒絕使用者由網際網路存取內部網路的資源，可以透過本頁來達成該目的；也可以透過流量的型態來管控區域網路內的用戶權限。

快速設定 進階設定 系統狀態 系統工具

存取控制表


規範: 非表列內的准予存取 (無紀錄日誌)

優先	指向/IP	型態	Port	日期	時間	啟動
0	進入, 目的IP/Port 192.168.2.0/255.255.255.0	IP				☒
1	外傳, 目的IP/Port 0.0.0.0	TCP	0	☒ 星期日 ☒ 星期一 ☒ 星期二 ☒ 星期三 ☒ 星期四 ☒ 星期五 ☒ 星期六	從: 0:0 到: 23:59	☐
2	外傳, 目的IP/Port 0.0.0.0	TCP	0	☒ 星期日 ☒ 星期一 ☒ 星期二 ☒ 星期三 ☒ 星期四 ☒ 星期五 ☒ 星期六	從: 0:0 到: 23:59	☐
3	外傳, 目的IP/Port 0.0.0.0	TCP	0	☒ 星期日 ☒ 星期一 ☒ 星期二 ☒ 星期三 ☒ 星期四 ☒ 星期五 ☒ 星期六	從: 0:0 到: 23:59	☐
4	外傳, 目的IP/Port 0.0.0.0	TCP	0	☒ 星期日 ☒ 星期一 ☒ 星期二 ☒ 星期三 ☒ 星期四 ☒ 星期五 ☒ 星期六	從: 0:0 到: 23:59	☐
5	外傳, 目的IP/Port 0.0.0.0	TCP	0	☒ 星期日 ☒ 星期一 ☒ 星期二 ☒ 星期三 ☒ 星期四 ☒ 星期五 ☒ 星期六	從: 0:0 到: 23:59	☐
6	外傳, 目的IP/Port 0.0.0.0	TCP	0	☒ 星期日 ☒ 星期一 ☒ 星期二 ☒ 星期三 ☒ 星期四 ☒ 星期五 ☒ 星期六	從: 0:0 到: 23:59	☐
7	外傳, 目的IP/Port 0.0.0.0	TCP	0	☒ 星期日 ☒ 星期一 ☒ 星期二 ☒ 星期三 ☒ 星期四 ☒ 星期五 ☒ 星期六	從: 0:0 到: 23:59	☐
8	外傳, 目的IP/Port 0.0.0.0	TCP	0	☒ 星期日 ☒ 星期一 ☒ 星期二 ☒ 星期三 ☒ 星期四 ☒ 星期五 ☒ 星期六	從: 0:0 到: 23:59	☐

確定 重置

參數	描述及用途
規範	你可以選擇紀錄或是不紀錄符合您設定的存取控制封包。
指向 IP	傳入表示封包由區域網路傳輸到閘道器，傳出表示由閘道器傳輸到廣域網路，你如果選擇“傳出, 來源 IP/Port”表示你指定閘道器的真實 IP 位址為一個來源 IP。
模式	指定模式：TCP、UDP、IP(表示所有種類的流量)。
PORT	指定要過濾流量的 TCP/UDP Port 數。
日期/時間	設定要限制的日期及時間點。
啟動	勾選表示啟動。

範例：下列範例顯示使用者 A 只可以透過 PORT 80 使用瀏覽器，使用者 B 則可以透過 PORT 80~999 使用瀏覽器以及其他服務。



2.7.2 網站過濾

本功能的使用方式就是透過輸入某些網站位址或特定關鍵字，使這些網頁無法被開啓。您可以透過本功能封鎖特定網站，以防止家中小朋友登入色情網站瀏覽。

該網站格式已被封鎖	來源IP 範圍	啟動
	0.0.0.0-0.0.0.0	☐
	0.0.0.0-0.0.0.0	☐
	0.0.0.0-0.0.0.0	☐
	0.0.0.0-0.0.0.0	☐
	0.0.0.0-0.0.0.0	☐
	0.0.0.0-0.0.0.0	☐
	0.0.0.0-0.0.0.0	☐
	0.0.0.0-0.0.0.0	☐

參數	描述及用途
該網站格式已被封鎖	您可以輸入要封鎖的網站全名或關鍵字以防止使用者登入該網站。
來源 IP 位址	輸入您要限制的使用者的 IP 位址範圍。
啟動	輸入前兩項以後，勾選“啟動”使本列的設定生效。

當您完成設定後，請點選『確認』按鈕，使設定生效。

2.7.3 拒絕服務

寬頻寬頻分享器的防火牆可以阻斷一般的駭客攻擊，包括 DoS、從廣域網路的 Discard Ping 和埠掃描(Port Scan)。

"Ping of Death" 攻擊是經由發送過大的 ping request (ICMP echo request 封包) 達成。

"Discard Ping From WAN" 防止來自於外部的 Ping 攻擊。

"Port Scan"所有的 PC 都有 65535 個連接埠〈Port〉，以作為對外連接的端點。通常駭客會掃描欲攻擊的主機開放了哪些連接埠〈Port〉，一旦發現所開放的連接埠〈Port〉中有較易攻擊的服務，就會利用該服務的漏洞進行攻擊。因此 Port Scanning 是許多網路攻擊的初步手段。

"Sync Flood": SYN flooding 的方法是以發送大量要求連線的 SYN requests 到目標伺服器，而當該伺服器送回 SYN-ACK response(SYNchronize-ACKnowledge) 後，卻不發送最後的 acknowledgment 回應，讓 3-way handshaking 無法完成，由此消耗用來記錄新連線的緩衝區 (Buffer) 記憶空間。SYN flooding 可以超載伺服器或造成當機。

快速設定

進階設定

系統狀態

系統工具

阻絕服務(DoS)設定

本寬頻分享器本身具有防火牆功能可以封鎖駭客攻擊, 包括DoS攻擊, 丟棄來自廣域網路的偵測及Port掃描.

☐ 啟動防護DoS攻擊

忽視來自區域網路端的檢核	☐		
全系統洪氾(flood)	☐ SYN	50	封包數/每秒
	☐ FIN	50	封包數/每秒
	☐ UDP	50	封包數/每秒
	☐ ICMP	50	封包數/每秒
每個來源 IP 洪氾	☐ SYN	30	封包數/每秒
	☐ FIN	30	封包數/每秒
	☐ UDP	30	封包數/每秒
	☐ ICMP	30	封包數/每秒

全系統流量控制	☐	TCP_Flow	2048	流量
	☐	UDP_Flow	2048	流量
	☐	Both	4096	流量
每個來源 IP 流量控制	☐	TCP_Flow	2048	流量
	☐	UDP_Flow	2048	流量
	☐	Both	4096	流量
TcpUdpPortScan	☐	Level	低	靈敏度
TcpScan	☐			
TcpSynWithData	☐			
TcpLand	☐			
UdpEchoChargen	☐			
UdpBomb	☐			
UdpLand	☐			
PingOfDeath	☐			
IcmpSmurf	☐			
IcmpLand	☐			
IpSpoof	☐			
TearDrop	☐			
		全選 刪除全部		

來源封鎖

啟動來源IP 封鎖	☐
封鎖時間	120 秒

參數	描述及用途
啟動防護 DoS 攻擊	勾選後啟動本功能。
忽視來自區域網路端的檢核	勾選後啟動本功能。
全系統洪氾	區分為 SYN/FIN/UDP/ICMP 四種封包供您作流量設定。

每個來源 IP 洪氾	區分為 SYN/FIN/UDP/ICMP 四種封包供您作流量設定。
全系統流量控制	勾選您要控制的形式：TCP/UDP/兩者。
每個來源 IP 流量控制	勾選您要控制的形式：TCP/UDP/兩者。
TcpUdpPortScan	勾選靈敏度的等級高 / 低。
所有 DoS 項目	TcpScan、……、TearDrop 等十一種項目供您勾選。
啟動來源封鎖	勾選已啟動本項目。
封鎖時間	您可以輸入要封鎖的時間。

當您改變設定後，請點選『確認』按鈕，儲存設定。

2.7.4 非戰區(DMZ)

如果您的區域網路內的電腦無法執行某些網際網路上的應用程式(例如：網路遊戲)原因是在 NAT 防火牆，那麼你可以就由開啓可雙向登入的 DMZ 主機來解決此問題。DMZ 功能允許你在區域網路內特定的 IP 位址的封包重新指向廣域網路 IP 位址。然而與 virtual server 不同的地方在於 virtual server 是重新指向一個特別的伺服器或是網路應用到一個特定的區域網路內的用戶，而 DMZ 是將來自於網際網路的封包重新指向你指定的特定的區域網路 IP 位址。也就是說外部的人員可以登入到該主機而不會進入到你的區域網路內進行監聽入侵等工作，而內部的人員也可以存取該主機的資料。

參數	描述及用途
DMZ 主機	輸入 DMZ 主機的 IP 位址，並勾選啟動。DMZ 主機的 IP 位址設定成固定 IP 位址，才能 1 對 1 去對應公用 IP 位址，使 DMZ 適當地運作。 註：當虛擬伺服器和 DMZ 功能有所衝突時，虛擬伺服器的作用將擁有優先權。
一般的 L4 協定傳送	啟動。
ICMP 傳送	啟動。

當您改變設定後，請點選『確認』按鈕，儲存設定。

Chapter 3 系統狀態

狀態資訊允許你監控寬頻分享器目前的狀態；例如：寬頻寬頻分享器的廣域網路 / 區域網路介面資訊，目前的韌體和硬體版本、任何不合法嘗試存取網路的記錄，及目前所有使用 DHCP 的用戶資訊。



- 狀態資訊
 - 網際網路連接狀態
 - 設備狀態
 - System Log
 - ACL Log
 - URL Filter Log
 - DoS Log
 - New Connection Log

系統

韌體版本：	1.25
韌體日期：	2006/09/12 08:47:06
載入器版本：	0.0.20
NAT：	啟動
L4 Switching：	啟動

區域網路

IP 位址：	192.168.2.1
子網路遮罩：	255.255.255.0
實體位址(MAC)：	00:0E:2E:7D:75:05
DHCP 伺服器：	Enable
LAN 1：	沒有連結，因為沒有插上網路線
LAN 2：	沒有連結，因為沒有插上網路線
LAN 3：	沒有連結，因為沒有插上網路線
LAN 4：	沒有連結，因為沒有插上網路線
接收：	4732 封包, 0 bytes
傳送：	0 封包, 0 bytes
丟棄：	0 封包

廣域網路端

連線模式：	PPPoE
IP 位址：	0.0.0.0
子網路遮罩：	0.0.0.0
預設閘道器：	0.0.0.0
DNS IP 位址：	0.0.0.0
實體位址(MAC)：	00:0E:2E:7D:75:06
WAN Port：	沒有連結
接收：	0 封包, 0 bytes
傳送：	0 封包, 0 bytes
丟棄：	0 封包
撥接狀態	Connecting...

無線網路

SSID：	Default
BSSID：	00:0E:2E:7D:75:05

參數	描述
連線狀態及設備資訊	顯示連線狀況及本寬頻寬頻分享器的相關資料。
紀錄日誌(LOG)	提供你五種記錄資料：系統日誌、ACL 日誌、網站過濾、DoS 日誌、NAT 日誌。

你可以選擇你想要知道的相關資料及訊息紀錄，並進入該章節參考。

3.1 網際網路連結狀態

你可以從下面列表得到關於本寬頻分享器的相關訊息，區分為四個部份：系統資料、區域網路、廣域網路及無線網路。



The screenshot shows the EDIMAX web management interface. The top navigation bar includes links for '快速設定' (Quick Setup), '進階設定' (Advanced Setup), '系統狀態' (System Status), and '系統工具' (System Tools). The left sidebar lists '狀態資訊' (Status Information) with sub-items: '網際網路連接狀態' (Internet Connection Status), '設備狀態' (Device Status), 'System Log', 'ACL Log', 'URL Filter Log', 'DoS Log', and 'New Connection Log'. The main content area is titled '廣域網路端' (WAN) and displays a table of connection parameters.

廣域網路端	
連線模式：	DHCP Client
IP 位址：	172.20.1.254
子網路遮罩：	255.255.255.0
預設閘道器：	172.20.1.250
DNS IP 位址：	168.95.1.1
實體位址(MAC)：	00:0E:2E:7D:75:06
WAN Port：	沒有連結
接收：	0 封包, 0 bytes
傳送：	0 封包, 0 bytes
丟棄：	0 封包

更新

3.2 設備狀態

您也可以由『設備狀態』看到有關寬頻分享器的連線狀態。


快速設定
進階設定
系統狀態
系統工具

狀態資訊

- 網際網路連接狀態
- 設備狀態
- System Log
- ACL Log
- URL Filter Log
- DoS Log
- New Connection Log

系統

韌體版本：	1.25
韌體日期：	2006/09/12 08:47:06
載入器版本：	0.0.20
NAT：	啟動
L4 Switching：	啟動

區域網路

IP 位址：	192.168.2.1
子網路遮罩：	255.255.255.0
實體位址(MAC)：	00:0E:2E:7D:75:05
DHCP 伺服器：	Enable
LAN 1：	沒有連結, 因為沒有插上網路線
LAN 2：	沒有連結, 因為沒有插上網路線
LAN 3：	沒有連結, 因為沒有插上網路線
LAN 4：	沒有連結, 因為沒有插上網路線
接收：	414 封包, 0 bytes
傳送：	0 封包, 0 bytes
丟棄：	0 封包

無線網路

SSID：	Default
BSSID：	00:0E:2E:7D:75:05

3.3 System Log

你可以透過勾選『啟動』來紀錄系統日誌。


快速設定
進階設定
系統狀態
系統工具

狀態資訊

- 網際網路連接狀態
- 設備狀態
- System Log
- ACL Log
- URL Filter Log
- DoS Log
- New Connection Log

System Log Configuration

System Log : ☐ 啟動

3.4 ACL Log

你可以透過勾選『啟動』來紀錄用戶存取狀態。

The screenshot shows the EDIMAX web management interface. The top navigation bar includes the EDIMAX logo and four icons: 快速設定 (Quick Setup), 進階設定 (Advanced Setup), 系統狀態 (System Status), and 系統工具 (System Tools). On the left, a sidebar lists status information (狀態資訊) with options: 網路網路連接狀態 (Network Connection Status), 設備狀態 (Device Status), System Log, ACL Log (highlighted), URL Filter Log, DoS Log, and New Connection Log. The main content area is titled 'ACL Log Configuration' and contains a checkbox for 'ACL Log' with the label '啟動' (Start) next to it. A '確定' (Confirm) button is located below the checkbox.

3.5 URL Filter Log

你可以透過勾選『啟動』來紀錄網站過濾的狀態。

The screenshot shows the EDIMAX web management interface. The top navigation bar includes the EDIMAX logo and four icons: 快速設定 (Quick Setup), 進階設定 (Advanced Setup), 系統狀態 (System Status), and 系統工具 (System Tools). On the left, a sidebar lists status information (狀態資訊) with options: 網路網路連接狀態 (Network Connection Status), 設備狀態 (Device Status), System Log, ACL Log, URL Filter Log (highlighted), DoS Log, and New Connection Log. The main content area is titled 'URL Filter Log Configuration' and contains a checkbox for 'URL Filter Log' with the label '啟動' (Start) next to it. A '確定' (Confirm) button is located below the checkbox.


3.6 DoS Log

你可以透過勾選『啟動』來紀錄阻絕服務的狀態。

The screenshot shows the EDIMAX web management interface. The top navigation bar includes the EDIMAX logo and four icons: 快速設定 (Quick Setup), 進階設定 (Advanced Setup), 系統狀態 (System Status), and 系統工具 (System Tools). On the left, a sidebar lists status information (狀態資訊) with options: 網路網路連接狀態 (Network Connection Status), 設備狀態 (Device Status), System Log, ACL Log, URL Filter Log, DoS Log (highlighted), and New Connection Log. The main content area is titled 'DoS Log Configuration' and contains a checkbox for 'DoS Log' with the label '啟動' (Start) next to it. A '確定' (Confirm) button is located below the checkbox.

3.7 New Connection Log

你可以透過勾選『啟動』來紀錄新加入的用戶的狀態。



Chapter 4 系統工具

你可以在本畫面得到下列訊息：本寬頻分享器目前採用的韌體版本、執行韌體更新功能、恢復出廠設定值、系統重開機。

參數	描述及用途
韌體版本	上圖中的編號 1.25 表示本寬頻分享器目前採用的韌體版本，如果您覺得機器使用上有發生不正常的現象，且確認不是 ISP 業者造成的問題或環境干擾的因素，您可以嘗試到本公司中文網站 http://www.edimax.com.tw/obt/ ，進入『檔案下載』查看該機種是否有更新版的韌體，較新版的韌體編號數字會較大，下載完成韌體到你的電腦裡並將該韌體解壓縮完成，然後在上圖中點選『瀏覽』指向你存放新韌體的路徑，最後按下『更新』，等機器重新開機完成後才可執行其他動作。
韌體更新	

注意一：為避免韌體更新時突然遭受其他無線訊號干擾，而使檔案傳輸失敗，強烈建議您在執行韌體更新時使用「有線」的連結方式。

注意二：韌體更新完成後，您先前對寬頻分享器的設定不會被移除。


恢復成出廠設定 按下本按鍵表示您要清除先前對寬頻分享器的設定值，將寬頻分享器恢復到您購買來時的狀態。

系統重開機 本按鍵功能就像是暖開機一樣會讓系統停止運作並重新啟動，但寬頻分享器的設定不會遺失。當電源顯示燈號恆亮不再閃爍時即表示系統已開機完成。

注意：重置按鈕

本機器背板如下圖(以 BR-6104KP 為例)，有一個小按鈕 Reset：


如果你忘記你自己設定的密碼而無法登入寬頻分享器進行其它設定，或是機器問題一再發生無法解決，你可以用鉛筆筆尖按下該按鍵約五秒中，啟動成出廠時的狀況，也就是沒有任何設定，您必須再進入『快速安裝精靈』重新做設定即可，如果問題還是無法解決，您可以上 www.edimax.com.tw 網站，看看是否有新版的韌體可以下載以解決您的問題。




附錄 A

如何查看個人電腦的 IP 和 MAC 位址

- 1) 在「開始」指令列上，按下『執行』選項，會得到「執行」命令視窗，鍵入 "cmd" 的指令。



- 2) 可以得到指令列視窗，鍵入 ipconfig /all 再按下 Enter。



```
Ethernet adapter 區域連線:

Connection-specific DNS Suffix . : 
Description . . . . . : Broadcom NetLink (TM) Gigabit Ethernet
Physical Address. . . . . : 00-0F-B0-95-47-2F
Dhcp Enabled. . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
IP Address. . . . . : 10.0.5.82
Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . : 10.0.5.1
DHCP Server . . . . . : 10.0.5.1
DNS Servers . . . . . : 192.168.1.2
                        192.168.1.14
Primary WINS Server . . . . . : 192.168.1.2
Lease Obtained. . . . . : 2006年9月6日 上午 10:44:36
Lease Expires . . . . . : 2006年9月20日 上午 10:44:36

Ethernet adapter 無線網路連線 92:

Connection-specific DNS Suffix . : 
Description . . . . . : RT73 USB Wireless LAN Card #19
Physical Address. . . . . : 00-0E-2E-6E-7A-16
Dhcp Enabled. . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
IP Address. . . . . : 192.168.0.100
Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . : 192.168.0.1
DHCP Server . . . . . : 192.168.0.1
DNS Servers . . . . . : 192.168.0.1
Lease Obtained. . . . . : 2006年9月6日 下午 01:17:20
Lease Expires . . . . . : 2006年9月16日 下午 01:17:20

C:\Documents and Settings\Tiny>
```

出現兩大資訊表示該電腦有無線網路卡(無線網路連線)及有線網路卡(區域連線)各一張，以無線網路卡當範例解釋如下：

- **IP address (192.168.0.100) :**
個人電腦所使用的無線網路卡的 IP 位址。
- **Default Gateway (192.168.0.1)**
個人電腦所使用的網路卡對應的閘道位址，通常是指無線網路寬頻分享器的 IP 位址。
- **Physical Address (00-0E-2E-6E-7A-16)**
個人電腦所使用的無線網路卡的 MAC 位址(或稱為實體位址)。

名詞解釋

(1)Default Gateway (Router): 閘道是網際網路中進入其他網路的入口，屬於OSI模式的應用層。通常是一台專屬電腦，使用特殊的閘道軟體。在網際網路上，網路是由閘道節點與主機節點組成，網路使用者的電腦與提供網頁內容的電腦屬於主機節點，控制企業網路流量的電腦，或是當地ISP的電腦也屬於閘道節點。在企業內部網路，作為閘道節點的電腦伺服器，通常也扮演代理伺服器與防火牆伺服器的角色。

(2)DHCP: 原文為Dynamic Host Configuration Protocol.表示該協定可以自動分配 IP 位址給區域網路內的電腦。

(3)DNS Server : DNS 原文為stands for Domain Name System, DNS負責管理網際網路上使用者輸入的網域名稱與電腦IP位址的對應關係。

(4)DSL Modem: 數位用戶迴路指的是透過一般銅質電話線，使用數據機連接電腦系統與數位迴路，將高頻寬資訊帶給一般家庭與小企業用戶的持續性數位迴路。xDSL指的是DSL變種，像是非對稱數位用戶迴路(ADSL)、對稱式數位用戶迴路等。

(5)Ethernet: 它是一種區域網路 (ISO 802.3)通訊協定，運用載波感應與多重使用者進出(carrier-sensing access)方式，讓網路中各工作站連接到同一條同軸電纜上，並監察其中資料。乙太網路傳輸速率每秒可達10 MB，同一時點只有一個工作站可以使用電纜。載波感應多重存取碰撞檢測法(carrier sense multiple access with collision detection，CSMA/CD)可偵查傳輸情形，若有兩工作站發生碰撞(collision)，則立刻停止發送資料。乙太網路介面卡在同一網路上傳送資料封包時，必須排除其他封包進入電纜。倘若兩工作站都在傳送資料，就會在電纜上發生碰撞，破壞資料。碰撞檢測解決兩個封包同時進入電纜的問題，可感應碰撞，通知兩工作站等待一段(隨機)時間，再嘗試傳輸。

(6)Idle Timeout : 如果你設定的時間內沒有傳輸資料到網際網路上，表示閒置時間過久則會自動離線。

(7)IP Address : IP 原文為Internet Protocol。事實上IP位址只是網域名稱的另外一種說法而已，IP位址是主機電腦上面設定的位址，外界連接都是以IP位址作為判斷，就等於是網路上的住址，其表達方式是以四個數字碼做為代表，數字範圍從0到255。一般公司行號過特定對象的主機有固定IP，可以直接輸入IP號碼就可以連線到主機上，但是由於IP成長快速的緣故，一般用戶都採取動態IP分派的方法，所以外界無法直接輸入IP連線到家中電腦。由於IP位址是一連串的數字碼，並不容易記住，所以大家都用網域名稱如www.cnpedia.com來表示。

(8)ISP: Internet Service Provider。就是提供你對外連線的業者，例如：中華電信、台灣固網、Seednet等等。

(9)MAC Address: MAC 原文為 Media Access Control。這是一個硬體位址用以連接網際網路，每一張有線或無線網路卡都會有一個硬體位址，該位址的編排以製造商作區分，每張網路卡的硬體位址獨一無二都不會重複，除非有特需需求要求製造商作成一樣以備份。

(10)Port: 網路上常用的對應埠如下表所列:

Application	Protocol	Port Number
Telnet	TCP	23
FTP	TCP	21
SMTP	TCP	25
POP3	TCP	110

H.323	TCP	1720
SNMP	UDP	161
SNMP Trap	UDP	162
HTTP	TCP	80
PPTP	TCP	1723
PC Anywhere	TCP	5631
PC Anywhere	UDP	5632

(11)Protocol: 一種協議或規則，幾個通信處理之間，要被交換的一些訊息格式和訊息內涵的一組協約。最簡單的一些議定只定義硬體的組態。更複雜一點的議定，可用來定義此一資料格式、定時、誤差偵察和改正技術，和軟體結構。

(12)TCP/IP: TCP/IP 是一組用來連接網際網路上主機的協定標準，TCP 相當於開放系統互連參考模型的第四層(運輸層)協定，而 IP 則相當於 OSI/RM 的第三層(網路層)協定。但 TCP/IP 通常是指一組完整的網路協定。