




AMPLIFI TT

MANUAL DEL PILOTO ►

Instrucciones de seguridad importantes



PRECAUCIÓN
RIESGO DE DESCARGA
ELECTRICA, NO ABRIR



ATENCIÓN: Para reducir el riesgo de incendios o de descargas eléctricas, no extraigas los tornillos. En el interior no hay ningún componente reparable por el usuario. Deja el mantenimiento en manos de personal técnico cualificado.

ATENCIÓN: Para reducir el riesgo de incendio o descargas eléctricas, no expongas este dispositivo a la lluvia o a la humedad.

PRECAUCIÓN: Este equipo ha sido testado y cumple con los límites establecidos para los dispositivos digitales Clase B de acuerdo con la Parte 15 de la normativa FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias graves, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo las que puedan causar un funcionamiento no deseado.



El símbolo de un rayo dentro de un triángulo significa “¡precaución eléctrica!” Indica la presencia de información acerca del voltaje operativo y de los riesgos potenciales de descargas eléctricas.



El signo de admiración dentro de un triángulo significa “¡precaución!” Por favor, lee la información que acompaña a todos los signos de admiración.

A tener en cuenta: Line 6 es una marca comercial de Line 6, Inc. registrada en los EE.UU. y otros países. **AMPLIFI** es una marca comercial de Line 6, Inc. Todos los derechos reservados. iPod touch®, iPhone® y iPad® son marcas comerciales de Apple, Inc. registradas en los EE.UU. y otros países. App StoreSM es una marca de servicio de Apple, Inc. Apple no es responsable del funcionamiento de este dispositivo ni de su cumplimiento de las normativas de seguridad y reglamentarias. La marca y los logotipos Bluetooth® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de Line 6 se realiza bajo licencia. Android es una marca comercial de Google, Inc.



Line 6, Inc.:
26580 Agoura Road,
Calabasas, CA 91302-1921 USA

The POD, Clifton House, Butler's leap.
Rugby, Warwickshire, United Kingdom, CV 21 3RQ

Nº de serie: _____



Lee estas Instrucciones de seguridad. Guarda estas instrucciones en un lugar seguro



- Lee estas instrucciones.
- Conserva estas instrucciones.
- Ten en cuenta todas las advertencias.
- Sigue todas las instrucciones.
- No uses este equipo cerca del agua.
- Limpialo únicamente con un paño seco.
- No bloquee los orificios de ventilación. Instálalo siguiendo las instrucciones del fabricante.
- No lo instales cerca de fuentes de calor como radiadores, calefactores, estufas ni ningún otro tipo de aparato (incluyendo amplificadores) que genere calor.
- Este dispositivo debería conectarse a una toma de corriente con conexión a tierra.
- Ten en cuenta los fines de seguridad del conector polarizado o con conexión a tierra. Un conector polarizado tiene dos contactos, uno de mayor tamaño que el otro. Un conector con conexión a tierra tiene dos contactos, y el tercero es el de la toma de tierra. El contacto ancho o el tercer contacto se instalan con fines de seguridad. Si el conector del equipo no encaja en la toma de corriente disponible, deberás acudir a un electricista para que sustituya la toma obsoleta.
- Procura evitar que el cable de alimentación resulte pisado o quede atrapado, especialmente en la zona de los conectores y en el punto donde sale del equipo.
- Utiliza sólo los elementos/accesorios especificados por el fabricante.
- Utiliza sólo la mesilla con ruedas, el soporte, el trípode, la abrazadera o la mesa indicados por el fabricante o incluidos con el equipo. Si utilizas una mesilla con ruedas, ten cuidado al desplazar el conjunto de la mesilla y el equipo, ya que si se vuelca podría provocar lesiones.
- Desconecta el equipo de la toma de corriente en caso de tormentas eléctricas, o si no vas a utilizarlo durante un periodo de tiempo prolongado.
- El mantenimiento debe realizarlo el personal técnico cualificado. Es necesario reparar el equipo si ha sufrido algún tipo de daño, como por ejemplo daños en el cable de alimentación, si se ha derramado algún líquido o se ha caído algún objeto en el interior del equipo, si éste ha estado expuesto a la lluvia o a la humedad, si no funciona con normalidad, o si se ha caído al suelo.
- No expongas el equipo a gotas ni a salpicaduras, y nunca coloques objetos que contengan líquidos, como floreros, encima de él.
- ATENCIÓN: Para reducir el riesgo de incendios o descargas eléctricas, no expongas este dispositivo a la lluvia ni a la humedad.
- El acoplador del equipo se utiliza como dispositivo de desconexión; debe permanecer totalmente operativo.
- Conecta el equipo sólo a tomas de CA con un voltaje de: 100/120V o 220/240V 50/60Hz (según la gama de voltaje de la fuente de alimentación incluida).
- Los periodos prolongados de escucha a un volumen muy elevado pueden ocasionar pérdidas auditivas irreparables y/o otro tipo de lesiones en el oído. Te recomendamos practicar a “niveles seguros”.
- El equipo debe repararse si ha sufrido cualquier tipo de daño, como por ejemplo:
 - el cable de alimentación o el conector está dañado.
 - se ha vertido algún líquido o se ha caído algún objeto en el interior del equipo.
 - el equipo ha estado expuesto a la lluvia o a la humedad.
 - el equipo se ha caído o se ha dañado la carcasa.
 - el equipo no funciona correctamente o sus prestaciones cambian de manera significativa.



CONECTA TU GUITARRA A TU VIDA DIARIA.

AMPLIFi TT™ transforma cualquier habitación en un lugar para improvisar. Ahora puedes convertir cualquier sistema de altavoces en un amplificador de guitarra, enviar tu biblioteca musical utilizando la tecnología inalámbrica Bluetooth®, y ejecutar la aplicación **AMPLIFi Remote** incluida para improvisar.

AMPLIFi TT ofrece un EXCELENTE SONIDO AL INSTANTE. Elige una canción de tu biblioteca musical y obtendrás automáticamente un sonido de guitarra coincidente. Puedes acceder a miles de sonidos en la nube, valorarlos y compartirlos con la comunidad de guitarristas online de **AMPLIFi**.

AMPLIFi TT incluye MÁS DE 200 AMPLIFICADORES Y EFECTOS. Crea visualmente tu sonido característico desde tu dispositivo móvil gracias al premiado modelado de Line 6 utilizado en centenares de los mejores discos. Una vez finalizado el sonido que desees, graba la guitarra en el Mac® o el PC mediante USB.


Características de AMPLIFi TT:

- Modelador de amplificador de guitarra de sobremesa y procesador multiefectos de alta calidad
- Dispositivo de audio con streaming por Bluetooth (compatible con iOS, Android™ y Mac o PC)
- Conexión USB para grabación directa en Mac y PC

Aplicación AMPLIFi Remote:

- Edita y controla de forma inalámbrica todos los aspectos de tu equipo de guitarra
- La correspondencia de sonidos automática ofrece al instante unos sonidos que coinciden con tu selección de la biblioteca musical
- Crea, comparte, descarga y valora infinitos sonidos con la comunidad **AMPLIFi**
- Creado para iPhone® 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4S, iPhone 4, iPad® (4ª generación), iPad mini, iPad (3ª generación), iPad 2 y iPod touch® (5ª generación).
- **AMPLIFi Remote** es compatible con muchos teléfonos y tabletas Android que utilizan Android 3.2 (Honeycomb) o posterior. Visita www.line6.com/android para más información

Controles del panel superior




1. **Conmutador de alimentación** - Activa el equipo con este pulsador.
2. **Entrada de guitarra** - Aquí puedes conectar un cable de guitarra de 6,35mm. Utiliza el AMPLIFI TT en modo autónomo o con la aplicación **AMPLIFI Remote**.
3. **Toma de auriculares** - Aquí puedes conectar el cable de los auriculares estéreo de 6,35mm. El volumen de los auriculares se controla con el mando principal del volumen.
4. **Botón de enlace con Bluetooth** - Gracias a la tecnología inalámbrica Bluetooth, tu AMPLIFI TT se comunicará de forma inalámbrica con tu dispositivo móvil. Antes de ejecutar la aplicación **AMPLIFI Remote**, configura tu conexión Bluetooth de la forma siguiente:

Para enlazar tu AMPLIFI TT con tu dispositivo móvil:

- Entra en el modo de enlace del AMPLIFI TT pulsando el botón **Bluetooth** del panel frontal del equipo, que empezará a parpadear.
 - Entra en el modo de enlace Bluetooth de tu dispositivo iOS, o abre el menú de ajustes de Bluetooth de tu dispositivo Android.
 - El nombre exclusivo del AMPLIFI TT aparecerá en tu dispositivo móvil. Es posible que los usuarios de Android deban seleccionar la opción de “Buscar dispositivos” para actualizar la lista de dispositivos Bluetooth disponibles.
 - Selecciona el nombre exclusivo del TT en tu dispositivo móvil... ¡y ya estará enlazado con tu dispositivo!
5. **Controles de tono** - Cuando utilices **AMPLIFI Remote** con tu dispositivo iOS, puedes definir todos los ajustes de tono desde el editor de la aplicación. También puedes modificar manualmente el sonido de la guitarra con estos controles de tono integrados:
DRIVE: Ajusta el nivel de transmisión del actual modelo de amplificador.
BASS, MID, TREBLE: Ajusta los niveles de graves, medios y agudos para el grupo de tonos del actual modelo de amplificador.
REVERB: Ajusta el nivel de reverberación para el actual preajuste de guitarra.
 6. **Mando principal del volumen** - Este mando de gran tamaño controla el nivel de salida general del AMPLIFI TT. También tiene la **función secundaria** de ajustar el nivel de la guitarra en relación con la mezcla de audio general. Ello puede resultar útil cuando estás improvisando

en una pista y el nivel de la guitarra es demasiado bajo o demasiado alto.

Para lograr un buen equilibrio, basta con pulsar el mando principal del volumen para activar la función secundaria, y luego ajustar el nivel de la guitarra según tus preferencias. Pasados 5 segundos, el mando vuelve a funcionar como control principal del volumen.



Anillo de LED del volumen principal

Anillo de LED del volumen principal - El anillo de LED que rodea el mando principal del volumen se ilumina de distintas formas, según el parámetro que se esté ajustando:

- Volumen principal: Los LED se iluminan en rojo para indicar el nivel principal del volumen.
 - Nivel de guitarra: cuando se activa la función secundaria pulsando el mando, todos los LED se iluminan de color blanco; a medida que se ajusta el nivel de la guitarra, los LED se iluminan de color blanco.
 - Controles de tono: cuando se ajusta un control de tono individual, el nivel guardado se indica de color rojo; el resto de los LED se iluminan de color blanco para mostrar el nivel actual a medida que se gira el mando.
7. **Botón TONE** - Existen 4 preajustes integrados almacenados en la memoria interna del AMPLIFI TT: Los preajustes **A, B, C y D**. Pueden sobrescribirse en cualquier momento y sustituirse por hasta 4 preajustes favoritos.



Botones TONE y TAP

Para recuperar un preajuste: Pulsa varias veces el botón TONE para desplazarte por los preajustes A, B, C y D. Los LED blancos indican tu selección actual.

Para guardar un preajuste favorito:


- Mantén pulsado el botón TONE; el LED del preajuste A parpadeará.
- Pulsa varias veces el botón para desplazarte por las posiciones de los preajustes.
- Una vez seleccionada la posición del preajuste deseado, mantén pulsado el botón TONE durante 2 segundos.
- Tu preajuste se guardará como Favorito en la posición seleccionada.

8. Botón TAP - Si pulsas varias veces el botón **TAP** podrás ajustar el tempo de los Delays y de otros efectos que disponen de una función Tap Tempo.


Nota: Este botón siempre parpadea según el tempo del preajuste cargado actualmente.

Panel posterior

Modo del afinador - Mantén pulsado el botón **TAP** durante unos segundos para entrar en el modo del afinador. Cuando tocas una nota en la guitarra, el afinador la detectará automáticamente. El anillo de LED se ilumina en su parte central izquierda si la nota es bemol, y en su parte central derecha si es sostenida. Si se ilumina el LED central superior, la nota está afinada. Pulsa cualquier mando o botón para salir del modo del afinador.



Indicadores LED del afinador



9. **AMP OUT** - El conector AMP OUT facilita una salida monoaural de 6,35mm de guitarra procesada con efectos y modelado de amplificadores, y optimizada para su conexión a la entrada de un amplificador de guitarra. El audio Bluetooth no se envía al AMP OUT.

Utilizar conjuntamente los conectores MAIN OUT y AMP OUT

- Sólo se transmitirá el audio Bluetooth desde los conectores MAIN OUT si se conecta el jack AMP OUT.

10. **Salidas MAIN OUT RCA** - Las salidas MAIN OUT RCA ofrecen la gama completa de audio, enviando una mezcla de guitarra procesada y de cualquier audio vía Bluetooth que pueda enviarse al equipo. Puedes conectar cables RCA a las salidas MAIN OUT RCA para conectar el equipo a varios dispositivos, como un equipo de música o un sistema de altavoces portátiles.
11. **6,35mm Salidas MAIN OUT** - Las salidas MAIN OUT de 6,35mm también ofrecen la gama completa de audio, enviando una mezcla de guitarra procesada y de cualquier audio vía Bluetooth que pueda enviarse al equipo. Puedes conectar cables de 6,35mm a estas salidas para conectar a un equipo con entradas de 6,35mm, como una consola de mezclas, altavoces PA o monitores autoamplificados.
12. **OPTICAL OUT** - La salida OPTICAL OUT ofrece una mezcla digital de 48kHz S/PDIF de guitarra procesada y de cualquier audio vía Bluetooth que pueda enviarse al equipo. Conecta un cable óptico a esta salida para conectar el equipo a varios dispositivos, como un equipo de home cinema o una Soundbar.
13. **Puerto USB** - Conecta un cable USB al ordenador para grabar el audio de guitarra procesado en un Mac o un PC. Puedes descargar los controladores en www.line6.com/software. Software de grabación no incluido.
14. **Entrada FBV** - Aquí puedes conectar un Line 6 FBV™ Express o un FBV Shortboard MkII. Es compatible con las siguientes funciones:
- Selección de los preajustes A, B, C, D
 - Tap Tempo y afinador
 - Controla los parámetros asignados con el pedal de expresión
 - Activa y desactiva efectos concretos dentro de un preajuste*

- Accede y selecciona 25 bancos predefinidos integrados*

* Esta función sólo está disponible con un FBV Shortboard MkII.

15. **Entrada para fuente de alimentación** - Utiliza sólo una fuente de alimentación Line 6 de 9VDC para conectar el equipo a la red eléctrica.

AMPLIFi Remote Aplicación AMPLIFi Remote para iOS iOS

Descárgate gratuitamente la última versión de la aplicación **AMPLIFi Remote** para iOS en la App StoreSM.

Descárgate gratuitamente la última versión de la aplicación **AMPLIFi Remote** para Android en la Google Play™ Store.

Y ya que estás online, ¡no olvides registrar tu AMPLIFi TT!

Actualizaciones del firmware de AMPLIFi TT

Utiliza siempre la última versión del firmware en tu AMPLIFi TT. La aplicación **AMPLIFi Remote** te informará siempre que esté disponible una actualización del firmware, por lo que siempre sabrás si dispones de la última versión.

