

# Filtre anti-poussière compact Dell OptiPlex

Guide d'utilisation



## Remarques, précautions et avertissements

-  **REMARQUE** : Une REMARQUE indique des informations importantes qui peuvent vous aider à mieux utiliser votre produit.
-  **PRÉCAUTION** : Une PRÉCAUTION indique un risque d'endommagement du matériel ou de perte de données et vous indique comment éviter le problème.
-  **AVERTISSEMENT** : Un AVERTISSEMENT indique un risque d'endommagement du matériel, de blessures corporelles ou même de mort.

© 2018 Dell Inc. ou ses filiales. Tous droits réservés. Dell, EMC et d'autres marques sont des marques de Dell Inc. ou de ses filiales. Les autres marques peuvent être des marques de leurs propriétaires respectifs.

# Table des matières

<b>1 Filtre anti-poussière compact pour OptiPlex.....</b>	<b>4</b>
<b>2 Obtention d'aide.....</b>	<b>6</b>
Contacter Dell.....	6

# Filtre anti-poussière compact pour OptiPlex

Le filtre anti-poussière compact pour OptiPlex vous permet de protéger le système des fines particules de poussière. Après installation, le BIOS peut être activé pour générer un rappel avant le démarrage, afin de nettoyer ou de remplacer le filtre anti-poussière selon l'intervalle de temps défini.

Suivez ces étapes pour installer le filtre anti-poussière :

- 1 Alignez le bord supérieur du filtre anti-poussière (1) sur le bord supérieur du système, puis appuyez sur le bord inférieur du filtre anti-poussière pour refermer le système (2).



- 2 Appuyez doucement, comme illustré, pour vous assurer que le filtre anti-poussière s'ajuste bien sur le système.



- 3 Redémarrez le système et appuyez sur **F2** pour entrer dans le menu de configuration du BIOS.
- 4 Dans le menu de configuration du BIOS, accédez à **Configuration système > Maintenance du filtre anti-poussière** et choisissez parmi l'un des intervalles suivants : 15, 30, 60, 90, 120, 150 ou 180 jours.

**REMARQUE :** Réglage par défaut : Disabled (Désactivée)

**REMARQUE :** Les alertes sont générées uniquement au cours d'un redémarrage système et non au cours d'opérations de système d'exploitation normales.

Pour nettoyer le filtre anti-poussière, brossez ou aspirez délicatement, puis essuyez les surfaces externes avec un chiffon humide.

# Obtention d'aide

## Contacteur Dell

**REMARQUE :** Si vous ne disposez pas d'une connexion Internet, les informations de contact figurent sur la facture d'achat, le bordereau de colisage, la facture le catalogue des produits Dell.

Dell propose diverses options d'assistance et de maintenance en ligne et téléphonique. Ces options varient en fonction du pays et du produit et certains services peuvent ne pas être disponibles dans votre région. Pour contacter le service commercial, technique ou client de Dell :

- 1 Rendez-vous sur **Dell.com/support**.
- 2 Sélectionnez la catégorie d'assistance.
- 3 Recherchez votre pays ou région dans le menu déroulant **Choisissez un pays ou une région** situé au bas de la page.
- 4 Sélectionnez le lien de service ou d'assistance approprié.